



DEVIreg™ Opti

DEVIreg™ Opti on elektroninen Ecodesign -direktiivin mukainen ajastintermostaatti. Termostaatti on suunniteltu sähköisen lattialämmityksen ohjaukseen ja voit valita tarpeesi mukaan säätötavaksi lattia-, huone- tai yhdistelmänturin. DEVIreg™ Opti on helppo käyttöönottaa ja siihen on asetettu esiasetukset valmiiksi. Lue lisää [DEVIreg™ Optista täältä!](#)

DEVIreg™ Opti näyttökuvakkeiden kuvaukset

Nº	Tyyppi	Kuvaus
1		Päälle/Pois päältä -painike
2		Ylös/Alas -painikkeet
3		Tilapainike
4		Ajastinpainike

(taulukko 1)

Nº	Parametrien asetukset	Asetusalue	Oletus
P01	Aseta aika (asetatunti)	0 - 24	00:
P02	Aseta aika (asetaminuutti)	0 - 60	:00
P03	Aseta viikonpäivä	maanantai - sunnuntai	MA
P04	Lämpötilan säätelytapa	01: Ilman- ja lattialämpötila 02: Vain lattialämpötila 03: Vain ilmanlämpötila	2
P05	Maks. lattialämpötila	20 ... 35 °C (vain 1 ja 2 P04 -parametrissa)	33
P06	Avoinkkuna -toiminto	0: Poista käytöstä 1: Ota käyttöön	1
P07	Jäätymissuojauksen toiminto	0: Poista käytöstä 1: Ota käyttöön	1
P08	Jäätymissuojauksen lämpötilan asetus	5 ... 9 °C	5
P09	Min. lattialämpötilan ylläpito	0: Poista käytöstä 1: Ota käyttöön	0
P10	Min. lattialämpötila	18 ... 29 °C	23
P11	Käynnistysavustaja	0: Poista käytöstä 1: Ota käyttöön	0

(taulukko 2)

Käyttöönotto / käynnistysvalikko

Voit muokata parametrejä P01-P11 (**taulukko 2**).

Termostaatin käyttöönottamiseksi tarvitaan P01, P02 ja P03, jonka jälkeen termostaatti on käyttövalmis.

Siirry valikossa eteenpäin painamalla tilapainiketta **M** ja muuta asetusta ylös/alas-painikkeilla .

Voit poistua käynnistysvalikosta koska tahansa P03 vaiheen jälkeen painamalla päälle/pois päältä -painiketta kahden sekunnin ajan.

Termostaatti on nyt käyttövalmis.

Asetukset

Sammuta termostaatti päälle/pois päältä -painikkeesta .

Paina ajastinpainike pohjaan ja pidä kunnes näyttöön ilmestyy P01.

Asetuksien (P01 -P11, valikkojen määrää riippuu valitusta säätelytavasta) välillä siirrytään tilapainikkeella **M**.

Arvo/asetus valitaan painamalla ylös/alas -painikkeita .

Asetuksista palataan painamalla päälle/pois päältä -painiketta .

Ajastimen muokkaaminen

Paina ajastinpainiketta kahden sekunnin ajan.

Paina uudestaan ajastinpainiketta ja valitse P1, P2, P3 ohjelmien väliltä sinulle sopivin painamalla ylös/alas -painikkeita .

Vahvista valinta painamalla ajastinpainiketta . Tee haluamasi muokkaukset ohjelmaan painamalla ylös/alas -painikkeita .

Siirry seuraavaan vaiheeseen painamalla ajastin -painiketta .

Poissaolotilan aktivointi

Valitse painamalla tilapainiketta **M** painamalla poissaolotila .

Paina pitkä painallus ajastinpainiketta ja valitse poissaoloaika painamalla ylös/alas -painikkeita .

Vahvista valinta painamalla ajastinpainiketta , jonka jälkeen valitse poissaololämpötila painamalla ylös/alas -painikkeita .

Vahvistusta ei tarvita.

Tehdasasetusten palautus

Sammuta termostaatti päälle/pois päältä -painikkeesta .

Paina yhtäaikaa painikkeita **M** ja pidä pohjassa koko lähtölaskennan ajan (5...4...3...2...1).

Vapauta painikkeet, kun termostaatti käynnistyy.

Termostaatin turvalukitus

Paina yhtäjaksoisesti 8 sekunnin ajan painikkeita **M** .

Näyttöön ilmestyy turvalukon kuva .

Turvalukitus poistetaan käytöstä samalla tapaa.

