

Reglerexempel

iC2

Reläväxling vid utfrekvens över ...Hz



iC2 aktiverar det inbyggda reläet när utfrekvensen är över inställt värde.
Utgångsläge: iC2 är fabriksprogrammerad. (den levereras fabriksprogrammerad)

Programmering via huvudmeny (Par)

Parameter	Funktion, värde	Sifferkod
	Tryck Meny så att qACC visas Tryck NED så att Par visas Tryck OK så att G1 visas Tryck ned till G8 visas Tryck OK Tryck NED till G8.4 Tryck OK Tryck NED till G8.4.3 Fortsätt samma mönster tills G8.4.3.1 D0 visas	
P 8.4.3.1 d0	Comparator Operand	[3] Motor Speed
	Backa med knapp HÖGER till G8.4.3.1 Tryck NED till G8.4.3.2 stega in och ändra värdet	
P 8.4.3.2 d0	Comparator Operator	[2] Greather Than (>)
P 8.4.3.3 d0	Comparator Value, Gränsvärdet i Hz	T.e.x. 10.0
	Backa med knapp HÖGER till G8 visas Tryck NED till G9 Tryck OK och fortsätt enligt principen ovan till G9.4.3.1	
P 9.4.3.1	Funktion Relä	[60] Comparator 0

