

# NIBE BA-SVM 20 – Danfoss Icon2™ Toepassing 4

## Weergegeven onderdelen

- ① Icon2™ hoofdregelaar Basic  
Artikelnr. 088U2100

## Configuratie via Danfoss Icon2™ App

Toepassing: Selecteer 4  
Warmteregeling: Heat Pump Optimizer ON

## Toelichting

Weergegeven schema laat zien hoe de Icon2 Basic hoofdregelaar wordt aangesloten op de klemmenaansluiting van de NIBE BA-SVM 20 warmtepomp.

De automatische omschakeling tussen verwarmen en koelen wordt geregeld door de warmtepomp.

**LET OP!** Omdat op de **C-aansluiting (Common)** van de NIBE-warmtepomp een 230V fasedraad (L) is aangesloten, moet deze eerst worden losgekoppeld. Pas daarna kunnen de klemmen correct worden gebruikt als een potentiaalvrij maakcontact, dat geschikt is om aan te bieden op EXT Input2 van de Danfoss Icon2™ hoofdregelaar.

