

Datablad

Ruimtesensor Danfoss Link™ RS

Toepassing



De ruimtesensor Danfoss Link™ RS is een elektronische sensor voor het meten van de ruimtetemperatuur.


De ruimtesensor maakt deel uit van het Danfoss Link™-systeem, dat gebruikt wordt voor het draadloos verbinden en regelen van verwarmingsinstallaties in woonhuizen en kleine utilitaire gebouwen.

De ruimtesensor Danfoss Link™ RS bevat een ingebouwde temperatuursensor, die de omgevingstemperatuur meet. Hiermee kunt u de verwarming regelen op basis van de temperatuur in de ruimte waarin de sensor is geïnstalleerd. Met de Danfoss Link™ RS kunt u ook de gewenste temperatuur aanpassen.

Bestelinformatie

Product	Bestelcode
Ruimtesensor Danfoss Link™ RS	014G0158

Technische specificaties

Batterij	2 x 1,5 V AA alkaline
Levensduur batterij	Max. 4 tot 5 jaar
Schermverlichting	Witte led
Batterijniveau	Indicatie op display
Omgevingstemperatuur	0° tot +40° C
Transmissiefrequentie	868,42 MHz
Transmissiebereik in gewone gebouwen	Tot 30 m
Transmissievermogen Max. 1 mW	Max. 1 mW
IP-klasse	21
ErP-klasse	
Afmetingen	76 mm x 76 mm x 23 mm



Danfoss B.V.

Heating Solutions
Postbus 218
3100 AE Schiedam
Tel.: 010 249 2110
Fax: 010 249 2111
www.klimaatregeling.danfoss.nl

Danfoss kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke fouten in catalogi, handboeken en andere documentatie. Danfoss behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving haar producten te wijzigen. Dit geldt eveneens voor reeds bestelde producten, mits zulke wijzigingen aangebracht kunnen worden zonder dat veranderingen in reeds overeengekomen specificaties noodzakelijk zijn. Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke bedrijven. Danfoss en het Danfoss logo zijn handelsmerken van Danfoss A/S. Alle rechten voorbehouden.
