

Mitsubishi Ecodan FTC7 – Danfoss Icon2™ Toepassing 4

Weergegeven onderdelen

- ① Icon2™ hoofdregelaar Basic
Artikelnr. 088U2100
- ② Extern relais – AMZ connectiebox
Artikelnr. 082G1636

Configuratie via Danfoss Icon2™ App

Toepassing: Selecteer **4**
 Warmteregeling: Auto-balancing **OFF**
 Heat Pump Optimizer **ON**

Toelichting

Weergegeven schema laat zien hoe de Icon2 Basic hoofdregelaar wordt aangesloten op FTC7 binnenprint van de Mitsubishi warmtepomp .

De automatische omschakeling tussen verwarmen en koelen wordt geregeld door de warmtepomp. De Mitsubishi warmtepomp levert een **230V** koelsignaal op klemmen 7 en 8 van het terminal block aangeduid met TBO.4. Op deze klemmen wordt de AMZ connectiebox aangesloten. De AMZ connectiebox heeft een potentiaalvrij maakcontact welke veilig kan worden aangeboden op EXT Input2 van de Danfoss Icon2™ hoofdregelaar.

