

Посібник з експлуатації

ECL Comfort 310, Додаток Р318



1.0 Зміст

1.0	Зміст 1
1.1	Важлива інформація з безпеки та експлуатації 2
2.0	Встановлення 6
2.1	Перед початком роботи 6
2.2	Визначення типу системи 38
2.3	Монтаж
2.4	Розміщення датчиків температури 43
2.5	Електричні з'єднання 45
2.6	Встановлення ключа ECL 55
2.7	Список необхідних перевірок
2.8	Навігація, ключ ЕСL, А318 63
3.0	Щоденне використання
3.1	Навігація по меню
3.2	Читання дисплея регулятора
3.3	Загальний огляд: що означають значки?
3.4	Контроль температур та компонентів системи
3.5	Обзор влияний (Огляд впливу)
3.6	Ручне керування
3.7	Розклад
4.0	Огляд налаштувань 96
5.0	Настройка (Налаштування)
5.1	Загальний опис налаштувань
5.2	Т бака
5.3	ХЗ (Керув. ХЗ) 103
5.4	Т подачи (Температура подачі)
5.5	Огр. обратного (Обмеж. зворотн.) 107
5.6	Параметри керування 112
5.7	Расходомер (Витратомір) 122
5.8	Приложение (Програма) 124
5.9	Антибактерия (Антибактерія) 126

6.0	Событие (Подія)	128
6.1	Загальний опис події	. 128
6.2	Т загрузки (Т завант.)	. 129
6.3	Т под. ГВС (Т подачі ГВП)	. 132
6.4	Т бака	. 135
6.5	Т подача (Т подачі)	. 138
6.6	Антибактерия (Антибактерія)	. 139
6.7	Т датчик деф	. 140
6.8	Обзор события (Огляд події)	. 141

	т датчик деф	140
.8	Обзор события (Огляд події)	141

7.0 Загальні параметри електронного

	регулятора	142
7.1	Опис загальних налаштувань регулятора	142
7.2	Время и дата (Час та дата)	143
7.3	Обзор входов (Огляд входів)	144
7.4	Журнал	145
7.5	Выбор выхода (Визначити вихід)	147
7.6	Функции ключа (Функції ключа)	148
7.7	Система	150
8.0	Різне	158
8.1	Процедури налаштування ЕСА 30 / 31	158
8.2	Функція перевизначення	169
8.3	Декілька електронних регуляторів у одній	
	системі	174
8.4	Питання, які часто задають	177
8.5	Визначення термінів	181
8.6	Зв'язок за протоколом M-bus, загалом	185
8.7	Тип (ID 6001), огляд	186
8.8	Автоматичне/ручне оновлення мікропро-	
	грами	187
8.9	Огляд ID параметрів	188

Danfoss

1.1 Важлива інформація з безпеки та експлуатації.

1.1.1 Важлива інформація з безпеки та експлуатації.

У цьому посібнику з експлуатації описується робота з ключем ECL P318 (кодовий номер 087H3835).

Ключ ECL Р318 для регулювання температури в системі ГВП будинку містить 6 програми:

- РЗ18.1: контроль температури з використанням буфера-акумулятора.
- РЗ18.2: контроль температури з використанням буфера-акумулятора та змішування.
- РЗ18.5, розширений контроль температури буферного бака ГВП. КІЛЬКА ДЖЕРЕЛ ТЕПЛА (додатковий буферний бак від додаткового джерела тепла)
- Р318.10: розширений контроль температури.
- РЗ18.11: система з контролем температури подачі з регулюванням розшарування та завантаження тепла буфера-акумулятора.
- Р318.21, розширений контроль температури гарячого водопостачання (ГВП)*)

Див. посібник з установки для отримання прикладів схем застосування та електричних з'єднань.

*) Посібник з експлуатації з експлуатації ключа Р318.21 можна знайти в окремому документі.

На схемах застосування показані обов'язкові датчики температури, позначення яких підкреслено; приклад S3.

Описані функції реалізовані в ECL Comfort 310, який також дозволяє передавати дані за допомогою M-bus, Modbus та Ethernet (Інтернет).

Ключ ECL P318 відповідає регуляторам ECL Comfort 310 з версією мікропрограми не нижче 1.11. Версію мікропрограми (програмного забезпечення регулятора) можна побачити під час запуску контролера, а також в меню «Загальні налаштування регулятора» в «Система».

Можна підключити до двох блоків дистанційного керування ECA 30 або ECA 31.

Програма Р318 працює з додатковими внутрішніми модулями вводу-виводу:

- Модуль розширення ЕСА 32 дає сигнал з напругою 0–10 В для керування швидкістю роботи керуючого насоса, насоса завантаження тепла та циркуляційного насоса.
- Модуль розширення ЕСА 35 дає сигнал з напругою 0–10 В для керування швидкістю роботи керуючого насоса, насоса завантаження тепла та циркуляційного насоса. ЕСА 35 також може видавати сигнал ШІМ* для керування швидкістю вищезгаданих типів насосів.

Насос також може розглядатися як циркуляційний насос.

ECL Comfort 310 працює або з одним ECA 32, або з одним ECA 35. Внутрішній модуль вводу-виводу розміщується в базовій частині ECL Comfort 310.

* ШІМ = Широтно-імпульсна модуляція

Разом з ECL Comfort 310 додаткові внутрішні модулі вводу-виводу також можуть використовуватися для передавання додаткових даних у SCADA:

- температури, Pt 1000 (за замовчуванням);
- сигналів 0–10 В;
- цифрового входу.

Налаштування типу вхідного сигналу можна виконувати за допомогою програмного забезпечення Danfoss «ECL Tool». Навігація: Danfoss.com > Products & Solutions > Products > District Heating and Cooling > Documentation > Tools & Software > ECL Tool. URL-appeca:

https://www.danfoss.com/en/service-and-support/downloads

Danfoss

Налаштування типу вхідного сигналу може бути здійснена за допомогою програмного забезпечення Danfoss «ECL Tool». Навігація: Danfoss.com > Products & Solutions > Products > District Heating and Cooling > Documentation > Tools & Software > ECL Tool. URL-agpeca:

https://www.danfoss.com/en/service-and-support/downloads

Доступні наступні модифікації ECL Comfort 310:

- ECL Comfort 310, 230 В змін. струму (кодовий номер 087Н3040);
- ECL Comfort 310B, 230 В змін. струму (кодовий номер 087H3050);
- ECL Comfort 310, 24 В змін. струму (кодовий номер 087Н3044).

У пристрої типу В відсутні дисплей та поворотна кнопка.

Керування роботою пристрою типу В здійснюється за допомогою пульта дистанційного керування ECA 30/31:

- ECA 30 (кодовий номер 087H3200);
- ECA 31 (кодовий номер 087H3201).

Внутрішні модулі вводу-виводу:

- ECA 32 (кодовий номер 087H3202);
- ECA 35 (кодовий номер 087H3205).

Базова частина для ECL Comfort 310, 230 В і 24 В: кодовий номер 087Н3230.

Додаткова документація про ECL Comfort 210 та 310, модулі та аксесуари доступна на сайті *http://danfoss.com/*.

ss)

Ключі ECL можуть бути випущені до перекладу всіх текстових повідомлень, які виводяться на дисплеї. У цьому випадку текст буде на англійській мові.

Danfoss

⚠

Примітка з техніки безпеки

Щоб уникнути травмування персоналу та пошкодження пристрою необхідно дуже уважно прочитати та дотримуватися цієї інструкції.

Необхідні роботи по збірці, запуску та технічному обслуговуванню повинні виконуватися тільки кваліфікованим і навченим персоналом.

Необхідно дотримуватися місцевих норм і правил. Це також стосується розміру кабелю та типу ізоляції (подвійна ізоляція при 230 В).

Для установки ECL Comfort зазвичай використовується запобіжник макс. на 10 А.

Температура навколишнього середовища для роботи ECL Comfort становить:

Внеш. треб. — (ECL Comfort 210) (Зовн. необх. Т — (ECL Comfort 310)) 0–55 °C

ECL Comfort 296: 0-45 °C.

Вихід за межі температурного діапазону може призвести до появи несправностей.

Необхідно уникати установки в місцях, де існує ризик конденсації (запотівання).

Попереджувальний знак використовується для того, щоб привернути увагу до спеціальних умов, які повинні враховуватися.

Ś

Цей значок вказує на те, що цю інформацію слід читати особливо уважно.

କ୍ଷ

Автоматичне оновлення програмного забезпечення регулятора (мікропрограми):

Програмне забезпечення контролера оновлюється автоматично під час вставлення ключа:

- ECL 210/310, починаючи з версії регулятора 1.11
- ECL 296, версія регулятора 1.58

Під час оновлення програмного забезпечення буде відображатися наступна анімація:



Індикатор виконання

Під час оновлення:

- Не виймайте КЛЮЧ
 Якщо ключ витягти до того, як буде показаний пісочний годинник, то доведеться розпочати все спочатку.
- Не вимикайте живлення Якщо вимкнути живлення, коли відображається пісочний годинник, регулятор не буде працювати.
- Ручне оновлення програмного забезпечення регулятора (мікропрограми): Див. розділ «Автоматичне/ручне оновлення мікропрограми»

Danfoss

SS -

Оскільки цей посібник з експлуатації охоплює декілька типів систем, для особливих параметрів системи буде вказано відповідний тип системи. Всі типи систем наведені в розділі: «Визначення типу вашої системи».

କ୍ଷ

°C (градуси Цельсія) використовується для позначення одиниць вимірювання температури, у той час як К (Кельвіни) часто використовується для позначення різниці температур.

କ୍ଷ

Номер ідентифікатора є унікальним для кожного окремого параметра.

Приклад	Перша цифра	Друга цифра	Останні три цифри
11174	1	1	174
	-	Контур 1	Номер параметра
12174	1	2	174
	-	Контур 2	Номер параметра
Якщо опис ідентифікатора зустрічається більше одного разу, це означає, що для одного або декількох типів систем існують спеціальні налаштування. В такому випадку буде окремо вказуватися тип системи (наприклад, 12174 - А266.9).			

କ୍ଷ

Параметри, які позначені за допомогою номера ID, наприклад,«1х607», означають універсальний параметр. х означає контур / групу параметрів.



Примітка щодо утилізації

Цей символ на виробі означає, що його не можна утилізувати як побутове сміття.

Такий виріб потрібно віднести до відповідного пункту прийому на утилізацію електричного або електронного обладнання.

- Утилізуйте виріб через спеціально призначені для цього канали.
- Дотримуйтесь усіх місцевих і чинних на даний момент законів і норм.

Dantoss

2.0 Встановлення

2.1 Перед початком роботи

Ключ із програмами роботи ECL Р318 включає в себе 6 підтипів: P318.1, P318.2, P318.5, P318.10, P318.11 i P318.21. Основні положення програми Р318.1:

Контроль температури бака-акумулятора системи ГВП

Від необхідної температури системи ГВП у датчику S6 (який встановлений у контурі 1, показник якого відображається на екрані обраних параметрів 1) залежить процес завантаження теплом бака-акумулятора. Датчики температури бака-акумулятора S6 та S8, датчик температури подачі S2 та датчик температури завантаження теплом S3 є найважливішими датчиками, вони повинні бути підключені. Якщо один із зазначених датчиків температури не підключений, то регулюючий клапан М1 закриється; або ж можливе зупинення керуючого насоса P1/V1.

Температура завантаження теплом в S3 базується на необхідній температурі системи ГВП у S6 та встановленій різниці температур для завантаження теплом.

Програма дозволяє використовувати внутрішню або зовнішню циркуляцію теплоносія в системі ГВП. Якщо використовується зовнішня циркуляція, то необхідна температура у S3 відповідає необхідній температурі системи ГВП, коли не виконується завантаження теплом.

Додатково: контроль температури труби зворотного контуру в S9 забезпечує досягнення необхідної температури шляхом увімкнення або вимикання насоса P3 або шляхом зміни швидкості роботи насоса V3. Під час процесу завантаження теплом циркуляційний насос може бути вимкнений або може працювати з мінімальною швидкістю.

Початок процесу завантаження теплом бака-акумулятора:

1. Температура бака-акумулятора в S6 стає нижчою, ніж значення суми параметрів («Необхідна температура системи ГВП» + «Різниця для старту»).

Приклад: 60 °C + (-5) = 55 °C

- 2. Х1 увімкнено.
- 3. М1 відкривається повністю або в задане положення (в іншому варіанті Р1/V1 вмикається або досягає наперед заданої швидкості) для збільшення температури подачі в S2. Дотримується обмеження температури зворотного потоку теплоносія.
- 4. P2/V2 вмикається, якщо температура подачі у S2 перевищує значення суми параметрів («Необхідна температура в баку-акумуляторі» + «Різн. для вкл. насоса»).

Приклад: 60 °C + 3 K = 63 °C

V2 починає працювати з мінімальною швидкістю, наприклад, 20 %

- М1 (або P1/V1) контролює температуру завантаження теплом в S3.
- V2 збільшує свою швидкість роботи доти, поки температура 6. завантаження теплом в S3 буде вище значення (необхідна температура завантаження теплом - 2 К).





a

Надана схема є принциповим і спрощеним прикладом і не містить усіх компонентів, які мають бути в системі. Усі зазначені компоненти підключаються до електронного регулятора ECL Comfort.

Список комп	онентів:
ECL 310	Регулятор ECL Comfort 310
ECA 32	Вбудований модуль розширення з виходами 0–10 В
ECA 35	Вбудований модуль розширення з виходами 0–10 В та виходами ШІМ
S2	(обов'язковий) Датчик температури подачі
S3	(обов'язковий) Датчик температури завантаження теплом
S5	Датчик температури зворотного теплоносія
S6	(обов'язковий) Датчик температури бака-акумулятора
S8	(обов'язковий) Нижній датчик температури бака-акумулятора
59	Датчик температури теплоносія в рециркуляційному трубопроводі системи ГВП
S12	Вхід 0–10 В для задання необхідної температури в S6
P2	Насос завантаження теплом (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)
V2	Контроль швидкості роботи насоса завантаження теплом (0–10 В або ШІМ)
Р3	Циркуляційний насос (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)
V3	Контроль швидкості роботи циркуляційного насоса (0–10 В або ШІМ)
M1	Регулювальний клапан з електроприводом (трипозиційний сигнал керування)
X1	Сигнал необхідності нагріву
Х2	Антибактеріальна функція увімкнена
A1	Аварійна сигналізація



Danfoss

Завершення процесу завантаження теплом бака-акумулятора:

 Температура бака-акумулятора в S6 стає вищою, ніж значення суми параметрів (2 К + «Требуемая температура ГВС» (Необхідна температура системи ГВП) + «Разница старт» (Початкова різниця)).

TA

Температура бака-акумулятора в нижньому датчику S8 стає вищою, ніж значення суми параметрів («Требуемая температура ГВС» (Необхідна температура системи ГВП) + «Разница стоп» (Різниця для зупинки)).

Приклад. температура в S6 вища, ніж (2 + 60 °C + (-5) =

57 °C) **TA** (60 °C + (-8) = 52 °C)

 Р2 вимикається, відповідний параметр «Пробег Р загр. (Післядія Н підж.) V2 приймає значення 0 %.

ПРИМІТКА. Післядія насоса скасовується, якщо температура подачі в S3 нижча за необхідну температуру подачі.

- 3. Х1 вимикається.
- М1 закривається (в іншому варіанті Р1 / V1 зупиняється) або підтримує необхідну температуру в S3.

У тижневому розкладі можна задавати час вмикання та вимикання циркуляції теплоносія в системі ГВП. Регулюючий клапан з електроприводом М1 поступово відкривається, коли температура завантаження теплом стає нижчою, ніж необхідна температура завантаження теплом, та навпаки.

В іншому варіанті швидкість роботи керуючого насоса P1/V1 збільшується, коли температура завантаження теплом стає нижчою, ніж необхідна температура завантаження теплом, та навпаки.

Можна обмежити температуру зворотного потоку, яка вимірюється у S5, наприклад, щоб вона не була занадто висока. При цьому необхідна температура завантаження теплом, яка вимірюється у S3, може бути відрегульована (як правило, до більш низького значення). Це призведе до поступового закриття регулюючого клапана з електроприводом або, у іншому варіанті, до зменшення швидкості роботи керуючого насоса.

Контроль температури циркуляції в системі ГВП: Якщо датчик температури потоку в рециркуляційному трубопроводі S9 системи ГВП не підключений, регульований насос (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено») буде увімкнений постійно. Швидкість роботи насоса можна обмежити до необхідного значення за допомогою параметрів V.out max. (V вих. макс.) та V.out min (V вих. мін).

Вихід X1 знаходиться у положенні ОN (ВВІМКН), якщо в системі ГВП потрібно увімкнути нагрів.

У додатковому варіанті необхідна температура системи ГВП у S6 може бути задана ззовні. Напруга (1–10 В) може бути подана на вхід S12 (ECA 32 / 35). Можна вказати залежність напруги від температури.

Антибактеріальну функцію для бака-акумулятора системи ГВП можна активувати у визначені дні тижня. При використанні антибактеріальної функції може бути увімкнена циркуляція теплоносія в системі ГВП.

Вихід X2 знаходиться у положенні ON (BBIMKH), якщо антибактеріальна функція активована.

Danfoss

Р318.1. Приклад В. Система з регулюючим клапаном та зовнішньою циркуляцією теплоносія в системі ГВП: ECL 310 ↓ ECA 32 / 35 Å1 X1 X2 □ S12 (0 - 10 V) Darrioss 87H1718.1 لي لي S9 <u>S6</u> 1 S5 M1 () P3 / V3 S8 ٦ P2 / V2 ▶─

କ୍ଷ

Схема, яка показана, є принциповим та спрощеним прикладом і не містить усіх компонентів, які повинні бути в системі.

Всі компоненти, які показані вище, підключаються до регулятора ECL Comfort.

ECL 310	Регулятор ECL Comfort 310
ECA 32	Вбудований модуль розширення з виходами 0–10 В
ECA 35	Вбудований модуль розширення з виходами 0–10 В та виходами ШІМ
S2	Датчик температури подачі (обов'язковий)
53	Датчик температури завантаження теплом (обов'язковий)
S5	Датчик температури в зворотного теплоноія
S6	Датчик температури бака-акумулятора (обов'язковий)
58	Нижній датчик температури бака-акумулятора (обов'язковий)
S9	Датчик температури теплоносія в рециркуляційному трубопроводі системи ГВП
\$12	Вхід 0–10 В для задання необхідної температури в S6
P2	Насос завантаження теплом (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)
V2	Контроль швидкості роботи насоса завантаження теплом (0–10 В або ШІМ)
Р3	Циркуляційний насос (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)
V3	Контроль швидкості роботи циркуляційного насоса (0–10 В або ШІМ)
М1	Регулюючий клапан з електроприводом (трипозиційний сигнал керування)
X1	Сигнал необхідності нагріву
Х2	Антибактеріальна функція увімкнена
A1	Авария (Аварія)



Р318.1. Приклад С. Система з керуючим насосом та внутрішньою циркуляцією теплоносія в системі ГВП: ЕСL 310 ЕСL 310 +ECA 32/35 Å1 X1 X2 S12 (0 - 10 V)



ss)

Схема, яка показана, є принциповим та спрощеним прикладом і не містить усіх компонентів, які повинні бути в системі.

Всі компоненти, які показані вище, підключаються до регулятора ECL Comfort.

Регулятор ECL Comfort 310
Вбудований модуль розширення з виходами 0–10 В
Вбудований модуль розширення з виходами 0–10 В та виходами ШІМ
Датчик температури подачі (обов'язковий)
Датчик температури завантаження теплом (обов'язковий)
Датчик температури в зворотного теплоноія
Датчик температури бака-акумулятора (обов'язковий)
Нижній датчик температури бака-акумулятора (обов'язковий)
Датчик температури теплоносія в рециркуляційному трубопроводі системи ГВП
Вхід 0–10 В для задання необхідної температури в S6
Керуючий насос (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)
Контроль швидкості роботи керуючого насоса (0–10 В або ШІМ)
Насос завантаження теплом (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)
Контроль швидкості роботи насоса завантаження теплом (0–10 В або ШІМ)
Циркуляційний насос (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)
Контроль швидкості роботи циркуляційного насоса (0–10 В або ШІМ)
Сигнал необхідності нагріву
Антибактеріальна функція увімкнена
Авария (Аварія)

Danfoss



କ୍ଷ

Схема, яка показана, є принциповим та спрощеним прикладом і не містить усіх компонентів, які повинні бути в системі.

Всі компоненти, які показані вище, підключаються до регулятора ECL Comfort.

Регулятор ECL Comfort 310
Вбудований модуль розширення з виходами 0–10 В
Вбудований модуль розширення з виходами 0–10 В та виходами ШІМ
Датчик температури подачі (обов'язковий)
Датчик температури завантаження теплом (обов'язковий)
Датчик температури в зворотного теплоноія
Датчик температури бака-акумулятора (обов'язковий)
Нижній датчик температури бака-акумулятора (обов'язковий)
Датчик температури теплоносія в рециркуляційному трубопроводі системи ГВП
Вхід 0—10 В для задання необхідної температури в S6
Керуючий насос (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)
Контроль швидкості роботи керуючого насоса (0–10 В або ШІМ)
Насос завантаження теплом (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)
Контроль швидкості роботи насоса завантаження теплом (0–10 В або ШІМ)
Циркуляційний насос (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)
Контроль швидкості роботи циркуляційного насоса (0–10 В або ШІМ)
Сигнал необхідності нагріву
Антибактеріальна функція увімкнена
Авария (Аварія)

Danfoss

Р318.1. Приклад Е. У першому контурі встановлена комбінація з 3-ходового регулюючого клапана та керуючого насоса. Внутрішня циркуляція теплоносія в системі ГВП:



ss)

Схема, яка показана, є принциповим та спрощеним прикладом і не містить усіх компонентів, які повинні бути в системі.

Всі компоненти, які показані вище, підключаються до регулятора ECL Comfort.

ECL 310	Регулятор ECL Comfort 310	
ECA 32	Вбудований модуль розширення з виходами 0–10 В	
ECA 35	Вбудований модуль розширення з виходами 0–10 В та виходами ШІМ	
S2	Датчик температури подачі (обов'язковий)	
\$3	Датчик температури завантаження теплом (обов'язковий)	
S5	Датчик температури в зворотного теплоноія	
S6	Датчик температури бака-акумулятора (обов'язковий)	
58	Нижній датчик температури бака-акумулятора (обов'язковий)	
59	Датчик температури теплоносія в рециркуляційному трубопроводі системи ГВП	
S12	Вхід 0–10 В для задання необхідної температури в S6	
M1	3-ходовий регулюючий клапан з електроприводом (трипозиційний керований)	
Р1	Керуючий насос (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)	
V1	Контроль швидкості роботи керуючого насоса (0–10 В або ШІМ)	
Р2	Насос завантаження теплом (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)	
V2	Контроль швидкості роботи насоса завантаження теплом (0–10 В або ШІМ)	
Р3	Циркуляційний насос (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)	
V3	Контроль швидкості роботи циркуляційного насоса (0–10 В або ШІМ)	
X1	Сигнал необхідності нагріву	
X2	Антибактеріальна функція увімкнена	
A1	Авария (Аварія)	

Danfoss

Р318.1. Приклад F. У першому контурі встановлена комбінація з 3-ходового регулюючого клапана та керуючого насоса. Зовнішня циркуляція теплоносія в системі ГВП:



କ୍ଷ

Схема, яка показана, є принциповим та спрощеним прикладом і не містить усіх компонентів, які повинні бути в системі.

Всі компоненти, які показані вище, підключаються до регулятора ECL Comfort.

chacon nonnone	
ECL 310	Регулятор ECL Comfort 310
ECA 32	Вбудований модуль розширення з виходами 0–10 В
ECA 35	Вбудований модуль розширення з виходами 0–10 В та виходами ШІМ
S2	Датчик температури подачі (обов'язковий)
53	Датчик температури завантаження теплом (обов'язковий)
S5	Датчик температури в зворотного теплоноія
S6	Датчик температури бака-акумулятора (обов'язковий)
S8	Нижній датчик температури бака-акумулятора (обов'язковий)
S9	Датчик температури теплоносія в рециркуляційному трубопроводі системи ГВП
S12	Вхід 0–10 В для задання необхідної температури в S6
М1	3-ходовий регулюючий клапан з електроприводом (трипозиційний керований)
Р1	Керуючий насос (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)
V1	Контроль швидкості роботи керуючого насоса (0–10 В або ШІМ)
Р2	Насос завантаження теплом (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)
V2	Контроль швидкості роботи насоса завантаження теплом (0—10 В або ШІМ)
Р3	Циркуляційний насос (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)
V3	Контроль швидкості роботи циркуляційного насоса (0–10 В або ШІМ)
X1	Сигнал необхідності нагріву
Х2	Антибактеріальна функція увімкнена
A1	Авария (Аварія)



Рекомендовані налаштування:

	Внутр/внешн конт. ГВС (Внутр./Зовн. конт. ГВП) Пост. рег. Т (Постійне регулювання температури) (11054) *	Скорость, P1/V1 (Швидкість, P1/V1) «V вых. макс.» / «V вых. мин.» («V вих. макс.» / «V вих. мін.») (11165 / 11167) **	Час роботи привода Время работы (Час роботи) (11186) ***
Р318.1, приклад А	OFF (ВИМКН)		Х
Р318.1, приклад В	ON (BBIMKH)		Х
Р318.1, приклад С	OFF (ВИМКН)		
Р318.1, приклад D	ON (BBIMKH)		
Р318.1, приклад Е	OFF (ВИМКН)	Макс./Мін. до одного значення Время оптимиз. (Час оптиміз.) (11065)*: OFF (ВИМКН)	X
Р318.1, приклад F	ON (BBIMKH)	Макс./Мін. до одного значення Время оптимиз. (Час оптиміз.) (11065)*: OFF (ВИМКН)	Х

- *) Контур 1 > MENU > Настройки > Приложение > (Контур 1 > МЕНЮ > Налаштування > Програма >)
- **) Контур 1 > MENU > Настройки > Параметры управления 1 > (Контур 1 > МЕНЮ > Параметри > Параметри керування 1 >)
- ***) Контур 1 > MENU > Настройки > Параметры управления 1 > (Контур 1 > МЕНЮ > Параметри > Параметри керування 1 >)

Dantoss

Основні положення програми Р318.2:

Контроль температури системи ГВП та бака-акумулятора

Якщо виміряна температура ГВП у S4 нижче необхідної температури у системі ГВП (яка задана в контурі 1, показник якої відображається на екрані обраних параметрів 1), регулюючий клапан з електроприводом M2 буде поступово відкриватися для збільшення кількості води, яка поступає з бака-акумулятора. Холодна водопровідна вода, яка проходить через теплообмінник, використовується для регулювання температури ГВП у S4, якщо температура зростатиме, то регулюючий клапан M2 буде поступово закриватися.

Датчик температури системи ГВП S4, датчик температури завантаження теплом S3, датчик температури подачі S2, а також датчики температури бака-акумулятора S6 та S8 є найважливішими датчиками, вони повинні бути підключені. Якщо один із зазначених датчиків температури не підключений, то регулюючий клапан M1 закриється; або ж можливе зупинення керуючого насоса P1/V1.

Температура завантаження теплом бака-акумулятора в S3 залежить від заданої необхідної температури бака-акумулятора в S6 (яка задана в контурі 2, показник якої відображається на екрані обраних параметрів 1).

Додатково: контроль температури труби зворотного контуру в S9 забезпечує досягнення необхідної температури шляхом увімкнення або вимикання насоса Р3 або шляхом зміни швидкості роботи насоса V3.

Початок процесу завантаження теплом бака-акумулятора:

 Температура бака-акумулятора в S6 стає нижчою, ніж значення суми параметрів («Требуемая температура загрузки» (Необхідна температура завантаження теплом) + «Разница старт» (Різниця для старту)).

Приклад. 70 °C + (-5) = 65 °C

- 2. Х1 увімкнено.
- М1 відкривається (в іншому варіанті Р1/V1 вмикається або досягає наперед заданої швидкості) для збільшення температури подачі у S2.

52. Дотримується обмеження температури зворотного потоку теплоносія.

 Р2/V2 вмикається, якщо температура подачі в S2 перевищує значення суми параметрів («Требуемая температура загрузки» (Необхідна температура завантаження теплом) + «Разн.Насос вкл.» (Різниця для старту насоса)).

Приклад. 70 °C + 3 K = 73 °C

V2 починає працювати з мінімальною швидкістю, наприклад, 20 %.

- М1 (або P1/V1) контролює температуру завантаження теплом в S3.
- V2 збільшує свою швидкість роботи доти, поки температура завантаження теплом в S3 буде вище значення (необхідна температура завантаження теплом - 2 К).

Р318.2. Приклад А. Система з регулюючим клапаном для контролю температури бака-акумулятора:



SS -

Схема, яка показана, є принциповим та спрощеним прикладом і не містить усіх компонентів, які повинні бути в системі.

Всі компоненти, які показані вище, підключаються до регулятора ECL Comfort.

oa	ECL 310	Регулятор ECL Comfort 310
	ECA 32	Вбудований модуль розширення з виходами 0–10 В
,	ECA 35	Вбудований модуль розширення з виходами 0–10 В та виходами ШІМ
	S2	Датчик температури подачі (обов'язковий)
	S3	Датчик температури завантаження теплом (обов'язковий)
	S4	Датчик температури ГВП (обов'язковий)
	S5	Датчик температури в зворотного теплоноія
ł	S6	Датчик температури бака-акумулятора (обов'язковий)
	S8	Нижній датчик температури бака-акумулятора (обов'язковий)
	S9	Датчик температури теплоносія в рециркуляційному трубопроводі системи ГВП
	S12	Вхід 0–10 В для задання необхідної температури в S6
	P2	Насос завантаження теплом (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)
ує	V2	Контроль швидкості роботи насоса завантаження теплом (0–10 В або ШІМ)
ł	P3	Циркуляційний насос (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)
	V3	Контроль швидкості роботи циркуляційного насоса (0–10 В або ШІМ)
ад,	M1	Регулюючий клапан з електроприводом (трипозиційний сигнал керування)
	M2	Регулюючий клапан з електроприводом (трипозиційний сигнал керування)
ba	X1	Сигнал необхідності нагріву бака- акумулятора
	Х2	Антибактеріальна функція увімкнена
	A1	Авария (Аварія)



Завершення процесу завантаження теплом бака-акумулятора:

 Температура бака-акумулятора в S6 стає вищою, ніж значення суми параметрів (2 К + «Требуемая температура загрузки» (Необхідна температура завантаження теплом) + «Разница старт» (Різниця для старту)).

TA

Температура бака-акумулятора в нижньому датчику S8 стає вищою, ніж значення суми параметрів («Требуемая температура ГВС» (Необхідна температура системи ГВП) + «Разница стоп» (Різниця для зупинки)).

Приклад. температура в S6 вища, ніж (2 + 70 °C + (-5) = 67 °C)

ТА температура в S8 вища, ніж (70 °C + (-8) = 62 °C).

2. Р2 вимикається, відповідно до параметра «Пробег Р ГВС» (Вибіг насоса ГВП). V2 приймає значення 0 %.

ПРИМІТКА. Післядія насоса скасовується, якщо температура подачі в S3 нижча за необхідну температуру подачі.

- 3. Х1 вимикається.
- 4. М1 закривається (в іншому варіанті Р1/V1 зупиняється).

У тижневому розкладі можна задавати час вмикання та вимикання циркуляції теплоносія в системі ГВП.

Регулюючий клапан з електроприводом М1 поступово відкривається, коли температура завантаження теплом стає нижчою, ніж необхідна температура завантаження теплом, та навпаки.

В іншому варіанті швидкість роботи керуючого насоса P1/V1 збільшується, коли температура завантаження теплом стає нижчою, ніж необхідна температура завантаження теплом, та навпаки.

Можна обмежити температуру зворотного потоку, яка вимірюється у S5, наприклад, щоб вона не була занадто висока. При цьому необхідна температура завантаження теплом, яка вимірюється у S3, може бути відрегульована (як правило, до більш низького значення). Це призведе до поступового закриття регулюючого клапана з електроприводом або, у іншому варіанті, до зменшення швидкості роботи керуючого насоса.

У додатковому варіанті необхідна температура бака-акумулятора в S6 може бути задана ззовні. Напруга (1–10 В) може бути подана на вхід S12 (ЕСА 32 / 35). Можна вказати залежність напруги від температури.

Вихід X1 знаходиться в положенні ON (ВВІМКН), якщо необхідно увімкнути нагрів бака-акумулятора.

Антибактеріальну функцію для бака-акумулятора системи ГВП можна активувати у визначені дні тижня.

При використанні антибактеріальної функції може бути увімкнена циркуляція теплоносія в системі ГВП. Вихід X2 знаходиться у положенні ON (BBIMKH), якщо антибактеріальна функція активована.

Danfoss



କ୍ଷ

Схема, яка показана, є принциповим та спрощеним прикладом і не містить усіх компонентів, які повинні бути в системі.

Всі компоненти, які показані вище, підключаються до регулятора ECL Comfort.

ECL 310	Регулятор ECL Comfort 310	
ECA 32	Вбудований модуль розширення з виходами 0—10 В	
ECA 35	Вбудований модуль розширення з виходами 0–10 В та виходами ШІМ	
S2	Датчик температури подачі (обов'язковий)	
\$3	Датчик температури завантаження теплом (обов'язковий)	
S4	Датчик температури ГВП (обов'язковий)	
S5	Датчик температури в зворотного теплоноія	
S6	Датчик температури бака-акумулятора (обов'язковий)	
S8	Нижній датчик температури бака-акумулятора (обов'язковий)	
S9	Датчик температури теплоносія в рециркуляційному трубопроводі системи ГВП	
S12	Вхід 0–10 В для задання необхідної температури в S6	
Р2	Насос завантаження теплом (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)	
V2	Контроль швидкості роботи насоса завантаження теплом (0–10 В або ШІМ)	
Р3	Циркуляційний насос (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)	
V3	Контроль швидкості роботи циркуляційного насоса (0–10 В або ШІМ)	
Р1	Керуючий насос (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)	
V1	Контроль швидкості роботи керуючого насоса (0–10 В або ШІМ)	
М2	Регулюючий клапан з електроприводом (трипозиційний сигнал керування)	
X1	Сигнал необхідності нагріву бака- акумулятора	
Х2	Антибактеріальна функція увімкнена	
A1	Авария (Аварія)	

Danfoss

Р318.2. Приклад С. Система з комбінацією 3-ходового регулюючого клапана та керуючого насоса для контролю температури бака-акумулятора:



ss)

Схема, яка показана, є принциповим та спрощеним прикладом і не містить усіх компонентів, які повинні бути в системі.

Всі компоненти, які показані вище, підключаються до регулятора ECL Comfort.

ECL 310	Регулятор ECL Comfort 310		
ECA 32	Вбудований модуль розширення з виходами 0–10 В		
ECA 35	Вбудований модуль розширення з виходами 0–10 В та виходами ШІМ		
<i>S2</i>	Датчик температури подачі (обов'язковий)		
S3	Датчик температури завантаження теплом (обов'язковий)		
S4	Датчик температури ГВП (обов'язковий)		
S5	Датчик температури в зворотного теплоноія		
S6	Датчик температури бака-акумулятора (обов'язковий)		
S8	Нижній датчик температури бака-акумулятора (обов'язковий)		
S9	Датчик температури теплоносія в рециркуляційному трубопроводі системи ГВП		
S12	Вхід 0–10 В для задання необхідної температури в S6		
P2	Насос завантаження теплом (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)		
V2	Контроль швидкості роботи насоса завантаження теплом (0–10 В або ШІМ)		
Р3	Циркуляційний насос (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)		
V3	Контроль швидкості роботи циркуляційного насоса (0–10 В або ШІМ)		
М1	Регулюючий клапан з електроприводом (трипозиційний сигнал керування)		
Р1	Керуючий насос (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)		
V1	Контроль швидкості роботи керуючого насоса (0–10 В або ШІМ)		
М2	Регулюючий клапан з електроприводом (трипозиційний сигнал керування)		
X1	Сигнал необхідності нагріву бака- акумулятора		
Х2	Антибактеріальна функція увімкнена		
A1	Авария (Аварія)		

<u>Danfoss</u>

Рекомендовані налаштування:

	Скорость, P1/V1 (Швидкість, P1/V1) «V вых. макс.» / «V вых. мин.» («V вих. макс.» / «V вих. мін.») (11165 / 11167) *	Час роботи привода M2 «Время работы» (Час роботи) (14186) **	Час роботи привода M1 «Время работы» (Час роботи) (11186) ***
Р318.2, приклад А		x	x
Р318.2, приклад В		х	
Р318.2, приклад С	Макс./Мін. до одного значення Время оптимиз. (Час оптиміз.) (11065)*: OFF (ВИМКН)	x	x

- *) Контур 2 > MENU > Настройки > Параметры управления 1 > (Контур 2 > МЕНЮ > Параметри > Параметри керування 1 >)
- **) Контур 1 > MENU > Настройки > Параметры управления 2 > (Контур 1 > МЕНЮ > Параметри > Параметри керування 2 >)
- ***) Контур 2 > MENU > Настройки > Параметры управления 1 > (Контур 2 > МЕНЮ > Параметри > Параметри керування 1 >)

Dantoss

Основні положення програми Р318.5:

Контроль температури системи ГВП та бака-акумулятора за допомогою додаткового бака з додатковим джерелом тепла

Від необхідної температури системи ГВП у датчику S6 (який встановлений у контурі 1, показник якого відображається на екрані обраних параметрів 1) залежить процес завантаження теплом бака-акумулятора. Датчики температури S6 і S8, датчик температури подачі S2, датчик температури завантаження S3 і S7 є найважливішими датчиками, вони повинні бути підключені. Якщо один із зазначених датчиків температури — S2, S3, S6, S8 — не підключений або несправний, регулювальний клапан M1 буде закрито; або ж можливе зупинення керуючого насоса P1/V1.

Температура завантаження на датчику S3 ґрунтується на необхідній температурі ГВП на датчику S6 і встановленій різниці завантаження.

Програма дозволяє використовувати внутрішню або зовнішню циркуляцію теплоносія в системі ГВП. Якщо використовується зовнішня циркуляція, то необхідна температура у S3 відповідає необхідній температурі системи ГВП, коли виконується завантаження теплом.

Холодна водопровідна вода підключена до головного буферного бака й теплообмінника для зовнішнього джерела тепла,

S6 використовується для регулювання температури буферного бака та визначення джерела тепла, яке використовуватиметься на основі температури S7.

Додатково: контроль температури труби зворотного контуру в S9 забезпечує досягнення необхідної температури шляхом увімкнення або вимикання насоса Р3 або шляхом зміни швидкості роботи насоса V3. Під час процесу завантаження теплом циркуляційний насос може бути вимкнений або може працювати з мінімальною швидкістю.

Якщо виміряна температура подачі S2 нижча, ніж необхідна температура ГВП (встановлена в контурі 1, показник якої відображається на екрані обраних параметрів 1), регулювальний клапан з електроприводом М1 поступово відкривається або Р1 / V1 збільшує швидкість насоса для більшої кількості води з боку системи водопостачання.

S4 використовується для видобування температури буферного бака S7. Якщо температура на датчику S7 стає вищою за еталонне значення завантаження теплом, розрахункова температура завантаження теплом запустить керувальний насос P2 / V2 і клапан з електроприводом M2.

P2/V2 контролюється контрольною точкою датчика S3, коли активовано завантаження теплом ГВП. Якщо температура на датчику S3 перевищує контрольну точку, знижену для різниці запуску насоса, і значення збільшується (зменшується), швидкість насоса P2/V2 поступово збільшується або зменшується відповідно до температури.

Р4 / V4 (у поєднанні з M2) активується або відкривається відповідно до різниці між вторинним теплообмінником для отримання додаткової температури буферного бака до температури подачі на датчику S6. Якщо температура на датчику S7 нижча за необхідну температуру завантаження теплом із різницею для запуску насоса, або цей датчик відсутній / несправна температура не може бути вилучена з додаткового буферного бака.

Температура завантаження теплом буферного бака в S3 або в додатковому джерелі тепла S4 / S7 залежить від заданої необхідної температури буферного бака в S6. Якщо в датчику S7 сталося коротке замикання або збій, активним може бути лише основний теплообмінник. Р318.5, наприклад, а, розширений контроль температури буферного бака ГВП. КІЛЬКА ДЖЕРЕЛ ТЕПЛА. Додатковий буферний бак від додаткового джерела тепла:



ss)

Надана схема є принциповим і спрощеним прикладом і не містить усіх компонентів, які мають бути в системі. Усі зазначені компоненти підключаються до електронного регулятора ECL Comfort.

- ECL 310 Регулятор ECL Comfort 310
- ЕСА 35 Вбудований модуль розширення з виходами 0–10 В та виходами ШІМ
- 52 (обов'язковий) Датчик температури подачі (Т подачі)
- 53 (обов'язковий) Датчик температури завантаження (Т завантаження)
- 54 (обов'язковий) Датчик температури ГВП (Т витрати)
- 55 Датчик температури зворотного теплоносія (Первинний датчик зворотного потоку)
- 56 (обов'язковий) Датчик температури буферного бака (Темп. бака)
- 57 (обов'язковий) Альтернативна Т буферного бака (Темп. вверх. част. буф. бака)
- 58 (обов'язковий) Нижній датчик температури буферного бака (Нижн. Т бака)
- 59 Датчик температури зворотного теплоносія в системі ГВП (Т. звор. цирк.)
- S12 Вхід 0–10 В для задання необхідної температури в S6
- P2 Насос завантаження теплом (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)
- V2 Контроль швидкості роботи насоса завантаження теплом (0–10 В або ШІМ)
- РЗ Циркуляційний насос (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)
- V3 Контроль швидкості роботи циркуляційного насоса (0–10 В або ШІМ)
- Р4 Альтернативний буферний насос (циркуляційний
- насос) (працює за принципом «увімкнено-вимкнено») V4 Контроль швидкості роботи циркуляційного насоса (0–10 В або ШІМ)
- М1 Регулювальний клапан з електроприводом (трипозиційний сигнал керування)
- M2 Регулювальний клапан з електроприводом (трипозиційний сигнал керування)
- Х1 Сигнал необхідності нагріву бака-акумулятора
- Х2 Антибактеріальна функція увімкнена
- А1 Аварійна сигналізація

Danfoss

Початок процесу завантаження теплом бака-акумулятора:

 Температура бака-акумулятора в S6 стає нижчою, ніж значення суми параметрів («Необхідна температура завантаження теплом» + «Різниця для старту»).

Приклад: 70 °C + (-5) = 65 °C

- 2. Х1 увімкнено.
- 3. Залежно від температури бака-акумулятора, активується S7, P2/V2 і P4/V4 (M2) або M1 (або P1/V1).

За. М1 залишається закритим під час запуску завантаження теплом, а S7 — вищим за еталонну температуру завантаження теплом (необхідна температура завантаження теплом + 3K + «Різниця для запуску насоса»)

3b. М1 відкривається (в іншому варіанті P1/V1 вмикається або досягає наперед заданої швидкості) для збільшення температури подачі у S2. Дотримано обмеження температури зворотного потоку теплоносія S5

 Р2/V2 вмикається, якщо температура подачі в S2 перевищує значення суми параметрів («Необхідна температура завантаження теплом» + «Різниця для старту насоса»).

Приклад: 70 °C + 3 K = 73 °C

V2 починає працювати з мінімальною швидкістю, наприклад, 20 %.

- М1 (або P1/V1) контролює температуру завантаження теплом в S3.
- V2 збільшує свою швидкість роботи доти, за умови, що температура завантаження тепломз в S3 буде вище значення необхідної температури завантаження теплом -2 К і навпаки.
- Р4 / V4 вмикається або поступово збільшується, якщо температура S7 вища за S4.

Dantoss

Завершення процесу завантаження теплом бака-акумулятора:

 Температура бака-акумулятора в S6 стає вищою, ніж значення суми параметрів (2 К + «Необхідна температура завантаження теплом» + «Різниця для старту»).

TA

Температура бака-акумулятора в нижньому датчику S8 стає вищою, ніж значення суми параметрів («Необхідна температура системи ГВП» + «Різниця для зупинки»).

Приклад: температура в S6 вища, ніж (2 + 70 °C + (-5) = 67 °C)

ТА температура в S8 вища, ніж (70 °C + (-8) = 62 °C)

2. Р2 вимикається, відповідно до параметра «Вибіг насоса ГВП». V2 приймає значення 0 %.

ПРИМІТКА. Післядія насоса скасовується, якщо температура подачі в S3 нижча за необхідну температуру подачі.

- 3. Х1 вимикається.
- Р4 / V4 зупиняється (в іншому варіанті М2 закривається), Р2 / V2 зупиняється з вибігом або М1 закривається (в іншому варіанті Р1 / V1 зупиняється).

У тижневому розкладі можна задавати час вмикання й вимикання циркуляції теплоносія в системі ГВП.

Регулюючий клапан з електроприводом М1 поступово відкривається, коли температура завантаження теплом стає нижчою, ніж необхідна температура завантаження теплом, та навпаки.

В іншому варіанті швидкість роботи керуючого насоса P1/V1 збільшується, коли температура завантаження теплом стає нижчою, ніж необхідна температура завантаження теплом, та навпаки.

Можна обмежити температуру зворотного потоку, яка вимірюється у S5, наприклад, щоб вона не була занадто висока. При цьому необхідна температура завантаження теплом, яка вимірюється у S3, може бути відрегульована (як правило, до більш низького значення). Це призведе до поступового закриття регулюючого клапана з електроприводом або, у іншому варіанті, до зменшення швидкості роботи керуючого насоса.

Контроль температури циркуляції в системі ГВП: Якщо датчик температури зворотного теплоносія в системі ГВП S9 не підключений, насос із контролем увімкнення й вимкнення P3/V3 буде ввімкнено, а параметру регулювання швидкості V3 буде встановлено значення «В. вих макс.». Швидкість роботи насоса можна обмежити до потрібної швидкості за допомогою параметра «В вих. макс.» і «В. вих. мін.».

Вихід увімкнення/вимкнення X1 перебуває в положенні ON (BBIMKH), за потреби в обігріві для джерела з боку системи водопостачання або котла для завантаження теплом головного буферного бака. Якщо доступна температура з додаткового бака, то X1 не активується.

У додатковому варіанті необхідна температура системи ГВП у S6 може бути задана ззовні. Напруга (1–10 В) може бути подана на вхід S12 (ЕСА 35). Можна вказати залежність напруги від температури.

Антибактеріальну функцію для бака-акумулятора системи ГВП можна активувати у визначені дні тижня. При використанні антибактеріальної функції може бути увімкнена циркуляція теплоносія в системі ГВП. Вихід X2 знаходиться у положенні ОN (BBIMKH), якщо антибактеріальна функція активована. Р318.5, наприклад, b, розширений контроль температури буферного бака ГВП. КІЛЬКА ДЖЕРЕЛ ТЕПЛА. Додатковий буферний бак від додаткового джерела тепла:



5

Надана схема є принциповим і спрощеним прикладом і не містить усіх компонентів, які мають бути в системі. Усі зазначені компоненти підключаються до електронного регулятора ECL Comfort.

ECL 310	Регулятор ECL Comfort 310
ECA 35	Вбудований модуль розширення з виходами 0–10 В та виходами IIIIM
S2	(обов'язковий) Датчик температури подачі
S3	(обов'язковий) Датчик температури
	завантаження теплом
S4	(обов'язковий) Датчик температури ГВП
S5	Датчик температури зворотного
	теплоносія
S6	(обов'язковий) Датчик температури
	бака-акумулятора
S7	(обов'язковий) Альтернативна Т буферного
	бака (Темп. вверх. част. буф. бака)
S8	(обов'язковий) Нижній датчик температури
	бака-акумулятора
S9	Датчик температури теплоносія в
	рециркуляційному трубопроводі системи ГВП
S12	Вхід 0–10 В для задання необхідної
	температури в S6
P2	Насос завантаження теплом (який працює за
	принципом «увімкнено-вимкнено»)
V2	Контроль швидкості роботи насоса
	завантаження теплом (0–10 В або ШІМ)
P3	Циркуляційний насос (який працює за
	принципом «увімкнено-вимкнено»)
V3	Контроль швидкості роботи циркуляційного
	насоса (0–10 В або ШІМ)
P4	Циркуляційний насос (який працює за
	принципом «увімкнено-вимкнено»)
V4	Контроль швидкості роботи циркуляційного
	насоса (0–10 В або ШІМ)
M1	Регулювальний клапан з електроприводом
	(трипозиційний сигнал керування)
M2	Регулювальний клапан з електроприводом
	(трипозиційний сигнал керування)
X1	Сигнал необхідності нагріву бака-
	акумулятора
X2	Антибактеріальна функція увімкнена
A1	Аварійна сигналізація

Danfoss

କ୍ଷ

Надана схема є принциповим і спрощеним прикладом і не містить усіх компонентів, які мають бути в системі. Усі зазначені компоненти підключаються до електронного регулятора ECL Comfort. Р318.5, наприклад, с, розширений контроль температури буферного бака ГВП. КІЛЬКА ДЖЕРЕЛ ТЕПЛА. Додатковий буферний бак від додаткового джерела тепла:



chacon nominor	iennio.
ECL 310	Регулятор ECL Comfort 310
ECA 35	Вбудований модуль розширення з виходами 0–10 В та виходами ШІМ
S2	(обов'язковий) Датчик температури подачі
53	(обов'язковий) Датчик температури
	завантаження теплом
S4	(обов'язковий) Датчик температури ГВП
S5	Датчик температури зворотного
	теплоносія
S6	(обов'язковий) Датчик температури
	бака-акумулятора
S7	(обов'язковий) Альтернативна Т буферного
	бака (Темп. вверх. част. буф. бака)
S8	(обов'язковий) Нижній датчик температури
	бака-акумулятора
S9	Датчик температури теплоносія в
	рециркуляційному трубопроводі системи
	ГВП
S12	Вхід 0–10 В для задання необхідної
	температури в S6
P1	Керуючий насос (який працює за принципом
	«увімкнено-вимкнено»)
V1	Контроль швидкості роботи керуючого
	насоса (0–10 В або ШІМ)
P2	Насос завантаження теплом (який працює за
1/2	принципом «увімкнено-вимкнено»)
V2	Контроль швидкості роботи насоса
00	завантаження теплом (0–10 В або ШІМ)
P3	циркуляциинии насос (якии працює за
1/2	принципом «увімкнено-вимкнено»)
69	контроль швиокости росоти циркуляциного
РЛ	Hacoca $(0-10 \text{ B acoc} (arui))$
14	принишпом «увімкнено-вимкнено»)
V4	Контроль швидкості роботи шркуляційного
• •	насоса (0–10 В або IIIIM)
М2	Регулювальний клапан з електроприводом
	(трипозиційний сигнал керування)
X1	Сигнал необхідності нагріву бака-
	акумулятора
Х2	Антибактеріальна функція увімкнена
A1	Аварійна сигналізація
	•

Danfoss

କ୍ଷ

Надана схема є принциповим і спрощеним прикладом і не містить усіх компонентів, які мають бути в системі. Усі зазначені компоненти підключаються до електронного регулятора ECL Comfort. Р318.5, наприклад, d, розширений контроль температури буферного бака ГВП. КІЛЬКА ДЖЕРЕЛ ТЕПЛА. Додатковий буферний бак від додаткового джерела тепла:



ECL 310	Регулятор ECL Comfort 310	
ECA 35	Вбудований модуль розширення з виходами 0–10 В та виходами ШІМ	
S2	(обов'язковий) Датчик температури подачі	
\$3	(обов'язковий) Датчик температури завантаження теплом	
S4	(обов'язковий) Датчик температури ГВП	
S5	Датчик температури зворотного теплоносія	
S6	(обов'язковий) Датчик температури бака-акумулятора	
S7	(обов'язковий) Альтернативна Т буферного бака (Темп. вверх. част. буф. бака)	
S8	(обов'язковий) Нижній датчик температури бака-акумулятора	
S9	Датчик температури теплоносія в рециркуляційному трубопроводі системи ГВП	
\$12	Вхід 0–10 В для задання необхідної температури в S6	
Р1	Керуючий насос (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)	
V1	Контроль швидкості роботи керуючого насоса (0–10 В або ШІМ)	
P2	Насос завантаження теплом (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)	
V2	Контроль швидкості роботи насоса завантаження теплом (0–10 В або ШІМ)	
Р3	Циркуляційний насос (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)	
V3	Контроль швидкості роботи циркуляційного насоса (0–10 В або ШІМ)	
P4	Циркуляційний насос (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)	
V4	Контроль швидкості роботи циркуляційного насоса (0–10 В або ШІМ)	
М2	Регулювальний клапан з електроприводом (трипозиційний сигнал керування)	
X1	Сигнал необхідності нагріву бака- акумулятора	
Х2	Антибактеріальна функція увімкнена	
A1	Аварійна сигналізація	

Danfoss

Р318.5, приклад а, b, c, d, розширений контроль температури буферного бака ГВП. КІЛЬКА ДЖЕРЕЛ ТЕПЛА. Додатковий буферний бак від додаткового джерела тепла:



Креслення являє собою різне підключення зворотної циркуляції та підключення холодної водопровідної води.

କ୍ଷ

Надана схема є принциповим і спрощеним прикладом і не містить усіх компонентів, які мають бути в системі.

Усі зазначені компоненти підключаються до електронного регулятора ECL Comfort.



Рекомендовані налаштування:

	Час роботи привода М1 «Час роботи» (11186) *	Швидкість, P1/V1«В вих. макс.» / «В вих мін.» (11165 / 11167) *	Швидкість, P2/V2 «В вих. макс.» / «В вих мін.» (12165 / 12167) **	Швидкість, Р4/V4 «В вих. макс.» / «В вих мін.» (14165 / 14167) *	Час роботи привода М2 «Час роботи» (14186) *	Швидкість, Р3/V3 «В вих макс.» / «В вих мін.» (13165 / 13167) ***
Р318.5, приклад А	х		Х	Х		Х
Р318.5, приклад В	Х		Х	Х	Х	Х
Р318.5, приклад С		Х	Х	Х		Х
Р318.5, приклад D		Х	Х	Х	Х	Х

*) Контур 1 > МЕНЮ > Параметри > Параметри керування 1 >

**) Контур 1 > МЕНЮ > Параметри > Параметри керування 2 >

***) Контур 2 > МЕНЮ > Параметри > Параметри керування 3 >

Dantoss

Основні принципи роботи програми Р318.10:

Регулювання температури ГВП

Від необхідної температури системи ГВП у датчику S3 (який встановлений у контурі 1, показник якого відображається на екрані обраних параметрів 1) залежить процес регулювання температури.

Датчик температури подачі теплоносія S3 системи ГВП є найважливішим датчиком, і він повинен бути підключений. Якщо S3 не підключений, то регулюючий клапан M1 закриється; або ж можливе зупинення керуючого насоса P1/V1.

Контроль температури в рециркуляційному трубопроводі системи ГВП у S9 забезпечує досягнення необхідної температури шляхом зміни швидкості роботи насоса РЗ/V3.

Можна встановити тижневий розклад увімкнення та вимикання циркуляційного насосу системи ГВП.

Якщо датчик температури в рециркуляційному трубопроводі S9 системи ГВП не підключений, регульований насос (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено») буде увімкнений постійно незалежно від встановленого розкладу його роботи. Швидкість роботи насоса можна обмежити до необхідного значення за допомогою параметрів V.out max. (V вих. макс.) та V.out min (V вих. мін).

Регулюючий клапан з електроприводом М1 поступово відкривається, коли температура подачі теплоносія в системі ГВП стає нижчою, ніж необхідна температура теплоносія в системі ГВП, та навпаки.

В іншому варіанті швидкість роботи керуючого насоса P1/V1 збільшується, коли температура подачі теплоносія в системі ГВП стає нижчою, ніж необхідна температура теплоносія в системі ГВП, та навпаки.

Можна обмежити температуру зворотного потоку, яка вимірюється у S5, наприклад, щоб вона не була занадто висока. При цьому необхідна температура системи ГВП, яка вимірюється у S3, може бути відрегульована (як правило, до більш низького значення). Це призведе до поступового закриття регулюючого клапана з електроприводом або, у іншому варіанті, до зменшення швидкості роботи керуючого насоса.

Температура подачі, яка вимірюється у S2, використовується для компенсації зони пропорційності Хр, щоб покращити регулювання температури при різних температурах подачі теплоносія.

Дані про потік води з F1 можуть використовуватися для відміни впливу роботи регулюючого клапана для оптимізації процесу регулювання температури в системі ГВП. Така превентивна функція використовується для компенсації затримки, яка виникає до того, як датчик температури подачі теплоносія S3 зафіксує зміну його температури.

Дані про витрату води також можуть використовуватися для регулювання температури в S3, навіть якщо відсутня циркуляція теплоносія в системі ГВП.

У додатковому варіанті необхідна температура системи ГВП може бути задана ззовні. Напруга (1–10 В) може бути подана на вхід S12 (ЕСА 32 / 35). Можна вказати залежність напруги від температури.

Антибактеріальну функцію для контуру ГВП можна активувати у визначені дні тижня. При використанні антибактеріальної функції може бути увімкнена циркуляція теплоносія в системі ГВП.

Вихід X2 знаходиться у положенні ON (ВВІМКН), якщо антибактеріальна функція активована.



S

Схема, яка показана, є принциповим та спрощеним прикладом і не містить усіх компонентів, які повинні бути в системі.

Всі компоненти, які показані вище, підключаються до регулятора ECL Comfort.

Регулятор ECL Comfort 310		
Вбудований модуль розширення з виходами 0–10 В		
Вбудований модуль розширення з виходами 0–10 В та виходами ШІМ		
Датчик температури подачі		
Датчик температури подачі в системі ГВП (обов'язковий)		
Датчик температури в зворотного теплоноія		
Датчик температури теплоносія в рециркуляційному трубопроводі системи ГВП		
Вхід 0–10 В для задання необхідної температури в S3		
Витратомір холодної води (імпульсний сигнал)		
Циркуляційний насос системи ГВП (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)		
Контроль швидкості роботи циркуляційного насоса (0–10 В або ШІМ)		
Регулюючий клапан з електроприводом (трипозиційний сигнал керування)		
Антибактеріальна функція увімкнена		
Авария (Аварія)		





ss)

Схема, яка показана, є принциповим та спрощеним прикладом і не містить усіх компонентів, які повинні бути в системі.

Всі компоненти, які показані вище, підключаються до регулятора ECL Comfort.

ECL 310	Регулятор ECL Comfort 310		
ECA 32	Вбудований модуль розширення з виходами 0–10 В		
ECA 35	Вбудований модуль розширення з виходами 0–10 В та виходами ШІМ		
S2	Датчик температури подачі		
53	Датчик температури подачі в системі ГВП (обов'язковий)		
S5	Датчик температури в зворотного теплоноія		
S9	Датчик температури теплоносія в рециркуляційному трубопроводі системи ГВП		
S12	Вхід 0–10 В для задання необхідної температури в S3		
F1	Витратомір холодної води (імпульсний сигнал)		
Р1	Керуючий насос (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)		
V1	Контроль швидкості роботи керуючого насоса (0–10 В або ШІМ)		
Р3	Циркуляційний насос системи ГВП (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)		
V3	Контроль швидкості роботи циркуляційного насоса (0–10 В або ШІМ)		
Х2	Антибактеріальна функція увімкнена		
A1	Авария (Аварія)		

Danfoss

କ୍ଷ

Схема, яка показана, є принциповим та спрощеним прикладом і не містить усіх компонентів, які повинні бути в системі.

Всі компоненти, які показані вище, підключаються до регулятора ECL Comfort.

Регулятор ECL Comfort 310		
Вбудований модуль розширення з виходами 0–10 В		
Вбудований модуль розширення з виходами 0–10 В та виходами ШІМ		
Датчик температури подачі		
Датчик температури подачі в системі ГВП (обов'язковий)		
Датчик температури в зворотного теплоноія		
Датчик температури теплоносія в рециркуляційному трубопроводі системи ГВП		
Вхід 0–10 В для задання необхідної температури в S3		
Витратомір холодної води (імпульсний сигнал)		
Керуючий насос (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)		
Контроль швидкості роботи керуючого насоса (0–10 В або ШІМ)		
Циркуляційний насос системи ГВП (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)		
Контроль швидкості роботи циркуляційного насоса (0–10 В або ШІМ)		
Регулюючий клапан з електроприводом (трипозиційний сигнал керування)		
Антибактеріальна функція увімкнена		
Авария (Аварія)		



Рекомендовані налаштування:

	Скорость, Р1/V1 (Швидкість, Р1/V1) «V вых. макс.» / «V вых. мин.» («V вих. макс.» / «V вих. мін.») (11165 / 11167) *	Час роботи привода M1 «Время работы» (Час роботи) (11186) **
Р318.10, приклад А		х
Р318.10, приклад В		
Р318.10, приклад С	Макс./Мін. до одного значення Время оптимиз. (Час оптиміз.) (11065)*: OFF (ВИМКН)	Х

- *) Контур 1 > MENU > Настройки > Параметры управления 1 > (Контур 1 > МЕНЮ > Параметри > Параметри керування 1 >)
- **) Контур 1 > MENU > Настройки > Параметры управления 1 > (Контур 1 > МЕНЮ > Параметри > Параметри керування 1 >)

Dantoss

Основні положення програми Р318.11:

Розширений контроль температури системи ГВП та бака-акумулятора

Від необхідної температури системи ГВП у датчику S3 (який встановлений у контурі 1, показник якого відображається на екрані обраних параметрів 1) залежить процес регулювання температури.

Датчик температури подачі теплоносія у системи ГВП S3 та датчики температури бака-акумулятора S6 та S8 є найважливішими датчиками, вони повинні бути підключені. Якщо датчик S3 не підключений, керуючий насос P1/V1 зупиниться; в іншому варіанті регулюючий клапан М1 (приклади С та D) закриється.

Контроль температури в рециркуляційному трубопроводі системи ГВП у \$9 забезпечує досягнення необхідної температури шляхом зміни швидкості роботи насоса РЗ/V3. Можна встановити тижневий розклад увімкнення та вимикання циркуляційного насосу системи ГВП.

Якщо датчик температури в рециркуляційному трубопроводі S9 системи ГВП не підключений, регульований насос (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено») буде увімкнений постійно незалежно від встановленого розкладу його роботи. Швидкість роботи насоса можна обмежити до необхідного значення за допомогою параметрів V.out max. (V вих. макс.) та V.out min (V вих. мін).

Швидкість роботи керуючого насоса P1/V1 збільшується, коли температура подачі теплоносія в системі ГВП стає нижчою, ніж необхідна температура теплоносія в системі ГВП, та навпаки. В іншому варіанті регулюючий клапан з електроприводом М1 (приклади С та D) поступово відкривається, коли температура подачі теплоносія в системі ГВП стає нижчою, ніж необхідна температура теплоносія в системі ГВП, та навпаки.

Підключення/відключення бака-акумулятора виконується за допомогою Р2 або М2, які працюють як перемикальний клапан, заснований на трипозиційному керуванні.

Початок процесу завантаження теплом бака-акумулятора:

1. Температура бака-акумулятора в S6 стає нижчою, ніж значення суми параметрів («Требуемая температура ГВС» (Необхідна температура системи ГВП) + «Разница старт» (Різниця для старту)).

Приклад. 60 °C + 5) = 65 °C

- 2. Х1 увімкнено.
- 3. Р2 увімкнено.

Завершення процесу завантаження теплом бака-акумулятора:

1. Температура бака-акумулятора в S6 стає вищою, ніж значення суми параметрів (2 К + «Требуемая температура ГВС» (Необхідна температура системи ГВП) + «Разница старт» (Початкова різниця)).

TA

2.

Температура бака-акумулятора в нижньому датчику S8 стає вищою, ніж значення суми параметрів («Требуемая температура ГВС» (Необхідна температура системи ГВП) + «Разница стоп» (Різниця для зупинки)).

Приклад.
температура в S6 вища, ніж (2 + 60 °C + 5 = 67 °C)
ТА
температура в S8 вища, ніж (60 °C + (-3) = 57 °C).
Р2 вимикається.

3. Х1 вимикається.



æ

Схема, яка показана, є принциповим та спрощеним прикладом і не містить усіх компонентів, які повинні бути в системі.

Всі компоненти, які показані вище, підключаються до регулятора ECL Comfort.

ECL 310	Регулятор ECL Comfort 310	
ECA 32	Вбудований модуль розширення з виходами 0–10 В	
ECA 35	Вбудований модуль розширення з виходами 0–10 В та виходами ШІМ	
S2	Датчик температури подачі	
S3	Датчик температури ГВП (обов'язковий)	
S5	Датчик температури в зворотного теплоноія	
S6	Датчик температури бака-акумулятора (обов'язковий)	
S8	Нижній датчик температури бака-акумулятора (обов'язковий)	
S9	Датчик температури теплоносія в рециркуляційному трубопроводі системи ГВП	
S12	Вхід 0–10 В для задання необхідної температури в S3	
F1	Витратомір холодної води (імпульсний сигнал)	
P1	Насос регулювання температури ГВП (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)	
V1	Контроль швидкості роботи насоса регулювання температури ГВП (0–10 В або ШІМ)	
Ρ2	Насос завантаження теплом бака- акумулятора (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)	
Р3	Циркуляційний насос (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)	
V3	Контроль швидкості роботи циркуляційного насоса (0–10 В або ШІМ)	
X1	Сигнал необхідності нагріву бака- акумулятора	
Х2	Антибактеріальна функція увімкнена	
Х3	Перемикальний 3-ходовий клапан, контроль за розшаруванням зворотного потоку	
A1	Авария (Аварія)	

Dantoss

Вода, яка повертається з теплообмінника системи ГВП, може бути спрямована до бака-акумулятора за допомогою перемикального клапана X3 на підставі співвідношення температур між S5 та S8.

Ця функція розшарування зворотного потоку спрямовує воду з низькою температурою до нижньої частини бака-акумулятора, а воду з високою температурою — до середньої частини бака-акумулятора.

Можна задати різницю температур для контролю розшарування.

Температура подачі, яка вимірюється у S2, використовується для компенсації зони пропорційності Xp, щоб покращити регулювання температури при різних температурах подачі теплоносія.

Дані про потік води з F1 можуть використовуватися для відміни впливу роботи регулюючого клапана для оптимізації процесу регулювання температури в системі ГВП. Така превентивна функція використовується для компенсації затримки, яка виникає до того, як датчик температури подачі теплоносія S3 зафіксує зміну його температури.

Дані про витрату води також можуть використовуватися для регулювання температури в S3, навіть якщо відсутня циркуляція теплоносія в системі ГВП.

У додатковому варіанті необхідна температура системи ГВП може бути задана ззовні. Напруга (1–10 В) може бути подана на вхід S12 (ЕСА 32 / 35). Можна вказати залежність напруги від температури.

Вихід X1 знаходиться в положенні ON (BBIMKH), якщо необхідно увімкнути нагрів бака-акумулятора.

Антибактеріальну функцію для контуру ГВП можна активувати у визначені дні тижня.

При використанні антибактеріальної функції може бути увімкнена циркуляція теплоносія в системі ГВП. Вихід X2 знаходиться у положенні ON (BBIMKH), якщо антибактеріальна функція активована.

У тижневому розкладі можна задавати час вмикання та вимикання циркуляції теплоносія у системі ГВП; це можливо, коли підключений S9. Р318.11. Приклад. В. Система з контролем температури ГВП та контролем підключення/відключення завантаження теплом бака-акумулятора. Додатково виконується контроль за розшаруванням зворотного потоку.



S

Схема, яка показана, є принциповим та спрощеним прикладом і не містить усіх компонентів, які повинні бути в системі.

Всі компоненти, які показані вище, підключаються до регулятора ECL Comfort.

ECL 310	Регулятор ECL Comfort 310	
ECA 32	Вбудований модуль розширення з виходами 0–10 В	
ECA 35	Вбудований модуль розширення з виходами 0–10 В та виходами ШІМ	
S2	Датчик температури подачі	
S3	Датчик температури ГВП (обов'язковий)	
S5	Датчик температури в зворотного теплоноія	
S6	Датчик температури бака-акумулятора (обов'язковий)	
S8	Нижній датчик температури бака-акумулятора (обов'язковий)	
S9	Датчик температури теплоносія в рециркуляційному трубопроводі системи ГВП	
S12	Вхід 0–10 В для задання необхідної температури в S3	
F1	Витратомір холодної води (імпульсний сигнал)	
P1	Насос регулювання температури ГВП (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)	
V1	Контроль швидкості роботи насоса регулювання температури ГВП (0–10 В або ШІМ)	
P2 / M2	Клапан завантаження теплом бака-акумулятора (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)	
Р3	Циркуляційний насос (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)	
V3	Контроль швидкості роботи циркуляційного насоса (0–10 В або ШІМ)	
X1	Сигнал необхідності нагріву бака- акумулятора	
Х2	Антибактеріальна функція увімкнена	
Х3	Перемикальний 3-ходовий клапан, контроль за розшаруванням зворотного потоку	
A1	Авария (Аварія)	

Danfoss

Р318.11. Приклад. С. Система з контролем температури ГВП та контролем підключення/відключення завантаження теплом бака-акумулятора. Додатково виконується контроль за розшаруванням зворотного потоку.



କ୍ଷ

Схема, яка показана, є принциповим та спрощеним прикладом і не містить усіх компонентів, які повинні бути в системі.

Всі компоненти, які показані вище, підключаються до регулятора ECL Comfort.

C	
Innicok	komnoueumie
Chacon	NOMINOTICITITIO.

ECL 310	Регулятор ECL Comfort 310	
ECA 32	Вбудований модуль розширення з виходами 0–10 В	
ECA 35	Вбудований модуль розширення з виходами 0–10 В та виходами ШМ	
S2	Датчик температури подачі	
S3	Датчик температури ГВП (обов'язковий)	
S5	Датчик температури в зворотного теплоноія	
S6	Датчик температури бака-акумулятора (обов'язковий)	
S8	Нижній датчик температури бака-акумулятора (обов'язковий)	
S9	Датчик температури теплоносія в рециркуляційному трубопроводі системи ГВП	
S12	Вхід 0—10 В для задання необхідної температури в S3	
F1	Витратомір холодної води (імпульсний сигнал)	
Р1	Насос регулювання температури ГВП (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)	
V1	Контроль швидкості роботи насоса регулювання температури ГВП (0–10 В або ШІМ)	
P2	Насос завантаження теплом бака-акумулятора (який працює за принишром «увімкнено-вимкнено»)	
P3	принципом «увімкнено вимкнено») Циркуляційний насос (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)	
V3	Контроль швидкості роботи циркуляційного насоса (0–10 В або ШІМ)	
M1	Регулюючий клапан з електроприводом (трипозиційний сигнал керування)	
X1	Сигнал необхідності нагріву бака- акумулятора	
Х2	Антибактеріальна функція увімкнена	
Х3	Перемикальний 3-ходовий клапан, контроль за розшаруванням зворотного потоку	
A1	Авария (Аварія)	



Р318.11. Приклад. D. Система з контролем температури ГВП та контролем підключення/відключення завантаження теплом бака-акумулятора. Додатково виконується контроль за розшаруванням зворотного потоку.



ss)

Схема, яка показана, є принциповим та спрощеним прикладом і не містить усіх компонентів, які повинні бути в системі.

Всі компоненти, які показані вище, підключаються до регулятора ECL Comfort.

ECL 310	Регулятор ECL Comfort 310	
ECA 32	Вбудований модуль розширення з виходами 0–10 В	
ECA 35	Вбудований модуль розширення з виходами 0–10 В та виходами ШІМ	
S2	Датчик температури подачі	
S3	Датчик температури ГВП (обов'язковий)	
S5	Датчик температури в зворотного теплоноія	
S6	Датчик температури бака-акумулятора (обов'язковий)	
58	Нижній датчик температури бака-акумулятора (обов'язковий)	
S9	Датчик температури теплоносія в рециркуляційному трубопроводі системи ГВП	
S12	Вхід 0–10 В для задання необхідної температури в S3	
F1	Витратомір холодної води (імпульсний сигнал)	
Р1	Насос регулювання температури ГВП (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)	
V1	Контроль швидкості роботи насоса регулювання температури ГВП (0–10 В або ШІМ)	
P2 / M2	Клапан завантаження теплом бака-акумулятора (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)	
Р3	Циркуляційний насос (який працює за принципом «увімкнено-вимкнено»)	
V3	Контроль швидкості роботи циркуляційного насоса (0–10 В або ШІМ)	
М1	Регулюючий клапан з електроприводом (трипозиційний сигнал керування)	
X1	Сигнал необхідності нагріву бака- акумулятора	
Х2	Антибактеріальна функція увімкнена	
Х3	Перемикальний 3-ходовий клапан, контроль за розшаруванням зворотного потоку	
A1	Авария (Аварія)	

<u>Danfoss</u>

Рекомендовані налаштування:

	Скорость, P1/V1 (Швидкість, P1/V1) «V вых. макс.» / «V вых. мин.» («V вих. макс.» / «V вих. мін.») (11165 / 11167) *	Час роботи привода М1 «Время работы» (Час роботи) (11186) **
Р318.11, приклад А		
Р318.11, приклад В		
Р318.11, приклад С	Макс./Мін. до одного значення Время оптимиз. (Час оптиміз.) (11065)*: OFF (ВИМКН)	X
Р318.11, приклад D	Макс./Мін. до одного значення Время оптимиз. (Час оптиміз.) (11065)*: OFF (ВИМКН)	X

- *) Контур 1 > MENU > Настройки > Параметры управления 1 > (Контур 1 > МЕНЮ > Параметри > Параметри керування 1 >)
- **) Контур 1 > MENU > Настройки > Параметры управления 1 > (Контур 1 > МЕНЮ > Параметри > Параметри керування 1 >)





Загальний опис Р318

Можна підключити не більше двох блоків дистанційного керування ЕСА 30/31 до одного регулятора ЕСL, щоб дистанційно керувати його роботою.

За допомогою шини ECL 485 можна підключити додаткові регулятори ECL Comfort, щоб використовувати загальні дані про зовнішню температуру, час та дату. У системі, у якій використовується шина ECL 485, електронні регулятори ECL можуть працювати як у якості керуючих пристроїв, так і керованих. Програма Р318 дозволяє працювати автономно або в якості керованого пристрою.

Теплові лічильники:

До 5 теплових лічильників можуть бути підключені до клем M-bus.

Дані можуть бути передані в систему SCADA за допомогою Modbus та TCP /IP на портал ECL Portal.

У програмі Р318 є індикація подій для

- Температури завантаження теплом
- Температури бака (бака-акумулятора)
- Температури подачі системи ГВП
- Температури подачі
- Функції «Антибактерия» (Антибактерія)

Як правило, подія реєструється, якщо задані температурні умови не виконуються. Подіям можуть задаватися пріоритети; інформування про ці події може подаватися у вигляді повідомлень, або у вигляді аварійного сигналу.

Сигналізація А1 (= реле 6) може бути увімкнена, якщо:

- відбулася подія;
- датчик температури або його дроти були відключені / сталося коротке замикання (див: Общие настройки регулятора (Загальні налаштування регулятора) > Система > Необработанные входн. данные (Необроблені вхідні дані)).

Посібник з експлуатації ECL Comfort 310, Додаток Р318

ШІМ (Широтно-імпульсна модуляція)

Для керування роботою насоса використовується сигнал ШІМ з частотою 200 Гц. Швидкість роботи насоса визначає коефіцієнт заповнення (який виражається у відсотках від періоду імпульсу).

Швидкість насоса, яка регулюється сигналом ШІМ або напругою 0–10 В.

Для деяких типів насосів із керуванням швидкості встановлене обмеження мінімальної швидкості, наприклад, 30 % (ШІМ або 3,0 В). Навіть якщо використовується керуючий сигнал, значення якого (у відсотках) становить менше 30 %, швидкість насоса залишатиметься на мінімальному рівні*. Крім того, якщо значення керуючого сигналу (у відсотках) стане ще менше, наприклад,10 %, насос буде відключений. Щоб включити насос знову, значення керуючого сигналу повинно перевищувати 20 %.

Така особливість роботи може при низькому навантаженні або занадто великому насосі викликати нестабільне регулювання температури. Щоб уникнути цього, в Р318 є функція, яка перетворює керуючий сигнал, який використовується, в імпульсний сигнал. Насос зупиняється на короткий час, а потім знову починає працювати. В результаті цього можна контролювати швидкість роботи насоса нижче встановленого рівня мінімальної швидкості.

Для цієї функції використовуються параметри «Період ШІМ» (ID 11565) та «Час оптиміз.» (ID 11065).

*) Див. специфікацію виробника насоса

Конфігурація вхідних сигналів

Можна налаштувати вхідні сигнали, які не є частиною програми, таким чином, щоб вони являли собою сигнали від датчика Pt 1000, сигнали 0–10 В, частотні сигнали (від лічильника імпульсів) або цифрові сигнали. Ця функція дозволяє передавати додаткові сигнали. Ця функція дозволяє передавати додаткові сигнали, такі як температура, тиск, умови увімкнення/вимикання за допомогою Modbus та ECL Portal. Конфігурація виконується за допомогою ECL Tool (безкоштовного програмного забезпечення, яке можна завантажити) або безпосередньо в спеціальному меню на ECL Portal, або під час налаштування параметрів з'єднання для Modbus (BMS/SCADA).

Введення в експлуатацію

Коли програма P318 була завантажена, регулятор ECL Comfort 310 запускається в ручному режимі. Це можна використати для перевірки правильності підключення компонентів, які пов'язані з вхідними сигналами, наприклад, датчиків температури та тиску, а також витратомірів.

Крім того, можна перевірити правильність роботи керованих компонентів.

Ключ із програмами роботи постачається із заводськими налаштуваннями параметрів. Залежно від типу системи рекомендується змінити деякі окремі параметри для оптимізації функціональних можливостей.

Такі зміни параметрів, якщо це необхідно, представлені після пояснення кожної програми (див. розділ «Перед початком роботи»)

Важливо:

Задайте правильний час роботи регулюючих клапанів з електроприводом (Контур X > МЕНЮ > Налаштування > Параметри керування > Час роб.).

Для зміни налаштувань параметрів має бути вставлений ключ із програмами роботи. Dantoss
Danfoss

ss)

У регуляторі є наперед запрограмовані заводські налаштування параметрів, які показані в додатку «Огляд ID параметрів».

Danfoss

2.2 Визначення типу системи

Схематичне зображення вашої системи

Регулятори серії ECL Comfort розроблені для широкого охолодження з різними конфігураціями та можливостями. Якщо схема вашої системи відрізняється від схем, які показані тут, ви, можливо, захочете зобразити схему своєї системи, яку збираєтесь встановити. Це зробить більш простим використання інструкції з експлуатації, яка крок за кроком проведе вас через усі процеси від установки до остаточних регулювань перед передачею системи кінцевому користувачу.

Регулятор ECL Comfort — це універсальний регулятор, який може використовуватися в різних системах. На основі стандартних систем, які показані, можна створювати додаткові системи. У цьому розділі ви знайдете системи, які найбільш часто використовуються. Якщо схема вашої системи не зовсім така, як показано нижче, знайдіть схему, яка найбільш відповідає вашій системі, та створіть свою власну.

Див. посібник з установки (який постачається разом із ключем ECL) для отримання інформації про різні програми.

Порада щодо налаштувань:

Заводські налаштування в програмах пов'язані з прикладами А. Деякі з програм потребують зміни налаштувань спеціальних параметрів.

Перегляньте список після опису кожної програми (див. розділ «Перед початком роботи»).





2.3 Монтаж

2.3.1 Монтаж регулятора ECL Comfort

Див. посібник з монтажу, який постачається разом з регулятором ECL Comfort.

Для забезпечення зручного доступу до регулятора ECL Comfort його слід встановлювати біля системи.

ECL Comfort 210/296/310 можна встановити

- на стіні;
- на DIN-рейці (35 мм).

ECL Comfort 296 можна встановити

• у вирізаному отворі панелі.

ECL Comfort 210 можна встановити на базову частину ECL Comfort 310 (для майбутнього оновлення).

Шурупи, кабельні ущільнювачі та дюбелі до комплекту постачання не входять.

Фіксація регулятора ECL Comfort 210/310

Щоб приєднати контролер ECL Comfort до його базової частини, зафіксуйте його за допомогою запобіжного фіксатора.



Λ

Для запобігання травматизму або пошкодженню електронного регулятора, регулятор необхідно надійно зафіксувати на базовій частині. Для цього вставте фіксатор в базову частину та натисніть його до клацання, після чого регулятор неможливо буде зняти з базової частини.

\triangle

Якщо регулятор не буде надійно зафіксований на базовій частині, то буде існувати ризик того, що під час роботи він може від'єднатися від неї, при цьому базова частина з клемами буде відкрита (разом із клемами 230 В змін. струму). Для запобігання травматизму завжди переконуйтесь у тому, що регулятор надійно зафіксований на своїй базовій частині. Якщо це не так, використання електронного регулятора забороняється!

Danfoss

 \triangle

Використовуйте викрутку в якості важеля для легкої фіксації електронного регулятора на його базовій частині або для зняття його з неї.

Монтаж на стіну

Закріпіть базову частину на стіні з рівною поверхнею. Зробіть усі електричні з'єднання та розмістіть регулятор на базовій частині. Закріпіть регулятор за допомогою фіксатора.



Монтаж на DIN-рейці (35 мм).

Встановіть базову частину на DIN-рейку. Зробіть усі електричні з'єднання та розмістіть регулятор на базовій частині. Закріпіть регулятор за допомогою фіксатора.



Демонтаж регулятора ECL Comfort

Для зняття електронного регулятора з базової частини вийміть фіксатор за допомогою викрутки. Тепер регулятор можна зняти з його базової частини.



Danfoss

⚠

Використовуйте викрутку в якості важеля для легкої фіксації електронного регулятора на його базовій частині або для зняття його з неї.

 Λ

Перш ніж від'єднати регулятор ECL Comfort від базової частини переконайтеся, що живлення відключене.

2.3.2 Монтаж блоків дистанційного керування ЕСА 30/31

Оберіть один з наступних способів

- Монтаж на стіну, ЕСА 30/31
- Монтаж на панелі, ЕСА 30

Шурупи та дюбелі в комплект на входять.

Монтаж на стіну

Закріпіть базову частину ЕСА 30/31 на стіні з рівною поверхнею. Зробіть усі електричні з'єднання. Розташуйте ЕСА 30/31 у базовій частині.



Монтаж на панелі

Встановіть ЕСА 30 на панелі за допомогою монтажного каркаса ЕСА 30 (кодовий номер для замовлення 087Н3236). Зробіть усі електричні з'єднання. Закріпіть каркас за допомогою затискача. Розташуйте ЕСА 30 у базовій частині. ЕСА 30 можна підключити до зовнішнього датчика кімнатної температури.

ECA 31 не можна встановлювати на панелі, якщо планується використання функції вимірювання вологості.



<u>Danfoss</u>

2.3.3 Монтаж внутрішнього модуля вводу-виводу ЕСА 32 або ЕСА 35

Модуль ЕСА 32 (кодовий номер для замовлення 087H3202) або модуль ЕСА 35 (кодовий номер для замовлення 087H3205) можна розміщувати в базовій частині ECL Comfort 310/310B для використання додаткових вхідних та вихідних сигналів у відповідних програмах.



2.4 Розміщення датчиків температури

2.4.1 Розміщення датчиків температури

Важливо правильно розміщувати датчики у системі.

Датчики температури, які перераховані нижче, використовуються з ECL Comfort серії 210/296/310, при цьому для вашої системи можуть знадобитися лише деякі з них!

Датчик температури зовнішнього повітря (ESMT)

Датчик температури зовнішнього повітря повинен розташовуватися на тій стороні будівлі, де на нього найменше буде потрапляти пряме сонячне світло. Не слід розміщувати датчик поблизу дверей, вікон і вентиляційних отворів.

Датчик температури подачі (ESMU, ESM-11 або ESMC)

Датчик слід розміщувати на відстані не ближче 15 см від точки змішування потоків. У системах з теплообмінником компанія Danfoss рекомендує використовувати занурювальний датчик типу ESMU, вводячи його всередину патрубка теплообмінника.

Переконайтеся, що в місці встановлення датчика поверхня труби чиста та рівна.

Датчик температури зворотного потоку (ESMU, ESM-11 або ESMC)

Датчик температури зворотного потоку повинен завжди розміщуватися так, щоб вимірювати відповідну температуру зворотного потоку.

Датчик кімнатної температури (ESM-10, блок дистанційного керування ECA 30/31)

Розмістіть кімнатний датчик в кімнаті, в якій повинна регулюватися температура. Не ставте його на зовнішніх стінах або поблизу радіаторів, вікон або дверей.





Датчик температури котла (ESMU, ESM-11 або ESMC) Встановіть датчик відповідно до специфікації виробника котла.

Датчик температури повітропроводу (тип ESMB-12 або різні типи ESMU)

Встановіть датчик таким чином, щоб він вимірював відповідну температуру.

Датчик температури ГВП (ESMU або ESMB-12)

Встановіть датчик температури ГВП відповідно до специфікації виробника.

Датчик температури (ESMB-12)

Встановіть датчик у захисну гільзу.

ø

ESM-11: не рухайте датчик після його закріплення, щоб уникнути пошкодження чутливого елемента.

କ୍ଷ

ESM-11, ESMC та ESMB-12: використовуйте теплопровідну пасту для швидкого вимірювання температури.

SS -

ESMU та ESMB-12: використання гільзи для захисту датчика призведе до зменшення швидкості вимірювання температури.

AQ201586470846uk-000601



Danfoss

Температурний датчик Pt 1000 (IEC 751B, 1000 Ом / 0 °C)

Співвідношення між температурою та опором:





2.5 Електричні з'єднання

2.5.1 Електричні з'єднання 230 В змін. струму

\triangle

Попередження

Провідники для напруги живлення на друкованій платі, релейні контакти і виводи симісторів не відділені відповідною безпечною відстанню не менше 6 мм. Виходи не дозволяється використовувати в якості гальванічно розділених (без напруги). У разі необхідності використання гальванічно розділеного виходу, рекомендується застосовувати додаткове проміжне реле.

Пристроями з напругою керування 24 вольт, наприклад приводами, можна керувати за допомогою ECL Comfort 310, версія 24 вольт.

\triangle

Примітка з техніки безпеки

Необхідні роботи по збірці, запуску та технічному обслуговуванню повинні виконуватися тільки кваліфікованим і навченим персоналом.

Необхідно дотримуватися місцевих норм і правил. Це також стосується розміру кабелю та ізоляції (армований тип).

Для установки ECL Comfort зазвичай використовується запобіжник макс. на 10 А.

Температура навколишнього середовища для роботи ECL Comfort становить

0–55 °C. Вихід за межі цього температурного діапазону може призвести до появи несправностей.

Необхідно уникати установки в місцях, де існує ризик конденсації (запотівання).

Загальна клема заземлення використовується для підключення відповідних компонентів (насосів, регулюючих клапанів з електроприводом).



Див. також посібник з установки (який постачається разом із ключем ECL) для з'єднань, які залежать від програми.

Danfoss

କ୍ଷ

Переріз проводу: 0,5–1,5 мм²

Неправильне підключення може пошкодити електронні виходи. До кожної гвинтової клеми можна під'єднати не більше 2-х проводів з перерізом 1,5 мм² у кожного.

Максимальне допустиме навантаження:

R R	Клеми реле	4 (2) А / 230 В змін. струму (4 А для резистивного навантаження, 2 А для індуктивного навантаження)
⊤r — ≹—	Симісторні (= електронне реле) клеми	0,2 А / 230 В змін. струму



Електричні з'єднання, ЕСА 32/ЕСА 35

Загальний опис з'єднань.

Див. також посібник з установки (який постачається разом із ключем ECL) для з'єднань, які залежать від програми.

Максимальне допустиме навантаження:

Клеми			
ECA 32	ECA 35		
	Вих. ШІМ 1 (52)	5 кОм *	
	Вих. ШІМ 2 (53)	5 кОм *	
	Вих. ШІМ 3 (54)	5 кОм *	
	Вих. ШІМ 4 (55)	5 кОм *	
Аналог. вих. 1 (59)	Аналог. вих. 1 (59)	47 кОм *	
Аналог. вих. 2 (60)	Аналог. вих. 2 (60)	47 кОм *	
Аналог. вих. 3 (61)	Аналог. вих. 3 (61)	47 кОм *	
* Це мінімальне значення.			

<u>Danfoss</u>

2.5.2 Електричні з'єднання, датчики температури Pt 1000 і сигнали

Див. посібник з установки (який постачається разом із ключем ECL) для отримання інформації про підключення датчиків та вхідні з'єднання.

На схемах застосування показані обов'язкові датчики температури, позначення яких підкреслено; приклад: <u>S3.</u>



P318

Датчик	Опис	Рекомен- дований тип
S1	Не використовується	
S2	Датчик температури подачі	ESM- 11/ESMB/ ESMC/E- SMU
S3*	Р318.1, Р318.2, Р318.5: Датчик температури завантаження Р318.10, Р318.11: Датчик температури подачі в системі ГВП	ESM- 11/ESMB/ ESMC/E- SMU
S4*	Р318.2, Р318.5: Датчик температури подачі в системі ГВП	
S5	Датчик температури зворотного теплоносія	ESM- 11/ESMB/ ESMC/E- SMU
S6	Р318.1, Р318.2, Р318.11: Верхній датчик температури бака-акумулятора Р318.10: Не використовується	ESMB/E- SMU
S7	Р318.5: Альтернативна температура бака-акумулятора	
S8	Р318.1, Р318.2, Р318.5, Р318.11: Нижній датчик температури бака-акумулятора Р318.10: Не використовується	ESMB/E- SMU
S9	Датчик температури циркуляції теплоносія у системі ГВП	ESM- 11/ESMB/ ESMC/E- SMU
S10	Не використовується	

Датчики температури повинні бути підключені, щоб необхідні функції працювали.

Якщо датчик не підключений, або існує коротке замикання в кабелі датчика, то регулюючий клапан з електроприводом закривається / керуючий насос зупиняється (функція безпеки).

Danfoss

କ୍ଷ

Переріз проводу для підключення датчиків: Мін. 0,4 мм². Загальна довжина кабелю: Не більше 200 м (для всіх датчиків, включаючи внутрішню шину зв'язку ECL 485). Використання кабелю понад 200 м може підвищити чутливість до впливу перешкод (EMC).



2.5.3 Електричні з'єднання, ЕСА 30/31

Клема ECL	Клема ЕСА 30/31	Опис	Тип (реком.)	
30	4			
31	1	пручена пара	Кабель з 2-х кручених пар	
32	2			
33	3	– кручена пара		
	4	Зовнішній датчик	ECM 10	
	5	кімнатної температури*	ESIVI-10	

 Після підключення зовнішнього датчика кімнатної температури необхідно знову подати живлення на ЕСА 30/31.

У регуляторі ECL Comfort необхідно задати значення параметра «ECA адрес» (ECA адреса) для налаштування зв'язку з ECA 30/31.

Необхідно виконати відповідну настройку ЕСА 30/31.

ECA 30/31 буде готовий до роботи через 2–5 хв. після встановлення програми. На дисплеї ECA 30/31 відображається індикатор виконання.

କ୍ଷ

Якщо фактична система містить два контури опалення, можна підключити ЕСА 30/31 до кожного контуру. Електричні з'єднання виконуються паралельно.

ø.

Макс. 2 блоки ECA 30/31 можуть бути підключені до регулятора ECL Comfort 310 або регуляторів ECL Comfort 210/296/310 в системі «керуючий-керований».

ss)

Процедури налаштування для ЕСА 30/31: див. розділ «Різне».

Ś

Інформаційне повідомлення ЕСА:

«Для програми необхідна нова версія ЕСА»:

Програмне забезпечення (мікропрограма) вашого ЕСА не відповідає вимогам програмного забезпечення (мікропрограми) вашого регулятора ECL Comfort. Зв'яжіться з офісом з продажу продукції компанії Danfoss.

<u>Danfoss</u>

5

Деякі програми не містять функцій, які пов'язані з фактичною кімнатою температурою. Підключений пристрій ЕСА 30/31 буде працювати тільки як блок дистанційного керування.

କ୍ଷ

Загальна довжина кабелю: Не більше 200 м (для всіх датчиків, включаючи внутрішню шину зв'язку ECL 485). Використання кабелю понад 200 м може підвищити чутливість до впливу перешкод (EMC).

ECA 32/35 S12

Подання сигналу (з напругою 0–10 В) для зовнішнього керування необхідною температурою ГВП. Значення напруги, яка прикладається, повинне бути не менше 1 В.



<u>Danfoss</u>

2.5.4 Електричні з'єднання, системи з керуючим/керованим пристроєм

Електронний регулятор може використовуватися як керуючий або керований пристрій у системах «керуючий/керований» при використанні внутрішньої шини зв'язку ECL 485 (кабель з 2 кручених пар).

Шина зв'язку ECL 485 несумісна з шиною ECL Bus, яка використовується в ECL Comfort 110, 200, 300 та 301!

Клема	Опис	Тип (реком.)
30	Загальна клема	
31	+12 В*, шина зв'язку ECL 485 * Тільки для ECA 30/31 та зв'язку між керуючим і керованим пристроями	Кабель з 2 кручених
32	В, шина зв'язку ECL 485	пар
33	А, шина зв'язку ECL 485	

କ୍ଷ

Кабель шини ECL 485

Максимальна рекомендована довжина шини ECL 485 розраховується наступним чином:

Відніміть «загальну довжину всіх вхідних кабелів всіх регуляторів ECL в системі «керуючий-керований»» від 200 м.

Простий приклад для визначення загальної довжини всіх вхідних кабелів, 3 х ECL:

1 x ECL	Датчик темп. зовн.	15 м
3 x ECL	повітря: Датчик темп. подачі:	18 м
3 x ECL	Датчик темп. звор.	18 м
3 x ECL	потоку Датчик кімнатної	30 м
Всього:	темп:	81 м

Максимальна рекомендована довжина шини ECL 485: 200 - 81 м = 119 м

<u>Danfoss</u>

2.5.5 Електричні з'єднання, зв'язок

Електричні з'єднання, Modbus

ECL Comfort 210: з'єднання Modbus без гальванічної розв'язки ECL Comfort 296: з'єднання Modbus з гальванічною розв'язкою ECL Comfort 310: з'єднання Modbus з гальванічною розв'язкою



Електричні з'єднання, M-bus

ECL Comfort 210: не реалізовано ECL Comfort 296: вбудоване ECL Comfort 310: вбудоване



Приклад, з'єднання M-bus

(тільки для ECL Comfort 296/310 та 310 В)





<u>Danfoss</u>

2.6 Встановлення ключа ECL

2.6.1 Встановлення ключа ECL

Ключ ECL містить

- програми;
- доступні на даний момент мови;
- заводські налаштування: наприклад, розклади роботи, необхідні значення температури, обмеження тощо.
 Заводські налаштування завжди можна відновити;
- пам'ять для налаштувань користувача: спеціальних налаштувань користувача або системних налаштувань.

Після увімкнення регулятора можуть виникнути наступні ситуації:

- 1. Контролер є новим із заводу, ключ ЕСL не вставлений.
- 2. На регуляторі вже працює програма. Ключ ECL встановлений, але програму необхідно змінити.
- Необхідно зробити копію параметрів одного регулятора для налаштування іншого.





8	
Налаштування користувача можуть включати в себе: необхі кімнатну температуру, необхідну температуру ГВП, розклад роботи, криву нагрівання, обмеження тощо.	дну и

Системні налаштування включають в себе: параметри зв'язку, яскравість дисплея тощо.

Danfoss

Автоматичне оновлення програмного забезпечення регулятора (мікропрограми): Програмне забезпечення контролера оновлюється автоматично під час вставлення ключа: ECL 210/310, починаючи з версії регулятора 1.11 ECL 296, версія регулятора 1.58 Під час оновлення програмного забезпечення буде відображатися наступна анімація: Індикатор виконання Під час оновлення: Не виймайте КЛЮЧ Якщо ключ витягти до того, як буде показаний пісочний годинник, то доведеться розпочати все спочатку. Не вимикайте живлення Якщо вимкнути живлення, коли відображається пісочний годинник, регулятор не буде працювати. Ручне оновлення програмного забезпечення регулятора (мікропрограми): Див. розділ «Автоматичне/ручне оновлення мікропрограми»

જ્ય

Ś

Огляд ключа не надає дані за допомогою ECA 30/31 про програму ключа ECL.

କ୍ଷ

Ключ вставлений/не вставлений, опис:

Версії регулятора ECL Comfort 210/310 нижче 1.36:

- Вийміть ключ ECL; налаштування можна змінити протягом 20 хвилин.
- Подайте живлення на регулятор без встановленого ключа ECL; налаштування можна змінити протягом 20 хвилин.

Версії регулятора ECL Comfort 210/310 1.36 та вище:

- Вийміть ключ ECL; налаштування можна змінити протягом 20 хвилин.
- Подайте живлення на регулятор без встановленого ключа ECL; налаштування неможливо змінити.

Версії регулятора ECL Comfort 296 1.58 та вище:

- Вийміть ключ ECL; налаштування можна змінити протягом 20 хвилин.
- Подайте живлення на регулятор без встановленого ключа ECL; налаштування неможливо змінити.



Ключ ECL: ситуація 1

Відображається анімація, яка вказує на необхідність встановлення ключа ЕСL. Встановіть ключ ЕСL. Буде відображатися назва ключа ЕСL та версія (наприклад: A266, вер. 1.03).

Контролер є новим із заводу, ключ ЕСL не вставлений.

Якщо ключ програми ECL не підходить для контролера, то на значку ключа ECL буде відображатися хрест.

Дія:	Мета:	Приклади:
6	Оберіть мову	
ſŀŖ	Підтвердьте	
O_{f}	Виберіть програму Деякі ключі містять лише одну програму.	
R	Підтвердьте, обравши «Да» (Так)	
^O	Встановіть час та дату в меню «Время и дата» (Час та дата) Повертайте та натискайте поворотну кнопку, щоб вибрати та змінити «Часы» (Години), «Минуты» (Хвилини), «Дата», «Месяц» (Місяць) та «Год» (Рік). Оберіть «Далее» («Далі»).	
(Fire)	Підтвердьте, обравши «Да» (Так)	
6	Перейдіть до пункту «Летнее время» (Літній час)	
R	Оберіть, необхідно активувати параметр «Летнее время» (Літній час) *, чи ні	ТАК або HI

* Параметр «Летнее время» (Літній час) дозволяє автоматично виконувати перехід з літнього на зимовий час і навпаки.

Залежно від вмісту ключа ECL відбувається процедура A або B:

A

Ключ ECL містить заводські налаштування:

Регулятор зчитує/передає дані з ключа ECL до регулятора ECL.

Програма встановлена, а регулятор скидає налаштування та запускається.

В

Ключ ECL містить змінені налаштування системи: Натисніть поворотну кнопку кілька разів.

- «НЕТ» Тільки заводські налаштування будуть скопійовані з (НІ): ключа ЕСL до регулятора.
- «ДА» Спеціальні налаштування системи (які відрізняються
- (ТАК)*: від заводських налаштувань) будуть скопійовані до регулятора.

Якщо ключ містить налаштування користувача: Натисніть поворотну кнопку кілька разів.

- «НЕТ» Тільки заводські налаштування будуть скопійовані з (НІ): ключа ECL до регулятора.
- «ДА» Спеціальні налаштування користувача (які
- (ТАК)*: відрізняються від заводських налаштувань) будуть скопійовані до регулятора.

* Якщо «ДА» (ТАК) неможливо обрати, ключ ECL не містить ніяких спеціальних налаштувань.

Оберіть «Початок копіювання» та підтвердьте його, обравши «Да» (Так).



Danfoss

(Приклад):

«i» в правому верхньому кутку вказує на те, що крім заводських налаштувань програма також містить спеціальні налаштування для користувача/системи.



Ключ ECL: ситуація 2

На регуляторі вже працює програма. Ключ ECL встановлений, але програму необхідно змінити.

Щоб перейти до роботи за іншою програмою що є на ключі ECL, існуючу програму необхідно видалити з електронного регулятора.

Пам'ятайте, ключ ECL повинен бути вставлений.

Дія:	Мета:	Приклади:
¢),	Оберіть «MENU» у будь-якому контурі	MENU
ſŀĸ	Підтвердьте	
O_{f}	Виберіть перемикач контурів у правому верхньому куті дисплея.	
ſŀr,	Підтвердьте	
O_{f}	Оберіть «Общие настройки регулятора» (Загальні параметри регулятора)	
ſŀr,	Підтвердьте	
O_{f}	Оберіть «Функции ключа» (Функції ключа)	
(Firi	Підтвердьте	
Q,	Оберіть «Удалить» (Видалити)	
(R)	Підтвердьте, обравши «Да» (Так)	

Регулятор скине існуючі параметри та буде готовий до налаштування.

Виконайте процедуру, яка була описана в ситуації 1.







Home MENU:

Ключ ECL: ситуація 3

Необхідно зробити копію параметрів одного електронного регулятора для налаштування іншого.

Ця функція використовується

- для збереження (резервного копіювання) спеціальних • налаштувань користувача та системних налаштувань,
- коли інший регулятор ECL Comfort такого ж типу (210, 296 . або 310) повинен бути налаштований з використанням тієї ж програми, але налаштування користувача/системні налаштування відрізняються від заводських налаштувань.

Послідовність копіювання налаштувань до іншого регулятора ECL Comfort:

			Log		
Дія:	Мета:	Приклади:	Output override		
<i>O</i>	Оберіть МЕНЮ	MENU	Key functions		
(Inc)	Підтвердьте		System		
<i>O</i>	Виберіть перемикач контурів у правому верхньому куті екрана				
(First	Підтвердьте		MENU		
⁽)	Оберіть «Загальні параметри регулятора»		Key functions:		
ſŀŖ	Підтвердьте		New application		
6	Перейдіть до «Функції ключа»		Application Factory setting		
(First)	Підтвердьте		▶Сору		
6	Оберіть «Копіювати»		Key overview		
(First	Підтвердьте		17 (P		
6	Оберіть «В» Буде відображатися «ECL» або «КЛЮЧ». Оберіть «ECL» або «КЛЮЧ»	* «ECL» або «КЛЮЧ».	Copy:		
(Prog	Натисніть поворотну кнопку кілька разів, щоб обрати напрямок копіювання		To System settings	· ECL YES	
O _f	Оберіть «Системні налаштування» або «Користувацькі налаштув.»	** «HI» або «TAK»	User settings Start copying	NO	
P	Натисніть поворотну кнопку кілька разів, щоб обрати «Так» або «Ні» у меню «Копіювати». Натисніть, щоб підтвердити.		Key functions		
Ó	Оберіть «Початок копіювання»				
<i>₽</i> ₽₽	На ключ ECL або до регулятора будуть записані спеціальні налаштування системи або користувача.		To Sysk Copy Uset ⊾Yes No	ECL YES NO	
^ <i>«</i> ECI »• I			Start copying	-	
		сгулятора			
«КЛЮЧ»: Д Е	цані будуть скопійовані з регулятора ECL ECL.	на ключ			
**					
«HI»:	Налаштування з регулятора ECL не буду скопійовані на ключ ECL або до регулято Comfort	гь pa ECL			
«TAK»:	Соппот. Особливі налаштування (які відрізняюты заводських налаштувань) будуть скопійо ключ ECL або до регулятора ECL Comfort. неможливо обрати, то нема ніяких спеці налаштувань, які можна було б скопіюват	ся від вані на Якщо ТАК альних ти.			

Посібник з експлуатації ECL Comfort 310, Додаток Р318

Danfoss

Мова

Під час завантаження програми необхідно вибрати мову.* Якщо обрано не англійську мову, то до регулятора ECL будуть завантажені обрана мова **ТА** англійська.

Це спрощує роботу англомовних представників служби обслуговування клієнтів, оскільки можна перемкнути меню з обраної мови на англійську.

Навігація: МЕNU (МЕНЮ) > Общие настройки регулятора (Загальні налаштування електронного регулятора) > Система (Системні) > Язык (Мова)

Якщо мову було завантажено помилково, програму необхідно видалити. Налаштування користувача та системні налаштування можуть бути збережені на ключі з програмами роботи перед видаленням програми.

Після завантаження необхідної мови збережені налаштування користувача та системні налаштування можна також завантажити з ключа з програмами роботи.

*)

(ECL Comfort 310, 24 вольта) Якщо вибрати мову не можна, це означає, що регулятор живиться не від джерела живлення змінного струму.

2.6.2 Ключ ECL, копіювання даних

Загальні принципи

Коли регулятор підключений та працює, можна перевірити та відрегулювати всі або деякі основні налаштування. Нові параметри можуть бути збережені на ключі.

Як оновити дані на ключі ECL після зміни налаштувань? Всі нові налаштування можуть бути збережені на ключі ECL.

Як зберегти заводські налаштування в регуляторі з ключа ECL?

Прочитайте параграф, який стосується ключа ECL, ситуація 1: Електронний регулятор є новим із заводу, ключ ECL не вставлений.

Як зберегти персональні налаштування користувача з регулятора на ключ?

Прочитайте параграф, який стосується ключа ECL, ситуація 3: Необхідно зробити копію параметрів одного регулятора для налаштування іншого.

Головним правилом є те, що ключ ECL повинен завжди залишатися в регуляторі. Якщо ключ витягти, буде неможливо змінити налаштування.

Заводські налаштування завжди можна відновити.

କ୍ଷ

æ

Запишіть нові налаштування в таблиці «Огляд налаштувань».

କ୍ଷ

Не видаляйте ключ ECL під час копіювання. Це може призвести до пошкодження даних на ключі ECL!

କ୍ଷ

Можна копіювати налаштування з одного регулятора ECL Comfort в інший регулятор за умови, що обидва регулятори належать до однієї серії (210 або 310).

Крім того, якщо в регулятор ECL Comfort був завантажений ключ ECL з мінімальною версією 2.44, то можна буде завантажити персональні налаштування користувача з ключів ECL, версія яких буде не меншою за 2.14.



SS -

Огляд ключа не надає дані за допомогою ECA 30/31 про програму ключа ECL.

କ୍ଷ

Ключ вставлений/не вставлений, опис:

Версії регулятора ECL Comfort 210/310 нижче 1.36:

- Вийміть ключ ECL; налаштування можна змінити протягом 20 хвилин.
- Подайте живлення на регулятор без встановленого ключа ECL; налаштування можна змінити протягом 20 хвилин.

Версії регулятора ECL Comfort 210/310 1.36 та вище:

- Вийміть ключ ECL; налаштування можна змінити протягом 20 хвилин.
- Подайте живлення на регулятор без встановленого ключа ECL; налаштування неможливо змінити.

Версії регулятора ECL Comfort 296 1.58 та вище:

- Вийміть ключ ECL; налаштування можна змінити протягом 20 хвилин.
- Подайте живлення на регулятор без встановленого ключа ECL; налаштування неможливо змінити.

Dantoss

2.7 Список необхідних перевірок

Чи готовий регулятор ECL Comfort до використання?

Переконайтеся, що до клем 9 та 10 підключений правильний блок живлення (230 В або 24 В).

Переконайтеся, що правильно підключені фази: 230 В: фаза = клема 9, нейтраль = клема 10 24 В: SP = клема 9, SN = клема 10

Переконайтеся, що необхідні контрольовані компоненти (привід, насос тощо) підключені до правильних клем.

Переконайтеся, що всі датчики/сигнали підключені до правильних клем (див. «Електричні з'єднання»).

Встановіть електронний регулятор і увімкніть живлення.

Встановлений ключ з програмою ECL (див. «Встановлення ключа з програмою»).

Електронний регулятор ECL Comfort містить існуючу програму (див. «Встановлення ключа з програмою»).

Вибрана правильна мова (див. «Язык» (Мова) в «Общие настройки регулятора» (Загальні параметри регулятора)).

Правильно встановлені час і дата (див. «Время и дата» (Час та дата) в «Общие настройки регулятора» (Загальні параметри регулятора)).

Вибрана правильна програма (див. «Визначення типу системи»).

Переконайтеся, що всі налаштування на електронному регуляторі задані (див. «Огляд налаштувань») або що заводські налаштування відповідають вашим вимогам.

Виберіть роботу в ручному режимі (див. «Ручне керування»). Переконайтеся, що клапани відкриваються та закриваються, а необхідні керовані компоненти (насоси тощо) запускаються та зупиняються при роботі в ручному режимі.

Переконайтеся, що температури/сигнали, які відображаються на дисплеї, відповідають фактичним підключеним компонентам.

Завершивши перевірку роботи у ручному режимі, оберіть режим роботи електронного регулятора (за розкладом, комфорт, економ або захист від замерзання).



2.8 Навігація, ключ ECL, A318

Навігація, Р318.1, контур 1 та 2 (ГВП)

Основная (Головний)					P31	8.1
					Кон	тур
МЕНЮ		Номер	иID	Функція	1	2
План цирк. Р (Розклад, цирк. Нас.)						•
Настройка (Налаштування)	Т бака	11101		Внеш. треб. (Зовн. необх. Т)	•	
		11195 11194		Разница старт (Різниця для старту) Разница стоп (Різниця для зупинки)	•	
		11371		Разн.Насос вкл. (Різн. для вкл. насоса)	•	
		11152		Макс. Т загр. (Макс. Т подачі)	•	
	Огр. обратного	11030		Ограничение (Обмеження)	•	
	(Обмеж. зворотн.)	11035		Макс.влияние (Вплив - Макс.)	•	
		11036		Мин.влияние (Вплив - Мін.)	•	
		11037		Время оптимиз. (Час оптиміз.)	•	
	Параметры упр. 1	11184		Хр Зона пропорц.	•	
	(Параметри керув. 1)	11185		Время интегрир. (Тп Час інтегрув.)	•	
		11186		Время работы (Час роботи)	•	
		11187		Нейтральн. зона (Nz Нейтральн. зона)	•	
		11165		V вых макс. (V вих. макс.)	•	
		11167		V вых мин. (V вих. мін.)	•	
		11189		Мин. импульс (Мін. час дії)	•	
		11171		Реверс выхода (Реверс виходу)	•	
		11330		Активация (Активація)	•	
		11565		ШИМ период (Період ШІМ)	•	
		11065		Время оптимиз. (Час оптиміз.)	•	
	Параметры упр. 2		12184	Хр Зона пропорц.	•	
	(Параметри керув. 2)		12185	Время интегрир. (Tn Час інтегрув.)	•	
			12187	Нейтральн. зона (Nz Нейтральн. зона)	•	
			12165	V вых макс. (V вих. макс.)	•	
			12167	V вых мин. (V вих. мін.)	•	
			12171	Реверс выхода (Реверс виходу)	•	
			12375	Снижен.Т треб (Зменшення необх. Т	•	

Danfoss

Навігація, Р318.1, контур 1 та 2 (ГВП), продовження

Головна				P31	8.1
				Кон	тур
МЕНЮ		Номери ID	Функція	1	2
Налаштування	Параметри керув. 3	13370	Макс. Т зворот.		•
		13055	Пріор. цирк. насоса		•
		13184	Хр Зона пропорц.		•
			Постійна часу		
		13185	інтегрування		•
		13187	Nz Нейтральн. Зона		•
		13165	В вих. макс.		•
		13167	В. вих. мін.		•
		13171	Реверс виходу		•
	Програма	11054	Пост. контр. Т	•	
		11041	Вибіг насоса ГВП	•	
		11353	Рівень	•	
		11500	Перед. необх. Т	•	
		11145	Вибір Т. мон.	•	
	Антибактерія			•	
		12125	Необхідна т-ра		•
		12124	Тривалість		•
Подія	Т завант.	11147	Допуст. різниця при збільш. пар-ра	•	
		9022	Пріоритет події 22	٠	
		11148	Допуст. різниця при зменш. пар-ра	•	
		9021	Пріоритет події 21	•	
		11149	Затримка	•	
		11150	Найнижча темп.	•	
	Темп. бака	12147	Допуст. різниця при збільш. пар-ра	•	
		9042	Пріоритет події 42	•	
		12148	Допуст. різниця при зменш. пар-ра	•	
		9041	Пріоритет події 41	•	
		12149	Затримка	•	
		12150	Найнижча темп.	•	
	Т подачі	11340	Затримка	•	
		9020	Пріоритет події 20	•	
	Антибактерія	9030	Пріоритет події 30	•	
		9031	Пріоритет події 31	•	
	Т датчик дефект	9001	Пріоритет події 1	•	
	Огляд події			•	
Огляд впливів					
Т бака	Обмеж. звор.			•	
	Зовн. перемик.			•	
	Антибактерія			•	
	Зовн. необх. Т			•	
Т звор. цирк.	Антибактерія				•



Навігація, Р318.1, загальні параметри регулятора

Основная (Головний)		Загальні параметри електронного регулятора		
МЕНЮ		Номер ID	Функція	
Время и дата (Час та дата)			Можна обрати	
Обзор входов (Огляд в	ходів)		Т загрузки (Т завант.)	
			Т подача (Т подачі)	
			Т обр. первичн. (Т звор. осн.)	
			Т бака	
			Бак Т нижн.	
			Циркул. обр T (Т звор. цирк.)	
			Внеш. треб. (Зовн. необх. Т)	
Журнал	Т загр.&треб. (Т завант. та необх.)		Архив сегодня (Архів сьогодні)	
	Т обр. & огр. (Т звор. та обмеж.)		Архив вчера (Архів вчора)	
	Т подача (Т подачі)		Архив за 2 дня (Архів за 2 дні)	
	Бак Тверх.&треб. (Т бак верх. та необх.)		Архив за 4 дня (Архів за 4 дні)	
	Бак Тверх.&нижн. (Т бак верх. та нижн.)			
	Циркул. обр Тогр. (Т звор. цирк.та обмеж.)			
Выбор выхода (Визначити вихід)			M1	
			V1	
			P1	
			V2	
			P2	
			V3	
			Р3	
			X1	
			X2	
			A1	
Функции ключа (Функції ключа)	Новое прилож. (Нова програма)		Удалить (Видалити)	
	Приложение (Програма)			
	Заводские (Заводські налаштування)		Системные (Системні налаштування)	
			Пользовательск. (Користувацькі налаштув.)	
			К заводским (До заводських)	
	Копировать (Копіювати)		В	
			Системные (Системні налаштування)	
			Пользовательск. (Користувацькі налаштув.)	
			Начало записи (Початок копіювання)	
	Обзор ключа (Огляд ключа ECL)			

Danfoss

Навігація, загальні параметри регулятора, продовження

Головна		Загальні налаштування електронного регулятора		
меню		Номер ID	Функція	
Системні	Версія ECL	19	Кодовий №	
		34	Обладнання	
		35	Прогр. забезп.	
		36	Серійний №	
		2099	Дата вигот.	
	Розширення			
	Ethernet (тільки для ECL Comfort 310)	2152	Прийняти вхід	
		258	Тип адреси	
		278	IP1	
		279	IP2	
		280	IP3	
		281	IP3	
		282	Шлюз IP 1	
		283	Шлюз IP 2	
		284	Шлюз IP 3	
		285	Шлюз IP 4	
		286	Маска 1 мережі	
		287	Маска 2 мережі	
		288	Маска 3 мережі	
		289	Маска 4 мережі	
		2240	DNS 1 IP1	
		2241	DNS 1 IP2	
		2242	DNS 1 IP3	
		2243	DNS 1 IP4	
		2244	DNS 2 IP1	
	Конфіг. порталу (тільки для ECL Comfort 310)		ECL Portal	
			Статус порталу	
			Інфо. щодо сервера	
	Конфіг. M-bus (тільки для ECL Comfort 310)	5999	Стан	
		5998	Команда	
		5997	Швидкість	
		6000	Адреса M-bus	
		6002	Час сканування	
		6001	Тип	
	Лічильники тепла (тільки для ECL Comfort 310)		Лічильник тепла 15	



Навігація, загальні параметри регулятора, продовження

Головна		Загальні налаштування електронного регулятора			
меню		Номер ID	Функція		
Системні	Огляд необроблених вхідн. сигналів	10201	Датчик S1		
		10202	Датчик S2		
		10203	Датчик S3		
		10204	Датчик S4		
		10205	Датчик S5		
		10206	Датчик S6		
		10207	Датчик S7		
		10208	Датчик S8		
		10209	Датчик S9		
		10210	Датчик S10		
		10211	Датчик S11		
		10212	Датчик S12		
		10213	Кімнатний блок А, датчик 1		
		10216	Кімнатний блок В, датчик 1		
	Зсув датчика		Зсув S1–S10		
	Аварійна сигналізація	32:	Т датчик дефект		
	Дисплей	60058	Підсвічування		
		60059	Контрастність		
	Комунікації	2048	ECL 485 адреса		
		38	Адреса Modbus		
		39	Швидкість		
		2150	Сервіс ріп		
		2051	Зовн. скидання		
		2153	Шифрування порталу		
	Мова	2050	Мова		

Danfoss

Навігація, Р318.2, контур 1, 2 та 3 (ГВП)

Основная (Головний)						P318.2	
					Контур		
МЕНЮ		Номер	ри ID	Функція	1	2	3
План цирк. Р (Розклад, цирк. Нас.)							•
Настройка (Налаштування)	Т бака		11101	Внеш. треб. (Зовн. необх. Т)		•	
			11195	Разница старт (Різниця для старту)		•	
			11194	Разница стоп (Різниця для зупинки)		•	
			11371	Разн.Насос вкл. (Різн. для вкл. насоса)		•	
			11152	Макс. Т загр. (Макс. Т подачі)		•	
	Огр. обратного (Обмеж. зворотн.)		11030	Ограничение (Обмеження)		•	
			11035	Макс.влияние (Вплив - Макс.)		•	
			11036	Мин.влияние (Вплив - Мін.)		•	
			11037	Время оптимиз. (Час оптиміз.)		•	
	Параметры упр. 1		11184	Хр Зона пропорц.		•	
	(Параметри керув. 1)		11185	Время интегрир. (Tn Час інтегрув.)		•	
			11186	Время работы (Час роботи)		•	
			11187	Нейтральн. зона (Nz Нейтральн. зона)		•	
			11165	V вых макс. (V вих. макс.)		•	
			11167	V вых мин. (V вих. мін.)		•	
			11189	Мин. импульс (Мін. час дії)		•	
			11171	Реверс выхода (Реверс виходу)		•	
			11330	Активация (Активація)		•	
			11565	ШИМ период (Період ШІМ)		•	
			11065	Время оптимиз. (Час оптиміз.)		•	
	Параметры упр. 2	14184	12184	Хр Зона пропорц.	•	•	
	(Параметри керув. 2)	14185	12185	Время интегрир. (Tn Час інтегрув.)	•	•	
		14186		Время работы (Час роботи)	•		
		14187	12187	Нейтральн. зона (Nz Нейтральн. зона)	•	•	
			12165	V вых макс. (V вих. макс.)		●	
			12167	V вых мин. (V вих. мін.)		•	
			12171	Реверс выхода (Реверс виходу)		•	
			12375	Снижен.Т треб (Зменшення необх. Т		•	
		14189		Мин. импульс (Мін. час дії)	•		



Навігація, Р318.2, контур 1, 2 та 3 (ГВП), продовження

Головна					P318.2	
					Контур	
МЕНЮ		Номери ID	Функція	1	2	3
Налаштування	Парам. кер. цирк. нас.	13	3370 Макс. Т зворот.			•
		13	3184 Хр Зона пропорц.			•
		10	Постійна часу			_
		13	інтегрування			•
		13	8187 Nz Нейтральн. Зона			•
		13	8165 В вих. макс.			•
		13	8167 В. вих. мін.			•
		13	3171 Реверс виходу			•
	Програма	11041	Вибіг насоса ГВП		•	
		11353	Рівень		•	
		11500	Перед. необх. Т		•	
	Антибактерія			•		
		12125 13	3125 Необхідна т-ра			•
		12124 13	3124 Тривалість			•
Подія	Т под. ГВП	14148	Допуст. різниця при	•		
		0005	зменш. пар-ра			
		9025	прюритет події 25	•		
		14149	Затримка	•		
		14150	Наинижча темп.	•		
	Т завант.	11147	допуст. різниця при збільш, пар-ра	•		
		9022	Пріоритет полії 22	•		
			Допуст. різниця при			
		11148	зменш. пар-ра	•		
		9021	Пріоритет події 21	•		
		11149	Затримка	•		
		11150	Найнижча темп.	•		
	Темп. бака	12147	Допуст. різниця при збільш. пар-ра	•		
		9042	Пріоритет події 42	•		
		12148	Допуст. різниця при	•		
		12110	зменш. пар-ра	•		
		9041	Пріоритет події 41	•		
		12149	Затримка	•		
		12150	Наинижча темп.	•		
	і подачі	11340	Затримка	•		
	A	9020	Пріоритет події 20	•		
	Антибактерія	9030	Прюритет події 30	•		
		9031		•		
	Гдатчик дефект	9001	прюритет події Т			
0	опляд подп			-	+	
ОГЛЯД ВПЛИВІВ						
Т бака	Обмеж. звор.				•	
-	Зовн. необх. Т				•	
I звор. цирк.	Антибактерія					•
I под. I ВН	Зовн. перемик.			•		
	Антибактерія			•		

Danfoss

Навігація, Р318.2, загальні параметри регулятора

Основная (Головний)		Загальні параметри електронного регулятора		
МЕНЮ		Номер ID	Функція	
Время и дата (Час та дат	ra)		Можна обрати	
Обзор входов (Огляд вх	одів)		Т под. ГВС (Т подачі ГВП)	
			Т загрузки (Т завант.) Т подача (Т подачі) Т обр. первичн. (Т звор. осн.) Т бака Бак Т нижн. Циркул. обр Т (Т звор. цирк.) Внеш. треб. (Зовн. необх. Т)	
Журнал	ГВС под.&Треб (ГВП пот.&необх.)		Архив сегодня (Архів сьогодні)	
	Циркул. обр Тогр. (Т звор. цирк.та обмеж.)		Архив вчера (Архів вчора)	
	Т загр.&треб. (Т завант. та необх.)		Архив за 2 дня (Архів за 2 дні)	
	Т обр. & огр. (Т звор. та обмеж.)		Архив за 4 дня (Архів за 4 дні)	
	Т подача (Т подачі)			
	Бак Тверх.&треб. (Т бак верх. та необх.)			
	Бак Тверх.&нижн. (Т бак верх. та нижн.)			
Выбор выхода (Визначити вихід)			M1	
			V1 P1 V2 P2 M2 V3 P3 X1 X2 A1	
Функции ключа)	Новое прилож. (Нова програма)		Удалить (Видалити)	
(Функції ключа)	Приложение (Програма)			
	Заводские (Заводські		Системные (Системні налаштування)	
	налаштування)		Пользовательск. (Користувацькі налаштув.)	
			К заводским (До заводських)	
	Копировать (Копіювати)		B	
			Системные (Системні налаштування) Пользовательск. (Користувацькі налаштув.) Начало записи (Початок копіювання)	
	Обзор ключа (Огляд ключа ECL)			



Навігація, загальні параметри регулятора, продовження

Головна	оловна		Загальні налаштування електронного регулятора		
МЕНЮ		Номер ID	Функція		
Системні	Версія ECL	19	Кодовий №		
		34	Обладнання		
		35	Прогр. забезп.		
		36	Серійний №		
		2099	Дата вигот.		
	Розширення				
	Ethernet (тільки для ECL Comfort 310)	2152	Прийняти вхід		
		258	Тип адреси		
		278	IP1		
		279	IP2		
		280	IP3		
		281	IP3		
		282	Шлюз IP 1		
		283	Шлюз IP 2		
		284	Шлюз IP 3		
		285	Шлюз IP 4		
		286	Маска 1 мережі		
		287	Маска 2 мережі		
		288	Маска 3 мережі		
		289	Маска 4 мережі		
		2240	DNS 1 IP1		
		2241	DNS 1 IP2		
		2242	DNS 1 IP3		
		2243	DNS 1 IP4		
		2244	DNS 2 IP1		
	Конфіг. порталу (тільки для ECL Comfort 310)		ECL Portal		
			Статус порталу		
			Інфо. щодо сервера		
	Конфіг. M-bus (тільки для ECL Comfort 310)	5999	Стан		
		5998	Команда		
		5997	Швидкість		
		6000	Адреса M-bus		
		6002	Час сканування		
		6001	Тип		
	Лічильники тепла (тільки для ECL Comfort 310)		Лічильник тепла 15		

Danfoss

Навігація, загальні параметри регулятора, продовження

Головна		Загальні налаштування електронного регулятора		
МЕНЮ		Номер ID	Функція	
Системні	Огляд необроблених вхідн. сигналів	10201	Датчик S1	
		10202	Датчик S2	
		10203	Датчик S3	
		10204	Датчик S4	
		10205	Датчик S5	
		10206	Датчик S6	
		10207	Датчик S7	
		10208	Датчик S8	
		10209	Датчик S9	
		10210	Датчик S10	
		10211	Датчик S11	
		10212	Датчик S12	
		10213	Кімнатний блок А, датчик 1	
		10216	Кімнатний блок В, датчик 1	
	Зсув датчика		Зсув S1–S10	
	Аварійна сигналізація	32:	Т датчик дефект	
	Дисплей	60058	Підсвічування	
		60059	Контрастність	
	Комунікації	2048	ЕСL 485 адреса	
		38	Адреса Modbus	
		39	Швидкість	
		2150	Сервіс ріп	
		2051	Зовн. скидання	
		2153	Шифрування порталу	
	Мова	2050	Мова	


Навігація, Р318.5, контури 1 та 2 (ГВП)

Головна				P31	8.5
				Кон	тур
МЕНЮ		Номери ID	Функція	1	2
План цирк. Н					•
Налаштування	Температура бака	11101	Зовн. необх. Т	•	
		11195	Різниця для старту	•	
		11194	Різниця для зупинки	•	
		11371	Різн. для вкл. насоса	•	
		11050	Затримка насоса	-	
		11059	завантаження	•	
		11152	Макс. Т залив.	•	
	Обмеж. зворот.	11030	Обмеження	•	
		11035	Вплив - макс.	•	
		11036	Вплив - мін.	•	
		11037	Час оптиміз.	•	
	Параметри керув. КРОК І	11184	Хр Зона пропорц.	•	
		11105	Постійна часу	-	
		11185	інтегрування	•	
		11186	Час роботи	•	
		11187	Nz Нейтральн. Зона	•	
		11165	В вих. макс.	•	
		11167	В. вих. мін.	•	
		11189	Мін. час імпульсу	•	
		11171	Реверс виходу	•	
		11330	Активація	•	
		11565	Період ШІМ	•	
		11065	Час оптиміз.	•	
	Параметри керув. КРОК II	14184	Хр Зона пропорц.	٠	
		1/195	Постійна часу	•	
		14105	інтегрування	•	
		14186	Час роботи	•	
		14187	Nz Нейтральн. Зона	•	
		14165	В вих. макс.	•	
		14167	В. вих. мін.	•	
		14189	Мін. час імпульсу	•	
		14171	Реверс виходу	•	
		14565	Період ШІМ	•	
		14065	Час оптиміз.	•	
		14371	Різн. для вкл. насоса	•	
	Параметри керув. 2	12184	Хр Зона пропорц.	•	
	· · · ·	12185	Постійна часу	•	
		12105	інтегрування	-	
		12187	Nz Нейтральн. Зона	•	
		12165	В вих. макс.	•	
		12167	В. вих. мін.	•	
		12171	Реверс виходу	•	
		12375	Зменшення необх. Т	•	
	Програма	11054	Пост. контр. Т	•	
		11041	Вибіг насоса ГВП	•	
		11353	Рівень	•	
		11500	Перед. необх. Т	•	
		11145	Вибір Т. мон.	•	
	Антибактерія	11122	День	•	
		11123	Час початку	•	
		11124	Тривалість	•	
		11125	Необхідна т-ра	•	

Danfoss

Навігація, Р318_5, контури 1 і 2 (ГВП), продовження

Головна				P31	8.5
				Кон	тур
МЕНЮ		Номери ID	Функція	1	2
Налаштування	Параметри керув. 3	13370	Макс. Т зворот.		•
		13055	Пріор. цирк. насоса		•
		13184	Хр Зона пропори		•
		13185	Постійна часу інтегрування		•
		13187	Nz Нейтральн. Зона		•
		13165	В вих. макс.		•
		13167	В. вих. мін.		•
		13171	Реверс виходу		•
	Антибактерія	12125	Необхідна т-ра		•
		12124	Тривалість		•
Подія	Т завант.	11147	Допуст. різниця при збільш, пар-ра	•	
		9022	Пріоритет події 22	•	
		11148	Допуст. різниця при зменш. пар-ра	•	
		9021	Пріоритет події 21	•	
		11149	Затримка	•	
		11150	Найнижча темп.	•	
	Темп. бака	12147	Допуст. різниця при збільш. пар-ра	•	
		9042	Пріоритет події 42	•	
		12148	Допуст. різниця при зменш. пар-ра	•	
		9041	Пріоритет події 41	•	
		12149	Затримка	•	
		12150	Найнижча темп.	•	
	Т подачі	11340	Затримка	٠	
		9020	Пріоритет події 20	•	
	Т подачі	14147	Допуст. різниця при збільш. пар-ра	•	
		9026	Пріоритет події 26	•	
		14148	Допуст. різниця при зменш. пар-ра	•	
		9025	Пріоритет події 25	•	
		14149	Затримка	•	
		14150	Найнижча темп.	•	
	Антибактерія	9030	Пріоритет події 30	•	
	T	9031	Пріоритет події 31	•	
	і датчик дефект Огляд події	9001	прюритет події т	•	
Огляд впливів					
Т бака	Обмеж. звор.			•	
	Зовн. перемик.			•	
	Зовн. необх. Т			•	
	Антибактерія			•	_
т звор. цирк.	Антиоактерія				-



Навігація, Р318.5, загальні параметри регулятора

Головна		Загальні налаштування електронного регулятора		
меню			Функція	
Час та дата			Можна вибрати	
Огляд входів			Т завант. Т подачі Т звор. осн. Темп. бака Бак Т нижн. Т звор. цирк. Т подачі Темп. вверх. част. буф. бака Зовн. необх. Т	
Архів	Т залив. та необх. Т звор. та обмеж. Т подачі Бак Т верх. і необхідна Бак Т верх. і нижн. Т звор. цирк.та обмеж. Темп. подачі та потрібн. Темп. вверх. част. буф. бака		Архів за сьогодні Архів за вчора Архів за 2 дні Архів за 4 дні	
Перевизначення виходу			M1 V1 P1 V2 P2 V3 P3 M2 V4 X1 X2 A1	
Функції ключа	Новий застосунок		Видалити застосунок	
	Програма			
	Заводські налаштування		Системні налаштування Користувацькі налаштув. До заводських	
	Копіювати		До Системні налаштування Користувацькі налаштув. Початок копіювання	
	Огляд ключа			

Danfoss

Навігація, загальні параметри регулятора, продовження

Головна		Зага	льні налаштування електронного регулятора
меню		Номер ID	Функція
Системні	Версія ECL	19	Кодовий №
		34	Обладнання
		35	Прогр. забезп.
		36	Серійний №
		2099	Дата вигот.
	Розширення		
	Ethernet (тільки для ECL Comfort 310)	2152	Прийняти вхід
		258	Тип адреси
		278	IP1
		279	IP2
		280	IP3
		281	IP3
		282	Шлюз IP 1
		283	Шлюз IP 2
		284	Шлюз IP 3
		285	Шлюз IP 4
		286	Маска 1 мережі
		287	Маска 2 мережі
		288	Маска 3 мережі
		289	Маска 4 мережі
		2240	DNS 1 IP1
		2241	DNS 1 IP2
		2242	DNS 1 IP3
		2243	DNS 1 IP4
		2244	DNS 2 IP1
	Конфіг. порталу (тільки для ECL Comfort 310)		ECL Portal
			Статус порталу
			Інфо. щодо сервера
	Конфіг. M-bus (тільки для ECL Comfort 310)	5999	Стан
		5998	Команда
		5997	Швидкість
		6000	Адреса M-bus
		6002	Час сканування
		6001	Тип
	Лічильники тепла (тільки для ECL Comfort 310)		Лічильник тепла 15



Навігація, загальні параметри регулятора, продовження

Головна		Зага	льні налаштування електронного регулятора
меню		Номер ID	Функція
Системні	Огляд необроблених вхідн. сигналів	10201	Датчик S1
		10202	Датчик S2
		10203	Датчик S3
		10204	Датчик S4
		10205	Датчик S5
		10206	Датчик S6
		10207	Датчик S7
		10208	Датчик S8
		10209	Датчик S9
		10210	Датчик S10
		10211	Датчик S11
		10212	Датчик S12
		10213	Кімнатний блок А, датчик 1
		10216	Кімнатний блок В, датчик 1
	Зсув датчика		Зсув S1–S10
	Аварійна сигналізація	32:	Т датчик дефект
	Дисплей	60058	Підсвічування
		60059	Контрастність
	Комунікації	2048	ECL 485 адреса
		38	Адреса Modbus
		39	Швидкість
		2150	Сервіс ріп
		2051	Зовн. скидання
		2153	Шифрування порталу
	Мова	2050	Мова

Danfoss

Навігація, Р318.10, контур 1 та 2 (ГВП)

Основная (Головний)					P31	8.10
					Кон	нтур
МЕНЮ		Номери I	D	Функція	1	2
План цирк. Р (Розклад, цирк. Нас.)						•
Настройка (Налаштування)	Т подачи	11101		Внеш. треб. (Зовн. необх. Т)	•	
	(Температура подачі)	11177		Т мин. (Т мін.)	•	
		11178		Т макс.	•	
	Огр. обратного	11030		Ограничение (Обмеження)	•	
	(Обмеж. зворотн.)	11035		Макс.влияние (Вплив - Макс.)	•	
		11036		Мин.влияние (Вплив - Мін.)	•	
		11037		Время оптимиз. (Час оптиміз.)	•	
	Параметры упр. 1			Хр фактич.	•	
	(Параметри керув. 1)	11185		Время интегрир. (Tn Час інтегрув.)	٠	
		11186		Время работы (Час роботи)	•	
		11187		Нейтральн. зона (Nz Нейтральн. зона)	•	
		11165		V вых макс. (V вих. макс.)	•	
		11167		V вых мин. (V вих. мін.)	•	
		11189		Мин. импульс (Мін. час дії)	•	
		11171		Реверс выхода (Реверс виходу)	•	
		11354		Влияние XB (Вплив XB)	•	
		11565		ШИМ период (Період ШІМ)	•	
		11065		Время оптимиз. (Час оптиміз.)	•	
	Расходомер			Тек. значение (Фактич.)	•	
	(Витратомір)	11114		Импульс (Імпульс)	•	
		11115		Единица измер. (Од. вимір.)	•	
	Параметры упр. 3	13	370	Макс. обр. Т (Макс. Т зворот.)		•
	(Параметри керув. 3)	13	184	Хр Зона пропорц.		•
		13	185	Время интегрир. (Tn Час інтегрув.)		•
		13	187	Нейтральн. зона (Nz Нейтральн. зона)		•
		13	165	V вых макс. (V вих. макс.)		•
		13	167	V вых мин. (V вих. мін.)		•
		13	171	Реверс выхода (Реверс виходу)		•
		13	054	Пост. рег. Т (Непер. контр. Т)		٠
	Приложение (Програма)	11500		Передать Т треб (Перед. необх. Т)	•	
	Антибактерия				•	
	(Антибактерія)	12	125	Треб Т (Необхідна т-ра)		•
		12	124	Длительность (Тривалість)		•



Навігація, Р318.10, контур 1 та 2 (ГВП), продовження

Головна				P31	8.10
				Кон	тур
МЕНЮ		Номери ID	Функція	1	2
Подія	Т под. ГВП	11147	Допуст. різниця при збільш. пар-ра	•	
		9022	Пріоритет події 22	•	
		11148	Допуст. різниця при зменш. пар-ра	•	
		9021	Пріоритет події 21	•	
		11149	Затримка	•	
		11150	Найнижча темп.	•	
	Т подачі	12147	Допуст. різниця при збільш. пар-ра	•	
		9020	Пріоритет події 20	•	
		12149	Затримка	•	
		12150	Найнижча темп.	•	
	Антибактерія	9030	Пріоритет події 30	•	
		9031	Пріоритет події 31	•	
	Т датчик дефект	9001	Пріоритет події 1	•	
	Огляд події			•	
Огляд впливів					
Необх. Т ГВП	Обмеж. звор.			•	
	Антибактерія			•	
	Зовн. необх. Т			•	
Т звор. цирк.	Антибактерія				•

Danfoss

Навігація, Р318.10, загальні параметри регулятора

Основная (Головний)		Загальні параметри електронного регулятора	
МЕНЮ		Номер ID	Функція
Время и дата (Час та да	та)		Можна обрати
Обзор входов (Огляд в	ходів)		Т под. ГВС (Т подачі ГВП)
			Т подача (Т подачі)
			Т обр. первичн. (Т звор. осн.)
			Циркул. обр T (Т звор. цирк.)
			Внеш. треб. (Зовн. необх. Т)
Журнал	ГВС под.&Треб (Пот. ГВП та необх.)		Архив сегодня (Архів сьогодні)
	ГВС обр.&Огранич (Звор. Т ГВП та обмеж.)		Архив вчера (Архів вчора)
	Т подача (Т подачі)		Архив за 2 дня (Архів за 2 дні),
	Циркул. обр Тогр. (Т звор. цирк.та обмеж.)		Архив за 4 дня (Архів за 4 дні)
Выбор выхода (Визначити вихід)			M1
			V1
			P1
			V3
			Р3
			X2
			A1
Функции ключа (Функції ключа)	Новое прилож. (Нова програма)		Удалить (Видалити)
	Приложение (Програма)		
	Заводские (Заводські налаштування)		Системные (Системні налаштування)
			Пользовательск. (Користувацькі налаштув.)
			К заводским (До заводських)
	Копировать (Копіювати)		В
			Системные (Системні налаштування)
			Пользовательск. (Користувацькі налаштув.)
			Начало записи (Початок копіювання)
	Обзор ключа (Огляд ключа ECL)		



Навігація, загальні параметри регулятора, продовження

Головна		Зага	льні налаштування електронного регулятора
МЕНЮ		Номер ID	Функція
Системні	Версія ECL	19	Кодовий №
		34	Обладнання
		35	Прогр. забезп.
		36	Серійний №
		2099	Дата вигот.
	Розширення		
	Ethernet (тільки для ECL Comfort 310)	2152	Прийняти вхід
		258	Тип адреси
		278	IP1
		279	IP2
		280	IP3
		281	IP3
		282	Шлюз IP 1
		283	Шлюз IP 2
		284	Шлюз IP 3
		285	Шлюз IP 4
		286	Маска 1 мережі
		287	Маска 2 мережі
		288	Маска 3 мережі
		289	Маска 4 мережі
		2240	DNS 1 IP1
		2241	DNS 1 IP2
		2242	DNS 1 IP3
		2243	DNS 1 IP4
		2244	DNS 2 IP1
	Конфіг. порталу (тільки для ECL Comfort 310)		ECL Portal
			Статус порталу
			Інфо. щодо сервера
	Конфіг. M-bus (тільки для ECL Comfort 310)	5999	Стан
		5998	Команда
		5997	Швидкість
		6000	Адреса M-bus
		6002	Час сканування
		6001	Тип
	Лічильники тепла (тільки для ECL Comfort 310)		Лічильник тепла 15

Danfoss

Навігація, загальні параметри регулятора, продовження

Головна		Загальні налаштування електронного регулятора			
МЕНЮ		Номер ID	Функція		
Системні	Огляд необроблених вхідн. сигналів	10201	Датчик S1		
		10202	Датчик S2		
		10203	Датчик S3		
		10204	Датчик S4		
		10205	Датчик S5		
		10206	Датчик S6		
		10207	Датчик S7		
		10208	Датчик S8		
		10209	Датчик S9		
		10210	Датчик S10		
		10211	Датчик S11		
		10212	Датчик S12		
		10213	Кімнатний блок А, датчик 1		
		10216	Кімнатний блок В, датчик 1		
	Зсув датчика		Зсув S1–S10		
	Аварійна сигналізація	32:	Т датчик дефект		
	Дисплей	60058	Підсвічування		
		60059	Контрастність		
	Комунікації	2048	ECL 485 адреса		
		38	Адреса Modbus		
		39	Швидкість		
		2150	Сервіс ріп		
		2051	Зовн. скидання		
		2153	Шифрування порталу		
	Мова	2050	Мова		



Навігація, Р318.11, контур 1 та 2 (ГВП)

Основная (Головний)				P31	8.11
				Кон	тур
МЕНЮ		Номери ID	Функція	1	2
План цирк. Р (Розклад, цирк. Нас.)	•				•
Настройка (Налаштування)	Т подачи	11101	Внеш. треб. (Зовн. необх. Т)	•	
	(Температура подачі)	11177	Т мин. (Т мін.)	•	
		11178	Т макс.	•	
	Т бака	12195	Разница старт (Різниця для старту)	•	
		12194	Разница стоп (Різниця для зупинки)	•	
	Х3 (Керув. Х3)	11195	Разница старт (Різниця для старту)	•	
		11194	Разница стоп (Різниця для зупинки)	•	
	Параметры упр. 1		Хр фактич.	•	
	(Параметри керув. 1)	11185	Время интегрир. (Tn Час інтегрув.)	٠	
		11186	Время работы (Час роботи)	•	
		11187	Нейтральн. зона (Nz Нейтральн. зона)	•	
		11165	V вых макс. (V вих. макс.)	•	
		11167	V вых мин. (V вих. мін.)	•	
		11189	Мин. импульс (Мін. час дії)	•	
		11171	Реверс выхода (Реверс виходу)	•	
		11354	Влияние XB (Вплив XB)	•	
		11565	ШИМ период (Період ШІМ)	•	
		11065	Время оптимиз. (Час оптиміз.)	•	
	Расходомер		Тек. значение (Фактич.)	•	
	(Витратомір)	11114	Импульс (Імпульс)	•	
		11115	Единица измер. (Од. вимір.)	•	
	Параметры упр. 3	133	70 Макс. обр. Т (Макс. Т зворот.)		•
	(Параметри керув. 3)	1318	34 Хр Зона пропорц.		•
		1318	85 Время интегрир. (Tn Час інтегрув.)		•
		1318	87 Нейтральн. зона (Nz Нейтральн. зона)		•
		1310	65 V вых макс. (V вих. макс.)		•
		1310	67 V вых мин. (V вих. мін.)		•
		131	71 Реверс выхода (Реверс виходу)		•
		130	54 Пост. рег. Т (Непер. контр. Т)		•
	Приложение (Програма)	11500	Передать T треб (Перед. необх. T)	•	
	Антибактерия			•	
	(Антибактерія)	1212	25 Треб Т (Необхідна т-ра)		•
		1212	24 Длительность (Тривалість)		•

Danfoss

Навігація, Р318.11, контур 1 та 2 (ГВП), продовження

Основная (Головний)				P31	8.11
				Кон	тур
МЕНЮ		Номери ID	Функція	1	2
Событие (Подія)	Т под. ГВС (Т подачі ГВП)	11147	Макс. разница (Допуст. різниця при збільш. пар-ра)	•	
		9022	Приоритет события (Пріоритет події) 22 Мин. разница (Допуст.	•	
		11148	різниця при зменш. пар-ра)	•	
		9021	Приоритет события (Пріоритет події) 21	•	
		11149	Задержка (Затримка)	•	
		11150	Т аварии мин. (Найнижча темп.)	•	
	Т бака	13147	Макс. разница (Допуст. різниця при збільш. пар-ра)	•	
		9042	Приоритет события (Пріоритет події) 42	٠	
		13148	Мин. разница (Допуст. різниця при зменш. пар-ра)	•	
		9041	Приоритет события (Пріоритет події) 41	•	
		13149	Задержка (Затримка)	•	
		13150	Т аварии мин. (Найнижча темп.)	•	
	Т подача (Т подачі)	121	Макс. разница 47 (Допуст. різниця при збільш. пар-ра)	•	
		902	0 Приоритет события (Пріоритет події) 20	•	
		121	49 Задержка (Затримка)	•	
		121	50 Таварии мин. (Найнижча темп.)	•	
	Антибактерия (Антибактерія)	9030	Приоритет события (Пріоритет події) 30	•	
		9031	Приоритет события (Пріоритет події) 31	•	
	Т датчик деф.	9001	Приоритет события (Пріоритет події) 1	•	
	Обзор события (Огляд події)			•	
Обзор влияний (Огляд впливу)				
Т треб. ГВС (Необх. Т ГВП)	Антибактерия (Антибактерія)			•	
	Внеш. треб. (Зовн. необх. Т)			٠	
Циркул. обр Т (Т звор. цирк.)	Антибактерия (Антибактерія)				•



Навігація, Р318.11, загальні параметри регулятора

Основная (Головний)		Загальні параметри електронного регулятора	
меню		Номер ID	Функція
Время и дата (Час та дата)			Можна обрати
Обзор входов (Огляд входів)			Т под. ГВС (Т подачі ГВП)
			Т подача (Т подачі)
			Т обр. ГВС (Звор. Т ГВП)
			Т бака
			Бак Т нижн.
			Циркул. обр Т (Т звор. цирк.)
			Внеш. треб. (Зовн. необх. Т)
Журнал	ГВС под.&Треб (Пот. ГВП та необх.)		Архив сегодня (Архів сьогодні)
	ГВС обратка (Звор. пот. ГВП)		Архив вчера (Архів вчора)
	Т подача (Т подачі)		Архив за 2 дня (Архів за 2 дні),
	Бак Тверх.&треб. (Т бак верх. та необх.)		Архив за 4 дня (Архів за 4 дні)
	Бак Тверх.&нижн. (Т бак верх. та нижн.)		
	Циркул. обр Тогр. (Т звор. цирк.та обмеж.)		
Выбор выхода (Визнач	ити вихід)		M1
			V1
			P1
			P2
			V3
			Р3
			X1
			X2
			Х3
			A1
Функции ключа (Функції ключа)	Новое прилож. (Нова програма)		Удалить (Видалити)
	Приложение (Програма)		
	Заводские (Заводські налаштування)		Системные (Системні налаштування)
			Пользовательск. (Користувацькі налаштув.)
			К заводским (До заводських)
	Копировать (Копіювати)		В
			Системные (Системні налаштування)
			Пользовательск. (Користувацькі налаштув.)
			Начало записи (Початок копіювання)
	Обзор ключа (Огляд ключа ECL)		

Danfoss

Навігація, загальні параметри регулятора, продовження

Головна		Загальні налаштування електронного регулятора		
меню		Номер ID	Функція	
Системні	Версія ECL	19	Кодовий №	
		34	Обладнання	
		35	Прогр. забезп.	
		36	Серійний №	
		2099	Дата вигот.	
	Розширення			
	Ethernet (тільки для ECL Comfort 310)	2152	Прийняти вхід	
		258	Тип адреси	
		278	IP1	
		279	IP2	
		280	IP3	
		281	IP3	
		282	Шлюз IP 1	
		283	Шлюз IP 2	
		284	Шлюз IP 3	
		285	Шлюз IP 4	
		286	Маска 1 мережі	
		287	Маска 2 мережі	
		288	Маска 3 мережі	
		289	Маска 4 мережі	
		2240	DNS 1 IP1	
		2241	DNS 1 IP2	
		2242	DNS 1 IP3	
		2243	DNS 1 IP4	
		2244	DNS 2 IP1	
	Конфіг. порталу (тільки для ECL Comfort 310)		ECL Portal	
			Статус порталу	
			Інфо. щодо сервера	
	Конфіг. M-bus (тільки для ECL Comfort 310)	5999	Стан	
		5998	Команда	
		5997	Швидкість	
		6000	Адреса M-bus	
		6002	Час сканування	
		6001	Тип	
	Лічильники тепла (тільки для ECL Comfort 310)		Лічильник тепла 15	



Навігація, загальні параметри регулятора, продовження

Головна		Загальні налаштування електронного регулятора	
меню		Номер ID	Функція
Системні	Огляд необроблених вхідн. сигналів	10201	Датчик S1
		10202	Датчик S2
		10203	Датчик S3
		10204	Датчик S4
		10205	Датчик S5
		10206	Датчик S6
		10207	Датчик S7
		10208	Датчик S8
		10209	Датчик S9
		10210	Датчик S10
		10211	Датчик S11
		10212	Датчик S12
		10213	Кімнатний блок А, датчик 1
		10216	Кімнатний блок В, датчик 1
	Зсув датчика		Зсув S1–S10
	Аварійна сигналізація	32:	Т датчик дефект
	Дисплей	60058	Підсвічування
		60059	Контрастність
	Комунікації	2048	ECL 485 адреса
		38	Адреса Modbus
		39	Швидкість
		2150	Сервіс ріп
		2051	Зовн. скидання
		2153	Шифрування порталу
	Мова	2050	Мова

Dantoss

3.0 Щоденне використання

3.1 Навігація по меню

Переміщення по пунктах меню на дисплеї регулятора здійснюється шляхом обертання поворотної кнопки вліво або вправо до необхідного положення (⁽).

Поворотна кнопка має вбудований прискорювач. Чим швидше ви обертаєте поворотну кнопку, тим швидше вона досягає граничних значень будь-якого широкого діапазону налаштувань.

Індикатор положення на дисплеї (**>**) завжди показує, де ви знаходитесь.

Натисніть поворотну кнопку, щоб підтвердити свій вибір ().

Приклади екранів дисплея взяті з програми для двоконтурної системи. Один контур опалення (Ш) та один контур гарячого водопостачання (ГВП) (–,). Ці приклади можуть відрізнятися від програми для вашої системи.







Деякі загальні параметри, які застосовуються до всього регулятора, розташовані в особливій частині контролера.

Щоб відкрити «Общие настройки регулятора» (Загальні налаштування регулятора):

Дія:	Мета:	Приклади:
¢O,	Оберіть «MENU» у будь-якому контурі	MENU
Ŗ	Підтвердьте	
O_{f}	Виберіть перемикач контурів у правому верхньому куті дисплея.	
ſ,	Підтвердьте	
O,	Оберіть «Общие настройки регулятора» (Загальні параметри регулятора)	
R	Підтвердьте	

Вибір контуру

Home MENU:	• 💷	
Time & Date		
Holiday		
Input overview		
Log		
Output override		



3.2 Читання дисплея регулятора

У даному розділі надано загальний опис функції для регуляторів ECL Comfort серії 210/296/310. Представлені зображення дисплею є типовими та не пов'язані з конкретними програмами. Вони можуть відрізнятися від тих зображень, які побачите ви при роботі зі своєю програмою.

Вибір головного екрана

Головним екраном є той, який користувач обрав як екран за замовчуванням. Головний екран дозволяє швидко переглянути температури або інші параметри, за якими ви бажаєте спостерігати.

Якщо поворотною кнопкою не користувалися протягом 20 хвилин, на дисплеї регулятора автоматично буде відображений оглядовий екран, який ви обрали у якості головного.

Встановлення необхідної температури ГВП

Необхідну температуру ГВП можна легко відрегулювати на оглядовому екрані для контуру ГВП.

Дія:	Мета:	При- клади:
ť),	Т треб. ГВС (Необхідна температура ГВП)	50
(Prof.	Підтвердьте	
¢),	Встановіть необхідну температуру ГВП	55
R	Підтвердьте	

Крім інформації про необхідну та фактичну температуру ГВП відображається сьогоднішній розклад.

Приклад екрану показує, що регулятор працює за розкладом та знаходиться у режимі «Комфорт».





Для переходу між екранами: повертайте поворотну кнопку поки не дійдете до вибору екрану (_{в---}) у нижньому правому куті дисплея. Натисніть на поворотну кнопку та повертайте її для вибору головного оглядового екрана. Натисніть поворотну кнопку ще раз.

Danfoss

3.3 Загальний огляд: що означають значки?

Значок	Опис		Значок	Опис
	Т нар. (Зовн. темп.)		Ļ	Аварія
	Відносна вологість в			Повідомлення
	приміщенні	Температура	!	Подія
	Кімнатна температура		ৎ	Моніторинг підключення датчика температури
	Температура ГВП			Перемикач екранів
	Індикатор положення		\sim	Макс. та мін. значення
J	Режим роботи за розкладом		$\gamma \rightarrow \chi$	Тенденція зміни температури зовнішнього повітря
茶	Режим комфорту		S	Датчик швидкості вітру
\mathbb{D}	Режим енергозбереження			Датчик не підключений або не використовується
*	Режим захисту від замерзання			Коротке замикання в контурі датчика
ST.	Ручний режим	Режим	7 -23	Зафіксований день комфорту (святковий день)
U U	Режим очікування		-	Активний вплив
**	Режим охолодження		• • •	Увімкнено опалення (+) Увімкнено охолодження (-)
!	Перевизначення активного виходу			Кількість теплообмінників
1	Оптимізований час початку або закінчення		Податкорі зн	
Ē	Обігрів		додатковтзи	
× I	Охолодження		Значок	Опис
 	ГВП	Контур		Блок дистанційного керування ЕСА
	Загальні параметри електронного регулятора		15	Адреса підключення (керуючий: 15, керовані: 1–9)
	Насос увімкнений		わ	Вихідний день
\bigcirc	Насос вимкнений			Святковий день
	Вентилятор увімкнений			
\bigcirc	Вентилятор вимкнений	Керовані	Ŕ	Відпочинок (розширений період комфорту)
I I I I I I I I I I	Привід відкривається	компоненти	*	Знижена потужність (розширений період економії енергії)
M	Привід закривається			
42	Привід, аналоговий сигнал керування			
45	швидкість роботи насоса/вентилятора		55	
=	Заслінка увімкнена		У ЕСА 30/31 в програмі в ре	зідображаються тільки ті символи, які відповідають егуляторі.
	Заслінка вимкнена		L	

Danfoss

3.4 Контроль температур та компонентів системи

У даному розділі надано загальний опис функції для регуляторів ECL Comfort серії 210/296/310. Представлені зображення дисплею є типовими та не пов'язані з конкретними програмами. Вони можуть відрізнятися від тих зображень, які побачите ви при роботі зі своєю програмою.

Контур опалення 🎹

Оглядовий екран контуру опалення забезпечує швидкий огляд фактичних (та необхідних) температур та фактичного стану компонентів системи.

Приклад дисплея:

49 °C	Т подачи (Температура подачі)
(31)	Необхідна температура подачі
24 °C	Температура зворотного потоку
(50)	Обмеження температури зворотного потоку

Обзор входов (Огляд входів) 🗔

Інший спосіб швидко отримати інформацію про вимірювані температури — скористатися екраном «Обзор входов» (Огляд входів), який відображається в загальних налаштуваннях регулятора (як відкрити загальні налаштування регулятора, див. «Опис загальних налаштувань регулятора»).

Оскільки на цьому екрані (див. приклад дисплея) відображаються фактичні виміряні значення температур, то їх можна лише зчитувати.



MENU	
Input overview:	
▶ Outdoor T	7.0°C
Outdoor acc. T	5.8°C
Heat return T	35.5°C
Heat flow T	67.9 [°] C
DHW flow T	68.6°C

Danfoss

3.5 Обзор влияний (Огляд впливу)

У даному розділі надано загальний опис функції для регуляторів ECL Comfort серії 210/296/310. Представлені зображення дисплею є типовими та не пов'язані з конкретними програмами. Вони можуть відрізнятися від тих зображень, які побачите ви при роботі зі своєю програмою.

Це меню дозволяє оглянути впливи на необхідну температуру подачі. Залежно від програми список параметрів, які відображаються в цьому меню, буде відрізнятися. Воно також стане в нагоді в разі обслуговування для пояснення непередбачених умов або температур (крім усього іншого).

Якщо один або декілька параметрів впливають на необхідну температуру подачі (коригують її), такий вплив показується за допомогою маленької стрілки, яка спрямована вниз, вгору, або подвійною стрілкою.

Стрілка вниз: Цей параметр зменшує необхідну температуру подачі.

Стрілка вгору: Цей параметр збільшує необхідну температуру подачі.

Подвійна стрілка: Цей параметр здійснює переналаштування (наприклад, у святкові дні).

Пряма лінія: Активний вплив відсутній.

У прикладі стрілка спрямована вниз поруч з параметром «Огранич. комн.» (Обмеж.кімн.). Це означає, що фактична кімнатна температура вище необхідної кімнатної температури, що в свою чергу призводить до зменшення необхідної температури подачі. Приклад оглядового дисплея з індикацією впливу:



MENU Influence overview:

Des. flow T

Holiday

Influence overview	m1
Des. flow T:	
Return lim.	
Room lim.	Ŧ
Parallel priority	—
Flow / power lim.	

Danfoss

3.6 Ручне керування

Можна вручну керувати встановленими компонентами.

Ручне керування можна обрати лише на головних екранах, де відображаються значки керованих компонентів (клапан, насос тощо).

Дія:	Мета:	Приклади
6	Оберіть перемикач режимів	٩
ſ,	Підтвердьте	
6	Оберіть ручне керування	S.
ſ,	Підтвердьте	
6	Оберіть насос	\bigcirc
ſR,	Підтвердьте	
O,	Увімкніть насос	\bigcirc
6	Вимкніть насос.	\bigcirc
(Fing	Підтвердьте режим роботи насоса	
6	Оберіть регулюючий клапан з електроприводом	M
Ŗ	Підтвердьте	
O,	Відкрийте клапан	Å
6	Зупиніть відкриття клапана	
6	Закрийте клапан	\checkmark
$\mathcal{O}_{\mathcal{F}}$	Зупиніть закриття клапана	
(FR)	Підтвердьте режим роботи клапана	

Щоб вийти з ручного керування, використайте перемикач режимів, щоб обрати необхідний режим. Натисніть поворотну кнопку.

Ручне керування зазвичай використовується при введенні системи в експлуатацію. Це дозволяє здійснити перевірку належної роботи керованих компонентів: клапана, насоса тощо.



S

Під час ручного керування:

- Усі функції керування вимкнені.
- Неможливо перевизначити вихідний сигнал
- Захист від замерзання вимкнений.

କ୍ଷ

Якщо ручне керування обрати для одного контуру, то воно буде автоматично обране для всіх інших контурів!



Ручне керування швидкістю роботи насоса за допомогою сигналу 0–10 В/ШІМ:

V1, V2 та V3 мають значення (у відсотках), які можна змінити. Значення у відсотках відповідає напрузі/ШІМ у діапазоні 0–10 В / 0–100 % ШІМ.

<u>Danfoss</u>

3.7 Розклад

3.7.1 Задайте свій розклад

У даному розділі надано загальний опис розкладу для регуляторів ECL Comfort серії 210/296/310. Представлені зображення дисплею є типовими та не пов'язані з конкретними програмами. Вони можуть відрізнятися від тих зображень, які побачите ви при роботі зі своєю програмою. У деяких програмах може бути більше одного розкладу. Додаткові розклади можна знайти в загальних налаштуваннях регулятора.



Розклад складається з 7-денного тижня:

- П = Понеділок
- В = Вівторок
- С = Середа
- Ч = Четвер
- П = П'ятниця
- С = Субота
- Н = Неділя

Розклад показує час початку та закінчення комфортного періоду (для контуру опалення / контуру ГВП) для кожного дня тижні.

Зміна розкладу:



* Можна відмітити одразу декілька днів.

Введені значення часу початку та закінчення будуть діяти для всіх обраних днів (в цьому прикладі це четвер і субота).

Максимально для кожного дня можна задати до 3 періодів комфорту. Ви можете видалити період комфорту, задавши один і той самий час для початку і кінця періоду.

MENU	<u>∭</u> 1
Schedule:	
Day: M T W 🕨 T	FSS
Start1	09:00
Stop1	12:00
Start2	18:00
0 12	24

MENU Sched	ule:		血1
Day: Start1 Stop1 Start2	М	T W I	F S S 05:00 10:00 19:30
، ،		lż ' '	24

MENU			T L1
Sched	ule:		
Day:	ΜT	W 🔳 R	= S S
Star	Sa	ve	6:00
Stop	Yes	No	0:00
StartZ			19:30
••••	l iż		24

କ୍ଷ

Для кожного контуру можна створити окремий розклад. Щоб обрати інший контур, перейдіть на початковий екран, і, повертаючи поворотну кнопку, оберіть необхідний контур.

SS -

Час початку та закінчення змінюється з кроком в півгодини (30 хв.).

Danfoss

4.0 Огляд налаштувань

Для отримання інформації про заводські налаштування та діапазони параметрів див. додаток «Огляд ID параметрів». Параметри, які позначені за допомогою номера ID, наприклад, «1x607», означають універсальний параметр. x означає контур / групу параметрів.

Налаштування	ID	Сто- рі- нка	Заводські налаштування у контурі(ах)		
			1	2	3
Внеш. треб. — (ECL Comfort 310) (Зовн. необх. Т — (ECL Comfort 310))		<u>99</u>			
Внеш. треб. — (ECL Comfort 310) (Зовн. необх. Т — (ECL Comfort 310))		<u>104</u>			
Тек. значение (Поточне значення)		<u>122</u>			
Треб Т (Необхідна т-ра)		<u>126</u>			
Рівень	11353	<u>124</u>			
Пост. рег. Т (Постійне регулювання температури)	13054	<u>115</u>			
Ограничение (Огранич. Т обратн.) Обмеження (Обмеження температури зворотного потоку)	1x030	<u>109</u>			
Макс.влияние (Макс. вплив) (обмеження температури зворотного потоку теплоносія — макс. вплив)	1x035	<u>109</u>			
Мин. влияние (Мін. вплив) (обмеження температури зворотного потоку теплоносія — мін. вплив)	1x036	<u>110</u>			
Время оптимиз. (Час оптиміз. (час оптимізації))	1x037	<u>110</u>			
«Пробег Р ГВС» (Вибіг насоса ГВП) (післядія насоса ГВП)	1x041	<u>124</u>			
Пост. рег. Т (Постійне регулювання температури)	1x054	<u>124</u>			
Режим Р цирк. (Пріор. цирк. насоса)	1x055	<u>115</u>			
Затримка насоса завантаження (насос для завантаження теплом, відкладений пуск)	1x059	<u>99</u>			
Время оптимиз. (Час оптиміз. (час оптимізації))	1x065	<u>115</u>			
Импульс (Імпульс)	1x114	<u>122</u>			
Единицы измер. (Од. вимір.)	1x115	<u>122</u>			
Длительность (Тривалість)	1x124	<u>126</u>			
Выбор мон. Т (Мон. Т вибір) (моніторинг температури, вибір)	1x145	<u>124</u>			
Макс. разница (Допуст. різниця при збільш. пар-ра)	1x147	<u>129</u>			
Макс. разница (Допуст. різниця при збільш. пар-ра)	1x147	<u>132</u>			
Макс. разница (Допуст. різниця при збільш. пар-ра)	1x147	<u>135</u>			
Мин. разница (Допуст. різниця при зменш. пар-ра)	1x148	<u>129</u>			
Мин. разница (Допуст. різниця при зменш. пар-ра)	1x148	<u>132</u>			
Мин. разница (Допуст. різниця при зменш. пар-ра)	1x148	<u>135</u>			
Задержка (Затримка)	1x149	<u>130</u>			
Задержка (Затримка)	1x149	<u>133</u>			
Задержка (Затримка)	1x149	<u>136</u>			
Т аварии мин. (Найнижча темп.)	1x150	<u>131</u>			
Т аварии мин. (Найнижча темп.)	1x150	<u>134</u>			
Т аварии мин. (Найнижча темп.)	1x150	<u>137</u>			
Макс. Т загр. (Макс. Т подачі) (максимальна температура нагріву/завантаження)	1x152	<u>100</u>			



Налаштування	ID	Сто- рі- нка	Заводські налаштування у контурі(ах)		турі(ax)
			1	2	3
V вых макс. (V вих. макс.)	1x165	<u>116</u>			
V вых мин. (V вих. мін.)	1x167	<u>116</u>			
Реверс выхода (Реверс виходу)	1x171	<u>116</u>			
Т мин. (Т мін.)	1x177	<u>105</u>			
Т макс.	1x178	<u>105</u>			
Зона пропорц.	1x184	<u>117</u>			
Время интегрир. (Постійна часу інтегрування)	1x185	<u>117</u>			
Время работы (Час роботи) (тривалість роботи регулюючого клапана з електроприводом)	1x186	<u>117</u>			
Нейтральна зона	1x187	<u>118</u>			
Мін. час імпульсу (Мін. час імпульсу для активації редукторного електродвигуна)	1x189	<u>118</u>			
Разница стоп (Різниця для зупинки)	1x194	<u>100</u>			
Разница стоп (Різниця для зупинки)	1x194	<u>103</u>			
Разница старт (Різниця для старту)	1x195	<u>101</u>			
Разница старт (Різниця для старту)	1x195	<u>103</u>			
Активация (Активація)	1x330	<u>118</u>			
Задержка (Затримка)	1x340	<u>138</u>			
Вплив XB (вплив холодної води)	1x354	<u>119</u>			
Макс. обр. Т (Макс. Т зворот.)	1x370	<u>119</u>			
Разн.Насос вкл. (Різн. для вкл. насоса)	1x371	<u>102</u>			
Зменшення необх. Т (зменшення необхідної температури)	1x375	<u>119</u>			
Передать Т треб (Перед. необх. Т)	1x500	<u>125</u>			
ШИМ период (Період ШІМ)	1x565	<u>120</u>			
Приоритет события (Пріоритет події) 1	9001	<u>140</u>			
Приоритет события (Пріоритет події) 20	9020	<u>138</u>			
Приоритет события (Пріоритет події) 21	9021	<u>130</u>			
Приоритет события (Пріоритет події) 21	9021	<u>133</u>			
Приоритет события (Пріоритет події) 22	9022	<u>129</u>			
Приоритет события (Пріоритет події) 22	9022	<u>132</u>			
Приоритет события (Пріоритет події) 30	9030	<u>139</u>			
Приоритет события (Пріоритет події) 31	9031	<u>139</u>			
Приоритет события (Пріоритет події) 41	9041	<u>136</u>			
Приоритет события (Пріоритет події) 42	9042	<u>135</u>			

Посібник з експлуатації ECL Comfort 310, Додаток Р318

Danfoss

5.0 Настройка (Налаштування)

5.1 Загальний опис налаштувань

Опис налаштувань (функцій параметрів) розділений на групи, які використовуються в структурі меню регулятора ECL Comfort 210/296/310. Приклади: Т подачі втор. конт., Обмеж. кімнатної тощо. Огляд кожної групи починається з її загального опису.

Опис кожного параметра надається послідовно, відповідно до порядкового номера, який пов'язаний з ідентифікаційним номером параметра. Можна знайти деякі відмінності в порядковій послідовності, яка надається в цьому посібнику з експлуатації, та в посібнику для регуляторів ECL Comfort 210/296/310.

Опис деяких параметрів стосується конкретних програм. Це означає, що, можливо, ви не побачите відповідний параметр у програмі, що встановлена в регуляторі ЕСL.

Примітка «Див. програму…» стосується розділу «Програма» у кінці цього посібника з експлуатації, у якому вказані діапазони налаштувань параметрів та заводські налаштування.

Підказки з навігації по меню (наприклад: МЕНЮ > Налаштування > Обмеж. зворот. …) стосуються кількох програм.

Dantoss

5.2 Тбака

Зовнішній сигнал для встановлення необхідної температури

На вхід S12 можна подати напругу (0–10 В), щоб встановити необхідну температуру подачі.

Напруга, яка вимірюється на вході S12, повинна бути перетворена регулятором у відповідне значення температури. Якщо напруга зростає, збільшується необхідна температура подачі.

Наступні налаштування задають масштабування.

MENU > Настройка (Налаштування) > Т бака

Внеш. треб. — (Е Comfort 310))	Внеш. треб. — (ECL Comfort 310) (Зовн. необх. Т — (ECL Comfort 310))				
Контур	Діапазон значень	Заводские (За- водські нала- штування)			
1	Тільки читання				
Плафактичної на					

Для фактичної необхідної температури подачі використовується одиниця виміру °C.

Значення, яке відображається:

--: Зовнішня напруга не подається.

°C: Зовнішній сигнал перетворюється у необхідну температуру подачі відповідно до напруги сигналу.

Натисніть на поворотну кнопку, щоб побачити графік, та введіть відповідні значення для вхідної напруги (1 і 10 вольт) та необхідної температури подачі, яка їм відповідає.

Необхідна температура подачі:	10–120 °C
Фіксовані значення напруги:	1 В та 10 В
Заводські налаштування:	(1,10) та (10,100)

Це означає, що «Т треб. подачи» (Необхідна температура подачі) становить 10 °С при 1,0 В та 100 °С при 10 В.

Як правило, чим вища напруга, тим вище значення необхідної температури подачі, яке відображається.

Ś

Параметри, які позначені за допомогою номера ID, наприклад, «1х607», означають універсальний параметр. х означає контур / групу параметрів.







S

Напруга зовнішнього сигналу повинна бути вище 1,0 В, щоб функція блокування була активована.

Dantoss

MENU > Настройка (Налаштування) > Т бака

Затримка насоса завантаження (насос для завантаження теплом, відкладений пуск)

Умови ввімкнення насоса нагрівання ГВП / насоса завантаження теплом за потреби в нагріванні ГВП / завантаженні теплом. Правильне налаштування дозволяє уникнути розряджання.

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

ВИ-	Насос нагрівання ГВП / завантаження теплом
MKH:	вмикається, коли температура нагрівання ГВП /
	завантаження теплом в нормі.

- **0:** Насос нагрівання ГВП / завантаження темплом увімкнено.
- **Зна-** Насос насос нагрівання ГВП / завантаження теплом **чення:** вмикається через задану кількість хвилин.

MENU > Настройка (Налаштування) > Т бака

Макс. Т загр. (Макс. Т подачі) (максимальна температура нагріву/завантаження)	1x152
Дозволяє встановити макс. температуру нагріву/завантаж для системи ГВП.	кення

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

Зна-	Задає необхідну температуру.
чення:	

କ୍ଷ

1x059

Після вибору параметра «OFF» (ВИМК.) на теплообміннику необхідно встановити датчик температури для нагрівання ГВП / завантаження.

ПРИМІТКА.

æ

Необхідна температура ГВП буде зменшена, якщо значення «Макс. Т загр.» (Макс. Т завант.) буде менше суми («Т треб. ГВС» (Необхідна темп. ГВП) + «Разница загр.» (Різниця завант.)).

Приклад.

Необхідна темп. ГВП = 50 °С

Різниця завантаження = 10 К

Макс. Т завантаження = 55 °С

Результат: Необхідна темп. ГВП буде зменшена до 45 °C.

MENU > Настройка (Налаштування) > Т бака

Разница стоп (Різниця для зупинки)	1x194
Задає значення в градусах нижче необхідної температури ГВП, вимірюється нижнім датчиком температури бака, показники зупинять процес нагрівання/завантаження теплом в системі ПРИМІТКА. Якщо виникли умови зупинки, які пов'язані з нижнім датчиком температури бака у системі ГВП, то нагрівання бу припинене, коли показник температури верхнього датчика температури бака у системі ГВП буде на 2 К більше показника початкової різниці.	, яке і якого ГВП. иде а

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

Зна- Задає значення у градусах. **чення:**

Danfoss

Два датчики температури бака ГВП: верхній і нижній. Верхній датчик температури бака фіксує допустимі значення, а нижній— такі, які виходять за межі допустимих значень:



- # 3 # ⁼ Разница стоп (Різниця для зупинки) (ID 1x194)
- # 4 # Верхній датчик температури бака системи ГВП
- # 5 # = Нижній датчик температури бака системи ГВП
- # 6 # = Виконання нагріву/завантаження теплом у системі ГВП

Два датчики температури бака ГВП: верхній і нижній. Нижній датчик температури бака фіксує допустимі значення, а верхній— такі, які виходять за межі допустимих значень:



х = час

- # 1 # = Разница старт (Різниця для старту) (ID 1x195)
- # 2 # = Т треб. ГВС (Необхідна температура ГВП)
- # 3 # = Разница стоп (Різниця для зупинки) (ID 1x194)
- # 4 # 🗧 Верхній датчик температури бака системи ГВП
- # 5 # = Нижній датчик температури бака системи ГВП
- # 6 # = Виконання нагріву/завантаження теплом у системі ГВП

Danfoss

MENU > Настройка (Налаштування) > Т бака

Разница старт (Різниця для старту)	1x195
Задає значення в градусах нижче необхідної температури ГВП досягненні якого розпочнеться нагрівання (завантаження те в системі ГВП.	, при пла)

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

Зна- Задає значення у градусах. **чення:**

MENU > Настройка (Налаштування) > Т бака

Разн.Насос вкл. (Різн. для вкл. насоса)	1x371
Насос завантаження тепла Р2 вмикається, якщо температ подачі у S2 перевищує значення суми параметрів (Треб Т бака-аккумулятора (Необхідна температура в баку-акумуля Разн.Насос вкл. (Різн. для вкл. насоса)). Приклад. 60 °С + 3 К = 63 °С	пура яторі) +

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

Приклад.

Разница старт (Різниця для старту): Результат: Нагрівання у системі ГВП вимірюється датчиком те за 52 °C.	-3 К розпочинається, коли температура, яка мператури бака (верхнім), стає нижчою
Необхідна темп. ГВП:	55 ℃



5.3 ХЗ (Керув. ХЗ)

MENU > Настройка (Налаштування) > X3 (Керув. X3)

Разница стоп (Різниця для зупинки)	1x194	
Якщо температура в зворотному трубопроводі S5 стає ниж температуру в баку-акумуляторі S8, вода спрямовується в н	ною за ижню	
частину бака-акумулятора.		
Задана різниця для S5 визначає умови перемикання X3 на нижн	ю	
частину бака-акумулятора (Х3 = OFF (ВИМКН)).		
Формула: S5 + різн. < S8 => X3 стає OFF (ВИМКН)		

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

Зна- Задає різницю для напрямку ХЗ «Нижня частина **чення:** бака-акумулятора»

Приклад 1

«Різниця для зупинки»:	5 K	
S8 =	45 ℃	
Коли значення (S5 + «Різниця для зупинки») стає менше 45 °С.		

ХЗ перемикається на нижню частину бака-акумулятора. Результат: Коли значення S5 стає менше 40 °C, X3 перемикається на нижню частину бака-акумулятора.

Приклад 2

«Різниця для зупинки»:	-2 K
S8 =	45 ℃
Коли значення (S5 + «Різниця для зупинки») стає менше 45 °С,	

X3 перемикається на нижню частину бака-акумулятора. Результат: Коли значення S5 стає менше 47 °C, X3 перемикається на нижню частину бака-акумулятора.

MENU > Настройка (Налаштування) > X3 (Керув. X3)

Разница старт (Різниця для старту)	1x195
Якщо температура зворотного потоку S5 стає вищою за температуру в баку-акумуляторі S8, вода спрямовується в се частину бака-акумулятора. Задана різниця для S5 визначає умови перемикання X3 на серес частину бака-акумулятора (X3 = ON (BBIMKH)). Формула: S5 + різн. > S8 => X3 стає ON (BBIMKH)	ередню дню

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

Зна- Задає різницю для напрямку ХЗ «Середня частина **чення:** бака-акумулятора»

Приклад 1

«Разница старт» (Різниця для старту):	-2 K	
S8 =	45 ℃	
Коли значення (S5 + «Разница старт» (Різниця для старту)) стає більше 45 °C, X3 перемикається на середню частину бака-акумулятора. Результат: Коли значення S5 стає більше 47 °C, X3		

перемикається на середню частину бака-акумулятора.

Приклад 2

«Разница старт» (Різниця для старту):	-5 K	
S8 =	45 ℃	
Коли значення (S5 + «Разница стоп» (Різниця для зупинки)) стає менше 45 °C, X3 перемикається на середню частину		

бака-акумулятора.

Результат: Коли значення S5 стає більше 50 °C, X3

перемикається на середню частину бака-акумулятора.

Danfoss

5.4 Т подачи (Температура подачі)

ECL Comfort 210/296/310 регулює температуру ГВП відповідно до необхідної температури подачі, наприклад, під впливом температури зворотного потоку. Необхідна температура ГВП встановлена на оглядовому дисплеї.

- 50.3: Фактична температура ГВП
- 50: Т треб. ГВС (Необхідна температура ГВП)



🔊 Параметри, які позначені за допомогою номера ID, наприклад,«1x607», означають універсальний параметр.

х означає контур / групу параметрів.

Dantoss

Зовнішній сигнал для встановлення необхідної температури

На вхід S12 можна подати напругу (0–10 В), щоб встановити необхідну температуру подачі.

Напруга, яка вимірюється на вході \$12, повинна бути перетворена регулятором у відповідне значення температури. Якщо напруга зростає, збільшується необхідна температура подачі.

Наступні налаштування задають масштабування.

MENU > Настройка (Налаштування) > Т подачи (Температура подачі)

Внеш. треб. — (ECL Comfort 310) (Зовн. необх. Т — (ECL Comfort 310))		
Контур	Діапазон значень	Заводские (За- водські нала- штування)
1	Тільки читання	
Для фактичної	ї необхідної температури подачі вико	ористовується

одиниця виміру °С.

Значення, яке відображається:

- - : Зовнішня напруга не подається.
- °C: Зовнішній сигнал перетворюється у необхідну температуру подачі відповідно до напруги сигналу.

Натисніть на поворотну кнопку, щоб побачити графік, та введіть відповідні значення для вхідної напруги (1 і 10 вольт) та необхідної температури подачі, яка їм відповідає.

Необхідна температура подачі:	10–120 °C
Фіксовані значення напруги:	1 В та 10 В
Заводські налаштування:	(1,10) та (10,100)

Це означає, що «Т треб. подачи» (Необхідна температура подачі) становить 10 °С при 1,0 В та 100 °С при 10 В.

Як правило, чим вища напруга, тим вище значення необхідної температури подачі, яке відображається.

MENU > Настройка (Налаштування) > Т подачи (Температура подачі)

Т мин. (Т мін.)

1x177

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

Встановлює мін. температуру подачі теплоносія для системи. Необхідна температура подачі теплоносія не впаде нижче значення цього параметра. Змініть заводські налаштування параметрів, якщо це необхідно.



Необхідна темп. ГВП (°C)



В цьому прикладі показано, що 1 В відповідає 10,0 °С, а 10 В відповідають 100 °С.



S

Напруга зовнішнього сигналу повинна бути вище 1,0 В, щоб функція блокування була активована.

क्ष

Параметр «Т мин.» (Т мін.) відміняється, якщо в режимі енергозбереження активований параметр «Полный останов» (Повна зупинка) або активований параметр Cut-out (Вимкнення). Параметр «Т мин.» (Т мін.) може бути відмінений при обмеженні температури зворотного потоку (див. «Пріоритет»).

କ୍ଷ

Параметр «Т макс.» має більший пріоритет, ніж параметр «Т мин.» (Т мін.).

Danfoss

MENU > Настройка (Налаштування) > Т подачи (Температура подачі)

Т макс.

1,170	
IXI/ð	

କ୍ଷ

sel

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

Задає макс. температуру подачі теплоносія для системи. Необхідна температура теплоносія не перевищить значення цього параметра. Змініть заводські налаштування параметрів, якщо це необхідно. Завдання «кривої нагрівання» можливе тільки для опалювальних контурів.

Параметр «Т макс.» має більший пріоритет, ніж параметр «Т мин.» (Т мін.).



5.5 Огр. обратного (Обмеж. зворотн.)

Контур ГВП

Обмеження температури зворотного потоку базується на постійному значенні температури

Контролер автоматично змінює необхідну температуру подачі для отримання допустимої температури зворотного потоку, коли температура зворотного потоку стає нижчою або вищою за встановлене обмеження.

Це обмеження базується на ПІ-регулюванні, де П (коефіцієнт впливу) швидко реагує на відхилення, а І (Время оптимиз. (Час оптиміз.)) реагує повільніше, та періодично компенсує невеликі відхилення між необхідними та фактичними значеннями. Це досягається шляхом зміни необхідної температури подачі.



କ୍ଷ

Якщо коефіцієнт «Влияние» (Вплив) має занадто велике значення та/або параметр «Время оптимиз.» (Час оптиміз.) має занадто мале значення, то існує ризик нестабільного регулювання.

କ୍ଷ

Коли активована антибактеріальна функція, обмеження температури зворотного потоку не діє.

Danfoss

Приклад обмеження максимальної температури зворотного потоку;

температура зворотного потоку стає вищою, ніж значення обмеження




Приклад обмеження мінімальної температури зворотного потоку;

температура зворотного потоку стає нижчою, ніж значення обмеження



and the second s	
Параметри, які позначені за допомогою номера ID, наприклад,«1x607», означають універсальний параметр. x означає контур / групу параметрів.	

MENU > Настройка (Налаштування) > Огр. обратного (Обмеж. зворотн.)

Ограничение (Огранич. Т обратн.) Обмеження 1x030 (Обмеження температури зворотного потоку)	
Задайте допустиму температуру зворотного потоку для системи.	

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

Якщо температура зворотного потоку теплоносія буде вища або нижча ніж задане значення, регулятор автоматично змінить необхідну температуру подачі теплоносія в трубопроводі / повітря в повітропроводі для отримання допустимої температури зворотного потоку. Вплив встановлюється за допомогою параметрів «Макс.влияние» (Макс. вплив) та «Мин.влияние» (Мін. вплив).

Dantoss

MENU > Настройка (Налаштування) > Огр. обратного (Обмеж. зворотн.)

Макс.влияние (Макс. вплив) (обмеження температури 1х035 зворотного потоку теплоносія — макс. вплив)

Визначає ступінь впливу на необхідну температуру подачі теплоносія, якщо температура зворотного потоку теплоносія перевищує розраховане обмеження.

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

Вплив більший за 0:

Необхідна температура подачі теплоносія підвищується, якщо температура зворотного потоку теплоносія менша від розрахованого обмеження.

Вплив менший за 0:

Необхідна температура подачі теплоносія зменшується, якщо температура зворотного потоку теплоносія перевищує розраховане обмеження.

MENU > Настройка (Налаштування) > Огр. обратного (Обмеж. зворотн.)

Мин. влияние (Мін. вплив) (обмеження температури 1x036 зворотного потоку теплоносія — мін. вплив)

Визначає ступінь впливу на необхідну температуру подачі теплоносія, якщо температура зворотного потоку теплоносія нижча за розраховане обмеження.

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

Вплив більший за 0:

Необхідна температура подачі теплоносія підвищується, якщо температура зворотного потоку теплоносія стає нижчою за розраховане обмеження.

Вплив менший за 0:

Необхідна температура подачі теплоносія зменшується, якщо температура зворотного потоку теплоносія стає нижчою за розраховане обмеження.

65

Якщо коефіцієнт «Влияние» (Вплив) має занадто велике значення та/або параметр «Время оптимиз.» (Час оптиміз.) має занадто мале значення, то існує ризик нестабільного регулювання.

Приклад

Обмеження зворотного потоку теплоносія діє при температурі вище 50 °C.

Для коефіцієнта впливу встановлюється значення -2,0.

Фактична температура зворотного потоку теплоносія на 2 градуси завищена.

Результат:

Необхідна температура подачі теплоносія змінюється на -2,0 x 2 = -4,0 градуса.

କ୍ଷ

Зазвичай значення цього параметра менше за 0 у системах централізованого теплопостачання, що дозволяє запобігти занадто високій температурі зворотного потоку теплоносія. Зазвичай значення цього параметра дорівнює 0 у системах з котлом, оскільки в них допустима більш висока температура зворотного потоку теплоносія (див. також «Мин. влияние» (Мін. вплив)).

Приклад

Обмеження зворотного потоку теплоносія діє при температурі нижче 50 °C.

Для коефіцієнту впливу встановлюється значення -3,0. Фактична температура зворотного потоку теплоносія на 2 градуси занижена.

Результат:

Необхідна температура подачі теплоносія змінюється на -3,0 x 2 = -6,0 градуса.

କ୍ଷ

Зазвичай значення цього параметра дорівнює 0 у системах централізованого теплопостачання, тому що більш низька температура зворотного потоку теплоносія є допустимою. Зазвичай значення цього параметра більше 0 у системах з котлом, що дозволяє запобігти занадто низькій температурі зворотного потоку теплоносія (див. також «Макс.влияние» (Макс. вплив).



MENU > Настройка (Налаштування) > Огр. обратного (Обмеж. зворотн.)

Время оптимиз. (Час оптиміз. (час оптимізації))	1x037
bpenn on manager,	17037

Регулює швидкість прийняття температурою зворотного потоку теплоносія значення, яке встановлене необхідним обмеженням температури зворотного потоку теплоносія (інтегральне регулювання).

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

ОFF (ВИ- МКН):	Параметр «Время оптимиз.» (Час оптиміз.) не впливає на процес регулювання.
Мінім- альне зна-	Температура швидко змінюється в напрямку необхідного значення.
чення: Макси- мальне зна- чення:	Температура повільно змінюється в напрямку необхідного значення.

6

Функція адаптації може змінити задану температуру подачі теплоносія макс. на 8 К.

Посібник з експлуатації ECL Comfort 310, Додаток Р318

Danfoss

5.6 Параметри керування

Керування клапанами

Керування регулюючими клапанами з електроприводом здійснюється за допомогою 3-точкового керуючого сигналу.

Керування клапаном:

Регулюючий клапан з електроприводом поступово відкривається, якщо температура подачі виявляється нижчою, ніж необхідна температура потоку, та навпаки. Керування потоком води через регулюючий клапан здійснюється за допомогою електропривода. Комбінацію привода з регулюючим клапаном також називають регулюючим клапаном з електроприводом. Таким чином, привод може поступово збільшувати або зменшувати потік для зміни обсягу енергії, яка постачається. Є різні типи приводів.

Привід з 3-точковим керуванням:

Електропривід включає в себе редукторний електродвигун зі зворотним ходом. Електричні сигнали «Відкрити» та «Закрити» надходять з електронних виходів регулятора ECL Comfort для керування положенням регулюючого клапана. Сигнали відображаються на дисплеї регулятора ECL Comfort як «Стрілка вгору» (Відкрито) та «Стрілка вниз» (Закрито) на значку клапана. Коли температура подачі (наприклад, у S3) нижче необхідної температури подачі, з регулятора ECL Comfort починають надходити короткі сигнали відкриття для поступового збільшення потоку. Це призводить до того, що значення температури подачі та необхідної температури вирівнюються. Та навпаки, коли температура подачі вище необхідної температури подачі, з регулятора ECL Comfort починають надходити короткі сигнали закриття для поступового зменшення потоку. І знову значення температури подачі та необхідної температури вирівнюються. Сигнали відкриття або закриття не надходитимуть, якщо температура подачі відповідає необхідній температурі.



Загальна інформація про регулювання швидкості роботи насосів

0-10 В (0-100 %) в якості керуючого сигналу

Як правило, швидкість насоса становитиме 100 % при 10 В. При зменшенні керуючої напруги швидкість роботи насоса зменшується. Залежно від типу насоса мінімальна швидкість роботи насоса може становити 20–30 %. Якщо напруга керуючого сигналу стає менше 2–3 В, швидкість роботи насоса залишається на рівні «мінімальної швидкості роботи насоса». Насос вимкнеться, якщо напруга впаде нижче 1 В. Насос знову увімкнеться, якщо напруга керуючого сигналу стане більше 3 В.

% ШІМ у якості керуючого сигналу

Як правило, швидкість насоса становитиме 100 % при значенні ШІМ = 100 %. При зменшенні значення ШІМ швидкість роботи насоса зменшується. Залежно від типу насоса мінімальна швидкість роботи насоса може становити 10–15 %. Якщо значення параметра ШІМ керуючого сигналу стає менше 10–15 %, швидкість роботи насоса залишається на рівні «мінімальної швидкості роботи насоса». Насос вимкнеться, якщо значення параметра ШІМ стане менше10 %. Насос знову увімкнеться, якщо значення параметра ШІМ керуючого сигналу стане більше 15 %.

Визначення потужності:

Коли визначається потужність під час встановлення, необхідно брати до уваги характеристики насоса для досягнення допустимого контролю температури.

Контроль швидкості керуючого насоса (первинний керуючий насос)

Швидкістю роботи керуючого насоса P1/V1 можна керувати за допомогою сигналу з напругою 0–10 В або ШІМ (широтно-імпульсною модуляцією). Сигнал керування швидкістю, наприклад 0–10 В, надходить з аналогового виходу «Analog Out 1» (клеми 59 і 62) модуля ECA 32 або 35.

Сигнал керування швидкістю, наприклад ШІМ, поступає з виходу «PWM Out 1» (клеми 52 і 49) модуля ECA 35.

Необхідна температура в S3 є основним параметром для процедури регулювання швидкості.

Значення керуючої напруги / ШІМ виражається у % та відображається на значку V1.

Коли температура S3 стає нижчою за бажану температуру, керуюча напруга/ШІМ поступово збільшується, щоб поступово збільшити швидкість роботи керуючого насоса. Завдяки цьому температура у S3 піднімається до необхідної температури.

Значення керуючої напруги / ШІМ залишається незмінним доти, поки температура в S3 відповідає необхідній температурі.

Значення керуючої напруги / ШІМ можуть бути обмежені максимальним і мінімальним значеннями у відсотках.

Крім того, керуючий сигнал може бути інвертований. Це означає, що чим вище буде значення у відсотках, тим менше буде швидкість.



Dantoss

Контроль швидкості роботи насоса завантаження тепла

Швидкістю роботи насоса завантаження тепла P1/V1 можна керувати за допомогою сигналу з напругою 0–10 В або ШІМ (широтно-імпульсною модуляцією). Сигнал керування швидкістю, наприклад 0–10 В, поступає з аналогового виходу «Analog Out 2» (клеми 60 і 56) модуля ECA 32 або 35.

Сигнал керування швидкістю, наприклад ШІМ, поступає з виходу «PWM Out 2» (клеми 53 і 49) модуля ECA 35.

Якщо температура завантаження тепла у S3 менш ніж на 2 К нижча необхідної температури завантаження тепла, швидкість буде зменшуватись поступово.

Значення керуючої напруги / ШІМ виражається у відсотках та відображається на значку V2.

Якщо різниця між температурою завантаження тепла та необхідною температурою стане більшою за 2 К, швидкість буде зменшуватись поступово.

Значення керуючої напруги / ШІМ можуть бути обмежені максимальним і мінімальним значеннями у відсотках.

Крім того, керуючий сигнал може бути інвертований. Це означає, що чим вище буде значення у відсотках, тим менше буде швидкість.

Контроль швидкості роботи циркуляційного насоса

Швидкістю роботи циркуляційного насоса Р3/V3 можна керувати за допомогою сигналу з напругою 0–10 В або ШІМ (широтно-імпульсною модуляцією). Сигнал керування швидкістю, наприклад 0–10 В, поступає з аналогового виходу «Analog Out 3» (клеми 61 і 56) модуля ЕСА 32 або 35.

Сигнал керування швидкістю, наприклад ШІМ, поступає з виходу «PWM Out 3» (клеми 54 і 49) модуля ЕСА 35. Для процедури регулювання швидкості в S9 задається максимальна температура зворотного потоку (ID 13370). Значення керуючої напруги / ШІМ виражається у відсотках та відображається на значку V3.

Коли температура зворотного потоку стає нижчою за встановлене максимальне значення температури зворотного потоку, керуюча напруга / ШІМ поступово збільшується, щоб поступово збільшити швидкість роботи керуючого насоса. Завдяки цьому значення температури зворотного потоку вирівнюється з заданим максимальним значенням температури зворотного потоку.

Значення керуючої напруги / ШІМ залишається незмінним доти, поки температура зворотного потоку відповідає заданому максимальному значенню температури зворотного потоку. Значення керуючої напруги / ШІМ можуть бути обмежені максимальним і мінімальним значеннями у відсотках.

Крім того, керуючий сигнал може бути інвертований. Це означає, що чим вище буде значення у відсотках, тим менше буде швидкість.



Параметри керування використовуються для різних задач, наприклад, для регулювання температури та швидкості роботи насоса.

Параметри Хр (зона пропорційності) з ідентифікатором 1x184 також використовуються для регулювання швидкості роботи насоса.

Параметри Tn (постійна інтегрування) з ідентифікатором 1x185 також використовуються для регулювання швидкості роботи насоса.

Параметри Nz (нейтральна зона) з ідентифікатором 1x187 також використовуються для регулювання швидкості роботи насоса.

Параметри «V вих макс.» і «V вих мін.» (ID 1x165 та 1x167) встановлюють обмеження для керуючої напруги, а також для керуючого ШІМ-сигналу.

ss)

Параметри, які позначені за допомогою номера ID, наприклад,«1х607», означають універсальний параметр. х означає контур / групу параметрів.

MENU > Настройка (Налаштування) > Параметри керування

 Пост. рег. Т (Постійне регулювання температури)
 13054

 Регулювання температури в S9 здійснюється за допомогою P3/V3.
 Регулювання температури виконується, якщо для режиму «Комфорт» встановлений розклад роботи циркуляційного насоса.
 Якщо в F1 виявляється потік води, то в S9 може бути продовжений контроль температури, або ж насос буде переведений на максимальну швидкість роботи.

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

- НЕТ Контроль температури відсутній; швидкість роботи
- (НІ): перемикається на максимальну.
- ДА Регулювання температури за допомогою зміни
- (ТАК): швидкості роботи насоса

MENU > Настройка (Налаштування) > Параметри керування

Режим Р цирк. (Пріор. цирк. насоса)	1x055
Дозволяє обрати спосіб керування циркуляційним насосом ГВГ завантаження теплом бака-акумулятора.	I під час

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

 АВТО: РЗ працює згідно з розкладом та макс. температурою зворотного потоку теплоносія у S9
 IDLE РЗ працює згідно заданої мінімальної керуючої (ОЧІКУ- напруги V. min.
 ВАНН-Я):
 СТОП: РЗ зупинено

Danfoss

MENU > Настройка (Налаштування) > Параметри керування

Коли керування насосом здійснюється при низькій швидкості (в імпульсному режимі), регулювання може бути послаблене. Послаблене регулювання може призвести до нестабільного регулювання температури.
При встановленні значення OFF (ВИМКН) імпульсний сигнал скасовується. Швидкість роботи насоса залишається мінімальною.

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

Мінім- Незначне послаблення альне значення: Макси- Значне послаблення мальне значення: OFF Імпульсний сигнал скасовується (ВИ-MKH):

MENU > Настройка (Налаштування) > Параметри керування

V вых макс. (V вих. макс.)	1x165
Може бути встановлене обмеження максимального значення вихідної напруги.	

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

Значення у % виражає відповідну максимальну вихідну напругу.

MENU > Настройка (Налаштування) > Параметри керування

V вых мин. (V вих. мін.)	1x167
Може бути встановлене обмеження мінімального значен	ння вихідної
напруги.	

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

Значення у % виражає відповідну мінімальну вихідну напругу.

all

କ୍ଷ

Приклад.

Значення 20 % означає, що мінімальне значення вихідної напруги буде відповідати 2 вольтам.

Приклад Значення 60 % означає, що максимальне значення вихідної

напруги буде відповідати 6 вольтам.

କ୍ଷ

Параметр «Реверс выхода» (Реверс вих.) не впливає на параметри «V вых макс.» (V вих. макс.) або V вых мин. (V вих. мін.).

Параметр «V вых мин.» (V вих. мін.) має більш високий пріоритет, ніж параметр «V вых макс.» (V вих. макс.).

116 | © Danfoss | 2022.09





MENU > Настройка (Налаштування) > Параметри керування

Реверс выхода (Реверс виходу) 1х1	71
Дійсний тільки при використанні внутрішнього модуля вводу/вив ЕСА 35. При підвищенні температури напруга на аналоговому виході (0–10 вольт) може збільшуватись або зменшуватись залежно від потреби. Також може бути інвертований сигнал ШІМ	оду

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

OFF (ВИМКН):	Напруга на аналоговому виході буде збільшуватись, якщо необхідно збільшити температуру. Сигнал ШІМ буде зростати у %, якщо необхідно збільшити температуру.
ON (BBI- MKH):	Напруга на аналоговому виході буде зменшуватись, якщо необхідно збільшити температуру. Сигнал ШІМ буде спадати у %, якщо необхідно збільшити температуру.

MENU > Настройка (Налаштування) > Параметри керування

Зона пропорц.	1x184

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

Задає зону пропорційності. Більше значення призведе до стабільного, але повільного регулювання температури подачі теплоносія.

Спеціально для параметрів 11184/12184/13184: Встановіть зону пропорційності для регулювання швидкості. Більше значення призведе до стабільного, але повільного регулювання швидкості.

MENU > Настройка (Налаштування) > Параметри керування

Время интегрир.	(Постійна часу	у інтегрування) 1x185

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

Встановіть велике значення постійної часу інтегрування (в секундах), щоб отримати повільну, але стабільну реакцію на відхилення.

Мале значення постійної часу інтегрування дозволить регулятору реагувати швидко, але з меншою стабільністю.

Спеціально для 11184/12184/13184:

Задайте значення постійної інтегрування для регулювання швидкості. Встановіть більш високе значення постійної інтегрування (в секундах), щоб отримати повільну, але стабільну реакцію на відхилення.

Мале значення постійної інтегрування дозволить регулятору реагувати швидко, але з меншою стабільністю.

Dantoss

MENU > Настройка (Налаштування) > Параметри керування

Время работы (Час роботи) (тривалість роботи регулюючого клапана з електроприводом)	1x186
«Время работы» (Час роботи) — не час у секундах, за який ке	กดดกษณมั

«Время работы» (Час роботи) — це час у секундах, за якии керовании компонент переміщується з повністю закритого в повністю відкрите положення.

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

Встановіть значення параметра «Время работы» (Час роботи) відповідно до прикладів або виміряйте час роботи самостійно за допомогою секундоміра.

MENU > Настройка (Налаштування) > Параметри керування

Нейтральна зона

Якщо фактична температура подачі теплоносія лежить в нейтральній зоні, регулятор не активує регулюючий клапан з електроприводом.

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

Встановіть допустиме значення відхилення температури подачі теплоносія.

Якщо можлива зміна температури подачі теплоносія в широкому діапазоні, встановіть для нейтральної зони велике значення.

Спеціально для 11187/12187/13187:

Встановіть допустиме значення відхилення температури. Якщо фактична температура лежить в нейтральній зоні, регулятор не буде змінювати швидкість роботи насоса.

MENU > Настройка (Налаштування) > Параметри керування

Мін. час імпульсу (Мін. час імпульсу для активації 1x189 редукторного електродвигуна)

Мін. період імпульсу в 20 мс (мілісекунд) для активації редукторного електродвигуна.

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

Приклад налаштування	Значення х 20 мс
2	40 мс
10	200 мс
50	1000 мс

<u>as</u>l

Цей параметр повинен мати якомога більше допустиме значення для збільшення терміну служби привода (редукторного електродвигуна).

Розрахунок часу роботи регулюючого клапана з електроприводом

Час роботи регулюючого клапана з електроприводом розраховується за допомогою наступних методів:

Сідельні клапани

Час роботи = Хід штока клапана (мм) х швидкість привода (с/мм)

Приклад. 5,0 мм х 15 с/мм = 75 с.

.

Поворотні клапани

Ś

нижче.

Час роботи = Кут повороту х швидкість привода (с/град.)

Нейтральна зона симетрична вілносно значення необхілної

знаходиться вище необхідної температури, а інша половина —

температури подачі теплоносія, тобто одна її половина

Приклад. 90 град. х 2 с/град. = 180 с.

3

1x187



MENU > Настройка (Налаштування) > Параметри керування

Активация (Активація) 1х330
Якщо регулюючий клапан був закритий після завантаження тепла, його буде відкрито на задане значення при наступному завантаженні тепла. Потім необхідно буде зачекати досягнення допустимої температури S2 перед увімкненням насоса, що завантажує бак теплом. Положення відкриття буде відповідати заданому значенню (у відсотках) параметра M run. (Час роб.) (часу роботи електродвигуна).
Якщо керуючий насос був вимкнений після завантаження тепла, його буде увімкнено із заданою продуктивністю під час наступного завантаження тепла. Потім необхідно буде зачекати досягнення допустимої температури S2 перед увімкненням насоса, що завантажує бак теплом.

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

MENU > Настройка (Налаштування) > Параметри керування

Вплив ХВ (вплив холодної води)	1x354
Потік холодної води (який вимірюється витратоміром хо. води F1) може впливати на регулювання температури в системі ГВП шляхом керування роботою регулюючого клаї електроприводом. Тому регулювання температури здійсн превентивно та компенсує затримку до того, як датчик температури подачі теплоносія S3 зафіксує зміну темпер Значення (в л/год) виражає, скільки % від 100% буде впливаї роботу регулюючого клапана з електроприводом.	подної пана з юється атури. пи на

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

Мінімал-	Мінімальний рівень впливу
ьне зна-	
чення:	
Макси-	Максимальний рівень впливу
мальне	
зна-	
чення:	

MENU > Настройка (Налаштування) > Параметри керування

Макс. обр. Т (Макс. Т зворот.)	1x370
Задає максимальну температуру зворотного потоку у 59, як циркулює у зворотному контурі системи ГВП. Коли температура у зворотному контурі стає нижчою встановленого значення, швидкість роботи циркуляційного п системи ГВП може бути збільшена.	кий насосу

Зна-	Необхідна макс. температура у зворотном	۸у
чення:	трубопроводі.	

Danfoss

MENU > Настройка (Налаштування) > Параметри керування

температури)	
Якщо температура у S3 впаде нижче встановленого значення необхідної температури завантаження теплом, швидкість V2 буб зменшена.	е

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

MENU > Настройка (Налаштування) > Параметри керування

ШИМ период (Період ШІМ)	1x565
Коли керування насосом відбувається на низькій швидкості (в імпульсному режимі), задане значення відображає час реакції насоса, витрату води та дані датчика температури. Занадг	no
мале значення може призвести до нестабільного регулювання температури	I

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

Зна- Час реакції **чення:**

Приклад:

Необхідна температура завантаження теплом:	60 °C
Зменшення необх. Т:	-2 K
Результат:	Коли температура у S3 опуститься нижче 58 °C, регулювальний клапан M1 поступово відкриється / швидкість роботи керованого насосу P1/V1 буде збільшена.



Якщо ви бажаєте точно налаштувати ПІ-регулювання, то можете використати наступний метод:

• Задайте для «Tn» (постійної інтегрування) макс. значення (999 с).

- Зменшуйте значення «Хр» (зони пропорційності) доти, поки система не почне працювати з коливаннями (тобто стане нестабільною) постійної амплітуди (може знадобитися змусити систему так працювати, задавши дуже низьке значення).
- Знайдіть критичний період часу на реєстраторі температури або скористайтесь секундоміром.



«Хр» = 2,2 х значення зони пропорційності в критичний період часу

Якщо регулювання здійснюється занадто повільно, ви можете зменшити значення зони пропорційності на 10 %. Переконайтеся в тому, що під час установки параметрів є споживання.

Dantoss

5.7 Расходомер (Витратомір)

Витратомір F1 вимірює витрату холодної води до теплообмінника. Форма сигналу — імпульси. Імпульси застосовуються до параметра «Імпульс. в 1» в модулі ЕСА 32/35. Потік води може відображатися в л/год (літрах за годину) або м³/год (кубічних метрах за годину).



କ୍ଷ

Параметри, які позначені за допомогою номера ID, наприклад,«1х607», означають універсальний параметр. х означає контур / групу параметрів.

MENU > Настройка (Налаштування) > Расходомер (Витратомір)

Тек. значение (Поточне значення)

Поточна витрата холодної води.

(Витратомір)

Це значення базується на параметрі «Импульс» (Імпульс) (1x114) та імпульсному сигналі, який використовується.

MENU > Настройка (Налаштування) > Расходомер

Импульс (Імпульс)	1x114
Значення показує, скільки імпульсів від витратоміра відпов одному мілілітру (1 мл) або одному літру (1 л). Цей параметр визначає значення, яке відображається в пул значение» (Поточне значення). Приклад. Значення 20 означає те, що 20 імпульсів відповідо 1 мілілітру або 1 літру.	зідають нкті «Тек. ають

1 - 9999: Кількість імпульсів, яка відповідає одному мілілітру або одному літру



MENU > Настройка (Налаштування) > Расходомер (Витратомір)

Единицы измер. (Од. вимір.)	1x115
Налаштування одиниці вимірювання (мілілітр або літр) відп до кількості імпульсів, а також необхідної одиниці вимірюван (л/год або м ³ /год) для значення, яке відображається для факт потоку.	овідно ня ичного

Приклад 1 для параметрів «Импульс» (Імпульс) та «Единица измер.» (Од. вимір.).

Импульс (Імпульс)	75
Единица измер. (Од. вимір.)	мл, л/ч (л/год)
75 імпульсів від витратоміра відповідаю (1 мл) Для фактичного потоку значення буде п годину (л/год) Якщо імпульси надходять з частотою 8 І секунду), то буде відображатися наступн потоку: Літри х 3600 х 8 / 75 = 384 л/год	ть одному мілілітру юказане в літрах за ц (8 імпульсів за не фактичне значення

Приклад 2 для параметрів «Импульс» (Імпульс) та «Единица измер.» (Од. вимір.).

Импульс (Імпульс)	75
Единица измер. (Од. вимір.)	л, л/год
75 імпульсів від витратоміра відповідаю Для фактичного потоку значення буде п годину (л/год) Якщо імпульси надходять з частотою 8 І секунду), то буде відображатися наступн потоку: Мілілітр х 3600 х 8 / 75 = 384 мл/год = 0,3	ть одному літру (1 л) юказане в літрах за ц (8 імпульсів за не фактичне значення 384 л/год

Приклад 3 для параметрів «Импульс» (Імпульс) та «Единица измер.» (Од. вимір.).

Импульс (Імпульс)	75
Единица измер. (Од. вимір.)	мл, м ³ /ч (м ³ /год)
75 імпульсів від витратоміра відповідаю (1 мл) Для фактичного потоку значення буде п метрах за годину (м ³ /год) Якщо імпульси надходять з частотою 8 Г секунду), то буде відображатися наступн потоку: Мілілітр х 3600 х 8 / 75 = 384 мл/год = 0,384 л/год = 0,000384 м ³ /год = 0,0 м ³ /год	ть одному мілілітру оказане в кубічних ц (8 імпульсів за le фактичне значення

Приклад 4 для параметрів «Импульс» (Імпульс) та «Единица измер.» (Од. вимір.).

Импульс (Імпульс)	75
Единица измер. (Од. вимір.)	л, м³/ч (м³/год)
75 імпульсів від витратоміра відповідають Для фактичного потоку значення буде пог метрах за годину (м ³ /год) Якщо імпульси надходять з частотою 8 Гц секунду), то буде відображатися наступне потоку: Літри х 3600 х 8 / 75 = 384 л/год = 384 л/год = 0,384 м ³ /год = 0,4 м ³ /год	одному літру (1 л) казане в кубічних (8 імпульсів за фактичне значення

Danfoss

5.8 Приложение (Програма)

У розділі «Приложение» (Програма) описані особливі проблеми, які пов'язані з програмою. Деякі з описів параметрів підходять для різних ключів ECL.

sel	
Параметри, які позначені за допомогою номера ID, наприклад,«1x607», означають універсальний параметр.	
х означає контур / групу параметрів.	

MENU > Настройка (Налаштування) > Приложение (Програма)

«Пробег Р ГВС» (Вибіг насоса ГВП) (післядія насоса ГВП)	1x041
Задає час післядії насоса ГВП (у хвилинах). Насос ГВП може продовжувати працювати після завершення процедури нагріву теплоносія для видалення залишкового тепла з теплообмінника/котла. Післядія насоса скасовується, якщо температура подачі у S. нижчою за необхідну температуру у S6.	3 стає

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

Зна- Задає кількість хвилин для післядії. **чення:**

MENU > Настройка (Налаштування) > Приложение (Програма)

Пост. рег. Т (Постійне регулювання температури)	1x054
Р318.1 Необхідна температура теплоносія у S6 системи ГВП може підтримуватися у S3 після завершення процедури завантаже теплом бака-акумулятора.	ння

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

OFF	Необхідна температура у S6 не підтримується у S3.
(ВИ-	Регулюючий клапан закривається / керуючий насос
MKH):	зупиняється.
ON	Необхідна температура у S6 підтримується у S3.
(BBI-	
MKH):	

MENU > Настройка (Налаштування) > Приложение (Програма)

Выбор мон. Т (Мон. Т вибір) (моніторинг температури, вибір)	1x145
Можна вибрати датчик температури, з якого на Головному о буде відображатися температура для системи ГВП.	екрані 1

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

Виберіть необхідний датчик температури.



MENU > Настройка (Налаштування) > Приложение (Програма)

Рівень	11353
Зміна витрати на більш ніж задане значення призведе до подал активації регулювального клапана.	пьшої

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

MENU > Настройка (Налаштування) > Приложение (Програма)

Передать Т треб (Перед. необх. Т)	1x500
Якщо електронний регулятор працює як керований електрон регулятор у системі керуючий/керований, то інформацію про необхідну температуру подачі теплоносія можна надіслати керуючий електронний регулятор за допомогою шини зв'язку Автономний електронний регулятор: Із керованих контурів інформація про необхідну температуру теплоносія може надсилатися в керуючий контур.	ний У ECL 485. подачі

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

- **ОFF** Інформація про необхідну температуру подачі
- (ВИ- теплоносія не надсилається до керуючого
- МКН): електронного регулятора.
- **ОN** Інформація про необхідну температуру подачі
- (ВВІ- теплоносія надсилається до керуючого електронного МКН): регулятора.

as)

У керуючому регуляторі необхідно встановити значення параметра «Смещение» (Необхідний зсув), щоб він зміг реагувати на інформацію про необхідну температуру подачі теплоносія, яка поступає від керованого електронного регулятора.

S

Якщо регулятор працює як керований, то його адреса повинна бути 1, 2, 3...9, щоб він міг відправити інформацію про необхідну температуру керуючому електронному регулятору (див. розділ «Різне», «Декілька регуляторів у одній системі»).

Dantoss

5.9 Антибактерия (Антибактерія)

У визначені дні тижня температуру ГВП у S3 можна підвищувати для нейтралізації бактерій в системі ГВП.

Можна задати час початку та тривалість. Необхідна температура ГВП, яка встановлюється за допомогою параметра «Т треб.» (Необхідна т-ра) (наприклад, 80 °С), буде встановлюватися в системі в визначені дні тижня протягом встановленого періоду часу.

Зовнішнє керування:

Антибактеріальна функція розпочне свою роботу, якщо подати сигнал на відповідний вхід (S1 — S16). Робота антибактеріальної функції триває стільки часу, скільки існує сигнал на вході.

Температура циркуляції S9 може бути збільшена для нейтралізації бактерій у циркуляційній трубі. Це відбувається в ті ж періоди часу, коли працює антибактеріальна функція у S3. Необхідна температура у S3 не залежить від необхідної температури у S9.

Антибактеріальна функція вимикається під час роботи в режимі захисту від замерзання.



= Час

Χ

γ

- = Т треб. ГВС (Необхідна температура ГВП)
- #1# = Длительность (Тривалість)
- # 2 # Необхідне значення температури під час роботи антибактеріальної функції
- # 3 # = Необхідна температура під час роботи антибактеріальної функції
- # 4 # 🗧 Необхідне значення температури ГВП
- # 5 # = Время сначала (Час початку)

Settings	프
Anti bacteria:	
Day: 🕅 T 🕅	T▶∎SS
Start time	00:00
Duration	120 m
Desired	OFF
Day: 🚺 T 🗰 Start time Duration Desired	T▶ 🖬 S S 00:00 120 m OFF

ss)

Під час роботи антибактеріальної функції обмеження температури зворотного потоку не діє.

କ୍ଷ

Параметри, які позначені за допомогою номера ID, наприклад,«1х607», означають універсальний параметр. х означає контур / групу параметрів.

MENU > Настройка (Налаштування) > Антибактерия (Антибактерія)

Длительность (Тривалість)	1x124
Визначає тривалість роботи (у хвилинах) антибактеріально функції.	οï



MENU > Настройка (Налаштування) > Антибактерия (Антибактерія)

Треб Т (Необхідна т-ра)	1x125
Дозволяє встановити необхідну температуру системи ГВП с антибактеріальної функції.	Эля

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

ОFF Антибактеріальна функція вимкнена.

(ВИМКН):

Зна- Необхідна температура системи ГВП під час роботи антибактеріальної функції.

Посібник з експлуатації ECL Comfort 310, Додаток Р318

Danfoss

6.0 Событие (Подія)

6.1 Загальний опис події

У розділі «Подія» пояснюється, як події реєструються та перераховуються. Огляд подій надає інформацію про номер події, пріоритет і дату/час.

Крім того, можливі три рівні дій: фіксація у журналі, попередження та спрацювання аварійної сигналізації.

Якщо температура перевищує заданий діапазон, це можна зареєструвати як подію.

Події пов'язані з:

- Т загрузки (Т завант.) (температурою завантаження тепла)
- Т бака (температурою бака-акумулятора)
- Т под. ГВС (Т пот. ГВП) (температурою подачі ГВП)
- Т подача (Т подачі) (температурою подачі)
- Антибактерия (Антибактерія)

Наступні пояснення будуть загальними для згаданих подій.



6.2 Т загрузки (Т завант.)

MENU > Событие (Подія) > Т загрузки (Т завант.)

Макс. разница (Допуст. різниця при збільш. пар-ра) 1x147

Ця подія реєструється, якщо відповідна температура збільшується на значення, яке перевищує встановлену різницю (на значення, яке перевищує допустиму різницю температур вище необхідної температури). Див. також «Задержка» (Затримка).

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

OFF Функція реєстрації події вимкнена. **(ВИМКН):**

Зна- Функція реєстрації події активується, якщо фактична **чення:** температура стає більше необхідної на значення, яке перевищує допустиму різницю.



Х = Час

ү = Температура

- #1 # = Макс. разница (Допуст. різниця при збільш. пар-ра)
- # 2 # = Необхідна температура

MENU > Событие (Подія) > Т загрузки (Т завант.)

Приоритет события (Пріоритет події) 22	9022
Номер події та можливості пріоритизації.	
Подія може бути активована, якщо контрольована у S3	
температура була занадто високою протягом більшого часу,	ніж
той, що встановлений параметром «Задержка» (Затримка).	

- 0: Реєстрація події відключена
- 1: Реєстрація події у списку
- **2:** Реєстрація події у списку та надсилання повідомлення (значок листа на дисплеї)
- 3: Реєстрація події у списку та спрацювання аварійної сигналізації (відображається дзвіночок на дисплеї та активується аварійний вихід)

Dantoss

1x148

MENU > Событие (Подія) > Т загрузки (Т завант.)

Мин. разница (Допуст. різниця при зменш. пар-ра)

Ця подія реєструється, якщо відповідна температура зменшується на значення, яке перевищує встановлену різницю (на значення, яке перевищує допустиму різницю температур нижче необхідної температури). Див. також «Задержка» (Затримка).

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

OFF (ВИМКН):	Функція реєстрації події вимкнена.
Зна-	Функція реєстрації події активується, якщо фактична
чення:	температура стає менше необхідної на значення, яке

перевищує допустиму різницю.



= Час

Х

γ

- = Температура
- #1 # 🗧 Мин. разница (Допуст. різниця при зменш. пар-ра)
- # 2 # = Необхідна температура

MENU > Событие (Подія) > Т загрузки (Т завант.)

Приоритет события (Пріоритет події) 21	9021
Номер події та можливості пріоритизації. Подія може бути активована, якщо контрольована у S3 температура була занадто низькою протягом більшого часу, той, що встановлений параметром «Задержка» (Затримка).	, ніж

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

- 0: Реєстрація події відключена
- 1: Реєстрація події у списку
- Реєстрація події у списку та надсилання повідомлення (значок листа на дисплеї)
- Реєстрація події у списку та спрацювання аварійної сигналізації (відображається дзвіночок на дисплеї та активується аварійний вихід)

ss)

Параметри, які позначені за допомогою номера ID, наприклад, «1х607», означають універсальний параметр. х означає контур / групу параметрів.

Danfoss

MENU > Событие (Подія) > Т загрузки (Т завант.)

Задержка (Затримка)	1x149
Якщо події «Максимальная разница» (Допуст. різниця при збіл	тьш.
пар-ра) або «Минимальная разница» (Допуст. різниця при зме пар-ра) фіксуються довше, ніж встановлений затримкою час	енш. : (у

хвилинах), то такі події будуть зареєстровані.

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

 Зна Подія буде фіксуватися, якщо умови спрацювання

 чення:
 сигналізації залишаться після встановленої затримки.



- X = Час Y = Темперо
 - = Температура
- # 1 # 🛛 = Мин. разница (Допуст. різниця при зменш. пар-ра)
- # 2 # = Необхідна температура
- # 3 # = Фактична температура
- #4# = Затримка (ID 1x149)

MENU > Событие (Подія) > Т загрузки (Т завант.)

Таварии мин. (Найнижча темп.) 1x150 Подія не буде зареєстрована, якщо необхідна температура нижча, ніж задане значення.

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

କ୍ଷ

Якщо причина виникнення події зникає, то також зникне повідомлення про подію та, можливо, сигнал сигналізації.

Danfoss

1x147

6.3 Т под. ГВС (Т подачі ГВП)

МЕNU > Событие (Подія) > Т под. ГВС (Т подачі ГВП)

Макс. разница (Допуст. різниця при збільш. пар-ра)

Ця подія реєструється, якщо відповідна температура збільшується на значення, яке перевищує встановлену різницю (на значення, яке перевищує допустиму різницю температур вище необхідної температури). Див. також «Задержка» (Затримка).

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

OFF	Функція реєстрації події вимкнена.
(ВИМКН):	
Зна-	Функція реєстрації події активується

Эна Функція реєстрації події активується, якщо фактична
 температура стає більше необхідної на значення, яке
 перевищує допустиму різницю.



х = Час

γ

- = Температура
- #1 # = Макс. разница (Допуст. різниця при збільш. пар-ра)
- # 2 # 🗧 Необхідна температура

МЕNU > Событие (Подія) > Т под. ГВС (Т подачі ГВП)

Приоритет события (Пріоритет події) 22	9022
Номер події та можливості пріоритизації. Подія може бути активована, якщо контрольована у S3 температура була занадто високою протягом більшого часу, той, що встановлений параметром «Задержка» (Затримка).	ніж

- 0: Реєстрація події відключена
- 1: Реєстрація події у списку
- **2:** Реєстрація події у списку та надсилання повідомлення (значок листа на дисплеї)
- 3: Реєстрація події у списку та спрацювання аварійної сигналізації (відображається дзвіночок на дисплеї та активується аварійний вихід)

Dantoss

1x148

МЕNU > Событие (Подія) > Т под. ГВС (Т подачі ГВП)

Мин. разница (Допуст. різниця при зменш. пар-ра)

Ця подія реєструється, якщо відповідна температура зменшується на значення, яке перевищує встановлену різницю (на значення, яке перевищує допустиму різницю температур нижче необхідної температури). Див. також «Задержка» (Затримка).

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

ОFF Функція реєстрації події вимкнена.

(ВИМКН):

Зна- Функція реєстрації події активується, якщо фактична температура стає менше необхідної на значення, яке перевищує допустиму різницю.



х = час

ү = Температура

#1 # = Мин. разница (Допуст. різниця при зменш. пар-ра)

2 # = Необхідна температура

МЕNU > Событие (Подія) > Т под. ГВС (Т подачі ГВП)

Приоритет события (Пріоритет події) 21	9021
Номер події та можливості пріоритизації. Подія може бути активована, якщо контрольована у \$3	
температура була занадто низькою протягом більшого часу, той, що встановлений параметром «Задержка» (Затримка).	ніж

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

- 0: Реєстрація події відключена
- 1: Реєстрація події у списку
- Реєстрація події у списку та надсилання повідомлення (значок листа на дисплеї)
- 3: Реєстрація події у списку та спрацювання аварійної сигналізації (відображається дзвіночок на дисплеї та активується аварійний вихід)

sal l

Параметри, які позначені за допомогою номера ID, наприклад,«1х607», означають універсальний параметр. х означає контур / групу параметрів.

<u>Danfoss</u>

МЕNU > Событие (Подія) > Т под. ГВС (Т подачі ГВП)



Див. додаток «Огляд ID параметрів»

Зна-	Подія буде фіксуватися, якщо умови спрацювання
чення:	сигналізації залишаться після встановленої затримки.



= Час

X Y

କ୍ଷ

- = Температура
- #1 # 🗧 Мин. разница (Допуст. різниця при зменш. пар-ра)
- # 2 # 🗧 Необхідна температура
- # 3 # 🛛 = Фактична температура
- # 4 # = Затримка (ID 1x149)

MENU > Событие (Подія) > Т под. ГВС (Т подачі ГВП)

Т аварии мин. (Найнижча темп.)	1x150
Подія не буде зареєстрована, якщо необхідна температура ни ніж задане значення.	ижча,

Якщо причина виникнення події зникає, то також зникне повідомлення про подію та, можливо, сигнал сигналізації.



6.4 Тбака

MENU > Событие (Подія) > Т бака

Макс. разница (Допуст. різниця при збільш. пар-ра) 1x147

Ця подія реєструється, якщо відповідна температура збільшується на значення, яке перевищує встановлену різницю (на значення, яке перевищує допустиму різницю температур вище необхідної температури). Див. також «Задержка» (Затримка).

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

ОFF Функція реєстрації події вимкнена. (ВИМКН):

Зна- Функція реєстрації події активується, якщо фактична **чення:** температура стає більше необхідної на значення, яке перевищує допустиму різницю.



- Х = Час
- ү = Температура
- #1 # = Макс. разница (Допуст. різниця при збільш. пар-ра)
- # 2 # = Необхідна температура

MENU > Событие (Подія) > Т бака

Приоритет события (Пріоритет події) 42	9042
Номер події та можливості пріоритизації.	
Подія може бути активована, якщо температура бака S6	
буде занадто високою протягом більшого часу, ніж той, що	
встановлений параметром «Задержка» (Затримка).	

- 0: Реєстрація події відключена
- 1: Реєстрація події у списку
- **2:** Реєстрація події у списку та надсилання повідомлення (значок листа на дисплеї)
- 3: Реєстрація події у списку та спрацювання аварійної сигналізації (відображається дзвіночок на дисплеї та активується аварійний вихід)

Dantoss

MENU > Событие (Подія) > Т бака

Мин. разница (Допуст. різниця при зменш. пар-ра) 1x148

Ця подія реєструється, якщо відповідна температура зменшується на значення, яке перевищує встановлену різницю (на значення, яке перевищує допустиму різницю температур нижче необхідної температури). Див. також «Задержка» (Затримка).

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

OFF (ВИМКН):	Функція реєстрації події вимкнена.
Зна-	Функція реєстрації події активується, якщо фактична
чення:	температура стає менше необхідної на значення, яке

перевищує допустиму різницю.



= Час

Х

γ

- = Температура
- = #1# Мин. разница (Допуст. різниця при зменш. пар-ра)
- #2# = Необхідна температура

Параметри, які позначені за допомогою номера ID, наприклад, «1х607», означають універсальний параметр. х означає контур / групу параметрів.

MENU > Событие (Подія) > Т бака

ss)

приоритет соовтия (прюритет подп) 41	9041
Номер події та можливості пріоритизації. Подія може бути активована, якщо температура бака S6 б занадто низькою протягом більшого часу, ніж той, що всто параметром «Задержка» (Затримка).	буде ановлений

- 0: Реєстрація події відключена
- 1: Реєстрація події у списку
- 2: Реєстрація події у списку та надсилання повідомлення (значок листа на дисплеї)
- 3: Реєстрація події у списку та спрацювання аварійної сигналізації (відображається дзвіночок на дисплеї та активується аварійний вихід)

Danfoss

MENU > Событие (Подія) > Т бака

Задержка (Затримка) 1х149 Якщо події «Максимальная разница» (Допуст. різниця при збільш. пар-ра) або «Минимальная разница» (Допуст. різниця при зменш. пар-ра) фіксуються довше, ніж встановлений затримкою час (у хвилинах), то такі події будуть зареєстровані.

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

Зна-Подія буде фіксуватися, якщо умови спрацюваннячення:сигналізації залишаться після встановленої затримки.



- X = Yac
 - = Температура
- #1 # 🛛 = Мин. разница (Допуст. різниця при зменш. пар-ра)
- # 2 # = Необхідна температура
- # 3 # 🗧 Фактична температура
- #4# = Затримка (ID 1x149)

MENU > Событие (Подія) > Т бака

 Таварии мин. (Найнижча темп.)
 1x150

 Подія не буде зареєстрована, якщо необхідна температура нижча, ніж задане значення.
 1x150

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

କ୍ଷ

Υ

Якщо причина виникнення події зникає, то також зникне повідомлення про подію та, можливо, сигнал сигналізації.

<u>Danfoss</u>

6.5 Т подача (Т подачі)

MENU > Событие (Подія) > Т подача (Т подачі)

Приоритет события (Пріоритет події) 20	9020
Номер події та можливості пріоритизації. P318.1: Подія може бути активована, якщо температура подачі S2 буд нижчою за необхідну температуру завантаження тепла у S3 протягом більшого часу, ніж той, що встановлений параметро «Задержка» (Затримка). P318.10: Подія може бути активована, якщо температура подачі S2 буд нижчою за необхідну температуру подачі ГВП у S3 протягом біль часу, ніж той, що встановлений параметром «Задержка» (Затри	е рм е ъшого имка).

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

- 0 Реєстрація події відключена
- Реєстрація події у списку
- 2 Реєстрація події у списку та надсилання повідомлення (значок листа на дисплеї)
- 3 Реєстрація події у списку та спрацювання аварійної сигналізації (відображається дзвіночок на дисплеї та активується аварійний вихід)

MENU > Событие (Подія) > Т подача (Т подачі)

Задержка (Затримка) 12	x340
Якщо температура подачі у S2 є неприйнятною* протягом більшого часу, ніж встановлено параметром Задержка (Затрим. (у хвилинах), реєструється відповідна подія. * Р318.1: Значення S2 менше суми (Треб Т бака-аккумулятора (Необхідна темп. бака-акумулятора) + Разн.Насос вкл. (Різн. для увімк. нас.)). Приклад. 60 °C + 3 K = 63 °C. Р318.10: Значення S2 нижче необхідної температури подачі теплоносія системи ГВП у S3.	ка) 1

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

ss)

Параметри, які позначені за допомогою номера ID, наприклад,«1x607», означають універсальний параметр. х означає контур / групу параметрів.



9030

6.6 Антибактерия (Антибактерія)

MENU > Событие (Подія) > Антибактерия (Антибактерія)

Приоритет события (Пріоритет події) 30

Номер події та можливості пріоритизації. Подія може бути активована, якщо робота антибактеріальної функції була успішно завершена.

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

- 0: Реєстрація події відключена
- 1: Реєстрація події у списку
- **2:** Реєстрація події у списку та надсилання повідомлення (значок листа на дисплеї)
- 3: Реєстрація події у списку та спрацювання аварійної сигналізації (відображається дзвіночок на дисплеї та активується аварійний вихід)

MENU > Событие (Подія) > Антибактерия (Антибактерія)

Приоритет события (Пріоритет події) 31 9031 Номер події та можливості пріоритизації. Подія може бути активована, якщо робота антибактеріальної функції не була успішно завершена.

- 0: Реєстрація події відключена
- 1: Реєстрація події у списку
- **2:** Реєстрація події у списку та надсилання повідомлення (значок листа на дисплеї)
- 3: Реєстрація події у списку та спрацювання аварійної сигналізації (відображається дзвіночок на дисплеї та активується аварійний вихід)

Посібник з експлуатації ECL Comfort 310, Додаток Р318

Danfoss

6.7 Т датчик деф.

MENU > Событие (Подія) > Т датчик деф.

Приоритет события (Пріоритет події) 1 9001 Номер події та можливості пріоритизації. Подія може бути активована, якщо контрольований* датчик температури буде відключений, короткозамкнений, або сам датчик буде несправний.

Див. додаток «Огляд ID параметрів»

- 0: Реєстрація події відключена
- 1: Реєстрація події у списку
- **2:** Реєстрація події у списку та надсилання повідомлення (значок листа на дисплеї)
- Реєстрація події у списку та спрацювання аварійної сигналізації (відображається дзвіночок на дисплеї та активується аварійний вихід)

* Контроль датчиків температури:

У розділі «Необработанные» (Необроб. вхід. дані) (MENU > Общие настройки регулятора > Система > Необработанные (MENU > Загальні налаштування регулятора > Системні > Необроб. вхід. дані)) за допомогою поворотної кнопки наведіть курсор на один або декілька датчиків та відмітьте їх, натиснувши кнопку. З'явиться символ збільшувального скла. Тепер датчики температури знаходяться під контролем.

У разі від'єднання датчика температури, його короткого замикання або несправності активується функція події.

Скидання події:

Перейдіть у розділ «Необработанные» (Необроб. вхід. дані) (MENU > Общие настройки регулятора > Система > Необработанные (MENU > Загальні налаштування регулятора > Системні > Необроб. вхід. дані)). Подивіться, біля якого датчика відображається символ дзвіночка (аварійної сигналізації). Позначте цей рядок курсором і натисніть поворотну кнопку. Символи аварійної сигналізації та збільшувального скла зникнуть.

Якщо поворотну кнопку натиснути знову, функція моніторингу активується знову.

Якщо для пріоритету події встановлено значення «2», символ дзвіночка відображатися не буде.



6.8 Обзор события (Огляд події)

Меню огляду події може відображати інформацію про останні 20 подій. За допомогою програмного забезпечення «ECL Tool» можна отримати інформацію про останні 100 подій.

Приклад для огляду події:

Позиція курсору	Тип події	Номер події	Дата/час
•	!	20	2016-6-28 10:04
•	Ļ	10	2016-6-24 16:12
•	\square	30	2016-6-12 19:47
•	Ļ	10	2016-6-11 11:37

Подію можна підтвердити шляхом переміщення курсору до відповідного рядка. Після цього необхідно натиснути поворотну кнопку.

Після підтвердження символ типу події зникає, але сама подія залишається з номером події, датою та часом.

Список номерів подій:

Номер події	Опис	
1	Датчик температури	
20	Температура подачі S2 занадто низька	
21	Температура завантаження тепла або подачі ГВП у S3 занадто низька	
22	Температура завантаження тепла або подачі ГВП у S3 занадто висока	
25	Температура подачі ГВП у S4 занадто низька	
30	Робота антибактеріальної функції успішно завершена	
31	Робота антибактеріальної функції не була успішно завершена	
41	Температура бака- акумулятора в S6 занадто низька	
42	Температура бака- акумулятора в S6 занадто висока	

Посібник з експлуатації ECL Comfort 310, Додаток Р318

Danfoss

7.0 Загальні параметри електронного регулятора

7.1 Опис загальних налаштувань регулятора

Деякі загальні параметри, які застосовуються до всього регулятора, розташовані в особливій частині контролера.

Щоб відкрити «Общие настройки регулятора» (Загальні налаштування регулятора):

Дія:	Мета:	Приклади:
¢),	Оберіть «MENU» у будь-якому контурі	MENU
ſŀr,	Підтвердьте	
O,	Виберіть перемикач контурів у правому верхньому куті дисплея.	
(RR)	Підтвердьте	
O_{f}	Оберіть «Общие настройки регулятора» (Загальні параметри регулятора)	
(RR)	Підтвердьте	

Home Input overview	Вибір контуру		
Inne & Date Holiday Input overview	Home MENU:	• 💷	
	Holiday Input over	e wiew	

7.2 Время и дата (Час та дата)

Необхідно встановити правильну дату та час при першому використанні регулятора ECL Comfort, або після вимикання живлення на період більше 72 годин.

Регулятор має годинник з відображенням часу у 24-годинному форматі.

Летнее время (Літній час) (перехід на літній час)

- ДА Вбудований годинник регулятора автоматично змінює
 (ТАК): час на +/- одну годину в стандартні дні для переходу на літній час для Центральної Європи.
- **НЕТ (HI):**Ви вручну змінюєте літній і зимовий час шляхом зміни показників годинника вперед або назад.

Як встановити час і дату:





Danfoss

क्ष

Якщо електронні регулятори підключені у якості керованих пристроїв у системі «керуючий-керований» (за допомогою шини зв'язку ECL 485), то вони будуть отримувати інформацію про час та дату від керуючого пристрою.

<u>Danfoss</u>

7.3 Обзор входов (Огляд входів)

У даному розділі надано загальний опис функції для регуляторів ECL Comfort серії 210/296/310. Представлені зображення дисплею є типовими та не пов'язані з конкретними програмами. Вони можуть відрізнятися від тих зображень, які побачите ви при роботі зі своєю програмою.

Огляд входів знаходиться в загальних налаштуваннях регулятора.

У цьому оглядовому меню завжди будуть показуватися фактичні температури в системі (тільки читання).

MENU		
Input overview:		
▶ Outdoor T	7.0°C	
Outdoor acc. T	5.8°C	
Heat return T	35.5°C	
Heat flow T	67.9 [°] C	
DHW flow T	68.6°C	

ss)

«Акк. Т нар.» (Накоп. Т зовн.) означає «Накопичена температура зовнішнього повітря». Значення цього параметра розраховується в регуляторі ECL Comfort.


7.4 Журнал

У даному розділі надано загальний опис функції для регуляторів ECL Comfort серії 210/296/310. Представлені зображення дисплею є типовими та не пов'язані з конкретними програмами. Вони можуть відрізнятися від тих зображень, які побачите ви при роботі зі своєю програмою.

<u>Danfoss</u>

Функція ведення журналу (історії температур) дає можливість переглядати архівні дані підключених датчиків за сьогоднішній день, попередній день, за останні 2 дні, а також за останні 4 дні.

Для кожного датчика є відповідний екран журналу, на якому відображається виміряна температура.

Функція ведення журналу доступна в загальних налаштуваннях регулятора.

MENU	
Log:	
• Outdoor T	
Room T & desired	
Heating flow & des.	
DHW flow & des.	
Heat return T & limit	

Log	
Outdoor T:	

Log today Log yesterday Log 2 days Log 4 days

Приклад 1.

Архів 1 дня для вчорашнього дня показує зміну температури зовнішнього повітря за останні 24 години.



Приклад 2.

Приклад 3.

необхідної температури.

Сьогоднішній архів даних для фактичної температури гарячого потоку та необхідної температури.

Вчорашній архів даних для температури подачі ГВП та







Danfoss

7.5 Выбор выхода (Визначити вихід)

У даному розділі надано загальний опис функції для регуляторів ECL Comfort серії 210/296/310. Представлені зображення дисплею є типовими та не пов'язані з конкретними програмами. Вони можуть відрізнятися від тих зображень, які побачите ви при роботі зі своєю програмою.

Визначення виходу використовується для відключення одного або декількох контрольованих компонентів. Це, крім іншого, може бути корисним під час обслуговування системи.

Дія:	Мета:	Приклади:
6	Оберіть «MENU» на будь-якому оглядовому екрані.	MENU
(Fing	Підтвердьте	
O,	Виберіть перемикач контурів у правому верхньому куті дисплея.	
[FR]	Підтвердьте	
O,	Оберіть загальні параметри регулятора	0
(Frig	Підтвердьте	
6	Оберіть «Выбор выхода» (Визначити вихід)	
Ŗ	Підтвердьте	
6	Оберіть керований компонент	M1, P1 тощо.
R	Підтвердьте	
Ó	Оберіть стан керованого компонента: Регулюючий клапан з електроприводом: АВТО, СТОП, ЗАКРЫТЬ (ЗАКРИТИ), ОТКРЫТЬ (ВІДКРИТИ) Насос: АВТО, ОFF (ВИМКН), ON (ВВІМКН)	
ſR,	Підтвердьте зміну стану	

Не забудьте знову змінити стан, як тільки ручне керування більше не буде потрібно.

Керовані компоненти	Вибір контуру
MENU	
Output override:	
▶ M1	AUTO
P1	AUTO
M2	OPEN
P2	AUTO
A1	AUTO

କ୍ଷ

«Ручне керування» має більш високий пріоритет, ніж «Визначення виходу».

କ୍ଷ

Якщо стан обраного керованого компонента (виходу) відрізняється від «ABTO», то регулятор ECL Comfort не контролює цей компонент (насос або регулюючий клапан з електроприводом, наприклад). Захист від замерзання вимкнений.

କ୍ଷ

Регулювання швидкості роботи насосів V1, V2 та V3 здійснюється за допомогою сигналів з напругою 0–10 В (0–100 %) або ШІМ. Для кожного з них можна обрати стан АВТО або ON (BBIMKH). АВТО: Нормальне керування (0–100 %) ON (BBIMKH): Для сигналу з напругою 0–10 В або сигналу ШІМ

задається значення у відсотках, задайте нижче значення «ВВІМКН».

କ୍ଷ

Коли активовано ручне керування керованим компонентом, символ «!» відображається праворуч від індикатора режиму на дисплеях кінцевого користувача.

Dantoss

Новое прилож. (Нова Удалить» (Видалити): Видаляє існуючу програму. Як тільки програма) ключ ECL буде вставлений, можна буде обрати іншу програму. Приложение Надає огляд програми, яка працює (Програма) в регуляторі ECL. Натисніть на поворотну кнопку ще раз, щоб вийти з огляду. Заводские Системні налаштування: (Заводські Системні налаштування включають в налаштування) себе: параметри зв'язку, яскравість дисплея тощо. Користувацькі налаштув.: Налаштування користувача можуть включати в себе: необхідну кімнатну температуру, необхідну температуру ГВП, розклади роботи, криву нагрівання, обмеження тощо. К заводским (До заводських): Дозволяє відновити заводські налаштування. Копировать B: (Копіювати) Визначає напрямок копіювання. Системные (Системні налаштування) Пользовательск. (Користувацькі налаштув.) Начало записи (Початок копіювання) Обзор ключа (Огляд Надає огляд вставленого ключа ECL. (приклад: А266 Вер. 2.30). ключа ECL) Поверніть поворотну кнопку для того, щоб побачити програми. Натисніть на поворотну кнопку ще раз, щоб вийти з огляду.

7.6 Функции ключа (Функції ключа)

Більш детальний опис того, як використовувати окремі «Функції ключа», можна також побачити в розділі «Встановлення ключа ECL».





SS -

Огляд ключа не надає дані за допомогою ECA 30/31 про програму ключа ECL.

କ୍ଷ

Ключ вставлений/не вставлений, опис:

Версії регулятора ECL Comfort 210/310 нижче 1.36:

- Вийміть ключ ECL; налаштування можна змінити протягом 20 хвилин.
- Подайте живлення на регулятор без встановленого ключа ECL; налаштування можна змінити протягом 20 хвилин.

Версії регулятора ECL Comfort 210/310 1.36 та вище:

- Вийміть ключ ECL; налаштування можна змінити протягом 20 хвилин.
- Подайте живлення на регулятор без встановленого ключа ECL; налаштування неможливо змінити.

Версії регулятора ECL Comfort 296 1.58 та вище:

- Вийміть ключ ECL; налаштування можна змінити протягом 20 хвилин.
- Подайте живлення на регулятор без встановленого ключа ECL; налаштування неможливо змінити.

Danfoss

7.7 Система

7.7.1 Версія ECL

У меню «Версия ECL» (Версія ECL) завжди можна знайти дані, які пов'язані з вашим електронним регулятором.

Збережіть цю інформацію на випадок, якщо вам доведеться зв'язуватися з організацією по збуту продукції компанії Danfoss з питань, які пов'язані з регулятором.

Інформація про ключ ECL знаходиться в пунктах «Функции ключа» (Функції ключа) та «Обзор ключа» (Огляд ключа).

Кодовый N (Кодовий N):	Товарний номер та номер замовлення регулятора Danfoss
Прибор (Пристрій):	Версія апаратного забезпечення регулятора
Программа (Програма):	Версія програмного забез- печення (мікропрограми) регулятора
Серийный N (Серійний N):	Унікальний номер окремого регулятора
Дата произв. (Дата вигот.):	Номер тижня та рік (ТТ.РРРР)

System ECL version:	
▶Code no.	087H3040
Hardware	В
Software	10.50
Build no.	7475
Serial no.	5335

7.7.2 Расширение (Розширення)

ECL Comfort 310/310В: У параметрі «Розширення» представлена інформація про додаткові модулі, якщо такі є. Наприклад, модуль ECA 32.

7.7.3 Ethernet

Регулятори ECL Comfort 296/310/310В мають інтерфейс зв'язку Modbus/TCP, який дозволяє підключити регулятор ECL до мережі Ethernet. Це дозволяє забезпечити віддалений доступ до регулятора ECL 296/310/310В на основі стандартних інфраструктур зв'язку.

Параметр «Ethernet» дозволяє налаштувати необхідні IP-адреси.

7.7.4 Конфиг. портала (Конфіг. порталу)

Регулятори ECL Comfort 296/310/310В мають інтерфейс зв'язку Modbus/TCP, який дозволяє здійснювати контроль та керування регулятором ECL за допомогою ECL Portal.

Тут задаються параметри, які пов'язані з ECL Portal.

Документація до ECL Portal: Див. https://ecl.portal.danfoss.com

7.7.5 Конфігурація M-bus

ECL Comfort 296/310/310В має інтерфейс зв'язку M-bus, який дозволяє підключати лічильники енергії в якості керованих пристроїв.

Параметри, які пов'язані з M-bus, представлені нижче.



7.7.6 Лічильник енергії та M-bus, загальна інформація

Тільки для ECL Comfort 296/310/310B

При використанні ключа ECL в ECL Comfort 296/310/310В до 5 лічильників тепла можуть бути підключені до шини M-bus.

Підключення лічильників тепла дозволяє:

- обмежувати потік;
- обмежувати потужність;
- передавати дані лічильника тепла на ECL Portal через Ethernet та/або у систему SCADA за допомогою Modbus.

Багато програм з регулюванням контуру опалення, ГВП або охолодження мають можливість реагування на дані лічильника тепла.

Для підтвердження того, що ключ ECL може бути використаний для реагування на дані лічильника тепла: див. Контур > МЕНЮ > Налаштування > Витрата/потуж.

ECL Comfort 296/310/310В завжди може використовуватися для контролю до 5 лічильників тепла.

ECL Comfort 296/310/310В діє в якості керуючого пристрою M-bus і повинен бути налаштований для обміну даними з підключеними лічильниками тепла. Див. МЕНЮ > Загал. регулятор. > Системні > Конфіг. M-bus

Технічна інформація:

- Дані M-bus засновані на стандарті EN-1434.
- Компанія Danfoss рекомендує використовувати лічильники з зовнішнім живленням від мережі змінного струму для запобігання розряду батареї.

МЕНЮ > Загал. регулятор. > Системні > Конфіг. M-bus

Стан		Читання
Контур	Дianaзон налаштування	Заводські нала- штування
-	-	-
 Інформація про поточну роботу M-bus.		

- **IDLE:** Звичайний стан
- **INIT:** Була подана команда для ініціалізації
- **SCAN:** Була подана команда для сканування
- **GATEW:** Була подана команда для ініціалізації шлюзу

କ୍ଷ

Збір даних лічильника тепла з ECL Portal можливий без налаштування конфігурації M-bus.



ECL Comfort 296/310/310В повернеться до стану IDLE після виконання команди. Шлюз використовується для зчитування даних лічильника енергії за допомогою ECL Portal.

Danfoss

МЕНЮ > Загал. регулятор. > Системні > Конфіг. M-bus

Швидкість (6	біти за секунду)	5997
Контур	Дianaзон налаштування	Заводські нала- штування
-	300 / 600 / 1200 / 2400	300
Швидкість зв'язку між ECL Comfort 296/310/310В і підключеним одним або декількома лічильниками енергії.		

7 **5**5

Зазвичай використовується швидкість 300 або 2400 бод. Якщо ECL Comfort 296/310/310В підключено до порталу ECL Portal, то рекомендовано використовувати швидкість передачі даних 2400, якщо це дозволяє лічильник енергії.

МЕНЮ > Загал. регулятор. > Системні > Конфіг. M-bus

Команда		5998
Контур	Дianaзон налаштування	Заводські нала- штування
-	NONE/INIT/SCAN/GATEW	NONE
Регулятори ECL Comfort 296/310/310В є керуючими пристроями для шини M-bus. Для перевірки приєднаних лічильників енергії можна активувати різні команди.		

NONE: Жодна команда не активована.

INIT: Активована ініціалізація.

- SCAN: Активація сканування для пошуку підключених лічильників енергії. Регулятори ECL Comfort 296/310/310В можуть виявити до 5 адрес M-bus підключених лічильників енергії та автоматично розмістити їх у розділі «Лічильники енергії». Перевірена адреса розміщується після «Лічильник тепла 1 (2, 3, 4, 5)»
- **GATEW:** Електронні регулятори ECL Comfort 296/310/310В виступають шлюзом між лічильниками енергії та порталом ECL Portal. Використовується тільки для сервісу.

MENU (МЕНЮ) > Общий регулятор (Загал. регулятор.) > Система > M-bus конфиг. (Конфіг. M-bus)

M-bus адрес Тепловычис (2, 3, 4, 5)	(Адреса M-bus) литель (Лічильник енергії) 1	6000
Контур	Діапазон значень	Заводские (За- водські нала- штування)
-	0 - 255	255
Задана або підтверджена адреса лічильника енергії 1 (2, 3, 4, 5).		

0: Зазвичай не використовується

1 - 250: Дійсні адреси M-bus

- **251 254:** Спеціальні функції. Використовуйте адресу M-bus 254 тільки тоді, коли підключено тільки один лічильник енергії.
- 255: Не використовується

55

Сканування може тривати до 12 хвилин. Коли всі лічильники енергії будуть знайдені, команду можна змінити на INIT або NONE.



МЕНЮ > Загал. регулятор. > Системні > Конфіг. M-bus

Тип Лічильник те	епла 1 (2, 3, 4, 5)	6001
Контур	Дianaзон налаштування	Заводські налаштування
-	0 - 4	0
 Вибір діапазону даних з блоку даних M-bus.		

0: Малий набір даних, невеликі одиниці вимірювання

1: Малий набір даних, великі одиниці вимірювання

2: Великий набір даних, невеликі одиниці вимірювання

3: Великий набір даних, великі одиниці вимірювання

4: Тільки дані об'єму та енергії (приклад: імпульсний HydroPort)

МЕНЮ > Загал. регулятор. > Системні > Конфіг. M-bus

Час сканування 600 Лічильник тепла 1 (2, 3, 4, 5)		
Контур	Дianaзон налаштування	Заводські нала- штування
-	1–3600 c	60 c
Задає час сканування для отримання даних про підключені лічильники енергії.		

МЕNU (МЕНЮ) > Общий регулятор (Загал. регулятор.) > Система > M-bus конфиг. (Конфіг. M-bus)

ID Тепловычис (2, 3, 4, 5)	литель (Лічильник енергії) 1	Читання
Контур	Діапазон значень	Заводские (За- водські нала- штування)
-	-	-
Дані про сері	<i>йний номер лічильника енергії.</i>	

MENU > Общий регулятор (Загал. регулятор.) > Система > Тепловичислитель (Ліч. тепла)

Тепловычис (2, 3, 4, 5)	литель (Лічильник енергії) 1	Читання
Контур	Діапазон значень	Заводские (За- водські нала- штування)
-	0 - 4	0
Дані з діючого лічильника енергії, наприклад, про ID, температури, потік/об'єм, потужність/енергію. Дані, які відображаються, залежать від налаштувань, зроблених в меню «M-bus конфиг.» (Конфіг. M-bus).		

5

Приклади даних:

0:

Температура подачі, температура зворотного потоку, витрата, потужність, накоп. об'єм, накоп. енергія.

3:

Температура подачі, температура зворотного потоку, витрата, потужність, накоп. об'єм, накоп. енергія, тариф 1, тариф 2.

іриф 1, тариф 2.

Див. також «Інструкції, ECL Comfort 210/310, опис можливостей зв'язку» для отримання більш детальної інформації.

Див. також додаток для отримання детального опису параметра «Тип».

କ୍ଷ

Якщо лічильник енергії живиться від акумуляторної батареї, для часу сканування необхідно встановити велике значення, щоб запобігти надто швидкому розряду акумуляторної батареї. І навпаки, якщо в ECL Comfort 310 використовується функція обмеження потоку/потужності, то для часу сканування необхідно встановити мале значення для отримання швидкого обмеження.

Dantoss

7.7.7 Необработанные (Огл. необр. дан.)

Відображаються: вимірювані температури, стан входів та напруга.

Крім того, для активованих температурних входів можна обрати виявлення несправностей.

Контроль датчиків:

Оберіть датчик, який вимірює температуру, наприклад, S5. При натисканні поворотної кнопки з'являється збільшувальне скло для лінії Q, яка була обрана. Тепер температура у S5 контролюється.

Індикація аварійної сигналізації:

У разі від'єднання датчика температури, його короткого замикання або несправності активується функція аварійної сигналізації.

У розділі «Необработанные» (Необроб. вхід. дані) на несправному датчику температури відображається значок аварійної сигналізації Д.

Скидання аварійного сигналу:

Оберіть датчик (номер S), для якого необхідно скинути аварійний сигнал. Натисніть поворотну кнопку. Значки збільшувального скла m R та аварійної сигналізації m P зникнуть.

Якщо поворотну кнопку натиснути знову, функція моніторингу активується знову.

7.7.8 Зсув датчика (нова функція, починаючи з версії мікропрограми 1.59)

Значення виміряної температури може бути скориговане для компенсації опору кабелю або неоптимального місця розташування датчика температури. Скориговане значення температури відображається в пункті «Необработанные» (Необроб. вхід. дані) та «Обзор входов» (Огляд входів).

Общий регулятор (Спільний регулятор) > Система > Смещение датчика (Зсув датчика)

Датчик 1 (датчик температури)		
Контур	Діапазон значень	Заводские (За- водські нала- штування)
0	*	*
Налаштування зсуву виміряної температури.		

Додатнє Значення температури буде збільшене значення зсуву:

Від'ємне Значення температури буде зменшене значення зсуву.

55

Датчики температури мають діапазон вимірювання -60...150 °C.

Якщо з'єднання з датчиком температури розривається, то відображається значення « - - ».

Якщо існує коротке замкнення в датчику температури або в його контурі, то відображається значення « - - - ».



7.7.9 Дисплей

Подсветка (я (яскравість)	Подсветка (яркость дисплея) (Підсвічування 60058 (яскравість дисплея))		
Контур	Діапазон значень	Заводские (За- водські нала- штування)	
	0 10	5	
Регулює яскравість дисплея.			

0: Слабке підсвічування.

10: Сильне підсвічування.

Контрастность (контрастность дисплея) (Контрастність (контрастність дисплея))		60059
Контур	Діапазон значень	Заводские (За- водські нала- штування)
0	0 10	3
Регулює контрастність дисплея.		

0: Низька контрастність.

10: Висока контрастність.

7.7.10 Коммуникации (Зв'язок)

Modbus Адрес (Адреса Modbus) 38		38
Контур	Діапазон значень	Заводские (За- водські нала- штування)
	1 247	1
Задає адресу Modbus, якщо регулятор працює в мережі Modbus.		

1 ... 247: Призначте адресу Modbus із зазначеного діапазону налаштувань.

Dantoss

ECL 485 адр. пристрою)	ECL 485 адр. (адреси керуючого/керованого 204 пристрою)		
Контур	Діапазон значень	Заводские (За- водські нала- штування)	
	0 15	15	

Цей параметр використовується, якщо багато регуляторів працює в одній системі ECL Comfort (підключені за допомогою шини зв'язку ECL 485) та/або якщо підключені блоки дистанційного керування (ECA 30/31).

- 0: Електронний регулятор працює в якості керованого. Керований електронний регулятор отримує інформацію про зовнішню температуру (S1), системний час та сигнал потреби у ГВП з керуючого електронного регулятора.
- 1...9: Електронний регулятор працює в якості керованого. Керований електронний регулятор отримує інформацію про зовнішню температуру (S1), системний час та сигнал потреби у ГВП з керуючого електронного регулятора. Керований електронний регулятор надсилає інформацію про необхідну температуру подачі теплоносія до керуючого електронного регулятора.
- 10 ... 14: Зарезервовано.
- 15: Шина зв'язку ECL 485 працює. Електронний регулятор є керуючим. Керуючий електронний регулятор надсилає інформацію про зовнішню температуру (S1) та системний час. Підключені пульти дистанційного керування (ECA 30/31) отримують живлення.

Електронні регулятори ECL Comfort можна підключати за допомогою шини зв'язку ECL 485 для побудови більшої системи (шина зв'язку ECL 485 дозволяє підключати не більше 16 пристроїв).

Для кожного керованого електронного регулятора необхідно задати свою адресу (1...9).

Але декілька керованих електронних регуляторів можуть мати адресу 0, якщо вони повинні лише отримувати інформацію про зовнішню температуру та системний час (тобто працювати в режимі приймача).

Сервис pin (Службовий контакт)		2150
Контур	Діапазон значень	Заводские (За- водські нала- штування)
	0 / 1	0
Цей параметр використовується лише під час налаштування зв'язку за допомогою шини Modbus. На даний час цей параметр не використовується та є		
зарезервованим для використання у майбутньому!		

क्षी

Загальна довжина кабелю не повинна перевищувати 200 м (для всіх пристроїв, включаючи внутрішню шину зв'язку ECL 485). Використання кабелю понад 200 м може підвищити чутливість до впливу перешкод (EMC).

क्ष

У системі з КЕРУЮЧИМ та КЕРОВАНИМ електронним регулятором, дозволяється використання лише одного КЕРУЮЧОГО електронного регулятора з адресою 15.

Якщо в системі, де використовується шина зв'язку ECL 485, внаслідок помилки є декілька КЕРУЮЧИХ електронних регуляторів, необхідно вирішити, який з цих електронних регуляторів буде КЕРУЮЧИМ. Змініть адреси інших електронних регуляторів. Робота системи, в якій використовується більше одного КЕРУЮЧОГО електронного регулятора, можлива, але вона буде нестабільною.

6S

У КЕРУЮЧОГО електронного регулятора адреса в полі «ЕСL485 адр. (ведущ/ведом)» з номером ID 2048 повинна завжди бути 15.



Внеш. сброс (Зовн. скидання) 215		2151
Контур	Діапазон значень	Заводские (Заводські налаштування)
0	0 / 1	0
Цей параметр використовується лише під час налаштування зв'язку за допомогою шини Modbus.		

0: Скидання не активоване.

1: Скидання.

7.7.11 Язык (Мова)

Язык (Мова)		2050
Контур	Діапазон значень	Заводские (За- водські нала- штування)
	English/Местный (English/Місцева)	English
Виберіть нео	бхідну мову.	

5

Місцева мова вибирається під час встановлення. Якщо необхідно змінити місцеву мову, програму необхідно перевстановити. Проте завжди можна змінити місцеву мову на англійську та навпаки.

Посібник з експлуатації ECL Comfort 310, Додаток Р318

Dantoss

8.0 Різне

8.1 Процедури налаштування ЕСА 30 / 31

ECA 30 (кодовий № 087Н3200) — це блок дистанційного керування з вбудованим датчиком кімнатної температури.

ECA 31 (кодовий № 087Н3201) — це блок дистанційного керування з вбудованими датчиком кімнатної температури та датчиком вологості (відносної вологості).

Зовнішній датчик температури кімнати може бути підключений до обох типів блоків для заміни вбудованого датчика. Зовнішній датчик температури кімнати повинен розпізнаватися при увімкненні ЕСА 30/31.

З'єднання: див. розділ «Електричні з'єднання».

Макс. два блоки ECA 30/31 можуть бути підключені до одного регулятора ECL або системи (керуючий-керований), яка складається з декількох регуляторів ECL, які з'єднані за допомогою однієї шини ECL 485. У системі «керуючий-керований» тільки один з регуляторів ECL є керуючим. Крім інших задач, ECA 30/31 може використовуватися:

- для дистанційного контролю та зміни параметрів регулятора ECL;
- для вимірювання кімнатної температури та вологості (ECA 31);
- для тимчасового збільшення періоду комфорту/економії.

Після завантаження програми в регулятор ECL Comfort блок дистанційного керування ECA 30/31 приблизно через одну хвилину видасть запит «Копировать приложение» (Копіювати програму).

Підтвердіть його, щоб завантажити програму у ЕСА 30/31.



Структура меню

Структура меню ECA 30/31 — це «ECA MENU» та меню ECL, які були скопійовані з регулятора ECL Comfort.

ECA MENU містить:

- ЕСА Настройка (ЕСА Налаштування)
- ЕСА Система
- ЕСА Заводские (ЕСА Заводські)

ЕСА Настройка (ЕСА Налаштування): Регулювання зміщення виміряного значення кімнатної температури.

Регулювання зміщення відносної вологості (тільки для ЕСА 31).

ЕСА Система: налаштування дисплея, зв'язку, блокування, а також інформація про версії.

ЕСА Заводские (ЕСА Заводські): видалення всіх програм з ЕСА 30 / 31, відновлення заводських налаштувань, скидання адреси ECL і оновлення мікропрограми.

Частина дисплея ЕСА 30 / 31	в режимі ECL:
MENU	
Частина дисплея ЕСА 30 / 31	в режимі ЕСА:
ECA MENU	Derese, to
Якщо відображається тільки «Е що для ECA 30 / 31 встановлен Див. ECA MENU (ECA MEHЮ) > (ECA 3в'язок): ECL Адрес (ECL a	:CA MENU», це може вказувати на те, а невірна адреса зв'язку. ЕСА Система > ЕСА Коммуникац. дреса).

У більшості випадків параметр «ECL Aдрес» (ECL Aдреса) повинен мати значення «15».

क्ष

Що стосується налаштування «ЕСА Настройка» (ЕСА Налаштування): якщо ЕСА 30 / 31 не використовується в якості блока дистанційного керування, то меню регулювання зміщення відсутні.

Danfoss

Меню ECL, як описано вище, є меню для регулятора ECL.

Більшість налаштувань, які виконуються безпосередньо в регуляторі ECL, можуть бути також виконані за допомогою ECA 30/31.

55

Можна побачити всі налаштування параметрів, навіть якщо ключ ECL не вставлений у регулятор ECL. Для зміни налаштувань ключ ECL повинен бути вставлений.

Огляд ключа (MENU > «Общие настройки регулятора» > «Функции ключа») (MENU > «Загальні параметри регулятора» > «Функції ключа») не відображає, які програми є на ключі.





Коли ECA 30/31 знаходиться в режимі ECA MENU, на дисплеї відображається дата та виміряна кімнатна температура.

ЕСА MENU > ЕСА Настройка (Налаштування ЕСА) > ЕСА Датчик (Датчик ЕСА)

Отклон комнат. (Відхил. кімн. Т)		
Заводские (За- водські нала- штування)		
0,0 K		
Кімнатну температуру, яка вимірюється, можна виправити за допомогою значення у Кельвінах. Змінене значення використовується контуром опалення у регуляторі ECL.		

ыд е мне зна- чення:	Вказана кімнатна температура нижче.
0,0 K:	Значення виміряної кімнатної температури не коригуються.
До- датнє зна- чення:	Вказана кімнатна температура вище.

ECA MENU > ECA Настройка (Налаштування ECA) > ECA Датчик (Датчик ECA)

Отклон влажн. (Відхил. волог.) (тільки для ЕСА 31)		
Діапазон значень	Заводские (За- водські нала- штування)	
-10.0 10.0 %	0.0 %	
Відносну вологість, яка вимірюється, можна виправити за допомогою кількох значень у відсотках. Змінене значення використовується програмою у регуляторі ECL.		

Від'є-

мне	Вказана більш низька відносна вологість.
зна-	
чення:	
0.0 %:	Значення виміряної відносної вологості не
	коригуються.

	. ,
До-	Вказана більш висока відносна вологість.
датнє	
зна-	
чення:	

Приклад.		
Отклон комнат. (Відхил. кімн. Т)	0,0 K	
Значення кімнатної температури, яке відображається:	21,9 °C	
Отклон комнат. (Відхил. кімн. Т)	1,5 K	

23,4 °C

Значення кімнатної

температури, яке відображається:

Приклад.		
Отклон влажн. (Відхил. волог.)	0.0 %	
Відносна вологість, яка відображається:	43.4 %	
Отклон влажн. (Відхил. волог.)	3.5 %	
Відносна вологість, яка відображається:	46.9 %	

<u>Danfoss</u>

ЕСА MENU (ЕСА МЕНЮ) > ЕСА Система > ЕСА Дисплей

Подсветка (яркость дисплея) (Підсвічування (яскравість дисплея))	
Діапазон значень	Заводские (Заводські налаштування)
0 10	5
Регулює яскравість дисплея.	

0: Слабке підсвічування.

10: Сильне підсвічування.

ЕСА MENU (ЕСА МЕНЮ) > ЕСА Система > ЕСА Дисплей

Контрастность (контрастность дисплея) (Контрастність (контрастність дисплея))	
Діапазон значень	Заводские (За- водські нала- штування)
0 10	3
Регулює контрастність дисплея.	

0: Низька контрастність.

10: Висока контрастність.

ЕСА MENU (ЕСА МЕНЮ) > ЕСА Система > ЕСА Дисплей

Исп. как внешн. (Викор. як зовн.)	
Діапазон значень	Заводские (За- водські нала- штування)
OFF (ВИМКН) / ON (BBIMKH)	*)
ЕСА 30/31 може працювати в якості простого	

або звичайного блоку дистанційного керування для регулятора ECL.

 OFF
 Простий блок дистанційного керування, відсутність

 (ВИ сигналу кімнатної температури.

 МКН):
 ОN
 Блок дистанційного керування, є сигнал кімнатної

(ВВІ- температури.

MKH):

*): Різні, залежать від обраної програми.

କ୍ଷ	
Якщо встановлено ВИМКН:	В ЕСА MENU відображається дата та час.
Якщо встановлено ВВІМКН:	В ЕСА MENU відображається дата та кімнатна температура (і відносна вологість для ЕСА 31).



ЕСА MENU (ЕСА МЕНЮ) > ЕСА Система > ЕСА Коммуникац. (ЕСА зв'язок)

Адрес ведомого (Адреса керованого) (адреса керованого пристрою)		
Діапазон значень	Заводские (За- водські нала- штування)	
A/B	А	
Параметр «Адрес ведомого» (Адреса керованого) пов'язаний з параметром «ЕСА адрес» (ЕСА адреса) в регуляторі ЕСL. У регуляторі ЕСL можна обрати, з якого блоку ЕСА 30/31 необхідно отримувати сигнал кімнатної температури.		

А: ЕСА 30/31 має адресу А.

В: ЕСА 30/31 має адресу В.

ЕСА MENU (ЕСА МЕНЮ) > ЕСА Система > ЕСА Коммуникац. (ЕСА зв'язок)

Адрес подключ. (Адреса підключення)		
Діапазон значень	Заводские (За- водські нала- штування)	
1 9 / 15	15	
Налаштування адреси, з якою повинен бути		

встановлений зв'язок регулятора ECL.

1..9: Керовані регулятори.

15: Керуючий регулятор.

କ୍ଷ

Для встановлення програми в регулятор ECL Comfort 210/296/310 параметр «Адрес ведомого» (Адреса керованого) повинен мати значення А.



Якщо два блоки ECA 30/31 підключені до однієї системи з шиною ECL 485, то параметр «Адрес ведомого» (Адреса керованого) повинен мати значення «А» в одному пристрої ECA 30/31 та «В» в іншому.

60 ECA 30/3

ECA 30/31 може бути встановлений в системі, в якій використовується шина ECL 485 (керуючий/керований), для зв'язку по черзі з усіма регуляторами ECL.

æ	
Sol.	

Приклад.

Адрес подключ. (Адреса підключ.) = 15:	ECA 30/31 обмінюється даними з керуючим регулятором ECL.
Адрес подключ. (Адреса підключ.) = 2:	ECA 30/31 обмінюється даними з регулятором ECL з адресою 2.

କ୍ଷ

Для передачі інформації про час і дату в системі повинен бути присутнім керуючий електронний регулятор.

କ୍ଷ

Регулятору ECL Comfort 210/310, тип В (без дисплея та поворотної керуючої кнопки) не може бути призначена адреса 0 (нуль).



Danfoss

ECA MENU > ECA Система > ECA перекл. (ECA перевизн.)

Переопр. адрес (Перевизначити адресу) (перевизначити адресу)		
Діапазон значень	Заводские (За- водські нала- штування)	
OFF (ВИМКН) / 19/15	OFF (ВИМКН)	

Функція «Переопределение» (Перевизначення) (для збільшення періоду комфорту, періоду економії або святкових днів) повинна використовуватися з відповідним контролером ECL.

ОГГ Перевизначення неможливо здійснити. (ВИ-МКН):

1..9: Адреса керованого регулятора для перевизначення.

15: Адреса керуючого регулятора для перевизначення.

କ୍ଷ		
	Розширений режим еко- номії:	*
Функції перевизначення:	Розширений режим ком- форту:	猌
	Святкові дні поза будин- ком:	治
	Святкові дні в будинку:	赺

ss)

Перевизначення за допомогою налаштувань ЕСА 30/31 відміняється, якщо регулятор ECL Comfort переходить в режим свят або переключений в інший режим, відмінний від того, що запланований у розкладі.

କ୍ଷ

Розглянутий контур для перевизначення у регуляторі ECL повинен знаходитися в автоматичному режимі. Див. також параметр «Переопр. схему» (Перевизначити контур).



ECA MENU > ECA Система > ECA перекл. (ECA перевизн.)

Переопр. схему (Перевизначити контур)		
Діапазон значень	Заводские (За- водські нала- штування)	
ОFF (ВИМКН) / 14	OFF (ВИМКН)	
Auguina "Dependences (Dependences)		

Функція «Переопределение» (Перевизначення) (для збільшення періоду комфорту, періоду економії або святкових днів) повинна використовуватися з відповідним контуром опалення.

OFF Контур опалення не обраний для перевизначення. (**ВИ**-

MKH):

1...4: Номер розглянутого контуру опалення.

କ୍ଷ

Розглянутий контур для перевизначення у регуляторі ECL повинен знаходитися в автоматичному режимі. Див. також параметр «Переопр. адрес» (Перевизначити адресу).

କ୍ଷ

Приклад 1.

(один регулятор ECL і один ECA 30/31)			
Перевизначення контуру опалення 2:	Встановити значення параметра «Адрес подключ.» (Адреса підключ.) рівним 15	Встановити значення параметра «Переопр. схему» (Перевизначити контур) рівним 2	

Приклад 2.

(декілька регуляторів ECL і один ECA 30/31)		
Перевизначити адресу контуру опалення 1 в регуляторі ECL на 6:	Встановити значення параметра «Адрес подключ.» (Адреса підключ.) рівним б	Встановити значення параметра «Переопр. схему» (Перевизначити контур) рівним 1

Ś

Короткий посібник «ЕСА 30/31 у режимі перевизначення»:

- 1. Виберіть «ECA MENU».
- 2. Перемістіть курсор на значок «Годинник».
- 3. Оберіть значок «Годинник».
- 4. Оберіть одну з 4 функцій перевизначення.
- 5. Під значком перевизначення: встановіть час або дату.
- Нижче годин/дати: Встановіть необхідну кімнатну температуру для періоду перевизначення.

Danfoss

ECA MENU > ECA Система > Версия ECA (ECA MENU > ECA система > Версія ЕСА)

Версія ЕСА (тіль	жи читання), приклади	
Кодовый N (Кодовий N)	087H3200	ECA 30/31:
Прибор (Пристрій)	A	Адреса підключення (керуючий: 15, керовані:
Програмне забезпечення	1.42	
N сборки (N збірки)	5927	
Серийный N (Серійний N)	13579	
Дата произв. (Дата вигот.)	23.2012	

Г

Інформація про версію ЕСА корисна при обслуговуванні.

ECA MENU > ECA заводские > ECA очистить (ECA MENU > ECA заводські > ЕСА видал. заст.)

Стереть все (Видал. всі заст.) (видалити всі програми)	
Видаліть всі програми, які встановлені в ЕСА 30/31. Після видалення необхідна програма може бути завантажена знову.	Після процедури видалення на дисплеї з'явиться пові, «Копировать припожение» (Копирати застос). Вибері
НЕТ Процедура видалення не буде виконана. (HI):	Далі програма буде завантажена з індикатор завантаження.
ДА Процедура видалення буде виконана (зачекайте 5 с).	

ДА (TAK):



ЕСА MENU > ЕСА заводские (ЕСА заводські) > ЕСА отказ (ЕСА замовч.)

Восстановить (Відновити заводські налаштування)		
Для ECA 30/31 будуть відновлені заводські налаштування.		
Параметри, значення яких будуть змінені після виконання процедури відновлення налаштувань: • Отклон комнат. (Відхил. кімн. Т)		
• Отклон влажн. (Відхил. волог.) (для ЕСА 31)		
• Подсветка (Підсвічування)		
• Контрастность (Контрастність)		
• Исп. как внешн. (Викор. як зовн.)		
• Адрес ведомого (Адреса керованого)		
• Адрес подключ. (Адреса підключ.)		
• Переопр. адрес (Перевизначити адресу)		
• Переопр. схему (Перевизначити контур)		
 Режим переопределения (Режим блокування автоматичного керування) 		
 Время завершения режима переопределения (Час завершення режиму блокування автоматичного керування) 		
НЕТ Процедура відновлення не буде виконана. (HI):		

ДА Процедура відновлення буде виконана. (**ТАК**):

ЕСА MENU > ЕСА заводские (ЕСА заводські) > Сброс адр.ЕСL (Скид. адреси ЕСL)

Сброс адр.ЕСL (Скид. адреси ECL) (скидання адреси ECL)

Якщо у жодного з регуляторів ECL Comfort не задана адреса 15, то ECA 30/31 може встановити для всіх підключених до шини ECL 485 регуляторів ECL адресу 15.

НЕТ Процедура скидання не буде виконана. (**HI**):

ДА Процедура скидання буде виконана (зачекайте 10 с). **(ТАК):**

क्ष

Адресу регулятора, яка пов'язана з шиною ECL 485, можна знайти: MENU > «Общие настройки регулятора» (Загальні налаштування регулятора > «Система» > «Коммуникации» (Зв'язок) > «Адрес ECL 485» (адреса ECL 485)

କ୍ଷ

Пункт «Сброс адр. ECL» (Скид. адреси ECL) не можна буде активувати, якщо один або декілька з підключених регуляторів ECL Comfort мають адресу 15.

Ś

У системі з КЕРУЮЧИМ та КЕРОВАНИМ електронним регулятором, дозволяється використання лише одного КЕРУЮЧОГО електронного регулятора з адресою 15.

Якщо в системі, де використовується шина зв'язку ECL 485, внаслідок помилки є декілька КЕРУЮЧИХ електронних регуляторів, необхідно вирішити, який з цих електронних регуляторів буде КЕРУЮЧИМ. Змініть адреси інших електронних регуляторів. Робота системи, в якій використовується більше одного КЕРУЮЧОГО електронного регулятора, можлива, але вона буде нестабільною.

<u>Danfoss</u>

ЕСА MENU > ЕСА заводские (ЕСА заводські) > Обнов. версии (Оновл. мікропрограми)

Обнов	з. версии (Оновл. мікропрограми)	6
Мікрої оновиї Мікрої ключа Якщо і значої	програму (програмне забезпечення) ЕСА 30/31 можна ти. програма постачається разом з ключем ЕСL, якщо версія не менша за 2.xx. нова мікропрограма недоступна, буде відображатися к ключа ЕСL з X.	 ЕСА 30/31 автоматично перевіряє, чи є нова версія мікропрограми на ключі регулятора ECL Comfort. ЕСА 30/31 автоматично оновлюється при завантаженні нової програми в регулятор ECL Comfort. ЕСА 30/31 не оновлюється автоматично, якщо він підключений до регулятора ECL Comfort з завантаженою програмою. Завжди можна оновитися вручну.
НЕТ	Процедура оновлення не буде виконана.	
ЦП): ДА (ТАК):	Процедура оновлення буде виконана.	Короткий посібник «ЕСА 30/31 у режимі перевизначення»:

Короткий посібник «ЕСА 30/31 у режимі перевизначення»:

1. Виберіть «ECA MENU».

- 2. Перемістіть курсор на значок «Годинник».
- 3. Оберіть значок «Годинник».
- 4. Оберіть одну з 4 функцій перевизначення.
- 5. Під значком перевизначення: встановіть час або дату.
- 6. Нижче годин/дати: встановіть необхідну кімнатну температуру для періоду перевизначення.



8.2 Функція перевизначення

Регулятори ECL 210/296/310 можуть отримувати сигнал, який дозволяє змінити режим роботи, який встановлений за розкладом. Сигнал для зміни режиму може подаватися за допомогою перемикача або контактної групи реле.

Залежно від типу ключа ЕСL можна обрати зміну різних режимів роботи.

Режими роботи, які можна змінити: «Комфорт», «Економ», «Постійна температура» і «Захист від замерзання».

«Комфорт» також називають нормальною температурою опалення.

«Економ» також може називатися зменшенням опаленням або зупинкою опалення.

«Постійна температура» — це необхідна температура подачі, яка встановлюється в меню « Т подачі втор. конт.».

«Захист від замерзання» повністю вимикає опалення.

Примусова зміна режиму роботи за допомогою перемикача або контактної групи реле можлива, коли ECL 210/296/310 працює за розкладом (годиник).



Приклад: реле примусової зміни режиму роботи підключене до S8:



Danfoss

Приклад 1

ECL у режимі «ЕКОНОМ», але в режимі «КОМФОРТ» із блокуванням автоматичного керування.

Виберіть вхід, який не використовується, наприклад, S8. Підключіть перемикач блокування автоматичного керування або контактну групу реле блокування автоматичного керування.

Налаштування в ECL:

1. Виберіть контур > МЕНЮ > Налаштування > Програма > Зовн. вхід:

Виберіть вхід S8 (приклад схеми електричних з'єднань)

 Виберіть контур > МЕНЮ > Налаштування > Програма > Зовн. режим:

Виберіть «КОМФОРТ»

3. Виберіть контур > МЕНЮ > Розклад:

Виберіть всі дні тижня

Встановіть значення «24.00» для параметра «Старт 1» (це відключає режим «КОМФОРТ»)

Вийдіть з меню та підтвердіть зміни, натиснувши «Зберегти»

 Не забудьте перевести розглянутий контур у режим роботи за розкладом (Годинник).

Результат: коли перемикач блокування автоматичного керування (або контактна група реле) увімкнений, ECL 210/296/310 працює в режимі «КОМФОРТ».

Коли перемикач блокування автоматичного керування (або контактна група реле) вимкнений, ECL 210/296/310 працює в режимі «ЕКОНОМ».





Приклад 2

ECL у режимі «КОМФОРТ», але в режимі «ЕКОНОМ» у разі блокування автоматичного керування.

Виберіть вхід, який не використовується, наприклад, S8. Підключіть перемикач блокування автоматичного керування або контактну групу реле блокування автоматичного керування.

Налаштування в ECL:

 Виберіть контур > МЕНЮ > Налаштування > Програма > Зовн. вхід:

Виберіть вхід S8 (приклад схеми електричних з'єднань)

 Виберіть контур > МЕНЮ > Налаштування > Програма > Зовн. режим:

Виберіть «ЕКОНОМ»

- 3. Виберіть контур > МЕНЮ > Розклад:
 - Виберіть всі дні тижня

Встановіть значення 00.00 для параметра «Старт 1»

Встановіть значення 24.00 для параметра «Стоп 1»

- Вийдіть з меню та підтвердіть зміни, натиснувши «Зберегти»
- Не забудьте перевести розглянутий контур у режим роботи за розкладом (Годинник).

Результат: коли перемикач блокування автоматичного керування (або контактна група реле) увімкнений, ECL 210/296/310 працює в режимі «ЕКОНОМ».

Коли перемикач блокування автоматичного керування (або контактна група реле) вимкнений, ECL 210/296/310 працює в режимі «КОМФОРТ».



Danfoss

Приклад 3

Тижневий розклад для будівлі встановлюється за допомогою періодів комфорту: понеділок — п'ятниця, 07.00 – 17.30. Іноді вечорами або на вихідних проводяться наради.

Встановлений перемикач блокування автоматичного керування переводиться у положення ОN (BBIMKH), при цьому опалення буде увімкнене (режим «КОМФОРТ») доти, поки буде включений перемикач.

Виберіть вхід, який не використовується, наприклад, S8. Підключіть перемикач блокування автоматичного керування.

Налаштування в ECL:

 Виберіть контур > МЕНЮ > Налаштування > Програма > Зовн. вхід:

Виберіть вхід S8 (приклад схеми електричних з'єднань)

 Виберіть контур > МЕНЮ > Налаштування > Програма > Зовн. режим:

Виберіть «КОМФОРТ»

3. Не забудьте перевести розглянутий контур у режим роботи за розкладом (Годинник).

Результат: коли перемикач блокування автоматичного керування (або контактна група реле) увімкнений, ECL 210/296/310 працює в режимі «КОМФОРТ».

Коли перемикач блокування автоматичного керування вимкнений, ECL 210/296/310 працює в режимі, який передбачений розкладом.



2 # = Режим функцій (Розклад/Комфорт) # 3 # = Час



Приклад 4

Тижневий розклад для будівлі встановлюється за допомогою періодів комфорту для всіх днів тижня: 06.00 – 20.00. Іноді необхідна температура подачі повинна бути постійною на рівні 65 °C.

Встановлюється реле блокування автоматичного керування, і температура подачі повинна становити 65 °С доти, поки реле блокування автоматичного керування

оз сдоти, поки реле олокування автоматичного керування буде увімкнене.

Виберіть вхід, який не використовується, наприклад, S8. З'єднайте контакти реле блокування автоматичного керування.

Налаштування в ECL:

 Виберіть контур > МЕНЮ > Налаштування > Програма > Зовн. вхід:

Виберіть вхід S8 (приклад схеми електричних з'єднань)

 Виберіть контур > МЕНЮ > Налаштування > Програма > Зовн. режим:

Виберіть ПОСТ. Т

3. Виберіть контур > МЕНЮ > Налаштування > Т подачі втор. конт. >

Необхідна т-ра (ID 1x004):

Встановіть значення 65 °С

 Не забудьте перевести розглянутий контур у режим роботи за розкладом (Годинник).

Результат: Коли реле блокування автоматичного керування увімкнене, ECL 210/296/310 працює в режимі «Пост. Т» та підтримує температуру подачі на рівні 65 °C.

Коли реле блокування автоматичного керування вимкнене, ECL 210/296/310 працює в режимі, який передбачений розкладом.



(вимкнений/увімкнений)

2 # = Режим функцій (Розклад/Пост. Т)

3 # = Hac

Dantoss

8.3 Декілька електронних регуляторів у одній системі

Коли регулятори ECL Comfort з'єднані за допомогою шини зв'язку ECL 485 (тип кабелю: 2 х кручена пара), керуючий електронний регулятор буде надсилати усім керованим регуляторам наступні сигнали:

- температуру зовнішнього повітря (яка вимірюється S1);
- час та дату;
- нагрів / завантаження тепла бака-акумулятора системи ГВП.

Більш того, керуючий електронний регулятор може отримувати дані про:

- необхідну температуру подачі від керованих електронних регуляторів
- і (як від регулятора ЕСL версії 1.48) нагрів / завантаження тепла бака-акумулятора системи ГВП у керованих електронних регуляторах.

Ситуація 1:

КЕРОВАНІ електронні регулятори: як використати сигнал температури зовнішнього повітря, відправлений з КЕРУЮЧОГО електронного регулятора

Керовані регулятори отримують інформацію тільки про зовнішню температуру та дату/час.

КЕРОВАНІ електронні регулятори: Змініть задану заводську адресу з 15 на 0.

 У □ перейдіть до Система > Коммуникации (Зв'язок) > ECL 485 адр.

ECL 485 адр. пристрою)	го 2048	
Контур	Діапазон значень	Оберіть
	0 15	0



55

Кабель шини ECL 485

Максимальна рекомендована довжина шини ECL 485 розраховується наступним чином:

Відніміть «загальну довжину всіх вхідних кабелів всіх регуляторів ECL в системі «керуючий-керований»» від 200 м.

Простий приклад для визначення загальної довжини всіх вхідних кабелів, 3 х ECL:

1 x ECL	Датчик темп. зовн.	15 м
3 x ECL	повітря: Датчик темп. подачі:	18 м
3 x ECL	Датчик темп. звор.	18 м
3 x ECL	потоку Датчик кімнатної	30 м
Всього:	темп:	81 м

Максимальна рекомендована довжина шини ECL 485: 200 - 81 м = 119 м

У системі з КЕРУЮЧИМ та КЕРОВАНИМ електронним регулятором, дозволяється використання лише одного КЕРУЮЧОГО електронного регулятора з адресою 15. Якщо в системі, де використовується шина зв'язку ECL 485, внаслідок помилки є декілька КЕРУЮЧИХ електронних регуляторів, необхідно вирішити, який з цих електронних регуляторів буде КЕРУЮЧИМ. Змініть адреси інших електронних регуляторів. Робота системи, в якій використовується більше одного КЕРУЮЧОГО електронного регулятора, можлива, але вона буде нестабільною.

କ୍ଷ

କ୍ଷ

У КЕРУЮЧОГО електронного регулятора адреса в полі «ЕСL485 адр. (ведущ/ведом)» з номером ID 2048 повинна завжди бути 15. Навігація:

 У □ перейдіть до Система > Коммуникации (Зв'язок) > ECL 485 адр.

Для КЕРОВАНИХ регуляторів необхідно задати адресу, яка буде відрізнятися від 15.

Навігація:

 У □ перейдіть до Система > Коммуникации (Зв'язок) > ECL 485 адр.

କ୍ଷ

Параметр «Необхідний зсув» необхідно використовувати тільки для керуючого електронного регулятора.



Danfoss

Ситуація 2:

КЕРОВАНИЙ електронний регулятор: як реагувати на команди нагріву / завантаження тепла бака-акумулятора ГВП, які відправлені з КЕРУЮЧОГО електронного регулятора

Керований пристрій отримує інформацію про нагрівання / завантаження тепла бака-акумулятора ГВП з керуючого регулятора, та може бути налаштований закривати обраний контур опалення.

Версії 1.48 регулятора ЕСL (з серпня 2013): Керуючий пристрій отримує дані про нагрівання / завантаження тепла бака ГВС керуючого електронного регулятора, а також керованих пристроїв у системі.

Інформація про цей статус надсилається всім регуляторам ECL у системі, і для кожного контуру опалення можна задати вимикання опалення.

КЕРОВАНИЙ електронний регулятор: Задайте необхідну функцію:

 У контурі 1 / контурі 2 перейдіть до «Настройка» (Налаштування) > «Приложение» (Програма) > «Приоритет ГВС» (Пріоритет ГВП):

Пріоритет ГВП (клапан закритий / нормальна робота)		11052 / 12052
Контур	Діапазон значень	Оберіть
1 / 2	OFF (ВИМКН) / ON (BBIMKH)	OFF (ВИМКН) / ON (BBIMKH)

OFF Регулювання температури подачі залишається

(ВИ- незмінним під час підігріву / завантаження тепла ГВП у

МКН): системі «керуючий-керований».

ON Клапан у контурі опалення закритий під час

(ВВІ- нагрівання / завантаження тепла ГВП в системі

МКН): «керуючий-керований».

Dantoss

Ситуація 3:

КЕРОВАНИЙ електронний регулятор: як використати сигнал температури зовнішнього повітря та надіслати інформацію про необхідну температуру подачі назад до КЕРУЮЧОГО електронного регулятора

Керований регулятор отримує інформацію про зовнішню температуру, а також про дату/час. Керуючий електронний регулятор отримує інформацію про необхідну температуру подачі від керованих електронних регуляторів з адресами 1...9:

КЕРОВАНИЙ електронний регулятор:

- У По перейдіть до Система > Коммуникации (Зв'язок) > ECL 485 адр.
- Змініть заводську адресу з 15 на необхідну адресу (1...9).
 Для кожного керованого пристрою необхідно задати свою адресу.

ЕСL 485 адр. (адреси керуючого/керованого 2048 пристрою)		ro 2048
Контур	Діапазон значень	Оберіть
0	0 15	1 9

Крім того, кожен керований пристрій може надсилати інформацію про необхідну температуру подачі (вимогу) у кожному контурі назад до керуючого регулятора.

КЕРОВАНИЙ електронний регулятор:

- У відповідному контурі перейдіть до Настройка (Налаштування) > Приложение (Програма) > Передать Т треб (Перед. необх. Т)
- Оберіть ON (BBIMKH) або OFF (BИМКН)

Передать Т треб (Перед. необх. Т)		11500 / 12500
Контур	Діапазон значень	Оберіть
1 / 2	OFF (ВИМКН) / ON (BBIMKH)	ON (BBIMKH) або OFF (ВИМКН)

- **ОFF** Інформація про необхідну температуру подачі
- (ВИ- теплоносія не надсилається до керуючого

МКН): електронного регулятора.

- **ON** Інформація про необхідну температуру подачі
- (**BBI-** теплоносія надсилається до керуючого електронного **МКН):** регулятора.

5

У КЕРУЮЧОГО електронного регулятора адреса в полі «ЕСL485 адр. (ведущ/ведом)» з номером ID 2048 повинна завжди бути 15.



8.4 Питання, які часто задають

SS -

Ці терміни та визначення стосуються регуляторів серії ECL Comfort 210/296/310. Тому вам можуть зустрітися вирази, які не будуть згадуватися у вашому посібнику.

Циркуляційний насос (опалення) не зупиняється, як це передбачено

Він вмикається для захисту від замерзання (коли температура зовнішнього повітря нижче значення «Нас. Т замерз») та в разі необхідності підігріву (коли необхідна температура теплоносія в подавальному трубопроводі вторинного контуру вище значення «Нас. Т тепла»)

Час, який відображається на дисплеї, відстає на одну годину?

Див. пункт «Час і дата».

На дисплеї відображається неправильний час?

Налаштування внутрішнього годинника могли бути скинуті, якщо живлення було відключене більше 72 годин тому. Див. «Загальні налаштування електронного регулятора» та «Час і дата», щоб установити правильний час.

Ключ з програмами роботи ECL загублений?

Вимкніть і знову увімкніть живлення, щоб побачити інформацію про тип регулятора ECL, код версії (наприклад, 1.52), кодовий номер і програму (наприклад, A266.1), або перейдіть в меню «Загальні налаштування електронного регулятора» > «Функції ключа» > «Програма». Буде відображена інформація про тип системи (наприклад, ТИП A266.1) і схема системи.

Замовте заміну у свого представника Danfoss (наприклад, ключ з програмами роботи ECL A266).

Вставте новий ключ з програмами роботи ECL і скопіюйте свої персональні налаштування з регулятора в новий ключ з програмами роботи ECL, якщо це необхідно.

Температура приміщення занадто низька?

Переконайтеся в тому, що радіаторний терморегулятор не обмежує температуру приміщення.

Якщо все одно не вдається отримати необхідну температуру приміщення шляхом регулювання радіаторних терморегуляторів, це означає, що температура теплоносія в подавальному трубопроводі вторинного контуру є занадто низькою. Збільште необхідну температуру приміщення (дисплей з необхідною температурою приміщення). Якщо це не допомагає, відрегулюйте «Температурний графік» (Т подачі втор. конт.).

Температура приміщення занадто висока під час періодів економії енергії?

Переконайтеся в тому, що задано не занадто високе значення параметра «Т мін.» для обмеження мінімальної температури теплоносія в подавальному трубопроводі вторинного контуру.

Температура є нестабільною?

Переконайтеся в тому, що датчик температури теплоносія в подавальному трубопроводі вторинного контуру правильно підключений і розташований у правильному місці. Налаштуйте параметри керування («Параметри керув.»). Якщо регулятор отримує сигнал температури приміщення, див. «Обмеження кімнатної».

Dantoss

Електронний регулятор не працює, а регулювальний клапан закритий?

Переконайтеся в тому, що датчик температури теплоносія в подавальному трубопроводі вторинного контуру вимірює правильне значення, див. «Щоденне використання» або «Огляд входів».

Перевірте вплив інших виміряних температур.

Як додати період комфорту в розклад?

Ви можете визначити додатковий період комфорту, додавши новий час початку та завершення за допомогою параметрів «Старт» і «Стоп» у меню «Розклад».

Як видалити період комфорту з розкладу?

Ви можете видалити період комфорту, задавши один і той самий час для початку і кінця періоду.

Як відновити ваші персональні налаштування?

Прочитайте розділ «Встановлення ключа з програмами роботи ECL».

Як відновити заводські налаштування?

Прочитайте розділ «Встановлення ключа з програмами роботи ECL».

Чому не можна змінити налаштування?

Ключ з програмами роботи ECL був вийнятий.

Чому не можна вибрати програму при встановленні

ключа з програмами роботи ECL в регулятор? Програма, яка є в регуляторі ECL Comfort, має бути видалена, перш ніж можна буде вибрати нову програму.

Як реагувати на аварійну сигналізацію?

Аварійна сигналізація вказує на те, що система працює незадовільно. Зв'яжіться зі своїм монтажником.

Що означає П-регулювання та ПІ-регулювання?

П-регулювання — пропорційне регулювання. Використовуючи пропорційне регулювання, регулятор змінює температуру теплоносія в подавальному трубопроводі вторинного контуру пропорційно до різниці між необхідною та фактичною температурою, наприклад, температурою приміщення.

П-регулювання завжди повинне мати зсув, який не буде зникати з часом.

ПІ-регулювання — пропорційне та інтегральне регулювання. ПІ-регулювання працює так само, як і П-регулювання, але зсув з часом зникає.

Велике значення параметра «Постійна часу інтегрування» забезпечує повільне, але стабільне регулювання, а мале значення забезпечує швидке регулювання, але існує високий ризик нестабільності.

Що означає «і» у верхньому правому куті дисплея?

У разі завантаження програми з ключа з програмами роботи ECL в регулятор ECL Comfort, «і» в правому верхньому кутку вказує на те, що крім заводських налаштувань програма також містить спеціальні налаштування для користувача/системи.

Чому шина ECL 485 (що використовувалася в ECL 210/296/310) та шина ECL (що використовувалася в ECL 100/110/200/300) не можуть обмінюватися даними?

Ці дві шини зв'язку (які були розроблені Danfoss) відрізняються за формою підключення, форматом блоку даних та швидкістю передачі даних.

Чому не можна вибрати мову під час завантаження програми?

Можливо, це пов'язано з тим, що регулятор ECL 310 живиться від джерела постійного струму 24 В.





Мова

Під час завантаження програми необхідно вибрати мову.* Якщо обрано не англійську мову, то до регулятора ECL будуть завантажені обрана мова **ТА** англійська. Це спрощує роботу англомовних представників служби

обслуговування клієнтів, оскільки можна перемкнути меню з обраної мови на англійську.

Навігація: МЕNU (МЕНЮ) > Общие настройки регулятора (Загальні налаштування електронного регулятора) > Система (Системні) > Язык (Мова)

Якщо мову було завантажено помилково, програму необхідно видалити. Налаштування користувача та системні налаштування можуть бути збережені на ключі з програмами роботи перед видаленням програми.

Після завантаження необхідної мови збережені налаштування користувача та системні налаштування можна також завантажити з ключа з програмами роботи.

*)

(ECL Comfort 310, 24 вольта) Якщо вибрати мову не можна, це означає, що регулятор живиться не від джерела живлення змінного струму.

Dantoss

Як встановити правильний графік?

Коротка відповідь:

встановіть графік на мінімальне значення, утримуючи при цьому комфортну кімнатну температуру.

У таблиці наведено деякі рекомендації:

Будинок з радіаторами:	Необхідна температура подачі при температурі зовнішнього повітря -10 °C:	Рекомен- доване значення графіка:	
Більше 20 років:	65 ℃	1.4	
Від 10 до 20 років:	60 ℃	1.2	
Досить новий:	50 ℃	0.8	
Як праило, системи опалення підлоги вимагають нижчого			

значення графіка.

Технічна відповідь:

для економії енергії температура подачі повинна бути максимально низькою, але при дотриманні комфортної кімнатної температури. Це означає, що нахил графіка повинен бути невеликим.

Див. діаграму нахилу графіка.



Виберіть необхідну температуру подачі (вертикальна вісь) для вашої опалювальної системи при очікуваній мінімальній температурі зовнішнього повітря (горизонтальна вісь) для вашої області. Виберіть графік, який найближче до загальної точці цих двох значень.

Приклад: Необхідна температура подачі: 60 (°C) при температурі зовнішнього повітря: -10 (°C)

Резуль- Значення нахилу графіка = 1,2 (середнє між 1,4 та 1,0). тат:

Загальний опис:

- Невеликі радіатори у вашій системі опалення можуть вимагати більшого нахилу графіка. (Приклад: при необхідній температурі подачі 70 °С значення графіка = 1,5).
- Системи підлогового опалення вимагають нижчого нахилу графіка. (Приклад: при необхідній температурі подачі 35 °С значення графіка = 0,4).
- Зміни нахилу графіка повинні вноситися поступово при температурі зовнішнього повітря нижче 0 °С; один крок у день.
- У разі потреби відрегулюйте графік в шести координатних точках.
- Параметр необхідної кімнатної температури впливає на необхідну температуру подачі, навіть якщо не підключено датчик кімнатної температури / блок дистанційного управління. Приклад: збільшення необхідної кімнатної температури призводить до підвищення температури подачі.
- Як правило, необхідна кімнатна температура повинна регулюватися при температурі зовнішнього повітря вище 0 °С.


8.5 Визначення термінів

ss)

Ці терміни та визначення стосуються регуляторів серії ECL Comfort 210/296/310. Тому вам можуть зустрітися вирази, які не будуть згадуватися у вашому посібнику.

Накопичене значення температури

Відфільтроване (усереднене) значення, яке зазвичай використовується для кімнатної та зовнішньої температури. Воно розраховується в регуляторі ECL і використовується, щоб виразити тепло, яке було збережене в стінах будинку. Накопичене значення не змінюється так швидко, як фактична температура.

Температура в повітропроводі

Температура, яка виміряна в повітропроводі, в якому ця температура повинна регулюватися.

Функція аварійної сигналізації

На підставі налаштувань аварійної сигналізації електронний регулятор може активувати вихід.

Антибактеріальна функція

На заданий час температура ГВП збільшується для того, щоб нейтралізувати небезпечні бактерії, наприклад, легіонелу.

Балансова температура

Це основна уставка для температури подачі/температури в повітропроводі. Балансова температура може бути відрегульована відповідно до кімнатної температури, температури компенсації та температури зворотного потоку. Балансова температура активна тільки тоді, коли підключений датчик кімнатної температури.

CKБ (BMS)

Система керування будівлею. Система диспетчеризації для дистанційного керування та контролю.

Робота в режимі «Комфорт»

Нормальна температура в системі регулюється за розкладом. Під час нагрівання температура подачі в системі є вищою з метою підтримання необхідної кімнатної температури. Під час охолодження температура подачі в системі є нижчою з метою підтримання необхідної кімнатної температури.

Комфортна температура

Температура, яка підтримується в контурах під час періодів комфорту. Зазвичай це відбувається в денний час.

Температура компенсації

Виміряна температура, яка впливає на еталонне значення температури подачі/балансову температуру.

Необхідна температура теплоносія в подавальному трубопроводі вторинного контуру

Температура, яка розрахована електронним регулятором з урахуванням температури зовнішнього повітря та впливу кімнатної температури та/або температури зворотного потоку. Ця температура використовується в якості еталонної при регулюванні.

Посібник з експлуатації ECL Comfort 310, Додаток Р318

Необхідна кімнатна температура

Температура, яка встановлена в якості необхідної кімнатної температури. Температура може контролюватися регулятором ECL Comfort тільки тоді, коли встановлений датчик кімнатної температури.

Якщо датчик не підключений, задана необхідна кімнатна температура все одно впливає на температуру подачі. В обох випадках кімнатна температура в кожній кімнаті зазвичай регулюється за допомогою радіаторних термостатів/клапанів.

Необхідна температура

Температура, яка базується на налаштуванні або розрахунку електронного регулятора.

Температура точки роси

Температура, за якої конденсується волога, що міститься в повітрі.

Контур ГВП

Контур для нагріву води в системі гарячого водопостачання (ГВП) будинку.

Температура в повітропроводі

Температура, яка виміряна в повітропроводі, в якому ця температура повинна регулюватися.

Шина ECL 485

Ця шина зв'язку розроблена фірмою Danfoss та використовується для внутрішнього зв'язку між пристроями ECL 210, ECL 210B, ECL 296, ECL 310, ECL 310B, ECA 30 та ECA 31. Зв'язок з пристроями ECL 100, ECL 110, ECL 200, ECL 300 та ECL 301, які використовують шину ECL Bus, неможливий.

ECL Portal

Система диспетчеризації для дистанційного керування та контролю на місці та через Інтернет.

CKCE (EMS)

Система керування споживанням єнергії. Система диспетчеризації для дистанційного керування та контролю.

Заводські налаштування

Налаштування параметрів, які зберігаються на ключі з програмами ECL та використовуються для спрощення початкового налаштування вашого електронного регулятора.

Мікропрограма

використовується регулятором ECL Comfort і ECA 30/31 для керування дисплеєм, поворотною кнопкою та роботою програми.

Температура подачі

Температура, яка виміряна в потоці води, температура якого повинна регулюватися.

Еталонна температура подачі

Температура, яка розрахована електронним регулятором з урахуванням температури зовнішнього повітря та впливу кімнатної температури та/або температури зворотного потоку. Ця температура використовується в якості еталонної при регулюванні.

Температурний графік

Крива, яка показує відношення між фактичною температурою зовнішнього повітря та необхідною температурою подачі.

Контур опалення

Контур для опалення кімнати/будівлі.

Розклад для свят і вихідних

Для режимів «Комфорт», «Економ» і «Захист від замерзання» можна запрограмувати необхідні дні. Крім цього, можна вибрати денний розклад з періодом комфорту з 07:00 до 23:00. Dantoss





Регулятор вологості

Пристрій, який реагує на вологість повітря. Перемикач може перейти в положення ВВІМКН, якщо виміряне значення вологості перевищить задане значення.

Відносна вологість

Це значення (яке вказується у відсотках) характеризує вміст вологи в приміщенні в порівнянні з максимальним вмістом вологи. Відносна вологість вимірюється ЕСА 31 та використовується для розрахунку температури точки роси.

Температура на вході

Температура, яка виміряна у вхідному потоці повітря, температура якого повинна контролюватися.

Гранична температура

Температура, яка впливає на необхідну температуру подачі/балансову температуру.

Функція ведення журналу

Відображається історія температур.

Керуючий/керований

Два або декілька регуляторів з'єднані між собою за допомогою однієї шини, при цьому керуючий пристрій відправляє, наприклад, дані про час, дату та температуру зовнішнього повітря. Керований пристрій отримує дані від керуючого пристрою та відправляє, наприклад, значення необхідної температури подачі.

Плавне регулювання (керуючий сигнал 0-10 В)

Зміна положення (за допомогою керуючого сигналу 0–10 В) привода регулюючого клапана для регулювання потоку.

Оптимізація

Регулятор оптимізує час початку запланованих температурних режимів. Залежно від температури зовнішнього повітря електронний регулятор автоматично розраховує час початку, щоб досягти комфортної температури в заданий час. Чим нижча температура зовнішнього повітря, тим раніше необхідно починати.

Тенденція зміни температури зовнішнього повітря

Стрілка вказує тенденцію, тобто показує, падає чи зростає температура.

Режим блокування автоматичного керування

Коли регулятор ECL Comfort перебуває в режимі роботи за розкладом, можна подати сигнал з контакту або перемикача на вхід з метою примусового перемикання в режими роботи «Комфорт», «Економ», «Захист від замерзання» або «Постійна температура». Поки подається сигнал з контакту або перемикача, доти активне блокування автоматичного керування.

Датчик Pt 1000

Усі датчики, які використовуються з регулятором ECL Comfort, побудовані на основі датчика типу Pt 1000 (IEC 751B). Його опір становить 1000 Ом за температури 0 °C і змінюється з кроком 3,9 Ом/градус.

Керування насосом

Один циркуляційний насос працює, а другий насос є запасним. Після закінчення заданого часу вони обмінюються ролями.

Функція підживлення

Якщо виміряний тиск у системі опалення занадто низький (наприклад, через протікання), теплоносій може бути доданий через лінію підживлення.

Температура у зворотн. лін.

Температура, яка виміряна в зворотному контурі, впливає на необхідну температуру подачі.

Посібник з експлуатації ECL Comfort 310, Додаток Р318

Температура в приміщенні

Температура, яка виміряна датчиком кімнатної температури або блоком дистанційного керування. Кімнатну температуру можна контролювати безпосередньо тільки тоді, коли встановлений відповідний датчик. Кімнатна температура впливає на необхідну температуру подачі.

Датчик температури приміщення

Датчик температури, який розташований в кімнаті (в еталонній кімнаті, зазвичай у вітальні), де температура повинна регулюватися.

Температура в режимі економії

Температура, підтримувана в контурі опалення/ГВП під час періодів економії тепла. Для економії енергії температура в режимі економії зазвичай нижче температури комфорту.

SCADA

Система диспетчерского керування та збору даних. Система диспетчеризації для дистанційного керування та контролю.

Розклад

Розклад періодів з температурами комфорту та економії. Розклад можна складати окремо на кожен день тижня, при цьому можна задавати до 3 періодів комфорту на день.

Прогр. забезп.

Використовується в регуляторі ECL Comfort для виконання процесів, які пов'язані з програмами.

Погодна компенсація

Регулювання температури подачі, виходячи з температури зовнішнього повітря. Регулювання відноситься до графіка, який задається користувачем.

Двопозиційне керування

Керування увімкненням/вимиканням, наприклад, циркуляційного насоса, двопозиційного клапана, перемикального запірного клапана або заслінки.

Трипозиційне керування

Зміна положення привода за допомогою сигналів відкриття, закриття або відсутності дії для регулювання потоку за допомогою регулюючого клапана з електроприводом. Відсутність дії означає, що привід залишається в своєму поточному положенні. Dantoss



8.6 Зв'язок за протоколом M-bus, загалом

ECL Comfort 296/310/310 В має порт зв'язку для шини M-Bus. Регулятор ECL Comfort виконує функцію ведучого пристрою шини M-Bus, а підключені лічильники енергії / витрати діють як керовані пристрої. Ведучий пристрій M-Bus запитує дані з лічильників.

До 5 підключених лічильників енергії / витрати можна зчитувати безпосередньо за допомогою регулятора ECL Comfort, а також можна активувати обмеження витрати / енергоспоживання. 5 згаданих лічильників, а також лічильники потужності, можна зчитати за допомогою ECL Portal aбo Leanheat Monitor.

Лічильники витрати-енергії виробляються кількома виробниками. ECL Comfort 296/310/310 В має бути налаштований на зчитування даних з лічильника. Дані, які надсилаються від лічильника до регулятора ECL Comfort 296/310/310 В, доступні через реєстр Modbus.

Багато лічильників мають однакові налаштування даних, тому електронний регулятор ECL Comfort може чітко зчитувати, наприклад, виміряну температуру теплоносія, температуру зворотного потоку, витрату й енергію. Іноді деякі лічильники мають очевидні особливості, через які регулятори ECL Comfort не можуть зчитувати дані з них.

Danfoss

8.7 Тип (ID 6001), огляд

	Тип О	Тип 1	Тип 2	Тип 3	Тип 4			
Адреса	1	1	1	1	1			
Тип	1	1	1	1	1			
Время сканир. (Час скан.)	~	1	~	1	1			
ID/Серійний номер	1	1	1	1	1			
Зарезервовано	1	1	1	1	1			
Темп. подачі [0,01 °C]	1	1	1	1	-			
Темп. зворотного потоку [0,01 °C]	~	1	1	1	-			
Витрата [0,1 л/год]	~	1	~	1	-			
Потужність [0,1 кВт]	1	1	1	1	-			
Накоп. Об'єм	[0,1 м3]	[0,1 м3]	[0,1 м3]	[0,1 м3]	-			
Накоп. Енергія	[0,1 кВт•год]	[0,1 МВт•год]	[0,1 кВт•год]	[0,1 МВт•год]	-			
Тариф1 Накоп. Енергія	-	-	[0,1 кВт•год]	[0,1 МВт•год]	-			
Тариф2 Накоп. Енергія	-	-	[0,1 кВт•год]	[0,1 МВт•год]	-			
Д. время (Час доступ.) [дні]	-	-	~	1	-			
Поточний час [структура, яка визначається M-bus]	-	-	~	1	4			
Статус помилки [бітова маска, яка визначається лічильником енергії]	-	-	4	1	-			
Накоп. Об'єм	-	-	-	-	[0,1 м3]			
Накоп. Енергія	-	-	-	-	[0,1 кВт•год]			
Накоп. Об'єм2	-	-	-	-	[0,1 м3]			
Накоп. Енергія2	-	-	-	-	[0,1 кВт•год]			
Накоп. Об'єм3	-	-	-	-	[0,1 м3]			
Накоп. Енергія3	-	-	-	-	[0,1 кВт•год]			
Накоп. Об'єм4	-	-	-	-	[0,1 м3]			
Накоп. Енергія4	-	-	-	-	[0,1 кВт•год]			
Витрата МАКС	[0,1 л/год]	[0,1 л/год]	[0,1 л/год]	[0,1 л/год]	-			
Потужність МАКС	[0,1 кВт]	[0,1 кВт]	[0,1 кВт]	[0,1 кВт]	-			
Макс. Т подачі	\	1	1	1	-			
Макс. Т зворот.	1	1	1	1	-			
Зберігання * Накоп. Енергія	[0,1 кВт•год]	[0,1 кВт•год]	[0,1 кВт•год]	[0,1 кВт•год]	-			



8.8 Автоматичне/ручне оновлення мікропрограми

Інформація:

- Мікропрограма та програмне забезпечення знаходяться на ключі з програмами
- У ECL Comfort використовується мікропрограма
- Мікропрограма з шифруванням має версію 2.00 та вище

Ситуація 1:

Регулятор ECL Comfort є новим (тобто без встановленої програми), її необхідно встановити до 10 липня 2018 р.:

- 1. Встановіть ключ з програмами.
- 2. Якщо мікропрограма на ключі з програмами є більш новою, ніж мікропрограма в ЕСL, оновлення буде виконано автоматично.
- 3. Після цього можна завантажити програму.
- 4. Якщо мікропрограма в ЕСL є більш новою, ніж мікропрограма на ключі ЕСL, програма може бути завантажена.

Ситуація 2:

Регулятор ECL Comfort встановлений, на ньому працює програма.

- 1. Збережіть всі налаштування на існуючому ключі з програмами*.
- 2. Зітріть існуючу програму у ECL**.
- 3. Вставте ключ ECL з новою мікропрограмою. Оновлення мікропрограми буде виконано автоматично.
- 4. Коли ECL запропонує обрати мову, вийміть ключ з електронного регулятора.
- 5. Вставте «старий» ключ з програмами.
- 6. Виберіть мову, виберіть програму та знайдіть «і» у верхньому правому куті.
- 7. Встановіть час/дату, якщо це необхідно.
- 8. Оберіть «Следующий» (Наступний).
- 9. У меню «Копировать» (Копіювати) виберіть ДА (ТАК) для параметрів «Система» (Система) та «Пользователь» (Користувач); потім оберіть «Следующий» (Наступний).

10. «Стара» програма буде завантажена, ECL буде перезапущено, після чого він буде готовий до роботи.

- Навігація: МЕNU (МЕНЮ) > Общие настройки регулятора (Загальні налаштування регулятора) > Функции ключа (Функції ключа) > Копировать (Копіювати) > «В КЛЮЧ», Системные (Системні) = ДА (ТАК), Пользователь (Користувацькі) = ДА (ТАК), Начало записи (Початок копіювання): Натисніть поворотну кнопку.
 Впродовж 1 секунди настройки будуть збережені на ключі ЕСL.
- ** Навігація: MENU (МЕНЮ) > Общие настройки регулятора (Загальні налаштування регулятора) > Функции ключа» (Функції ключа) > Новое прилож. (Нова програма) > Удалить (Видалити програму): Натисніть поворотну кнопку.
- ПРИМІТ- Може трапитися ситуації, коли оновлення не буде здійснено. Це може трапитися, як правило, коли підключено КА. один або два модулі ЕСА 30.

Усунення Від'єднайте (зніміть з базової частини) модуль ЕСА 30. Якщо використовується регулятор ECL 310В, то можна пропідключити тільки один модуль ЕСА 30. блеми:

Danfoss

8.9 Огляд ID параметрів

РЗ18.х — х означає підтипи, зазначені в колонці.

ID	Назва параметра	P318.x	Діапазон налаштування	Заводські значення	Од. вимір.	Налашт. користув.	
9001	Пріоритет події 1	1, 2, 5, 10, 11	0 3	3			
9020	Пріоритет події 20	1, 2, 5, 10, 11	0 3	0			
9021	Пріоритет події 21	1, 2, 5, 10, 11	0 3	0			
9022	Пріоритет події 22	1, 2, 5, 10, 11	0 3	0			
9025	Пріоритет події 25	2, 5	0 3	0			
9026	Пріоритет події 26	5	0 3	0			
9030	Пріоритет події 30	1, 2, 5, 10, 11	0 3	1			
9031	Пріоритет події 31	1, 2, 5, 10, 11	0 3	0			
9041	Пріоритет події 41	1, 2, 5, 11	0 3	0			
9042	Пріоритет події 42	1, 2, 5, 11	0 3	0			
11030	Обмеження	1, 2, 5, 10	10 110	40	°C		<u>109</u>
11035	Вплив - макс.	1, 2, 5, 10	-9,9 9,9	-2,0			<u>109</u>
11036	Вплив - мін.	1, 2, 5, 10	-9,9 9,9	0,0			<u>110</u>
11037	Час оптиміз.	1, 2, 5, 10	ВИМКН, 150	25	с		<u>110</u>
11041	Вибіг насоса ГВП	1, 2, 5	0 180	1	Мін.		<u>124</u>
11045	ГВП, час деактивації	21	ВИМКН., 1250	вимкн	с		
11054	Пост. контр. Т	1, 5	ВИМКН; ВВІМКН	вимкн			<u>124</u>
11059	Затримка насоса завантаження	5	0 99	0	Мін.		<u>99</u>
11065	Час оптиміз.	1, 2, 5, 10, 11	ВИМКН., 1100	10	с		<u>115</u>
11080	Затримка	21	2 200	45	Мін.		
11097	Т подачі (неактивний)	21	ВИМКН., 10…100	вимкн	°C		
11114	Імпульс	10, 11	1 9999	81			<u>122</u>
	- -	21	1 9999	119			
11115	Одиниці вимір.	10, 11	мл, л/рік; л, л/рік; мл, м³/рік; л, м³/рік	л, м³/рік			<u>122</u>
	- -	21	мл, л/рік; л, л/рік; мл, м³/рік; л, м³/рік	л, л/рік			
11122	День:	1, 2, 5, 10, 11	0 127	0			
11123	Час початку	1, 2, 5, 10, 11	0 47	0			
11124	Тривалість	1, 5, 10, 11	10 600	120	Мін.		<u>126</u>

<u>Danfoss</u>

ID	Назва параметра	P318.x	Діапазон налаштування	Заводські значення	Од. вимір.	Налашт. користув.	
	- -	2	5 250	20	Мін.		
11125	Необхідна т-ра	1, 2, 5, 10, 11	ВИМКН., 10110	ВИМКН	°C		
11145	Вибір Т. мон.	1, 5	S3; S4; S5; S6; S7	S3			<u>124</u>
11147	Допуст. різниця при збільш. пар-ра	1, 2, 5, 10, 11	ВИМКН., 130	ВИМКН	К		
11148	Допуст. різниця при зменш. пар-ра	1, 2, 5, 10, 11	ВИМКН., 130	ВИМКН	К		
11149	Затримка	1, 2, 5, 10, 11	1 99	10	Мін.		
11150	Найнижча темп.	1, 2, 5, 10, 11	10 50	30	°C		
11152	Макс. Т залив.	1, 2, 5	10 110	80	°C		<u>100</u>
11165	В вих. макс.	1, 2, 5, 10, 11, 21	0 100	100	%		<u>116</u>
11167	В. вих. мін.	1, 2, 5, 10, 11	0 100	20	%		<u>116</u>
11171	Реверс виходу	1, 2, 5, 10, 11, 21	ΗΙ; ΤΑΚ	н			<u>116</u>
11177	Т мін.	10, 11	10 120	10	°C		<u>105</u>
11178	Т макс.	10, 11	10 120	90	°C		<u>105</u>
11184	Хр Зона пропорц.	1, 2, 5, 10, 11	5 250	80	К		<u>117</u>
	- -	21	5 250	45	К		
11185	Постійна часу інтегрування	1, 2, 5, 10, 11	1 999	20	с		<u>117</u>
	- -	21	ВИМКН., 1999	10	с		
11186	Час роботи	1, 2, 5, 10, 11	5 250	100	с		<u>117</u>
11187	Nz Нейтральн. Зона	1, 2, 5	1 9	2	К		<u>118</u>
	- -	10, 11, 21	0 9	1	К		
11189	Мін. час імпульсу	1, 2, 5, 10, 11	2 50	2			<u>118</u>
11194	Різниця для зупинки	1, 2, 5	-501	-3	К		
	- -	11	-30 30	0	К		
11195	Різниця для старту	1, 2, 5	-50 30	-5	К		
	- -	11	-30 30	-2	К		
11197	Td	21	0,0 25,0	0,0	с		
11330	Активація	1, 2, 5	0100, BBIMKH	BBIMKH	%		<u>118</u>
	- -	21	0 100	0	%		
11340	Затримка	1, 2, 5	ВИМКН, 150	5	Мін.		<u>138</u>
11353	Рівень	1, 2, 5	20 110	50	°C		
	- -	21	0 250	20	л/рік		
11354	Вплив ХВ	10, 11	ВИМКН., 0,1100,0	ВИМКН	%		<u>119</u>

Danfoss

ID	Назва параметра	P318.x	Діапазон налаштування	Заводські значення	Од. вимір.	Налашт. користув.	
	- -	21	ВИМКН., 0,1100,0	7,0	%		
11364	Регулювання, затримка	21	ВИМКН; ВВІМКН	BBIMKH			
11371	Різн. для вкл. насоса	1, 2, 5	0 40	4	к		<u>102</u>
11500	Перед. необх. Т	1, 2, 5, 10, 11, 21	ВИМКН; ВВІМКН	BBIMKH			<u>125</u>
11565	Період ШІМ	1, 2, 5, 10, 11	0,2 10,0	7,0	с		<u>120</u>
11580	Макс. темп. ГВП	21	ВИМКН., 10110	40	°C		
11581	Макс. різн. ГВП	21	-201	-4	К		
11609	Ү мін.	1, 2, 5, 10, 11	10 120	10	°C		
11610	Ү макс.	1, 2, 5, 10, 11	10 120	100	°C		
12124	Тривалість	1, 5, 10, 11	5 250	12	Мін.		<u>126</u>
12125	Необхідна т-ра	1, 5, 10, 11	ВИМКН., 10110	вимкн	°C		
12147	Допуст. різниця при збільш. пар-ра	1, 2, 5, 10, 11	ВИМКН., 130	вимкн	К		
12148	Допуст. різниця при зменш. пар-ра	1, 2, 5	ВИМКН., 130	ВИМКН	К		
12149	Затримка	1, 2, 5, 10, 11	1 99	10	Мін.		
12150	Найнижча темп.	1, 2, 5, 10, 11	10 50	30	°C		
12165	В вих. макс.	1, 2, 5	0 100	100	%		<u>116</u>
12167	В. вих. мін.	1, 2, 5	0 100	20	%		<u>116</u>
12171	Реверс виходу	1, 2, 5	HI; TAK	ТАК			<u>116</u>
12184	Хр Зона пропорц.	1, 2, 5	5 250	80	К		<u>117</u>
12185	Постійна часу інтегрування	1, 2, 5	1 999	30	с		<u>117</u>
12187	Nz Нейтральн. Зона	1, 2, 5	1 9	1	К		<u>118</u>
12194	Різниця для зупинки	11	-501	-3	к		
12195	Різниця для старту	11	-50 30	5	к		
12375	Зменшення необх. Т	1, 2, 5	-10 0	-2	к		<u>119</u>
13054	Пост. контр. Т	10, 11	HI; TAK	TAK			<u>124</u>
13055	Пріор. цирк. насоса	1, 5	AUTO; IDLE; STOP	AUTO			<u>115</u>
13124	Тривалість	2	5 250	12	Мін.		<u>126</u>
13125	Необхідна т-ра	2	ВИМКН., 10110	ВИМКН	°C		



ID	Назва параметра	P318.x	Діапазон налаштування	Заводські значення	Од. вимір.	Налашт. користув.	
13141	Зовн. вхід	1, 5, 10, 11	ВИМКН; S1; S2; S3; S4; S5; S6; S7; S8; S9; S10; S11; S12; S13; S14; S15; S16	вимкн			
13147	Допуст. різниця при збільш. пар-ра	11	ВИМКН., 130	ВИМКН	к		
13148	Допуст. різниця при зменш. пар-ра	11	ВИМКН., 130	ВИМКН			
13149	Затримка	11	1 99	10	Мін.		
13150	Найнижча темп.	11	10 50	30	°C		
13165	В вих. макс.	1, 2, 5, 10, 11	0 100	100	%		<u>116</u>
13167	В. вих. мін.	1, 2, 5, 10, 11	0 100	20	%		<u>116</u>
13171	Реверс виходу	1, 2, 5, 10, 11	HI; TAK	ТАК			<u>116</u>
13184	Хр Зона пропорц.	1, 2, 5, 10, 11	5 250	80	К		<u>117</u>
13185	Постійна часу інтегрування	1, 2, 5, 10, 11	1 999	30	с		<u>117</u>
13187	Nz Нейтральн. Зона	1, 2, 5, 10, 11	19	1	К		<u>118</u>
13370	Макс. Т зворот.	1, 2, 5, 10, 11	5 90	55	°C		<u>119</u>
14065	Час оптиміз.	5	ВИМКН., 1100	вимкн	с		<u>115</u>
14141	Зовн. вхід	2	ВИМКН; S1; S2; S3; S4; S5; S6; S7; S8; S9; S10; S11; S12; S13; S14; S15; S16	ВИМКН			
14147	Допуст. різниця при збільш. пар-ра	5	ВИМКН., 130	ВИМКН	К		
14148	Допуст. різниця при зменш. пар-ра	2, 5	ВИМКН., 130	ВИМКН	к		
14149	Затримка	2, 5	1 99	20	Мін.		
14150	Найнижча темп.	2, 5	10 50	30	°C		
14165	В вих. макс.	5	0 100	100	%		<u>116</u>
14167	В. вих. мін.	5	0 100	20	%		<u>116</u>
14171	Реверс виходу	5	HI; TAK	н			<u>116</u>
14184	Хр Зона пропорц.	2, 5	5 250	80	К		<u>117</u>
14185	Постійна часу інтегрування	2, 5	1 999	20	C		<u>117</u>
14186	Час роботи	2, 5	5 250	100	с		<u>117</u>
14187	Nz Нейтральн. Зона	2, 5	1 9	2	К		<u>118</u>
14189	Мін. час імпульсу	2, 5	2 50	2			<u>118</u>

Danfoss

ID	Назва параметра	P318.x	Діапазон налаштування	Заводські значення	Од. вимір.	Налашт. користув.		
14371	Різн. для вкл. насоса	5	0 40	6	К		<u>102</u>	
14565	Період ШІМ	5	0,2 10,0	7,0	с		<u>120</u>	



																			1	
																		Y		

Монтажник:	
Підпис:	
Дата:	







ТОВ з іі «Данфосс ТОВ»

Climate Solutions • danfoss.ua • +380 800 800 144 (безкоштовно з мобільних та стаціонарних телефонів України) • uacs@danfoss.com

Будь-яка інформація, зокрема, з-поміж іншого, інформація щодо вибору продукції, її застосування чи використання, дизайну, ваги, розмірів, ємності продукції чи будь-які інші технічні дані, наведені в посібниках до продукції, описах у каталогах, рекламних брошурах тощо, а також незалежно від того, в якій формі цю інформацію було надано, письмовій, усній, електронній, в інтернеті чи шляхом завантаження, вважатиметься інформативною та буде зобов'язувальною лише та в тій мірі, в якій формі цю інформацію було надано, письмовій, усній, електронній, в замовлення. Danfoss не бере на себе жодної відповідальності за можливі помилки в каталогах, брошурах, відео та інших матеріалах. Danfoss залишає за собою право вносити зміни в продукції об попередження. Це також стосується замовленної, але не доставленої продукції, за умови, що такі зміни можуть бути внесені без змінення форми, придатності и чомукцію без попередження. Це також стосується замовленної, але не доставленої продукції, за умови, що такі зміни можуть бути в внесені без змінення форми, придатності и чомукцію додукції. Усі торгові марки, наведені в цьому матеріалі, є власністю Danfoss A/S або компаній групи Danfoss. Danfoss i логотип Danfoss є торговими марками Danfoss A/S. Усі права захищено.