



Asennusohje

PROFIBUS-kortti VLT[®] Soft Starter MCD 600



Danfoss

Sisältö

Sisältö

1	Tur	rvallisuus	4					
	1.1	Vastuuvapauslauseke	4					
	1.2	Varoitukset	4					
	1.3	Tärkeitä tietoja käyttäjälle	4					
2	Ase	ennus	5					
	2.1	5						
	2.2	Kytkeminen verkkoon	5					
	2.3	3 Takaisinkytkennän merkkivalot						
3	Mä	äritykset	7					
	3.1	Valmistelut	7					
	3.2	PROFIBUS-osoite	7					
	3.3	Verkon valvonnan käyttöönotto	7					
4	Tiet	torakenteet	8					
	4.1	Käyttötilat	8					
	4.2	Pehmokäynnistimen ohjauksen I/O-tietorakenne	8					
	4.3	Pehmokäynnistimen seurannan I/O-tietorakenne	9					
	4.4	Pehmokäynnistimen ohjelmoinnin I/O-tietorakenne	12					
		4.4.1 Lähdöt	12					
		4.4.2 Tulot	12					
	4.5	Laukaisukoodit						
5	PRC	OFIBUS-diagnostiikan sähke ja merkintä	16					
	5.1	Diagnostiikkasähkeen rakenne	16					
		5.1.1 PROFIBUS-laukaisukoodi	16					
		5.1.2 Muutetun parametrin numero	16					
6	Tue	etut tilat	17					
	6.1	PROFIBUS-lukitustila	17					
	6.2	PROFIBUS-synkronointitila	17					
	6.3	PROFIBUS-nollaustila						
7	Tek	kniset tiedot	18					
	7.1	Kytkennät	18					
	7.2	Asetukset	18					
	7.3	Sertifiointi	18					

1 Turvallisuus

1.1 Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöohjeen esimerkit ja kaaviot ovat vain viitteellisiä. Tämän käyttöohjeen sisältämiä tietoja voidaan muuttaa koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Emme missään tapauksessa vastaa suorista, välillisistä tai tuottamuksellisista vahingoista, jotka ovat seurausta tämän laitteen käytöstä.

1.2 Varoitukset

▲ VAROITUS ▲

SÄHKÖISKUVAARA

Kun pehmokäynnistin on kytketty verkkovirtaan, lisävarusteiden kiinnittäminen tai irrottaminen voi johtaa henkilövahinkoihin.

Eristä pehmeäkäynnistin verkkovirrasta ennen lisävarusteiden kiinnittämistä tai irrottamista.

VAROITUS 🛕

HENKILÖVAHINGON TAI LAITEVAURION RISKI

Jos pehmokäynnistimen sisään työnnetään vieraita esineitä tai sisäosiin kosketaan laajennusportin suojuksen ollessa auki, tämä voi vaarantaa henkilöstön turvallisuuden ja vaurioittaa pehmeäkäynnistintä.

- Älä työnnä vieraita esineitä pehmeäkäynnistimeen, kun portin suojus on auki.
- Älä koske pehmokäynnistimen sisäosiin, kun portin suojus on auki.

1.3 Tärkeitä tietoja käyttäjälle

Huomioi kaikki tarpeelliset turvallisuusvarotoimet, kun pehmeäkäynnistintä etäohjataan. Varoita henkilöstöä siitä, että kone voi käynnistyä ilman varoitusta.

Asentajan vastuulla on noudattaa kaikkia tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita ja sähkötöitä koskevia asianmukaisia käytäntöjä.

Käytä RS485-tiedonsiirtoon kaikkia kansainvälisesti hyväksyttyjä standardoituja käytäntöjä tämän laitteen asennuksen ja käytön aikana.

2 Asennus

2.1 Laajennuskortin asennus

Toimet

- 1. Työnnä pieni tylppäkärkinen ruuviavain laajennusportin suojuksen keskellä olevaan aukkoon ja irrota suojus pehmeäkäynnistimestä.
- 2. Kohdista kortti laajennusportin suuntaisesti.
- 3. Työnnä korttia varovasti ohjauskiskoja pitkin, kunnes se napsahtaa paikalleen pehmeäkäynnistimeen.

Esimerkki:



Kuva 1: Laajennuskorttien asennus

2.2 Kytkeminen verkkoon

Prerequisites:

Laajennuskortti on asennettava pehmokäynnistimeen.

Toimet

- 1. Palauta ohjausvirta.
- 2. Kytke kenttäjohdin DB9-pistokkeen kautta.

Esimerkki:

Taulukko 1: DB9-liitin

Nastan numero	Käyttö
1	Suoja
2	24 V:n tasavirta, negatiivinen (valinnainen)

Asennus

Nastan numero	Käyttö
3	RxD/TxD-P
4	Ei käytössä
5	DGND
6	VP (vain väylän orjan pää)
7	24 V:n tasavirta, positiivinen (valinnainen)
8	RxD/TxD/-N
9	DGND

2.3 Takaisinkytkennän merkkivalot

	Pois	Palaa
Virta (punainen)	Laitteessa ei ole virtaa.	Laitteessa on virta ja se on valmis online-tilaan.
Verkko (vihreä)	Ei yhteyttä, offline-tilassa tai tiedonsiirtovirhe.	Laite on online- ja tiedonsiirtotilassa.

HUOMAUTUS

Jos tiedonsiirto ei ole käynnissä, pehmokäynnistin voi laueta parametrissa Verkon tiedonsiirto. Jos parametrin 6-13 Network Communications (Verkon tiedonsiirto) arvoksi on määritetty Pehmokäynnistin ja loki tai Laukaisukäynnistin, pehmokäynnistin on resetoitava.

HUOMAUTUS

Jos laitteen ja verkon väliseen tiedonsiirtoon tulee vika, väylän tilan merkkivalo sammuu. Kun tiedonsiirto palautuu, väylän tilan merkkivalo syttyy uudelleen.

3 Määritykset

3.1 Valmistelut

Tuo viimeisin .gsd-tiedosto Master-konfiguraatiotyökaluun. Tämän tiedoston saa toimittajalta osoitteesta www.danfoss.com/en/ service-and-support/downloads/dds/fieldbus-configuration-files/#tab-downloads.

Jos Master käyttää näyttökuvakkeita, verkkosivulla on kaksi graafista bittikarttatiedostoa. SSPM_N.bmp viittaa normaalitilaan ja SSPM_D.bmp diagnostiikkatilaan.

3.2 PROFIBUS-osoite

Määritä kortin verkko-osoite pehmokäynnistimen (*parametrin 12-7 PROFIBUS Address (PROFIBUS-osoite*)) kautta. Lisätietoja pehmeäkäynnistimen määritysten tekemisestä on VLT[®] Soft Starter MCD 600 -käyttöoppaassa.

HUOMAUTUS

PROFIBUS-kortti lukee verkko-osoitteen pehmoäkäynnistimestä, kun ohjausvirta kytketään. Jos pehmeäkäynnistimen parametreja muutetaan, katkaise ja käynnistä ohjausvirta, jotta uudet arvot astuvat voimaan.

3.3 Verkon valvonnan käyttöönotto

Pehmokäynnistin hyväksyy komentoja PROFIBUS-kortilta vain, jos parametrin 1-1 Command Source (Komentolähde) arvoksi on asetettu Verkko.

HUOMAUTUS

Jos resetoinnin tulo on aktiivinen, pehmokäynnistin ei toimi. Jos resetointikytkintä ei vaadita, sovita välipiiri pehmokäynnistimen liitinten RESET ja COM+ yli.

Jos PROFIBUS-verkko vikaantuu, laite poistuu tiedonsiirtotilasta sen jälkeen, kun verkon vahdin aikakatkaisujakso on umpeutunut. Aikakatkaisujakso määritetään Master-konfiguraatiotyökalulla.

Tiedonsiirron aikakatkaisun parametri GSD-tiedostossa määrittää, kuinka pian tämän tapahtuman jälkeen pehmokäynnistin pakotetaan laukaisutilaan.

Aseta tiedonsiirron aikakatkaisun parametri GSD-tiedostossa arvoon välillä 0–100 s. Oletusasetus on 10 s.

HUOMAUTUS

Jos tiedonsiirron aikakatkaisun parametrin arvoksi asetetaan 0, pehmokäynnistimen sen hetkinen tila ei muutu verkkovian sattuessa. Tämä mahdollistaa pehmokäynnistimen käytön paikallisohjauksella, mutta El OLE suojattu vikaantumiselta.



4 Tietorakenteet

4.1 Käyttötilat

GSD-tiedosto sisältää kolme käyttötilaa, jotka tukevat datan I/O-rakenteita seuraavasti:

Tietorakenne	Perustila	Laajennettu tila	Parametrin lataustila
Pehmokäynnistimen ohjauksen I/O-tietorakenne	1	1	1
Pehmokäynnistimen seurannan I/O-tietorakenne	×	1	1
Pehmokäynnistimen ohjelmoinnin I/O-tietorakenne	×	×	✓

Perustila mahdollistaa pehmeäkäynnistimen käynnistyksen ja sammuttamisen ja rajoitettujen käyttötilaa koskevien tietojen lukemisen.

Laajennettu tila määrittää enemmän tavuja, minkä ansiosta pehmokäynnistimen käyttötietojen, kuten todellisen moottorin virran ja lämpötilan, lukeminen on mahdollista.

Parametrin lataustila mahdollistaa pehmokäynnistimen parametriarvojen lukemisen ja kirjoittamisen.

4.2 Pehmokäynnistimen ohjauksen I/O-tietorakenne

Taulukko 2: Isännän/orjan ohjaussanan rakenne

Tavu	Bittiä	Tiedot			
0	0–1	Varattu			
	2–3	0=Käytä pehmokäynnistimen etätuloa moottorisarjan valintaan			
		1=Käytä käynnistettäessä ensisijaista moottorisarjaa			
		2=Käytä käynnistettäessä toissijaista moottorisarjaa			
		4=Varattu			
	4	0=Pysäytystoiminto on pehmeä pysäytys (pehmokäynnistimestä valittuna)			
		1=Pysäytystoiminto on pikapysäytys (rullaa pysähdyksiin)			
	5–7	Varattu			
1	0	0=Pysäytys			
		1=Käynnistys			
	1–2	Varattu			
	3	1=Nollaus			
	4–7	Varattu			

HUOMAUTUS

Tavun 0 bitin 4 arvoksi on asetettava 0, jotta pehmeäkäynnistin käynnistyy.

Danfoss

Tietorakenteet

Taulukko 3: Isännän/orjan tilasanan rakenne

Tavu	Bittiä	Tiedot			
0	0–5	Moottorin virta (%FLC) (1)			
	6	Komentolähde			
		0=Etä-LCP, digitaalitulo, kello			
		1=Verkko			
	7	1=Ramppaus (käynnistys tai pysäytys)			
1	0	1=Valmis			
	1	1=Käynnistys, käynti tai pysäytys			
	2	1=Lauennut			
	3	1=Varoitus			
	4–7	Varattu			

¹ Moottorin virta (%FLC) näyttää virran prosentteina moottorin asetetusta täydestä kuormitusvirrasta. Arvo 63 edustaa 200 %:n täyttä kuormitusvirtaa. Muunna arvo luettavissa olevaan prosenttiin jakamalla se 0,315:llä. MCD6-0063B-mallissa ja tätä pienemmissä malleissa tämä arvo on 10 kertaa suurempi kuin LCP:ssä näkyvä arvo.

4.3 Pehmokäynnistimen seurannan I/O-tietorakenne

Taulukko 4: Isännän/orjan lähtötavujen rakenne

 Tavu 2

 Käyttötietopyyntö (tietopyyntönumerot 1–16)

Taulukko 5: Isännän/orjan tulotavujen rakenne suhteessa käyttötietopyyntöön

Tavu	Bitti				
Tavu 2					
Tietopyynnön kaiun numero	Tietopyynnön kaiun numero				
Tavu 3					
Bitit 7–1 Varattu	Bitti 0=1: Virheellinen tietopyynnön numero				
Tavu 4					
Data-arvo (korkea tavu)					
Tavu 5					
Data-arvo (matala tavu)					

HUOMAUTUS

Virheellinen tietopyynnön numero johtaa siihen, että virheellisen tietopyynnön numeron bitiksi määritellään 1.



Tietorakenteet

Taulukko 6: Data-arvojen määritelmä

Tietopyyn- nön numero	Kuvaus	Bittiä	Tiedot
0	Varattu		
1	Tuotantotiedot	0–7	Varattu
		8–15	Tuotteen tyyppikoodi:
			15=MCD 600
2	Käynnistimen tila	0–3	1=Valmis
			2=Käynnistyy
			3=Кäу
			4=Pysähtyy (mukaan lukien jarrutus)
			5=Ei valmis (uudelleenkäynnistysviive, uudelleenkäynnistyksen lämpötilatarkas- tus, käynnin simulointi, resetoinnin tulo auki)
			6=Lauennut
			7=Ohjelmointitila
			8=Ryömintä eteenpäin
			9=Ryömintä taaksepäin
		4	0=Negatiivinen vaihejärjestys
			1=Positiivinen vaihejärjestys (voimassa vain jos bitti 6 = 1)
		5	1=Virta ylittää FLC:n
		6	0=Alustamaton
			1=Alustettu
		7	1=Tiedonsiirtovirhe laitteen ja pehmeäkäynnistimen välillä
		8–15	Katso <u>4.5 Laukaisukoodit</u>
3	Moottorin virta	0–7	Keskimääräinen rms-virta kaikki vaiheet huomioon ottaen (matala tavu)
		8–15	Keskimääräinen rms-virta kaikki kolme vaihetta huomioon ottaen (korkea tavu)
4	Moottorin lämpötila	0–7	Moottorin terminen tila (%)
		8–15	Varattu
5	% Tehokerroin	0–7	100 % = tehokerroin 1
		8–15	Varattu

Tietorakenteet

Tietopyyn- nön numero	Kuvaus	Bittiä	Tiedot
6	Teho (kW)	0–11	Teho
		12–15	Tehoalue
			0=Kerro teho kymmenellä, jotta saat W:n
			1=Kerro teho sadalla, jotta saat W:n
			2=Teho (kW)
			3=Kerro teho kymmenellä, jotta saat kW:n
7	Teho (kVA)	0–11	Teho
		12–15	Tehoalue
			0=Kerro teho kymmenellä, jotta saat VA:n
			1=Kerro teho sadalla, jotta saat VA:n
			2=Teho (kVA)
			3=Kerro teho kymmenellä, jotta saat kVA:n
8	Jännite	0–13	Keskimääräinen rms-jännite kaikki kolme vaihetta huomioon ottaen
		14–15	Varattu
9	Virta	0–13	Vaiheen 1 virta (rms)
		14–15	Varattu
10	Virta	0–13	Vaiheen 2 virta (rms)
		14–15	Varattu
11	Virta	0–13	Vaiheen 3 virta (rms)
		14–15	Varattu
12	Jännite	0–13	Vaiheen 1 jännite
		14–15	Varattu
13	Jännite	0–13	Vaiheen 2 jännite
		14–15	Varattu
14	Jännite	0–13	Vaiheen 3 jännite
		14–15	Varattu
15	Versio	0–7	Ohjelmiston alaversion numero
		8–15	Ohjelmiston pääversion numero

anfoss

Tietorakenteet

Tietopyyn- nön numero	Kuvaus	Bittiä	Tiedot
16	Digitaalitulon tila		Kaikki tulot, 0=auki, 1=kiinni (oikosulussa)
		0	Käynnistys/pysäytys
		1	Varattu
		2	Nollaus
		3	Tulo A
		4	Tulo B
		5–15	Varattu

4.4 Pehmokäynnistimen ohjelmoinnin I/O-tietorakenne

Pehmokäynnistimen ohjelmoinnin I/O-tietorakenne mahdollistaa käynnistimen parametriarvojen lähettämisen (lukemisen) ja lataamisen (kirjoittamisen) verkossa.

HUOMAUTUS

Älä muuta edistyneiden parametrien oletusarvoja (*parametriryhmässä 20-** Advanced Parameters (Edistyneet parametrit)*). Näiden arvojen muuttaminen voi saada pehmokäynnistimen toimimaan ennustamattomasti.

4.4.1 Lähdöt

Taulukko 7: Isännän/orjan lähtötavujen rakenne

Tavu	Bittiä	Tiedot			
3	0–7	Luettava/kirjoitettava parametrinumero			
4	0	/arattu			
	1	1=Lue parametri			
	2	1=Kirjoita parametri			
	3–7	Varattu			
5	0–7	Korkeatavuinen parametriarvo pehmokäynnistimelle kirjoittamiseen / 0 data-arvoa luettavaksi			
6	0–7	Matalatavuinen parametriarvo pehmokäynnistimelle kirjoittamiseen / 0 data-arvoa luettavaksi			

4.4.2 Tulot

Taulukko 8: Isännän/orjan tulotavujen rakenne

Tavu	Bittiä	Tiedot
6	0–7	Parametrin kaiun numero



Tietorakenteet

Tavu	Bittiä	Tiedot
7	0	1=Kelvoton parametrinumero
	1	1=Kelvoton parametriarvo
	2–7	Varattu
8	0–7	Korkeatavuinen parametriarvo luettu pehmokäynnistimeltä
9	0–7	Matalatavuinen parametriarvo luettu pehmokäynnistimeltä



Tietorakenteet

4.5 Laukaisukoodit

Koodi	Kuvaus		
0	Ei laukaisua		
1	Lisäkäynnistysaika		
2	Moottorin ylikuormitus		
3	Moottorin termistori		
4	Virran epätasapaino		
5	Taajuus		
6	Vaihesarja		
7	Äkillinen ylivirta		
8	Tehohäviö		
9	Alivirta		
10	Jäähdytysrivan ylikuumeneminen		
11	Moottoriliitäntä		
12	Tulon A laukaisu		
13	FLC liian korkea		
14	Optio, jota ei tueta (toiminto ei käytettävissä deltan sisällä)		
15	Tiedonsiirtokortin vika		
16	Pakotettu verkon laukaisu		
17	Sisäinen vika		
18	Ylijännite		
19	Alijännite		
23	Parametri ei alueella		
24	Tulon B laukaisu		
26	L1-vaihevika		
27	L2-vaihevika		
28	L3-vaihevika		
29	L1-T1 oikosulussa		
30	L2-T2 oikosulussa		
31	L3-T3 oikosulussa		
33	Aika-ylivirta (ohituksen ylikuorma)		

Tietorakenteet

<u>Danfoss</u>

Koodi	Kuvaus	
34	SCR:n ylikuumeneminen	
35	Akku/kello	
36	Termistoripiiri	
47	Yliteho	
48	Aliteho	
56	LCP katkaistu	
57	Nollanopeus havaittu	
58	SCR itsm	
59	Äkillinen ylivirta	
60	Nimellistehon kapasiteetti	
70	Virran lukuvirhe L1	
71	Virran lukuvirhe L2	
72	Virran lukuvirhe L3	
73	Poista verkkojännite (verkkojännite kytketty käynnin simuloinnissa)	
74	Moottorin kytkentä T1	
75	Moottorin kytkentä T2	
76	Moottorin kytkentä T3	
77	Laukaisuvika P1	
78	Laukaisuvika P2	
79	Laukaisuvika P3	
80	VZC-vika P1	
81	VZC-vika P2	
82	VZC-vika P3	
83	Matala ohjausjännite	
84–96	Sisäinen vika x. Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään ja anna vikakoodi (x).	

5 PROFIBUS-diagnostiikan sähke ja merkintä

5.1 Diagnostiikkasähkeen rakenne

PROFIBUS-kortti tukee ulkoista vianmääritystä. Master-konfiguraatiotyökaluun lähetetään seuraava sähke, jos pehmokäynnistin laukeaa tai jos pehmokäynnistimen parametria muutetaan.

Tavu	Tiedot	
0	Käyttäjädiagnostiikan pituus (aina määritetty = 3)	
1	Laukaisukoodi	
2	Muutetun parametrin numero	

5.1.1 PROFIBUS-laukaisukoodi

Kun pehmeäkäynnistin laukeaa, diagnostiikkamerkintä määritetään Master-konfiguraatiotyökalussa ja laukaisukoodi raportoidaan tavussa 1. Kun pehmeäkäynnistin resetoidaan, tämä resetoi myös diagnostiikkamerkinnän ja laukaisukoodin = 0, jos laukaisun aiheuttanut tila ei ole enää olemassa (ks. <u>4.5 Laukaisukoodit</u>).

5.1.2 Muutetun parametrin numero

Jos parametrinumeroa muutetaan LCP:n kautta, kyseinen parametrinumero raportoidaan tavussa 2. Kun Master lukee tai kirjoittaa muutetun parametrin, tavu 2 resetoidaan (= 0).

Muutettu parametrinumero ei aiheuta diagnostiikkamerkintää.

Danfoss

Tuetut tilat

6 Tuetut tilat

6.1 PROFIBUS-lukitustila

Lukitustilassa tulot päivitetään uusilla pehmokäynnistimen tiedoilla vain, kun toinen lukitustoiminto toteutetaan. Lukituksen kumoaminen palauttaa laitteen normaaliin toimintaan.

6.2 PROFIBUS-synkronointitila

Synkronointitilassa pehmokäynnistimeen lähetettäviä komentoja ei käsitellä ennen kuin toinen synkronointitoiminto toteutetaan. Synkronoinnin kumoaminen palauttaa laitteen normaaliin toimintaan.

6.3 PROFIBUS-nollaustila

Jos Master lähettää yleisen nollauskomennon, laite lähettää pehmokäynnistimeen pikapysäytyskäskyn.



7 Tekniset tiedot

7.1 Kytkennät

Pehmokäynnistin	6-suuntainen nastakokoonpano
Verkko	5-suuntainen urosliitin ja irrottamaton naarasliitin (sis. toimitukseen)
Kaapelin enimmäiskoko	2,5 mm ² (14 AWG)

7.2 Asetukset

Osoitealue	1–125
Datanopeus (bps)	9,6 kb/s–12,0 Mb/s (automaattinen tunnistus)

7.3 Sertifiointi

RCM	IEC 60947-4-2
CE	EN 60947-4-2
RoHS	EU-direktiivin 2011/65/EU mukainen



Kuva 2: PROFIBUS International



Hakemisto

D Diagnostiikkamerkintä 16, 16 L 0 Ρ S Т Tietorakenne Lähtö 12 Työkalut

Tylppäkärkinen ruuviavain 5











ENGINEERING TOMORROW

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogues, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without subsequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.

Danfoss A/S Ulsnaes 1 DK-6300 Graasten vlt-drives.danfoss.com

Danfoss A/S © 2018.09



AQ277154583779fi-000101/175R1181