

Installation Guide

[DE] Installationsanleitung [FR] Guide d'installation [PT] Guia de instalação [PL] Instrukcja montażu [IT] Guida d'installazione

Danfoss Prosa telemetry solution

Type **PR-SC4K**Direct




AN32391518563101-000901

1. Hardware installation

[DE] Hardware installieren [FR] Installation [PT] Instalação [PL] Instrukcja montażu [IT] Installazione hardware

1.1 Antenna

[DE] Antenne
[FR] Antenne
[PT] Antena
[PL] Antena
[IT] Antenna



PR-SC4 - 300B4325



PR-ANTGLASS LTE 30 2J5024P Antenna

Optional Antenna PR-ANTGLASS LTE 200 - 300B0131

Optional: 2 m long antenna in case of poor signal

[DE] Option: 2 m lange Antenne bei schlechtem Signal
[FR] Option: Antenne avec cable de 2 m en cas de mauvais signal
[PT] Opção: Utilizar antena de 2 m de comprimento em caso de sinal fraco
[PL] Opcja: Antena o długości 2 m w przypadku słabego sygnału
[IT] Opzionale: Antenna di 2 m in caso di scarsità di segnale


Note: do not install antenna on metallic surface

[DE] Nicht installieren die Antenne auf einer metallischen Oberfläche
[FR] Ne pas installer sur une surface métallique
[PT] Não instale a antena numa superfície metálica
[PL] Nie instaluj anteny na metalowej powierzchni
[IT] Non installare l'antenna su superfici metalliche

1.2 Temperature sensors

[DE] Temperaturfühler
[FR] Sondes de température
[PT] Sensores de temperatura
[PL] Czujniki temperatury
[IT] Sensori di temperatura



Cable T4PSC4 4 Temp. Sens EKS221 3.5 m
EKS 221 NTC 10K



	[DE]	[FR]	[PT]	[PL]	[IT]
4 Green	Grün	Vert	Verde	Zielony	Verde
3 Yellow	Gelb	Jaune	Amarelo	Zółty	Giallo
2 White	Weiß	Blanc	Branco	Biały	Bianco
1 Black	Schwarz	Noir	Preto	Czarny	Nero
C Common pin	Verbreitet Stift	Commun épingler	Comum alfinete	Wspólny kołek	Pin comune

1.3 Digital inputs, voltage free contacts

[DE] Digitale Eingabe, Saubere, spannungsfreie Kontakte
[FR] Entrée numérique, contacts secs
[PT] Entrada digital, contatos secos livres de tensão
[PL] Wejście cyfrowe, styki bezpotencjałowe
[IT] Ingressi digitali, contatti puliti





Use pins 1 and 2 for connection

[DE] Verwenden Sie Klemme 1 und 2 für den Anschluss
[FR] Utiliser les entrées 1 & 2 pour la connection
[PT] Utilize os pinos 1 e 2 para ligação
[PL] Użyj pinów 1 i 2 do połączenia
[IT] Per connessione usare attacchi 1 e 2

1.4 Power cable and status LED

[DE] Netzkabel und LED-Status
[FR] Câble d'alimentation et état des voyants
[PT] Cabo de alimentação e status de LED
[PL] Stan kabla zasilającego i diody LED
[IT] Cavo di alimentazione e stato dei LED



Green LED
(after few seconds from power ON)
ON : Signal OK
OFF : No or poor signal
Blinking : attempting signal connection

Red LED
ON : Power ON
OFF : No power
Blinking : Temporary condition during firmware update

[DE] **Grüne LED**
(nach ein paar Sekunden nach dem Ein schalten)
EIN: Signal OK
OFF: Kein oder schlechtes Signal
Blinkend: Signal Verbindungsversuch

Rote LED
EIN: Spannung vorhanden
AUS: Spannungslos grüne LED
Blinkend: Vorübergehender Zustand während des Firmware-Updates

[FR] **LED verte**
(après quelques secondes depuis la mise sous tension)
ON: signal OK
OFF: signal nul ou faible
Clignotant: tentative de connexion au signal

LED rouge
ON: mise sous tension
OFF: pas d'alimentation
Clignotant: condition temporaire pendant la mise à jour du micrologiciel

[PT] **LED verde**
(após alguns segundos após ligar)
ON: sinal OK
OFF: Sinal fraco ou inexistente
Piscando: tentativa de conexão ao sinal

LED vermelho
ON: Ligado
OFF: Desligado
Piscando: condição temporária durante a atualização do firmware

[PL] **Zielona dioda LED**
(po kilku sekundach od włączenia)
ON: sygnał OK
WYŁ.: brak sygnału lub słaby sygnał
Miga: próba połączenia z sygnałem


Czerwona dioda LED
ON: zasilanie włączone
WYŁ.: Brak zasilania
Miga: stan tymczasowy podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego

[IT] **LED verde**
(dopo qualche secondo dall'accensione)
ON: segnale OK
OFF: segnale KO o scarso
Lampeggiante: tentativo di connessione al segnale

LED rosso
ON: acceso
OFF: spento
Lampeggiante: condizione temporanea durante l'aggiornamento del firmware

1.5 Protection box

[DE] Schutzkasten
[FR] Boîtier de protection
[PT] Caixa de proteção
[PL] Skrzynka ochronna
[IT] Box di protezione



Use cable glands to maintain the IP65.

[DE] Verwenden Sie Kabelverschraubungen, um die Schutzart IP65 zu gewährleisten
[FR] Utilisez des passe fils afin d'assurer IP65
[PT] Utilizar passa-cabos para manter IP65
[PL] Użyj dławików kablowych do utrzymania IP65
[IT] Utilizzare i pressacavi per mantenere l'IP65.

2. ProsaLink App

2.1 App download

[DE] Herunterladen [FR] Téléchargement [PT] Download [PL] Pobierz [IT] Download



Android V5.0 or later
 [DE] Android V5.0 oder neuer
 [FR] Android V5.0 ou postérieur
 [PT] Android V5.0 ou posterior
 [PL] Android V5.0 lub wyższa
 [IT] Android V5.0 o successivi


iOS 11 or later
 [DE] iOS 11 oder neuer
 [FR] iOS 11 ou postérieur
 [PT] iOS 11 ou posterior
 [PL] iOS 11 lub wyższa
 [IT] iOS 11 o successivi



<https://prosa.link/install>

2.2 Installation

[DE] Installation [FR] Installation [PT] Instalação [PL] Instalacja [IT] Installazione




Follow automatic steps to

Register yourself and activate the device by **scanning QR code** as seen to the right. Configure your installation. For more information www.prosa.danfoss.com

- [DE] Befolgen Sie die automatischen Schritte bis Registrieren Sie sich und aktivieren Sie das Gerät, indem Sie den rechts gezeigten QR-Code scannen. Konfigurieren Sie Ihre Installation. Weitere Informationen finden Sie unter www.prosa.danfoss.com
- [FR] Suivez les étapes automatiques pour Enregistrez-vous et activez l'appareil en scannant le code QR comme vu à droite. Configurez votre installation. Pour plus d'informations www.prosa.danfoss.com
- [PT] Siga as etapas automáticas para Registre-se e ative o dispositivo digitalizando o código QR como visto à direita. Configure sua instalação. Para mais informações www.prosa.danfoss.com
- [PL] Wykonaj automatyczne kroki do Zarejestruj się i aktywuj urządzenie, skanując kod QR, jak pokazano po prawej stronie. Skonfiguruj swoją instalację. Aby uzyskać więcej informacji www.prosa.danfoss.com
- [IT] Segui i passi automatici per Registrarti e attivare il dispositivo scansionando il codice QR come mostrato a destra. Configurare la tua installazione. Per maggiori informazioni www.prosa.danfoss.com

Scan the QR code on the label.

- [DE] Scannen Sie den QR-Code auf dem Etikett.
 [FR] Scannez le code QR sur l'étiquette.
 [PT] Digitalize o código QR na etiqueta.
 [PL] Zeskanuj kod QR na etykiecie.
 [IT] Scansiona il codice QR sull'etichetta



3. Hand over to end user

[DE] Übergabe an den Endbenutzer [FR] Transfert à votre client [PT] Entregar ao utilizador final [PL] Przekazać użytkownikowi końcowemu [IT] Consegnare all'utente finale

- [EN] • In case you did the configuration for somebody else and captured his email address, he will receive an email with instructions on how to download, register in and use ProsaLink App.
- First month of subscription is free of charge. Installers benefit from free access to ProsaLink and web server.
 - Be sure you have activated your alarms (refer to My account \ notifications). Notifications are sent to your own credentials & E mails to your registered Email address.
- [DE] • Wenn Sie die Konfiguration für einen anderen Benutzer vorgenommen und dessen E-Mail-Adresse erfasst haben, wird ihm eine E-Mail mit Anweisungen zum Herunterladen, Registrieren und Verwenden der ProsaLink-App gesendet.
- Der erste Monat des Abonnements ist kostenlos. Installateure profitieren vom kostenlosen Zugriff auf ProsaLink und den Webserver.
 - Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Alarme aktiviert haben (siehe Mein Konto \ Benachrichtigungen). Benachrichtigungen werden an Ihre eigenen Anmeldeinformationen und E-Mails an Ihre registrierte E-Mail-Adresse gesendet.
- [FR] • Dans le cas où vous avez fait la configuration pour quelqu'un d'autre et capturé son adresse e-mail, il recevra un e-mail avec des instructions sur la façon de télécharger, vous inscrire et utiliser ProsaLink App.
- Le premier mois d'abonnement est gratuit. Les installateurs bénéficient d'un accès gratuit à ProsaLink et au serveur Web.
 - Assurez-vous d'avoir activé vos alarmes (reportez-vous à Mon compte \ notifications). Les notifications sont envoyées à vos propres identifiants et e-mails à votre adresse e-mail enregistrée.
- [PT] • Caso você tenha feito a configuração para outra pessoa e capturado seu endereço de email, ele receberá um email com instruções sobre como baixar, registrar-se e usar o ProsaLink App.
- O primeiro mês de assinatura é gratuito. Os instaladores se beneficiam do acesso gratuito ao ProsaLink e ao servidor da web.
 - Certifique-se de ter ativado seus alarmes (consulte Minha conta \ notificações). As notificações são enviadas para suas próprias credenciais e e-mails para o seu endereço de e-mail registrado.
- [PL] • W przypadku, gdy wykonałeś konfigurację dla kogoś innego i przechwyciłeś jego adres e-mail, otrzyma wiadomość e-mail z instrukcjami dotyczącymi pobierania, rejestracji i korzystania z aplikacji ProsaLink.
- Pierwszy miesiąc subskrypcji jest bezpłatny. Instalatorzy korzystają z bezpłatnego dostępu do ProsaLink i serwera WWW.
 - Upewnij się, że aktywowałeś swoje alarmy (patrz Moje konto \ powiadomienia). Powiadomienia są wysyłane na twoje dane uwierzytelniające i e-maile na zarejestrowany adres e-mail.
 - Nel caso in cui sia stata effettuata la configurazione per qualcun altro e sia acquisito il suo indirizzo e-mail, egli riceverà un'e-mail con le istruzioni su come scaricare, registrarsi e utilizzare l'app ProsaLink.
 - Il primo mese di abbonamento è gratuito. Gli installatori beneficiano dell'accesso gratuito a ProsaLink e al server web.
 - Assicurarsi di aver attivato gli allarmi (consultare Account personale \ notifiche). Le notifiche vengono inviate alle proprie credenziali ed e-mail all'indirizzo di posta elettronica registrato.

WARNINGS:

[DE] WARNUNGEN [FR] ATTENTION [PT] ADVERTENCIAS [PL] OSTRZENIA [IT] AVVERTENZE

- [EN] • Installation of PR- SC4 mode:
- embedded into the equipment or installed in a protected enclosure (secure, no risk of electric shock)
 - while the equipment is unplugged
 - with double insulated cable
 - by qualified and skilled technicians only
- Operating temperature: Min. 0 °C, Max. 70 °C
- Ensure use of the Services is legal in the country where you reside, including specific usage and place of usage (mobile communication might be subject to certain restrictions)
- [DE] • Installationsmodus von SC4:
- Eingebettet in das Gerät oder in ein geschütztes Gehäuse eingebaut (Schutz vor Stromschlag)
 - Während das Gerät von der Spannungsversorgung entfernt ist
 - Während das Gerät von der Spannungsversorgung entfernt ist
 - Nur von qualifizierten Technikern
- Betriebstemperatur: Min. 0 °C, Max. 70 °C
- Stellen Sie sicher, dass die Nutzung des Dienstes in dem Land in dem das Gerät betrieben werden soll, legal ist (die mobile Kommunikation und Ortungsdienste können bestimmten Einschränkungen unterliegen)
- [FR] • Mode d'installation du boîtier SC4:
- Ne doit pas être directement accessible afin d'éviter tout risque d'électrocution
 - Lorsque le boîtier est hors tension
 - Avec des cables d'alimentation double isolation
 - Par des techniciens qualifiés uniquement
- Températures de fonctionnement limites: Min. 0 °C, Max. 70 °C
- Assurez vous que le service proposé est autorisé dans le pays où vous êtes, y compris l'utilisation de transfert de données mobiles (Ce type de communication peut être soumis à certaines restrictions)
- [PT] • Modo de instalação do SC4:
- Incorporado no equipamento ou instalado numa caixa de proteção (segura, sem risco de choque elétrico)
 - Enquanto o equipamento estiver desligado
 - Com cabos de isolamento duplo
 - Apenas por técnicos especializados e qualificados
- Temperatura de operação: Min. 0 °C, Máx. 70 °C
- Verifique se a utilização do serviço é legítima no país em que reside, incluindo a utilização e o local específico (a comunicação móvel pode estar sujeita a certas restrições)
- [PL] • Tryb montaż SC4:
- Wbudowane w urządzenie lub instalacja w obudowie ochronnej (zabezpieczenie przed ryzykiem porażenia elektrycznego)
 - Podczas gdy urządzenie jest odłączone
 - Z podwójnie izolowanymi kablami
 - Tylko przez wykwalifikowanych techników
- Temperatura pracy: Min. 0 °C, Max. 70 °C
- Upewnij się, że korzystanie z usługi jest legalne w kraju, w którym jest eseguita l'installazione, incluso l'uso specifico e il luogo di utilizzo (la comunicazione mobile potrebbe essere soggetta a restrizioni)
- [IT] • Modalità di installazione del PR- SC4:
- incorporato nell'apparecchiatura o installato in un involucro protetto (per evitare rischio di scosse elettriche)
 - con apparecchiatura non alimentata
 - con cavo a doppio isolamento
 - solo da tecnici qualificati
- Temperatura di funzionamento: Min. 0 °C, Max. 70 °C
- Assicurarsi che l'uso dei servizi sia legale nel paese in cui viene eseguita l'installazione, incluso l'uso specifico e il luogo di utilizzo (la comunicazione mobile potrebbe essere soggetta a restrizioni)

DISCLAIMER: Professional Use Only

This product is not subject to the UK PSTI regulation, as it is for supply to and use only by professionals with the necessary expertise and qualifications. Any misuse or improper handling may result in unintended consequences. By purchasing or using this product, you acknowledge and accept the professional-use-only nature of its application. Danfoss does not assume any liability for damages, injuries, or adverse consequences ("damage") resulting from the incorrect or improper use of the product and you agree to indemnify Danfoss for any such damage resulting from your incorrect or improper use of the product.