

Guida operativa

ECL Comfort 210/296/310, Applicazione A217/A317



1.0 Indice

1.0	Indice 1
1.1	Importanti informazioni sulla sicurezza ed il
	prodotto
	P
20	Installaziono 5
2.0	
2.1	Prinid ul iniziale
2.2	Identificazione dei tipo di Impianto
2.3	Montaggio
2.4	Posizionamento dei sensori della temperatura
2.5	Collegamenti elettrici
2.6	Inserimento della Chiavetta Applicazioni ECL
2./	Check-list
2.8	Navigazione, Chiavetta Applicazione ECL A217 /
	A317
3.0	Uso quotidiano 41
3.1	Utilizzo dei menu 41
3.2	Comprendere i display del regolatore
3.3	Panoramica generale: significato dei simboli
3.4	Monitoraggio delle temperature e dei componenti
	dell'impianto
3.5	Visione influenze
3.6	Comando manuale
3.7	Programma
4.0	Panoramica delle impostazioni
5.0	Impostazioni 51
5.1	Introduzione a Impostazioni
5.2	Temperature del cilindro (bollitore)
5.3	Temperatura di mandata
5.4	Limite ritorno
5.5	Limitazione portata / potenza
5.6	Parametri di controllo
5.7	Applicazione71
5.8	Funzione anti-batterica
5.9	Allarme
5.10	Visione allarmi

6.0	Impostazioni comuni del regolatore	
6.1	Introduzione a "Impostazioni comuni del	
	regolatore":	
6.2	Ora & Data	85
6.3	Vacanza	
6.4	Visione ingressi	
6.5	Log	
6.6	Forzatura uscita	
6.7	Funzioni chiavetta	
6.8	Sistema	
7.0	Varie	102
7.1	Diversi regolatori nello stesso sistema	102
7.2	Domande frequenti	105
7.3	Definizioni	108
7.4	Type (ID 6001), panoramica	112
7.5	Aggiornamento automatico / manuale del	
	firmware	113
7.6	Parameter ID overview	114

Danfoss

1.1 Importanti informazioni sulla sicurezza ed il prodotto

1.1.1 Importanti informazioni sulla sicurezza ed il prodotto

Questa guida si associa alla ECL Application Key A217 (codice ordine 087H3807).

La A217 Key contiene due gruppi di applicazioni: un primo gruppo (A217.1 / A217.2 / A217.3) e un secondo gruppo (A317.1 / A317.2).

Le funzionalità caratteristiche possono essere realizzate con: ECL Comfort 210 (A217), per soluzioni semplici, oppure ECL Comfort 310 (A217 / A317) per soluzioni avanzate, per es. comunicazioni M-bus, Modbus ed Ethernet (Internet).

Le applicazioni A217 / A317 sono compatibili con i regolatori ECL Comfort 210 / 310 dalla versione software 1.11 (visualizzata all'avviamento del regolatore e in "Impostazioni comuni del regolatore" in "Sistema").

Documentazione aggiuntiva per l'ECL Comfort 210 e 310, moduli e accessori sono disponibili all'indirizzo http://heating.danfoss.com/.

Λ

Note di sicurezza

Per evitare danni alle persone e ai dispositivi, è assolutamente necessario leggere e osservare attentamente queste istruzioni.

Montaggio, avviamento e manutenzione devono essere eseguiti solo da personale autorizzato e qualificato.

La legislazione locale deve essere rispettata. Questo include anche le dimensioni dei cavi e il tipo di isolamento (doppio isolamento a 230 V).

Un fusibile per l'installazione di ECL Comfort è in genere di max. 10 A.

l campi di temperatura ambiente per l'ECL Comfort in esercizio sono: ECL Comfort 210 / 310: 0 - 55 °C

ECL Comfort 296: 0 - 45 °C.

Il superamento del campo di temperatura può causare malfunzionamenti.

L'installazione non deve essere effettuata nel caso di rischio di condensazione (rugiada).

Il simbolo di avvertimento è utilizzato per sottolineare particolari condizioni che devono essere tenute in considerazione.

କ୍ଷ

Questo simbolo indica che questa informazione deve essere letta con particolare attenzione.

କ୍ଷ

Le Chiavette Applicazione potrebbero essere disponibili prima che tutti i testi del display siano stati tradotti. In questo caso, il testo sarà in inglese.



S

Aggiornamento automatico del software del regolatore (firmware):

Il software del regolatore viene aggiornato automaticamente quando si inserisce la chiavetta (a partire dalla versione 1.11 - ECL 210 / 310 e versione 1.58 - ECL 296). La seguente animazione sarà visualizzata durante l'aggiornamento del software:



Barra di avanzamento

Durante l'aggiornamento:

- Non rimuovere la chiavetta Se la chiavetta viene rimossa prima della visualizzazione della clessidra, si dovrà riavviare l'operazione.
- Non scollegare l'alimentazione Se l'alimentazione viene interrotta quando la clessidra viene visualizzata, il regolatore non funzionerà.
- Aggiornamento manuale del software del regolatore (firmware): Vedere sezione "Aggiornamento automatico / manuale del firmware"

क्ष

Poiché questa Guida all'uso tratta diversi tipi di impianti, le impostazioni speciali per un determinato impianto saranno contrassegnate con il tipo di impianto. Tutti i tipi di impianto sono riportati nel capitolo: "Identificazione del tipo di impianto".

Ś

°C (gradi Celsius) è un valore di temperatura misurato, mentre K (Kelvin) è spesso usato per le differenze di temperatura.

କ୍ଷ

Il n. ID è univoco per il parametro selezionato.

Esempio	Prima cifra	Seconda cifra	Ultime tre cifre
11174	1	1	174
	-	Circuito 1	N. parametro
	•	•	
12174	1	2	174
	-	Circuito 2	N. parametro
	•	•	
Se una descrizione ID è citata più di una volta, significa che impostazioni speciali sono presenti per uno o più tipi di impianto. La descrizione sarà contrassegnata con il tipo di impianto in questione (ad esempio 12174 - A266.9).			

Danfoss

କ୍ଷ

l parametri indicati con un n. ID come "1x607" sono parametri universali. x sta per circuito / gruppo parametri.

Nota sullo smaltimento

Questo prodotto deve essere smontato e i componenti smistati, se possibile, prima di procedere con il riciclaggio o lo smaltimento.

Seguire sempre le normative locali sullo smaltimento.



2.0 Installazione

2.1 Prima di iniziare

Le due applicazioni, **A217.1** / **A317.1**, sono quasi identiche. Tuttavia, A317.1 ha alcune funzioni aggiuntive, descritte separatamente.

Le applicazioni A217.1 / A317.1 sono molto flessibili. Questi sono i principi di base:

Acqua calda sanitaria (ACS)

Tramite una programmazione settimanale, (fino a 3 periodi "Comfort"/giorno), il circuito ACS può trovarsi in modalità "Comfort" o "ECO" (con due valori di temperatura diversi per la temperatura ACS desiderata in S6).

La sonda di temperatura di riscaldamento / accumulo S3 è il sensore più importante.

Se la temperatura ACS misurata (S6) scende al di sotto della temperatura ACS desiderata, la pompa di riscaldamento / accumulo ACS (P1) viene accesa (ON).

La valvola di regolazione motorizzata (M1) viene aperta per mantenere la temperatura di riscaldamento / accumulo in S3. Questa temperatura è in genere 5-10 gradi superiore alla temperatura ACS desiderata. Può essere impostato un valore max.

Cilindro ACS con un 1 sensore termico (S6):

Se la temperatura ACS misurata (S6) sale al di sopra della temperatura ACS desiderata, la pompa di riscaldamento / accumulo ACS (P1) viene spenta (OFF). Il tempo di post-circolazione (post-run) può essere impostato.

Cilindro ACS con 2 sonde di temperatura (S6 e S8): Se la temperatura ACS misurata (S6) supera la temperatura ACS desiderata e la temperatura più bassa (in S8) supera la temperatura di disinserimento, la pompa di riscaldamento / accumulo ACS (P1) viene spenta (OFF). Il tempo di post-circolazione (post-run) può essere impostato.

Nelle applicazioni di accumulo, il ricircolo ACS può avvenire attraverso il cilindro ACS (connessione A) o attraverso lo scambiatore di calore (connessione B).

La soluzione con la connessione A prevede la chiusura della valvola di controllo motorizzata dopo la fase di accumulo nel cilindro ACS. La soluzione con la connessione B viene utilizzata per compensare le perdite di calore del tubo di ricircolo ACS. Inoltre, dopo l'accumulo di ACS nel cilindro, la temperatura di circolazione (in S3) è controllata in base alla temperatura ACS desiderata.

La temperatura di ritorno (S5) alla rete del teleriscaldamento non deve essere eccessivamente elevata. In questo caso, la temperatura di carica desiderata può essere regolata (tipicamente su un valore inferiore), con una chiusura graduale della valvola di regolazione motorizzata.

In un impianto di riscaldamento a caldaia, la temperatura di ritorno non deve essere eccessivamente bassa (medesima procedura di regolazione descritta sopra).

La temperatura di mandata, S2, viene utilizzata per la regolazione della banda proporzionale (Xp) per un controllo stabile della temperatura.

La funzione anti-batterica è disponibile per l'attivazione in determinati giorni della settimana.

Il sensore della temperatura esterna S1 viene utilizzato per proteggere il circuito di circolazione dal gelo.

La pompa di circolazione ACS (P3) offre una programmazione settimanale fino a 3 periodi di attivazione (ON) al giorno.



S

Il diagramma illustrato è un esempio di base semplificato e non contiene tutti i componenti necessari di un impianto.

Tutti i componenti denominati sono collegati al regolatore ECL ECL Comfort.

Elenco dei componenti:

- S1 Sensore temperatura esterna
- S2 Sensore temperatura di mandata
- S3 Sensore temperatura di carica
- S5 Sensore temperatura ritorno
- S6 Sensore termico cilindro ACS, superiore
- S8 Sensore termico cilindro ACS, inferiore
- P1 Pompa di accumulo ACS (pompa riscaldamento ACS)
- P3 Pompa di circolazione ACS
- M1 Valvola di controllo motorizzata
- A1 Uscita relè, allarme

<u>Danfoss</u>

Applicazione A217.1 (utilizzata in ECL Comfort 210) / A317.1 (utilizzata in ECL Comfort 310) - generalità:

Un'unità di controllo remoto, ECA 30 può essere collegata per controllare il regolatore ECL a distanza.

Un flussometro o un misuratore di calore collegati (nell'ECL Comfort 210 tramite segnale impulsivo e nell'ECL Comfort 310 con segnale M-bus) possono limitare la portata o l'energia in base ad un valore massimo impostato.

Un ingresso inutilizzato può essere usato per collegare un interruttore di controllo esterno allo scopo di forzare la programmazione sul modo Comfort o ECO fissi.

È possibile stabilire comunicazioni Modbus con un sistema SCADA. Nell'ECL Comfort 310, i dati M-bus possono essere inoltre trasferiti sul protocollo Modbus.

Il relè di allarme (R4 nell'ECL Comfort 210 ed R6 nell'ECL Comfort 310) può essere attivato se la temperatura di mandata effettiva in S3 differisce dalla temperatura di carico ACS desiderata. A217.1 / A317.1 esempio a:















Le due applicazioni, **A217.2** / **A317.2** sono quasi identiche. Tuttavia, l'A317.2 ha alcune funzioni aggiuntive, descritte separatamente.

Le applicazioni A217.2 / A317.2 sono molto flessibili. Questi sono i principi di base:

Acqua calda sanitaria (ACS)

Tramite una programmazione settimanale, (fino a 3 periodi "Comfort"/giorno), il circuito ACS può trovarsi in modalità "Comfort" o "ECO" (con due valori di temperatura diversi per la temperatura ACS desiderata in S6).

Il sensore temperatura di preparazione ACS S3 e il sensore temperatura di accumulo S4 sono i sensori più importanti.

Se la temperatura ACS misurata (S6) scende al di sotto della temperatura ACS desiderata, la pompa di preparazione ACS (P1) viene accesa (ON). La valvola di regolazione motorizzata (M1) viene utilizzata per mantenere la temperatura di preparazione ACS in S3. La temperatura di preparazione ACS è determinata dalla temperatura di accumulo ACS in S4.

Quando la temperatura di preparazione ACS viene raggiunta, la pompa di accumulo ACS P2 viene accesa (ON).

Se la temperatura di carico ACS in S4 non può essere raggiunta, il regolatore ECL aumenta gradualmente la temperatura di preparazione ACS in S3 per ottenere la temperatura di carico desiderata. Un valore max. può essere impostato.

La temperatura di carico ACS è in genere di 5-10 gradi superiore alla temperatura ACS desiderata.

Cilindro ACS con un 1 sonda di temperatura (S6): Se la temperatura ACS misurata (S6) supera la temperatura ACS desiderata, la pompa di preparazione ACS (P1) e la pompa di accumulo ACS (P2) vengono spente (OFF). Il tempo di post-circolazione può essere impostato.

Cilindro ACS con un 2 sensori di temperatura (S6 e S8): Se la temperatura ACS misurata (S6) supera la temperatura ACS desiderata e la temperatura più bassa (in S8) supera la temperatura di disinserimento, la pompa di preparazione ACS (P1) e la pompa di accumulo ACS vengono spente (OFF). Il tempo di post-circolazione (post-run) può essere impostato.

Nelle applicazioni di accumulo, il ricircolo di ACS può avvenire tramite il cilindro ACS (connessione A) o attraverso lo scambiatore di calore (connessione B).

La soluzione con la connessione A prevede la chiusura della valvola di controllo motorizzata al termine della fase di accumulo nel cilindro ACS.

La soluzione con la connessione B viene utilizzata per compensare le perdite di calore dei tubi di ricircolo ACS.

Inoltre, dopo l'accumulo di ACS nel cilindro, la temperatura di circolazione (in S4) è controllata in base alla temperatura ACS desiderata.





କ୍ଷ

Il diagramma illustrato è un esempio di base semplificato e non contiene tutti i componenti necessari di un impianto.

Tutti componenti denominati sono collegati al regolatore ECL Comfort.

Elenco dei componenti:

- S1 Sensore temperatura esterna
- S2 Sensore temperatura di mandata
- S3 Sensore temperatura preparazione ACS
- S4 Sensore temperatura di carica ACS
- S5 Sensore temperatura di ritorno
- S6 Sensore termico cilindro ACS, superiore
- S8 Sensore termico cilindro ACS, inferiore
- P1 Pompa di preparazione ACS
- P2 Pompa di carica ACS
- P3 Pompa di circolazione ACS
- M1 Valvola di controllo motorizzata
- A1 Uscita relè, allarme

Danfoss

La temperatura di ritorno (S5) alla rete del teleriscaldamento non deve essere eccessivamente elevata. In questo caso, la temperatura di carico desiderata può essere regolata (tipicamente su un valore inferiore), con una chiusura graduale della valvola di regolazione motorizzata.

In un impianto di riscaldamento a caldaia, la temperatura di ritorno non deve essere eccessivamente bassa (medesima procedura di regolazione descritta sopra).

La temperatura di mandata, S2, viene utilizzata per la modifica della banda proporzionale (Xp) per agevolare un controllo stabile della temperatura.

La funzione anti-batterica è disponibile per l'attivazione in determinati giorni della settimana.

Il sensore della temperatura esterna S1 viene utilizzato per proteggere il circuito di circolazione dal gelo.

La pompa di circolazione ACS (P3) offre una programmazione settimanale fino a 3 periodi di attivazione (ON) al giorno.

Applicazione A217.2 (utilizzata in ECL Comfort 210) / A317.2 (utilizzata in ECL Comfort 310) - generalità:

Un'unità di controllo remoto, la ECA 30 può essere collegata per controllare il regolatore ECL remotamente.

Un flussometro o un misuratore di calore collegati (con l'ECL Comfort 210 viene utilizzato il segnale impulsivo, con l'ECL Comfort 310 il segnale M-bus) possono limitare la portata o l'energia in base a un valore massimo impostato.

Un ingresso inutilizzato può essere usato, insieme ad un interruttore esterno, per forzare la programmazione sulla modalità Comfort o ECO fissa.

È possibile stabilire comunicazioni Modbus con un sistema SCADA. Nell'ECL Comfort 310, i dati M-bus possono essere inoltre trasferiti alle comunicazioni Modbus.

Il relè di allarme (R4 nell'ECL Comfort 210 ed R6 nell'ECL Comfort 310) può essere attivato se la temperatura di mandata effettiva in S3 differisce dalla temperatura di produzione ACS desiderata.







L'applicazione **A217.3** è estremamente flessibile. Questi sono i principi di base:

Acqua Calda Sanitaria (ACS), esempio a:

Tramite una programmazione settimanale, (fino a 3 periodi "Comfort"/giorno), il circuito ACS può trovarsi in modalità "Comfort" o "ECO" (con due valori di temperatura diversi per la temperatura ACS desiderata in S3). Il sensore di temperatura ACS S3 è il sensore più importante.

Se la temperatura ACS misurata (S3) è inferiore alla temperatura ACS desiderata, la valvola di regolazione motorizzata (M1) viene aperta gradualmente, e viceversa.

La temperatura di ritorno (S5) alla rete del teleriscaldamento non deve essere eccessivamente elevata. In questo caso, la temperatura di mandata desiderata può essere regolata (tipicamente su un valore inferiore), con una chiusura graduale della valvola di regolazione motorizzata e la conseguente riduzione della temperatura di ritorno.

La pompa di circolazione P1 è controllata tramite una programmazione settimanale separata (fino a 3 periodi "Comfort" al giorno).

Se un sensore della temperatura di mandata S2 è collegato, la banda proporzionale Xp viene adattata in base alla temperatura di mandata effettiva per prevenire un controllo instabile.



ø

Il diagramma illustrato è un esempio di base semplificato e non contiene tutti i componenti necessari di un impianto.

Tutti componenti denominati sono collegati al regolatore ECL Comfort.

Elenco dei componenti:

- S1 Sensore temperatura esterna
- S2 Sensore temperatura di mandata
- S3 Sensore temperatura di mandata ACS
- S5 Sensore temperatura di ritorno
- S8 (Flussostato esempi b, c, d)
- P1 Pompa di circolazione ACS
- M1 Valvola di controllo motorizzata
- A1 Uscita relè, allarme

Danfoss



Esempio b:

Il segnale di un flussostato (S8) può essere utilizzato per riscaldare l'ACS su richiesta (prelievo di ACS). Una temperatura di inattività ("idle") può essere mantenuta sul circuito primario (S2) per minimizzare il tempo di preparazione dell'ACS.

Esempio c:

Il segnale di un flussostato (S8) può essere utilizzato per avviare la preparazione di ACS solo su richiesta (prelievo di ACS). La temperatura in S3 viene mantenuta durante i periodi "comfort" della pompa di circolazione P1. Una temperatura di inattività ("idle") può essere mantenuta sul circuito primario (S2) per minimizzare il tempo di preparazione dell'ACS.

Esempio d:

Il cilindro ACS è riscaldato direttamente. Il valore di limitazione della temperatura di ritorno (in S5) può prevenire una portata eccessivamente elevata nel serpentino di riscaldamento. Una temperatura di inattività ("idle") può essere mantenuta sul circuito primario (S2) per minimizzare il tempo di preparazione dell'ACS.

SS -

Il regolatore è pre-programmato con le impostazioni di fabbrica riportate nell'appendice "Panoramica ID parametro".



2.2 Identificazione del tipo di impianto

Disegno schematico dell'applicazione.

La serie di regolatori Comfort ECL è stata progettata per una vasta gamma di impianti di riscaldamento, acqua calda sanitaria (ACS) e di raffrescamento con diverse configurazioni e capacità. Se l'impianto è diverso dai diagrammi riportati in questa guida, è possibile tracciare un disegno schematico dell'impianto che sarà installato. In questo modo sarà più facile utilizzare la Guida all'uso, che illustra le diverse fasi dell'installazione fino alle regolazioni finali, prima della consegna all'utente.

L'ECL Comfort è un regolatore universale che può essere utilizzato in diversi impianti. Basandosi sugli impianti standard illustrati, è possibile configurare soluzioni aggiuntive. In questo capitolo, sono illustrati gli impianti utilizzati più frequentemente. Se l'impianto non corrisponde esattamente a uno di quelli riportati in questo capitolo, selezionare il diagramma che più si avvicina al proprio impianto, apportando le necessarie modifiche.

Vedere la guida all'installazione (in dotazione con la Chiavetta applicazioni) per i tipi / sottotipi dell'applicazione.



SS -

La pompa (o le pompe) di circolazione nel circuito o i circuiti di riscaldamento può essere posizionata in mandata o sul ritorno. Collocare la pompa conformemente alle specifiche del produttore.

<u>Danfoss</u>

2.3 Montaggio

2.3.1 Montaggio del regolatore ECL Comfort

Consultare la Guida all'installazione fornita insieme al regolatore ECL Comfort.

Per un accesso agevole, si consiglia di montare il regolatore ECL Comfort in prossimità dell'impianto.

L'ECL Comfort 210 / 296 / 310 può essere montato

- a parete
- su una guida DIN (35 mm)

L'ECL Comfort 296 può essere montato

in un pannello

L'ECL Comfort 210 può essere montato in una base ECL Comfort 310 (per aggiornamenti futuri).

Viti, guaine cavi PG e tasselli non sono forniti.

Bloccaggio del regolatore ECL Comfort 210 / 310

Per fissare il regolatore ECL Comfort alla base, bloccarlo con il perno di bloccaggio.



Λ

Per prevenire lesioni alle persone o danni al regolatore, l'unità deve essere bloccata in modo sicuro nella sua base. A questo scopo, premere il perno di bloccaggio nella base fino a quando non si sente uno scatto, a questo punto il regolatore non può più essere rimosso dalla base.

Λ

Se il regolatore non è saldamente bloccato nella base, l'unità potrebbe sbloccarsi dalla base durante il funzionamento e la base con i terminali (e anche i cavi dell'alimentazione a 230 V c.a.) saranno esposti. Per prevenire lesioni alle persone, assicurarsi sempre che il regolatore sia bloccato nella sua base. Se il regolatore non è bloccato nella sua base, non utilizzatelo!



 \triangle

Il modo più semplice per bloccare il regolatore nella sua base o per sbloccarlo è utilizzare un cacciavite come leva.

Montaggio a parete

Montare la base su una parete con una superficie liscia. Effettuare i collegamenti elettrici e posizionare il regolatore nella base. Bloccare il regolatore con il perno di bloccaggio.



Montaggio su barra DIN (35 mm)

Montaggio della base su una barra DIN. Effettuare i collegamenti elettrici e posizionare il regolatore nella base. Bloccare il regolatore con il perno di bloccaggio.



Smontaggio del regolatore ECL Comfort

Per rimuovere il regolatore dalla base, estrarre il perno di bloccaggio per mezzo di un cacciavite. Il regolatore può essere ora rimosso dalla base.





Il modo più semplice per bloccare il regolatore nella sua base o per sbloccarlo è utilizzare un cacciavite come leva.

Danfoss

⚠

Prima di rimuovere il regolatore ECL Comfort dalla sua base, assicurarsi che la tensione di alimentazione sia scollegata.

2.3.2 Montaggio delle unità di controllo remoto ECA 30/31

Selezionare uno dei seguenti metodi:

- Montaggio a parete, ECA 30 / 31
- Montaggio a pannello, ECA 30

Viti e tasselli non sono forniti.

Montaggio a parete

Montare la base dell'ECA 30 / 31 su una parete con una superficie liscia. Effettuare i collegamenti elettrici. Posizionare l'ECA 30 / 31 nella base.



Montaggio a pannello

Montare l'ECA 30 a pannello utilizzando il kit cornice ECA 30 (codice ordine 087H3236). Effettuare i collegamenti elettrici. Bloccare la cornice con la staffa. Posizionare l'ECA 30 nella base. L'ECA 30 può essere collegata a un sensore di temperatura ambiente esterno.

L'ECA 31 non deve essere montata a pannello se è necessario utilizzarne la funzione umidità.





2.3.3 Montaggio del modulo I/O ECA 32 interno

Montaggio del modulo I/O ECA 32 interno Il modulo ECA 32 (codice d'ordine n. 087H3202) deve essere inserito nella base dell'ECL Comfort 310 / 310B per ulteriori segnali di ingresso e di uscita nelle applicazioni rilevanti.

Il collegamento elettrico fra l'ECL Comfort 310 / 310B e l'ECA 32 avviene tramite una morsettiera a 10 poli (2 x 5). Il collegamento viene stabilito automaticamente quando l'ECL Comfort 310 / 310B viene alloggiato nella base.



Danfoss

2.4 Posizionamento dei sensori della temperatura

2.4.1 Posizionamento dei sensori della temperatura

È importante che i sensori siano montati nella corretta posizione nell'impianto.

l sensori di temperatura menzionati di seguito sono sensori utilizzati per le serie Comfort ECL 210 / 296 / 310 e non tutti saranno necessari per l'applicazione.

Sensore di temperatura esterna (ESMT)

Il sensore della temperatura esterna deve essere montato su un lato dell'edificio dove vi è meno probabilità che sia esposto alla luce diretta del sole. Non deve essere posizionato vicino a porte, finestre o prese d'aria.

Sensore temperatura di mandata (ESMU, ESM-11 o ESMC) Posizionare il sensore ad un massimo di 15 cm dal punto di miscelazione. Negli impianti con uno scambiatore di calore, Danfoss raccomanda di montare il tipo ESMU sull'uscita della mandata dello scambiatore.

Assicurarsi che la superficie del tubo sulla quale il sensore viene montato sia pulita e piana.

Sensore temperatura di ritorno (ESMU, ESM-11 o ESMC) Il sensore della temperatura di ritorno deve sempre essere posizionato in modo che misuri una temperatura di ritorno rappresentativa.



Posizionare il sensore ambiente nella stanza in cui la temperatura deve essere controllata. Non collocarlo su pareti esterne o in prossimità di radiatori, finestre o porte.



ESM-10 ECA 30/31 1.5m

Sensore temperatura caldaia (ESMU, ESM-11 o ESMC) Posizionare il sensore conformemente alle specifiche del produttore.

Sensore temperatura dell'aria nella condotta (tipi ESMB-12 o ESMU)

Posizionare il sensore in modo che misuri una temperatura rappresentativa.

Sensore temperatura ACS (ESMU o ESMB-12)

Collocare il sensore di temperatura ACS conformemente alle specifiche del produttore.

Sensore temperatura pavimento (ESMB-12)

Posizionare il sensore in un tubo di protezione nella soletta.

କ୍ଷ

ESM-11: non spostare il sensore dopo che è stato fissato per prevenire danni all'elemento sensore.

କ୍ଷ

ESM-11, ESMC ed ESMB-12: utilizzare una pasta di conduzione termica per accelerare la misurazione della temperatura.

କ୍ଷ

ESMU ed ESMB-12: l'utilizzo di un pozzetto per proteggere il sensore comporterà tuttavia un'acquisizione della temperatura più lenta.



Sensore temperatura Pt 1000 (IEC 751B, 1000 Ω / 0 °C)

Rapporto tra temperatura e valore ohmico:



<u>Danfoss</u>

2.5 Collegamenti elettrici

2.5.1 Collegamenti elettrici 230 V c.a.

<u>Avviso</u>

I conduttori elettrici su PCB (**P**rinted **C**ircuit **B**oard) per la tensione di alimentazione, i contatti relè e le uscite triac non hanno una distanza di sicurezza reciproca minima di 6 mm. Le uscite non possono essere utilizzate come uscite separate galvanicamente (senza tensione). Se è necessaria un'uscita separata galvanicamente, si raccomanda un relè ausiliario.

Le unità controllate a 24 Volt, ad esempio gli attuatori, devono essere controllate per mezzo di ECL Comfort 310, versione 24 Volt.

Λ

Note sulla sicurezza

Montaggio, avviamento e manutenzione devono essere eseguiti solo da personale autorizzato e qualificato.

La legislazione locale deve essere rispettata. Questo comprende anche le dimensioni dei cavi e l'isolamento (tipo rinforzato).

Un fusibile per l'installazione di ECL Comfort è in genere di max. 10 A.

ll campo di temperatura ambiente per l'ECL Comfort in esercizio è 0 - 55 °C. Il superamento di questa temperatura può causare malfunzionamenti.

L'installazione non deve essere effettuata nel caso di rischio di condensazione (rugiada).



Il morsetto di terra comune viene utilizzato per il collegamento dei componenti pertinenti (pompe, valvole di regolazione motorizzate).





Vedere anche la Guida all'installazione (in dotazione con la Chiavetta applicazioni) per i collegamenti dell'applicazione specifici.

ss)

Sezione del cavo: 0.5 - 1.5 mm² Un collegamento errato può danneggiare le uscite elettroniche. Cavi di un massimo di 2 x 1.5 mm² possono essere inseriti in ciascun morsetto.

Carico massimo nominale:

R R	Morsetti relè	4 (2) A / 230 V c.a. (4 A per carico ohmico, 2 A per carico induttivo)
⊤r – ¥	Morsetti Triac (= relè elettronico)	0,2 A / 230 V c.a.

<u>Danfoss</u>

2.5.2 Collegamenti elettrici 24 V c.a.

Vedere anche la Guida all'installazione (in dotazione con la Chiavetta applicazioni) per i collegamenti dell'applicazione specifici.

Carico massimo nominale:

	Morsetti relè	4 (2) A / 24 V c.a. (4 A per carico ohmico, 2 A per carico induttivo)
⊤r –	Morsetti Triac (= relè elettronico)	1 A / 24 V c.a.

⚠

Non collegare componenti alimentati con una tensione di 230 V c.a. direttamente a un regolatore alimentato con una tensione di 24 V c.a. Utilizzare i relè ausiliari (K) per separare i 230 V c.a. dai 24 V c.a.



2.5.3 Collegamenti elettrici, termostati di sicurezza, 230 V c.a. o 24 V c.a.

Vedere anche la Guida all'installazione (in dotazione con la Chiavetta applicazioni) per i collegamenti dell'applicazione specifici.

Gli schemi dei collegamenti mostrano diverse soluzioni / esempi:

Termostato di sicurezza, chiusura 1 passo: Valvola di regolazione motorizzata senza funzione di sicurezza

Termostato di sicurezza, chiusura 1 passo: Valvola di regolazione motorizzata con funzione di sicurezza

Termostato di sicurezza, chiusura 2 passi: Valvola di regolazione motorizzata con funzione di sicurezza

क्षी

Quando ST è attivato da una temperatura elevata, il circuito di sicurezza della valvola di regolazione motorizzata chiude immediatamente la valvola.

ø.

Quando ST1 è attivato da una temperatura elevata (la temperatura TR), la valvola di regolazione motorizzata si chiude gradualmente. A una temperatura ancora maggiore (la temperatura ST), il circuito di sicurezza della valvola di regolazione motorizzata chiude immediatamente la valvola.

<u>Danfoss</u>

2.5.4 Collegamenti elettrici, sensori di temperatura Pt 1000 e segnali

Vedere anche la guida al montaggio (in dotazione con la Chiavetta applicazione) per i collegamenti dei sensori e degli ingressi.

A217/ A317:

Sensore / descrizione		Tipo (raccom)
S1	Sensore temperatura esterna* (opzionale)	ESMT
S2	Sensore temperatura di mandata (opzionale)	ESM-11 / ESMB / ESMC / ESMU
S3	Sensore temperatura di mandata ACS / carica** (A217.1 / A317.1)	ESM-11 / ESMB / ESMC / ESMU
	Sensore temperatura preparazione** (A217.2 / A317.2)	
	Sensore temperatura di mandata ACS** (A217.3)	
S4	Sensore temperatura di carica ACS** (solo A217.2 / A317.2)	ESM-11 / ESMB / ESMC / ESMU
S5	Sensore temperatura di ritorno (opzionale)	ESM-11 / ESMB / ESMC / ESMU
S6	Sensore termico cilindro ACS, superiore***	ESMB / ESMU
S7	Flussometro / misuratore di calore (solo segnale impulsivo con ECL 210)	
S8	Sensore termico cilindro ACS, inferiore (A217.1 / A217.2 / A317.1 / A317.2).	ESMB / ESMU
	Flussostato (A217.3)	
	Solo ECL 310: non utilizzato	
	Solo ECL 310: non utilizzato	

- * Utilizzato a scopo di protezione antigelo. Se il sensore di temperatura esterna non è collegato o il cavo è in corto circuito, il regolatore presuppone che la temperatura esterna sia 0 (zero) °C.
- ** Il sensore di temperatura di carica / riscaldamento ACS deve essere sempre collegato per poter disporre della funzionalità desiderata. Se il sensore non è collegato o il cavo è in corto circuito, la valvola di regolazione motorizzata si chiude (funzione di sicurezza).
- *** Questo sensore viene usato quando è richiesto un solo sensore di temperatura del cilindro.



SS -

Sezione del cavo per i collegamenti del sensore: Min. 0.4 mm². Lunghezza totale del cavo: Max. 200 m (tutti i sensori, incluso bus comunicazione ECL 485 interno).

Cavi di lunghezza superiore a 200 m possono causare sensibilità al rumore (EMC).

Collegamento del segnale di tensione (0-10 V) per il controllo esterno di temperatura di mandata desiderata



Collegamento del flussometro

Vedere la Guida all'installazione (fornita con la Chiavetta Applicazione).

<u>Danfoss</u>

2.5.5 Collegamenti elettrici, ECA 30 / 31

Morsetto ECL	Morsetto ECA 30 / 31	Descrizione	Tipo (raccom.)
30	4	Dannina	
31	1	Doppino	Cavo 2 x
32	2	Dannina	doppino
33	3	Doppino	
	4	Sensore temperatura ambiente esterno*	ECM 10
	5		ESIMI-TU

* Dopo il collegamento di un sensore temperatura ambiente esterno, l'ECA 30/31 deve essere nuovamente ricollegata all'alimentazione.

La comunicazione fra l'ECA 30 / 31 deve essere impostata nel regolatore Comfort ECL in "Indirizzo ECA".

L'ECA 30/31 deve essere impostata di conseguenza.

Dopo la configurazione dell'applicazione, l'ECA 30 / 31 è pronta dopo 2–5 min. Una barra di progresso è visualizzata sull'ECA 30 / 31.

ø

Se l'applicazione corrente contiene due circuiti di riscaldamento, è possibile collegare un ECA 30 / 31 a ciascun circuito. I collegamenti elettrici sono effettuati in parallelo.

କ୍ଷ

Un massimo di 2 ECA 30 / 31 può essere collegato a un regolatore ECL Comfort 310 o a regolatori ECL Comfort 210 / 296 / 310 in un sistema master-slave.

କ୍ଷ

Procedure d'impostazione dell'ECA 30 /31: Vedere la sezione 'Varie'.

କ୍ଷ

Messaggio informativo ECA: 'Rich. applicazione - ECA più recente': Il software (firmware) dell'ECA non è compatibile con il software (firmware) del regolatore ECL Comfort. Contattare il proprio ufficio vendite locale Danfoss.



SS -

Alcune applicazioni non contengono funzioni relative alla temperatura ambiente effettiva. L'ECA 30 / 31 collegata riveste solo la funzione di controllo remoto.

2.5.6 Collegamenti elettrici, impianti master / slave

Il regolatore può essere usato come master o slave in impianti master/slave tramite il bus di comunicazione ECL 485 interno (2 x doppino intrecciato).

Il bus di comunicazione ECL 485 non è compatibile con il bus ECL di ECL Comfort 110, 200, 300 e 301.

Morsetto	Descrizione	Tipo (raccom.)
30	Morsetto comune	
31	+12 V*, bus di comunicazione ECL 485 * Solo per comunicazioni ECA 30/31 e master/slave	Cavo 2 x doppino
32	B, bus di comunicazione ECL 485	intrecciato
33	A, bus di comunicazione ECL 485	

କ୍ଷ

Lunghezza totale del cavo: Max. 200 m (tutti i sensori, incluso bus comunicazione ECL 485 interno). Cavi di lunghezza superiore a 200 m possono causare sensibilità al rumore (EMC).

ssl

Cavo bus ECL 485

La lunghezza massima consigliata del bus ECL 485 è calcolata in questo modo:

Sottrarre "La lunghezza totale di tutti i cavi di ingresso di tutti i regolatori ECL nel sistema master-slave" da 200 m.

Semplice esempio per la lunghezza totale di tutti i cavi di ingresso, 3 x ECL:

1 x ECL	Sensore temp. esterna:	15 m
3 x ECL	Sensore temp. mandata:	18 m
3 x ECL	Sensore temp. ritorno:	18 m
3 x ECL	Sensore temp. ambiente:	30 m
Totale:		81 m

Lunghezza massima consigliata del bus ECL 485: 200 - 81 m = 119 m

<u>Danfoss</u>

2.5.7 Collegamento elettrico, comunicazioni

Collegamenti elettrici, Modbus

ECL Comfort 210: Collegamenti Modbus non separati galvanicamente ECL Comfort 296: Collegamenti Modbus separati galvanicamente ECL Comfort 310: Collegamenti Modbus separati galvanicamente

2.5.8 Collegamenti elettrici, comunicazione

Collegamenti elettrici, M-bus

ECL Comfort 210: Non implementato

ECL Comfort 296: Incluso, non separato galvanicamente Lunghezza massima cavo 50 m.

ECL Comfort 310: Incluso, non separato galvanicamente Lunghezza massima cavo 50 m.



2.6 Inserimento della Chiavetta Applicazioni ECL

2.6.1 Inserimento della Chiavetta Applicazione ECL

La Chiavetta Applicazioni ECL contiene

- l'applicazione e i suoi sottotipi,
- le lingue correntemente disponibili e
- impostazioni di fabbrica: per es. programmi, temperature desiderate, valori di limitazione, ecc. È sempre possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica,
- e le impostazioni utente memorizzate: impostazioni utente / di sistema speciali.

Dopo aver avviato il regolatore, diverse situazioni si possono presentare:

- 1. Il regolatore è nuovo e la Chiavetta Applicazione ECL non è stata ancora inserita.
- 2. Un'applicazione è già in esecuzione sul regolatore. La Chiavetta Applicazioni ECL è inserita, ma l'applicazione deve essere cambiata.
- 3. Una copia delle impostazioni del regolatore è necessaria per configurare un altro regolatore.







କ୍ଷ

Le impostazioni utente sono, fra l'altro, temperatura ambiente desiderata, temperatura ACS desiderata, programmi, curva di compensazione climatica, valori di limitazione, ecc.

Le impostazioni di sistema sono, fra l'altro, configurazione delle comunicazioni, luminosità del display, ecc.

Danfoss



କ୍ଷ

"Info chiavetta" non riporta- tramite l'ECA 30 / 31 - informazioni sui sottotipi della Chiavetta Applicazioni.

କ୍ଷ

Chiavetta inserita / non inserita, descrizione

Nelle versioni dei regolatori ECL Comfort 210 / 310 antecedenti a 1.36:

- Rimuovere lachiavetta applicazione; le impostazioni possono essere modificate per un periodo di 20 minuti.
- Avviare il regolatore senza la Chiavetta Applicazioni inserita; le impostazioni possono essere modificate per un periodo di 20 minuti.

ECL Comfort 210 / 310, versioni regolatori 1.36 e successive:

- Rimuovere lachiavetta applicazione; le impostazioni possono essere modificate per un periodo di 20 minuti.
- Avviare il regolatore senza la chiavetta applicazioni inserita; le impostazioni non possono essere modificate.

ECL Comfort 296, versioni regolatori 1.58 e successive:

- Rimuovere lachiavetta applicazione; le impostazioni possono essere modificate per un periodo di 20 minuti.
- Avviare il regolatore senza la chiavetta applicazioni inserita; le impostazioni non possono essere modificate.



Chiavetta Applicazioni: Situazione 1 Il regolatore è nuovo e la Chiavetta Applicazioni ECL non è stata ancora inserita.

Un'animazione per l'inserimento della Chiavetta Applicazioni ECL viene visualizzata. Inserire la Chiavetta Applicazioni.

Il nome e la versione della Chiavetta Applicazioni sono indicati (esempio: A266 Ver. 1.03).

Se la Chiavetta Applicazioni ECL non è compatibile con il regolatore, una "croce" viene visualizzata sul simbolo della stessa.

Azione:	Scopo:	Esempi:
¢)	Selezionare la lingua	
FR,	Confermare	
C)	Seleziona l'applicazione (sottotipo) Alcune chiavette hanno una sola applicazione.	
R	Confermare con "Sì"	
ť Oř	Impostare "Ora & Data" Ruotare e premere la manopola per selezionare e modificare "Ore", "Minuti", "Data", "Mese" e "Anno".	
	Selezionare "Successivo"	
(Prog	Confermare con "Sì"	
Ó	Andare a "Ora legale aut."	
(Frig	Selezionare se la funzione "Ora legale aut."* debba essere attiva o meno	SÌ o NO

* "Ora legale aut." consente di impostare il passaggio automatico dall'ora legale a quella solare.

A seconda del contenuto della Chiavetta Applicazioni ECL, avrà luogo la procedura A o B:

A

La Chiavetta Applicazioni ECL contiene le impostazioni di fabbrica:

Il regolatore legge / trasferisce i dati dalla ECL Chiavetta Applicazioni al regolatore ECL.

L'applicazione è installata e il regolatore si ripristina e si avvia.

В

La Chiavetta Applicazioni ECL contiene impostazioni di sistema modificate:

Premere ripetutamente la manopola.

- "NO": Solo impostazioni di fabbrica dalla Chiavetta Applicazioni ECL saranno copiate sul regolatore.
- "S]"*: Impostazioni di sistema speciali (diverse dalle impostazioni di fabbrica) saranno copiate sul regolatore.

Se la Chiavetta contiene impostazioni utente:

Premere ripetutamente la manopola.

- 'NO: Solo impostazioni di fabbrica dalla Chiavetta Applicazioni ECL saranno copiate sul regolatore.
- 'YES*: Impostazioni utente speciali (diverse dalle impostazioni di fabbrica) saranno copiate sul regolatore.

* Se non è possibile selezionare "SÌ", la Chiavetta Applicazioni ECL non contiene alcuna impostazione speciale.

Selezionare "Avvio copia" e confermare con "Sì".



<u>Danfoss</u>

(Esempio):

"i" nell'angolo in alto a destra indica che - oltre alle impostazioni di fabbrica - il sottotipo contiene anche impostazioni utente / di sistema speciali.



Home

Chiavetta Applicazioni: Situazione 2 Un'applicazione è già in esecuzione sul regolatore. La Chiavetta Applicazioni ECL è inserita, ma l'applicazione deve essere cambiata.

Per cambiare l'applicazione con una nuova contenuta nella Chiavetta Applicazioni ECL, l'applicazione corrente deve essere eliminata.

Notare che Chiavetta Applicazioni deve essere inserita.

Azione:	Scopo:	Esempi:
\$ O	Selezionare "MENU" in uno dei circuiti	MENU
(Frig	Confermare	
O,	Selezionare il selettore di circuito in alto a destra sul display	
(Frr)	Confermare	
O,	Selezionare "Impostazioni comuni regolatore"	
(First)	Confermare	
\mathcal{O}_{f}	Selezionare "Funzioni chiavetta"	
(In	Confermare	
\mathcal{O}	Selezionare "Elimina applicazione"	
(Prog	Confermare con "Sì"	

 MENU:
 Funzioni

 Visione ingressi
 Nuova ap

 Log
 Applicazio

 Override uscita
 Impost. f.

 Funzioni key
 Copia

 Sistema
 Visione k

 Funzioni key
 Elimina applicazione

 Elimina applicazione
 Elimina applicazione

l 🛛



Funzioni key	□ ♦
Nuova applicazione:	
Elimina applicazione	
Elimina	
. ♦Si No	

Il controllore si ripristina ed è pronto per la configurazione.

Seguire la procedura descritta nella situazione 1.



Home

MENU:

Guida operativa ECL Comfort 210/296/310, Applicazione A217/A317

Chiavetta Applicazioni: Situazione 3 Una copia delle impostazioni del regolatore è necessaria per configurare un altro regolatore.

Questa funzione viene utilizzata

- per salvare (backup) le impostazioni utente o di sistema speciali
- quando un altro regolatore ECL Comfort dello stesso tipo (210, 296 o 310) deve essere configurato con la stessa applicazione, ma le impostazioni utente / sistema differiscono dalle impostazioni di fabbrica.

Come copiare i dati su un altro regolatore ECL Comfort:

Azione:	Scopo:	Esempi:					
6	Selezionare "MENU"	MENU		Override uscita			
(First)	Confermare		1	Funzioni key			
O _f	Scegliere il selettore di circuito in alto a destra sul display			Sistema			
(frig	Confermare						
⁽)	Selezionare "Impostazioni comuni regolatore"	0		MENU			
[frig	Confermare			Funzioni key:			
Ó	Andare a "Funzioni key"			Nuova applicazione			
(First)	Confermare			Impost, fabbrica			
6	Selezionare "Copia"		1	Copia			
(Prof	Confermare			Visione key			
Ó	Selezionare "A". "ECL" o "KEY" saranno indicati. Selezionare "ECL" o "KEY"	* "ECL" o "KEY".		Funzioni key			
R	Premere ripetutamente la manopola per selezionare la direzione di conia			Copia:			
0	Selezionare "Impost. sistema" o	** "NO" o "SÌ"		Finola	▶ ECL		
R	Premere la manopola ripetutamente per selezionare "Sì" o "No" in "Copia". Premere per confermare.			Impost, sistema Impost, utente Avorio copia	NO		
6	Selezionare "Avvio copia"						
R	La Chiavetta Applicazioni o il regolatore sono aggiornati con le ultime impostazioni utente o di			Funzioni key			
*	sistema.			Copia:			
"ECL":	I dati saranno copiati dalla Chiavetta Appli	icazioni al		Fino a	ECL		
"KEY":	regolatore ECL. I dati saranno copiati dal regolatore RCL al Applicazioni.		Imp Copia Imp ▶Si No	SI NO			
**				Аттю соріа			
'NO':	Le impostazioni del regolatore ECL non sa copiate sulla Chiavetta Applicazioni o sul	aranno regolatore					
"SÌ":	ECL Comfort. Le impostazioni speciali (diverse dalle impostazioni di fabbrica) saranno copiate sulla Chiavetta Applicazioni o sul regolatore ECL Comfort. Se non è possibile selezionare "Sì", non sono presenti impostazioni speciali da copiare.						

Dantoss

Lingua

Al caricamento dell'applicazione, deve essere selezionata una lingua.*

Se viene selezionata una lingua diversa dall'inglese, la lingua selezionata **E** l'inglese saranno caricate nel regolatore ECL. Questo rende il servizio semplice per i tecnici dell'assistenza che parlano inglese, perché i menu in lingua inglese possono essere visibili cambiando la lingua impostata in inglese. (Navigazione: MENU > Regolatore comune > Sistema > Lingua)

Se la lingua caricata non è adatta, l'applicazione deve essere cancellata. Le impostazioni utente e di sistema possono essere salvate sulla chiavetta applicazione prima della cancellazione. Dopo un nuovo caricamento nella lingua preferita, è possibile caricare le impostazioni utente e di sistema esistenti.

*)

(ECL Comfort 310, 24 Volt) Se non è possibile selezionare la lingua, l'alimentazione elettrica non è in c.a. (corrente alternata).

2.6.2 Chiavetta Applicazioni ECL, copia dei dati

Principi generali

Quando il regolatore è collegato e in funzione, è possibile controllare e regolare tutte o alcune delle impostazioni di base. Le nuove impostazioni possono essere memorizzate nella Key.

Aggiornamento della Chiavetta Applicazioni ECL dopo la modifica delle impostazioni

Tutte le nuove impostazioni possono essere memorizzate nella Chiavetta Applicazioni ECL.

Memorizzazione delle impostazioni di fabbrica nel regolatore dalla Chiavetta Applicazioni

Consultare il paragrafo sulla Chiavetta Applicazioni, Situazione 1: Il regolatore è nuovo e la Chiavetta Applicazione ECL non è stata ancora inserita.

Memorizzazione delle impostazioni personali dal regolatore alla Chiavetta Applicazioni

Consultare il paragrafo sulla Chiavetta Applicazioni, Situazione 3: Una copia delle impostazioni del regolatore è necessaria per configurare un altro regolatore

Come regola generale, la Chiavetta Applicazioni ECL deve sempre rimanere nel regolatore. Se la Chiavetta viene rimossa, non è possibile modificare le impostazioni. Le impostazioni di fabbrica possono essere sempre ripristinate.

କ୍ଷ

æ

Annotare le nuove impostazioni nella tabella "Panoramica delle impostazioni".

କ୍ଷ

Non rimuovere la Chiavetta Applicazioni ECL durante la copia delle impostazioni. I dati sulla Chiavetta Applicazioni ECL potrebbero rimanere danneggiati!

5

È possibile copiare le impostazioni da un regolatore ECL Comfort a un altro regolatore a condizione che i due regolatori appartengano alla stessa serie (210 o 310).

Inoltre, quando il regolatore ECL Comfort è stato caricato con una Chiavetta Applicazioni, versione minima 2.44, è possibile caricare le impostazioni personali da chiavette applicazione, versione minima 2.14.



SS -

"Info chiavetta" non riporta- tramite l'ECA 30 / 31 - informazioni sui sottotipi della Chiavetta Applicazioni.

କ୍ଷ

Chiavetta inserita / non inserita, descrizione

Nelle versioni dei regolatori ECL Comfort 210 / 310 antecedenti a 1.36:

- Rimuovere lachiavetta applicazione; le impostazioni possono essere modificate per un periodo di 20 minuti.
- Avviare il regolatore senza la Chiavetta Applicazioni inserita; le impostazioni possono essere modificate per un periodo di 20 minuti.

ECL Comfort 210 / 310, versioni regolatori 1.36 e successive:

- Rimuovere lachiavetta applicazione; le impostazioni possono essere modificate per un periodo di 20 minuti.
- Avviare il regolatore senza la chiavetta applicazioni inserita; le impostazioni non possono essere modificate.

ECL Comfort 296, versioni regolatori 1.58 e successive:

- Rimuovere lachiavetta applicazione; le impostazioni possono essere modificate per un periodo di 20 minuti.
 - Avviare il regolatore **senza** la chiavetta applicazioni inserita; le impostazioni non possono essere modificate.

Danfoss

2.7 Check-list

Il regolatore ECL Comfort è pronto per l'uso?

Assicurarsi che l'alimentazione sia collegata correttamente ai morsetti 9 e 10 (230 V o 24 V).

Assicurarsi che le condizioni di fase siano collegate correttamente: 230 V: Sotto tensione = morsetto 9 e Neutro = morsetto 10 24 V: SP = morsetto 9 e SN = morsetto 10

Verificare che i componenti necessari controllati (attuatore, pompa, ecc.) siano collegati ai morsetti corretti.

Verificare che tutti i sensori / segnali siano collegati ai morsetti corretti (vedere "Collegamenti elettrici").

Montare il regolatore e inserire l'alimentazione.

La Chiavetta applicazioni è inserita? (Vedere "Inserimento della Chiavetta applicazioni".)

Il regolatore ECL Comfort contiene un'applicazione esistente (vedere "Inserimento della Chiavetta Applicazioni").

La lingua corretta è stata selezionata? (Vedere "Lingua" in "Impostazioni comuni regolatore".)

L'ora e la data sono impostate correttamente? (Vedere "Ora & Data" in "Impostazioni comuni regolatore".)

È stata selezionata la corretta applicazione? (Vedere "Identificazione del tipo di impianto".)

Verificare che tutte le impostazioni del regolatore (vedere "Panoramica impostazioni") siano state effettuate o che le impostazioni di fabbrica siano conformi alle proprie esigenze.

Selezionare la modalità manuale (vedere "Comando manuale"). Controllare che le valvole si aprano e si chiudano e che i componenti necessari controllati (pompa, ecc,) si avviino e si arrestino quando sono comandati manualmente.

Verificare che le temperature / segnali visualizzati sul display corrispondano ai componenti effettivamente collegati.

Dopo aver effettuato il controllo della modalità manuale, selezionare la modalità di controllo (programmata, Comfort, ECO o protezione antigelo).



2.8 Navigazione, Chiavetta Applicazione ECL A217 / A317

Navigazione, applicazione A217.1 / A317.1 (* solo A217.1, ** solo A317.1)

Home		ACS, circuito 1	
		N. ID	Funzione
MENU			
Programma			Selezionabile
Programma P circ.			Selezionabile
Regolazioni	Temperature cilindro	11193	Diff. carico
		11195	Diff. start
		11194	Diff. stop
		11152	T max. carico
	Limite ritorno	11030	Limite
		11035	Infl max.
		11036	Infl min.
		11037	Tempo integr.
	Limitazione portata / potenza		Temp.
		11111	Limite
		11112	Tempo integr.
		11113	Costante filtro
		11109	Ingresso
		11115	Unità
		11114	Impulso*
	Par. controllo	11174	Pr. motore
			Xp attuale
		11185	Tn
		11186	M run
		11187	Nz
		11189	Tempo att. min.
	Applicazione	11055	Priorità Priorità P
		11054	Cont. T control
		11041	Post-run P ACS
		11500	Invio T des.
		11076	Priorità T P antigelo
		11093	Pr. gelo T
		11141	Ingresso est.
		11142	Modalità est.
	Funzione anti-batterica		Selezionabile
Vacanza / Assenza			Selezionabile
Allarme	Temp. monitor.	11147	Differenza sup.
		11148	Differenza inf.
		11149	Ritardo
		11150	Temp. più bassa
	S9 digitale**	11636	Valore allarme
		11637	Timeout allarme
	Visione allarmi		
Visione influenze	Des. T ACS		Lim. ritorno
			Lim. port. / pot.
			Vacanza / Assenza
			Controllo est.
			Funzione anti-batterica
			Esclusione SCADA

Danfoss

Navigazione, applicazione A217.1 / A317.1, Impostazioni comuni del regolatore (* solo A317.1)

Home		I	mpostazioni comuni del regolatore
MENU		N. ID	Funzione
Ora & Data			Selezionabile
Programm. uscite*			Selezionabile
Visione ingressi			T mandata
-			T mand. ACS
			T ritorno ACS
			T cilindro sup.
			T cilindro inf.
			Stato S9*
Log (sensori)	T mandata		Log corrente
-	Portata ACS & des.		Log di ieri
	T rit. ACS & lim.		Log 2 giorni
	T cilindro sup. & des.		Log 4 giorni
	T cilindro sup. & inf.		
Esclusione uscita			M1, P1, P3, A1
Funzioni chiavetta	Nuova applicazione		Elimina applicazione
	Applicazione		· · · ·
	Impost. fabbrica		Impostazioni sistema
			Impostazioni utente
			Vai ai preset
	Copia		A
			Impostazioni di sistema
			Impostazioni utente
			Avvio copia
	Visione chiavetta		
Sistema	Versione ECL		N. codice
			Hardware
			Software
			Versione
			N. di serie
			MAC
			Settimana di fabb.
	Estensione		
	Ethernet		
	Config. M-bus		Selezionabile
	Misuratori di calore		Selezionabile
	Display	6005	8 Retroilluminazione
		6005	9 Contrasto
	Comunicazioni	3	8 Indirizzo Modbus
		204	8 Indirizzo ECL 485
		215	0 Service Pin
		215	1 Reset est.
	Lingua	205	0 Lingua


Navigazione, applicazione A217.2 / A317.2 (*solo A217.2, *	**solo A317.2)
--	----------------

Home			ACS, circuito 1
		N. ID	Funzione
MENU			
Programma			Selezionabile
Programma P circ.			Selezionabile
Regolazioni	Temperature cilindro		
5		11193	Diff. carico
		11195	Diff. start
		11194	Diff. stop
		11152	T max. carico
		11068	Tempo int. T ma.
	Limite ritorno	11030	Limite
		11035	Infl max.
		11036	Infl min.
		11037	Tempo integr.
	Limitazione port./pot.		Temp.
		11111	Limite
		11112	Tempo integr.
		11113	Costante filtro
		11109	Ingresso
		11115	Unità
		11114	Impulso*
	Par controllo	11174	Pr. motore
			Xn attuale
		11185	Tn
		11186	M rup
		11187	Nz
		11189	Tempo att. min
	Applicaziono	11055	Priorità Priorità P
	Applicazione	11053	
		1104	
		11041	Car Post run P
		11500	Cal. FOST-TUILF
		11076	Invio 1 des.
		11070	Priorita i Plantigelo
		11095	
		11141	Ingresso est.
	Function of anti-land to the standard	11142	
	Funzione anti-batterica		Selezionabile
Vacanza / Assenza	Tomp monitor	11147	
Allarme	Temp. monitor.	11147	Differenza sup.
		11140	Differenza ini.
		11149	
		11150	lemp. più bassa
	S9 digitale**	11136	Valore allarme
	<u></u>	11137	limeout allarme
Misismo in O	Visione allarmi		lim ritorno
Visione influenze	Des. I ACS		Lim. ritorno
			Lim. port. / pot.
			Vacanza / Assenza
			Controllo est.
			Funzione anti-batterica
			Esclusione SCADA

Danfoss

Navigazione, applicazione A217.2 / A317.2, Impostazioni comuni del regolatore (*solo A217.2, **solo A317.2)

Home		Ir	npostazioni comuni del regolatore
MENU		N. ID	Funzione
Ora & Data			Selezionabile
Programm. uscite**			Selezionabile
Visione ingressi			T mandata
-			T mand. ACS
			T carico*
			T ritorno ACS
			T cilindro sup.
			T cilindro inf.
			Stato S9*
Log (sensori)	T mandata		Log corrente
	Portata ACS & des.		Log di ieri
	T carico		Log 2 giorni
	T rit. ACS & lim.		Log 4 giorni
	T cilindro sup. & des.		
	T cilindro sup. & inf.		
Esclusione uscita			M1, P1, P2, P3, A1
Funzioni chiavetta	Nuova applicazione		Elimina applicazione
	Applicazione		
	Impost. di fabbrica		Impostazioni di sistema
			Impostazioni utente
			Vai ai preset
	Copia		A
			Impostazioni di sistema
			Impostazioni utente
Cistore -	Visione chiavetta		N
Sistema	versione ECL		N. COOICE
			Hardware
			Versione
			N di corio
			Sottimana di fabb
	Estensione		
	Ethernet		
	Config M-bus		Selezionabile
	Misuratori di calore		Selezionabile
	Display	60058	Betroilluminazione
		60059	Contrasto
	Comunicazioni	38	Indirizzo Modbus
		2048	Indirizzo ECL 485
		2150	Service Pin
		2151	Reset est.
	Lingua	2050	Lingua



Navigazione, applicazione A217.3

Home			ACS, circuito 1		
		N. ID	Funzione		
MENU					
Programma			Selezionabile		
Programma P circ.			Selezionabile		
Regolazioni	Temperatura di mandata				
		11178	Temp. max.		
		11177	Temp. min.		
	Limite ritorno	11030	Limite		
		11035	Infl max.		
		11036	Infl min.		
		11037	Tempo integr.		
		11085	Priorità		
	Limitazione port./pot.		Temp.		
		11111	Limite		
		11112	Tempo integr.		
		11113	Costante filtro		
		11109	Ingresso		
		11115	Unità		
		11114	Impulso		
	Par. controllo	11173	Auto tuning		
		11174	Pr. motore		
			Xp attuale		
		11185	Tn		
		11186	M run		
		11187	Nz		
		11189	Tempo att. min.		
		11097	T mandata (idle)		
		11096	Tn (idle)		
		11094	Tempo apertura		
		11095	Tempo chiusura		
	Applicazione	11500	Invio T des		
	Applicazione	11022	Esercizio P		
		11022	Esercizio M		
		11025	Priorità T.P. antigelo		
		11040	Post-run P		
		11010			
		11141	Ingresso est		
		11142	Modalità est		
	Funzione anti-batterica	11174	Selezionabile		
Assenza			Selezionabile		
Allarme	Temp monitor	11147	Differenza sup		
, marine	iemp. moniton	11148	Differenza inf		
		11149	Bitardo		
		11150	Temp, niù bassa		
		11150	Temp, più bassa		
	Visione allarmi	11150	2: Temp monitor		
Visione influenze			Lim ritorno		
			Lim port / pot		
			Vacanza / Assenza		
			Controllo est		
			Eunzione anti-battorica		
			Facturiana SCADA		
			ESCIUSIONE SCADA		

Danfoss

Navigazione, applicazione A217.3, Impostazioni comuni del regolatore

Home		Im	postazioni comuni del regolatore
MENU		N. ID	Funzione
Ora & Data			Selezionabile
Visione ingressi			T esterna
			T mand. ACS
			T ritorno ACS
			T mandata
			Flussostato
Log (sensori)	T esterna		Log corrente
	Portata ACS & des.		Log di ieri
	T rit. ACS & lim.		Log 2 giorni
	T mandata		Log 4 giorni
Esclusione uscita			M1, P1, A1
Funzioni chiavetta	Nuova applicazione		Elimina applicazione
	Applicazione		••
	Impost, di fabbrica		Impostazioni di sistema
			Impostazioni utente
			Vai ai preset
	Соріа		A
	000		Impostazioni di sistema
			Impostazioni utente
	Visione chiavetta		
Sistema	Versione ECI		N codice
Sistema			Hardware
			Software
			Versione
			N di sorio
			MAC
			Sottimana di fabb
	Estansiana (cala ECL 210)		
	Estensione (solo ECL 310)		Solozionabila
	Configuration (solo ECL 310)		
	Config. portale (solo ECL 310)		
	Confer Million (actor FCL 210)		Info portale
	Config. M-bus (solo ECL 310)		Selezionabile
	Misuratori di calore (solo ECL 310)		Selezionabile
			Selezionabile
	Allarme	60050	32: Temp. monitor.
	Display	60058	Retroilluminazione
	<u> </u>	60059	
	Comunicazioni	2048	Indirizzo ECL 485
		38	Indirizzo Modbus
		39	Banda
		2150	Service Pin
		2151	Reset est.
	Lingua	2050	Lingua



3.0 Uso quotidiano

3.1 Utilizzo dei menu

ll regolatore viene azionato ruotando la manopola verso sinistra o verso destra, nella posizione desiderata (⑦).

La manopola è dotata di un "acceleratore" integrato. Più velocemente si ruota la manopola, più rapidamente raggiungerà i limiti di un determinato campo di regolazione.

L'indicatore di posizione nel display (\blacktriangleright) visualizza sempre la posizione corrente.

Premere sulla manopola per confermare le selezioni (\Re).





Alcune impostazioni generali applicabili all'intero regolatore sono disponibili in una parte specifica del regolatore.

Per accedere alle "Impostazioni comuni del regolatore":

Azione:	Scopo:	Esempi:
¢),	Selezionare "MENU" in uno dei circuiti	MENU
[Frig	Confermare	
O_{f}	Selezionare il selettore di circuito in alto a destra sul display	
ſm,	Confermare	
$\mathcal{O}_{\mathcal{F}}$	Selezionare "Impostazioni comuni regolatore"	0
(First)	Confermare	

Selettore circu	itc

Home MENU:	▶ □⊡	
Ora & Data Assenza Visione ingressi Log Override uscita		

Guida operativa ECL Comfort 210/296/310, Applicazione A217/A317

3.2 Comprendere i display del regolatore

Questa sezione descrive il funzionamento, in termini generali, delle serie Comfort ECL 210 / 296 / 310. I display visualizzati sono generali e non correlati all'applicazione. Possono differire dai display della propria applicazione.

Selezione del display preferito

Il display preferito è quello selezionato come display predefinito. Il display preferito offre una rapida panoramica delle temperature o componenti che si desidera monitorare in generale.

Se la manopola non viene attivata per 20 minuti, l'unità ritorna al display principale selezionato come preferito.

Circuito ACS -

Il display principale 1 visualizza:

temperatura ACS effettiva, modalità regolatore, temperatura ACS desiderata e la programmazione Comfort del giorno corrente.

Il display principale 2 visualizza:

stato dei componenti controllati, temperatura ACS effettiva, (temperatura ACS desiderata), modalità regolatore, temperatura di ritorno (valore di limitazione), influenza sulla temperatura ACS desiderata.

A seconda del display selezionato, le informazioni visualizzate per il circuito ACS includono:

- temperatura ACS effettiva (50.3)
- modalità regolatore (桊)
- temperatura ACS desiderata (50 °C)
- programmazione Comfort del giorno corrente (0 12 24)
- stato dei componenti controllati (M1, P1)
- \cdot temperatura ACS effettiva (50 °C), (temperatura ACS desiderata (50))
- temperatura di ritorno (- °C) (temperatura limitazione (30))

Impostazione della temperatura desiderata

A seconda del circuito e della modalità selezionati, è possibile immettere tutte le impostazioni quotidiane direttamente nei display principali (vedere anche la pagina successiva per i simboli). Display principale 1:

æ

Esempio di display principale con indicazione dell'Influenza:



Display principale 2:

Per passare da un display a un altro: Ruotare la manopola fino a visualizzare il selettore dei display (,,,) sul lato destro in basso del display. Premere la manopola per selezionare il display principale

preferito. Premere nuovamente la manopola.



Danfoss



Impostazione della temperatura ACS

La temperatura ACS desiderata può essere agevolmente regolata tramite i display principali del circuito ACS.

Azione:	Scopo:	Esempi:
¢),	Temperatura ACS desiderata	50
(Prog	Confermare	
Ð,	Regolare la temperatura ACS desiderata	55
(Prof	Confermare	



Oltre alle informazioni sulla temperatura ACS desiderata ed effettiva, è visualizzata anche la programmazione del giorno corrente.

L'esempio indica che il regolatore è in modalità programmata ed in modo Comfort.

SS -

Panoramica delle regolazioni e impostazione delle modalità ACS:

Modalità	Campo di regolazione	Impost. fabbrica	
Comfort	10 150 °C	50 °C	
Eco	10 150 °C	10 °C	
Protezione antigelo*	5 40 °C	10 °C	
* correlata alla temperatura di mandata desiderata			

Danfoss

3.3 Panoramica generale: significato dei simboli

Simbolo	Descrizione			Simbolo	Descrizione
	Temp. esterna			Ţ	Allarme
	Umidità relativa interna			\square	Lettera
		Temperatura		!	Evento
	Temp. ambiente			٥	Monitoraggio sensori temperatura
	Temp. ACS				Selettore display
	Indicatore di posizione	T		< >	Valore max. e min.
•	Modalità programmata			メート	Tendenza temperatura esterna
茶	Modalità Comfort			Ś	Sensore eolico
D	Modalità FCO				Sensore non collegato o non utilizzato
					Cortocircuito sensore
	Modo protezione antigelo			7 -23	Giorno comfort fisso (vacanza/assenza)
5	Modalità manuale	Modalità			Influenza attiva
U U	Standby				Riscaldamento attivo (+)
**	Modalità raffrescamento				Raffrescamento attivo (-)
!	Forzatura uscita attiva				Numero di scambiatori di calore
1	Tempo di avvio o arresto ottimizzati			Simboli aggiu	ntivi, ECA 30/31:
Ē	Riscaldamento			Simbolo	Descrizione
<u> </u> ×	Raffrescamento			0	Unità controllo remoto ECA
ㅗ	ACS	Circuito		15	Indirizzo connessione (master: 15, slave: 1–9)
	Impostazioni comuni del regolatore			赺	Giorno di assenza
	Pompa accesa				Vacanza
\bigcirc	Pompa spenta				
	Ventola accesa			₹ N	Relax (período Comfort esteso)
\bigcirc	Ventola spenta	Componente		*	Assenza temporanea (periodo ECO esteso)
⊨	Attuatore in apertura	controllato			
▶ ▶	Attuatore in chiusura			n.	
42 •	Attuatore, segnale di controllo analogico				
45	Velocità pompa/ventola			all'applicazion	i sono visualizzabili solo i simboli pertinenti e del regolatore.
Ξ	Serranda aperta				
	Serranda chiusa				



3.4 Monitoraggio delle temperature e dei componenti dell'impianto

Questa sezione descrive il funzionamento, in termini generali, delle serie Comfort ECL 210 / 296 / 310. I display visualizzati sono generali e non correlati all'applicazione. Possono differire dai display della propria applicazione.

Circuito ACS 🕂

Il display principale del circuito ACS offre una rapida panoramica delle temperature effettiva e desiderata, oltre allo stato dei componenti dell'impianto.

Esempio di display (scambiatore di calore):

50 °C	Temperatura di mandata
(50)	Temperatura mandata desiderata
	Temperatura di ritorno: sensore non collegato
(30)	Limitazione della temperatura di ritorno

Esempio di display con scambiatore di calore:



Visione ingressi

Un altro modo di ottenere una rapida panoramica delle temperature misurate è utilizzare la "Visione ingressi", parte delle impostazioni comuni del regolatore (per informazioni sull'immissione delle impostazioni comuni del regolatore, vedere "Introduzione alle impostazioni comuni del regolatore".)

Poiché questa "visione" (vedere esempio del display) riporta solo le temperature misurate effettive, è di sola lettura.

MENU	
Visione ingressi:	
T esterna acc.	-0.6°C
T amb.	25.0°C
T mand. riscald.	50.1 [°] C
T mand. ACS	50.5°C
T ritorno riscald.	27.5°C

Guida operativa ECL Comfort 210/296/310, Applicazione A217/A317

Danfoss

3.5 Visione influenze

Questa sezione descrive il funzionamento, in termini generali, delle serie Comfort ECL 210 / 296 / 310. I display visualizzati sono generali e non correlati all'applicazione. Possono differire dai display della propria applicazione.

Il menu offre una panoramica delle influenze sulla temperatura di mandata desiderata. I parametri elencati differiscono da applicazione ad applicazione. Può essere utile in una situazione di assistenza per spiegare, tra l'altro, condizioni o temperature impreviste.

Se la temperatura di mandata desiderata è influenzata (corretta) da uno o più parametri, ciò è indicato da una piccola linea con una freccia giù, freccia su o doppia freccia:

Freccia giù: Il parametro riduce la temperatura di mandata desiderata.

Freccia su: Il parametro aumenta la temperatura di mandata desiderata.

Doppia freccia: Il parametro consente di impostare una condizione di forzatura (per es., Assenza / Vacanza).

Riga dritta: Nessuna influenza attiva.

Nell'esempio, la freccia nel simbolo punta verso il basso per "Lim. amb.". Questo significa che la temperatura effettiva è superiore alla temperatura ambiente desiderata, che si traduce in una diminuzione della temperatura di mandata desiderata. *Esempio di display principale con indicazione dell'Influenza:*





Visione influenze	Ш1
T mand, des.:	
▶Lim. ritorno	—
Lim. amb.	$\overline{\mathbf{v}}$
Priorità parall.	
Lim. port. / pot.	
Assenza	



3.6 Comando manuale

Questa sezione descrive il funzionamento, in termini generali, delle serie Comfort ECL 210 / 296 / 310. I display visualizzati sono generali e non correlati all'applicazione. Possono differire dai display della propria applicazione.

È possibile comandare manualmente i componenti installati.

Il comando manuale può essere selezionato solo nei display preferiti in cui i simboli per i componenti controllati (valvola, pompa, ecc.) sono visualizzati.

Azione:	Scopo:	Esempi:
¢)	Selezione del selettore di modalità	٩
(First)	Confermare	
6	Selezione della modalità manuale	S
ftreg	Confermare	
6	Selezione della pompa	\bigcirc
ftref	Confermare	
O,	Accensione della pompa	
\bigcirc	Spegnimento della pompa	\bigcirc
ftref	Conferma della modalità pompa	
6	Selezione della valvola di regolazione motorizzata	M
ftrig	Confermare	
O,	Apertura della valvola	M
Ó	Arresto dell'apertura della valvola	M
6	Chiusura della valvola	M
O,	Arresto della chiusura della valvola	M
(FR)	Conferma della modalità valvola	

M () (27) (27) (27) (24°C (50) MENU ----■

Selettore circuito

କ୍ଷ

Durante la modalità manuale:

Componenti controllati

- Tutte le funzioni di comando sono disattivate
- L'override uscita non è consentito
- La protezione antigelo non è attiva.

s

Quando il comando manuale viene selezionato per un circuito, viene selezionato automaticamente per tutti i circuiti!

Per uscire dal comando manuale, utilizzare il selettore di modalità per selezionare la modalità desiderata. Premere la manopola.

Il comando manuale è in genere utilizzato durante l'installazione. I componenti comandati (valvola, pompa, ecc.) possono essere verificati per un corretto funzionamento.

S

Comando manuale di un attuatore controllato tramite 0 - 10 volt: Il simbolo dell'attuatore ha un valore (in %) che può essere modificato. Il valore % è pari a una tensione nell'intervallo di 0 - 10 volt.

<u>Danfoss</u>

3.7 Programma

3.7.1 Creare un programma

Questa sezione descrive il programma, in termini generali, delle serie Comfort ECL 210 / 296 / 310. I display visualizzati sono generali e non correlati all'applicazione. Possono differire dai display della propria applicazione. In alcune applicazioni, tuttavia, potrebbe essere presente più di un programma. Programmi aggiuntivi possono essere reperiti in 'Impostazioni comuni regolatore'.

Il programma consiste di una settimana di 7 giorni:

- L = Lunedì
- M = Martedì
- M = Mercoledì
- G = Giovedì
- v = Venerdì
- = Sabato S
- D = Domenica

Il programma visualizza l'ora di inizio e di fine dei periodi di comfort giorno per giorno (circuiti riscaldamento / ACS).

Modifica del programma:

Azione:	Scopo: Selezionare "MENI I" in uno dei display	Esempi:
4Ô,	principali	MENU
ſŀ'n	Confermare	
(Arry	Confermare la selezione "Programma"	
^O	Selezionare il giorno che si desidera cambiare	
Ang	Confermare*	Т
Ó	Andare in Start1	
ſŀŖ	Confermare	
^C	Regolare l'ora	
(First	Confermare	
<i>f</i> O	Andare in Stop1, Start2, ecc.	
O,	Ritornare a "MENU"	MENU
ſŀŖ	Confermare	
^O	Selezionare "Sì" o "No" in "Salva"	
(Ing	Confermare	

MENL							IJ	<u>n</u> 1
Progr	an	h	a:					_
GG:	L	Μ	Μ	Þ	G	۷	S	D
Start1						0)9;1	00
Stop1						1	12:1	00
Start2						1	18:1	00
<u> </u>	•		12		-		24	

面1

MENU			m 1
Progra	IMN	na:	
GG:	L	М	MGVSD
Start1			05:00
Stop1			10:00
Start2			19:30
••••		12	24

MENU	1111
Programma:	
GG: L M	MGVSD
Star Sa	va 5:00
^{Stop} ⊳Si	No 0:00
StartZ	19:30
<u> </u>	24

କ୍ଷ

Ciascun circuito ha una propria programmazione. Per selezionare un altro circuito, andare in "Home", ruotare la manopola e selezionare il circuito desiderato.

S

I tempi di avvio e stop possono essere impostati su intervalli di mezz[']ora (30 min.).

* È possibile selezionare diversi giorni.

Gli orari di inizio e fine saranno validi per tutti i giorni selezionati (in questo esempio, Giovedì e Sabato).

È possibile impostare un massimo di 3 periodi comfort al giorno. È possibile eliminare un periodo di comfort impostando l'ora di inizio e fine sullo stesso valore.



4.0 Panoramica delle impostazioni

Impostazioni ID Impost. Fabbrica dei(l) circuiti(o) Pag. Effettivo (portata o potenza effettive) 63 Xp attuale 68 Giorno <u>78</u> Ora di avvio 78 Durata 79 T desiderata 79 Esercizio P (avviamenti ciclici della pompa) 1x022 71 Esercizio M (esercizio valvola) 1x023 <u>71</u> Limite (limitazione temp. ritorno) 1x030 59 Infl. max. (limitazione temp. ritorno - max. influenza) 1x035 59 Infl.- min. (limitazione temp. ritorno - min. influenza) 1x036 60 Tempo integr. (tempo integrazione) 1x037 <u>60</u> Post-run P 1x040 71 Post-run (Post-circolazione) 1x041 72 Car. Post-run (Post-circolazione) 1x042 72 Cont. T control 1x054 72 Priorità P circ. 1x055 73 Tempo int. T ma. 1x068 52 T circ. P antigelo 1x076 <u>73</u> 1x085 61 Priorità (priorità per la limitazione della temp. di ritorno) 1x093 73 T prot. antigelo (temperatura protezione antigelo) Tempo apertura 1x094 66 Tempo chiusura 1x095 <u>66</u> Tn (idle) 1x096 67 T ingresso (idle) 1x097 67 1x109 Tipo ingresso 62 Limite (valore di limitazione) 1x111 63 1x112 Tempo integr. (tempo integrazione) 63 Costante filtro 1x113 63 Impulso 1x114 64 Unità 1x115 64 1x141 73 Ingresso. est. (forzatura esterna) Modalità est. (modalità forzatura esterna) 1x142 74 Differenza superiore 1x147 80 Differenza inferiore 1x148 80 Ritardo, esempio 1x149 81 Temperatura più bassa 1x150 81 T max. carico (temperatura massima di riscaldamento / 1x152 52 caricamento) Auto tuning 1x173 67

Si consiglia di prendere nota di eventuali impostazioni modificate nelle colonne vuote.

Danfoss

Impostazioni	ID	Pag.	Impost. Fabbrica dei(l) circuiti(o)
			1
Pr. motore (protezione motore)	1x174	<u>68</u>	
Temp. min.	1x177	<u>56</u>	
Temp. max.	1x178	<u>56</u>	
Tn (costante del tempo di integrazione)	1x185	<u>69</u>	
M run (tempo di corsa della valvola di regolazione motorizzata)	1x186	<u>69</u>	
Nz (zona neutra)	1x187	<u>69</u>	
Tempo att. min. (tempo att. min. motoriduttore)	1x189	<u>70</u>	
Diff. carico	1x193	<u>52</u>	
Diff. stop	1x194	<u>53</u>	
Diff. start	1x195	<u>54</u>	
'Invio T des.'	1x500	<u>76</u>	
Valore allarme	1x636	<u>81</u>	
Timeout allarme	1x637	<u>82</u>	



5.0 Impostazioni

5.1 Introduzione a Impostazioni

Le descrizioni delle impostazioni (funzioni del parametro) sono suddivise in gruppi in base al loro utilizzo nella struttura dei menu del regolatore ECL Comfort 210 / 296 / 310. Esempi: "Temperatura di mandata", "Limite amb.", ecc. Ciascun gruppo contiene una spiegazione generale.

Le descrizioni di ciascun parametro sono in ordine numerico, in relazione ai numeri ID. È possibile riscontrare delle differenze nell'ordine di presentazione degli argomenti tra questa Guida all'uso e i regolatori ECL Comfort 210 / 296 / 310.

Alcune descrizioni dei parametri sono correlate a specifici sottotipi dell'applicazione. Questo significa che il parametro correlato potrebbe non essere visualizzato nel sottotipo effettivo nel regolatore ECL.

La nota "Vedere Appendice ..." si riferisce all'Appendice in coda a questa Guida all'uso, in cui sono riportati i campi di impostazione dei parametri e le impostazioni predefinite.

I suggerimenti per la navigazione (per esempio MENU > Impostazioni > Limite ritorno...) sono disponibili per diversi sottotipi.

<u>Danfoss</u>

5.2 Temperature del cilindro (bollitore)



MENU > Impostazioni > Temperature del cilindro (bollitore)

Tempo int. T ma.	1x068
Impostazione del tempo di integrazione (secondi) della te desiderata in S3 in base alla temperatura di accumulo rile Il regolatore ECL Comfort aumenta gradualmente la temp in S3 per mantenere la temperatura desiderata in S4.	emperatura vata in S4. eratura desiderata

Vedere l'Appendice "Panoramica ID parametri"

- **OFF:** La temperatura di mandata desiderata in S3 non viene adattata alla temperatura di accumulo desiderata in S4.
- 1: L'adattamento è rapido.
- **50:** L'adattamento è lento.

MENU > Impostazioni > Temperature del cilindro (bollitore)

T max. carico (temperatura massima di riscaldamento / caricamento)	1x152
Imposta il max. temperatura di riscaldamento / caricamento per l calda.	"acqua

Vedere l'Appendice "Panoramica ID parametri"

Valore: imposta la temperatura.

କ୍ଷ

La temperatura di mandata desiderata in S3 non può essere superiore alla temperatura impostata in "T max. carico".

NOTA:

La temperatura ACS desiderata sarà ridotta se "Max. T carica" è inferiore a (Temp. ACS desiderata + Differenza di carica).

Esempio:

Temp. ACS desiderata =	50 °C
Differenza di carica =	10 K
Max. T carica =	55 °C

Risultato: Temp. ACS desiderata sarà ridotto a 45 °C.



MENU > Impostazioni > Temperature del cilindro (bollitore)

Diff. carico	1x193
Determina il numero di gradi al di sopra della temperatura ACS desidi	erata

Vedere l'Appendice "Panoramica ID parametri"

(accumulo) ACS.

Valore: Numero di gradi da aggiungere alla temperatura ACS desiderata per ottenere la temperatura di riscaldamento (accumulo) ACS.



- X = Tempo
- # 1 # = Diff. carico (ID 1x193)
- # 2 # = Temperatura ACS desiderata
- # 3 # = Diff. start (ID 1x195)
- # 4 # = Temperatura ACS effettiva
- # 5# = Riscaldamento ACS/attività di accumulo

କ୍ଷ

La temperatura ACS desiderata si riferisce al sensore di temperatura del cilindro.

Se sono installati due sensori di temperatura cilindro, il rapporto è con il sensore di temperatura del cilindro superiore.

Danfoss

MENU > Impostazioni > Temperature del cilindro (bollitore)

1x194

Un solo sensore di temperatura per bollitore ACS: Determina il numero di gradi al di sopra della temperatura ACS desiderata che arresta la produzione (carico) di ACS.

Due sensori di temperatura per cilindro ACS:

Diff. stop

Determina il numero di gradi al di sopra o al di sotto della temperatura ACS desiderata, ma misurata dal sensore di temperatura del bollitore ACS inferiore, che arresterà il riscaldamento (carico) ACS.

Vedere l'Appendice "Panoramica ID parametri"

-50 ... 50: Impostare il numero di gradi.

Un solo sensore di temperatura del cilindro ACS (esempio con valore "Diff. stop" positivo):



Un solo sensore di temperatura per cilindro ACS (esempio con valore "Diff. stop" negativo):



Due sensori di temperatura per cilindro ACS, superiore e inferiore





MENU > Impostazioni > Temperature del cilindro (bollitore)

Diff. start 1)	(195
Determina il numero di gradi al di sotto della temperatura ACS desidera	ita

Vedere l'Appendice "Panoramica ID parametri"

Valore: Impostare il numero di gradi.



- X = Tempo
- # 1 # = Diff. carico (ID 1x193)
- # 2 # = Temperatura ACS desiderata
- # 3 # = Diff. start (ID 1x195)
- # 4 # = Temperatura ACS effettiva
- # 5# = Riscaldamento ACS/attività di accumulo

Esempio:

Temp. ACS desiderata:	55 °C
Diff. start:	-3 K

Risultato:

ll riscaldamento ACS si avvia quando la temperatura, misurata dal sensore di temperatura (superiore) del cilindro, è inferiore a 52 °C.

Danfoss

5.3 Temperatura di mandata

L'ECL Comfort 210/296/310 controlla la temperatura ACS in base alla temperatura di mandata desiderata, per esempio sotto l'influenza della temperatura di ritorno. La temperatura ACS viene impostata nel display principale.

- 50,3: Temperatura ACS effettiva
- 50: Temperatura ACS desiderata



al and a second s
l parametri indicati con un n. ID come "1x607" sono parametri universali.
x sta per circuito / gruppo parametri.

MENU > Impostazioni > Temperatura di mandata



Vedere l'Appendice "Panoramica ID parametri"

Imposta la temperatura della mandata minima dell'impianto. La temperatura della mandata desiderata non sarà inferiore a questa impostazione. Modificare l'impostazione di fabbrica, se necessario.

La funzione 'Temp. min'. viene esclusa se 'Stop totale' è attivo in modalità ECO o se 'Arresto' è attivo. 'Temp. min'. può essere ignorata dall'influenza della limitazione della temperatura di ritorno (vedere 'Priorità').

କ୍ଷ

æ

L'impostazione di "Temp. max." ha una priorità superiore a "Temp. min.".

MENU > Impostazioni > Temperatura di mandata

Temp.	max.
-------	------

1x178

1x177

Vedere l'Appendice "Panoramica ID parametri"

Imposta la temperatura della mandata massima dell'impianto. La temperatura desiderata non sarà superiore a questa impostazione. Modificare l'impostazione di fabbrica, se necessario.

55

L'impostazione della 'curva di compensazione climatica' è possibile solo per i circuiti di riscaldamento.

SS .

L'impostazione di "Temp. max." ha una priorità superiore a "Temp. min.".



5.4 Limite ritorno

La limitazione della temperatura di ritorno è basata sulla temperatura esterna. In genere, negli impianti di teleriscaldamento, una temperatura di ritorno superiore è accettata quando la temperatura esterna si abbassa in modo considerevole. Il rapporto tra la limitazione della temperatura di ritorno e la temperatura esterna viene definito in un sistema di assi cartesiani. Le coordinate della temperatura esterna sono definite in "T est. alta X1" e "T est. bassa X2". Le coordinate della temperatura di ritorno sono definite in "Limite sup. Y2" e "Limite inf. Y1". Il regolatore modifica automaticamente la temperatura di mandata desiderata per ottenere una temperatura di ritorno accettabile

quando la temperatura scende al di sotto o supera il limite calcolato. Questa limitazione si basa su una regolazione PI, dove P ("Fattore

infl.") risponde rapidamente alle deviazioni e I ("Tempo integr.") risponde più lentamente, rimuovendo, nel corso del tempo, i piccoli scostamenti (errori) fra i valori desiderati ed effettivi. Ciò viene ottenuto modificando la temperatura di mandata desiderata.



କ୍ଷ

Il limite calcolato è visualizzato tra parentesi () nel display di monitoraggio. Vedere la sezione "Monitoraggio delle temperature e dei componenti di sistema".

Dantoss

Circuito ACS

La limitazione della temperatura di ritorno utilizza un valore di temperatura fisso.

Il regolatore modifica automaticamente la temperatura di mandata desiderata per ottenere una temperatura di ritorno accettabile quando la temperatura scende al di sotto o supera il limite impostato.

Questa limitazione si basa su una regolazione PI, dove P ("Fattore infl.") risponde rapidamente alle deviazioni e I ("Tempo integr.") risponde più lentamente, rimuovendo, nel corso del tempo, i piccoli scostamenti (errori) fra i valori desiderati ed effettivi. Ciò viene ottenuto modificando la temperatura di mandata desiderata.



କ୍ଷ

Se il "Fattore infl." è eccessivamente elevato e/o il "Tempo integr." è eccessivamente basso, la regolazione potrebbe diventare instabile.

Esempio: limitazione della temperatura di ritorno massima; la temperatura di ritorno sale al di sopra del limite





Esempio: limitazione della temperatura di ritorno minima; la temperatura di ritorno scende al di sotto del limite



sel

l parametri indicati con un n. ID come "1x607" sono parametri universali. x sta per circuito / gruppo parametri.

MENU > Impostazioni > Limite ritorno

Limite (limitazione temp. ritorno)	1x030
Imposta il valore della temperatura di ritorno scelta per l'impianto.	

Vedere Appendice "Panoramica ID parametro"

Quando la temperatura di ritorno scende al di sotto o sale al di sopra del valore impostato, il regolatore modifica automaticamente la temperatura di mandata / della condotta desiderata per ottenere una temperatura di ritorno accettabile. L'influenza è impostata su 'Infl. - Max' e 'Infl. - min.'.

Danfoss

Guida operativa ECL Comfort 210/296/310, Applicazione A217/A317

MENU > Impostazioni > Limite ritorno

Infl. max. (limitazione temp. ritorno - max. influenza)	1x035
Determina l'entità dell'influenza sulla temperatura di mandata de se la temperatura di ritorno è superiore al limite calcolato.	siderata

Vedere Appendice "Panoramica ID parametro"

Influenza superiore a 0:

La temperatura di mandata desiderata viene aumentata quando la temperatura di ritorno supera il limite calcolato.

Influenza inferiore a 0:

La temperatura di mandata desiderata viene diminuita quando la temperatura di ritorno supera il limite calcolato.



କ୍ଷ

Se "Fattore infl." è eccessivamente elevato e / o "Tempo integr." è eccessivamente basso, la regolazione potrebbe diventare instabile.

Esempio

Il limite di ritorno è attivo sopra i 50 °C.

L'influenza è impostata su -2.0.

La temperatura di ritorno effettiva è eccessivamente alta, di 2 gradi. Risultato:

La temperatura di mandata desiderata viene modificata nel seguente modo: -2.0 x 2 = -4.0 gradi.

କ୍ଷ

Normalmente, questa impostazione è inferiore a 0 negli impianti di teleriscaldamento per prevenire una temperatura di ritorno eccessivamente elevata.

In genere, questa impostazione è 0 negli impianti a caldaia, in quanto una temperatura di ritorno più alta è accettabile (vedere anche "Infl. min.").

MENU > Impostazioni > Limite ritorno

Infl min. (limitazione temp. ritorno - min. influenza)	1x036
--	-------

Stabilisce l'influenza sulla temperatura di mandata desiderata se la temperatura di ritorno è inferiore al limite calcolato.

Vedere l'Appendice "Panoramica ID parametri"

Influenza superiore a 0:

La temperatura di mandata desiderata viene aumentata quando la temperatura di ritorno scende al di sotto del limite calcolato.

Influenza inferiore a 0:

La temperatura di mandata desiderata viene diminuita quando la temperatura di ritorno scende al di sotto del limite calcolato.

Esempio

Il limite di ritorno è attivo sotto i 50 °C.

L'influenza è impostata su -3.0.

La temperatura di ritorno effettiva è eccessivamente bassa, di 2 gradi. Risultato:

La temperatura di mandata desiderata viene modificata di 3.0 x 2 = -6.0 gradi.

କ୍ଷ

Normalmente, questa impostazione è 0 negli impianti di teleriscaldamento in quanto una temperatura di ritorno più bassa è accettabile.

In genere, questa impostazione è superiore a 0 negli impianti a caldaia, per prevenire una temperatura di ritorno eccessivamente bassa (vedere anche "Infl. - max").



MENU > Impostazioni > Limite ritorno

Tempo integr. (tempo integrazione) 1x037 Determina la velocità di adattamento della temperatura di ritorno al limite di temperatura di ritorno desiderato (controllo integrazione).

Vedere l'Appendice "Panoramica ID parametri"

OFF:	La funzione di regolazione non è influenzata da "Tempo integr.".
Valore infe- riore:	La temperatura desiderata è integrata rapidamente.
Valore mag- giore:	La temperatura desiderata è integrata lentamente.

MENU > Impostazioni > Limite ritorno

Priorità (priorità per la limitazione della temp. di ritorno) 1x085

Scegliere se la limitazione della temperatura di ritorno deve prevalere sulla temp. minima impostata "Temp min."

Vedere Appendice "Panoramica ID parametro"

- **OFF:** Il limite della temperatura min. di mandata non viene forzato.
- **ON:** Il limite della temperatura min. di mandata viene forzato.

ss)

La funzione di integrazione può correggere la temperatura di mandata desiderata per un max. di 8 K.

କ୍ଷ

Se si dispone di un'applicazione ACS: Vedere anche 'Modalità parallela' (ID 11043).

କ୍ଷ

Se si dispone di un'applicazione ACS: Quando la modalità parallela è attiva:

- Quando "Priorità della temperatura di ritorno" (ID 1x085) è impostato su OFF, il limite min. della temperatura di mandata riscaldamento è attivo.
- Quando "Priorità della temperatura di ritorno" (ID 1x085) è impostato su ON, il limite min. della temperatura di mandata riscaldamento desiderata è ignorato.

Danfoss

5.5 Limitazione portata / potenza

A seconda del tipo di regolatore, la limitazione di portata / potenza si basa su diversi tipi di ingresso:

Applicazione ECL Key	Regolatore ECL Comfort 210	Regolatore ECL Comfort 310
A2xx	Segnale a impulsi	Segnale a impulsi
АЗхх	Non possibile	Segnale M-bus

Un flussometro o un misuratore di calore possono essere collegati al regolatore ECL per limitare la mandata o la potenza. Il segnale dal flussometro o misuratore di calore è basato su un segnale M-bus.

Quando la portata / potenza supera il limite impostato, il regolatore riduce gradualmente la temperatura ACS desiderata per ottenere una portata o consumo energetico massimo accettabili.



È possibile collegare un misuratore di portata o di energia (segnale M-bus) all'ECL controller per limitare la portata o la potenza consumata.

Quando la portata / potenza supera il limite impostato, il controller riduce gradualmente la temperatura di mandata desiderata per ottenere una accettabile max. portata o consumo energetico.





x = Ora

/ = Portata o potenza

1 # = Limite di portata o potenza

2 # = Portata o energia attuale

3 # = Temperatura di mandata desiderata

ss)

I parametri indicati con un n. ID come "1x607" sono parametri universali. x sta per circuito / gruppo parametri.



Danfoss

Guida operativa ECL Comfort 210/296/310, Applicazione A217/A317

SS -

MENU > Impostazioni > Limitazione portata / potenza

l	Tipo ingresso	1x109
	Scelta del tipo di ingresso dal flussometro / mis. di calore	

- Vedere Appendice "Panoramica ID parametro"
- OFF: Nessun segnale
- IM1 Segnale del flussometro / misuratore di calore basatoIM5: su impulsi.
- IM5: su impulsi.
- EM1 Segnale del flussometro / misuratore di calore basatoEM5: su M-bus.

MENU > Impostazioni > Limitazione portata / potenza

Effettivo (portata o potenza effettive)
ll valore rappresenta la portata o la potenza effettive in base al segnale proveniente dal flussometro/misuratore di calore.

MENU > Impostazioni > Limitazione portata / potenza

Limite (valore di limitazione)	1x111
Questo valore è, in alcune applicazioni, un valore di limitazione calco basato sulla temperatura esterna effettiva. In altre applicazioni, il valore è un valore di limitazione selezionabile.	olato,

Vedere Appendice "Panoramica ID parametro"

MENU > Impostazioni > Limitazione portata / potenza

Tempo integr. (tempo integrazione)	1x112
Controlla la velocità di esecuzione dell'azione di limitazione porta fino al raggiungimento della limitazione desiderata.	ta/potenza

Vedere Appendice "Panoramica ID parametro"

OFF:	La funzione di regolazione non è influenzata da "Tempo integr.".
Valore inferiore:	La temperatura desiderata è integrata rapidamente.
Valore mag- giore:	La temperatura desiderata è integrata lentamente.

Se il tempo di integrazione è troppo lento, la regolazione potrebbe diventare instabile.

Danfoss

MENU > Impostazioni > Limitazione portata / potenza

Costante filtro	1x113
Il valore di Costante filtro determina lo smorzamento del valor Più alto è il valore, maggiore sarà lo smorzamento. In questo modo, un cambiamento eccessivamente rapido del misurato può essere evitato.	e misurato. valore

Vedere Appendice "Panoramica ID parametro"

Valore Smorzamento inferiore minore: Smorzamento superiore Valore maggiore:

MENU > Impostazioni > Limitazione portata / potenza

Impulso	1x114
Impostazione del valore degli impulsi generati dal flussometro di calore.	o/misuratore

Vedere Appendice "Panoramica ID parametro"

OFF: Nessun segnale.

1 ... 9999: Valore impulso.

MENU > Impostazioni > Limitazione portata / potenza

Unità Scelta delle unità per i valori misurati.

Vedere Appendice "Panoramica ID parametro"

Unità sulla sinistra: valore dell'impulso. Unità sulla destra: valori effettivi e di limitazione.

Il valore del flussometro è espresso in ml o l.

Il valore del misuratore di calore è espresso in Wh, kWh, MWh o GWh.

I valori di portata effettiva e della limitazione sono espressi in l/h $o m^3/h$.

I valori di potenza effettiva e di limitazione della potenza sono espressi in kW, MW o GW.

al and a second s
Elenco campo di regolazione delle "Unità": ml, l/h l, l/h ml, m ³ /h l, m ³ /h Wh, kW kWh, kW kWh, MW MWh, MW MWh, GW GWh, GW

Esempio 1:

1x115

Esempio:

"Unità" (11115): l, m³/h "Impulso" 10 (11114): Ciascun impulso rappresenta 10 litri e la portata è espressa in metri cubi (m³) all'ora.

Un impulso può rappresentare un numero di litri (flussometro) o

un numero di kWh (misuratore di calore).

Esempio 2: "Unità" (11115): kWh, kW (= Kilowattora, Kilowatt) "Impulso" (11114): Ciascun impulso rappresenta 1 Kilowattora e la potenza è espressa in Kilowatt.



5.6 Parametri di controllo

Controllo delle valvole

Le valvole motorizzate sono controllate tramite segnali di controllo a 3 punti.

Controllo della valvola:

La valvola di regolazione motorizzata viene aperta gradualmente quando la temperatura di mandata è inferiore alla temperatura desiderata, e viceversa.

La portata d'acqua attraverso la valvola di regolazione è gestita per mezzo di un attuatore elettrico. La combinazione di "attuatore" e "valvola di regolazione" è anche detta valvola di regolazione motorizzata. L'attuatore può in questo modo aumentare o diminuire gradualmente la portata per modificare la quantità di energia erogata. Sono disponibili diversi tipi di attuatori.

Attuatore controllato a 3 punti:

L'attuatore elettrico contiene un motore a ingranaggi reversibile. I segnali elettrici di "apri" e "chiudi" sono inviati dalle uscite elettroniche del regolatore ECL per comandare la valvola di regolazione. I segnali nel regolatore ECL sono espressi sotto forma di "Freccia su" (apertura) e "Freccia giù" (chiusura) e sono visualizzati in corrispondenza del simbolo della valvola. Quando la temperatura di mandata (per esempio in S3) è inferiore alla temperatura di mandata desiderata, brevi segnali di apertura sono inviati dal regolatore ECL Comfort per aumentare gradualmente la portata. In questo modo, la temperatura di mandata si allinea alla temperatura desiderata.

Per contro, quando la temperatura di mandata è superiore alla temperatura di mandata desiderata, brevi segnali di chiusura sono inviati dal regolatore ECL Comfort per ridurre gradualmente la portata. La temperatura si allinea nuovamente con la temperatura desiderata.

l segnali di apertura o di chiusura non saranno inviati se la temperatura di mandata corrisponde alla temperatura desiderata.

Danfoss

Attuatore termo-idraulico, ABV

L'attuatore termico Danfoss ABV è un attuatore per valvola ad azionamento lento. All'interno dell'ABV, la bobina elettrica riscalda l'elemento termostatico quando una tensione elettrica viene applicata ai suoi morsetti. Durante il riscaldamento, l'elemento termostatico si espande e modifica la posizione dell'otturatore della valvola di regolazione.

Sono disponibili due tipi base: ABV NC (normalmente chiuso) e ABV NO (normalmente aperto). ABV NC, per esempio, mantiene chiusa la valvola di regolazione a 2 vie se nessun segnale di apertura viene inviato.

Segnali elettrici di apertura sono inviati dall'elettronica del regolatore ECL per comandare la valvola di regolazione. Quando i segnali di apertura sono applicati all'ABV NC, la valvola si apre gradualmente.

l segnali di apertura nel regolatore ECL sono espressi sotto forma di "Freccia su" (apertura) e sono visualizzati in corrispondenza del simbolo della valvola.

Quando la temperatura di mandata (per esempio in S3) è inferiore alla temperatura di mandata desiderata, segnali di apertura relativamente lunghi sono inviati dal regolatore ECL Comfort per aumentare la portata. Grazie a questa azione, dopo il tempo necessario, la temperatura di mandata si troverà allineata con la temperatura desiderata.

Per contro, quando la temperatura di mandata è superiore alla temperatura di mandata desiderata, segnali di apertura relativamente brevi saranno inviati dal regolatore ECL Comfort per ridurre gradualmente la portata. La temperatura, trascorso il tempo necessario, sarà nuovamente allineata con la temperatura desiderata.

Il controllo dell'attuatore termico Danfoss ABV utilizza un algoritmo esclusivo ed è basato sul principio PWM (modulazione della larghezza degli impulsi), dove la durata dell'impulso determina il grado di apertura della valvola di regolazione. Gli impulsi sono ripetuti ogni 10 sec.

Se la temperatura di mandata corrisponde alla temperatura desiderata, la durata dei segnali di apertura rimane costante.

କ୍ଷ

I parametri indicati con un n. ID come "1x607" sono parametri universali. x sta per circuito / gruppo parametri.

MENU > Impostazioni > Parametri di controllo

Tempo apertura

1x094

Il "Tempo di apertura" è il tempo forzato (in secondi) impiegato per l'apertura della valvola di regolazione motorizzata quando un prelievo ACS viene rilevato (il flussostato è attivato). Questa funzione compensa il ritardo introdotto dal sensore di temperatura di mandata durante la misurazione di una variazione di temperatura.

Vedere Appendice "Panoramica ID parametro"



MENU > Impostazioni > Parametri di controllo

Tempo chiusura	1x095
Il "tempo chiusura" è il tempo forzato (in secondi) impiegato per la ch della valvola di regolazione motorizzata quando un prelievo ACS vieu interrotto (il flussostato è disattivato). Questa funzione compensa il ri introdotto dal sensore di temperatura di mandata durante la misuraz di una variazione di temperatura.	iiusura ne itardo zione

Vedere Appendice "Panoramica ID parametro"

MENU > Impostazioni > Parametri di controllo

Tn (idle) 1x	096
Se nessun prelievo ACS viene rilevato (il flussostato è disattivato), la temperatura viene mantenuta a un livello basso (temperatura ECO). Il tempo di integrazione "Tn (idle)" può essere modificato per ottenere un controllo lento, ma stabile.	

Vedere Appendice "Panoramica ID parametro"

MENU > Impostazioni > Parametri di controllo

T ingresso (idle) 1x09	97
"T ingresso (idle)" è la temperatura di ingresso del primario quando non vi è alcun prelievo ACS. Se nessun prelievo ACS viene rilevato (il flussostato è disattivato), la temperatura viene mantenuta a un livello basso (temperatura ECO). Selezione del sensore di temperatura destinato o mantenimento della temperatura ECO.	al

Vedere Appendice "Panoramica ID parametro"

- **OFF:** La temperatura ECO è mantenuta tramite il sensore di temperatura di mandata ACS.
- **ON:** La temperatura ECO è mantenuta tramite il sensore di temperatura di ingresso del primario.

5

Se il sensore di temperatura di ingresso del primario non è collegato, la temperatura idle sarà asservita al sensore della temperatura di mandata ACS.



MENU > Impostazioni > Parametri di controllo

Auto tuning	1x173
Determina automaticamente i parametri di controllo dell'ACS. "Xp", "1 "M run" non devono essere impostati se si utilizza la funzione auto tur "Nz" deve essere impostato.	Tn" ed ning.

Vedere Appendice "Panoramica ID parametro"

- **OFF:** Auto tuning non è attivato.
- **ON:** Auto tuning è attivato.

La funzione auto tuning determina automaticamente i parametri di controllo dell'ACS. Per questo motivo, non è necessario impostare "Xp", "Tn" ed "M run", in quanto sono impostati automaticamente quando la funzione auto tuning è impostata su ON.

La funzione auto tuning è in genere utilizzata in connessione con l'installazione del regolatore, ma può essere attivata, se necessario, ad esempio per un'ulteriore verifica dei parametri di controllo.

Prima di avviare la funzione auto tuning, la portata di prelievo deve essere regolata sul valore pertinente (vedere tabella).

Se possibile, un ulteriore consumo ACS dovrebbe essere evitato durante il processo di auto tuning. Se la portata di prelievo dovesse variare eccessivamente, la funzione auto tuning e il regolatore ritorneranno alle impostazioni predefinite.

Auto tuning viene attivato impostando la funzione su ON. Quando auto tuning viene disattivato, la funzione si imposta automaticamente su OFF (impostazione predefinita). Questo sarà indicato sul display.

Il processo di auto tuning richiede fino a 25 minuti.

MENU > Impostazioni > Parametri di controllo

 Pr. motore (protezione motore)
 1x174

 Previene un controllo della temperatura instabile da parte del regolatore (e conseguenti oscillazioni dell'attuatore). Ciò può aver luogo a carichi molto ridotti. La protezione del motore aumenta la vita in servizio di tutti i componenti coinvolti.

Vedere Appendice "Panoramica ID parametro"

- OFF: La protezione del motore non è attivata.
- Valore: La protezione del motore viene attivata dopo il ritardo di attivazione impostato in minuti.

N. di utenti	Trasferi- mento ter- mico (kW)	Portata prelievo costante (l / min.)	
1-2	30-49	3	(o 1 rubinetto 25% aperto)
3-9	50-79	6	(o 1 rubinetto 50% aperto)
10-49	80-149	12	(o 1 rubinetto 100% aperto)
50-129	150-249	18	(o 1 rubinetto 100% aperto + 1 rubinetto 50% aperto)
130-210	250-350	24	(o 2 rubinetti 100% aperti)

 Λ

Al fine di adattarsi alle variazioni estate / inverno, per una procedura di auto tuning corretta, l'orologio ECL deve essere impostato sulla data corretta.

La funzione di protezione del motore ("Pr. motore") deve essere disattivata durante l'auto tuning. Durante l'auto tuning, la pompa di circolazione dell'acqua sanitaria deve essere spenta. Ciò avviene automaticamente se la pompa è controllata dal regolatore ECL.

La funzione auto tuning è applicabile solo con valvole approvate per l'auto tuning, per es., i tipi Danfoss VB 2 e VM 2, con curve caratteristiche ti tipo split, e valvole logaritmiche, quali le VF e VFS.

55

Consigliata per impianti a condotta con carico variabile.



MENU > Impostazioni > Parametri di controllo

Xp attuale		
Circuito	Campo di regolazione	Impost. di fabbrica
1	Solo lettura	
"Xp attuale" è la lettura dell'Xp effettivo (banda proporzionale) influenzata dalla temperatura di mandata. Il valore Xp è determinato tramite impostazioni correlate alla temperatura di mandata. In genere, più elevata è la temperatura di mandata, più alto dovrà essere il valore Xp per poter ottenere un controllo della temperatura stabile.		

Campo di regolazione Xp:	5 250 K
Impostazioni temperatura di mandata fissa:	65 °C e 90 °C
Impostazioni di fabbrica:	(65,40) e (90,120)

Questo significa che "Xp" è 40 K ad una temperatura di mandata di 65 °C, e "Xp" è 120 K a 90 °C.

Impostare i valori Xp desiderati alle due temperature di mandata fisse.

Se la temperatura di mandata non viene misurata (il sensore della temperatura di mandata non è collegato), viene utilizzato il valore Xp relativo ad una temperatura di 65 °C.

MENU > Impostazioni > Parametri di controllo

Vedere Appendice "Panoramica ID parametro"

Impostare una costante di tempo in integrazione (in secondi) alta per ottenere una risposta stabile, ma lenta, alle deviazioni.

Una costante di tempo in integrazione bassa produrrà una risposta più rapida dell'unità, ma con una minore stabilità.

MENU > Impostazioni > Parametri di controllo

M run (tempo di corsa della valvola di regolazione	1x186
motorizzata)	

"M run" è il tempo in secondi che il componente controllato impiega per spostarsi dalla posizione di completamente chiuso a quella di completamente aperto.

Vedere Appendice "Panoramica ID parametro"

Impostare "M run" in base agli esempi o misurare il tempo di corsa per mezzo di un cronometro.



Come calcolare il tempo di corsa di una valvola di regolazione motorizzata

Il tempo di corsa della valvola di regolazione motorizzata viene calcolata con i seguenti metodi:

Valvole a sede piana

Tempo di corsa =	Corsa della valvola (mm) x velocità attuatore (sec. / mm)
Esempio:	5.0 mm x 15 sec. / mm = 75 sec.
Valvole rotative	
Tempo di corsa =	Gradi di rotazione x velocità attuatore (sec. / gradi)

Esempio:	90 gradi x 2 sec. / gradi = 180 sec.	

Dantoss

MENU > Impostazioni > Parametri di controllo



regolatore non aziona la valvola di regolazione motorizzata.

Vedere l'Appendice "Panoramica ID parametri"

Impostazione di una deviazione della temperatura di mandata accettabile.

Impostare la zona neutra su un valore elevato se è possibile accettare una variazione elevata della temperatura di mandata.

MENU > Impostazioni > Parametri di controllo

Tempo att. min. (tempo att. min. motoriduttore)	1x189
ll periodo di impulso min. di 20 ms (millisecondi) per l'attivazione de motoriduttore.	el

Vedere Appendice "Panoramica ID parametro"

Esempio di impostazione	Valore x 20 ms
2	40 ms
10	200 ms
50	1000 ms

La zona neutra è simmetrica al valore della temperatura di mandata

desiderata, cioè metà del valore è superiore a questa temperatura

L'impostazione deve essere mantenuta quanto più alta possibile per aumentare la vita dell'attuatore (ingranaggi).

Se si desidera calibrare la regolazione PI in modo preciso, utilizzare il seguente metodo:

• Impostare "Tn" (costante di tempo in integrazione) sul valore massimo (999 sec.).

• Diminuire il valore "Xp" (banda proporzionale) fino a quando l'impianto non diventa instabile con un'ampiezza costante (potrebbe essere necessario forzare l'impianto impostando un valore estremamente basso).

Ś

Ś

e metà del valore ne è inferiore.

1x187

• Determinare il periodo di tempo critico sul registratore di temperatura utilizzando un cronometro.



Тетро

Questo periodo di tempo critico sarà tipico dell'impianto e sarà possibile costruire le impostazioni successive attraverso questo parametro critico.

"Tn" = 0.85 x periodo di tempo critico

"Xp" = 2.2 x valore banda proporzionale nel periodo di tempo critico

Se la regolazione dovesse sembrare eccessivamente lenta, è possibile aumentare il valore di banda proporzionale del 10%. Assicurarsi che vi sia un consumo quando si impostano i parametri.



5.7 Applicazione

La sezione "Applicazione" descrive problematiche specifiche correlate all'applicazione. Alcune descrizioni dei parametri sono universali per diverse Chiavette Applicazione

କ୍ଷ

I parametri indicati con un n. ID come "1x607" sono parametri universali.

x sta per circuito / gruppo parametri.

MENU > Impostazioni > Applicazione

 Esercizio P (avviamenti ciclici della pompa)
 1x022

 Attiva la pompa per prevenirne il blocco nei periodi privi di fabbisogno energetico.
 1x022

Vedere Appendice "Panoramica ID parametro"

OFF: L'avviamento ciclico della pompa non è attivo.

ON: La pompa viene avviata (ON) per 1 minuto ogni tre giorni a mezzogiorno (ore 12:14).

MENU > Impostazioni > Applicazione

Esercizio M (esercizio valvola)	1x023
Attiva la valvola per prevenirne il blocco nei periodi privi di fabbiso energetico.	gno

Vedere Appendice "Panoramica ID parametro"

- **OFF:** L'avviamento ciclico della valvola non è attivo.
- **ON:** La valvola si apre per 7 minuti e si chiude per 7 minuti ogni tre giorni a mezzogiorno (ore 12:00).

<u>Danfoss</u>

MENU > Impostazioni > Applicazione

Post-run P 1:	x040
Applicazioni di riscaldamento: La pompa di circolazione nel circuito di riscaldamento può rimanere in ON per un determinato numero di minuti (m) al termine dell'arresto del riscaldamento. Il riscaldamento si arresta quando la temperatura d mandata scende al di sotto dell'impostazione in 'T P riscald: (ID n. 1X07	1i 78).
Applicazioni di raffrescamento: La pompa di circolazione nel circuito di raffrescamento può rimanere i ON per un determinato numero di minuti (m) al termine dell'arresto de raffrescamento. Il raffrescamento si arresta quando la temperatura di mandata sale al di sopra dell'impostazione in 'P raffr. T' (ID n. 1X070).	n I
Questa funzione Post-run P può utilizzare l'energia rimanente, per esen di uno scambiatore di calore.	npio

Vedere Appendice "Panoramica ID parametro"

- **0:** La pompa di circolazione si ferma immediatamente dopo l'arresto del riscaldamento o del raffrescamento.
- Valore: La pompa di circolazione è in ON per il periodo impostato all'arresto del riscaldamento o del raffrescamento.

MENU > Impostazioni > Applicazione

Post-run (Post-circolazione)	1x041
Impostazione del tempo di post-run (minuti) della pompa di accum	ulo ACS .
La pompa rimane accesa (ON) al termine della procedura di produzi	ione ACS
per poter utilizzare il calore rimanente nello scambiatore di calore /	caldaia.

Vedere Appendice "Panoramica ID parametro"

Valore: Impostazione del numero di minuti di post-run.

MENU > Impostazioni > Applicazione



Vedere Appendice "Panoramica ID parametro"

0... 30: Impostazione del numero di minuti di post-run.


MENU > Impostazioni > Applicazione

Cont. T control	1x054
A seconda della modalità di connessione del tubo di circolazione temperatura di riscaldamento / accumulo ACS desiderata può ess quando la produzione di ACS è terminata.	ACS, la sere ridotta

Vedere Appendice "Panoramica ID parametro"

- **OFF:** La temperatura desiderata in S3 o S4 viene ridotta a 10 °C. In genere, l'ACS viene ricircolata nel cilindro di accumulo ACS.
- **ON:** La temperatura desiderata in S3 o S4 viene ridotta alla temperatura ACS desiderata. In genere, l'ACS è ricircolata nello scambiatore di calore per poter compensare le perdite di calore relative al tubo di circolazione ACS.

MENU > Impostazioni > Applicazione

Priorità P circ.	1x055
Scegliere se la pompa di circolazione ACS deve esse la produzione di ACS.	ere attiva (ON) durante

Vedere Appendice "Panoramica ID parametro"

- **OFF:** La pompa di circolazione ACS viene disattivata durante la produzione ACS.
- **ON:** La pompa di circolazione ACS non viene disattivata durante la produzione ACS.

MENU > Impostazioni > Applicazione

T circ. P antigelo	1x076
Impostazione del valore della temperatura esterna alla quale la porr	npa di
circolazione ACS deve essere attiva per proteggere il circuito ACS dal	gelo.

Vedere l'Appendice "Panoramica ID parametri"

OFF: La pompa di circolazione ACS non è attiva.

Valore: La pompa di circolazione ACS si attiva quando la temperatura esterna è inferiore al valore impostato.

MENU > Impostazioni > Applicazione



Vedere Appendice "Panoramica ID parametro"

କ୍ଷ

Quando "Priorità P circ." è impostata su OFF, la programmazione della pompa di circolazione ACS viene esclusa.

6

La temperatura di protezione antigelo può essere anche impostata nel proprio display preferito quando il selettore di modalità è in modalità protezione antigelo.

Danfoss

Funzioni in modalità forzatura:

Le seguenti impostazioni descrivono il funzionamento, in termini generali, delle serie Comfort ECL 210 /296 / 310. Le modalità illustrate sono tipiche e non correlate all'applicazione. Possono differire dalle modalità di forzatura della propria applicazione.

MENU > Impostazioni > Applicazione

Ingresso. est. (forzatura esterna)	1x141
Selezionare l'ingresso per "Ingresso est." (forzatura esterna). Tran interruttore, il regolatore può essere forzato sulle modalità "Com	nite un fort", "ECO"
o "Temperatura costante".	

Vedere l'Appendice "Panoramica ID parametri"

OFF: Nessun ingresso selezionato per la forzatura esterna.

Offset S1 Ingresso selezionato per la forzatura esterna. ... S16:

Se S1– S6 sono stati selezionati come ingressi di forzatura, l'interruttore utilizzato dovrà essere dotato di contatti placcati in oro.

Se S7– S16 sono stati selezionati come ingresso di forzatura, l'interruttore può essere dotato di contatti standard.

Vedere il disegno per gli esempi di cablaggio di un interruttore di forzatura e di un relè di forzatura collegati all'ingresso S8.

S7–S16 sono consigliati per l'interruttore di forzatura.

Se ECA 32 è montato, si possono utilizzare anche S11–S16.

Se ECA 35 è montato, si possono utilizzare anche S11 o S12.



Esempio: collegamento di un relè di forzatura



as)

Per la forzatura, selezionare solamente ingressi non utilizzati. Se viene scelto un ingresso già utilizzato, la funzionalità di questo ingresso sarà disattivata.

କ୍ଷ

Vedere anche "Modalità est.".



MENU > Impostazioni > Applicazione

Modalità est	(modalità	forzatura	esterna)	

La modalità di forzatura può essere attivata per le modalità Comfort, ECO, Pr gelo o T Costante. La forzatura può essere eseguita solamente durante la modalità di controllo "programmata".

Vedere l'Appendice "Panoramica ID parametri"

Selezione di una modalità di forzatura:

ECO:	Il circuito in questione è in modalità ECO quando l'interruttore di forzatura è chiuso.
COMFORT:	Il circuito in questione è in modalità Confort quando l'interruttore di forzatura è chiuso.
PR. GELO:	l circuiti di riscaldamento o il circuito ACS si chiudono, ma sono ancora protetti dal gelo.
T COSTANTE:	Il circuito in questione controlla una temperatura costante *)

 *) Vedere anche "T desiderata" (1x004), l'impostazione della temperatura di mandata desiderata (MENU > Impostazioni > Temp. mandata)

Vedere anche "T cost., limit. T rit.' (1x028), impostazione del limite della temperatura di ritorno (MENU > Impostazioni > Limite ritorno)

I diagrammi di processo mostrano la funzionalità.

କ୍ଷ

1x142

Vedere anche "Ingresso est.".

Esempio: forzatura su modalità Comfort



Esempio: Forzatura in modalità ECO



क्षी

ll risultato della forzatura sulla modalità ECO dipende dall'impostazione di "Stop totale".

Stop totale = OFF: Riscaldamento ridotto

Stop totale = ON: Riscaldamento arrestato

Danfoss





Esempio: Forzatura in modalità temperatura costante





SS |

Il valore "T. cost." può essere influenzato da:

- temp. max.
- temp. min.
- limitaz. temp. ambiente
- limitaz. temp. ritorno
- limitaz. port./pot.



MENU > Impostazioni > Applicazione

'Invio T des.' 1x500
Quando il regolatore riveste la funzione di regolatore slave in un sistema master/slave, le informazioni sulla temperatura di mandata possono essere inviate al regolatore master tramite il bus ECL 485. regolatore stand-alone:
i sottocircuiti possono inviare la temperatura di mandata desiderata al
circuito master.

Vedere l'Appendice "Panoramica ID parametri"

- **OFF:** Le informazioni sulla temperatura di mandata desiderata non sono inviate al regolatore master.
- **ON:** Le informazioni sulla temperatura di mandata desiderata sono inviate al regolatore master.

କ୍ଷ

Nel regolatore master, 'Offset richiesto' deve avere un valore definito affinché possa rispondere a una temperatura di mandata desiderata inviata da un regolatore slave.

55

Quando il regolatore riveste la funzione di slave, il suo indirizzo deve essere 1, 2, 3 ... 9 perché possa inviare la temperatura desiderata al master (vedere la sezione "Varie", "Diversi regolatori nello stesso impianto").

Danfoss

5.8 Funzione anti-batterica

In determinati giorni durante la settimana, la temperatura ACS può essere aumentata al fine di neutralizzare i batteri nell'impianto ACS. La temperatura ACS desiderata "T desiderata" (in genere 80 °C) sarà presente il giorno o i giorni selezionati e per la durata selezionata. La funzione anti-batterica non è attiva in modalità protezione antigelo.



- = Tempo
- = Temperatura ACS desiderata
- #1# = Durata

Χ

γ

- # 2 # = Valore della temperatura anti-batterica desiderato
- # 3 # = Temperatura anti-batterica desiderata
- # 4 # = Valore della temperatura ACS desiderato
- #5# = Ora di avvio



କ୍ଷ

Durante il processo anti-batterico, la limitazione della temperatura di ritorno non è attiva.

MENU > Impostazioni > Funzione anti-batterica

Giorno
Selezionare (contrassegnare) il giorno o i giorni della settimana in cui la funzione anti-batterica deve essere attiva.

- L = Lunedì
- M = Martedì
- M = Mercoledì
- G = Giovedì
- V = Venerdì
- S = Sabato
- S = Domenica



MENU > Impostazioni > Funzione anti-batterica

Ora di avvio

Impostazione dell'ora di avvio della funzione anti-batterica.

MENU > Impostazioni > Funzione anti-batterica

Durata

Impostazione della durata (minuti) della funzione anti-batterica.

MENU > Impostazioni > Funzione anti-batterica

T desiderata
Impostazione della temperatura ACS desiderata per la funzione anti-batterica.

Vedere Appendice "Panoramica ID parametro"

OFF: La funzione anti-batterica non è attiva.

Valore: La temperatura ACS desiderata durante l'esercizio della funzione anti-batterica.

<u>Danfoss</u>

5.9 Allarme

Molte applicazioni delle serie ECL Comfort 210 e 310 sono dotate di funzionalità di allarme. La funzione di allarme in genere attiva il relè 4 (ECL Comfort 210) o il relè 6 (ECL Comfort 310).

Il relè dell'allarme può attivare una spia, un segnale acustico, un ingresso a un dispositivo di trasmissione dell'allarme, ecc.

Il relè in questione viene attivato sempre che una condizione di allarme sia presente.

Allarmi tipici:

• La temperatura di mandata effettiva differisce dalla temperatura di mandata desiderata.



5.9.1 Temp. monitor.

MENU > Impostazioni > Allarme

Differenza superiore	1x147
L'allarme si attiva se la temperatura di mandata effettiva sup differenza impostata (differenza di temperatura accettabile al temperatura di mandata desiderata). Vedere anche "Ritardo".	era la di sopra della

Vedere l'Appendice "Panoramica ID parametri"

OFF: La funzione di allarme correlata non è attiva.

Valore: La funzione di allarme è attiva se la temperatura effettiva supera la differenza accettabile.



X = Tempo

= Temperatura

#1# = Differenza sup.

2 # = Temperatura di mandata desiderata



MENU > Impostazioni > Allarme

Differenza inferiore	1x148
L'allarme si attiva se la temperatura di mandata effettiva scende se differenza impostata (differenza di temperatura accettabile al di se temperatura di mandata desiderata). Vedere anche "Ritardo".	otto la otto della

Vedere l'Appendice "Panoramica ID parametri"

OFF: La funzione di allarme correlata non è attiva.

Valore: La funzione di allarme è attiva se la temperatura effettiva scende sotto la differenza accettabile.



X = Tempo

V

= Temperatura

#1 # = Differenza inf.

2 # 🛛 = Temperatura di mandata desiderata

MENU > Impostazioni > Allarme

Ritardo, esempio1x149Se una condizione di allarme per una "Differenza sup." o "Differenza inf."
è presente per un periodo superiore al ritardo impostato (in minuti), la
funzione di allarme viene attivata.

Vedere l'Appendice "Panoramica ID parametri"

Valore: La funzione di allarme viene attivata se la condizione di allarme è ancora presente dopo il ritardo impostato.



- X = Tempo
- Y = Temperatura
- #1 # = Differenza inf.
- # 2 # = Temperatura di mandata desiderata
- # 3 # = Temperatura mandata effettiva
- # 4 # = Ritardo (ID 1x149)

MENU > Impostazioni > Allarme

Temperatura più bassa	1x150
La funzione di allarme non viene attivata se la temperatura deside inferiore al valore impostato.	rata è

Vedere l'Appendice "Panoramica ID parametri"

କ୍ଷ

Se la causa dell'allarme scompare, anche l'indicazione di allarme e l'uscita dell'allarme scompaiono.

Danfoss

MENU > Impostazioni > Allarme

Valore allarme	1x636
È possibile collegare un termostato antincendio all'ingresso S8. Qua la temperatura, misurato dal termostato antincendio, supera il valo impostato, l'ingresso S8 lo farà essere attivato. L'allarme antincendio può essere attivato quando i contatti nel termo antincendio aprire o chiudere.	ndo re ostato

Vedere Appendice "Panoramica ID parametro"

- **0:** L'allarme antincendio viene attivato quando i contatti nel fuoco termostato chiuso.
- 1: L'allarme antincendio viene attivato quando i contatti nel fuoco termostato aperto.

MENU > Impostazioni > Allarme

Timeout allarme 1	x637
L'allarme si attiva quando la ragione dell'allarme è presente per un per più lungo (in secondi) rispetto al valore impostato.	riodo

Vedere Appendice "Panoramica ID parametro"

Valore: Impostazione time-out allarme

55

Un allarme antincendio attivo è indicato da un \triangle nel display.

Stato ingresso S8:

MENU > Regolatore comune > Sistema > Visione ingressi > S8: 0 = Ingresso attivato. 1 = ingresso non attivato

Vedi anche 'Time-out allarme', parametro 1x637.



5.10 Visione allarmi

MENU > Allarme > Visione allarmi

Questo menu visualizza i tipi di allarme, per esempio:

- "2: Temp. monitor"
- "32: Sonda T difettosa"

L'allarme è stato attivato se il simbolo dell'allarme (una campanella) (\triangle) è visualizzato sulla destra del tipo di allarme.

क्षी

Ripristino di un allarme, generalità:

MENU > Allarme > Visione allarmi: Cercare il simbolo di un allarme fra le righe.

(Esempio: "2: Temp. monitor.") Spostare il cursore sulla riga in questione. Premere la manopola.

ss)

Visione allarmi:

Le cause degli allarmi sono elencate in questo menu generale.

Alcuni esempi:

- "2: Temp. monitor"
- "5: Pompa 1"
- "10: S12 digitale"
- "32: Sonda T difettosa"

Relativamente agli esempi, i numeri 2, 5 e 10 sono utilizzati nella comunicazione degli allarmi verso il sistema BMS/SCADA. Relativamente agli esempi, "Temp. monitor", "Pompa 1" e "S12 digitale" sono i punti di allarme. Correlato agli esempi, "32: Sonda T difettosa" indica il monitoraggio di sensori collegati. I numeri degli allarmi e i punti di allarme possono variare a seconda dell'applicazione.

<u>Danfoss</u>

6.0 Impostazioni comuni del regolatore

6.1 Introduzione a "Impostazioni comuni del regolatore":

Alcune impostazioni generali applicabili all'intero regolatore sono disponibili in una parte specifica del regolatore.

Per accedere alle "Impostazioni comuni del regolatore":

Azione:	Scopo:	Esempi:
\$ O	Selezionare "MENU" in uno dei circuiti	MENU
ſm,	Confermare	
O_{f}	Selezionare il selettore di circuito in alto a destra sul display	
ſm,	Confermare	
O_{f}	Selezionare "Impostazioni comuni regolatore"	0
ſm,	Confermare	

	Selettore circuito
Home MENU:	▶ □□◎
Ora & Da Assenza Visione in	ta Igressi
Override	uscita



6.2 Ora & Data

È necessario impostare la data e l'ora corrette solo durante la prima configurazione del regolatore ECL Comfort o dopo un'interruzione dell'alimentazione elettrica superiore a 72 ore.

Il regolatore è dotato di un orologio di 24 ore.

Ora legale aut. (cambio dell'ora legale)

- Sì: L'orologio integrato del regolatore modifica automaticamente l'ora di + / - 1 ora nei giorni standard al momento del passaggio all'ora legale nell'Europa centrale.
- NO: Al passaggio dall'ora legale a quella solare, e viceversa, l'ora deve essere modificata manualmente spostando l'orologio in avanti o indietro.

Come impostare l'ora e la data:

Azione:	Scopo:	Esempi:
\$	Selezionare "MENU"	MENU
ſŀr.	Confermare	
^C	Scegliere il selettore di circuito in alto a destra sul display	
ŖŖ	Confermare	
^O	Selezionare "Impostazioni comuni regolatore"	
ſŀr.	Confermare	
⁽⁾	Andare a "Ora & Data"	
ſ.	Confermare	
6	Posizionare il cursore sulla posizione da modificare	
ſŀŖ	Confermare	
\$	Immettere il valore desiderato	
R	Confermare	
ť),	Spostare il cursore sulla posizione successiva da modificare. Continuare fino a impostare "Ora & Data".	
\$	Spostare quindi il cursore in 'MENU'	
(Fing	Confermare	
\$ O	Spostare il cursore in 'HOME'	
ſ.	Confermare	



କ୍ଷ

Quando regolatori sono collegati (tramite il bus di comunicazione ECL 485) con funzione di slave in un sistema master / slave, essi ricevono l'ora e la data dal master.

Danfoss

6.3 Vacanza

Questa sezione descrive il funzionamento, in termini generali, delle serie Comfort ECL 210 / 296 / 310. I display visualizzati sono generali e non correlati all'applicazione. Possono differire dai display della propria applicazione.



Esiste un programma vacanze (assenza) per ogni circuito e un programma vacanze ad un livello superiore comune ad entrambi.

Ciascun programma "Assenza" offre una o più programmazioni. Il programma può essere impostato con una data di inizio e una data di fine. Il periodo impostato inizia il giorno impostato come inizio, alle 00.00, e finisce il giorno impostato come fine, alle 00.00.

Le modalità selezionabili sono Comfort, ECO, Protezione antigelo o Comfort 7-23 (prima delle 7.00 e dopo le 23.00, la modalità è programmata).

Come impostare il programma delle vacanze:

Azione:	Scopo:	Esempi:
¢)	Selezionare "MENU"	MENU
(Fing	Confermare	
0 ²	Selezionare il selettore di circuito in alto a destra sul display	
<u></u> fR	Confermare	
<i>O</i>	Selezionare un circuito o le impostazioni comuni Biscaldamonto	m
		ш. т
	Impostazioni comuni regolatore	
R	Confermare	
6	Andare ad "Assenza"	
(Fing	Confermare	
Ó	Selezionare un programma	
(Fili)	Confermare	
(Fing	Confermare la scelta del selettore di modalità	
<i>O</i>	Selezionare la modalità	
	· Comfort	茶
	· Comfort 7–23	546 7-23
	· ECO	\mathbb{D}
	· Protezione antigelo	\bigotimes
R	Confermare	
6	Immettere l'ora di avvio e quindi l'ora di fine	
(Fing	Confermare	
<i>O</i>	Andare a "MENU"	
R	Confermare	
(Program)	Selezionare "Sì" o "No" in "Salva" Selezionare il programma successivo, se necessario	

ss)

Il programma Assenza nelle "Impostazioni comuni regolatore" è valido per tutti i circuiti. Il programma Assenza può essere inoltre impostato individualmente nei circuiti riscaldamento e ACS.

ss)

La data di fine deve essere almeno un giorno successivo alla data di avvio.

Home MENU: Ora & Data Assenza Visione ingressi Log Override uscita		
MENU Assenza: Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4	••••	
Assenza Programma 1: Modo: Inizio: ▶24.12.2014 Fine: 2.01.2015	100 723	
Assenza Programma 1: Modo: Inizi Salva Si No Fine: 2.01.2015	······································	

Danfoss

Vacanza, circuito specifico / Regolatore comune

Quando si imposta un programma vacanza in un circuito specifico e un altro programma vacanza nel regolatore comune, una priorità sarà presa in considerazione:

- 1. Comfort
- 2. Comfort 7 23
- 3. Eco
- 4. Protezione antigelo

Vacanza, cancellazione di un periodo predefinito:

- Selezionare il Programma in questione
- Impostare la modalità su "Orologio"
- Confermare

Esempio 1:

Circuito 1: Vacanza impostata su "ECO"

Regolatore comune: Vacanza impostata su "Comfort"

Risultato: Se "Comfort" è attivo nel regolatore comune, il circuito 1 sarà in "Comfort".

Esempio 2:

Circuito 1: Vacanza impostata su "Comfort"

Regolatore comune: Vacanza impostata su "ECO"

Risultato: Se "Comfort" è attivo nel circuito 1, il circuito 1 sarà in "Comfort".

Esempio 3:

Circuito 1: Vacanza impostata su "Protezione antigelo"

Regolatore comune: Vacanza impostata su "ECO"

Risultato: Se "ECO" è attiva nel regolatore comune, il circuito 1 sarà in "ECO".

L'ECA 30 / 31 non può forzare temporaneamente la programmazione Assenza / Vacanza già selezionata nel regolatore.

È tuttavia possibile utilizzare le seguenti opzioni offerte dall'ECA 30 / 31 quando il regolatore si trova invece in modalità programmata:

沿

Giorno di assenza

Vacanza

Relax (periodo Comfort esteso)

Assenza temporanea (periodo ECO esteso)

କ୍ଷ

Consigli per il risparmio di energia: Utilizzare "Assenza temporanea" (periodo ECO esteso) durante la ventilazione dei locali (apertura delle finestre per rinfrescare l'ambiente e cambiare l'aria).

କ୍ଷ

Procedure di impostazione e collegamento dell'ECA 30 /31: Vedere la sezione 'Varie'.

æ

Guida rapida "ECA 30 / 31 in modalità forzatura":

- 1. Andare a "ECA MENU"
- 2. Spostare il cursore sul simbolo dell'orologio
- 3. Selezionare il simbolo dell'orologio
- 4. Scegliere e selezionare una delle 4 funzioni di forzatura
- 5. Sotto al simbolo di forzatura: impostare ore o data
- 6. Sotto ore / data: Impostare la temperatura ambiente desiderata per il periodo di forzatura



6.4 Visione ingressi

Questa sezione descrive il funzionamento, in termini generali, delle serie Comfort ECL 210 / 296 / 310. I display visualizzati sono generali e non correlati all'applicazione. Possono differire dai display della propria applicazione.

La Visione ingressi si trova nelle impostazioni comuni del regolatore.

Questo display visualizza sempre le temperature effettive dell'impianto (solo lettura).

MENU		
Visione ingressi:		
T esterna acc.	-0.6°C	
T amb.	25.0°C	
T mand, riscald,	50.1°C	
T mand, ACS	50.5°C	
T ritorno riscald.	27.5°C	

SS -

"T esterna acc." significa "Temperatura esterna accumulata" ed è un valore calcolato nel regolatore ECL Comfort.

Danfoss

6.5 Log

Questa sezione descrive il funzionamento, in termini generali, delle serie Comfort ECL 210 / 296 / 310. I display visualizzati sono generali e non correlati all'applicazione. Possono differire dai display della propria applicazione.

La funzione "log" (cronologia della temperatura) consente di monitorare i log della giornata corrente, la giornata precedente e fino a 2 e 4 giorni precedenti per i sensori collegati.

Un display dei log, che visualizza la temperatura misurata, è disponibile per ciascun sensore.

La funzione log è disponibile nelle "impostazioni comuni del regolatore".



Log 💷 Testerna: Log oggi

Log ieri Log 2 giorni Log 4 giorni

🕨 Tiesterna

Esempio 1:

Esempio 2:

Log di 1 giorno (la giornata precedente) visualizza la tendenza della temperatura esterna nel corso delle 24 ore.

Log della giornata corrente per la temperatura di mandata del

riscaldamento e la temperatura desiderata.



Пø

Port. risc. & des. III Log oggi:



Portata ACS & des.
 Log ieri:
 201
 c hun provident for the second secon

IŻ.

30

ń

Esempio 3:

Log della giornata precedente per la temperatura di mandata ACS e la temperatura desiderata.



6.6 Forzatura uscita

Questa sezione descrive il funzionamento, in termini generali, delle serie Comfort ECL 210 / 296 / 310. I display visualizzati sono generali e non correlati all'applicazione. Possono differire dai display della propria applicazione.

La forzatura delle uscite viene utilizzata per disabilitare uno o più dei componenti controllati. Questa funzione può essere utile in una situazione di assistenza.

Azione:	Scopo:	Esempi:
0	Selezionare "MENU" in uno dei display principali	MENU
(FR)	Confermare	
O,	Scegliere il selettore di circuito in alto a destra sul display	
ſŀŖ	Confermare	
O,	Selezionare le impostazioni comuni del regolatore	0
[FR]	Confermare	
Ó	Selezionare "Override uscita"	
ſŀŀ	Confermare	
6	Selezionare un componente controllato	M1, P1, ecc.
ſŀĸ	Confermare	
¢),	Regolare lo stato del componente controllato: Valvola di controllo motorizzata: AUTO, STOP, CHIUDE, APRE Pompa: AUTO, OFF, ON	
ſŀŀ	Confermare il cambiamento di stato	

Ricordarsi di ripristinare lo stato non appena la forzatura non è

Componenti controllati		Selettore ci	rcuito
	MENU		
	Override uscita:		
•	M1	AUTO	
	P1	AUTO	
	M2	APRE	
	P2	AUTO	
	A1	AUTO	

କ୍ଷ

"Controllo manuale" ha una priorità più alta di "Override uscita".

କ୍ଷ

Quando il componente controllato selezionato (uscita) non è impostato su "AUTO", il regolatore ECL Comfort non comanda il componente in questione (per es., pompa o valvola di regolazione motorizzata). La protezione antigelo non è attivata.

କ୍ଷ

Quando la forzatura dell'uscita di un componente controllato è attiva, il simbolo 'I' è visualizzato sulla destra dell'indicatore di modalità nei display utente.

più necessaria.

Danfoss

6.7 Funzioni chiavetta

Nuova applicazione	Elimina applicazione: Rimuove l' applicazione esistente. Non appena la chiavetta ECL viene inserita, un'altra applicazione può essere selezionata.		ŀ
Applicazione	Offre una panoramica dell'applicazione corrente nel regolatore ECL. Premere nuovamente la manopola per lasciare la panoramica.	I) ₽ • 2
Impost. fabbrica	Impost. sistema Le impostazioni di sistema sono, fra l'altro, configurazione delle comunicazioni, luminosità del display, ecc.		
	Impost. utente: Le impostazioni utente sono, fra l'altro, temperatura ambiente desiderata, temperatura ACS desiderata, programmi, curva di compensazione climatica, valori di limitazione, ecc.		
	Vai ai preset: Ripristina le impostazioni di fabbrica.		
Соріа	A: Direzione di copia		
	Impost. sistema		
	Impost. utente		
	Avvio copia		
Info chiavetta	Offre una panoramica della chiavetta ECL inserita. (Esempio: A266 Ver. 2.30). Ruotare la manopola per visualizzare i sottotipi. Premere nuovamente la manopola per lasciare la panoramica.		

Una descrizione più dettagliata sull'utilizzo delle singole 'Funzioni chiavetta" è disponibile anche in 'Inserimento Chiavetta Applicazioni ECL'.





SS -

"Info chiavetta" non riporta- tramite l'ECA 30 / 31 - informazioni sui sottotipi della Chiavetta Applicazioni.

କ୍ଷ

Chiavetta inserita / non inserita, descrizione

Nelle versioni dei regolatori ECL Comfort 210 / 310 antecedenti a 1.36:

- Rimuovere lachiavetta applicazione; le impostazioni possono essere modificate per un periodo di 20 minuti.
- Avviare il regolatore senza la Chiavetta Applicazioni inserita; le impostazioni possono essere modificate per un periodo di 20 minuti.

ECL Comfort 210 / 310, versioni regolatori 1.36 e successive:

- Rimuovere lachiavetta applicazione; le impostazioni possono essere modificate per un periodo di 20 minuti.
- Avviare il regolatore senza la chiavetta applicazioni inserita; le impostazioni non possono essere modificate.

ECL Comfort 296, versioni regolatori 1.58 e successive:

- Rimuovere lachiavetta applicazione; le impostazioni possono essere modificate per un periodo di 20 minuti.
 - Avviare il regolatore **senza** la chiavetta applicazioni inserita; le impostazioni non possono essere modificate.

Danfoss

Esempio,

6.8 Sistema

6.8.1 Versione ECL

In "Versione ECL", è sempre possibile visualizzare una panoramica dei dati relativi al proprio regolatore elettronico.

Tenere a portata di mano queste informazioni quando si contatta l'organizzazione di vendita Danfoss relativamente al regolatore.

Informazioni sulla Chiavetta Applicazioni ECL sono reperibili in "Funzioni key" e "Visione key".

Codice n.:	ll numero dell'ordine e di vendita Danfoss per il regolatore
Hardware:	Versione hardware del regolatore
Software:	Versione software (firmware) del regolatore
N. di serie:	Numero univoco del regolatore
Settimana di fabb.:	N. settimana e anno (SS.AAAA)

version	e ECL		
	Sistema		
	Versione ECL:		
Þ	Codice	087H3040	
	Hardware	В	
	Software	10.50	
	Versione	7475	
	N. di serie	5335	

6.8.2 Estensione

ECL Comfort 310 / 310B:

'Estensione' offre informazioni sui moduli aggiuntivi, se disponibili. Un esempio potrebbe essere il modulo ECA 32.

6.8.3 Ethernet

L'ECL Comfort 296 /310 / 310B è dotato di un'interfaccia di comunicazione Modbus/TCP che consente al regolatore ECL di essere collegato alla rete Ethernet. Ciò consente un accesso remoto al regolatore ECL 296 / 310 / 310B basato su infrastrutture di comunicazione standard.

In "Ethernet" è possibile impostare gli indirizzi IP necessari.

6.8.4 Config. portale

L'ECL Comfort 296 / 310 / 310B è dotato di un'interfaccia di comunicazione Modbus/TCP che consente al regolatore ECL di essere monitorato e controllato tramite il Portale ECL.

I parametri correlati al Portale ECL sono impostati qui.

Documentazione per il Portale ECL: Vedere *http://ecl.portal.danfoss.com*.

6.8.5 Config. M-bus

L'ECL Comfort 296 /310 / 310B è dotato di un'interfaccia di comunicazione M-Bus che consente il collegamento di misuratori di calore come slave.

I parametri correlati a M-bus sono impostati qui.

Danfoss

Guida operativa ECL Comfort 210/296/310, Applicazione A217/A317

6.8.6 Misuratore di calore (contatore di energia) e M-bus, informazioni generali

Solo ECL Comfort 296 / 310 / 310B

Quando si usa la Chiavetta Applicazioni nell'ECL Comfort 296 / 310 / 310B, fino a 5 misuratori di calore possono essere collegati all'M-bus.

Il collegamento di un misuratore di calore può:

- limitare la portata
- limitare la potenza
- trasferire i dati dei misuratori di calore al portale ECL, via Ethernet, e / o un sistema SCADA, tramite Modbus.

Molte applicazioni con controllo del circuito di riscaldamento, ACS o raffrescamento, sono in grado di interagire con i dati del misuratore di calore.

Per verificare se la Chiavetta Applicazioni possa essere impostata per interagirte con i dati del misuratore di calore:

Vedere Circuito > MENU > Impostazioni > Portata / potenza.

L'ECL Comfort 296 /310 / 310B può essere sempre utilizzato per scopi di monitoraggio per un massimo di 5 misuratori di calore.

L'ECL Comfort 296 / 310 / 310B riveste la funzione di master M-bus e deve essere impostato per comunicare con il misuratore o i misuratori di calore collegati. Vedere MENU > Controller comune > Sistema > Config. M-bus

Informazioni tecniche:

- I dati M-bus sono basati sullo standard EN-1434.
- Danfoss raccomanda misuratori di calore alimentati
 elettricamente (CA) per prevenire l'esaurimento della batteria.

MENU > Regolatore comune > Sistema > Config. M-bus

Stato		Lettura
Circuito	Campo di regolazione	Impostazione di fabbrica
-	-	-
Informazioni sull'attività M-bus corrente.		

IDLE: Stato normale

INIT: Il comando per l'inizializzazione è stato attivato

SCAN: Il comando per la scansione è stato attivato

GATEW: Il comando Gateway è stato attivato

as)

L'acquisizione dei dati del misuratore di calore dal Portale ECL è possibile senza dover impostare la configurazione M-bus.

କ୍ଷ

L'ECL Comfort 296 / 310 / 310B si reimposterà su IDLE quando i comandi sono stati completati. Gateway è utilizzato per la lettura del misuratore di calore tramite il Portale ECL.

Danfoss

S

କ୍ଷ

MENU > Regolatore comune > Sistema > Config. M-bus

Baud (bit per	5997		
Circuito	Campo di regolazione	Impostazione di fabbrica	
-	300 / 600 / 1200 / 2400	300	
La velocità di comunicazione tra ECL Comfort 296 / 310/ 310B e il misuratore di calore collegato.			

In genere, si utilizza 300 o 2400 baud. Se l'ECL Comfort 296 /310 / 310B è collegato al Portale ECL, si raccomanda una velocità di trasmissione di 2400 baud, a condizione che il misuratore di calore lo consenta.

MENU > Regolatore comune > Sistema > Config. M-bus

Comando		5998
Circuito	Campo di regolazione	Impostazione di fabbrica
-	NONE / INIT / SCAN / GATEW	NONE
Gli ECL Comfort 296 / 310 / 310B sono master M-bus. Per verificare i misuratori di calore collegati, diversi comandi possono essere attivati.		

NONE: Nessun comando attivato

- INIT: Inizializzazione attivata
- SCAN: La scansione viene attivata per verificare i misuratori di calore collegati. L'ECL Comfort 296 /310 / 310b rileva gli indirizzi M-bus di un massimo di 5 misuratori di calore collegati e li colloca automaticamente nella sezione "Misuratori di calore". L'indirizzo verificato viene collocato dopo "Misuratore di calore 1 (2, 3, 4, 5)"
- **GATEW:** L'ECL Comfort 296 /310 / 310b funge da gateway tra i misuratori di calore e il Portale ECL. Raccomandato solo per la manutenzione.

MENU > Regolatore comune > Sistema > Config. M-bus

Misuratore calore 1 (2, 3, 4, 5) Indirizzo M-bus 6000			
Circuito	Campo di regolazione	Impost. fabbrica	
- 0 - 255 255			
ll gruppo o l'indirizzo verificato del misuratore di calore 1 (2, 3, 4, 5).			

- 0: In genere non usato
- **1 250:** Indirizzo M-bus validi
- 251 254: Funzioni speciali. Quando un singolo misuratore di calore è collegato, utilizzare solo l'indirizzo M-bus 254.
 255: Non utilizzato

La scansione può richiedere fino a 12 minuti. Quando tutti i misuratori di calore sono rilevati, il comando può essere modificato in INIT o NONE.



MENU > Regolatore comune > Sistema > Config. M-bus

Tipo Misuratore ca	alore 1 (2, 3, 4, 5)	6001
Circuito	Campo di regolazione	Impost. fabbrica
-	0 - 4	0
Selezione dell'intervallo dei dati dal telegramma M-bus.		

0: Gruppo dati piccolo, unità piccole

- 1:Gruppo dati piccolo, unità grandi2:Gruppo dati grande, unità piccole
- **3:** Gruppo dati grande, unità grandi
- 4: Solo dati volume ed energia (esempio: impulso HydroPort)

5

Esempi di dati:

0:

Temp. di mandata, temp. di ritorno, portata, potenza, volume acc., energia acc.

3:

Temp. di mandata, temp. di ritorno, portata, potenza, volume acc., energia acc.,

tariffa 1, tariffa 2.

Vedere anche "Istruzioni, ECL Comfort 210 / 310, descrizione delle comunicazioni" per ulteriori dettagli.

Per una descrizione dettagliata del "Tipo", vedere anche l'Appendice

MENU > Regolatore comune > Sistema > Config. M-bus

Misuratore calore 1 (2, 3, 4, 5) Tempo di scan 6002			
Circuito	Campo di regolazione	Impost. fabbrica	
-	1 - 3600 sec.	60 sec	
Impostazione del tempo di scansione per l'acquisizione dei dati dal/i misuratore/i di calore.			

MENU > Regolatore comune > Sistema > Config. M-bus

Misuratore calore 1 (2, 3, 4, 5) ID Lettura				
Circuito	Campo di regolazione	Impost. fabbrica		
Informazioni su numero di serie del misuratore di calore.				

MENU > Regolatore comune > Sistema > Misuratori di calore

Misuratore calore 1 (2, 3, 4, 5) Lettura			
Circuito	Campo di regolazione	Impost. fabbrica	
-	0 - 4	0	
Informazioni dal misuratore di calore, per esempio su ID, temperature, portata / volume, potenza / energia. Le informazioni visualizzate dipendono dalle impostazioni effettuate nel menu "Config. M-bus".			

ss)

Se il misuratore di calore è alimentato a batteria, il tempo di scansione deve essere impostato su un valore elevato per prevenire che la batteria si scarichi troppo velocemente.

Per contro, se la funzione di limitazione della portata / potenza è utilizzato nell'ECL Comfort 310, il tempo di scansione deve essere impostato su un valore basso per ottenere una limitazione efficace.

Danfoss

6.8.7 Misuratori di calore

L'ECL Comfort 310 consente la comunicazione con un massimo di 5 misuratori di calore tramite M-bus. I dati dei "Misuratori di calore", possono essere acquisiti via M-bus.

6.8.8 Visione ingressi

Sono visualizzate le temperature misurate, lo stato dell'ingresso e le tensioni.

Il rilevamento di eventuali malfunzionamenti può essere inoltre selezionato per gli ingressi di temperatura attivati.

Monitoraggio dei sensori:

Selezionare un sensore termico, per esempio S5. Quando si preme la manopola, una lente di ingrandimento Q viene visualizzata nella riga selezionata. La temperatura S5 è ora monitorata.

Indicazione allarme:

Se il collegamento al sensore termico dovesse disattivarsi o cortocircuitare o se il sensore stesso diventa difettoso, viene attivata la funzione di allarme.

In "Visione ingressi" un simbolo di allarme \triangle viene visualizzato in corrispondenza del sensore termico difettoso.

Per resettare l'allarme:

Selezionare il sensore (numero S) per il quale si desidera cancellare l'allarme. Premere la manopola. I simboli della lente di ingrandimento \mathfrak{R} e di allarme \mathfrak{A} sono disattivati.

Quando si preme nuovamente la manopola, la funzione di monitoraggio si riattiva.

6.8.9 Offset sensore (nuova funzionalità a partire dal firmware 1.59)

La temperatura misurata può essere regolata per compensare la resistenza dei cavi o un posizionamento non ottimale del sensore di temperatura. La temperatura regolata può essere visualizzata in "Visione ingressi".

Regolatore comune > Sistema > Offset sensore

Sensore 1 (sensore temperatura)			
Circuito	Campo di regolazione	Impostazione di fabbrica	
0	*	*	
Impostazione dell'offset della temperatura misurata.			

 Valore
 Il valore della temperatura viene aumentato

 offset
 positivo:

 Valore
 Il valore della temperatura viene diminuito

 offset
 negativo:

କ୍ଷ

Gli ingressi dei sensori termici hanno un campo di misura di -60... 150 °C.

Se un sensore termico si guasta o il collegamento s'interrompe, l'indicazione del valore sarà " - - ".

Se un sensore termico o il suo collegamento cortocircuitano, l'indicazione del valore sarà " - - - ".



6.8.10 Display

Retroillumina	Retroilluminazione (luminosità del display) 60058		
Circuito	Campo di regolazione	lmpost. fabbrica	
	0 10	5	
Regolazione della luminosità del display.			

0: Retroilluminazione bassa.

10: Retroilluminazione alta.

Contrasto (co	Contrasto (contrasto del display) 60059		
Circuito	Campo di regolazione	lmpost. fabbrica	
	0 10	3	
Regolazione del contrasto del display.			

0: Contrasto basso.

10: Contrasto alto.

6.8.11 Comunicazione

Ind. Modbus		38
Circuito	Campo di regolazione	Impost. fabbrica
	1 247	1
Impostare l'indirizzo Modbus se il regolatore fa parte di una rete Modbus.		

^{1 ... 247:} Assegnare l'indirizzo Modbus nell'ambito del campo di impostazione indicato.

Dantoss

Indir. ECL 485 (indirizzo master / slave) 204		2048	
Cir	rcuito	Campo di regolazione	Impost. fabbrica
	0	0 15	15
Questa impostazione è applicabile se il sistema ECL Comfort prevede più regolatori (collegati tramite il bus di comunicazione ECL 485) e / o unità di controllo remoto (ECA 30 / 31) collegate.			
D: Il regolatore riveste la funzione di slave. L'unità slave riceve informazioni sulla temperatura esterna (S1), l'ora del sistema e il segnale di fabbisogno ACS nel master.			
 9: Il regolatore riveste la funzione di slave. L'unità slave riceve informazioni sulla temperatura			

- L'unità slave riceve informazioni sulla temperatura esterna (S1), l'ora del sistema e il segnale di fabbisogno ACS nel master. L'unità slave invia informazioni sulla temperatura di mandata desiderata al master.
- 10 ... 14: Riservato.
- 15: Il bus di comunicazione ECL 485 è attivo.
 Il regolatore è l'unità master. Il master invia le informazioni relative alla temperatura esterna (S1) e l'ora del sistema. Le unità di comando remoto (ECA 30 / 31) collegate sono alimentate

l regolatori ECL Comfort possono essere collegati tramite il bus di comunicazione ECL 485 per impianti di maggiori dimensioni (il bus di comunicazione ECL 485 può connettere fino a un massimo di 16 dispositivi).

Ciascuna unità slave deve essere configurata con il proprio indirizzo (1 ... 9).

Tuttavia, più unità slave possono avere l'indirizzo 0 se devono ricevere solo informazioni sulla temperatura esterna o l'ora del sistema (funzione di "ascolto").

Service Pin		2150
Circuito	Campo di regolazione	Impost. di fabbrica
	0 / 1	0
Questa impostazione è utile solo nel caso di configurazione di comunicazioni via Modbus. Non applicabile al momento e riservata per un uso futuro!		

SS -

La lunghezza totale del cavo di max. 200 m (di tutti i dispositivi, incluso il bus di comunicazione ECL 485 interno) non deve essere superata. Cavi di lunghezza superiore a 200 m possono causare sensibilità al rumore (EMC).

କ୍ଷ

In un sistema con regolatori MASTER / SLAVE, può essere presente un solo regolatore MASTER con indirizzo 15.

Se, per errore, più regolatori MASTER sono presenti nel sistema di comunicazione bus ECL 485, è necessario selezionare il regolatore MASTER. Cambiare l'indirizzo dei regolatori rimanenti. Con più di un regolatore MASTER, il sistema funzionerà egualmente, ma non sarà stabile.

କ୍ଷ

Nel regolatore MASTER, l'indirizzo in "Indirizzo ECL 485 (master / slave)", ID n. 2048, deve essere sempre 15.



Reset est.		2151
Circuito	Campo di regolazione	Impost. di fabbrica
	0 / 1	0
Questa impostazione è utile solo nel caso di configurazione di comunicazioni via Modbus.		

0: Reset non attivato.

1: Reset.

6.8.12 Lingua

Lingua		2050
Circuito	Campo di regolazione	Impost. fabbrica
	Inglese / "Locale"	Inglese
Selezione della li	ingua.	

5

La lingua locale è selezionata durante l'installazione. Se si desidera selezionare un'altra lingua, l'applicazione deve essere reinstallata. Tuttavia, è sempre possibile passare dalla lingua locale all'inglese.

Danfoss

7.0 Varie

7.1 Diversi regolatori nello stesso sistema

Quando regolatori ECL Comfort sono interconnessi per mezzo del bus di comunicazione ECL 485 (tipo di cavo: 2 x doppini), il regolatore master trasmetterà i seguenti segnali ai regolatori slave:

- Temperatura esterna (misurata da S1)
- Ora e data
- Riscaldamento cilindro ACS / attività di accumulo

Il regolatore master può inoltre ricevere informazioni su:

- la temperatura di mandata desiderata (fabbisogno) dai regolatori slave
- e (dalla versione del regolatore ECL 1.48) riscaldamento cilindro ACS / attività di carico nei regolatori slave

Situazione 1:

Regolatori SLAVE: come utilizzare il segnale della temperatura esterna inviato dal regolatore MASTER

l regolatori slave ricevono solo informazioni sulla temperatura esterna e la data / ora.

Regolatori SLAVE:

Cambiare l'indirizzo impostato in fabbrica da 15 a 0.

• In 🔟, andare in Sistema > Comunicazioni > Indirizzo ECL 485

Indir. ECL 48	5 (indirizzo master / slave)	2048
Circuito	Campo di regolazione	Selezionare
0	0 15	0



Cavo bus ECL 485

La lunghezza massima consigliata del bus ECL 485 è calcolata in questo modo:

Sottrarre "La lunghezza totale di tutti i cavi di ingresso di tutti i regolatori ECL nel sistema master-slave" da 200 m.

Semplice esempio per la lunghezza totale di tutti i cavi di ingresso, 3 x ECL:

1 x ECL	Sensore temp. esterna:	15 m
3 x ECL	Sensore temp. mandata:	18 m
3 x ECL	Sensore temp. ritorno:	18 m
3 x ECL	Sensore temp. ambiente:	30 m
Totale:		81 m

Lunghezza massima consigliata del bus ECL 485: 200 - 81 m = 119 m

କ୍ଷ

In un sistema con regolatori MASTER / SLAVE, può essere presente un solo regolatore MASTER con indirizzo 15.

Se, per errore, più regolatori MASTER sono presenti nel sistema di comunicazione bus ECL 485, è necessario selezionare quale regolatore deve essere il MASTER. Cambiare l'indirizzo dei regolatori rimanenti. Con più di un regolatore MASTER, il sistema funzionerà egualmente, ma non sarà stabile.

କ୍ଷ

Nel regolatore MASTER, l'indirizzo in "ECL 485 max 50 caratteri. Indirizzo (master / slave)", ID n. 2048, deve essere sempre 15. Navigazione:

• In 🔟, andare in Sistema > Comunicazioni > Indirizzo ECL 485

I regolatori SLAVE devono essere impostati su un indirizzo diverso da 15:

Navigazione:

• In 🔟, andare in Sistema > Comunicazioni > Indirizzo ECL 485

କ୍ଷ

'Offset richiesta' con un valore deve essere usato solo nel regolatore Master.





Situazione 2:

Regolatore SLAVE: Risposta alle attività di riscaldamento / accumulo del bollitore ACS inviate dal regolatore MASTER

Lo slave riceve informazioni relative alle attività del bollitore di riscaldamento / accumulo ACS nel regolatore master e può essere impostato per chiudere il circuito selezionato.

Versioni regolatore ECL 1.48 (da agosto August 2013): Il master riceve informazioni sulle attività di riscaldamento / accumulo del cilindro ACS nello stesso regolatore e anche negli slave nel sistema.

Questo stato viene trasmesso a tutti i regolatori ECL nel sistema e ciascun circuito di riscaldamento può essere impostato per chiudere il riscaldamento.

Regolatore SLAVE: Impostare la funzione desiderata:

 Nel circuito 1 / circuito 2, andare a 'Impostazioni' > 'Applicazione' >'Priorità ACS':

Priorità ACS (valvola chiusa / funzionamento normale)		11052 / 12052
Circuito	Campo di regolazione	Selezionare
1 / 2	OFF / ON	OFF / ON

- **OFF:** Il controllo della temperatura di mandata rimane invariato durante il riscaldamento / accumulo ACS attivo nel sistema master / slave.
- **ON:** La valvola nel circuito di riscaldamento è chiusa durante il riscaldamento / accumulo ACS attivo nel sistema master / slave.

Danfoss

Situazione 3:

Regolatore SLAVE: Come utilizzare il segnale della temperatura esterna per trasmettere informazioni sulla temperatura di mandata desiderata al regolatore MASTER

Il regolatore slave riceve solo informazioni sulla temperatura esterna, data ed ora. Il regolatore master riceve informazioni sulla temperatura di mandata desiderata dai regolatori slave con indirizzi 1 ... 9:

Regolatore SLAVE:

- In 🔟 , andare in Sistema > Comunicazioni > Indirizzo ECL 485
- Cambiare l'indirizzo impostato in fabbrica da 15 a un indirizzo (1 ... 9). Ciascuna unità slave deve essere configurata con il proprio indirizzo.

Indir. ECL 48	5 (indirizzo master / slave)	2048
Circuito	Campo di regolazione	Selezionare
0	0 15	1 9

Ciascun regolatore slave può inoltre inviare informazioni sulla temperatura di mandata desiderata (fabbisogno) per ogni circuito al regolatore master.

Regolatore SLAVE:

- Nel circuito in questione, andare in Impostazioni > Applicazione > Invio T des.
- Selezionare ON o OFF.

"Invio T des."		11500 / 12500
Circuito	Campo di regolazione	Selezionare
1 / 2	OFF / ON	ON o OFF

- **OFF:** Le informazioni sulla temperatura di mandata desiderata non sono inviate al regolatore master.
- **ON:** Le informazioni sulla temperatura di mandata desiderata sono inviate al regolatore master.

as l

Nel regolatore MASTER, l'indirizzo in "Indirizzo ECL 485 (master / slave)", ID n. 2048, deve essere sempre 15.



7.2 Domande frequenti

S

Le definizioni riguardano le serie ECL Comfort 210 / 296 / 310. Di conseguenza, è possibile incontrare espressioni non menzionate nella propria guida utente.

La pompa di circolazione (riscaldamento) non si arresta come previsto

Entra in funzione durante la protezione antigelo (temperatura esterna inferiore al valore "T P antigelo") e alla domanda di calore (temperatura di mandata desiderata superiore al valore "T P riscald.")

L'ora indicata sul display è indietro o avanti di un'ora?

Vedere "Ora e data".

L'ora indicata sul display è errata?

L'orologio interno potrebbe essersi resettato se la corrente è mancata per più di 72 ore.

Andare in "Impostazioni comuni regolatore" e selezionare "Ora & Data" per impostare l'ora corretta.

La Chiavetta Applicazione ECL è stata smarrita?

Spegnere e riaccendere l'unità per visualizzare il tipo di regolatore ECL, il codice versione (per es. 1.52), il n. codice e applicazione (per es. A266.1) o andare su "Impostazioni comuni regolatore" > "Funzioni chiavetta" > "Applicazione". Vengono visualizzati il tipo di sistema (per es., TYPE A266.1) e il diagramma di sistema. Ordinare una chiavetta sostitutiva dal rappresentante Danfoss (per es. Chiavetta Applicazione ECL A266). Inserire la nuova chiavetta applicazione ECL e copiare le

impostazioni personali dal regolatore alla nuova Chiavetta Applicazione ECL, se necessario.

La temperatura ambiente è troppo bassa?

Assicurarsi che il termostato del radiatore non limiti la temperatura ambiente.

Se ancora non è possibile ottenere la temperatura ambiente desiderata regolando i termostati dei radiatori, la temperatura di mandata è troppo bassa. Aumentare la temperatura ambiente desiderata (display con la temperatura ambiente desiderata). Se il problema persiste, regolare la "Curva climatica" ("Temp. mandata").

La temperatura ambiente è troppo alta durante i periodi ECO?

Assicurarsi che la limitazione della temperatura di mandata minima ("Temp. min.") non sia eccessiva.

La temperatura è instabile?

Controllare che il sensore di temperatura di mandata sia collegato correttamente e nel posto giusto. Regolare i parametri di controllo ("Par. controllo").

Se il regolatore prevede un segnale di temperatura ambiente, vedere "Limite amb.".

Il regolatore non funziona e la valvola di regolazione è chiusa?

Controllare che il sensore di temperatura di mandata stia misurando il valore corretto; vedere "Uso quotidiano" o "Visione ingressi".

Controllare l'influenza da parte di altre temperature misurate.

Come è possibile aggiungere un periodo di comfort a un programma?

È possibile impostare un periodo di comfort supplementare aggiungendo una nuova ora di inizio ("Start") e di fine ("Stop") in "Programma".

Dantoss

Come è possibile eliminare un periodo di comfort da un programma?

È possibile eliminare un periodo di comfort impostando l'ora di inizio e di fine sullo stesso valore.

Come è possibile ripristinare le impostazioni personali? Consultare il capitolo "Inserimento della Chiavetta Applicazione ECL".

Come è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica? Consultare il capitolo "Inserimento della Chiavetta Applicazione ECL".

Perché non è possibile modificare le impostazioni? La Chiavetta Applicazione ECL è stata rimossa.

Perché non è possibile selezionare l'applicazione quando si inserisce la Chiavetta Applicazione ECL nel regolatore? L'applicazione effettiva nel regolatore Comfort ECL deve essere eliminata prima della selezione di una nuova applicazione (sottotipo).

Cosa significano gli allarmi?

Un allarme indica che il sistema non funziona in modo soddisfacente. Contattare il proprio installatore.

Cosa significano controllo P e controllo PI?

Controllo P: controllo proporzionale.

Utilizzando il controllo P, il regolatore modifica il valore della temperatura di mandata proporzionalmente alla differenza fra la temperatura desiderata e la temperatura effettiva, ad es. la temperatura ambiente.

Il controllo P necessita sempre di un offset che rimarrà presente nel tempo.

Controllo PI: controllo proporzionale e integrativo.

Il controllo PI utilizza la stessa dinamica del controllo P, ma senza necessitare di un offset duraturo.

Un "Tn" lungo offre un controllo lento ma stabile, un "Tn" breve si traduce in un controllo rapido, ma con un rischio di instabilità più elevato.

Cosa significa la "i" nell'angolo in alto a destra del display?

Quando si carica un'applicazione (sottotipo) dalla chiavetta applicazione nel regolatore ECL Comfort, la "i" in alto a destra indica che, oltre alle impostazioni di fabbrica, il sottotipo contiene anche impostazioni speciali dell'utente/sistemi.

Perché il bus ECL 485 (utilizzato in ECL 210 / 296 / 310) e il bus ECL (utilizzato in ECL 100 / 110 / 200 / 300) non riescono a comunicare?

Questi due bus di comunicazione (proprietari di Danfoss) si differenziano per forma di connessione, forma del telegramma e velocità.

Perché non riesco a selezionare una lingua durante il caricamento di un'applicazione?

ll motivo può essere dovuto all'alimentazione a 24 Volt c.c. dell'ECL 310.



Lingua

Al caricamento dell'applicazione, deve essere selezionata una lingua.*

Se viene selezionata una lingua diversa dall'inglese, la lingua selezionata **E** l'inglese saranno caricate nel regolatore ECL. Questo rende il servizio semplice per i tecnici dell'assistenza che parlano inglese, perché i menu in lingua inglese possono essere visibili cambiando la lingua impostata in inglese. (Navigazione: MENU > Regolatore comune > Sistema > Lingua)

Se la lingua caricata non è adatta, l'applicazione deve essere cancellata. Le impostazioni utente e di sistema possono essere salvate sulla chiavetta applicazione prima della cancellazione. Dopo un nuovo caricamento nella lingua preferita, è possibile caricare le impostazioni utente e di sistema esistenti.

*)

(ECL Comfort 310, 24 Volt) Se non è possibile selezionare la lingua, l'alimentazione elettrica non è in c.a. (corrente alternata).

7.3 Definizioni

Ś

Le definizioni riguardano le serie ECL Comfort 210 /296 / 310. Di conseguenza, è possibile incontrare espressioni non menzionate nella propria guida utente.

Valore di temperatura accumulata

Un valore filtrato (smorzato), tipicamente per le temperature ambiente ed esterna. È calcolato nel regolatore ECL ed è utilizzato per esprimere il calore accumulato nelle pareti dell'abitazione. Il valore accumulato non cambia così rapidamente come la temperatura effettiva.

Temperatura dell'aria nella condotta

La temperatura misurata nella condotta dell'aria in cui la temperatura deve essere controllata.

Funzione di allarme

Sulla base delle impostazioni dell'allarme, il regolatore può attivare un'uscita.

Funzione anti-batterica

Per un periodo definito, la temperatura ACS viene aumentata per neutralizzare batteri pericolosi, ad esempio quelli della Legionella.

Temperatura di bilanciamento

Questo valore è la base della temperatura di mandata / condotta dell'aria. La temperatura di bilanciamento può essere influenzata dalla temperatura ambiente, la temperatura di compensazione e la temperatura di ritorno. La temperatura di bilanciamento è attiva solo se il sensore di temperatura ambiente è collegato.

BMS

<u>Building Management System. Un sistema di supervisione per il</u> controllo e il monitoraggio remoti.

Funzionamento in comfort

Temperatura normale nell'impianto controllata dal programma. Durante il riscaldamento, la temperatura di mandata dell'impianto è più alta per mantenere la temperatura ambiente desiderata. Durante il raffrescamento, la temperatura di mandata dell'impianto viene ridotta per mantenere la temperatura ambiente desiderata.

Temperatura Comfort

È la temperatura mantenuta nei circuiti durante i periodi di comfort. In genere, durante il giorno.

Temperatura di compensazione

È una temperatura misurata che influenza il riferimento della temperatura di mandata / temperatura di bilanciamento.

Temperatura di mandata desiderata

Temperatura calcolata dal regolatore in base alla temperatura esterna e in seguito all'influenza da parte della temperatura ambiente e / o di ritorno. Questa temperatura è utilizzata come riferimento per il regolatore.

Temperatura ambiente desiderata

Temperatura impostata come temperatura ambiente desiderata. La temperatura può essere controllata dal regolatore Comfort ECL solo se un sensore di temperatura ambiente è installato. Se un sensore non è installato, la temperatura ambiente desiderata impostata influenza ancora la temperatura di mandata. In entrambi i casi, la temperatura in ogni ambiente è in genere controllata dai termostati / valvole dei radiatori.

Temperatura desiderata

Temperatura basata su un'impostazione o calcolo del regolatore.


Temperatura di rugiada

La temperatura alla quale l'umidità nell'aria si condensa.

Circuito ACS

Il circuito di riscaldamento dell'acqua calda sanitaria (ACS).

Temperatura condotta

La temperatura misurata nella condotta dell'aria in cui la temperatura deve essere controllata.

Bus ECL 485

Questo bus di comunicazione è un bus proprietario Danfoss ed è utilizzato per la comunicazione interna tra ECL 210, ECL 210B, ECL 296, ECL 310, ECL 310B, ECA 30 e ECA 31. La comunicazione con "ECL Bus", utilizzato in ECL 100, ECL 110, ECL 200, ECL 300 e ECL 301, non è possibile.

Portale ECL

È un sistema di supervisione per il controllo e il monitoraggio remoti, localmente e tramite Internet.

EMS

Energy Management System. Un sistema di supervisione per il controllo e il monitoraggio remoti.

Impostazioni di fabbrica

Impostazioni memorizzate nella Chiavetta Applicazione ECL per semplificare la prima configurazione del regolatore.

Firmware

È utilizzato dal regolatore ECL Comfort e dall'ECA 30 / 31 per gestire il display, la manopola e l'esecuzione del programma.

Temperatura di mandata

Temperatura misurata nella mandata dell'acqua, dove la temperatura deve essere controllata.

Riferimento della temperatura di mandata

Temperatura calcolata dal regolatore in base alla temperatura esterna e in seguito all'influenza da parte della temperatura ambiente e / o di ritorno. Questa temperatura è utilizzata come riferimento per il regolatore.

Curva di compensazione climatica

È la curva che mostra il rapporto tra la temperatura esterna effettiva e la temperatura di mandata desiderata.

Circuito di riscaldamento

Il circuito di riscaldamento dell'ambiente / edificio.

Programma "Vacanza / Assenza"

l giorni selezionati possono essere programmati in modalità Comfort, ECO o protezione antigelo. È inoltre possibile selezionare un programma quotidiano con un periodo di comfort dalle 07.00 alle 23.00.

Umidostato

Un dispositivo che reagisce all'umidità nell'aria. È possibile attivare un interruttore se i valori di umidità misurati superano il setpoint.

Umidità, relativa

Questo valore (indicato in %) si riferisce al contenuto di umidità interna rispetto al contenuto di umidità massimo. L'umidità relativa, misurata dall'ECA 31, è utilizzata per il calcolo del punto di rugiada.

Temperatura di ingresso

Temperatura misurata nella condotta dell'aria d'ingresso, dove la temperatura deve essere controllata.

Temperatura di limitazione

La temperatura che influenza la temperatura di mandata desiderata / la temperatura di bilanciamento.

Funzione log

La cronologia della temperatura viene visualizzata.

Danfoss

Master / slave

Due o più regolatori sono collegati sullo stesso bus; il master invia, per esempio, l'ora, la data e la temperatura esterna. L'unità slave riceve i dati dall'unità master e invia, per esempio, il valore della temperatura di mandata desiderata.

Controllo modulante 0 - 10 V

La portata della valvola motorizzata è determinata dal posizionamento (per mezzo di un segnale 0-10 V) dell'attuatore.

Ottimizzazione

Il regolatore ottimizza l'ora di avvio dei periodi di temperatura programmati. In base alla temperatura esterna, il regolatore calcola automaticamente l'ora di avvio per raggiungere la temperatura di comfort secondo i tempi impostati. Più bassa è la temperatura esterna, prima l'impianto si avvia.

Tendenza della temperatura esterna

La freccia indica la tendenza, cioè se la temperatura sta aumentando o diminuendo.

Modalità di forzatura

Quando l'ECL Comfort è in modalità Programmata, un interruttore o un segnale generato da un contatto pulito possono essere applicati a un ingresso per forzare le modalità Comfort ed ECO, la protezione antigelo o la temperatura a punto fisso. Fintanto che l'interruttore o il segnale sono applicati, la funzione rimane attiva.

Sensore Pt 1000

Tutti i sensori utilizzati con il regolatore ECL Comfort sono basati sul tipo Pt 1000 (IEC 751B). La resistenza è di 1.000 ohm a 0 °C, con variazioni di 3,9 ohm / grado.

Controllo pompa

Una pompa di circolazione è in funzione e la seconda è la pompa di circolazione di riserva. Dopo un determinato periodo di tempo, i ruoli vengono invertiti.

Funzione reintegro acqua

Se la pressione misurata nell'impianto di riscaldamento è troppo bassa (per esempio a causa di una perdita), l'acqua può essere reintegrata.

Temperatura di ritorno

La temperatura misurata nel ritorno influenza la temperatura di mandata desiderata.

Temperatura ambiente

La temperatura misurata dal sensore di temperatura ambiente o l'unità di controllo remoto. La temperatura ambiente può essere controllata direttamente solo se un sensore è installato. La temperatura ambiente influenza la temperatura di mandata desiderata.

Sensore temperatura ambiente

Sensore di temperatura posizionato nell'ambiente (ambiente di riferimento, in genere il soggiorno) in cui la temperatura deve essere controllata.

Temperatura ECO

Temperatura mantenuta nel circuito di riscaldamento / ACS durante i periodi di temperatura ECO. Tipicamente, la temperatura ECO è inferiore alla temperatura Comfort, in modo da generare un risparmio energetico.

SCADA

Supervisory Control And Data Acquisition. Un sistema di supervisione per il controllo e il monitoraggio remoti.

Programma

Programma per i periodi con temperature Comfort ed ECO. Il programma può essere impostato individualmente per ogni giorno della settimana e può comprendere un massimo di 3 periodi di comfort al giorno.



Software

È utilizzato nel regolatore ECL Comfort per eseguire i processi correlati all'applicazione.

Compensazione climatica

Controllo della temperatura di mandata in base alla temperatura esterna. Il controllo è basato su una curva di compensazione climatica definita dall'utente.

Controllo a 2 punti

Controllo ON / OFF, per esempio la pompa di circolazione, valvola ON / OFF, valvola di scambio, serranda aria.

Controllo a 3 punti

La portata della valvola motorizzata è determinata dal posizionamento dell'attuatore per mezzo di segnali di apertura, chiusura o nessuna azione. Nessuna azione significa che l'attuatore rimane nella sua posizione corrente.

Danfoss

7.4 Type (ID 6001), panoramica

	Tipo 0	Tipo 1 Tipo 2		Tipo 3	Tipo 4	
Indirizzo	1	1	1	1	✓	
Тіро	1	1	1	1	1	
Tempo di scan.	1	1	1	1	1	
ID/Seriale	1	1	1	1	1	
Riservato	1	1	1	1	1	
Temp. di mandata [0,01 °C]	1	1	1	1	-	
Temp. ritorno [0,01 °C]	1	1	1	1	-	
Portata [0,1 l/h]	1	1	1	1	-	
Potenza [0,1 kW]	1	1	1	1	-	
Volume acc.	[0,1 m3]	[0,1 m3]	[0,1 m3]	[0,1 m3]	-	
Energia acc.	[0,1 kWh]	[0,1 MWh]	[0,1 kWh]	[0,1 MWh]	-	
Tariffa 1 energia acc.	-	-	[0,1 kWh]	[0,1 MWh]	-	
Tariffa 2 energia acc.	-	-	[0,1 kWh]	[0,1 MWh]	-	
Ore di funz. [giorni]	-	-	1	1	-	
Ora corrente [struttura definita da M-bus]	-	-	1	1	1	
Stato errore [bitmask definita dal misuratore di energia]	-	-	1	1	-	
Volume acc.	-	-	-	-	[0,1 m3]	
Energia acc.	-	-	-	-	[0,1 kWh]	
Volume acc. 2	-	-	-	-	[0,1 m3]	
Energia acc. 2	-	-	-	-	[0,1 kWh]	
Volume acc. 3	-	-	-	-	[0,1 m3]	
Energia acc. 3	-	-	-	-	[0,1 kWh]	
Volume acc. 4	-	-	-	-	[0,1 m3]	
Energia acc. 4	-	-	-	-	[0,1 kWh]	
Portata MAX	[0,1 l/h]	[0,1 l/h]	[0,1 l/h]	[0,1 l/h]	-	
Potenza MAX	[0,1 kW]	[0,1 kW]	[0,1 kW]	[0,1 kW]	-	
Temp. max ingresso	1	1	1	1	-	
Temp. max ritorno	1	1	1	1	-	
Memorizzazione * Energia acc.	[0,1 kWh]	[0,1 kWh]	[0,1 kWh]	[0,1 kWh]	-	



7.5 Aggiornamento automatico / manuale del firmware

Info:

- Firmware e software applicativo sono sulla chiavetta applicazione
- L'ECL Comfort ha il firmware installato
- Il firmware con crittografia ha la versione 2.00 o superiore

Situazione 1:

Regolatore ECL Comfort, nuovo (= nessuna applicazione installata), da prima del 10 luglio 2018, da installare:

- 1. Inserire la chiavetta applicazione.
- 2. Se il firmware sulla chiavetta applicazione è più recente del firmware installato in ECL, verrà effettuato automaticamente un aggiornamento.
- 3. Successivamente sarà possibile caricare l'applicazione.
- 4. Se il firmware nell'ECL è più recente del firmware presente sulla chiavetta applicazione, l'applicazione può essere caricata.

Situazione 2:

Il regolatore ECL Comfort è installato ed esegue un'applicazione.

- 1. Memorizzare tutte le impostazioni sulla chiavetta applicazione esistente *.
- 2. Cancellare l'applicazione effettiva nell'ECL **.
- 3. Inserire una chiavetta applicazione con un nuovo firmware. L'aggiornamento del firmware verrà eseguito automaticamente.
- 4. Quando l'ECL richiede la selezione della lingua, rimuovere la chiavetta applicazione.
- 5. Inserire la chiavetta applicazione "vecchia".
- 6. Selezionare la lingua e il sottotipo di applicazione, quindi verrà visualizzata una "i" in alto a destra.
- 7. Impostare ora e data se necessario.
- 8. Selezionare "Successivo".
- 9. Nel menu Copia, scegliere Sì nelle impostazioni di sistema e utente; quindi selezionare "Successivo".
- 10. La "vecchia" applicazione viene caricata, l'ECL si riavvia ed è di nuovo pronto.
- Navigazione: MENU > Impostazioni comuni del regolatore > Funzioni chiavetta > Copia > "Su CHIAVETTA", Impostazioni di sistema = Sì, Impostazioni utente = Sì, Avvia copia: Premere la manopola.
 Entro 1 secondo le impostazioni vengono memorizzate sulla chiavetta applicazione.
- ** Navigazione: MENU > Impostazioni comuni regolatore > Funzioni chiavetta > Nuova applicazione > Elimina applicazione: Premere la manopola.
- NOTA: Potrebbe verificarsi che l'aggiornamento non riesca. Questo si verifica tipicamente quando sono collegati uno o due ECA 30.
- Soluzione: Scollegare (rimuovere dalla sua base) l'ECA 30. Se ECL 310B, deve essere collegato un solo ECA 30.

Danfoss

7.6 Parameter ID overview

ID	Nome parametro	A217.x	A317.x	Campo di regolazione	Fabbrica	Unità	Impostazioni utente	
11022	Esercizio P	1, 2	1, 2	OFF ; ON	ON			<u>71</u>
	- -	3		OFF ; ON	OFF			
11023	Esercizio M	1, 2, 3	1, 2	OFF ; ON	OFF			<u>71</u>
11030	Limite	1, 2	1, 2	10 110	40	°C		<u>59</u>
	- -	3		10 120	30	°C		
11035	Infl max.	1, 2	1, 2	-9.9 9.9	-2.0			<u>59</u>
	- -	3		-9.9 9.9	0.0			
11036	Infl min.	1, 2, 3	1, 2	-9.9 9.9	0.0			<u>60</u>
11037	Tempo integr.	1, 2, 3	1, 2	OFF, 1 50	25	Sec.		<u>60</u>
11040	Post-run P	3		0 99	3	Min.		<u>71</u>
11041	Post-run P ACS	1, 2	1, 2	0 30	0	Min.		<u>72</u>
11042	Post-run P Post-run P	2	2	0 30	1	Min.		<u>72</u>
11054	Cont. T controllo	1, 2	1, 2	OFF ; ON	OFF			<u>72</u>
11055	T circ. P circ.	1, 2	1, 2	OFF ; ON	OFF			<u>73</u>
11068	Tempo int. T ma.	2	2	OFF, 1 50	20	Sec.		<u>52</u>
11076	T circ. T P antigelo	1, 2, 3	1, 2	OFF, -10 20	2	°C		<u>73</u>
11085	Priorità	3		OFF ; ON	OFF			<u>61</u>
11093	T prot. Cost.	1, 2, 3	1, 2	5 40	10	°C		<u>73</u>
11094	Tempo apertura	3		OFF, 0.1 25.0	OFF	Sec.		<u>66</u>
11095	Tempo chiusura	3		OFF, 0.1 25.0	OFF	Sec.		<u>66</u>
11096	Tn (idle)	3		1 999	120	Sec.		<u>67</u>
11097	T ingresso (idle)	3		OFF ; ON	OFF			<u>67</u>
11109	Tipo ingresso	1, 2		OFF ; IM1	OFF			<u>62</u>
	- -	3		OFF ; IM1 ; IM2 ; IM3 ; IM4 ; EM1 ; EM2 ; EM3 ; EM4 ; EM5	OFF			
	- -		1, 2	EM1 ; EM2 ; EM3 ; EM4 ; EM5 ; OFF	OFF			
11111	Limite	1, 2, 3	1, 2	0.0 999.9	999.9			<u>63</u>
11112	Tempo integr.	1, 2, 3	1, 2	OFF, 1 50	OFF	Sec.		<u>63</u>
11113	Costante filtro	1, 2, 3	1, 2	1 50	10			<u>63</u>
11114	Impulso	1, 2, 3		OFF, 1 9999	OFF			<u>64</u>
11115	Unità	1, 2, 3	1, 2	ml, l/h ; l, l/h ; ml, m3/h ; l, m3/h ; Wh, kW ; kWh, kW ; kWh, MW ; MWh, MW ; MWh, GW ; GWh, GW	ml, l/h			<u>64</u>
11122	GG:	1, 2, 3	1, 2	0 127	0			
11123	Ora di avvio	1, 2, 3	1, 2	0 47	0			

A217.x o A317.x - **x** si riferisce alle sottotipi elencati nella colonna.



ID	Nome parametro	A217.x	A317.x	Campo di regolazione	Fabbrica	Unità	Impostazioni utente	
11124	Durata	1, 2, 3	1, 2	10 600	120	Min.		
11125	T desiderata	1, 2, 3	1, 2	OFF, 10 110	OFF	°C		
11141	Ingresso est.	1, 2, 3		OFF ; S1 ; S2 ; S3 ; S4 ; S5 ; S6 ; S7 ; S8	OFF			<u>73</u>
	- -		1, 2	OFF; S1; S2; S3 ; S4; S5; S6; S7; S8; S9; S10	OFF			
11142	Modalità est.	1, 2, 3	1, 2	COMFORT ; ECO	COMFORT			<u>74</u>
11147	Differenza sup.	1, 2, 3	1, 2	OFF, 1 30	OFF	К		<u>80</u>
11148	Differenza inf.	1, 2, 3	1, 2	OFF, 1 30	OFF	К		<u>80</u>
11149	Ritardo	1, 2, 3	1, 2	1 99	10	Min.		<u>81</u>
11150	Temp. più bassa	1, 2, 3	1, 2	10 50	30	°C		<u>81</u>
11152	T max. carico	1, 2	1, 2	10 110	80	°C		<u>52</u>
11173	Auto tuning	3		OFF ; ON	OFF			<u>67</u>
11174	Pr. motore	1, 2, 3	1, 2	OFF, 10 59	OFF	Min.		<u>68</u>
11177	Temp. min.	3		10 150	10	°C		<u>56</u>
11178	Temp. max.	3		10 150	90	°C		<u>56</u>
11184	Хр	1, 2, 3	1, 2	5 250	40	К		
11185	Tn	1, 2	1, 2	1 999	30	Sec.		<u>69</u>
	- -	3		1 999	20	Sec.		
11186	M run	1, 2	1, 2	5 250	30	Sec.		<u>69</u>
	- -	3		5 250	20	Sec.		
11187	Nz	1, 2, 3	1, 2	19	3	К		<u>69</u>
11189	Tempo att. min.	1, 2, 3	1, 2	2 50	3			<u>70</u>
11193	Diff. carico	1, 2	1, 2	1 50	15	К		<u>52</u>
11194	Diff. stop	1, 2	1, 2	0 50	3	К		<u>53</u>
11195	Diff. start	1, 2	1, 2	50	3	К		<u>54</u>
11500	'Invio T des.'	1, 2, 3	1, 2	OFF ; ON	ON			<u>76</u>
11623	Digitale		1, 2	0 1	0			
11636	Valore allarme		1, 2	0 1	0			<u>81</u>
11637	Timeout allarme		1, 2	0 240	30	Sec.		<u>82</u>



Installatore:	
Da:	
Data:	





Danfoss S.r.l. Heating Segment • danfoss.it • +39 011 3000 511 • E-mail: info@danfoss.it

Danfoss declina ogni responsabilità per eventuali errori contenuti in cataloghi, brochure o altra documentazione cartacea. Danfoss si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Ciò vale anche per i prodotti già ordinati, a condizione che tali modifiche possano essere apportate senza rendere necessarie successive variazioni alle specifiche già concordate. Tutti i marchi registrati citati nel presente materiale sono di proprietà delle rispettive società. Danfoss e il logo Danfoss sono marchi registrati di Danfoss A/S. Tutti i diritti sono riservati.