



#### 1.0 Sadržaj

1.0	Sadržaj1
1.1	Važne informacije o sigurnosti i proizvodu
2.0	Ugradnja
2.1	Prije uporabe
2.2	Prepoznavanie tipa sustava
2.3	Ugradnja
2.4	Postavlianie temperaturnih osietnika
2.5	Električni spojevi
2.6	Stavljanje aplikacijskog ključa ECL
2.7	Kontrolni popis
2.8	Navigacija, ključ aplikacije ECL A333
3.0	Svakodnevna uporaba
3.1	Kako se kretati kroz prikaze sučelja62
3.2	Objašnjenje zaslona regulatora
3.3	Općeniti pregled: Što znače simboli?
3.4	Nadziranje temperatura i komponenti sustava
3.5	Pregled utjecaja
3.6	Ručno upravljanje69
3.7	Raspored
4.0	Pregled postavki 72
4.0	Pregled postavki 72
4.0 5.0	Pregled postavki
<b>4.0</b> <b>5.0</b> 5.1	Pregled postavki   72     Podešenja   76     Uvod u postavke   76
<b>4.0</b> <b>5.0</b> 5.1 5.2	Pregled postavki72Podešenja76Uvod u postavke76Temperatura polaza77
<b>4.0</b> <b>5.0</b> 5.1 5.2 5.3	Pregled postavki72Podešenja76Uvod u postavke76Temperatura polaza77Ograničenje povrata79
<b>4.0</b> <b>5.0</b> 5.1 5.2 5.3 5.4	Pregled postavki72Podešenja76Uvod u postavke76Temperatura polaza77Ograničenje povrata79Ograničenje protoka/snage82
<b>4.0</b> 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	Pregled postavki72Podešenja76Uvod u postavke76Temperatura polaza77Ograničenje povrata79Ograničenje protoka/snage82Optimizacija86
<b>4.0</b> 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6	Pregled postavki72Podešenja76Uvod u postavke76Temperatura polaza77Ograničenje povrata79Ograničenje protoka/snage82Optimizacija86Kontrolni parametri 191
<b>4.0</b> 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7	Pregled postavki72Podešenja76Uvod u postavke76Temperatura polaza77Ograničenje povrata79Ograničenje protoka/snage82Optimizacija86Kontrolni parametri 191Kontrolni parametri, pumpe za ponovno
<b>4.0</b> 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7	Pregled postavki72Podešenja76Uvod u postavke76Temperatura polaza77Ograničenje povrata79Ograničenje protoka/snage82Optimizacija86Kontrolni parametri 191Kontrolni parametri, pumpe za ponovno96
<b>4.0</b> 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8	Pregled postavki72Podešenja76Uvod u postavke76Temperatura polaza77Ograničenje povrata79Ograničenje protoka/snage82Optimizacija86Kontrolni parametri 191Kontrolni parametri, pumpe za ponovno96Kontrolni parametri, cirkulacijske pumpe101
<b>4.0</b> 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9	Pregled postavki72Podešenja76Uvod u postavke76Temperatura polaza77Ograničenje povrata79Ograničenje protoka/snage82Optimizacija86Kontrolni parametri 191Kontrolni parametri, pumpe za ponovno96punjenje96Kontrolni parametri, cirkulacijske pumpe101Kontrola pumpe104
<b>4.0</b> 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10	Pregled postavki72Podešenja76Uvod u postavke76Temperatura polaza77Ograničenje povrata79Ograničenje protoka/snage82Optimizacija86Kontrolni parametri 191Kontrolni parametri, pumpe za ponovno96punjenje96Kontrolni parametri, cirkulacijske pumpe101Kontrola pumpe104Ponovno punjenje vodom107
<b>4.0</b> 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11	Pregled postavki72Podešenja76Uvod u postavke76Temperatura polaza77Ograničenje povrata79Ograničenje protoka/snage82Optimizacija86Kontrolni parametri 191Kontrolni parametri, pumpe za ponovno96Kontrolni parametri, cirkulacijske pumpe101Kontrola pumpe104Ponovno punjenje vodom107Spremnik za ponovno punjenje114
<b>4.0</b> 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12	Pregled postavki72Podešenja76Uvod u postavke76Temperatura polaza77Ograničenje povrata79Ograničenje protoka/snage82Optimizacija86Kontrolni parametri 191Kontrolni parametri, pumpe za ponovno96Kontrolni parametri, cirkulacijske pumpe101Kontrola pumpe104Ponovno punjenje vodom107Spremnik za ponovno punjenje114Aplikacija117
<b>4.0</b> 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13	Pregled postavki   72     Podešenja   76     Uvod u postavke   76     Temperatura polaza   77     Ograničenje povrata   79     Ograničenje protoka/snage   82     Optimizacija   86     Kontrolni parametri 1   91     Kontrolni parametri, pumpe za ponovno   96     Kontrolni parametri, cirkulacijske pumpe   101     Kontrola pumpe.   104     Ponovno punjenje vodom   107     Spremnik za ponovno punjenje.   114     Aplikacija   117     Vodomjer.   121
<b>4.0</b> 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14	Pregled postavki   72     Podešenja   76     Uvod u postavke   76     Temperatura polaza   77     Ograničenje povrata   79     Ograničenje protoka/snage   82     Optimizacija   86     Kontrolni parametri 1   91     Kontrolni parametri, pumpe za ponovno   96     Kontrolni parametri, cirkulacijske pumpe   101     Kontrola pumpe.   104     Ponovno punjenje vodom   107     Spremnik za ponovno punjenje.   114     Aplikacija   117     Vodomjer.   121     Mjerač protoka   122
<b>4.0</b> 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15	Pregled postavki 72   Podešenja 76   Uvod u postavke 76   Temperatura polaza 77   Ograničenje povrata 79   Ograničenje protoka/snage. 82   Optimizacija 86   Kontrolni parametri 1 91   Kontrolni parametri, pumpe za ponovno 96   Kontrolni parametri, cirkulacijske pumpe 101   Kontrola pumpe. 104   Ponovno punjenje vodom 107   Spremnik za ponovno punjenje. 114   Aplikacija 117   Vodomjer. 121   Mjerač protoka 122   S7, S8, S9, S10 tlak 125

6.0	Opće postavke regulatora	133
6.1	Uvod u "Opće postavke regulatora"	133
6.2	Vrijeme i datum	134
6.3	Praznik	135
6.4	Pregled ulaza	138
6.5	Zapisnik	139
6.6	Zaobilaženje izlaza	140
6.7	Ključne funkcije	141
6.8	Sustav	143
7.0	Razno	151
7.1	Postupci za instalaciju upravljača ECA 30 / 31	151
7.2	Funkcija prebacivanja	160
7.3	Nekoliko regulatora u istom sustavu	163
7.4	Česta pitanja	166
7.5	Definicije	169
76	Tin (ID 6001) proglad	172

Danfoss

#### 1.1 Važne informacije o sigurnosti i proizvodu

#### 1.1.1 Važne informacije o sigurnosti i proizvodu

Ovaj Vodič za instalaciju povezan je s ključem aplikacije za ECL A333 (kod narudžbe br. 087H3818).

Funkcije se za napredna rješenja ostvaruju u modulu ECL Comfort 310, primjerice komunikacije putem M-busa, Modbusa i Etherneta (internet).

Aplikacija A333 kompatibilna je s upravljačkim uređajima ECL Comfort 310 od verzije softvera 1.11 (vidi se prilikom pokretanja upravljačkog uređaja i pod opcijama "Uobičajene postavke upravljačkog uređaja" na kartici "Sustav").

Aplikacija A333 radi s internim U/I modulom ECA 32 (kod narudžbe br. 087H3202).

Dodatna dokumentacija za ECL Comfort 310, module i dodatnu opremu dostupna je na web-mjestu *www.ecl.doc.danfoss.com*.



Aplikacijski ključevi mogu biti proizvedeni prije prevođenja svih zaslonskih poruka. U tom će slučaju sve poruke biti na engleskom jeziku.



<u>Danfoss</u>



#### Sigurnosna napomena

Kako ne bi došlo do tjelesnih ozljeda i oštećenja uređaja, obvezno pročitajte i pomno se pridržavajte ovih uputa.

Potrebne radove ugradnje, pokretanja i održavanja mora obaviti ovlašteno i certificirano osoblje.

Nužno je poštivanje lokalnih zakona. Ovo uključuje i dimenzije kabela te tip izolacije (dvostruko izolirani kabel za 230 V).

Osigurač za instaliranje regulatora ECL Comfort uobičajeno ima maksimalnu jakost od 10 A.

Raspon okolne temperature prikladne za rad regulatora ECL Comfort iznosi:

ECL Comfort 210/310: 0 – 55 °C ECL Comfort 296: 0 – 45 °C.

Izlazak iz ovog temperaturnog raspona može rezultirati kvarovima.

Ugradnja se ne smije provoditi ako postoji rizik od kondenzacije (rosa).

Znak upozorenja služi za isticanje posebnih okolnosti koje treba uzeti u obzir.

## କ୍ଷ

Ovaj simbol ukazuje na to da se navedene informacije moraju pozorno pročitati.

## କ୍ଷ

Budući da se ovim uputama za uporabu obuhvaća više tipova sustava, posebne postavke sustava bit će označene uz tip sustava Svi tipovi sustava prikazani su u poglavlju: "Prepoznavanje tipa sustava".

## କ୍ଷ

°C (Celzijevi stupnjevi) odnosi se na izmjerenu temperaturnu vrijednost, dok se K (kelvin) često koristi za temperaturne razlike.

## କ୍ଷ

Identifikacijski broj je jedinstven za odabrani parametar.

Primjer	Prva znamenka	Druga znamenka	Posljednje tri znamenke
11174	1	1	174
	-	1. krug	Parametar Br.
		-	-
12174	1	2	174
	-	2. krug	Parametar Br.
Ako se identifikacijski opis navodi više puta, to znači da postoje			ti da postoje
dotičnim tipom sustava (npr. 12174 - A266.9).			Jznacen je s

Danfoss

ss)

Parametri označeni ID brojem kao što je "1x607" predstavljaju univerzalne parametre. x predstavlja krug / skupinu parametara.



#### Napomena o odlaganju u otpad

Ovaj proizvod treba rastaviti, a njegove dijelove po mogućnosti razvrstati prije recikliranja i odlaganja u otpad.

Pridržavajte se važećih propisa o odlaganju otpada.



#### 2.0 Ugradnja

#### 2.1 Prije uporabe

Šifra aplikacije A333 sadrži 3 podvrste: **A333.1, A333.2 i A333.3** koje su gotovo identične.

Različite i dodatne funkcije dodatno su opisane.

Aplikacija A333.1 iznimno je fleksibilna.

#### Postoje osnovna načela:

Obično se temperatura protoka prilagođava prema vašim zahtjevima.

Senzor temperature protoka S3 najvažniji je senzor. Željena temperatura protoka na S3 izračunava se u upravljačkom uređaju ECL temeljem vanjske temperature (S1) i željene temperature u prostoriji. Što je vanjska temperatura niža, to je željena temperatura protoka viša.

S pomoću tjednog rasporeda (do 3 "udobna" razdoblja po danu), sustav grijanja može biti u načinu "Udobnost" ili "Ušteda" (dvije različite vrijednosti temperature za željenu temperaturu u prostoriji).

U načinu uštede grijanje se može smanjiti ili u potpunosti isključiti.

Motorni regulacijski ventil M1 postepeno se otvara kako temperatura protoka S3 postaje niža od željene temperature protoka i obrnuto.

Povratna temperatura (S5) može se ograničiti, primjerice da ne bude previsoka. U tom se slučaju željena temperatura protoka na S3 može prilagoditi (obično na nižu vrijednost), što dovodi do postepenog zatvaranja motornog regulacijskog ventila. Osim toga, ograničenje povratne temperature može ovisiti o vanjskoj temperaturi. Obično je prihvaćena povratna temperatura tim viša što je vanjska temperatura niža.

U sustavu grijanja s kotlom povratna temperatura ne smije biti previše niska (postupak za prilagodbu isti je kao ovaj gore navedeni).

Priključeni mjerač protoka ili energije utemeljen na signalu M-BUUS može ograničiti protok ili energiju za postavljanje maksimalne vrijednosti. Osim toga, ograničenje može biti povezano s vanjskom temperaturom. Obično su prihvaćen protok/snaga tim viši što je vanjska temperatura niža.

Cirkulacijske pumpe P1 i P2 rade naizmjenično. Jedna se cirkulacijska pumpa upotrebljava kao radna pumpa, a druga se upotrebljava kao rezervna pumpa. Dotična se cirkulacijska pumpa uključuje po primitku zahtjeva za grijanje ili radi zaštite od smrzavanja. Vrijeme izmjene može se postaviti brojčano u danima i zadavanjem vremena izmjene rada. Može se odabrati i rješenje s jednom cirkulacijskom pumpom.

S pomoću razlike tlaka između S9 i S10 upravljački uređaj ECL provjerava radi li dotična cirkulacijska pumpa.

Razlika tlaka na sekundarnoj strani temelji se na vrijednostima statičkog tlaka na S9 i S10. Vrijednosti tlaka mjere se kao signali od 0 do 10 volti (s tlačnih odašiljača) i pretvaraju (u mjerilu) u upravljačkom uređaju ECL u odgovarajuće vrijednosti tlaka.



Pantoss

## କ୍ଷ

Prikazani dijagram osnovni je i pojednostavljeni primjer te ne sadrži sve komponente koje su potrebne u sustavu.

Sve su navedene komponente priključene na upravljački uređaj ECL Comfort.

#### Popis komponenti:

#### ECL 310 Elektronički upravljački uređaj ECL Comfort 310

- *S1* Senzor vanjske temperature
- S2 Primarni senzor temperature polaza (opcijski). U svrhu nadzora
- S3 Sekundarni senzor temperature protoka
- S4 Sekundarni senzor temperature povrata (opcijski). U svrhu nadzora
- S5 Primarni senzor temperature povrata (opcijski)
- S7 Primarni senzor tlaka polaza (opcijski). U svrhu nadzora
- S8 Primarni senzor tlaka povrata (opcijski). U svrhu nadzora
- S9 Sekundarni senzor tlaka povrata
- S10 Sekundarni senzor tlaka povrata
- M1 Motorni regulacijski ventil (s kontrolom u 3 točke)
- P1/P2 Cirkulacijske pumpe
- P3/P4 Pumpe za ponovno punjenje vodom
  - V1 Ventil za ponovno punjenje vodom
  - V2 Ventil za ograničenje tlaka
  - A1 Alarm

Danfoss

Ako se ne otkrije prihvatljiva razlika tlaka, upravljački uređaj ECL aktivira alarm i prebacuje radnu naredbu na nasuprotnu cirkulacijsku pumpu.

Grijanje se može automatski isključiti kada je vanjska temperatura viša od odabrane vrijednosti.

Način zaštite od smrzavanja zadržava prilagodljivu temperaturu protoka, primjerice 10 °C.

Ako S10 izmjeri prenizak tlak, funkcija ponovnog punjenja vodom neće dovesti vodu iz izvora vode.

Pumpa za ponovno punjenje će se uključiti a ventil za uključivanje/isključivanje V1 otvoriti.

Pumpe za ponovno punjenje P3 i P4 rade naizmjenično. Jedna se pumpa upotrebljava kao radna pumpa, a druga se upotrebljava kao rezervna. Vrijeme izmjene može se postaviti brojčano u broju dana.

Može se odabrati i rješenje s jednom pumpom za ponovno punjenje.

Ako S10 izmjeri previsoku vrijednost, prekotlačni se ventil V2 (UKLJ./ISKLJ.) otvara kako bi se smanjio tlak.

Dantoss

#### Aplikacija A333.2 iznimno je fleksibilna i djeluje na istom načelu kao A333.1, uz ove dodatne značajke:

- \* Na cirkulacijskim se pumpama P1/P2 mogu, umjesto s pomoću komande za uključivanje-isključivanje, brzina može regulirati putem signala od 0 do 10 volti. Za postupak regulacije brzine postavlja se željena razlika tlaka između S9 i S10. Mjerač protoka F2 (impulsni signal, analogni signal S13 ili M-Bus) mjeri cirkulaciju vode u sustavu grijanja.
- \* Razina u spremniku za skladištenje vode za ponovno punjenje mjeri se putem senzora tlaka S12. Kada se izmjeri prenizak tlak, ventil za uključivanje/isključivanje V3 se otvara. Kada tlak dosegne prihvatljivu vrijednost, ventil V3 se zatvara.
- \* Na pumpama za ponovno punjenje vodom P3/P4, umjesto s pomoću komande za uključivanje-isključivanje, brzina se može regulirati putem signala od 0 do 10 volti. Za postupak regulacije brzine postavlja se željeni tlak na S10. Mjerač protoka F1 (impulsni signal ili M-BUS) mjeri ubrizganu vodu za ponovno punjenje.



## କ୍ଷ

Prikazani dijagram osnovni je i pojednostavljeni primjer te ne sadrži sve komponente koje su potrebne u sustavu.

Sve su navedene komponente priključene na upravljački uređaj ECL Comfort.

#### Popis komponenti:

ECL 310 Elektronički upravljački uređaj ECL Comfort 310

- ECA 32 Ugrađen modul proširenja
  - S1 Senzor vanjske temperature
  - S2 Primarni senzor temperature polaza (opcijski). U svrhu nadzora
  - S3 Sekundarni senzor temperature protoka
  - S4 Sekundarni senzor temperature povrata (opcijski). U svrhu nadzora
  - S5 Primarni senzor temperature povrata (opcijski)
  - S7 Primarni senzor tlaka polaza (opcijski). U svrhu nadzora
  - S8 Primarni senzor tlaka povrata (opcijski). U svrhu nadzora
  - S9 Sekundarni senzor tlaka povrata
  - S10 Sekundarni senzor tlaka povrata
  - F1 Mjerač protoka (impulsni ili signal M-BUS) (opcijski)
  - F2 (Opcijski) mjerač protoka (impulsni, od 0 do 10 volti ili signal M-BUS)
  - M1 Motorni regulacijski ventil (s kontrolom u 3 točke)
  - M2 Regulacija brzine (0 10 volti) za P3 / P4
  - M3 Regulacija brzine (0 10 volti) za P1 / P2
- P1/P2 Cirkulacijske pumpe
- P3/P4 Pumpe za ponovno punjenje vodom
  - V1 Ventil za ponovno punjenje vodom
  - V2 Ventil za ograničenje tlaka
  - V3 Ventil spremnika vode za ponovno punjenje
  - A1 Alarm

Danfoss

#### Aplikacija A333.3 iznimno je fleksibilna i djeluje na istom načelu kao A333.2, uz ove dodatne značajke:

\* Motorni regulacijski ventil M1 kontrolira se putem signala od 0 do 10 volti.



## କ୍ଷ

Prikazani dijagram osnovni je i pojednostavljeni primjer te ne sadrži sve komponente koje su potrebne u sustavu.

Sve su navedene komponente priključene na upravljački uređaj ECL Comfort.

Popis komponenti:

- ECL 310 Elektronički upravljački uređaj ECL Comfort 310
- ECA 32 Ugrađen modul proširenja
  - S1 Senzor vanjske temperature
  - S2 Primarni senzor temperature polaza (opcijski). U svrhu nadzora
  - S3 Sekundarni senzor temperature protoka
  - S4 Sekundarni senzor temperature povrata (opcijski). U svrhu nadzora
  - S5 Primarni senzor temperature povrata (opcijski)
  - S7 Primarni senzor tlaka polaza (opcijski). U svrhu nadzora
  - S8 Primarni senzor tlaka povrata (opcijski). U svrhu nadzora
  - S9 Sekundarni senzor tlaka povrata
  - S10 Sekundarni senzor tlaka povrata
  - F1 Mjerač protoka (impulsni ili signal M-BUS) (opcijski)
  - F2 (Opcijski) mjerač protoka (impulsni, od 0 do 10 volti ili signal M-BUS)
  - M1 otorni regulacijski ventil (kontrolirani od 0 do 10 volti)
  - M2 Regulacija brzine (0 10 volti) za P3 / P4
  - M3 Regulacija brzine (0 10 volti) za P1 / P2
- P1/P2 Cirkulacijske pumpe
- P3/P4 Pumpe za ponovno punjenje vodom
  - V1 Ventil za ponovno punjenje vodom
  - V2 Ventil za ograničenje tlaka
  - V3 Ventil spremnika vode za ponovno punjenje
  - A1 Alarm

# Danfoss

#### Aplikacija A333 općenito:

Do dvije se jedinice za daljinsko upravljanje, ECA 30 mogu povezati s jednim upravljačkim uređajem ECL za daljinsko upravljanje upravljačkim uređajem ECL.

Može se aktivirati razrađivanje cirkulacijskih pumpi i regulacijskog ventila u razdobljima bez zahtjeva za grijanjem.

Dodatni se upravljački uređaji ECL Comfort mogu povezati putem sabirnice ECL 485 kako bi se upotrijebio zajednički signal vanjske temperature te signali vremena i datuma. Upravljački uređaji ECL u sustavu ECL 485 mogu raditi po načelu glavni – pomoćni.

Priključeni mjerač protoka ili energije (utemeljen na signalu sabirnice M-bus) može ograničiti protok ili energiju za postavljanje maksimalne vrijednosti te vrijednosti u odnosu na vanjsku temperaturu.

Nekorišten izlaz može se, putem prekidača za premošćenje, upotrijebiti za premošćenje rasporeda na fiksni način "Udobnost" ili "Ušteda".

Može se uspostaviti Modbus komunikacija sa sustavom SCADA. Podaci M-BUS potom se mogu prebaciti na Modbus komunikaciju.

Može se aktivirati alarm A1 (= relej 6):

- Ako se aktualna temperatura protoka razlikuje od željene temperature protoka.
- Ako se senzor temperature ili njegovi spojevi odspoje / na njima nastane kratki spoj. (Pogledajte: Uobičajene postavke upravljačkog uređaja > Sustav > Opći pregled ulaza).
- Ako cirkulacijske pumpe ne proizvode prihvatljivu vrijednost tlaka.
- Ako pumpe vode za ponovno punjenje ne proizvode prihvatljivu vrijednost tlaka.
- Ako izmjerene vrijednosti tlaka nisu unutar prihvatljivog raspona tlaka.

ø\$

Regulator je unaprijed programiran s tvorničkim postavkama prikazanim u prilogu "Pregled parametarskih identifikatora".

<u>Danfoss</u>

### 2.2 Prepoznavanje tipa sustava

#### Skiciranje aplikacije

Regulator serije ECL Comfort namijenjen je za širok raspon sustava grijanja, potrošne tople vode (PTV) i hlađenja s raznim konfiguracijama i mogućnostima. Ako se vaš sustav razlikuje od ovdje prikazanih dijagrama, možete skicirati sustav koji će se ugraditi. Tako ćete lakše koristiti upute za rad, koje će vas postupno voditi od ugradnje do konačnih namještanja prije predaje krajnjem korisniku.

Regulator ECL Comfort univerzalni je regulator namijenjen za razne sustave. Na temelju prikazanih standardnih sustava mogu se konfigurirati dodatni sustavi. U ovom poglavlju naći ćete najčešće korištene sustave. Ako vaš sustav ne sliči nekom od dolje prikazanih, pronađite dijagram koji je najsličniji vašem sustavu i napravite svoju kombinaciju.

Vidi uputstva za ugradnju (isporučena s aplikacijskim ključem) za vrste i podvrste aplikacija.



କ୍ଷ

Cirkulacijske crpke u krugovima grijanja mogu se postaviti u polaz ili u povrat. Crpku postavite sukladno proizvođačkim specifikacijama.



### A333.1, primjer a

Sustav grijanja koji upravlja s do 2 cirkulacijske pumpe i 2 pumpe za ponovno punjenje vodom



#### A333.1, primjer b

Osnovni sustav grijanja



Danfoss

### A333.1, primjer c

Sustav grijanja s povratnim informacijama cirkulacijske pumpe



### A333.1, primjer d

Sustav grijanja sa sustavom ponovnog punjenja vodom





### A333.1, primjer e

Sustav grijanja sa sustavom ponovnog punjenja vode i sustavom za višak tlaka



#### A333.2, primjer a

Sustav grijanja s kontrolom uključivanja/isključivanja i regulacijom brzine za do 2 cirkulacijske pumpe i 2 pumpe za ponovno punjenje vodom. Kontrola skladištenja vode za ponovno punjenje.



<u>Danfoss</u>

### A333.3, primjer a

Sustav grijanja s kontrolom uključivanja/isključivanja i regulacijom brzine za do 2 cirkulacijske pumpe i 2 pumpe za ponovno punjenje vodom. Kontrola skladištenja vode za ponovno punjenje. Regulacijskim ventilom M1 upravlja signal od 0 do 10 volti.



Danfoss

#### 2.3 Ugradnja

#### 2.3.1 Ugradnja regulatora ECL Comfort

Pogledajte upute za ugradnju koje su isporučene s regulatorom ECL Comfort.

Radi lakog pristupanja, trebali biste ugraditi regulator ECL Comfort blizu sustava.

ECL Comfort 210 / 296 / 310 može se ugraditi

- na zid
- na DIN šinu (35 mm)

ECL Comfort 296 može se ugraditi

• na izrezanu ploču

Regulator ECL Comfort 210 može se ugraditi u podnožje regulatora ECL Comfort 310 (za buduću nadogradnju).

Vijci, kabelske spojnice i usadci nisu priloženi.

#### Blokiranje regulatora ECL Comfort 210 / 310

Kako biste pričvrstili regulator ECL Comfort na podnožje, osigurajte regulator iglom za blokiranje.



## $\Lambda$

Kako biste spriječili tjelesne ozljede i štete na regulatoru, regulator morate dobro učvrstiti u podnožje. Pritom pritisnite blokadnu iglu u podnožje dok ne čujete da uskoči, a regulator se ne može izvaditi iz podnožja.

## ⚠

Ako regulator dobro ne učvrstite u podnožje, postoji opasnost da se regulator tijekom rada odvoji od podnožja i izloži podnožje s priključcima (i priključkom za električno napajanje od 230 V). Kako biste spriječili tjelesne ozljede, uvijek provjerite je li regulator dobro učvršćen u podnožje. U protivnom ne rabite regulator!

<u>Danfoss</u>

⚠

Regulator ćete najlakše učvrstiti u podnožje i odvojiti ga koristeći odvijač kao polugu.

#### Ugradnja na zid

Ugradite podnožje na zid s glatkom površinom. Uspostavite električne spojeve i postavite regulator u podnožje. Učvrstite regulator iglom za blokiranje.



#### Ugradnja na DIN šinu (35 mm)

Ugradite podnožje na DIN šinu. Uspostavite električne spojeve i postavite regulator u podnožje. Učvrstite regulator iglom za blokiranje.



#### Skidanje regulatora ECL Comfort

Kako biste skinuli regulator s podnožja, odvijačem izvucite iglu za blokiranje. Regulator se potom može skinuti s podnožja.





Regulator ćete najlakše učvrstiti u podnožje i odvojiti ga koristeći odvijač kao polugu.

Danfoss

 $\triangle$ 

Prije skidanja ECL Comfort regulatora s podnožja provjerite je li isključeno električno napajanje.

#### 2.3.2 Ugradnja daljinskog upravljača ECA 30/31

Odaberite neki od sljedećih postupaka:

- Ugradnja na zid, ECA 30/31
- Ugradnja u ormarić, ECA 30

Vijci i usadci nisu priloženi.

#### Ugradnja na zid

Ugradite podnožje daljinskog upravljača ECA 30/31 na zid s glatkom površinom. Uspostavite električne spojeve. Postavite ECA 30/31 u podnožje.



#### Ugradnja u ormarić

Ugradite daljinski upravljač ECA 30 u ormarić koristeći okvir za ECA 30 (br. art. 087H3236). Uspostavite električne spojeve. Stezaljkom učvrstite okvir. Postavite ECA 30 u podnožje. Daljinski upravljač ECA 30 može se spojiti s vanjskim osjetnikom sobne temperature.

Daljinski upravljač ECA 31 ne smije se ugraditi u ormarić ako se namjerava koristiti funkcija vlažnosti.



Upute za rad ECL Comfort 310, aplikacija A333

Danfoss

#### 2.4 Postavljanje temperaturnih osjetnika

#### 2.4.1 Postavljanje temperaturnih osjetnika

Važno je da su osjetnici u sustavu ugrađeni na ispravno mjesto.

Dolje navedeni temperaturni osjetnici upotrebljavaju se s regulatorima serije ECL Comfort 210/296/310 te neki od njih možda neće biti potrebni za vašu aplikaciju!

#### Osjetnik vanjske temperature (ESMT)

Vanjski osjetnik treba ugraditi na stranu zgrade gdje neće biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti. Ne smije ga se postaviti blizu vrata, prozora i zračnih ispuha.

#### Osjetnik temperature polaza (ESMU, ESM-11 ili ESMC)

Postavite osjetnik maks. 15 cm od točke miješanja. U sustavima s izmjenjivačem topline, tvrtka Danfoss preporučuje da osjetnik tipa ESMU stavite u izlaz polaza izmjenjivača.

Provjerite je li površina cijevi čista i ravna na mjestu ugradnje osjetnika.

**Osjetnik temperature povrata (ESMU, ESM-11 ili ESMC)** Osjetnik temperature povrata uvijek treba postaviti tako da mjeri reprezentativnu temperaturu povrata.



#### Osjetnik sobne temperature (ESM-10, ECA 30 / 31 daljinski upravljač)

Postavite sobni osjetnik u prostoriju u kojoj će se temperatura regulirati. Ne postavljajte ga na vanjske zidove ili blizu radijatora, prozora i vrata.

#### Osjetnik temperature kotla (ESMU, ESM-11 ili ESMC)

Osjetnik postavite sukladno proizvođačkim specifikacijama.

**Osjetnik temperature u zračnom kanalu (ESMB-12 ili ESMU)** Postavite osjetnik tako da mjeri reprezentativnu temperaturu.

#### Osjetnik temperature PTV-a (ESMU ili ESMB-12)

Osjetnik temperature PTV-a postavite sukladno proizvođačkim specifikacijama.

#### Osjetnik podne temperature (ESMB-12)

Postavite osjetnik u zaštitnu cijev u podu.



5

ESM-11: Ne pomičite osjetnik nakon pričvršćivanja kako se osjetnički element ne bi oštetio.

କ୍ଷ

ESM-11, ESMC i ESMB-12: Uporabite toplinski vodljivu pastu za brzo mjerenje temperature.

କ୍ଷ

ESMU i ESMB-12: Korištenjem čahure osjetnika za zaštitu istog rezultirat će sporijim mjerenjem temperature.



Temperaturni osjetnik Pt 1000 (IEC 751B, 1000  $\Omega$  / 0 °C)

Odnos između temperature i omske vrijednosti:



Danfoss

### 2.5 Električni spojevi

### 2.5.1 Električni spojevi 230 V izmjenične struje

Zajednički kontakt uzemljenja služi za spajanje potrebnih komponenti (crpki, elektromotornih regulacijskih ventila).





#### 2.5.2 Električni spojevi, 230 V a.c., napajanje, crpke, pogoni, elektromotorni regulacijski ventili itd.

#### Priključci za A333.1 i A333.2, općenito:

Pogledajte i Vodič za montažu (koji se isporučuje uz ključ aplikacije) za priključke specifične za aplikaciju.

#### Aplikacija A333.1 / A333.2



Terminal	Opis	Maks. opterećenje	
19	Faza za ventil za uključivanje/isključivanje / alarm		
18 A1	Alarm	4 (2) A / 230 V a.c.*	
17 V2	UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE ventila za ograničenje tlaka	4 (2) A / 230 V a.c.*	
16	Faza pumpe za ponovno punjenje vodom		
15 P4	Pumpa za ponovno punjenje vodom	4 (2) A / 230 V a.c.*	
14	Faza za cirkulacijske pumpe / pumpu za ponovno punjenje vodom		
13 P3	Pumpa za ponovno punjenje vodom	4 (2) A / 230 V a.c.*	
12 P2	Cirkulacijska pumpa	4 (2) A / 230 V a.c.*	
11 P1	Cirkulacijska pumpa	4 (2) A / 230 V a.c.*	
10	Napon napajanja 230 V a.c. – neutralno (N)		
9	Napon napajanja 230 V a.c. – pod naponom (L)		
8	aza za motorni regulacijski ventil M1		
7 M1	Motorni regulacijski ventil – otvaranje	0,2 A / 230 V a.c.	
6 M1	Motorni regulacijski ventil – zatvaranje	0,2 A / 230 V a.c.	
5	Faza za ventil za uključivanje//isključivanje V1		
4 V1	Ventil za uključivanje/isključivanje za ponovno punjenje vodom	0,2 A / 230 V a.c.	
3	Ne smije se upotrebljavati		
2	Ne smije se upotrebljavati		
1	Ne smije se upotrebljavati		
* Kontakti releja: 4 A za omsko opterećenje, 2 A za induktivno opterećenje			

Tvornički zadani kratkospojnici: Od 5 do 8, od 9 do 14, od L do 5 i od L do 9, od N do 10

Danfoss

କ୍ଷ

Presjek kabela: 0.5 - 1.5 mm<sup>2</sup> Neispravno spajanje može oštetiti elektoničke izlaze. U navojne kontakte mogu se utaknuti žice od maks. 2 x 1.5 mm<sup>2</sup>.



#### 2.5.3 Električni spojevi, 230 V a.c., napajanje, crpke, pogoni, elektromotorni regulacijski ventili itd.

#### Priključci za A333.3, općenito:

Pogledajte i Vodič za montažu (koji se isporučuje uz ključ aplikacije) za priključke specifične za aplikaciju.

#### Aplikacija A333.3



Terminal	Opis	Maks. opterećenje
19	Faza za ventil za uključivanje/isključivanje / alarm	
18 A1	Alarm	4 (2) A / 230 V a.c.*
17 V2	UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE ventila za ograničenje tlaka	4 (2) A / 230 V a.c.*
16	Faza pumpe za ponovno punjenje vodom	
15 P4	Pumpa za ponovno punjenje vodom	4 (2) A / 230 V a.c.*
14	Faza za cirkulacijske pumpe / pumpu za ponovno punjenje vodom	
13 P3	Pumpa za ponovno punjenje vodom	4 (2) A / 230 V a.c.*
12 P2	Cirkulacijska pumpa	4 (2) A / 230 V a.c.*
11 P1	Cirkulacijska pumpa	4 (2) A / 230 V a.c.*
10	Napon napajanja 230 V a.c. – neutralno (N)	
9	Napon napajanja 230 V a.c. – pod naponom (L)	
8	Ne smije se upotrebljavati	
7	Ne smije se upotrebljavati	
6	Ne smije se upotrebljavati	
5	Faza za ventil za uključivanje//isključivanje V1	
4 V1	Ventil za uključivanje/isključivanje za ponovno punjenje vodom	0,2 A / 230 V a.c.
3	Ne smije se upotrebljavati	0,2 A / 230 V a.c.
2	Ne smije se upotrebljavati	0,2 A / 230 V a.c.
1	Ne smije se upotrebljavati	0,2 A / 230 V a.c.
* Kontakti releja: 4 A za omsko opterećenje, 2 A za induktivno opterećenje		

Tvornički zadani kratkospojnici: Od 5 do 8, od 9 do 14, od L do 5 i od L do 9, od N do 10

Danfoss

କ୍ଷ

Presjek kabela: 0.5 - 1.5 mm<sup>2</sup> Neispravno spajanje može oštetiti elektoničke izlaze. U navojne kontakte mogu se utaknuti žice od maks. 2 x 1.5 mm<sup>2</sup>.



#### 2.5.4 Električni priključci, ECA 32

#### Priključci za A333.2 i A333.3, općenito:

Pogledajte i Vodič za montažu (koji se isporučuje uz ključ aplikacije) za priključke specifične za aplikaciju.

Terminal		Opis	Maks. opterećenje
39	R10	Relej 10, ne upotrebljava se	4 (2) A / 230 V a.c.*
40	R10		
41	R9	Relej 9, ne upotrebljava se	4 (2) A / 230 V a.c.*
42	R9		
43	R8	Relej 8, ne upotrebljava se	4 (2) A / 230 V a.c.*
44	R8		
45	R8		4 (2) A / 230 V a.c.*
46	R7	Relej 7	
47	R7	V3, UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE ventila za ograničenje tlaka	
48	R7	Faza ventila za uključivanje/isključivanje V3	
49		Uobičajen terminal za ulazne signale	
50	S11	Ulaz: položaj signala od M1, 0 – 10 volti	
51	S12	Ulaz: razina vode za ponovno punjenje u spremniku za skladištenje, 0 – 10 volti	
52	S13	Ulaz: signal protoka F2, 0 – 10 volti	
53		Ne smije se upotrebljavati	
54		Ne smije se upotrebljavati	
55		Ne smije se upotrebljavati	
56		Referentni terminal za analogni izlaz 2 (M2) i 3 (M3)	
57	F1	Ulaz: mjerač protoka, impulsna vrsta	
58	F2	Ulaz: mjerač protoka, impulsna vrsta	
59	M1	Analogni izlaz 1: 0 – 10 volti za kontrolu motornog regulacijskog ventila M1 (A333.3)	2 mA **
60	M2	Analogni izlaz 2: 0 – 10 volti za regulaciju brzine pumpi za ponovno vodom P3 i P4 (A333.2, A333.3)	2 mA **
61	M3	Analogni izlaz 3: 0 – 10 volti za regulaciju brzine cirkulacijskih pumpi P1 i P2 (A333.2, A333.3)	2 mA **
62		Referentni terminal za analogni izlaz 1 (M1)	
* Ko	ntakti releja	a: 4 A za omsko opterećenje, 2 A za induktivno opterećenje	
** M	lin. otpor: !	5 ΚΩ	

Danfoss

#### 2.5.5 Električni priključci, UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE ventila V3 kojim se upravlja s relejskog izlaza u modulu ECA 32

#### Priključci za A333.2 i A333.3, općenito:

Pogledajte i Vodič za montažu (koji se isporučuje uz ključ aplikacije) za priključke specifične za aplikaciju.

#### Aplikacija A333.2 / A333.3



#### 2.5.6 Električni priključci, 230 V a.c., napajanje, motorni regulacijski ventil M1 kojeg kontrolira 0 – 10 volti s modula ECA 32

#### Priključci za A333.3, općenito:

Pogledajte i Vodič za montažu (koji se isporučuje uz ključ aplikacije) za priključke specifične za aplikaciju.

#### Aplikacija A333.3



Pretvarač za napajanje pokretača mora biti s dvostrukom izolacijom.

<u>Danfoss</u>

#### 2.5.7 Električni priključci, 230 V a.c., napajanje, kontrola pumpe pod 2 ili 3-faznim naponom

#### Priključci za A333.1, općenito:

Pogledajte i Vodič za montažu (koji se isporučuje uz ključ aplikacije) za priključke specifične za aplikaciju.

#### Aplikacija A333.1



## 2.5.8 Električni priključci, 230 V a.c., napajanje, kontrola uključivanja/isključivanje i regulacija brzine pumpi pod 1-faznim naponom

#### Priključci za A333.2 i A333.3, općenito:

Pogledajte i Vodič za montažu (koji se isporučuje uz ključ aplikacije) za priključke specifične za aplikaciju.

#### Aplikacija A333.2 / A333.3



<u>Danfoss</u>

#### 2.5.9 Električni priključci, 230 V a.c., napajanje, 0 – 10 volti za regulaciju brzine pumpi pod 1-faznim naponom

#### Priključci za A333.2 i A333.3, općenito:

Pogledajte i Vodič za montažu (koji se isporučuje uz ključ aplikacije) za priključke specifične za aplikaciju.

#### Aplikacija A333.2 / A333.3



## 2.5.10 Električni priključci, 230 V a.c., napajanje, kontrola uključivanja/isključivanja i regulacija brzine pumpi pod 2 ili 3-faznim naponom

#### Priključci za A333.2 i A333.3, općenito:

Pogledajte i Vodič za montažu (koji se isporučuje uz ključ aplikacije) za priključke specifične za aplikaciju.

#### Aplikacija A333.2 / A333.3



Danfoss

## 2.5.11 Električni priključci, 230 V a.c., napajanje, kontrola uključivanja/isključivanja i regulacija brzine (putem frekvencijskog pretvarača) pumpi pod 1-faznim naponom

#### Priključci za A333.2 i A333.3, općenito:

Pogledajte i Vodič za montažu (koji se isporučuje uz ključ aplikacije) za priključke specifične za aplikaciju.

#### Aplikacija A333.2 / A333.3



FC = frekvencijski pretvarač

## 2.5.12 Električni priključci, 230 V a.c., napajanje, kontrola uključivanja/isključivanja i regulacija brzine (putem frekvencijskog pretvarača) pumpi pod 2 ili 3-faznim naponom

#### Priključci za A333.2 i A333.3, općenito:

Pogledajte i Vodič za montažu (koji se isporučuje uz ključ aplikacije) za priključke specifične za aplikaciju.

#### Aplikacija A333.2 / A333.3



FC = frekvencijski pretvarač

Danfoss

2.5.13 Električni priključci, primjer s vanjskom komandom za pokretanje/zaustavljanje frekvencijskog pretvarača cirkulacijskih pumpi P1/P2

#### Aplikacija A333.2 / A333.3



FC = frekvencijski pretvarač

## 2.5.14 Električni priključci, primjer s vanjskom komandom za pokretanje/zaustavljanje frekvencijskog pretvarača pumpi za ponovno punjenje vodom P3/P4

#### Aplikacija A333.2 / A333.3



FC = frekvencijski pretvarač



#### 2.5.15 Električni priključci, sigurnosni termostati, 230 V a.c. ili 24 V a.c.

#### Sa sigurnosnim termostatom, zatvaranje u 1 koraku: Motorni regulacijski ventil bez sigurnosne funkcije



#### Sa sigurnosnim termostatom, zatvaranje u 1 koraku:

Motorni regulacijski ventil sa sigurnosnom funkcijom



#### Sa sigurnosnim termostatom, zatvaranje u 2 koraka:

Motorni regulacijski ventil sa sigurnosnom funkcijom



Danfoss

କ୍ଷ

Ako visoka temperatura aktivira ST, sigurnosni krug u elektromotornom regulacijskom ventilu odmah zatvara ventil.

## କ୍ଷ

Ako visoka temperatura aktivira ST1 (temperaturu TR), elektromotorni regulacijski ventil postupno se zatvara. Pri višoj temperaturi (temperaturi ST) sigurnosni krug u elektromotornom regulacijskom ventilu odmah zatvara ventil.

## କ୍ଷ

Presjek kabela: 0.5 - 1.5 mm<sup>2</sup> Neispravno spajanje može oštetiti elektoničke izlaze. U navojne kontakte mogu se utaknuti žice od maks. 2 x 1.5 mm<sup>2</sup>.



#### 2.5.16 Električni spojevi, 24 V izmj. st., napajanje, crpke, elektromotorni ventili, itd.

#### Priključci za A333.1 i A333.2, općenito:

Pogledajte i Vodič za montažu (koji se isporučuje uz ključ aplikacije) za priključke specifične za aplikaciju.

#### Aplikacija A333.1 / A333.2



Termina	Opis	Maks. opterećenje	
19	Napon napajanja (SP) ventila za uključivanje/isključivanje / alarma		
18 A1	Alarm	4 (2) A / 24 V a.c.*	
17 V2	UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE ventila za ograničenje tlaka	4 (2) A / 24 V a.c.*	
16	Napon napajanja (SP) pumpe za ponovno punjenje vodom		
15 P4	Pumpa za ponovno punjenje vodom	4 (2) A / 24 V a.c.*	
14	Napon napajanja (SP) recirkulacijskih pumpi / pumpe za ponovno punjenje vodom		
13 P3	Pumpa za ponovno punjenje vodom	4 (2) A / 24 V a.c.*	
12 P2	Cirkulacijska pumpa	4 (2) A / 24 V a.c.*	
11 P1	Cirkulacijska pumpa	4 (2) A / 24 V a.c.*	
10	Napon napajanja 24 V a.c. – (SN)		
9	Napon napajanja 24 V a.c. – (SP)		
8	Napon napajanja (SP) motornog regulacijskog ventila M1		
7 M1	Motorni regulacijski ventil – otvaranje	1 A / 24 V a.c.	
6 M1	Motorni regulacijski ventil – zatvaranje	1 A / 24 V a.c.	
5	Napon napajanja (SP) ventila za uključivanje/isključivanje V1		
4 V1	Ventil za uključivanje/isključivanje za ponovno punjenje vodom	1 A / 24 V a.c.	
3	Ne smije se upotrebljavati		
2	Ne smije se upotrebljavati		
1	Ne smije se upotrebljavati		
* Kontakti releja: 4 A za omsko opterećenje, 2 A za induktivno opterećenje			

Tvornički zadani kratkospojnici: Od 5 do 8, od 9 do 14, od L do 5 i od L do 9, od N do 10

Danfoss

sel l

Presjek kabela: 0.5 - 1.5 mm<sup>2</sup> Neispravno spajanje može oštetiti elektoničke izlaze. U navojne kontakte mogu se utaknuti žice od maks. 2 x 1.5 mm<sup>2</sup>.

## ⚠

Ne spajajte komponente za 230 V izmj. st. izravno na regulator za 24 V izmj. st. Koristite dodatne releje (K) za razdvajanje 230 V izmj. st. od 24 V izmj. st.

<u>Danfoss</u>

#### 2.5.17 Električni spojevi, 24 V izmj. st., napajanje, crpke, elektromotorni ventili, itd.

#### Priključci za A333.3, općenito:

Pogledajte i Vodič za montažu (koji se isporučuje uz ključ aplikacije) za priključke specifične za aplikaciju.

#### Aplikacija A333.3



Terminal	Opis	Maks. opterećenje	
19	Napon napajanja (SP) ventila za uključivanje/isključivanje / alarma		
18 A1	Alarm	4 (2) A / 24 V a.c.*	
17 V2	UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE ventila za ograničenje tlaka	4 (2) A / 24 V a.c.*	
16	Napon napajanja (SP) pumpe za ponovno punjenje vodom		
15 P4	Pumpa za ponovno punjenje vodom	4 (2) A / 24 V a.c.*	
14	Napon napajanja (SP) recirkulacijskih pumpi / pumpe za ponovno punjenje vodom		
13 P3	Pumpa za ponovno punjenje vodom	4 (2) A / 24 V a.c.*	
12 P2	Cirkulacijska pumpa	4 (2) A / 24 V a.c.*	
11 P1	Cirkulacijska pumpa	4 (2) A / 24 V a.c.*	
10	Napon napajanja 24 V a.c. – (SN)		
9	Napon napajanja 24 V a.c. – (SP)		
8	Ne smije se upotrebljavati		
7	Ne smije se upotrebljavati		
6	Ne smije se upotrebljavati		
5	Napon napajanja (SP) ventila za uključivanje/isključivanje V1		
4 V1	Ventil za uključivanje/isključivanje za ponovno punjenje vodom	1 A / 24 V a.c.	
3	Ne smije se upotrebljavati		
2	Ne smije se upotrebljavati		
1	Ne smije se upotrebljavati		
* Kontakti releja: 4 A za omsko opterećenje, 2 A za induktivno opterećenje			

Tvornički zadani kratkospojnici: Od 5 do 8, od 9 do 14, od L do 5 i od L do 9, od N do 10

Danfoss

sel l

Presjek kabela: 0.5 - 1.5 mm<sup>2</sup> Neispravno spajanje može oštetiti elektoničke izlaze. U navojne kontakte mogu se utaknuti žice od maks. 2 x 1.5 mm<sup>2</sup>.

## ⚠

Ne spajajte komponente za 230 V izmj. st. izravno na regulator za 24 V izmj. st. Koristite dodatne releje (K) za razdvajanje 230 V izmj. st. od 24 V izmj. st.


#### 2.5.18 Električni priključci, ECA 32

### Priključci za A333.2 i A333.3, općenito:

Pogledajte i Vodič za montažu (koji se isporučuje uz ključ aplikacije) za priključke specifične za aplikaciju.

Termina	al	Opis	Maks. opterećenje		
39 R1	10	Relej 10, ne upotrebljava se	4 (2) A / 24 V a.c.*		
40 R1	10				
41 R9	9	Relej 9, ne upotrebljava se	4 (2) A / 24 V a.c.*		
42 R9	9				
43 R8	8	Relej 8, ne upotrebljava se	4 (2) A / 24 V a.c.*		
44 R8	8				
45 R8	8				
46 R7	7	Relej 7	4 (2) A / 24 V a.c.*		
47 R7	7	V3, UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE ventila za ograničenje tlaka			
48 R7	7	Faza ventila za uključivanje/isključivanje V3			
49		Uobičajen terminal za ulazne signale			
50 S1	11	Ulaz: položaj signala od M1, 0 – 10 volti			
51 S1	12	Ulaz: razina vode za ponovno punjenje u spremniku za skladištenje, 0 – 10 volti			
52 S1	13	Ulaz: signal protoka F2, 0 – 10 volti			
53		Ulaz: ne upotrebljava se			
54		Ulaz: ne upotrebljava se			
55		Ulaz: ne upotrebljava se			
56		Referentni terminal za analogni izlaz 2 (M2) i 3 (M3)			
57 F1	1	Ulaz: mjerač protoka, impulsna vrsta			
58 F2	2	Ulaz: mjerač protoka, impulsna vrsta			
59 M <sup>2</sup>	11	Analogni izlaz 1: 0 – 10 volti za kontrolu motornog regulacijskog ventila M1 (A333.3)	2 mA **		
60 M2	12	Analogni izlaz 2: 0 – 10 volti za regulaciju brzine pumpi za ponovno vodom P3 i P4 (A333.2, A333.3)	2 mA **		
61 M3	13	Analogni izlaz 3: 0 – 10 volti za regulaciju brzine cirkulacijskih pumpi P1 i P2 (A333.2, A333.3)	2 mA **		
62		Referentni terminal za analogni izlaz 1 (M1)			
* Kontak	akti releja	: 4 A za omsko opterećenje, 2 A za induktivno opterećenje	1		
** Min.	otpor: 5	ΚΩ			

Danfoss

#### 2.5.19 Električni priključci, 24 V a.c., napajanje, UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE ventila V3 kojim se upravlja s relejskog izlaza u modulu ECA 32

#### Priključci za A333.2 i A333.3, općenito:

Pogledajte i Vodič za montažu (koji se isporučuje uz ključ aplikacije) za priključke specifične za aplikaciju.

#### Aplikacija A333.2 / A333.3



#### 2.5.20 Električni priključci, 24 V a.c., napajanje, motorni regulacijski ventil M1 kojeg kontrolira 0 – 10 volti s modula ECA 32

#### Priključci za A333.3, općenito:

Pogledajte i Vodič za montažu (koji se isporučuje uz ključ aplikacije) za priključke specifične za aplikaciju.

#### Aplikacija A333.3



Pretvarač za napajanje pokretača mora biti s dvostrukom izolacijom. ECL Comfort 310 i pokretač regulacijskog ventila M1 moraju imati odvojene pretvarače.

Danfoss

#### 2.5.21 Električni priključci, 24 V a.c., napajanje, kontrola pumpe pod 2 ili 3-faznim naponom

#### Priključci za A333.1, općenito:

Pogledajte i Vodič za montažu (koji se isporučuje uz ključ aplikacije) za priključke specifične za aplikaciju.

#### Aplikacija A333.1



#### 2.5.22 Električni priključci, 24 V a.c., napajanje, 0 – 10 volti za regulaciju brzine pumpe pod 1, 2 ili 3-faznim naponom

#### Priključci za A333.2 i A333.3, općenito:

Pogledajte i Vodič za montažu (koji se isporučuje uz ključ aplikacije) za priključke specifične za aplikaciju.

#### Aplikacija A333.2 / A333.3



Danfoss

# 2.5.23 Električni priključci, 24 V a.c., napajanje, kontrola uključivanja/isključivanja i regulacija brzine (putem frekvencijskog pretvarača) pumpi pod 1, 2 ili 3-faznim naponom

### Priključci za A333.2 i A333.3, općenito:

Pogledajte i Vodič za montažu (koji se isporučuje uz ključ aplikacije) za priključke specifične za aplikaciju.

#### Aplikacija A333.2 / A333.3



FC = frekvencijski pretvarač

Električni priključci vanjske komande za pokretanje/zaustavljanje frekvencijskog pretvarača: Pogledajte primjere u odjeljku "Električni priključci, 230 V a.c."

<u>Danfoss</u>

#### 2.5.24 Električni spojevi, temperaturni osjetnici Pt 1000 i signali

#### Priključci za A333, općenito:

\*

Pogledajte i Vodič za montažu (koji se isporučuje uz ključ aplikacije) za priključke specifične za aplikaciju.

Terminal Senz		or/opis	Vrsta (prep.)
29 i 30	S1	Senzor vanjske temperature*	ESMT
28 i 30	S2	Primarni senzor temperature polaza	ESM-11 / ESMB / ESMC / ESMU
27 i 30	S3	Sekundarni senzor temperature protoka **	ESM-11 / ESMB / ESMC / ESMU
26 i 30	S4	Sekundarni senzor temperature povrata	ESM-11 / ESMB / ESMC / ESMU
25 i 30	S5	Primarni senzor temperature povrata	ESM-11 / ESMB / ESMC / ESMU
24 i 30		Ne upotrebljava se	
23 i 30	S7	Signal tlaka (0 – 10 volti)	
22 i 30	S8	Signal tlaka (0 – 10 volti)	
21 i 30	S9	Signal tlaka (0 – 10 volti)	
20 i 30	S10 Signal tlaka (0 – 10 volti)		



vanjska temperatura iznosi 0 (nula) °C.
\*\* Senzor uvijek mora biti priključen da bi obavljao željenu funkciju. Ako senzor nije priključen ili postoji kratki spoj na kabelu, motorni regulacijski ventil se zatvara (sigurnosna funkcija).



<u>Danfoss</u>

### 2.5.25 Električni priključci, tlačni odašiljači, vrste 0 – 10 volti

#### S7, S8, S9, S10



#### 2.5.26 Električni priključci, tlačni odašiljači, vrste 4 – 20 mA

#### S7, S8, S9, S10



4 – 20 mA preko otpornika od 500 oma dovodi napon od 2 do 10 volti.



### 2.5.27 Električni priključci, ECA 32

Priključci za A333.2 i A333.3, općenito: Pogledajte i Vodič za montažu (koji se isporučuje uz ključ aplikacije) za priključke specifične za aplikaciju.

Terminal	Senz	or/opis
50 i 49	S11	položaj signala od M1, 0 – 10 volti
51 i 49	S12	razina vode za ponovno punjenje u spremniku za skladištenje, 0 – 10 volti
52 i 49	S13	signal protoka F2, 0 – 10 volti
53 i 49		Ne upotrebljava se
54 i 49		Ne upotrebljava se
55 i 49		Ne upotrebljava se
56		Upotrebljava se za izlazni signal
57 i 49	F1	Mjerač vode (mjerač protoka), impulsna vrsta
58 i 49	F2	Mjerač protoka, impulsna vrsta

#### Mjerači vode i protoka, mogućnosti:

Mjerač vode F1	- impulsna vrsta
(mjerač protoka)	- M-BUS
Mjerač protoka	- impulsna vrsta
F2	- 0 - 10 voltna vrsta
(mjerač protoka)	- M-BUS

<u>Danfoss</u>

### 2.5.28 Električni priključci, ECA 32, mjerači protoka, impulsne vrste

### A333.2 / A333.3

F1 i F2, impulsni ulaz



#### 2.5.29 Električni priključci, ECA 32, mjerač protoka, vrste od 0 do 10 volti

#### A333.2 / A333.3

F2 na ulaz S13 (ulaz od 0 do 10 volti)





#### 2.5.30 Električni priključci, ECA 32, tlačni odašiljač, vrste od 0 do 10 volti

#### A333.2 / A333.3

S12, razina u spremniku za skladištenje vode za ponovno punjenje



#### 2.5.31 Električni priključci, ECA 32, tlačni odašiljač, vrste od 4 do 20 mA

#### A333.2 / A333.3

S12, razina u spremniku za skladištenje vode za ponovno punjenje



4 – 20 mA preko otpornika od 500 oma dovodi napon od 2 do 10 volti

#### 2.5.32 Električni priključci, ECA 32, položaj ventila M1, vrste od 0 do 10 volti

#### A333.2 / A333.3

S11, prikaz položaja ventila

0 <sup>-1521Hd</sup> Star - 55 + 50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 50
--

Danfoss

### 2.5.33 Električni spojevi, ECA 30/31

Kontakt ECL	Kontakt ECA 30 / 31	Opis	Tip (prepo- ruka)	
30	4	Parica		
31	1	railca	Kabel 2 x parica	
32	2	Darica		
33	3	Palica		
	4	Vanj. osjetnik sobne	ECM 10	
	5	temperature*	ESIVI-10	

 Nakon što se priključi vanjski osjetnik sobne temperature, daljinski upravljač ECA 30/31 mora se ponovno priključiti na napajanje.

Komunikacija s daljinskim upravljačem ECA 30/31 mora se konfigurirati u regulatoru ECL Comfort u opciji "ECA adresa".

Daljinski upravljač ECA 30 / 31 mora se konfigurirati u skladu s tim.

Nakon što se aplikacija instalira, daljinski upravljač ECA 30 / 31 bit će pripravan nakon 2 do 5 min. Prikazuje se traka napretka u daljinskom upravljaču ECA 30 / 31.



## କ୍ଷ

Ako trenutačna aplikacija sadrži dva kruga grijanja, moguće je spojiti po jedan daljinski upravljač ECA 30 / 31 sa svakim krugom. Električni spojevi su paralelni.

## ss)

Maks. 2 daljinska upravljača ECA 30 / 31 mogu se spojiti na jedan regulator ECL Comfort 310 ili na regulatore ECL Comfort 210 u sustavu glavnog i podređenih regulatora.

## æ

Postupci podešavanja za daljinski upravljač ECA 30 / 31: Vidi odjeljak "Razno".

Danfoss

SS -

Poruka daljinskog upravljača ECA: "Aplikacija zahtjeva noviji ECA": Software (firmware) daljinskog upravljača ECA ne odgovara softwareu (firmwareu) regulatora ECL Comfort. Obratite se prodajnom zastupniku tvrtke Danfoss.

# କ୍ଷ

Neke aplikacije nemaju funkcije povezane sa stvarnom sobnom temeraturom. Priključeni daljinski upravljač ECA 30/31 radit će samo kao daljinski upravljač.

## ss)

Ukupna duljina kabela: maks. 200 m (svi osjetnici uključujući unutarnju komunikacijsku sabirnicu ECL 485). Duljine kabela veće od 200 m mogu prouzročiti osjetljivost na smetnje (EMC).

<u>Danfoss</u>

### 2.5.34 Električni spojevi, sustavi glavni/podređeni

Regulator se može koristiti kao glavni ili podređeni u sustavima glavni/podređeni preko unutarnje komunikacijske sabirnice ECL 485 (2 x parno prepleten kabel).

Komunikacijska sabirnica ECL 485 nije kompatibilna sa sabirnicom ECL u regulatorima ECL Comfort 110, 200, 300 i 301!

Kontakt	Opis	Tip (preporuka)			
30	Zajednički kontakt				
31*	31* +12 V*, komunikacijska sabirnica ECL 485				
32	32 B, komunikacijska sabirnica ECL 485				
33	33 A, komunikacijska sabirnica ECL 485				
* Samo za komunik					



ss)

Ukupna duljina kabela: maks. 200 m (svi osjetnici uključujući unutarnju komunikacijsku sabirnicu ECL 485). Duljine kabela veće od 200 m mogu prouzročiti osjetljivost na smetnje (EMC).

Danfoss

#### 2.5.35 Električni spojevi, komunikacija

#### Električni priključci, Modbus

Električni priključci, M-bus





Primjer, priključci sabirnice M-bus

Danfoss

#### 2.6 Stavljanje aplikacijskog ključa ECL

#### 2.6.1 Umetanje aplikacijskog ključa ECL

Aplikacijski ključ ECL sadrži

- aplikaciju i njezine podtipove
- trenutno dostupne jezike
- tvornička podešenja: npr. rasporedi, željene temperature, vrijednosti ograničenja, itd. Uvijek je moguće vratiti tvorničke postavke,
- memoriju za korisnička podešenja: specijalni korisnik / sistemska podešenja.

Nakon pokretanja regulatora mogu postojati razne situacije:

- 1. Regulator je nov iz tvornice, a aplikacijski ključ ECL nije umetnut.
- Regulator već izvodi aplikaciju. Aplikacijski ključ ECL je umetnut, ali se aplikacija mora promijeniti.
- 3. Kopija regulatorskih podešenja potrebna je za konfiguriranje drugog regulatora.







## କ୍ଷ

Korisnička podešenja su, među ostalim, željena sobna temperatura, željena temperatura PTV-a, rasporedi, krivulja grijanja, vrijednosti ograničenja itd.

Sistemska podešenja su, među ostalim, konfiguracija komunikacije, svjetlina zaslona itd.

Danfoss



<u>Danfoss</u>

ECL Comfort 310

Ver. 9.02

ΠО

## Upute za rad ECL Comfort 310, aplikacija A333

#### Aplikacijski ključ: 1. situacija

Regulator je nov iz tvornice, a aplikacijski ključ ECL nije stavljen.

Prikazuje se animacija za umetanje aplikacijskog ključa ECL. Umetnite aplikacijski ključ.

Navode se naziv i verzija aplikacijskog ključa (primjer: A266 Ver. 1.03).

Ako aplikacijski ključ ECL nije prikladan za regulator, simbol aplikacijskog ključa ECL bit će prekrižen.

Postupal	k: Svrha:	Primjeri:	A266 Ver. 1.02	A266 Ver. 1.02
<i>b</i>	Odaberite jezik		►Hrvatski	Hrvatski
ſŀĸ	Potvrdite		Magyar	⊃rp: Hrvatski <sup>Ma</sup> gi⊅Da Ne
O <sub>f</sub>	Odaberite aplikaciju (podtip) Neki ključevi imaju samo jednu primjenu.		Slovensko Eesti keel	Slovensko Eesti keel
ſŀ'n	Potvrdite s "Da"		TYDE \$266.1	TYDE \$266.1 V01
Q	Namjestite "Vrijeme i datum" Okrenite i pritisnite okretnu tipku radi odabira i promjene opcija "Sat", "Minute", "Datum", "Mjesec" i "Godina" Odaberite "Sljedeće"			
R	Potvrdite s "Da"		J.	J.
Ó	ldite na "Aut. LJ/Z vrijeme"			
(Im)	Odaberite treba li aktivirati opciju "Aut. LJ/Z vrijeme" *	DA ili NE	Slijedeće 💷 💷 Vrijeme & Datum:	Aplikacija A266.1
* Opcija "A i zimskog v Ovisno o sa	ut. LJ/Z vrijeme" je automatska primjena i vremena. adržaju aplikacijskog ključa ECL, slijedi po	zmeđu ljetnog stupak A ili B:	13:24 27.04.2015 Aut. LJ/Z vrijeme YES	
A				
Aplikacijs Regulator regulator E	<b>ki ključ ECL sadrži tvorničke postavke:</b> čita/prenosi podatke iz aplikacijskog ključ ECL.	a ECL u	Ključne funkcije 💷 Kopiraj: Na KEY	Ključne funkcije 💷 Kopiraj: Na KEY
Aplikacija	se instalira, a regulator se poništava i pokr	eće.	Podešenje sustava 🕨 NO Korispičko podeš. 🛛 NO	Podešenje sustava ♦YES Korispičko podeš, NO
<b>B</b> <b>Aplikacijs</b> Više puta p	<b>ki ključ ECL sadrži izmijenjene postavko</b> oritisnite okretnu tipku.	e sustava:	Start kopiranje	Start kopiranje
"NO": U	l regulator će se kopirati samo tvorničke p plikacijskog ključa ECI	ostavke iz	Ključne funkcije 💷	
"DA"*: U (r	<ul> <li>DA"*: U regulator će se kopirati posebne postavke sustava (različite od tvorničkih postavki).</li> </ul>		Kopiraj: Na KEY Pod Kasart YES	Aplikacija A266.1 instalirano
<b>Ako ključ sadrži korisničke postavke:</b> Više puta pritisnite okretnu tipku.			Kori Da Ne NO Start kopiranje	
"NO": U aj	l regulator će se kopirati samo tvorničke p plikacijskog ključa ECL.	ostavke iz		

ECL Comfort 310

Ver. 9.02

c

ПΟ

posebnih postavki.

U regulator će se kopirati posebne korisničke postavke

(različite od tvorničkih postavki).

Odaberite "Start kopiranje" i potvrdite sa "Da".

\* Ako ne možete odabrati "DA", aplikacijski ključ ECL nema

"DA"\*:

<u>Danfoss</u>

#### Aplikacijski ključ: 2. situacija Regulator već izvodi aplikaciju. Aplikacijski ključ ECL je

umetnut, ali se aplikacija mora promijeniti.

Kako biste odabrali drugu aplikaciju na aplikacijskom ključu ECL, morate izbrisati trenutnu aplikaciju u regulatoru.

Imajte na umu da aplikacijski ključ mora biti umetnut.

Radnja:	Svrha:	Primjeri:
¢),	U bilo kojem krugu odaberite "MENU"	MENU
(FR)	Potvrdite	
O,	Odaberite birač cirkulacijskog kruga u gornjem desnom kutu zaslona	
(Firity)	Potvrdite	
$O_{f}$	Odaberite "Opće postavke regulatora"	0
(First)	Potvrdite	
O,	Odaberite "Ključne funkcije"	
(Fing	Potvrdite	
ر ک	Odaberite "Izbriši aplikaciju"	
for the second sec	Potvrdite sa "Da"	



Regulator se ponovno pokreće i pripravan je za konfiguriranje.

Slijedite postupak opisan u 1. situaciji.

<u>Danfoss</u>

#### Aplikacijski ključ: 3. situacija Kopija regulatorskih podešenja potrebna je za konfiguriranje drugog regulatora.

Ta se funkcija upotrebljava

- za spremanje (kopiranje) posebnih korisničkih i sistemskih podešenja
- kad se drugi regulator ECL Comfort istog tipa (210, 296 ili 310) mora konfigurirati istom aplikacijom, ali se korisnička/sistemska podešenja razlikuju od tvorničkih podešenja.

Kopiranje u drugi regulator ECL Comfort:

· [· · ]· ·				MENU:		
Postupak	: Svrha:	Primjeri:		Toput prealed		
<i>O</i>	Odaberite "MENU"	MENU		loa		
, Filing	Potvrdite			Nadj. izlaz. sign.		
0 <sup>2</sup>	Odaberite izbornik cirkulacijskog kruga u gornjem desnom kutu zaslona			►Ključne funkcije Sustav		
ſŀŀ	Potvrdite					
<sup>O</sup>	Odaberite "Opće postavke regulatora"			MENU Ključne funkcije:		
<i>[</i> Im]	Potvrdite			Nova aplikacija		
6	ldite na "Ključne funkcije"			Aplikacija		
ſŀŀŗ	Potvrdite		_	Tvornička podeš.		
6	Odaberite "Kopiraj"		ļ	Kopiraj Tioko preglad		
ſŀĸ	Potvrdite			hpke pregled		
	Odaberite "Na". Naznačit će se "ECL" ili "KEY". Odaberite "ECL" ili "KEY" Više puta pritisnite okretnu tipku za odabir smjera kopiranja Odaberite "Sistemska podeš." ili "Korisnička podeš." Više puta pritisnite okretnu tipku kako biste odabrali "Da" ili "Ne" u opciji "Kopiraj". Pritisnite za potvrđivanje. Odaberite "Start kopiranje"	* "ECL" ili "KEY". ** "NE" ili "DA"		Ključne funkcije Kopiraj: Na Podešenje sustava Korisničko podeš. Start kopiranje	ECL YES NO	
, Arr	Aplikacijski ključ ili regulator ažuriraju se posebnim sistemskim ili korisničkim podešenjima.			Ključne funkcije Kopiraj:		
ECL":	Podaci će se kopirati iz aplikacijskog ključa	u regulator		Na	ECL	
KEY": I	ECL. Podaci će se kopirati iz regulatora ECL u ap diuč	likacijski		Pod Kopirati Kori No. N.	YES NO	
•*	Nuc.			Start Kopiranje		
NF"	Postavke iz regulatora FCL neće se konirati	u aplikacijski				
DA":	ključ ili regulator ECL Comfort. Posebna podešenja (različita od tvorničkih kopirat će se u aplikacijski ključ ili regulato Comfort. Ako ne možete odabrati DA, ne j posebna podešenja koja možete kopirati.	podešenja) pr ECL postoje				

Početak

Dantoss

#### 2.6.2 Aplikacijski ključ ECL, kopiranje podataka

#### Opća načela

Kad je regulator spojen i radi, možete provjeriti i prilagoditi sve ili neke osnovne postavke. Nova podešenja mogu se spremiti na ključ.

Kako ažurirati aplikacijski ključ ECL nakon izmjene podešenja? Sva nova podešenja mogu se spremiti na aplikacijski ključ ECL.

## Kako spremiti tvornička podešenja u regulator iz aplikacijskog ključa?

Pročitajte poglavlje o aplikacijskom ključu, 1. situacija: Regulator je nov iz tvornice, a aplikacijski ključ ECL nije stavljen.

# Kako spremiti osobna podešenja iz regulatora u aplikacijski ključ?

Pročitajte poglavlje o aplikacijskom ključu, 3. situacija: Kopija regulatorskih podešenja potrebna je za konfiguriranje drugog regulatora

Osnovno je pravilo da bi aplikacijski ključ ECL uvijek trebao ostati u regulatoru. Ako se ključ izvadi, nije moguće promijeniti podešenja.

କ୍ଷ

Tvornička podešenja uvijek se mogu vratiti.

କ୍ଷ

Zabilježite nova podešenja u tablicu "Pregled postavki".

ss)

Ne vadite aplikacijski ključ ECL tijekom kopiranja. Podaci na aplikacijskom ključu ECL mogu se oštetiti!

କ୍ଷ

Moguće je kopirati postavke iz jednog regulatora ECL Comfort u drugi pod uvjetom da su oba regulatora iz iste serije (210 ili 310). Nadalje, kada je regulator ELC Comfort prenesen s aplikacijskim ključem minimalne verzije 2.44, moguće je prenijeti osobna podešenja iz aplikacijskih ključeva minimalne verzije 2.14.

## କ୍ଷ

"Pregled ključeva" ne obavještava — preko ECA 30 / 31 — o podvrstama aplikacijskog ključa.

## କ୍ଷ

#### Ključ je utaknut / nije utaknut, opis:

ECL Comfort 210 / 310, verzije regulatora niže od 1.36:

- Izvadite aplikacijski ključ; postavke možete mijenjati 20 minuta.
- Pokrenite regulator bez utaknutog aplikacijskog ključa; postavke možete mijenjati 20 minuta.

ECL Comfort 210 / 310, verzije regulatora 1.36 i iznad:

- Izvadite aplikacijski ključ; postavke možete mijenjati 20 minuta.
- Pokrenite regulator **bez** utaknutog aplikacijskog ključa; podešavanja ne možete mijenjati.

ECL Comfort 296, verzije regulatora 1.58 i iznad:

- Izvadite aplikacijski ključ; postavke možete mijenjati 20 minuta.
- Pokrenite regulator bez utaknutog aplikacijskog ključa; podešavanja ne možete mijenjati.

Danfoss

### 2.7 Kontrolni popis

#### Je li regulator ECL Comfort pripravan za uporabu?

Provjerite je li ispravno napajanje spojeno s kontaktima 9 i 10 (230 V ili 24 V).

Provjerite jesu li spojeni ispravni fazni uvjeti: 230 V: faza = kontakt 9, nula = kontakt 10 24 V: SP = kontakt 9, SN = kontakt 10

Provjerite jesu li potrebne regulirane komponente (pogon, crpka, itd.) spojeni s ispravnim kontaktima.

Provjerite jesu li svi osjetnici/signali spojeni s ispravnim kontaktima (pogledajte "Električni spojevi").

Priključite regulator i uključite ga.

Je li stavljen aplikacijski ključ ECL (pogledajte "Stavljanje aplikacijskog ključa")?

Sadrži li regulator ECL Comfort postojeću aplikaciju (vidi "Stavljanje aplikacijskog ključa")?

Je li odabran ispravan jezik (Pogledajte "Jezik" u opciji "Opće postavke regulatora")?

Jesu li vrijeme i datum ispravno podešeni (Pogledajte "Vrijeme i datum" u opciji "Opće postavke regulatora")?

Je li odabrana ispravna aplikacija (pogledajte "Prepoznavanje tipa sustava")?

Provjerite jesu li sve postavke u regulatoru (pogledajte "Pregled postavki") podešene ili da li su tvorničke postavke usklađene s vašim zahtjevima.

Odaberite ručno upravljanje (pogledajte "Ručna regulacija"). Provjerite da li se ventili otvaraju i zatvaraju te da li se potrebne regulirane komponente (crpka, itd.) pokreću i zaustavljaju pri ručnom upravljanju.

Provjerite da li su temperature/signali prikazani na zaslonu odgovaraju stvarno spojenim komponentama.

Nakon obavljanja provjere ručnog upravljanja odaberite način rada regulatora (raspored, ugoda, štednja ili zaštita od zamrzavanja).



## 2.8 Navigacija, ključ aplikacije ECL A333

#### Popis parametara, aplikacija A333, grijanje

Početna	Podizbornik		A333				
IZBORNIK	Grijanje	ID pot.	Funkcija	A333.1	A333.2	A333.3	
Raspored			Raspored	•	•	•	
Postavke	Polazna		Krivulja grijanja	•	•	•	
	temperatura	11178	Maks. temp.	•	•	•	
		11179	Min. temp.	•	•	•	
	Ograničenje povrata	11031	Visoki T izvan X1	•	•	•	
		11032	Nisko ograničenje Y1	•	•	•	
		11033	Niski T izvan X2	•	•	•	
		11034	Visoko ograničenje Y2	•	•	•	
		11035	Utj. – maks.	•	•	•	
		11036	Utj. – min.	•	•	•	
		11037	Vrijeme prilagodbe	•	•	•	
		11085	Prioritet	•	•	•	
	Protok/		Stvarno	•	•	•	
	ograničenje snage		Stvarno ograničenje	•	•	•	
		11119	Visoki T izvan X1	•	•	•	
		11117	Nisko ograničenje Y1	•	•	•	
		11118	Niski T izvan X2	•	•	•	
		11116	Visoko ograničenje Y2	•	•	•	
		11112	Vrijeme prilagodbe	•	•	•	
		11113	Filtarska konstanta	•	•	•	
		11109	Vrsta ulaza	•	•	•	
		11115	Mjerne jedinice	•	•	•	
	Optimizacija	11011	Automatsko spremanje	•	•	•	
		11012	Pojačanje	•	•	•	
		11013	Rampa	•	•	•	
		11014	Optimizator	•	•	•	
		11026	Predzaustavljanje	•	•	•	
		11021	Potpuno zaustavljanje	•	•	•	
		11179	Ljeto, isključenje	•	•	•	
	Kontrolni par. 1		Položaj		•	•	
		15113	Filtarska konstanta		•	•	
		15607	Nisko X		•	•	
		15608	Visoko X		•	•	
		11174	Motor. par.	•	•	•	
		11184	Хр	•	•	•	
		11185	Tn	•	•	•	
		11186	M pokretanje	•	•		
		11187	Nz	•	•	•	
		11189	Min. vr. aktiv.	•	•		

Danfoss

### Popis parametara, aplikacija A333, grijanje, nastavak

Početna	Podizbornik	A333				
IZBORNIK	Grijanje	ID pot.	Funkcija	A333.1	A333.2	A333.3
Postavke	Kontrolni par., P ponovno	11321	Tlak, želj.		•	•
	punjenje	13184	Хр		•	•
		13185	Tn		•	•
		13187	Nz		•	•
		13197	Td		•	•
		13165	V. izlazno, maks.		•	•
		13167	V. izlazno, min.		•	•
		11331	Razina mirovanja		•	•
		111332	Vrijeme načina mirovanja		•	•
		11330	Razina pobuđivanja		•	•
		11333	Pojačanje		•	•
	Kontrolni par., P cirk.	12322	Tlak, razl.		•	•
		12184	Хр		•	•
		12185	Tn		•	•
		12187	Nz		•	•
		12197	Td		•	•
		12165	V. izlazno, maks.		•	•
		12167	V. izlazno, min.		•	•
	Kontrola pumpe	11322	Razlika tlaka	•	•	•
		11314	Vrijeme prebac.	•	•	•
		11310	Vrijeme ponovnog pokušaja	•	•	•
		11313	Stab. vrijeme	•	•	•
		11311	Promjena, trajanje	•	•	•
		11312	Vrijeme promjene	•	•	•
		11022	P razrađivanje	•	•	•
		11316	Upotreba alarma	•	•	•
	Ponovno punjenje vodom		Preostalo vrijeme	•	•	•
		12311	Trajanje promjene	•	•	•
		11321	Željeni tlak	•	•	•
		13322	Razlika tlaka	•	•	•
		11318	Maks. tlak	•	•	•
		11319	Maks. razl. tlaka.	•	•	•
		11323	lstek vremena	•	•	•
		11320	P razrađivanje	•	•	•
		11325	Odgoda uklj. ventila	•	•	•
		11326	Br. pumpi	•	•	•
		12316	Upotreba alarma	•	•	•



## Popis parametara, aplikacija A333, grijanje, nastavak

Početna	Podizbornik	A333				
IZBORNIK	Grijanje	ID pot.	Funkcija	A333.1	A333.2	A333.3
Postavke	Spremnik za ponovno		Razina		•	•
	punjenje	16113	Filtarska konstanta		•	•
		16607	Nisko X		•	•
		16608	Visoko X		•	•
		16602	Razina, željena		•	•
		16194	Razlika za zaustavljanje		•	•
		16195	Razlika za pokretanje		•	•
	Aplikacija	11017	Zatraži odstupanje	•	•	•
		11500	Pošalji željeni T	•	•	•
		11023	M razrađivanje	•	•	•
		11052	DHW prioritet	•	•	•
		11077	P smrzavanje T	•	•	•
		11078	P grijanje T	•	•	•
		11093	Zaštita od smrz. T	•	•	•
		11141	Vanj. ulaz	•	•	•
		11142	Vanj. način rada	•	•	•
	Mjerač vode		CW potrošnja		•	•
		13513	Vrijednost impulsa		•	•
		13514	Unaprijed zadano		•	•
	Mjerač protoka		Stvarno		•	•
		17607	Nisko X		•	•
		17608	Visoko X		•	•
		17109	Vrsta ulaza		•	•
		17114	Impuls		•	•
		17115	Mjerne jedinice		•	•
	S7 tlak		Tlak	•	•	•
		14113	Filtarska konstanta	•	•	•
		14607	Nisko X	•	•	•
		14608	Visoko X	•	•	•
	S8 tlak		Tlak	•	•	•
		13113	Filtarska konstanta	•	•	•
		13607	Nisko X	•	•	•
		13608	Visoko X	•	•	•
	S9 tlak		Tlak	•	•	•
		12113	Filtarska konstanta	•	•	•
		12607	Nisko X	•	•	•
		12608	Visoko X	•	•	•
	S10 tlak		Tlak	•	•	•
		11113	Filtarska konstanta	•	•	•
		11607	Nisko X	•	•	•
		11608	Visoko X	•	•	•

Danfoss

### Popis parametara, aplikacija A333, grijanje, nastavak

Početna	Podizbornik	A333				
IZBORNIK Grijanje		ID pot.	Funkcija	A333.1	A333.2	A333.3
Godišnji odmor			Godišnji odmor	•	•	•
Alarm	Nadzor temperature	11147	Gornja razlika	•	•	•
		11148	Donja razlika	•	•	•
		11149	Odgoda	•	•	•
		11150	Najniža temp.	•	•	•
	Spremnik za ponovno	16614	Alarm visoko		•	•
	punjenje	16615	Alarm nisko		•	•
		16617	lstek vremena alarma		•	•
	S7 tlak	14614	Alarm visoko	•	•	•
		14615	Alarm nisko	•	•	•
		14617	lstek vremena alarma	•	•	•
	S8 tlak	13614	Alarm visoko	•	•	•
		13615	Alarm nisko	•	•	•
		13617	lstek vremena alarma	•	•	•
	S9 tlak	12614	Alarm visoko	•	•	•
		12615	Alarm nisko	•	•	•
		12617	lstek vremena alarma	•	•	•
	S10 tlak	11614	Alarm visoko	•	•	•
		11615	Alarm nisko	•	•	•
		11617	lstek vremena alarma	•	•	•
	Nizak tlak	15615	Alarm nisko	•	•	•
		15617	Istek vremena alarma	•	•	•
	Pregled alarma			•	•	•
Pregled utjecaja	Želj. protok T		Izvor utjecaja	•	•	•

<u>Danfoss</u>

Početna	Podizbornik	A333				
IZBORNIK	Zajednički upravljački uređaj	ID pot.	Funkcija	A333.1	A333.2	A333.3
	Vrijeme i datum			•	•	•
	Pregled ulaza			•	•	•
	Zapisnik			•	•	•
	Premošćenje izlaza			•	•	•
	Ključne funkcije		Nova aplikacija	•	•	•
			Aplikacija	•	•	•
			Tvornička postavka	•	•	•
			Kopiraj	•	•	•
			Pregled ključa	•	•	•
	Sustav		Verzija ECL	•	•	•
			Proširenje	•	•	•
			Ethernet	•	•	•
			Konfiguracija portala Konfiguracija sabirnice M-bus Mjerači energije	•	•	•
			Opći pregled ulaza	•	•	•
			Alarm	•	•	•
			Zaslon	•	•	•
			Komunikacija	•	•	•
			Jezik	•	•	•

## Popis parametara, aplikacija A333, zajednički upravljački uređaj

Danfoss

#### 3.0 Svakodnevna uporaba

#### 3.1 Kako se kretati kroz prikaze sučelja

Za navigaciju na upravljačkom uređaju treba samo okretati kotačić ulijevo ili udesno u željeni položaj (<sup>(C)</sup>).

Kotačić ima ugrađen ubrzivač. Što brže okrećete kotači, to brže doseže granične vrijednosti svih postavki raspona.

Indikator položaja na zaslonu () uvijek vam pokazuje gdje se nalazite.

Pritisnite kotačić kako biste potvrdili svoje odabire (??).

Primjeri prikaza su iz aplikacije s dva sustava: Jedan je za sustav grijanja (面), a drugi za sustav tople potrošne vode (PTV) (二). Primjeri se mogu razlikovati ovisno o aplikaciji.



Sustav grijanja (🏛):



Neke opće postavke koje se odnose na cijeli regulator nalaze se u određenom dijelu regulatora.

Ulaženje u "Opće postavke regulatora":

Radnja:	Svrha:	Primjeri:
\$ O	U bilo kojem krugu odaberite "MENU"	MENU
ſm,	Potvrdite	
$O_{f}$	Odaberite birač cirkulacijskog kruga u gornjem desnom kutu zaslona	
(FR)	Potvrdite	
$\mathcal{O}_{\mathcal{F}}$	Odaberite "Opće postavke regulatora"	0
(First)	Potvrdite	

Birač cirkulacijskog kruga



Danfoss

#### 3.2 Objašnjenje zaslona regulatora

Ovaj odjeljak opisuje općenito funkcioniranje regulatora serije ECL Comfort 210/296/310. Prikazani zasloni tipični su i nisu povezani s aplikacijama. Mogu se razlikovati od zaslona u vašoj aplikaciji.

#### Biranje omiljenog zaslona

Omiljeni je zaslon onaj koji odaberete kao zadani zaslon. Omiljeni zaslon daje kratak pregled temperatura ili vrijednosti koje želite općenito nadzirati.

Ako okretnu tipku niste koristili 20 minuta, regulator će se vratiti na pregledni zaslon koji ste odabrali kao omiljeni.



1. pregledni zaslon prikazuje: stvarnu vanjsku temperaturu, način rada regulatora, stvarnu sobnu temperaturu, željenu sobnu temperaturu.

#### 2. pregledni zaslon prikazuje:

stvarnu vanjsku temperaturu, trend vanjske temperature, način rada regulatora, maks. i min. vanjsku temperaturu od ponoći te željenu sobnu temperaturu.

3. pregledni zaslon prikazuje:

datum, stvarnu vanjsku temperaturu, način rada regulatora, vrijeme, željenu sobnu temperaturu te raspored komfornog načina rada za današnji dan.

#### 4. pregledni zaslon prikazuje:

stanje reguliranih komponenti, stvarnu polaznu temperaturu, (željenu polaznu temperaturu), način rada regulatora, temperaturu povrata (vrijednost ograničenja), utjecaj na željenu polaznu temperaturu.

#### NAPOMENA:

Stvarna vrijednost polazne temperature mora biti prisutna, inače će se regulacijski ventil kruga zatvoriti.

Ovisno o odabranom zaslonu, pregledni zaslon kruga grijanja prikazuje sljedeće:

- stvarnu vanjsku temperaturu (-0.5)
- način rada regulatora (🌣)
- stvarnu sobnu temperaturu (24.5)
- željenu sobnu temperaturu (20.7 °C)
- trend vanjske temperature ( $\nearrow \rightarrow \checkmark$ )
- min. i maks. vanjsku temperaturu od ponoći (🗘
- datum (23.02.2010.)
- vrijeme (7:43)
- raspored komfornog načina rada za današnji dan (0 12 24)
- stanje reguliranih komponenti (M2, P2)
- stvarnu polaznu temperaturu (49 °C), (željena polazna temperatura (31))
- temperaturu povrata (24 °C) (temperatura ograničenja (50))

Kako biste promijenili zaslon: Okrećite okretnu tipku dok ne dođete do birača zaslona (=---) u donjem desnom kutu zaslona. Pritisnite tipku i okrenite tipku kako biste odabrali omiljeni pregledni zaslon. Ponovno pritisnite okretnu tipku.

1. pregledni zaslon: 2. -0.5 ↓ ↓ 24.5 ↓ >20.7°C MENU ■----





କ୍ଷ



4. pregledni zaslon:



Primjer preglednih zaslona s prikazom utjecaja:



Danfoss

କ୍ଷ

Namještanje željene sobne temperature važno je čak i ako osjetnik sobne temperature/daljinski upravljač nije spojen.

## as l

Ako je vrijednost temperature prikazana kao

- "--" dotični osjetnik nije spojen.
- "---" osjetnik je kratko spojen.

#### Namještanje željene temperature

Ovisno o odabranom cirkulacijskom krugu i radnom načinu, sve dnevne postavke mogu se unijeti izravno preko preglednih zaslona (pogledajte sljedeću stranicu o simbolima).

#### Namještanje željene sobne temerature

Željena sobna temeratura lako se može namjestiti na preglednim zaslonima kruga grijanja.

Radnja:	Svrha:	Primjeri:
¢)	Željena sobna temperatura	20.5
(Prog	Potvrdite	
¢O,	Namjestite željenu sobnu temeraturu	21.0
(Rr)	Potvrdite	

Taj pregledni zaslon obavještava o vanjskoj temperaturi, stvarnoj sobnoj temperaturi te željenoj sobnoj temperaturi.

Primjer zaslona odnosi se na komforni način rada. Želite li promijeniti željenu sobnu temperaturu u štedljivom radnom načinu, odaberite birač načina rada , a zatim štedljivi način rada .



କ୍ଷ

Namještanje željene sobne temperature važno je čak i ako osjetnik sobne temperature/daljinski upravljač nije spojen.

Danfoss

### Podešavanje željene sobne temperature, ECA 30 / ECA 31

Željena sobna temperatura može se podesiti kao i u regulatoru. No na zaslonu se mogu nalaziti i drugi simboli (pogledajte "Značenje simbola"). 55

U regulatoru ECA 30/ECA 31 možete privremeno zaobići namještenu sobnu temperaturu s pomoću programskih funkcija: 紀 熱 猶 裕

Danfoss

## 3.3 Općeniti pregled: Što znače simboli?

Simbol	Opis		Simbol	Opis
	Vanjska temp.		Ļ	Alarm
	Relativna vlažnost u			Slovo
	prostoriji	Temperatura	!	Događaj
	Temp. u prostoriji		ৎ	Nadzor priključivanja senzora temperature
<b>₹_</b> ↓	DHW temp.			Birač prikaza
	Indikator položaja		$\sim$	Maks. i min. vrijednost
4	Zakazani način rada		$/ \rightarrow \vee$	Trend vanjske temperature
茶	Način za udobnost		No.	Senzor brzine vjetra
Л	Način za uštedu			Senzor nije priključen ili se ne upotrebljava
				Kratki spoj kod priključivanja senzora
×	Način za zaštitu od smrzavanja	Način rada	<u>بلاد</u> 7-23	Fiksno utvrđen dan za udobnost (na godišnjem odmoru)
S.	Ručni način rada			Aktivan utjecaj
U U	Stanje mirovanja			Aktivno grijanje (+)
**	Način hlađenja			Aktivno hlađenje (-)
!	Aktivno premošćenje izlaza			Broj izmjenjivača topline
1	Optimizirano vrijeme pokretanja ili zaustavljanja		Dodatni simbo	oli, ECA 30/31:
m	Grijanje		Simbol	Opis
	Hlađenje			Jedinica daljinskog upravljanja ECA
 	DHW	Krug	15	Adresa priključivanja (glavni: 15, pomoćni: 1 – 9)
	Uobičajen postavke upravljačkog uređaja		心	Slobodan dan
	Pumpa je UKLJ.		溢	Godišnji odmor
$\bigcirc$	Pumpa je ISKLJ.		Ŕ	Opuštanje (produljeno razdoblje udobnosti)
Ĥ	Pokretač se otvara	Kontrolirana	<b>x</b>	Izlazak (produljeno razdoblje uštede)
<b>×</b>	Pokretač se zatvara	komponenta		
<sup>42</sup>	Pokretač, analogni signal za regulaciju		4	
45	Brzina pumpe		Na ECA 30/31	prikazuju se samo simboli koji se odnose na aplikaciju n uređaju

<u>Danfoss</u>

#### 3.4 Nadziranje temperatura i komponenti sustava

Ovaj odjeljak opisuje općenito funkcioniranje regulatora serije ECL Comfort 210/296/310. Prikazani zasloni tipični su i nisu povezani s aplikacijama. Mogu se razlikovati od zaslona u vašoj aplikaciji.

### Krug grijanja 🎹

Pregledni zaslon u krugu grijanja omogućava brz pregled stvarnih i željenih temperatura te trenutno stanje sustavskih komponenti.

#### Primjer zaslona:

49 °C	Polazna temp.
(31)	Željena polazna temperatura
24 °C	Temperatura povrata
(50)	Ograničenje temperature povrata

#### Input pregled 🔟

Druga mogućnost brzog pregledavanja mjerenih temperatura odnosi se na "Input pregled" prikazan u općim postavkama regulatora (informacije o otvaranju općih postavki regulatora potražite u odjeljku "Uvod u opće postavke regulatora".)

Budući da taj pregled (pogledajte primjer zaslona) samo prikazuje mjerene stvarne temperature, on je samo za čitanje.

🐴 🕑	Ш
M2 P2	
49°C (31)	×
ĹШ,	
24°C (50)	
MENU 🕨	0

MENU	
Input pregled:	
🕨 Vanjska T	-0.5°C
Sobna T	24.5°C
Grijanje polaz T	49.6 <sup>°</sup> C
PTV polaz T	50.3 <sup>°</sup> C
Grijanje povrat T	24.6°C

Danfoss

#### 3.5 Pregled utjecaja

Ovaj odjeljak opisuje općenito funkcioniranje regulatora serije ECL Comfort 210/296/310. Prikazani zasloni tipični su i nisu povezani s aplikacijama. Mogu se razlikovati od zaslona u vašoj aplikaciji.

Izbornik pruža pregled utjecaja na željenu temperaturu polaza. Navedeni parametri razlikuju se od jedne aplikacije do druge. Oni mogu biti korisni u slučaju servisiranja i za objašnjavanje neočekivanih stanja ili temperatura.

Ako jedan parametar ili više njih utječu (ispravljaju) na željenu temperaturu polaza, to je naznačeno crticom sa strelicom dolje, gore ili dvosmjernom strelicom:

Strelica dolje: Dotični parametar smanjuje željenu temperaturu polaza.

Strelica gore: Dotični parametar povećava željenu temperaturu polaza.

Dvosmjerna strelica: Dotični parametar zaobilazi podešenu vrijednost (npr. Praznik).

Ravna crta: Nema aktivnog utjecaja.

U ovom primjeru strelica na simbolu pokazuje prema dolje u opciji "Sobna lim.". To znači da je stvarna temperatura prostorije viša od željene temperature prostorije, što rezultira smanjivanjem željene temperature polaza.



Danfoss

#### 3.6 Ručno upravljanje

Ovaj odjeljak opisuje općenito funkcioniranje regulatora serije ECL Comfort 210/296/310. Prikazani zasloni tipični su i nisu povezani s aplikacijama. Mogu se razlikovati od zaslona u vašoj aplikaciji.

#### Ugrađene komponente mogu se ručno regulirati.

Ručno upravljanje može se odabrati samo u omiljenim zaslonima u kojima se pojave simboli reguliranih komponenti (ventil, crpka, itd.).

Radnja:	Svrha:	Primjeri:
¢O,	Odaberite birač radnog načina	④
(Rr)	Potvrdite	
6	Odaberite ručni način rada	S.
fhr,	Potvrdite	
6	Odaberite crpku	$\bigcirc$
[hr]	Potvrdite	
$\mathcal{O}_{\mathcal{F}}$	Uključite crpku	
6	lsključite crpku	$\bigcirc$
(Frig	Potvrdite način rada crpke	
6	Odaberite elektromotorni regulacijski ventil	M
(Rr)	Potvrdite	
$\mathcal{O}_{\mathcal{F}}$	Otvorite ventil	<b>Å</b>
Ó	Prestanite otvarati ventil	M
Ó	Zatvorite ventil	×
$\mathcal{O}_{\mathcal{F}}$	Prestanite zatvarati ventil	M
, film	Potvrdite način rada ventila	



## S

Tijekom ručnog upravljanja:

- Sve su funkcije regulacije deaktivirane
- Nadjačavanje izlaza signala nije moguće
- Zaštita od zamrzavanja nije aktivna

## ø

Kad se ručna regulacija odabere za jedan krug, automatski se odabire za sve krugove!

Za izlazak iz ručne regulacije biračem radnog načina odaberite željeni radni način. Pritisnite okretnu tipku.

Ručna regulacija obično se koristi pri puštanju instalacije u rad. Regulirane komponente (ventil, crpka, itd.) mogu se regulirati radi ispravnog funkcioniranja.

<u>Danfoss</u>

## 3.7 Raspored

### 3.7.1 Namještanje rasporeda

U ovom odjeljku opisuje se općeniti raspored za serije ECL Comfort 210/296/310. Prikazani zasloni tipični su i nisu povezani s aplikacijama. Mogu se razlikovati od zaslona u vašoj aplikaciji. U nekim je aplikacijama štoviše moguće da postoji više od jednog rasporeda. Dodatne rasporede moguće je pronaći u odjeljku "Opće postavke regulatora".

<u>Danfoss</u>

Raspored se sastoji od sedmodnevnog tjedna:

- P = ponedjeljak
- U = utorak
- S = srijeda
- Č = četvrtak
- P = petak
- S = subota
- N = nedjelja

Raspored će vam po danima prikazati vrijeme početka i završetka komfornih razdoblja (krugovi grijanja/PTV-a).

Mijenjanje rasporeda:

Radnja:	Svrha:	Primjeri:
¢),	U bilo kojem preglednom zaslonu odaberite "MENU"	MENU
[Firs]	Potvrdite	
[Firs]	Potvrdite odabir "Raspored"	
\$ O	Odaberite dan za izmjenu	
[Frig	Potvrdite*	С
Ó	ldite na Start1	
ftrez a	Potvrdite	
\$ O	Namjestite vrijeme	
flir,	Potvrdite	
6	ldite na Stop1, Start2, itd.	
O,	Vratite se na "MENU"	MENU
(Firiq	Potvrdite	
6	U opciji "Spremi" odaberite "Da" ili "Ne"	
ftrig	Potvrdite	

MENL	l						Π	<u>[1</u>
Raspo	ore	d:						
Dan:	Ρ	υ	S	Þ	×	Ρ	S	Ν
Start1						0	9:1	00
Stop1						1	2:	00
Start2						1	8:1	00
<u></u>	-		12		-	•		I

MENU Raspor	red:	<b>m</b> 1
Dan: Start1 Stop1 Start2	PUS	P <b>S</b> N 05:00 10:00 19:30
	12	24

MENU			<b>™</b> 1
Raspo	red:		
Dan:	ΡU	S 菌 P	N B N
Stan	Spr	emi	<b>6:00</b>
Stop	Da	Ne	00:00
StartZ		_	19:30
<u> </u>	Ιż		24

## क्ष

କ୍ଷ

Svaki cirkulacijski krug ima vlastiti raspored. Želite li odabrati drugi krug, idite na "Početak", okrenite okretnu tipku i odaberite željeni krug.

\* Možete označiti nekoliko dana.

Odabrano vrijeme početka i završetka vrijedit će za sve odabrane dane (u ovom primjeru, četvrtak i subotu).

Možete namjestiti najviše tri komforna razdoblja u danu. Komforno razdoblje možete izbrisati namještanjem vremena početka i završetka na istu vrijednost.

Vrijeme početka i završetka možete namjestiti u polusatnim intervalima (30 min).

Danfoss

## 4.0 Pregled postavki

Preporučujemo da u prazne stupce zabilježite izmijenjene postavke.

Podešenje	ID	Str- ana	Tvorničko podešenje u krugovima		
			1	2	3
Krivulja grijanja		<u>77</u>			
Stvarna (stvarni protok ili stvarna snaga)		<u>82</u>			
P rad (razrađivanje pumpe)	11022	106			
P rad (razrađivanje pumpe)	11022	<u>111</u>			
Zaštita od smrz. T (temperatura zaštite od smrzavanja)	11093	<u>118</u>			
Vrsta ulaza	11109	<u>84</u>			
Vanj. ulaz (vanjsko premošćenje)	11141	<u>119</u>			
Vanj. način (način vanjskog premošćenja)	11142	<u>119</u>			
Zaštita mot. (zaštita motora) – samo A333.1, A333.2	11174	<u>93</u>			
Nz (neutralno područje)	11187	<u>94</u>			
Vrijeme ponovno pokušaja	11310	<u>104</u>			
Promjena, trajanje	11311	<u>105</u>			
Vrijeme promjene	11312	<u>105</u>			
Stab. vrijeme (vrijeme stabilizacije)	11313	<u>105</u>			
Vrijeme prebac. (vrijeme prebacivanja)	11314	<u>104</u>			
Upotreba alarma	11316	<u>106</u>			
Maks. tlak	11318	<u>109</u>			
Maks. razlika tlaka	11319	<u>109</u>			
Željeni tlak (A333.2 / A333.3)	11321	<u>96</u>			
Željeni tlak	11321	108			
Razlika tlaka	11322	<u>104</u>			
lstek vremena	11323	<u>110</u>			
Odgoda uklj. ventila	11325	<u>112</u>			
Br. pumpi	11326	<u>112</u>			
Razina pobuđivanja (A333.2 / A333.3)	11330	<u>100</u>			
Razina mirovanja (A333.2 / A333.3)	11331	<u>99</u>			
Vrijeme načina mirovanja (A333.2 / A333.3)	11332	<u>99</u>			
Pojačanje (A333.2 / A333.3)	11333	<u>100</u>			
V izlazno maks. (A333.2 / A333.3)	12165	<u>102</u>			
V izlazno min. (A333.2 / A333.3)	12167	<u>103</u>			
Tn (vrijeme integracije) (A333.2 / A333.3)	12185	<u>102</u>			
Nz (neutralno područje) (A333.2 / A333.3)	12187	<u>102</u>			
Td (Vremenska derivacija) (A333.2 / A333.3)	12197	<u>102</u>			
Trajanje promjene	12311	<u>107</u>			
Upotreba alarma	12316	<u>112</u>			
Razlika tlaka (A333.2 / A333.3)	12322	<u>101</u>			
V izlazno maks. (A333.2 / A333.3)	13165	<u>98</u>			
V izlazno min. (A333.2 / A333.3)	13167	<u>99</u>			
Tn (vrijeme integracije) (A333.2 / A333.3)	13185	97			


Podešenje	ID	Str- ana	Tvorničko podešenje u krugovima
			1 2 3
Nz (neutralno područje) (A333.2 / A333.3)	13187	<u>98</u>	
Td (Vremenska derivacija) (A333.2 / A333.3)	13197	<u>98</u>	
Razlika tlaka	13322	108	
Alarm, nisko	15615	<u>132</u>	
lstek vremena alarma	15617	<u>132</u>	
Filtarska konstanta	16113	<u>114</u>	
Razlika za zaustavljanje (A333.2 / A333.3)	16194	<u>116</u>	
Razlika za pokretanje (A333.2 / A333.3)	16195	<u>116</u>	
Razina, željena (A333.2 / A333.3)	16602	<u>115</u>	
Nisko X (A333.2 / A333.3)	16607	<u>115</u>	
Visoko X (A333.2 / A333.3)	16608	<u>115</u>	
Alarm, visoko (A333.2 / A333.3)	16614	<u>129</u>	
Alarm, nisko (A333.2 / A333.3)	16615	<u>130</u>	
lstek vremena alarma (A333.2 / A333.3)	16617	<u>130</u>	
Vrsta ulaza (A333.2 / A333.3)	17109	<u>123</u>	
Impuls (A333.2 / A333.3)	17114	<u>124</u>	
Mjerne jedinice (A333.2 / A333.3)	17115	<u>124</u>	
Nisko X (A333.2 / A333.3)	17607	<u>122</u>	
Visoko X (A333.2 / A333.3)	17608	<u>123</u>	
Auto. spremanje (smanjivanje temp. ovisno o vanjskoj temp.)	1x011	<u>86</u>	
Pojačati	1x012	<u>86</u>	
Rampa (referentno pojačanje)	1x013	<u>87</u>	
Optimizator (konstanta optimiziranog vremena)	1x014	<u>87</u>	
Zahtjev pomak	1x017	<u>117</u>	
Total stop	1x021	<u>88</u>	
M upotreba (pokretanje ventila)	1x023	<u>117</u>	
Pred-stop (optimizirano vrijeme završetka)	1x026	<u>88</u>	
Visoki T izlaz X1 (ograničenje temp. povrata, visoki limit, os X)	1x031	<u>79</u>	
Niski limit Y1 (ograničenje temp. povrata, niski limit, os Y)	1x032	<u>79</u>	
Niski T izlaz X2 (ograničenje temp. povrata, niski limit, os X)	1x033	<u>79</u>	
Visoki limit Y2 (ograničenje temp. povrata, visoki limit, os Y)	1x034	<u>79</u>	
Utjecaj-maks. (ograničenje temp. povrata - maks. utjecaj)	1x035	<u>80</u>	
Utjecaj-min. (ograničenje temp. povrata - min. utjecaj)	1x036	<u>80</u>	
Adapt.vrijeme (vrijeme prilagodbe)	1x037	<u>81</u>	
PTV prioritet (zatvoren ventil/normalan rad)	1x052	<u>117</u>	
P zamrz. T (cirkulacijska crpka, temp. zaštite od zamrzavanja)	1x077	<u>118</u>	
P grijanje T (potreba za grijanjem)	1x078	<u>118</u>	
Prioritet (prioritet za ograničenje temp. povrata)	1x085	<u>81</u>	
Frost pr. T (temperatura zaštite od zamrzavanja)	1x093	<u>118</u>	
Ograničenje (vrijednost ograničenja)	1x111	<u>82</u>	
Adapt. vrijeme (vrijeme prilagodbe)	1x112	<u>83</u>	

Danfoss

Podešenje	ID	Str- ana	Tvori	ničko podešenje u krugo	ovima
			1	2	3
Filter konstanta	1x113	<u>84</u>			
Filter konstanta	1x113	<u>92</u>			
Filtarska konstanta (S7, S8, S9, S10)	1x113	<u>126</u>			
Jedinice	1x115	<u>84</u>			
Visoki limit Y2 (ograničenje protoka/snage, visoki limit, os Y)	1x116	<u>83</u>			
Niski limit Y1 (ograničenje protoka/snage, niski limit, os Y)	1x117	<u>83</u>			
Niski T izlaz X2 (ograničenje protoka/snage, niski limit, os X)	1x118	<u>83</u>			
Visoki T izlaz X1 (ograničenje protoka/snage, visoki limit, os X)	1x119	<u>82</u>			
Gornja razlika	1x147	<u>128</u>			
Donja razlika	1x148	<u>128</u>			
Zadrška, primjer	1x149	<u>129</u>			
Najniža temp.	1x150	<u>129</u>			
Motorna zaštita (zaštita motora)	1x174	<u>93</u>			
Temp. min.	1x177	<u>78</u>			
Temp. maks.	1x178	<u>78</u>			
Ljeto, Isključenje (ograničenje isključenja grijanja)	1x179	<u>89</u>			
Xp (proporcionalno područje)	1x184	<u>94</u>			
Xp (proporcionalno područje)	1x184	<u>97</u>			
Xp (proporcionalno područje)	1x184	<u>101</u>			
Tn (integracijska vremenska konstanta)	1x185	<u>94</u>			
M run (vrijeme rada elektromotornog regulacijskog ventila)	1x186	<u>94</u>			
Min. act. vrijeme (min. vrijeme aktivacije reduktorskog motora)	1x189	<u>95</u>			
Slati željenu T	1x500	<u>117</u>			
Pulsna veličina	1x513	<u>121</u>			
Podešenje	1x514	<u>121</u>			
Nisko X	1x607	<u>92</u>			
Nisko X (S7, S8, S9, S10)	1x607	<u>126</u>			
Visoko X	1x608	<u>93</u>			
Visoko X (S7, S8, S9, S10)	1x608	<u>127</u>			
Alarm visoko	1x614	<u>131</u>			
Alarm nisko	1x615	<u>131</u>			
lstek vremena alarma	1x617	<u>132</u>			
Položaj (A333.2 / A333.3)	Očita- nje	<u>91</u>			
Preostalo vrijeme	Očita- nje	<u>107</u>			
Razina (A333.2 / A333.3)	Očita- nje	<u>114</u>			
CW potrošnja (A333.2 / A333.3)	Očita- nje	<u>121</u>			



Podešenje	ID	Str- ana	Tvorničko podešenje u krugovima		
			1	2	3
Stvarno (A333.2 / A333.3)	Očita- nje	<u>122</u>			
Tlak (S7, S8, S9, S10)	Očita- nje	<u>125</u>			

Danfoss

#### 5.0 Podešenja

#### 5.1 Uvod u postavke

Opisi podešenja (parametarskih funkcija) podijeljeni su u skupine onako kako se upotrebljavaju u izborničkoj strukturi regulatora ECL Comfort 210 / 296 / 310. Primjeri: "Polazna temperatura", "Sobna limitacija" itd. Svaka skupina započinje s općim objašnjenjem.

Opisi svakog parametra poredani su brojčanim redoslijedom u odnosu na ID brojeve parametara. Mogu postojati razlike između redoslijeda u ovom priručniku za rad i u regulatorima ECL Comfort 210 / 296 / 310.

Neki opisi parametara povezani su s određenim podtipovima aplikacije. To znači da možda nećete vidjeti povezani parametar u stvarnom podtipu u regulatoru ECL.

Napomena "Vidi prilog…" odnosi se na prilog na kraju ovog priručnika za rad, u kojem su navedeni rasponi podešenja i tvornička podešenja parametara.

Navigacijski putovi (na primjer MENU > Podešenja > Povrat limitacija...) odnose se na više podtipova.

Danfoss

#### 5.2 Temperatura polaza

Regulator ECL Comfort određuje i regulira temperaturu polaza vezano uz vanjsku temperaturu. Taj se odnos naziva krivuljom grijanja.

Krivulja grijanja podešava se s pomoću šest koordinatnih točaka. Željena temperatura polaza podešena je na šest preddefiniranih vrijednosti vanjske temperature.

Prikazana vrijednost krivulje grijanja je prosječna vrijednost (nagib krivulje), bazirana na stvarnim postavkama.

Vanjska temp.	Željena temp. polaza			Vaše postavke
	Α	В	С	
-30 °C	45 °C	75 ℃	95 °C	
-15 °C	40 °C	60 °C	90 °C	
-5 °C	35 ℃	50 °C	80 °C	
0 °C	32 °C	45 °C	70 °C	
5 °C	30 °C	40 °C	60 °C	
15 °C	25 °C	28 °C	35 ℃	

A: Primjer za podno grijanje

B: Tvornička podešenja

**C:** Primjer za radijatorsko grijanje (veliki zahtjev)

#### MENU > Podešenja > Temperatura polaza

Krivulja grijanj	ja	
Krug	Raspon podešenja	Tvornička podešenja
1	0.1 4.0	1.0

Krivulja grijanja može se promijeniti na dva načina:

- 1. Promjenom vrijednosti nagiba krivulje (vidi primjere krivulja grijanja na sljedećoj stranici)
- 2. Promjenom koordinata krivulje grijanja

#### Promjena vrijednosti nagiba krivulje:

Pritisnite okretnu tipku za unos/promjenu vrijednosti nagiba krivulje grijanja (primjer: 1.0).

Kad se nagib krivulje grijanja promijeni preko vrijednosti nagiba, zajednička točka za sve krivulje grijanje bit će željena temperatura polaza = 24,6 °C pri vanjskoj temperaturi = 20 °C i željenoj sobnoj temperaturi = 20,0 °C.

#### Promjena koordinata:

Pritisnite okretnu tipku za unos/promjenu koordinata krivulje grijanja (primjer: -30,75).

Krivulja grijanja predstavlja željenu temperaturu polaza na raznim vanjskim temperaturama i na željenoj sobnoj temperaturi od 20 °C.

Ako se željena sobna temperatura promijeni, mijenja se i željena temperatura polaza: (željena sobna T - 20) × KG × 2.5 gdje je "KG" nagib krivulje grijanja, a "2.5" je konstanta.



Podešenja	<b>m</b> 1
Polazna temp.:	
Krivulja grijanja	1.0
Temp. maks.	90°C
Temp. min.	10°C

Promjena nagiba krivulje



#### Promjena koordinata



æ

Na izračunatu temperaturu polaza mogu utjecati funkcije "Pojačati" i "Rampa" itd.

#### **Primjer:**

Krivulja grijanja:	1.0
Željena temp. polaza:	50 °C
Željena sobna temp.:	22 °C
lzračun (22–20) × 1,0 × 2,5 =	5
Rezultat:	
Željena temperatura polaza ispravit će	se s 50 °C na 55 °C.

Danfoss

#### Odabir nagiba krivulje grijanja



Krivulje grijanje predstavljaju željenu polaznu temperaturu pri raznim vanjskim temperaturama i na željenoj sobnoj temperaturi od 20 °C.

Malim strelicama (**A**) označuje se 6 vrijednosti vanjske temperature na kojima možete promijeniti krivulju grijanja.

#### MENU > Podešenja > Temperatura polaza

Temp. min. 1	x177
--------------	------

Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

Namjestite minimalnu polaznu temperaturu u sustavu. Željena polazna temperatura neće biti niža od te vrijednosti. Po potrebi prilagodite tvornička podešenja. 55

"Temp. min." se zaobilazi ako je aktivna opcija "Total Stop" u štedljivom načinu rada ili je aktivan "Prekid". "Temp. min." može se zaobići pod utjecajem ograničenja temperature povrata (vidi "Prioritet").

କ୍ଷ

Podešenje "Temp. maks." ima veći prioritet od "Temp. min.".

#### MENU > Podešenja > Temperatura polaza

```
Temp. maks.
```

1x178

Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

Namjestite maksimalnu polaznu temperaturu u sustavu. Željena temperatura neće biti viša od te vrijednosti. Po potrebi prilagodite tvornička podešenja.

55

Namještanje "krivulje grijanja" moguće je samo za krugove grijanja.

କ୍ଷ

Podešenje "Temp. maks." ima veći prioritet od "Temp. min.".



#### 5.3 Ograničenje povrata

Ograničenje temperature povrata bazira se na vanjskoj temperaturi. Obično je u sustavima daljinskog grijanja veća temperatura povrata prihvatljiva pri snižavanju vanjske temperature. Odnos između ograničenja temperature povrata i vanjske temperature određen je dvjema koordinatama.

Koordinate vanjske temperature podešavaju se u opcijama "Visoki T izlaz X1" i "Niski T izlaz X2". Koordinate temperature povrata podešavaju se u opcijama "Visoki limit Y2" i "Niski limit Y1".

Regulator automatski mijenja željenu temperaturu polaza kako bi postigao prihvatljivu temperaturu povrata ako temperatura povrata padne ispod ili naraste iznad izračunatog ograničenja.

To se ograničenje bazira na PI regulaciji gdje P ("Faktor utjecaja") brzo reagira na odstupanja, dok I ("Adapt.vrijeme") reagira sporo i postupno uklanja male pomake između željenih i stvarnih vrijednosti. To se postiže mijenjanjem željene temperature polaza.



क्षी

Izračunao ograničenje prikazano je u zagradama () na kontrolnom zaslonu. Vidi odjeljak "Nadziranje temperatura i komponenti sustava".

#### MENU > Podešenja > Ograničenje povrata

Visoki T izlaz X1 (ograničenje temp. povrata, visoki limit, os X)	1x031
Namjestite vanjsku temperaturu za nisko ograničenje temperature p	ovrata.

Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

Odgovarajuća koordinata Y namješta se u opciji "Niski limit Y1".

#### MENU > Podešenja > Ograničenje povrata

Niski limit Y1 (ograničenje temp. povrata, niski limit, os Y)	1x032
Namjestite ograničenje temperature povrata koje se odnosi na vanj: temperaturu namještenu u "Visoki T izlaz X1".	sku

Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

Odgovarajuća koordinata X namješta se u opciji "Visoki T izlaz X1".

#### MENU > Podešenja > Ograničenje povrata

Niski T izlaz X2 (ograničenje temp. povrata, niski limit, os X)	1x033
Namjestite vanjsku temperaturu za visoko ograničenje temperature	e povrata.

Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

Odgovarajuća koordinata Y namješta se u opciji "Visoki limit Y2".

Dantoss

#### MENU > Podešenja > Ograničenje povrata

Visoki limit Y2 (ograničenje temp. povrata, visoki limit, os Y)	1x034
Namjestite ograničenje temperature povrata koje se odnosi na va temperaturu namještenu u "Niski T izlaz X2".	njsku

Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

Odgovarajuća koordinata X namješta se u opciji "Niski T izlaz X2".

#### MENU > Podešenja > Ograničenje povrata



Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

#### Utjecaj veći od 0:

Željena temperatura polaza se povećava kad temperatura povrata postane veća od izračunatog ograničenja.

#### Utjecaj manji od 0:

Željena temperatura polaza se smanjuje kad temperatura povrata postane veća od izračunatog ograničenja.



## କ୍ଷ

Ako je "Faktor utjecaja" prevelik i/ili je "Adapt. vrijeme" prekratko, regulacija može postati nestabilna.

#### Primjer

Ograničenje povrata je aktivno iznad 50 °C. Utjecaj je namješten na -2.0. Stvarna je temperatura povrata previsoka za 2 stupnja. Rezultat: Željena temperatura polaza mijenja se za -2.0 x 2 = -4.0 stupnja.

## କ୍ଷ

Ta je postavka obično manja od 0 u sustavima daljinskog grijanja kako bi se spriječila previsoka temperatura povrata. Obično je ta postavka 0 u kotlovskim sustavima jer je veća temperatura

Obično je ta postavka 0 u kotlovskim sustavima jer je veća temperatura povrata prihvatljiva (vidi i "Utjecaj-min.").

Danfoss

#### MENU > Podešenja > Ograničenje povrata

Utjecaj-min. (ograničenje temp. povrata - min. utjecaj)	1x036
Određuje za koliko će se željena polazna temperatura promijeniti ako temperatura povrata bude manja od izračunatog ograničenja.	2

Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

#### Utjecaj veći od 0:

Željena temperatura polaza se povećava kad temperatura povrata padne ispod izračunatog ograničenja.

#### Utjecaj manji od 0:

Željena temperatura polaza se smanjuje kad temperatura povrata padne ispod izračunatog ograničenja.

#### MENU > Podešenja > Ograničenje povrata

Adapt.vrijeme (vrijeme prilagodbe)	1x037
Regulira koliko se brzo temperatura povrata prilagođava željenom ograničenju temperature povrata (integracijska regulacija).	

#### Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

**OFF:** "Adapt. vrijeme" ne utječe na regulacijsku funkciju.

Mala vrijed- nost:	Željena se temperatura brzo prilagođava.
Velika vrijed- nost:	Željena se temperatura sporo prilagođava.

#### MENU > Podešenja > Ograničenje povrata

Prioritet (prioritet za ograničenje temp. povrata)	1x085
Odaberite treba li ograničenje temperature povrata zaobići namještenu min temperaturu polaza. Temp. min "	

Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

- **OFF:** Ograničenje min. temperature polaza se ne zaobilazi.
- ON: Ograničenje min. temperature polaza se zaobilazi.

#### Primjer

Ograničenje povrata aktivno je ispod 50 °C. Utjecaj je namješten na -3.0. Stvarna je temperatura povrata preniska za 2 stupnja. Rezultat: Željena temperatura polaza mijenja se za -3.0 x 2 = -6.0 stupnjeva.

## କ୍ଷ

Obično je ta postavka 0 u sustavima daljinskog grijanja jer je manja temperatura povrata prihvatljiva. Obično je ta postavka veća od 0 u kotlovskim sustavima kako bi se spriječila preniska temperatura povrata (vidi i "Utjecaj-maks.").

# 5

Funkcija prilagođavanja može ispraviti željenu temperaturu polaza s najviše 8 K.

## न्द्र

Ako imate aplikaciju PTV-a: Vidi i "Paralelan rad" (ID 11043).

## क्ष

Ako imate aplikaciju PTV-a: Kad je uključen ovisan paralelan rad:

- Željena temperatura polaza kruga grijanja bit će ograničena na minimum kad se "Prioritet temperature povrata" (ID 1x085) isključi.
- Željena temperatura polaza kruga grijanja neće biti ograničena na minimum kad se "Prioritet temperature povrata" (ID 1x085) uključi.

Danfoss

#### 5.4 Ograničenje protoka/snage

Vodomjer ili mjerilo toplinske energije može se spojiti (signal M-busa) na regulator ECL radi ograničavanja protoka ili potrošnje energije.

Ograničenje protoka/snage može se bazirati na vanjskoj temperaturi. Obično su u sustavima daljinskog grijanja veći protok ili snaga prihvaćeni pri niskim vanjskim temperaturama.

Odnos između ograničenja protoka ili snage i vanjske temperature određen je dvjema koordinatama.

Koordinate vanjske temperature podešavaju se u opcijama "Visoki T izlaz X1" i "Niski T izlaz X2".

Koordinate protoka ili snage podešavaju se u opcijama "Niski limit Y1" i "Visoki limit Y2". Na temelju tih postavki regulator izračunava vrijednost ograničenja.

Kada protok/snaga postanu veći od izračunatog ograničenja, regulator postupno smanjuje željenu polaznu temperaturu kako bi postigao prihvatljiv maks. polaz ili potrošnju energije.



#### MENU > Podešenja > Ograničenje protoka/snage

#### Stvarna (stvarni protok ili stvarna snaga)

Vrijednost je stvarni protok ili stvarna snaga bazirano na signalu iz mjerila protoka / toplinske energije.

#### MENU > Podešenja > Ograničenje protoka/snage

Ograničenje (vrijednost ograničenja)	1x111
Ova je vrijednost u nekim aplikacijama izračunata vrijednost ogran bazirana na stvarnoj vanjskoj temperaturi. U drugim aplikacijama to je vrijednost ograničenja koja se može od	ičenja, abrati.

Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

#### MENU > Podešenja > Ograničenje protoka/snage

Visoki T izlaz X1 (ograničenje protoka/snage, visoki limit, os X)	1x119
Namjestite vrijednost vanjske temperature za nisko ograničenje protoka/snage.	

Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

Odgovarajuća koordinata Y namješta se u opciji "Niski limit Y1".

MENU >	Podešenja	> Ograničenje	protoka/snage
--------	-----------	---------------	---------------

Niski limit Y1 (ograničenje protoka/snage, niski limit, os 1x117 Y)

Namjestite ograničenje protoka/snage koje se odnosi na vanjsku temperaturu namještenu u "Visoki T izlaz X1".

Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

Odgovarajuća koordinata X namješta se u opciji "Visoki T izlaz X1".

#### MENU > Podešenja > Ograničenje protoka/snage

Niski T izlaz X2 (ograničenje protoka/snage, niski limit, os X)	1x118
Namjestite vrijednost vanjske temperature za visoko ograničenje protoka/snage.	

Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

Odgovarajuća koordinata Y namješta se u opciji "Visoki limit Y2".

#### MENU > Podešenja > Ograničenje protoka/snage

Visoki limit Y2 (ograničenje protoka/snage, visoki limit, os Y)	1x116
Namjestite ograničenje protoka/snage koje se odnosi na vanjsku temperaturu namještenu u "Niski T izlaz X2".	

Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

Odgovarajuća koordinata X namješta se u opciji "Niski T izlaz X2".

5

Funkcija ograničenja može zaobići namještenu "Temp. min" željene temperature polaza.

Danfoss

#### MENU > Podešenja > Ograničenje protoka/snage

 Adapt. vrijeme (vrijeme prilagodbe)
 1x112

 Regulira koliko se brzo protok / limit snage prilagođava željenom ograničenju.
 1

Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

OFF:	"Adapt. vrijeme" ne utječe na funkciju regulacije.
Mala vrijed- nost:	Željena se temperatura brzo prilagođava.
Velika vrijed- nost:	Željena se temperatura sporo prilagođava.

#### MENU > Podešenja > Ograničenje protoka/snage

Filter konstanta	1x113
Vrijednost konstante filtra određuje prigušenje izmjerene vrijednosti. Što je vrijednost veća, prigušenje je jače. Na taj se način može izbjeći prebrza promjena izmjerene vrijednosti.	

Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

Mala Slabije prigušenje vrijednost: Velika Jače prigušenje vrijednost:

#### MENU > Podešenja > Ograničenje protoka/snage

#### Vrsta ulaza

11109

କ୍ଷ

Odabir signala sabirnice M-bus s mjerača energije broj 1 ... 5. Moguće je samo na ECL Comfort 310.

ISKLJ.: Nije preuzet signal sabirnice M-bus.

**EM1 ... EM5:** Broj mjerača energije.

55

Ako je "Adapt. vrijeme" prekratko, regulacija može postati nestabilna.

Ograničenja protoka ili snage temelje se na signalu sabirnice M-bus (samo upravljački uređaji ECL Comfort 310).

84 | © Danfoss | 2018.04



#### MENU > Podešenja > Ograničenje protoka/snage

Jedinice	1x115
Odabir jedinica za mjerenje vrijednosti.	

Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

Jedinice slijeva: vrijednost pulsa. Jedinice zdesna: stvarna vrijednost i vrijednost ograničenja.

Vrijednost iz mjerila protoka izražava se u ml ili l. Vrijednost iz mjerila toplinske energije izražava se u Wh, kWh, MWh ili GWh.

Vrijednosti stvarnog protoka i ograničenja protoka izražavaju se u l/h ili m<sup>3</sup>/h.

Vrijednosti stvarne snage i ograničenja snage izražavaju se u kW, MW ili GW.

## 5

Popis raspona podešenja opcije "Jedinice": ml, l/h l, l/h ml, m<sup>3</sup>/h l, m<sup>3</sup>/h Wh, kW kWh, kW kWh, kW kWh, MW MWh, MW MWh, GW GWh, GW

#### 1. primjer:

"Jedinice" l, m³/h (11115):

"Puls" (11114): 10

Svaki puls predstavlja 10 litara, a protok se izražava u kubičnim metrima  $\rm (m^3)$  na sat.

#### 2. primjer:

"Jedinice" kWh, kW (= kilovat sat, kilovat)

"Puls" (11114): 1

Svaki puls predstavlja 1 kilovat sat, a snaga se izražava u kilovatima.

Dantoss

#### 5.5 Optimizacija

#### MENU > Podešenja > Optimizacija

Auto. spremanje (smanjivanje temp. ovisno o vanjskoj temp.)	1x011
lspod namještene vrijednosti vanjske temperature podešenje šte temperature nema utjecaja. Iznad namještene vrijednosti vanjs temperature štedljiva temperatura povezana je sa stvarnom var temperaturom. Ova funkcija je bitna u instalacijama daljinskog radi sprječavanja velikih promjena željene temperature polaza r štedljivog razdoblja.	dljive ke ijskom grijanja nakon

Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

- **OFF:** Temperatura uštede ne ovisi o vanjskoj temperaturi, smanjenje je 100 %.
- Vrijed- ňost: Štedljiva temperatura ovisi o vanjskoj temperaturi. Ako je vanjska temperatura iznad 10 °C, smanjenje je 100 %. Što je vanjska temperatura niža, smanjenje temperature je manje. Ispod namještene vrijednosti podešenje štedljive temperature nema utjecaja.

Ugodna temperatura:	Željena temperatura prostorije u komfornom načinu rada
Temperatura uštede:	Željena temperatura prostorije u štedljivom načinu rada

Željene temperature prostorije za komforni i štedljivi način rada namještene su u pregledima zaslona.



- X = Vanjska temperatura (°C)
- Y = Željena temperatura prostorije (°C)
- # 1 # <sup>=</sup> Željena temperatura prostorije (°C), komforni način rada
- # 2 # <sup>=</sup> Željena temperatura prostorije (°C), štedljiv način rada
- # 3 # = Temperatura auto. spremanje (°C), ID 11011

#### Primjer:

Stvarna vanjska temperatura (Vanjska T):	–5 °C
Postavka željene temperature prostorije u komfornom	22 °C
Postavka željene temperature prostorije u štedljivom	16 °C
Postavka u opciji "Auto. spremanje":	–15 ℃
Stanje utjecaja vanjske temperature: Utjecaj vanjske T = (10 - vanjska T) / (10 - postavka) =	

15 / 25 = 0,6

Korigirana željena temperatura prostorije u štedljivom načinu rada: T.prost.ref.ušteda + (T.vanj.utjecaj x (T.prost.ref.ugoda-T.prost.ref.ušteda)) 16 + (0,6 x (22 - 16)) = 19,6 °C



X = Vanjska temperatura (°C)

Y = Željena temperatura prostorije (°C)





#### MENU > Podešenja > Optimizacija

Pojačati	1x012
Skraćuje vrijeme zagrijavanja povećavanjem željene temperature polo namješteni postotak.	aza za

Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

**OFF:** Funkcija pojačanog grijanja nije aktivna.

Vrijed- Željena temperatura polaza privremeno se povećava za nost: namješteni postotak.

Kako biste skratili vrijeme zagrijavanja nakon razdoblja štedljive temperature, željenu temperaturu polaza možete privremeno povećati (najviše 1 sat). Pri optimizaciji pojačano je grijanje aktivno u razdoblju optimizacije ("Optimizator").

Ako je priključen senzor temperature prostorije ili daljinski upravljač ECA 30 / 31, funkcija pojačanja prekida se kad se postigne temperatura prostorije.

#### MENU > Podešenja > Optimizacija

 Rampa (referentno pojačanje)
 1x013

 Vrijeme (u minutama) tijekom kojeg se željena temperatura polaza postupno povećava kako bi se izbjegla vršna opterećenja u opskrbi toplinom.

Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

**OFF:** Funkcija pojačavanja nije aktivna.

**Vrijed**- Željena temperatura polaza postupno se povećava u **nost:** namještenom vremenu.

Kako bi se izbjegla vršna opterećenja u sustavu dobave, možete namjestiti da se polazna temperatura postupno povećava nakon razdoblja štedljive temperature. Zbog toga će se ventil postupno otvarati.



<u>Danfoss</u>

#### MENU > Podešenja > Optimizacija

Tablica I:

Optimizator (konstanta optimiziranog vremena) 1	x014
Optimizira vrijeme početka i završetka razdoblja ugodne temperature bi se postigla idealna ugodnost uz najmanju potrošnju energije. Što je vanjska temperatura manja, grijanje će se prije uključiti. Što je va temperatura manja, grijanje će se kasnije isključiti. Optimizirano vrijeme isključivanja grijanja može biti automatsko ili isključeno. Izračunato vrijeme početka i završetka temelji se na podeše konstante optimiziranog vremena.	kako injska enju

Prilagodite konstantu optimiziranog vremena.

Vrijednost se sastoji od dvoznamenkastog broja. Dvije znamenke imaju sljedeće značenje (1. znamenka = tablica I, 2. znamenka = tablica II).

OFF:	Nema optimizacije. Grijanje počinje i završava u
	razdobljima namještenim u rasporedu.

10 ... 59: Vidi tablice I i II.

Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

Lijeva znamenka	Akumulacija topline u zgradi	Vrsta sustava
1-	mala	Radijatorski
2-	srednja	sustavi
3-	velika	
4-	srednja	Sustavi
5-	velika	podnog grijanja

Tablica II:

Desna znamenka	Temperatura dimenzioniranja	Kapacitet
-0	-50 °C	velik
-1	-45 °C	•
•	•	•
-5	-25 °C	normalan
•	•	•
-9	-5 °C	malen

#### Temperatura dimenzioniranja:

Najniža vanjska temperatura (obično je određuje projektant sustava prema izvedbi sustava grijanja) pri kojoj sustav grijanja može održavati željenu temperaturu prostorije.

#### Primjer

Vrsta je sustava radijatorska, a akumulacija topline u zgradi je srednja. Lijeva znamenka je 2. Temperatura dimenzioniranja je -25 °C, a kapacitet je normalan.

Desna je znamenka 5.

Rezultat:

#### MENU > Podešenja > Optimizacija

Pred-stop (optimizirano vrijeme završetka)	1x026
Onemogućava optimizirano vrijeme završetka.	

Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

- OFF: Optimizirano vrijeme završetka je onemogućeno.
- ON: Optimizirano vrijeme završetka je omogućeno.



Х = Vrijeme

#1# = Raspored

#2# = Predstop = OFF

#3# = Predstop = ON

- #4# = Optimizirani početak
- = #5# Optimizirani završetak

Podešenje treba promijeniti na 25.

Danfoss

#### MENU > Podešenja > Optimizacija

Total stop	1x021
Odaberite želite li potpuni prekid rada tijekom razdoblja štedljive temperature.	

Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

- **OFF:** Nema potpunog prekida rada. Željena temperatura polaza smanjuje se prema:
  - željenoj temperaturi prostorije u štedljivom načinu rada
    automatskoj štednji
- ON: Željena temperatura polaza smanjuje se na vrijednost namještenu u "Zaštita od smrz." Cirkulacijska se crpka zaustavlja, ali zaštita od smrzavanja i dalje je aktivna, vidi "P zamrz. T".





## ss)

Ograničenje min. polazne temperature ("Temp. min.") zaobilazi se ako je "Potpuni prekid rada" na ON.

Danfoss

#### MENU > Podešenja > Optimizacija

#### Ljeto, Isključenje (ograničenje isključenja grijanja) 1x179

Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

Grijanje se može isključiti ako je vanjska temperatura viša od namještene vrijednosti. Ventil se zatvara, a nakon vremena naknadnog rada zaustavlja se cirkulacijska crpka grijanja. "Temp. min." će se zaobići.

Sustav grijanja ponovno će se uključiti kad vanjska i akumulirana (filtrirana) vanjska temperatura postanu niže od namještenog ograničenja.

Ova funkcija može uštedjeti energiju.

Namjestite vrijednost vanjske temperature pri kojoj želite da se sustav grijanja isključi.



## କ୍ଷ

Isključivanje grijanja aktivno je samo ako je regulator u načinu rada prema vremenskom programu. Ako vrijednost isključenja namjestite na OFF, nema isključivanja grijanja.

Danfoss

#### 5.6 Kontrolni parametri 1

Aplikacije A333.1 i A333.2 upravljaju motornim regulacijskim ventilom M1 putem kontrole u 3 točke.

Aplikacija A333.3 upravlja ventilom M1 putem upravljačkog signala od 0 do 10 volti.

Motorni regulacijski ventil M1 postepeno se otvara kada temperatura protoka S3 postane niža od željene temperature protoka i obrnuto.

#### M1 s kontrolom u 3 točke (A333.1 i A333.2):

Naredbe "otvaranja" i "zatvaranja" dolaze s elektroničkih izlaza upravljačkog uređaja ECL Comfort i upravljaju položajem ventila M1.

Naredbe su izražene u obliku "strelica prema gore" (otvaranje) i "strelica prema dolje" (zatvaranje), a prikazane su u simbolu M1.

Kada temperatura na S3 postane niža od željene temperature, kratke naredbe za otvaranje dolaze iz upravljačkog uređaja ECL Comfort kako bi se M1 otvorio više nego što je bio otvoren nekoliko trenutaka prije toga. Tako se temperatura S3 izjednačava sa željenom temperaturom.

Suprotno tome, kada temperatura na S3 postane niža od željene temperature, kratke naredbe za zatvaranje dolaze iz upravljačkog uređaja ECL Comfort kako bi se M1 zatvorio više nego što je to bio nekoliko trenutaka prije toga. Tako se temperatura S3 ponovno izjednačava sa željenom temperaturom.

Naredbe za otvaranje i zatvaranje neće se realizirati sve dok temperatura protoka odgovara željenoj temperaturi.

#### M1 s kontrolom od 0 do 10 volti (A333.3):

Kontrolni napon između 0 i 10 volti dolazi s produžnog modula ECA 32 i upravlja položajem ventila M1. Napon je izražen kao vrijednost u %, a prikazuje se pod simbolom M1.

Kada temperatura na S3 postane niža od željene temperature, kontrolni se napon postepeno povećava kako bi se ventil M1 otvorio više nego što je bio otvoren nekoliko trenutaka prije toga. Tako se temperatura S3 izjednačava sa željenom temperaturom.

Kontrolni napon ostaje na fiksnoj vrijednosti sve dok temperatura protoka odgovara željenoj temperaturi.

Suprotno tome, kada temperatura na S3 postane viša od željene temperature, kontrolni se napon postepeno smanjuje kako bi se ventil M1 zatvorio više nego što je bio zatvoren nekoliko trenutaka prije toga. Tako se temperatura S3 ponovno izjednačava sa željenom temperaturom.

Danfoss

#### MENU > Podešenja > Kontrolni parametri 1

Položaj (A333.2 / A333.3)		Očitanje	
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka	
1	-	*)	
Položaj motornog regulacijskog ventila M1 naveden je kao vrijedno Signal od 0 do 10 volti dolazi s mjernog položaja na M1 i primjenjuj ulaz S11 (ECA 32). Taj se ulazni napon pretvara u prikazanu vrijedno Pristup postavkama preinake (skala).		ao vrijednost u %. i primjenjuje se na anu vrijednost u %.	

\*) 2,0 volti = 0 %, 10,0 volti = 100 %

Položaj je izmjeren putem signala od 0 do 10 volti. Izmjereni napon treba pretvoriti u vrijednost položaja putem upravljačkog uređaja.

Preinaka se postavlja na sljedeći način: Pritisnite kotačić za prikaz grafikona i unesite skupove vrijednosti za 2 ulazna napona i povezane vrijednosti položaja. Raspon vrijednosti položaja: 0... 100 %

Tvornički postavljena vrijednost napona (2,0 volti i 10,0 volti) može se promijeniti u sljedeća dva zasebna izbornik: "Nisko X" i "Visoko X".

Tvorničke postavke: 2,0 , 0 (= 2.0 V / 0 %) i 10,0,100 (= 10,0 V / 100 %)

To znači da je "Položaj" na 0 % pri 2,0 V i na 100 % pri 10,0 V. Obično, što je viši napon, to se viši prikazani položaj.

1	Filter konstanta	1x113
	Vrijednost konstante filtra određuje prigušenje izmjerene vrijednosti. Što je vrijednost veća, prigušenje je jače. Na taj se način može izbjeći prebrza promjena izmjerene vrijednosti.	

Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

MENU > Podešenja > Kontrolni parametri 1

Mala Slabije prigušenje vrijednost: Velika Jače prigušenje vrijednost:



X = Volt

Y = Položaj

as l

Ovaj izbornik s ljestvicom uvijek je prikazan, neovisno o primijenjenom signalu položaja.

Položaj se prikazuje kao 0 kada signal položaja nije primijenjen.

Danfoss

#### MENU > Podešenja > Kontrolni parametri 1

Nisko X 1x60	7
Utvrđivanje koja naponska vrijednost odgovara kojoj vrijednosti položaja. Napon (kao signal od 0 do 10 volti) dolazi s mjernog položaja na M1 i primjenjuje se na ulaz S11 (ECA 32). Taj se ulazni napon pretvara u prikaz vrijednosti % za položaj M1. Pogledajte i parametre "Položaj" i "Visoko X".	

Pogledajte dodatak "Pregled ID-a parametra"



Y = Položaj

# 1 # = Nisko X

#### MENU > Podešenja > Kontrolni parametri 1



Y = Položaj

# 1 # = Visoko X

#### MENU > Podešenja > Kontrolni parametri 1

Motorna zaštita (zaštita motora)1x174Sprječava nestabilnu temperaturnu regulaciju u regulatoru (i nastala<br/>kolebanja pogona ventila). To se može dogoditi pri vrlo malom opterećenju.<br/>Motorna zaštita povećava vijek trajanja svih obuhvaćenih komponenti.

Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

OFF:	Motorna zaštita nije aktivirana.
------	----------------------------------

Vrijed-<br/>nost:Motorna zaštita aktivira se nakon namještene<br/>aktivacijske zadrške u minutama.

Danfoss

#### MENU > Podešenja > Kontrolni parametri 1

Zaštita mot. (zaštita motora) – samo A333.1, A333.2 11174		
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	ISKLJ. / 10 59 m	ISKLJ.
Sprečava nestabilnu regulaciju temperature na upravljačkom uređaju (što dovodi do oscilacija u radu pokretača). To se može dogoditi pod jako niskim opterećenjem. Zaštita motora produljuje vijek trajanja svih uključenih komponenti.		

#### ISKLJ.: Zaštita motora nije aktivirana.

**10 ... 59:** Zaštita motora aktivirala se nakon postavljene odgode aktivacije u minutama.

#### MENU > Podešenja > Kontrolni parametri 1

Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

Namjestite proporcionalno područje. Veća vrijednost rezultirat će stabilnom, ali sporom regulacijom temperature polaza/kanala.

#### MENU > Podešenja > Kontrolni parametri 1

Tn (integracijska vremenska konstanta)	1x185

Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

Namjestite veliku integracijsku vremensku konstantu (u sekundama) kako biste postigli sporo, ali stabilno reagiranje na promjene.

Mala integracijska vremenska konstanta rezultirat će brzim, ali manje stabilnim reagiranjem regulatora.

#### MENU > Podešenja > Kontrolni parametri 1

M run (vrijeme rada elektromotornog regulacijskog ventila)	1x186
"M run" vrijeme je u sekundama koje je potrebno reguliranoj kom prijeđe iz potpuno zatvorenog u potpuno otvoreni položaj.	oonenti da

Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

Namjestite "M run" prema primjerima ili štopericom izmjerite vrijeme rada.

## 55

Preporučljivo za sustave grijanja promjenjivog opterećenja.

### Računanje vremena rada elektromotornog regulacijskog ventila

Vrijeme rada elektromotornog regulacijskog ventila računa se na sljedeći način:

#### Ventili s dosjedom

Vrijeme rada = hod ventila (mm) x brzina pogona (s/mm)

*Primjer:* 5.0 mm x 15 s/mm = 75 s

#### Rotacijski ventili

Vrijeme rada = stupnjevi vrtnje x brzina pogona (s/°)

Primjer:  $90^{\circ} \times 2 \text{ s/}^{\circ} = 180 \text{ s}$ 



#### MENU > Podešenja > Kontrolni parametri 1

Nz (neutralno	područje)	11187
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	1 9 K	3 K

Postavite željeno odstupanje temperature protoka.

Postavite neutralno područje na visoku vrijednost ako možete prihvatiti veliko odstupanje temperature protoka. Kada je stvarna temperatura protoka unutar neutralnog područja, upravljački uređaj ne aktivira motorni regulacijski ventil.

MENU > Podešenja > Kontrolni parametri 1

Min. act. vrijeme (min. vrijeme aktivacije reduktorskog	1x18
motora)	

Min. razdoblje pulsa od 20 ms (milisekunda) za aktivaciju reduktorskog motora.

Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

Primjer namještanja	Vrijednost x 20 ms
2	40 ms
10	200 ms
50	1000 ms

Neutralno je područje simetrično oko željene vrijednosti temperature protoka, odnosno polovina vrijednosti je iznad, a polovina ispod te vrijednosti temperature.

æ

ss)

Postavka mora biti što veća kako bi se povećao vijek trajanja pogona (reduktorski motor).

Danfoss

#### 5.7 Kontrolni parametri, pumpe za ponovno punjenje

## Kontrolni parametri za pumpe za ponovno punjenje vodom, aplikacije A333.2 / A333.3

Na pumpama za ponovno punjenje vodom P3/P4 brzina se može regulirati putem signala od 0 do 10 volti. Signal za regulaciju brzine dolazi s izlaza M2 (terminali 60 i 56) na modulu ECA 32.

Za postupak regulacije brzine postavlja se željeni tlak na S10. Kontrolni napon izražen je u vrijednosti % i prikazan pod simbolom M2.

Kada tlak na S10 postane prenizak, pumpa za ponovno punjenje (P3 ili P4) se uključuje.

Kontrolni se napon postepeno povećava kako bi se povećala brzina pumpe za ponovno punjenje vodom. Tako se vrijednost tlaka izjednačava sa željenim tlakom.

Kontrolni napon ostaje na fiksnoj vrijednosti sve dok vrijednost tlaka odgovara željenom tlaku.

Kontrolni se napon može ograničiti na maksimalnu i minimalnu vrijednost u %.

#### Funkcija mirovanja:

Kako bi se puma za ponovno punjenje zaštitila od premalene brzine, može se upotrijebiti "Funkcija mirovanja".

Kada napon regulacije brzine za M2 postane niži od "Razine mirovanja", šalje se naredba za postavljanje kontrolnog napona na 0 % po isteku razdoblja ("Vrijeme načina mirovanja"). Pumpa za ponovno punjenje se zaustavlja.

Po isteku "Vremena načina mirovanja" i nastavku naredbe za punjenje, šalje se naredba za postavljanje kontrolnog napona na "Razinu pobuđivanja" i pumpa za ponovno punjenje se pokreće. "Razini pobuđivanja" može se dodati "Pojačanje".



## MENU > Podešenja > Kontrolni parametri, pumpe za ponovno punjenje

Željeni tlak (A	333.2 / A333.3)	11321
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	0,2 25,0 bara	3,0 bara
Postavljanje željene vrijednosti tlaka za S10 radi regulacije brzine pumpi za ponovno punjenje P3/P4.		

0,2 – 25,0: Postavite željenu vrijednost tlaka za S10 (u barima)



- X = Vrijeme
- Y = Tlak
- #1 # = Željeni tlak
- # 2 # = Stvarni tlak
- # 3 # = Razlika tlaka
- #4 # = Neutralno područje, Nz
- # 5 # = Pumpa za ponovno punjenje vodom
- #6 # = Signal za regulaciju brzine (0 10 V)

### S

Parametar "Željeni tlak" upotrebljava se i u aplikaciji A333.1 za postavljanje željene vrijednosti tlaka za uključivanje/isključivanje regulacije pumpi za ponovno punjenje P3/P4.

## MENU > Podešenja > Kontrolni parametri, pumpe za ponovno punjenje

Xp (proporcionalno područje)	1x184
------------------------------	-------

Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

Namjestite proporcionalno područje. Veća vrijednost rezultirat će stabilnom, ali sporom regulacijom temperature polaza/kanala.

Danfoss

## MENU > Podešenja > Kontrolni parametri, pumpe za ponovno punjenje

Tn (vrijeme integracije) (A333.2 / A333.3)		13185
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	1 999 s	25 s
Postavite vrijeme integracije za regulaciju tlaka na S10.		

Niska Upravljački uređaj reagira brzo, ali uz manju stabilnost vrijednost:

Visoka Upravljački uređaj reagira sporo, ali uz veću stabilnost vrijednost:

## MENU > Podešenja > Kontrolni parametri, pumpe za ponovno punjenje

Nz (neutralno	13187	
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	0,1...2,0 bara	0,4 bara
Postavite prihva	tljivo odstupanje tlaka na S10.	

Kada je stvaran tlak unutar neutralnog područja, upravljački uređaj ne mijenja brzinu pumpe za ponovno punjenje.

Niska Nisko odstupanje u vrijednosti tlaka je prihvatljivo vrijednost:

Visoka Visoko odstupanje u vrijednosti tlaka je prihvatljivo vrijednost:

## MENU > Podešenja > Kontrolni parametri, pumpe za ponovno punjenje

Td (Vremenska	a derivacija) (A333.2 / A333.3)	13197
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	0250 s	0 s
Funkcijom pove. reakcija pri post	zanom sa značajkom TD može se izbjeć upku regulacije brzine.	i previše agresivna

0: Bez utjecaja

Niska Manji utjecaj vrijednost: Visoka Značajan utjecaj vrijednost:

ee G				
			v.	

Neutralno je područje simetrično oko željene vrijednosti tlaka, odnosno polovina vrijednosti je iznad, a polovina ispod tog tlaka.



## MENU > Podešenja > Kontrolni parametri, pumpe za ponovno punjenje

V izlazno mak	13165		
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka	
1	0100 %	100 %	
Izlazni napon za regulaciju pumpe za ponovno punjenje može se ograničiti na maksimalnu vrijednost. Pogledajte i "V izlazno min.".			

**0 - 100:** Vrijednost u % označava maksimalni napon za regulaciju analognog izlaza za regulaciju brzine pumpe za ponovno punjenje.

## MENU > Podešenja > Kontrolni parametri, pumpe za ponovno punjenje

V izlazno min.	13167	
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	0100 %	0 %
Izlazni napon za regulaciju brzine pumpe za ponovno punjenje može se ograničiti na minimalnu vrijednost. Pogledajte i "V izlazno maks.".		

**0 - 100:** Vrijednost u % označava maksimalni napon za regulaciju analognog izlaza za regulaciju brzine pumpe za ponovno punjenje.

## MENU > Podešenja > Kontrolni parametri, pumpe za ponovno punjenje

Razina mirovanja (A333.2 / A333.3) 1133		11331
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	ISKLJ. / 1 100 %	20 %
Kada signal regu brzina se postav Pumpa za pono Postavljena je vi ponovnog punje Ova funkcija štit Pogledajte i sljec	ılacije brzine padne ispod vrijednosti "R lja na 0 (nula) % po isteku "Vremena na vno punjenje se zaustavlja (prelazi u nav ijednost ujedno i razina brzine pri novo enja. i pumpu za ponovno punjenje od male leće: "Vrijeme načina mirovanja" i "Razi	azine mirovanja", čina mirovanja". čin mirovanja). om postupku brzine. na pobuđivanja".

#### ISKLJ.: Funkcija mirovanja je onemogućena

1 - 100: Funkcija mirovanja je omogućena

#### 

- X = Vrijeme
- Y = Signal regulacije brzine (0 10 V) (%))
- # 1 # = Aktualni signal za regulaciju
- # 2 # = Razina mirovanja
- # 3 # = Razina pobuđivanja
- # 4 # = Vrijeme načina mirovanja

#### Primjer:

Postavka od 60 % znači da će maksimalni izlazni napon iznositi 6 volti.



#### Primjer:

Postavka od 15 % znači da će minimalni izlazni napon iznositi 1,5 volti.



Postavka "V izlazno min." ima prioritet nad postavkom "V izlazno maks.".

<u>Danfoss</u>

MENU > Podešenja > Kontrolni parametri, pumpe za ponovno punjenje

Vrijeme načina mirovanja (A333.2 / A333.3) 113			
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka	
1	0300 s	10 s	
"Vrijeme načina mirovanja" određuje odgodu zaustavljanja pumpe za ponovno punjenje kod premalene brzine. Pogledajte i sljedeće: "Razina mirovanja" i "Razina pobuđivanja".			

**0 - 300:** Postavite vrijeme načina mirovanja (u sekundama)

## MENU > Podešenja > Kontrolni parametri, pumpe za ponovno punjenje

vanja (A333.2 / A333.3)	11330
Raspon postavke	Tvornička postavka
0100 %	40 %
na "Načina mirovanja" i nastavku zahtji i za ponovno punjenje ponovno se poki dnosti.	eva za ponovno reće pri razini brzine
	Raspon postavke 0 100 % a "Načina mirovanja" i nastavku zahtji za ponovno punjenje ponovno se poki Inosti. eće: "Razina mirovania" i "Vrijeme nači

**0 - 100:** Postavite razinu brzine za ponovno pokretanje

## MENU > Podešenja > Kontrolni parametri, pumpe za ponovno punjenje

Pojačanje (A33	3.2 / A333.3)	11333
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	0100 %	5 %
"Razina pobuđiv	vanja" može se povećati s vrijednošću %.	

0 - 100: Postavljanje razine pojačanja

#### Primjer:

"Razina pobuđivanja" = 40 % "Pojačanje" = 15 % Rezultat: Povećana "Razina pobuđivanja" = 40 x 1,15 = 46 %

100 | © Danfoss | 2018.04

VI.GU.T2.37

#### 5.8 Kontrolni parametri, cirkulacijske pumpe

#### Kontrolni parametri za cirkulacijske pumpe, aplikacije A333.2 / A333.3

Na cirkulacijskim se pumpama P1/P2 brzina može regulirati putem signala od 0 do 10 volti. Signal za regulaciju brzine dolazi s izlaza M3 (terminali 61 i 56) na modulu ECA 32.

Za postupak regulacije brzine postavlja se željena razlika tlaka između S9 i S10.

Kontrolni napon izražen je u vrijednosti % i prikazan pod simbolom M3.

Kada razlika tlaka postane niža od željene razlike tlaka, kontrolni se napon postepeno povećava kako bi se smanjila brzina cirkulacijske pumpe ispod vrijednosti od prije nekoliko trenutaka. Tako se razlika tlaka izjednačava sa željenom razlikom tlaka.

Kontrolni napon ostaje na fiksnoj vrijednosti sve dok razlika tlaka odgovara željenoj razlici tlaka.

Kontrolni se napon može ograničiti na maksimalnu i minimalnu vrijednost u %.

#### MENU > Podešenja > Kontrolni parametri, cirkulacijske pumpe

Razlika tlaka (A333.2 / A333.3)		
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	0,1...5,0 bara	1,5 bara

0,1 – 5,0:	Postavite željenu razliku tlaka za S9 i S10 (u barima)
------------	--



- Х
- γ = Tlak
- #1 # = Razlika tlaka, željena
- # 2 # = Aktualna razlika tlaka
- # 3 # = Neutralno područje, Nz
- #4 # = Signal za regulaciju brzine (0 10 V)

#2#





Danfoss 87H1334 #3#

<u>Danfoss</u>

#### MENU > Podešenja > Kontrolni parametri, cirkulacijske pumpe

Xp (proporcionalno područje) 1x	184
---------------------------------	-----

Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

Namjestite proporcionalno područje. Veća vrijednost rezultirat će stabilnom, ali sporom regulacijom temperature polaza/kanala.

#### MENU > Podešenja > Kontrolni parametri, cirkulacijske pumpe

Tn (vrijeme int	egracije) (A333.2 / A333.3)	12185
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	1 999 s	5 s
Postavite vrijeme integracije za regulaciju razlike tlaka između S9 i S10.		

Niska Upravljački uređaj reagira brzo, ali uz manju stabilnost vrijednost:

Visoka Upravljački uređaj reagira sporo, ali uz veću stabilnost vrijednost:

#### MENU > Podešenja > Kontrolni parametri, cirkulacijske pumpe

Nz (neutralno područje) (A333.2 / A333.3) 12182		
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	0,1 2,0 bara	1,0 bar
Postavite prihvatljivo odstupanje razlike tlaka. Kada je stvarna razlika tlaka unutar neutralnog područja, upravljački uređaj ne mijenja brzinu cirkulacijske pumpe.		

Niska Nisko odstupanje u vrijednosti tlaka je prihvatljivo vrijednost:

Visoka Visoko odstupanje u vrijednosti tlaka je prihvatljivo vrijednost:

#### MENU > Podešenja > Kontrolni parametri, cirkulacijske pumpe

Td (Vremenska	12197	
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	0250 s	0 s
Funkcijom povezanom sa značajkom TD može se izbjeći previše agresivna reakcija pri postupku regulacije brzine.		

0: Bez utjecaja

Niska Manji utjecaj vrijednost: Visoka Značajan utjecaj vrijednost: Neutralno je područje simetrično oko željene vrijednosti razlike tlaka, odnosno polovina vrijednosti je viša, a polovina niža.



#### MENU > Podešenja > Kontrolni parametri, cirkulacijske pumpe

V izlazno maks. (A333.2 / A333.3)		12165
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	0100 %	100 %
Izlazni napon za regulaciju brzine cirkulacijske pumpe može se ograničiti na maksimalnu vrijednost. Pogledajte i "V izlazno min.".		

**0 - 100:** Vrijednost u % označava maksimalni napon za regulaciju analognog izlaza kontrole brzine cirkulacijske pumpe.

#### MENU > Podešenja > Kontrolni parametri, cirkulacijske pumpe

V izlazno min. (A333.2 / A333.3) 12		12167
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	0100 %	0 %
Izlazni napon za regulaciju brzine pumpe za ponovno punjenje može se ograničiti na minimalnu vrijednost. Pogledajte i "V izlazno maks.".		

**<sup>0 - 100:</sup>** Vrijednost u % označava minimalni napon za regulaciju analognog izlaza kontrole brzine cirkulacijske pumpe.

#### Primjer:

Postavka od 60 % znači da će maksimalni izlazni napon iznositi 6 volti.



#### Primjer:

Postavka od 15 % znači da će minimalni izlazni napon iznositi 1,5 volti.

5

Postavka "V izlazno min." ima prioritet nad postavkom "V izlazno maks.".

Danfoss

#### 5.9 Kontrola pumpe

Aplikacija A333 može raditi s jednom ili dvije cirkulacijske pumpe, P1 ili P1/P2.

Prilikom rada s dvije cirkulacijske pumpe, pumpama se upravlja naizmjenično, sukladno postavljenom vremenu.

Kada se pumpa uključi, upravljački uređaj čeka nastanak razlike tlaka (S9 – S10).

Ako se ne postigne prihvatljiva razlika tlaka, stvara se alarm i upravljački uređaj ECL Comfort uključuje drugu pumpu.

Ako se ne uključi nijedna pumpa (što se detektira putem neprihvatljive razlike tlaka), aktivira se alarm, a motorni regulacijski ventil M1 se zatvara (sigurnosna funkcija).



S

Funkcija alarma je onemogućena ako je "Rad alarma" (ID br. 11316) postavljen na ISKLJ.

Postavke za signal tlačnog odašiljača (0 – 10 volti) i pretvaranje u vrijednost tlaka sukladno onome što je opisano u odjeljku tlaka S7, S8, S9, S10.

#### MENU > Podešenja > Kontrola pumpe

Razlika tlaka		11322
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	0,1...5,0 bara	1,5 bara
Postavljanje prihvatljive razlike tlaka između S9 i S10 za primanje povratne informacije o ispravnosti rada cirkulacijske pumpe.		

0,1 – 5,0: Postavite željenu razliku tlaka za S9 i S10 (u barima)

#### MENU > Podešenja > Kontrola pumpe

Vrijeme prebac. (vrijeme prebacivanja) 1131		11314
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	ISKLJ. / 1 99 s	15 s
Postavka vremena koje mora proći između naredbe za zaustavljanje jedne pumpe i naredbe za pokretanje druge pumpe. Vrijeme prebacivanja osigurava učinkovito zaustavljanje jedne pumpe prije pokretanja druge pumpe.		

**ISKLJ.:** Jedna cirkulacijska pumpa u aplikaciji.

1 ... 99: Vrijeme za prebacivanje.



X = Vrijeme

#1 # = Vrijeme prebacivanja ( u s)



#### MENU > Podešenja > Kontrola pumpe

Vrijeme ponov	no pokušaja	11310
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	ISKLJ. / 1 99 m	ISKLJ.
Ako se generira alarm za pumu ili se generiraju alarmi za obje pumpe, ova postavka određuje vrijeme između vremena alarma i vremena ponovnog pokušaja pokretanja pumpe.		

**ISKLJ.:** Vrijeme ponovno pokušaja nije potrebno nakon alarma. Dotična se pumpa ili pumpe neće ponovno pokrenuti.

**1 ... 99:** Nakon alarma, pumpa ili pumpe ponovno se pokreću nakon zadanog vremena.

#### MENU > Podešenja > Kontrola pumpe

Stab. vrijeme (vrijeme stabilizacije)		11313
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	1 99 s	50 s
Postavka maks. vremena koje mora proći između naredbe za pokretanje pumpe i povratne informacije s prekidača diferencijalnog tlaka. Ako prekidač diferencijalnog tlaka ne pošalje povratnu informaciju u zadanom vremenu, aktivira se alarm i druga pumpa prima naredbu za pokretanje.		

## MENU > Podešenja > Kontrola pumpe

Promjena, traja	anje	11311
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	1 10 dana	7 dana

Broj dana između prebacivanja cirkulacijskih pumpi. Prebacivanje se odvija u vrijeme zadano pod opcijom "Vrijeme promjene".

ها Ako

Ako je odabrano vrijeme stabilizacije ("Stab. vrijeme") prekratko, aktivna se pumpa zaustavlja odmah po isteku vremena stabilizacije.



X = Vrijeme

# 1 # = Trajanje promjene

Danfoss

#### MENU > Podešenja > Kontrola pumpe

Vrijeme promj	ene	11312
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	0 23	12
Točno vrijeme dana kada mora doći do prebacivanja. Dan je podijeljen na 24 sata. Za ovu značajku tvornička je postavka 12, što znači 12:00 (podne).		





#### MENU > Podešenja > Kontrola pumpe

P rad (razrađiv	anje pumpe)	11022
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	ISKLJ. / 1 200 s	ISKLJ.
Vrijeme pumpe aktivira se tijekom razrađivanja. Razrađivanje se odvija svakog dana (u 12:20) kada nije prisutan zahtjev za grijanje.		

# 55

Povratna informacija razlike tlaka između S9 i S10 je aktivna i uključit će se alarm u slučaju nepokretanja pumpe.

#### **ISKLJ.:** Nema razrađivanja pumpe.

1 ... 200: Vrijeme aktivacije tijekom razrađivanja.

#### MENU > Podešenja > Kontrola pumpe

Upotreba alarma 11316				
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka		
1	ISKLJ. / UKLJ.	ISKLJ.		
Odaberite mora li upravljački uređaj reagirati na neočekivanu razliku u vrijednosti tlaka između S9 i S10.				

- **ISKLJ.:** Funkcija alarma je onemogućena. Cirkulacijska pumpa se ne zaustavlja bez obzira na to što je razlika vrijednosti tlaka premalena.
- **UKLJ.:** Funkcija alarma je omogućena. Cirkulacijska se pumpa zaustavlja ako je razlika vrijednosti tlaka premalena.



#### 5.10 Ponovno punjenje vodom

Curenje na strani potrošača (sekundarnoj strani) dovodi do pada statičkog tlaka, a time i slabog napajanja grijanja. Funkcija ponovnog punjenja vodom može ubrizgati vodu za povećanje statičkog tlaka.

Aplikacija A333 može nadzirati statički tlak i omogućiti funkciju ponovnog punjenja vodom kada je tlak prenizak.

Tlak se mjeri putem tlačnog odašiljača S10 (koji emitira signal od 0 do 10 volti u odnosu na izmjerenu vrijednost tlaka).

Funkcija za ponovno punjenje vodom može raditi s jednom ili dvije pumpe za ponovno punjenje vodom, P3 ili P3/P4. Osim toga, kontrolira se ventil za ponovno punjenje vodom V1.

Prilikom rada s dvije pumpe za ponovno punjenje vodom, pumpama se upravlja naizmjenično, sukladno postavljenom vremenu.

Nakon otkrivanja preniskog tlaka, pumpa za ponovno punjenje vodom se uključuje, a nakon nekog se vremena uključuje i ventil za uključivanje/isključivanje.

Upravljački uređaj čeka ("Istek vremena") da se stvori tlak na S10. Ako se ne postigne prihvatljiva razina tlaka, stvara se alarm, a upravljački uređaj ECL Comfort isključuje dotičnu pumpu.



କ୍ଷ

Funkcija alarma onemogućena je ako je opcija "Rad alarma" (ID br. 12316) postavljena na ISKLJ.

କ୍ଷ

Postavke za signal tlačnog odašiljača (0 – 10 volti) i pretvaranje u vrijednost tlaka opisani su u odjeljku "S7 – S10".

#### MENU > Podešenja > Ponovno punjenje vodom

Preostalo vrije	Očitanje			
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka		
1	-	-		
Broj sati nakon kojeg dolazi do naredbe za prebacivanje na pumpu za ponovno punjenje vodom.				

Danfoss

#### MENU > Podešenja > Ponovno punjenje vodom

Trajanje promj	ene	12311		
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka		
1	ISKLJ. / 1 60 dana	7 dana		
Broj dana između prebacivanja na pumpu za ponovno punjenje vodom.				

**ISKLJ.:** Automatsko prebacivanje na pumpu za ponovno punjenje vodom je onemogućeno.

**1 - 60:** Automatsko prebacivanje na pumpu za ponovno punjenje vodom je omogućeno.



X = Vrijeme

#1 # = Trajanje promjene

क्ष

",Trajanje promjene" nema nikakvog učinka ako je samo jedna pumpa za ponovno punjenje vodom odabrana pod opcijom ",Br. pumpi" (ID br. 11326).

#### MENU > Podešenja > Ponovno punjenje vodom

Željeni tlak		11321		
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka		
1	0,2 25,0 bara	3,0 bara		
Postavljanje željene vrijednosti tlaka za S10 za UKLJ. / ISKLJ. regulacije pumpi za ponovno punjenje P3/P4. Pogledajte i "Razlika tlaka"				

0,2 – 25,0: Postavite željenu vrijednost tlaka za S10.

# 555

Parametar "Željeni tlak" upotrebljava se i u aplikaciji A333.2/A333.3 za postavljanje željene vrijednosti tlaka za regulaciju brzine pumpi za ponovno punjenje P3/P4.


## MENU > Podešenja > Ponovno punjenje vodom

Razlika tlaka		13322
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	0,1...5,0 bara	1,5 bara
Postavljanje razlike prebacivanja za izmjereni tlak na S10. Razlika je simetrična oko parametra "Željeni tlak" Pogledajte i "Željeni tlak"		

**0,1 – 5,0:** Postavite željenu razliku prebacivanja u odnosu na vrijednost tlaka na S10.



#1 # = Željeni tlak

# 2 # = Stvarni tlak

# 3 # = Razlika tlaka

## MENU > Podešenja > Ponovno punjenje vodom

Maks. tlak		11318
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	0,0 40,0 bara	40,0 bara
Postavka maks. prihvatljivog tlaka na S10. Kada tlak na S10 postane viši od zadane vrijednosti, prekotlačni se ventil V2 otvara kako bi se smanjio tlak. Pogledajte i "Maks. razlika tlaka"		

0,0 – 40,0: Postavite maks. prihvatljivi tlak na S10.



X = Vrijeme

Y = Tlak

# 1 # = Maks. tlak

# 2 # = Stvarni tlak

# 3 # = Maks. razlika tlaka



## MENU > Podešenja > Ponovno punjenje vodom

Maks. razlika tlaka 11319		
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	-5,0...-0,1 bar	-0,5 bara
Postavljanje razlike tlaka ispod vrijednosti "Maks. tlaka" kako bi se osigurala prihvatljiva vrijednost tlaka u sustavu grijanja. Kada se tlak na S10 spusti ispod zadane vrijednosti "Maks. razlike tlaka", prekotlačni se ventil V2 zatvara kako bi se zaustavilo smanjenje tlaka. Pogledajte i "Maks. tlak"		

-5,0 – -0,1:	Postavljanje razlike tlaka u odnosu na "Maks. tlak"
	za \$10.

110 | © Danfoss | 2018.04



## MENU > Podešenja > Ponovno punjenje vodom

lstek vremena		11323
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	1 1000 s	100 s
Postavljanje maks. vremena za ponovno punjenje. Tlak koji je izmjerio S10 mora biti U redu unutar zadanog vremena. Ako nije, funkcija ponovnog punjenja vodom se prekida i aktivira se alarm.		



- X = Vrijeme
- # 1 # = Tlak je U redu / nije u redu
- # 2 # = Pumpa za ponovno punjenje 3 ili 4
- # 3 # = Istek vremena



- X = Vrijeme
- # 1 # = Tlak je U redu / nije u redu
- # 2 # = Pumpa za ponovno punjenje 3 ili 4
- # 3 # = Istek vremena
- #4# = Alarm

# 5

Funkcija "Istek vremena" onemogućena je dok je "Rad alarma" (ID br. 12316) postavljen na ISKLJ.



## MENU > Podešenja > Ponovno punjenje vodom

P rad (razrađivanje pumpe) 11022		
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	ISKLJ. / 1 200 s	ISKLJ.
Vrijeme pumpe aktivira se tijekom razrađivanja. Razrađivanje se odvija svakog dana (u 12:00).		

## **ISKLJ.:** Nema razrađivanja pumpe.

1 ... 200: Vrijeme aktivacije tijekom razrađivanja.

କ୍ଷ
Povratna informacija tlaka u S10 je aktivna i uključit će alarm u slučaju nepokretanja pumpe.

#### MENU > Podešenja > Ponovno punjenje vodom

Odgoda uklj. v	ventila	11325
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	0 30 s	1 s
Postavljanje vremena uključivanja/isključivanja ventila nakon pokretanja pumpe za ponovno punjenje vodom.		



Y = Tlak

#1# = Maks. tlak

# 2 # = Stvarni tlak

# 3 # = Maks. razlika tlaka

#4# = Odgoda uklj. ventila

#### MENU > Podešenja > Ponovno punjenje vodom

Br. pumpi		11326
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	1 / 2	1
Odaberite broj pumpi za ponovno punjenje vodom u sustavu.		



## MENU > Podešenja > Ponovno punjenje vodom

Upotreba alarma 12316		
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	ISKLJ. / UKLJ.	ISKLJ.
Odaberite mora li upravljački uređaj reagirati na neočekivanu vrijednost tlaka na S10.		

**ISKLJ.:** Funkcija alarma je onemogućena. Pumpa za ponovno punjenje vodom se ne zaustavlja premda je tlak prenizak.

**UKLJ.:** Funkcija alarma je omogućena. Pumpa za ponovno punjenje vodom se zaustavlja ako je razlika tlaka premalena.

Danfoss

## 5.11 Spremnik za ponovno punjenje

Spremnik za skladištenje vode za ponovno punjenje može se kontrolirati.

Razina vode na S12 mjeri se putem tlačnog odašiljača (koji emitira signal od 0 do 10 volti u odnosu na izmjerenu vrijednost tlaka).

Na mjeračima se prikazuje razina vode.

Kada razina vode postane preniska, ventil za uključivanje/isključivanje V3 se otvara i puni vodu za ponovno punjenje u spremnik za skladištenje.

Kada razina vode dosegne prihvatljivu razinu, V3 se zatvara.

Ako se alarm aktivira zbog previsoke ili preniske razine u spremniku za skladištenje vode za ponovno punjenje, pumpe za ponovno punjenje se zaustavljaju i ventil V1 se zatvara.

## MENU > Podešenja > Spremnik za ponovno punjenje

Razina (A333.2 / A333.3)		Očitanje
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	-	*)
Razina vode u spremniku za skladištenje vode za ponovno punjenje prikazuje se kao vrijednost u metrima Signal od 0 do 10 volti dolazi s tlačnog odašiljača i primjenjuje se na ulaz S12 (ECA 32). Taj se ulazni napon pretvara u prikazanu vrijednost u metrima. Pristup postavkama preinake (skala).		

\*) 2,0 volti = 0,0 m, 10,0 volti = 15,0 m

Razina vode mjeri se putem signala od 0 do 10 volti.

Izmjereni napon treba pretvoriti u vrijednost razine vode putem upravljačkog uređaja.

Raspon vrijednosti razine vode: 0,0 ... 20,0 m

Tvornički postavljena vrijednost napona (2,0 volti i 10,0 volti) može se promijeniti u sljedeća dva zasebna izbornik: "Nisko X" i "Visoko X".

Tvorničke postavke: 2,0 , 0 (= 2,0 V / 0.0 m) i 10,0 , 15,0 (= 10,0 V / 15,0 m)

To znači da je "Razina vode" na 0,0 m pri 2,0 V i na 15,0 m pri 10,0 V.

Obično, što je veći napon, to je viša prikazana razina vode.





Y = Brojač

5

Izbornik s ljestvicom uvijek je prikazan, neovisno o primijenjenom signalu razine vode. Razina vode prikazuje se u 0,0 m kada signal razine vode nije primijenjen.



## MENU > Podešenja > Spremnik za ponovno punjenje

Filtarska konstanta 16113		
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	1 - 250	4
Filtarska konstanta prigušuje signal razine vode s tlačnog odašiljača kako bi se osiguralo stabilno očitanje vrijednosti i pripadajuće funkcije.		

1: Manje prigušenje (niska filtarska konstanta)

250: Značajnije prigušenje (viša filtarska konstanta)

## MENU > Podešenja > Spremnik za ponovno punjenje

Nisko X (A333.2 / A333.3) 1660		16607
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	0,0 10,0 V	2,0 V
Utvrđivanje koja naponska vrijednost odgovara kojoj vrijednosti razine vode. Napon (kao signal od 0 do 10 volti) dolazi s tlačnog odašiljača i primjenjuje se na ulaz S12 (ECA 32). Taj se ulazni napon pretvara za prikaz vrijednosti razine vode (u metrima). Pogledajte i "Razina" i "Visoko X".		



# 1 # = Nisko X

## MENU > Podešenja > Spremnik za ponovno punjenje

Visoko X (A333.2 / A333.3)		16608
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	0,0 10,0 V	10,0 V
Utvrđivanje koja naponska vrijednost odgovara kojoj vrijednosti razine vode. Napon (kao signal od 0 do 10 volti) dolazi s tlačnog odašiljača i primjenjuje se na ulaz S12 (ECA 32). Taj se ulazni napon pretvara za prikaz vrijednosti razine vode (u metrima). Pogledajte i "Razina" i "Nisko X".		jednosti razine vode. šiljača i vode (u metrima).



# 1 # = Visoko X

<u>Danfoss</u>

## MENU > Podešenja > Spremnik za ponovno punjenje

Razina, željena (A333.2 / A333.3)		16602
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	0,2...25,0 m	3,0 m
Postavljanje željene razine vode (koju je izmjerio S12) u spremniku za skladištenje vode za ponovno punjenje. Pogledajte i "Razlika za zaustavljanje" i "Razlika za pokretanje".		





- Y = Razina
- #1 # = Razina, željena
- # 2 # = Stvarna razina
- # 3 # = Razlika za zaustavljanje
- #4 # = Razlika za pokretanje

## MENU > Podešenja > Spremnik za ponovno punjenje

Razlika za zaustavljanje (A333.2 / A333.3)		16194
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	0,1...5,0 m	0,5 m
Postavljanje razlike između željene razine vode koja će prekinuti punjenje spremnika za skladištenje vode za ponovno punjenje (ventil V3 se zatvara). Pogledajte i "Razina, željena" i "Razlika za pokretanje"		

#### MENU > Podešenja > Spremnik za ponovno punjenje

Razlika za pokretanje (A333.2 / A333.3)		16195
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	-5,0...-0,1 m	–0,5 m
Postavljanje razlike ispod željene razine vode koja će pokrenuti punjenje spremnika za skladištenje vode za ponovno punjenje (ventil V3 se otvara). Pogledajte i "Razina, željena" i "Razlika za zaustavljanje".		



## 5.12 Aplikacija

#### MENU > Podešenja > Aplikacija

Zahtjev pomak	1x017
Na željenu temperaturu polaza u 1. krugu grijanja može utjeca željenom temperaturom polaza iz nekog drugog (podređenog ili kruga.	ati zahtjev za ) regulatora

Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

- **OFF:** Na željenu temperaturu polaza u 1. krugu ne utječe zahtjev nekog drugog regulatora (podređenog regulatora ili 2. kruga).
- Vrijed-Nost: Željena temperatura polaza povećava se za vrijednost namještenu u opciji "Zahtjev pomak" ako je zahtjev podređenog regulatora/2. kruga veći.



Funkcija postavke "Zahtjev pomak" može kompenzirati gubitke topline između glavnog i podređenog sustava.

#### MENU > Podešenja > Aplikacija

Slati željenu T	1x500
Ako regulator funkcionira kao podređeni regulator u sustavu glavnog/podređenog regulatora, informacije o željenoj temperatur mogu se glavnom regulatoru slati preko sabirnice ECL 485. Samostalni regulator Podkrugovi mogu slati željenu temperaturu polaza glavnim krugov	i polaza ima.

Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

- **OFF:** Informacije o željenoj temperaturi polaza ne šalju se glavnom regulatoru.Informacije o željenoj temperaturi polaza ne šalju se glavnom regulatoru.
- **ON:** Informacije o željenoj temperaturi polaza šalju se glavnom regulatoru.

#### MENU > Podešenja > Aplikacija

M upotreba (pokretanje ventila)	1x023
Pokreće ventil kako se ne bi blokirao u razdobljima bez potrebe	za grijanjem.

Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

- OFF: Pokretanje ventila nije aktivno.
- **ON:** Ventil se otvara na 7 minuta i zatvara na 7 minuta svakog trećeg dana u podne (u 12:00 sati).

କ୍ଷ

U glavnom regulatoru "Zahtjev pomak" mora biti namješten na neku vrijednost kako bi reagirao na željenu polaznu temperaturu iz podređenog regulatora.

କ୍ଷ

Ako regulator funkcionira kao podređeni regulator, njegova adresa mora biti 1, 2, 3 ... 9 kako bi slao željenu temperaturu glavnom regulatoru (vidi poglavlje "Razno", Više regulatora u istom sustavu").

Danfoss

#### MENU > Podešenja > Aplikacija

## PTV prioritet (zatvoren ventil/normalan rad)

Krug grijanja može se zatvoriti ako regulator radi kao podređen i ako je grijanje / nadopuna PTV-a aktivna u glavnom regulatoru.

Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

- **OFF:** Regulacija temperature polaza ostaje nepromijenjena tijekom aktivnog grijanja / nadopune PTV-a u glavnom regulatoru.
- ON: Ventil u krugu grijanja je zatvoren\* tijekom aktivnog grijanja/nadopune PTV-a u glavnom regulatoru. \* Željena temperatura polaza namješta se na vrijednost namještenu u opciji "Frost pr. T"

#### MENU > Podešenja > Aplikacija



Ako vanjska temperatura padne ispod vrijednosti temperature namještene u opciji "P zamrz. T", regulator će automatski uključiti cirkulacijsku crpku (na primjer P1 ili X3) radi zaštite sustava.

#### Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

- **OFF:** Nema zaštita od zamrzavanja.
- Vrijed-<br/>nost:Cirkulacijska se crpka uključuje kad je vanjska<br/>temperatura ispod namještene vrijednosti.

## MENU > Podešenja > Aplikacija

P grijanje T (potreba za grijanjem)	1x078
Ako je željena temperatura polaza iznad temperature namještene grijanje T″, regulator će automatski uključiti cirkulacijsku crpku.	₂u opciji "P

Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

Vrijed- Cirkulacijska se crpka uključuje kad je željena

nost: temperatura polaza iznad namještene vrijednosti.

#### MENU > Podešenja > Aplikacija

Zaštita od smrz. T (temperatura zaštite od smrzavanja)		nja) 11093
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
	5 40 °C	10 °C
Postavljanje željene temperature protoka za, primjerice, prekid grijanja, potpuno zaustavljanje i sl. u svrhu zaštite sustava od smrzavanja.		

5... 40: Željena temperatura zaštite od smrzavanja.

5

1x052

Ova se postavka mora uzeti u obzir ako je ovaj regulator podređen.

# $\triangle$

U normalnim uvjetima sustav nije zaštićen od zamrzavanja ako je postavka ispod 0 °C ili OFF. Za sustave bazirane na vodi preporučuje se postavka od 2 °C.

⚠

Ako senzor vanjske temperature nije priključen, a tvornička postavka nije promijenjena na "OFF", cirkulacijska crpka bit će uvijek ON.

55

Ventil je potpuno zatvoren dok se crpka ne uključi.

Danfoss

#### MENU > Podešenja > Aplikacija

Frost pr. T (temperatura zaštite od zamrzavanja)	1x093
Namjestite željenu temperaturu polaza na senzoru temperature S3 i zaštite sustava od zamrzavanja (pri isključivanju grijanja, potpunor zaustavljanju itd.). Kad temperatura na S3 padne ispod te postavke, postupno će se otv elektromotorni regulacijski ventil.	radi m voriti

Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

#### MENU > Podešenja > Aplikacija

Vanj. ulaz (var	ijsko premošćenje)	11141
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
	ISKLJ. / S1 S10	ISKLJ.
Odaberite ulaz za "Vanj. ulaz" (vanjsko premošćenje). Putem prekidača upravljačkog uređaja može se premostiti na način rada "Udobnost" ili "Ušteda".		

**ISKLJ.:** Nema odabranih ulaza za vanjsko premošćenje.

S1 ... S10: Ulaz odabran za vanjsko premošćenje.

Ako je S1... S6 odabrano je kao ulaz za premošćenje, a prekidač za premošćenje mora imati pozlaćene kontakte. Ako je S7 ... S10 odabrano je kao ulaz za premošćenje, a prekidač za premošćenje može biti standardni kontakt.

Pogledajte crtež s primjerom priključivanja prekidača za premošćenje na ulaz S9.

Dva crteža (premošćenje na način za udobnost i premošćenje na način za uštedu) prikazuju funkcionalnost.

ø

Temperaturu zaštite od zamrzavanja možete namjestiti i na svom omiljenom zaslonu kad je birač načina rada u načinu rada za zaštitu od zamrzavanja.



କ୍ଷ

Za premošćenje birajte isključivo nekorišteni ulaz. Ako se za premošćenje upotrijebi već korišten ulaz, zanemaruje se i funkcionalnost tog ulaza.

Bagladaita i . V

Pogledajte i "Vanj. način".

Premošćenje na način rada "Udobnost"



Premošćenje na način rada "Ušteda"



æ

Rezultat premošćenja na način rada "Ušteda" ovisi o postavkama opcije "Potpuno zaustavljanje". Potpuno zaustavljanje = ISKLJ.: Grijanje je smanjeno Potpuno zaustavljanje = UKLJ.: Grijanje je zaustavljeno

<u>Danfoss</u>

## MENU > Podešenja > Aplikacija

Vanj. način (način vanjskog premošćenja) 11142		
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
UDOBNOST / UŠTEDA UDOBNOST		
Odaberite način vanjskog premošćenja.		

Način premošćenja može se aktivirati za način rada uštede ili udobnosti.

Da bi premošćenje bilo moguće, način rada upravljačkog uređaja mora biti zakazani način.

**UŠTEDA:** Upravljački uređaj je u načinu rada uštede dok je prekidač za premošćenje zatvoren.

UDOB-Upravljački uređaj je u načinu rada udobnosti dok jeNOST:prekidač za premošćenje zatvoren.

Solution Pogledajte i "Vanj. izlaz".



#### 5.13 Vodomjer

#### Aplikacije A333.2 / A333.3

Mjerač vode, F1, može izmjeriti količinu vode za ponovno punjenje koja se ubrizga u instalaciju grijanja.

Protok vode u F1 mjeri se putem sljedećeg:

- mjerača protoka, emitiranjem signala na "Impuls 1" na modulu ECA 32 ili
- \* mjerača protoka priključenog na terminale sabirnice M-Bus

Količina vode prikazuje se u m<sup>3</sup>.



#### MENU > Podešenja > Vodomjer

CW potrošnja (A333.2 / A333.3) Očita		
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	-	-
Količina vode za ponovno punjenje ubrizgana u instalaciju grijanja. Prikazana vrijednost je u m³.		

#### MENU > Podešenja > Vodomjer

Pulsna veličina 1x5	13
Namještanje vrijednosti svakog pulsa iz vodomjera (mjerila protoka). Ovaj parametar rabi se kad je vodomjer spojen s "Puls 1" na modulu ECA 3	32.

Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

### MENU > Podešenja > Vodomjer

Podešenje	1x514
Služi za poništavanje izmjerene potrošnje vode (zabilježene vodomj Preko Modbus komunikacije vrijednost se može podesiti na zadanu vrijednost, na primjer ako se vodomjer zamijeni.	erom).

Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

- **OFF:** Normalno stanje.
- **ON:** Zabilježena količina vode poništava se na 0 (nula). Postavka se vraća na OFF.

Danfoss

## 5.14 Mjerač protoka

## Aplikacije A333.2 / A333.3

Mjerač protoka, F2, može mjeriti protok vode koja cirkulira u instalaciji grijanja.

Protok u F2 mjeri se putem sljedećeg:

- \* mjerača protoka, s emitiranjem signala od 0 do 10 volti i primjenom na S13 na modulu ECA 32 ili
- \* mjerača protoka, s emitiranjem impulsa i primjenom na "Impuls 2" na modulu ECA 32 ili
- \* mjerača protoka, priključenog na terminale sabirnice M-Bus.

Protok vode može se prikazati u l/h (broj litara/satu) ili m³/h (broj kubičnih metara/satu).



Stvarno (A333.2 / A333.3) Očitanje		
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1		*)
Stvaran protok u instalaciji grijanja. Prikazana vrijednost je u l/h. Mjerač protoka F2 koji daje signal od 0 do 10 volti: Naponski signal primjenjuje se na ulaz S13 i pretvara u prikazanu vrijednost protoka. Pristup postavkama preinake (skala).		

\*) 2,0 volti = 0 l/h, 10,0 volti = 1000 l/h

Protok je izmjeren putem naponskog signala od 0 do 10 volti.

Izmjereni napon treba pretvoriti u vrijednost protoka putem upravljačkog uređaja.

Preinaka se postavlja na sljedeći način:

Pritisnite kotačić za prikaz grafikona i unesite skupove vrijednosti za 2 ulazna napona i povezane vrijednosti protoka.

Raspon vrijednosti protoka: 0 ... 1000 l/h.

Tvornički postavljene vrijednosti napona (2,0 volti i 10,0 volti) mogu se promijeniti u sljedeća dva zasebna izbornika, "Nisko X" i "Visoko X".

Tvorničke postavke: 2,0 , 0 (= 2,0 V / 0 l/h) i 10,0 , 1000 (= 10,0 V / 1000 l/h)

To znači da je "Protok" 0,0 l/h pri 2,0 V, a 1000 l/h pri 10,0 V.

Obično se prikazuje tim veći protok što je napon veći.





Y = Litra/sat

6

Ovaj izbornik s ljestvicom uvijek je prikazan, neovisno o primijenjenom signalu protoka. Protok se prikazuje kao 0,0 l/h kada signal protoka nije primijenjen.

Danfoss

## MENU > Podešenja > Mjerač protoka

Nisko X (A333.2 / A333.3) 17607			
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka	
1	1 0,0 10,0 V 2,0 V		
Utvrđivanje koja vode. Napon (kao sign na ulaz S13 (EC/ Taj se ulazni nap Pogledajte i para	Utvrđivanje koja naponska vrijednost odgovara kojoj vrijednosti protoka vode. Napon (kao signal od 0 do 10 volti) dolazi s mjerača protoka i primjenjuje se na ulaz S13 (ECA 32). Taj se ulazni napon pretvara u prikaz vrijednosti protoka vode (u m³/h). Pogledajte i parametre "Stvarno" i "Visoko X".		





## MENU > Podešenja > Mjerač protoka

Visoko X (A333.2 / A333.3) 17608		
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	0,0 10,0 V	10,0 V
Utvrđivanje koja naponska vrijednost odgovara kojoj vrijednosti razine vode. Napon (kao signal od 0 do 10 volti) dolazi s mjerača protoka i primjenjuje se na ulaz S13 (ECA 32). Taj se ulazni napon pretvara u prikaz vrijednosti protoka vode (u m³/h). Pogledajte i parametre "Stvarno" i "Nisko X".		



# 1 # = Visoko X

<u>Danfoss</u>

## MENU > Podešenja > Mjerač protoka

Vrsta ulaza (A333.2 / A333.3) 17109		
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	AM1 / IM1 / EM1 EM5 / OFF	ISKLJ.
Postavljanje vrste signala s mjerača protoka F2.		

AM1:	F2 odašilje analogni signal (od 0 do 10 volti) koji se primjenjuje na S13 na ECA 32.
IM1:	F2 odašilje impulsni signal koji se primjenjuje na "Impuls 2" na ECA 32.

EM1 – EM5: F2 odašilje signal putem sabirnice M-Bus.

**ISKLJ.:** Nema signala F2.

## MENU > Podešenja > Mjerač protoka

Impuls (A333.2 / A333.3) 17114		
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	ISKLJ. / 1 9999 I	ISKLJ.
Odabir vrste mjerača protoka. Postavljanje vrijednosti svakog impulsa s mjerača protoka. Ovaj se parametar upotrebljava kada je mjerač protoka priključen na "Impuls 2" na modulu ECA 32.		

**ISKLJ.:** Signal protoka dolazi s digitalnog mjerača ili mjerača priključenog na M-bus.

**1 - 9999:** Postavljanje vrijednosti svakog impulsa s mjerača protoka.

### MENU > Podešenja > Mjerač protoka

Mjerne jedinice (A333.2 / A333.3) 17115		
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1 l/h / m³/h l/		l/h
Postavljanje željene mjerne jedinice za očitavanje stvarnog protoka.		



## 5.15 S7, S8, S9, S10 tlak

#### Mjerenje tlaka

Vrijednosti tlaka na S7, S8, S9 i S10 mjere se putem tlačnih odašiljača, od kojih svi emitiraju signal od 0 do 10 volti u odnosu na izmjerenu vrijednost tlaka.

Umjesto toga, druge vrste tlačnih odašiljača mogu odaslati signal od 4 do 20 mA u odnosu na izmjerenu vrijednost tlaka.

Kao što je opisano u odjeljku "Električni priključci, senzori temperature Pt 1000 i signali 4 – 20 mA mogu se odašiljati putem, primjerice, otpornika od 500 oma kako bi se trenutni signal pretvorio u naponski signal. (4 – 20 mA preko otpornika od 500 oma daje napon od 2 do 10 volti).

U ovom je odjeljku postupak za postavljanje tlačnih odašiljača S7, S8, S9 i S10 opisan na jednom mjestu.

## Pregled, vrijednosti tlaka u aplikaciji A333:

Naziv:	Mjesto:	Opis:
S7	Primarno napajanje	u svrhu nadzora
S8	Primarni povrat	u svrhu nadzora
S9	Sekundarni povrat	nužan za kontrolu cirkulacijske pumpe
S10	Sekundarni povrat	nužan za funkciju ponovnog punjenja vodom i kontrolu cirkulacijske pumpe



Danfoss

## MENU > Podešenja > S7, S8, S9, S10 tlak

Tlak (S7, S8, S9, S10) Očitar		Očitanje
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	-	*)
Tlak je prikazan Signal od 0 do 1 izlaz) ili se pretvo izlaz). Naponski se sigr vrijednost tlaka. Pristup postavko	kao vrijednost izmjerena u 0 volti dolazi izravno s tlačr ara putem otpornika s tlačr nal primjenjuje na dotični ul ama preinake (skala).	barima. 10g odašiljača (naponski 10g odašiljača (strujni laz i pretvara u prikazanu

\*) 2,0 volti = 0,0 bara, 10,0 volti = 20,0 bara

Tlak se mjeri putem signala od 0 do 10 volti. Izmjereni napon treba pretvoriti u vrijednost tlaka putem upravljačkog uređaja.

Preinaka se postavlja na sljedeći način: Pritisnite kotačić za prikaz grafikona i unesite skupove vrijednosti za 2 ulazna napona i povezane vrijednosti tlaka.

Raspon vrijednosti tlaka: 0,0 ... 25,0 bara.

Tvornički postavljene vrijednosti napona (2,0 volti i 10,0 volti) mogu se promijeniti u sljedeća dva zasebna izbornika, "Nisko X" i "Visoko X".

Tvorničke postavke: 2,0 , 0 (= 2,0 V / 0 l/h) i 10,0 , 1000 (= 10,0 V / 1000 l/h)

To znači da "Tlak" iznosi 00 bara pri 2,0 V i 2,0 bara pri 10,0 V. Obično, što je viši napon, to je viši prikazani tlak.

## Pregled ID broja, S7, S8, S9 i S10 tlaka:

	Filtarska konstanta	Nisko X	Visoko X
S7	14113	14607	14608
S8	13113	13607	13608
S9	12113	12607	12608
S10	11113	11607	11608

## MENU > Podešenja > S7, S8, S9, S10 tlak

Filtarska konstanta (S7, S8, S9, S10) 1x113		1x113
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	1 - 250	4
Filtarska konstanta prigušuje signal tlaka s tlačnog odašiljača kako bi se osiguralo stabilno očitanje vrijednosti i pripadajuće funkcije.		

Pogledajte dodatak "Pregled ID-a parametra"

- 1: Manje prigušenje (niska filtarska konstanta)
- 250: Značajnije prigušenje (viša filtarska konstanta)



Y = Tlak (u barima)

æ

Ovaj izbornik s ljestvicom uvijek je prikazan, neovisno o primijenjenom signalu tlaka. Tlak se prikazuje kao 0,0 bara kada signal tlaka nije primijenjen.



## MENU > Podešenja > S7, S8, S9, S10 tlak

Nisko X (S7, S8, S9, S10) 1x60		1x607
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	0,0 10,0 V	2,0 V
Utvrđivanje koja Napon (kao sign se na ulaz S7 (S& Taj se ulazni nap Pogledajte i para	naponska vrijednost odgovara kojoj vr al od 0 do 10 volti) dolazi s tlačnog oda 3, S9, S10). on pretvara u prikaz vrijednosti tlaka (u ametre "Tlak" i "Visoko X".	ijednosti tlaka. šiljača i primjenjuje ı barima).





## MENU > Podešenja > S7, S8, S9, S10 tlak

Visoko X (S7, S8, S9, S10) 1x60		1x608
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	0,0 10,0 V	10,0 V
Utvrđivanje koja naponska vrijednost odgovara kojoj vrijednosti tlaka. Napon (kao signal od 0 do 10 volti) dolazi s tlačnog odašiljača i primjenjuje se na ulaz S7 (S8, S9, S10). Taj se ulazni napon pretvara u prikaz vrijednosti tlaka (u barima). Pogledajte i parametre "Tlak" i "Nisko X".		ijednosti tlaka. šiljača i primjenjuje ı barima).



# 1 # = Visoko X

Danfoss

## 5.16 Alarm

Funkcija alarma aktivira A1 (relej 6). Relej alarma može aktivirati lampicu, trubu ulaz do uređaja za emitiranje alarma itd.

Relej alarma je aktiviran

- sve dok je prisutan razlog alarma (automatsko resetiranje) ili
- čak i nakon što razlog nestane (ručno resetiranje)

#### Alarm, mogućnosti:

Naziv:	Opis:	Resetiranje:
Nadzor temperature	Aktualna temperatura protoka razlikuje se od željene temperature protoka.	Automatski
Spremnik za ponovno punjenje (A333.2, A333.3)	Preniska ili previsoka temperatura vode u spremniku za skladištenje vode za ponovno punjenje.	Ručno
S7 S10 tlak	Prenizak ili previsok tlak.	Automatski
Nizak tlak	Prenizak tlak na S10.	Automatski
Ulaz senzora temperature	Nehotičan prekid ili kratki spoj na priključenom senzoru temperature.	Ručno

55

## Resetiranje alarma, općenito:

IZBORNIK > Alarm > Pregled alarma: Potražite simbol alarma u određenom retku. (Primjer: "3: pumpa 1") Potisni kotačić

## MENU > Podešenja > Alarm

Gornja razlika	1x147
Alarm se aktivira ako stvarna polazna temperatura / temperatura	kanala
poraste za više od namještene razlike (prihvatljive temperaturne r	azlike
iznad željene polazne temperature / temperature kanala). Vidi i "Z	adrška″.

Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

- **OFF:** Pridružena alarmna funkcija nije aktivna.
- Vrijed-<br/>nost:Alarmna je funkcija aktivna ako stvarna temperatura<br/>prijeđe prihvatljivu razliku.



- X = Vrijeme
- Y = Temperatura
- #1# = Gornja razlika
- # 2 # = Željena temperatura polaza

Danfoss

#### MENU > Podešenja > Alarm

Donja razlika	1x148
Alarm se aktivira ako stvarna polazna temperatura / temperat	ura kanala
padne za više od namještene razlike (prihvatljive temperaturne	2 razlike ispod
željene polazne temperature / temperature kanala). Vidi i "Zad	1rška".

Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

- **OFF:** Pridružena alarmna funkcija nije aktivna.
- Vrijed-<br/>nost:Alarmna je funkcija aktivna ako stvarna temperatura<br/>padne ispod prihvatljive razlike.



X = Vrijeme

Y = Temperatura

- #1# <sup>=</sup> Donja razlika
- # 2 # = Željena temperatura polaza

#### MENU > Podešenja > Alarm

 Zadrška, primjer
 1x149

 Ako alarmno stanje iz opcije "Gornja razlika" ili "Donja razlika" traje dulje od namještene zadrške (u minutama), aktivirat će se alarmna funkcija.

Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

Vrijed-	Alarmna funkcija aktivirat će se ako alarmno stanje
nost:	ostane nakon namještene zadrške.



- X = Vrijeme
- Y = Temperatura
- #1 # = Donja razlika
- # 2 # = Željena temperatura polaza
- # 3 # = Stvarna polazna temp.
- 4 # = Zadrška (ID 1x149)

#### MENU > Podešenja > Alarm

Najniža temp.	1x150
Alarmna se funkcija neće aktivirati ako je željena temperatura polaza/kanala niža od namještene vrijednosti.	

Vidi prilog "Pregled ID-a parametara"

# 5

Ako uzrok alarma nestane, nestat će i signalizacija te izlaz alarma.

<u>Danfoss</u>

#### MENU > Podešenja > Alarm

Alarm, visoko (A333.2 / A333.3) 16614		16614
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	0,0 25,0 m	25,0 m
Alarm se aktivira kada razina u spremniku za skladištenje vode za ponovno punjenje (u metrima) postane viša od zadane vrijednosti. Pogledajte i sljedeće: "Alarm, nisko" (ID br. 16615) i "Istek vremena alarma" (ID br. 16617).		

0,0 – 25,0: Postavite alarm za visoku razinu

55	
Kada	se aktivira "Alarm, visoko" ili "Alarm, nisko":
*	simbol alarma prikazuje se na zaslonu
*	ventil V3 spremnika vode za ponovno punjenje se zatvara
*	ventil V1 za ponovno punjenje vodom se zatvara
*	pumpa za ponovno punjenje vodom se zaustavlja
Ako :	se ukloni razlog aktivacije alarma: alarm treba ručno resetirati

Resetiranje alarma: IZBORNIK > Alarm > Pregled alarma > "5: Spremnik za ponovno punjenje": Potisni kotačić

#### MENU > Podešenja > Alarm

Alarm, nisko (A333.2 / A333.3) 1661		
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	0,0...25,0 m	0,0 m
Alarm se aktivira kada razina u spremniku za skladištenje vode za ponovno punjenje (u metrima) postane niža od zadane vrijednosti. Pogledajte i sljedeće: "Alarm, visoko" (ID br. 16614) i "Istek vremena alarma" (ID br. 16617).		







Y = Razina

#1 # = Stvarna razina

# 2 # = Alarm visoko

# 3 # = Alarm nisko

#4 # = Istek vremena alarma



## MENU > Podešenja > Alarm

lstek vremena alarma (A333.2 / A333.3)		16617
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	0 250 s	15 s
Ako je prisutan uvjet iz greške "Alarm, visoko" ili "Alarm, nisko" dulje od zadanog isteka vremena alarma (u sekundama), funkcija alarma se aktivira. Pogledajte i sljedeće: "Alarm, visoko" (ID br. 16614) i "Alarm, nisko" (ID br. 16615).		

**0 - 250:** Postavite vrijeme za istek vremena.



#1 # = Stvarna razina

# 2 # = Alarm visoko

# 3 # = Alarm nisko

# 4 # = Istek vremena alarma

## Pregled ID broja za alarm S7, S8, S9 i S10:

	Alarm visoko	Alarm nisko	lstek vremena alarma
S7	14614	14615	14617
S8	13614	13615	13617
S9	12614	12615	12617
S10	11614	11615	11617

#### MENU > Podešenja > Alarm

Alarm visoko		1x614
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	0,0 25,0 bara	25,0 bara
Alarm se aktivira kada vrijednost tlaka (u barima) postane viša od zadane vrijednosti.		

0,0 – 25,0: Postavite alarm za visoku razinu

<u>Danfoss</u>

#### MENU > Podešenja > Alarm

Alarm nisko		1x615
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	0,0 25,0 bara	25,0 bara
Alarm se aktivira kada vrijednost tlaka (u barima) postane niža od zadane vrijednosti.		

0,0 – 25,0: Postavite alarm za nisku razinu.

#### MENU > Podešenja > Alarm

lstek vremena	alarma	1x617
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	0 100 m	10 m
Ako je prisutan uvjet iz greške "Alarm, visoko" ili "Alarm, nisko" dulje od zadanog isteka vremena alarma (u minutama), funkcija alarma se aktivira.		

**0 - 100:** Postavite vrijeme za istek vremena.

#### MENU > Podešenja > Alarm

Alarm, nisko		15615
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka
1	0,0 25,0 bara	25,0 bara
Alarm se aktivira kada vrijednost tlaka (u barima) na S10 postane niža od zadane vrijednosti. Pogledajte i "Istek vremena alarma" (ID br. 15617).		

#### 0,0 – 25,0: Postavite alarm za nisku razinu

# 6

Kada se aktivira alarm za "Nizak tlak":

- \* simbol alarma prikazuje se na zaslonu
- \* regulacijski ventil M1 se zatvara
- \* cirkulacijska pumpa se zaustavlja

Ako se ukloni razlog aktivacije alarma za "Nizak tlak":

- \* simbol alarma nestaje sa zaslona
- \* regulacijski ventil M1 radi normalno
- \* cirkulacijska se pumpa pokreće

#### MENU > Podešenja > Alarm

Istek vremena alarma 15617				
Krug	Raspon postavke	Tvornička postavka		
1	0 250 s	10 s		
Ako je prisutan uvjet iz greške "Alarm, nisko" dulje od zadanog isteka vremena alarma (u sekundama), funkcija alarma se aktivira. Pogledajte i "Alarm, nisko" (ID br. 15615).				

**0 - 100:** Postavite vrijeme za istek vremena.





Birač cirkulacijskog kruga

▶ ⊡⊡

Početak

## 6.0 Opće postavke regulatora

## 6.1 Uvod u "Opće postavke regulatora"

Neke opće postavke koje se odnose na cijeli regulator nalaze se u određenom dijelu regulatora.

Ulaženje u "Opće postavke regulatora":

Radnia:	Svrha:	Primieri:	MENU:	
¢)	U bilo kojem krugu odaberite "MENU"	MENU	Vrijeme & Datum Draznik	
(Prof	Potvrdite		Input pregled	
$\mathcal{O}_{\mathcal{F}}$	Odaberite birač cirkulacijskog kruga u gornjem desnom kutu zaslona		Log Nadi, izlaz, sign,	
(Prof	Potvrdite		riadji izlazi sigiri	
O,	Odaberite "Opće postavke regulatora"	0		
ftrez	Potvrdite			

<u>Danfoss</u>

## 6.2 Vrijeme i datum

Točan datum i vrijeme moraju se namjestiti samo prije prve uporabe regulatora ECL Comfort ili nakon prekida napajanja duljeg od 72 sata.

Regulator ima 24-satni sat.

#### Aut. LJ/Z vrijeme (promjena ljetno/zimsko vrijeme)

DA: Ugrađeni sat regulatora automatski mijenja +/- za jedan sat u uobičajene dane promjene ljetnog/zimskog vremena u Središnjoj Europi.

NE: Ručno mijenjate ljetno i zimsko vrijeme namještanjem sata unatrag ili unaprijed.

Kako postaviti vrijeme i datum:

Postupak:	Svrha:	Primjeri:	
<i>O</i>	Odaberite "MENU"	MENU	L
R	Potvrdite		
0	Odaberite izbornik cirkulacijskog kruga u gornjem desnom kutu zaslona		
(In	Potvrdite		
ťO,	Odaberite "Opće postavke regulatora"	0	
FR,	Potvrdite		
0	ldite na "Vrijeme i datum"		
R	Potvrdite		
0	Stavite pokazivač na poziciju koju želite promijeniti		
(Firi	Potvrdite		
€O}	Unesite željenu vrijednost		
FR	Potvrdite		
<i>O</i>	Stavite pokazivač na poziciju koju sljedeću želite promijeniti Nastavite dok "Vrijeme i datum" ne budu postavljeni.		
ťO,	Napokon pomaknite kursor na "MENU"		
(Filir)	Potvrdite		
<sup>O</sup>	Pomaknite kursor na "POČETAK"		
ſŀŖ	Potvrdite		

MENU Vrijeme & Datum:		
9:51		
12.05.2015 Aut. LJ/Z vrijeme	YES	

କ୍ଷ

Kad su regulatori spojeni kao podređeni u sustavu glavni/podređeni (preko komunikacijske sabirnice ECL 485), podatke "Vrijeme i datum" primat će od glavnog regulatora.



## 6.3 Praznik

Ovaj odjeljak opisuje općenito funkcioniranje regulatora serije ECL Comfort 210/296/310. Prikazani zasloni tipični su i nisu povezani s aplikacijama. Mogu se razlikovati od zaslona u vašoj aplikaciji.

<u>Danfoss</u>

Postoji praznični program za svaki cirkulacijski krug i praznični program za zajednički regulator.

Svi praznični programi sadrže najmanje jedan raspored. Sve rasporede možete podesiti na datum početka i završetka. Podešeno razdoblje počinje na datum početka u 00.00, a završava na datum završetka u 00.00.

Možete odabrati načine rada Ugoda, Štednja, Zaštita od zamrzavanja ili Ugoda 7-23 (prije 7 i poslije 23, način rada je prema rasporedu).

Podešavanje prazničnog rasporeda:

Radnja:	Svrha:	Primjeri:
\$	Odaberite "MENU"	MENU
(FR)	Potvrdite	
0	Odaberite birač cirkulacijskog kruga u gornjem desnom kutu zaslona	
(fbr)	Potvrdite	
Ð,	Odaberite cirkulacijski krug ili "Opće postavke regulatora" Grijanje	m
	PTV	포
	Opće postavke regulatora	
(Fing	Potvrdite	
6	ldite na "Praznik"	
(Filip)	Potvrdite	
6	Odaberite raspored	
(FR)	Potvrdite	
(Filing)	Potvrdite odabir birača načina rada	
\$	Odaberite način rada	
	· Ugoda	桊
	· Ugoda 7–23	<b>546</b> 7-23
	· Štednja	$\mathbb{D}$
	· Zaštita od zamrzavanja	$\bigotimes$
ſŀĸ	Potvrdite	
6	Najprije unesite vrijeme početka, a zatim vrijeme završetka	
(FR)	Potvrdite	
<i>O</i>	ldite na "MENU"	
(FR)	Potvrdite	
, Fili	U opciji "Spremi" odaberite "Da" ili "Ne". Po potrebi odaberite sljedeći	

କ୍ଷ

Praznični program u opciji "Opće postavke regulatora" vrijedi za sve krugove. Praznični program možete i zasebno podesiti u krugovima grijanja i PTV-a.

# ss)

Datum završetka mora biti najmanje jedan dan poslije datuma početka.

l 🛛

Početak

WENC:		
Praznik		
Input pregled		
Log		
Nadj. izlaz. sign.		
MENU		
Praznik:		
Raspored 1	æ	
Raspored 2		
Raspored 4	ĕ	
	$\sim$	
Praznik		
Raspored 1:		
Mode:	▶ 23	
Start:		
24.12.2014		
Kraj:		
2.01.2015		
<b>a</b> 4		
Praznik Responed 1		
Made.	~~	
Mode:	7.23	
Star Spremi		
Da Ne		
r raji		

2.01.2015

raspored

Danfoss

#### Praznik, specifični krug / zajednički regulator

Kod podešavanja jednog prazničnog programa u specifičnom krugu, a drugog kod zajedničkog regulatora, prioriteti koji će se uzeti u obzir su:

- 1. Ugoda
- 2. Ugoda 7 23
- 3. Štednja
- 4. Zaštita od smrzavanja

Praznik, brisanje postavljenog razdoblja:

- Odaberite upitni raspored
- Promijenite način rada u "Sat"
- Potvrdite

#### 1. primjer:

Krug 1: Praznik podešen na način rada "Štednja"

Zajednički regulator: Praznik podešen na način rada "Ugoda"

Rezultat: Dok god je aktivan način rada "Ugoda" u zajedničkom regulatoru, krug 1 će raditi u načinu "Ugoda".

#### 2. primjer:

Krug 1: Praznik podešen na način rada "Ugoda"

Zajednički regulator: Praznik podešen na način rada "Štednja"

Rezultat: Dok god je aktivan način rada "Ugoda" u 1. krugu, on će raditi u načinu "Ugoda".

#### Primjer 3:

Krug 1: Praznik podešen na način rada "Zaštita od zamrzavanja"

Zajednički regulator: Praznik podešen na način rada "Štednja"

Rezultat: Dok god je aktivan način rada "Štednja" u zajedničkom regulatoru, krug 1 će raditi u načinu "Štednja".

# Daljinski upravljač ECA 30 / 31 ne može privremeno nadjačati praznični raspored regulatora.

Svejedno, mogu se iskoristiti sljedeće opcije daljinskog upravljača ECA 30/31 kad je regulator u radnom načinu Raspored:



Slobodan dan

Praznik



漎

Odmor (produljeno razdoblje ugode)



# 5

Savjet za uštedu energije: Koristite "Izlazak" (produljeno štedljivo razdoblje) radi prozračivanja (npr. za prozračivanje prostorija svježim zrakom iz otvorenih prozora).

କ୍ଷ

Spojevi i postupci podešavanja za daljinski upravljač ECA 30 / 31: Pogledajte odjeljak "Razno".

# କ୍ଷ

Brzi vodič za "način rada ECA 30 / 31 reguliranje". 1. ldite na "ECA MENU"

- 1. Idite na "ECA MENU D. Davida ka ita ya ka siya Xwa siya k
- 2. Pomaknite pokazivač na simbol "Sat".
- 3. Odaberite simbol "Sat".
- 4. Odaberite jednu od 4 funkcije nadjačavanja.
- 5. Ispod simbola za nadjačavanje: Podesite sat ili datum.

<u>Danfoss</u>

## 6.4 Pregled ulaza

Ovaj odjeljak opisuje općenito funkcioniranje regulatora serije ECL Comfort 210/296/310. Prikazani zasloni tipični su i nisu povezani s aplikacijama. Mogu se razlikovati od zaslona u vašoj aplikaciji.

Pregled ulaza nalazi se u općim postavkama regulatora.

Pregled će uvijek prikazivati stvarne temperature u sustavu (samo za čitanje).

MENU		
Input pregled:		
🕨 Vanjska T	-0.5°C	
Sobna T	24.5°C	
Grijanje polaz T	49.6°C	
PTV polaz T	50.3°C	
Grijanje povrat T	24.6°C	

# ss)

"Vanjska aku. T" označava "Akumuliranu (filtriranu) vanjsku temperaturu" i predstavlja izračunatu vrijednost u regulatoru ECL Comfort.

<u>Danfoss</u>

## 6.5 Zapisnik

Ovaj odjeljak opisuje općenito funkcioniranje regulatora serije ECL Comfort 210/296/310. Prikazani zasloni tipični su i nisu povezani s aplikacijama. Mogu se razlikovati od zaslona u vašoj aplikaciji.

Funkcija zapisnika (temperaturne povijesti) omogućava nadziranje zapisnika za današnji dan, jučerašnji dan, protekla dva dana te protekla četiri dana za spojene osjetnike.

Postoji zaslon zapisnika za dotičan osjetnik koji prikazuje izmjerenu temperaturu.

Funkcija zapisnika dostupna je samo u opciji "Opće postavke regulatora".



30

Ô

#### 1. primjer:

Jednodnevni zapisnik za jučerašnji dan prikazuje kretanje vanjske temperature u protekla 24 sata.

#### 2. primjer:

Današnji zapisnik za stvarnu polaznu temperaturu i željenu temperaturu za grijanje.

#### 3. primjer:

Jučerašnji zapisnik za polaznu temperaturu i željenu temperaturu za PTV.

24

1Ż

<u>Danfoss</u>

## 6.6 Zaobilaženje izlaza

Ovaj odjeljak opisuje općenito funkcioniranje regulatora serije ECL Comfort 210/296/310. Prikazani zasloni tipični su i nisu povezani s aplikacijama. Mogu se razlikovati od zaslona u vašoj aplikaciji.

Premošćenje izlaza upotrebljava se za onemogućavanje jedne ili više kontroliranih komponenti. To, između ostalog, može biti korisno pri servisiranju.

Radnja:	Svrha:	Primjeri:	Kontrolirane komponente	Birač sustava
ť),	Odaberite "IZBORNIK" u svim drugim prikazima pregleda	MENU	MENU	
fhi,	Potvrdi		Output overrides	<b>i</b>
0 <sup>2</sup>	Odaberite birač sustava u gornjem desnom kutu na zaslonu		► M1 P1	AUTO AUTO
(Fing	Potvrdi		M2	OPEN
O,	Odaberite uobičajene postavke upravljačkog uređaja	0	P2 A1	AUTO AUTO
fhi,	Potvrdi			
6	Odaberite opciju "Premošćenje izlaza"		ها ا	
<i>₹</i> ₽₽	Potvrdi		Kada odabrana kontrolirana komponenta upravljački uređaj ECL Comfort ne kontrol	(izlaz) nije "AUTOMATSKI", ira dotičnu komponentu
6	Odaberite kontroliranu komponentu	M1, P1 itd.	smrzavanja nije aktivirana.	ventil). Zastita ou
for the second s	Potvrdi			
Q	Prilagodite status kontrolirane komponente: Motorni regulacijski ventil: AUTOMATSKI, ZAUSTAVLJANJE, ZATVARANJE, OTVARANJE Pumpa: AUTOMATSKI, ISKLJ., UKLJ.		Kada je premošćenje izlaza kontrolirane ka simbol " ! " prikazuje se desno od pokaziva korisnike.	omponente aktivirano, ača na prikazima za krajnje
(Frig	Potvrdite promjenu statusa		L	

Nemojte za boraviti vratiti status natrag čim premošćenje više ne bude potrebno.

Aplikacija A333.3:

କ୍ଷ

Motorni regulacijski ventil M1 kontrolira signal od 0 do 10 volti (0 – 100 %). Može se postaviti na AUTOMATSKI ili ISKLJ.

AUTOMATSKI: Uobičajena kontrola (0 – 100 %)

UKLJ.: Signal od 0 do 10 volti postavlja se na vrijednost u %, postavljenu ispod prikaza "UKLJ".

Danfoss

# 6.7 Ključne funkcije

Nova aplikacija	Izbriši aplikaciju: Uklanja postojeću aplikaciju. Kada utaknete ECL ključ, možete odabrati drugu aplikaciju.
Aplikacija	Daje pregled trenutačne aplikacije u regulatoru ECL. Pritisnite još jednom okretnu tipku da biste izašli iz pregleda.
Tvornička podeš.	Sistemska podeš.: Sistemska podešenja su, među ostalim, konfiguracija komunikacije, svjetlina zaslona itd.
	Korisnička podeš.: Korisnička podešenja su, među ostalim, željena sobna temperatura, željena temperatura PTV-a, rasporedi, krivulja grijanja, vrijednosti ograničenja itd.
	<b>ldi na tvorničko:</b> Vraća tvornička podešenja.
Kopiraj	<b>Na:</b> Smjer kopiranja
	Sistemska podeš.
	Korisnička podeš.
	Start kopiranje
Tipke pregled	Daje pregled umetnutog ECL ključa. (Primjer: A266 Ver. 2.30). Okrenite okretnu tipku da biste vidjeli podtipove. Pritisnite još jednom okretnu tipku da biste izašli iz pregleda.

Podrobniji opis uporabe pojedinih "Ključnih funkcija" nalazi se i u "Umetanje ECL aplikacijskog ključa".

Početak MENU:	
Input pregled Log Nadj. izlaz. sign. ▶Ključne funkcije Sustav	

<u>Danfoss</u>

ss)

"Pregled ključeva" ne obavještava — preko ECA 30 / 31 — o podvrstama aplikacijskog ključa.

# କ୍ଷ

#### Ključ je utaknut / nije utaknut, opis:

ECL Comfort 210 / 310, verzije regulatora niže od 1.36:

- Izvadite aplikacijski ključ; postavke možete mijenjati 20 minuta.
- Pokrenite regulator **bez** utaknutog aplikacijskog ključa; postavke možete mijenjati 20 minuta.

ECL Comfort 210 / 310, verzije regulatora 1.36 i iznad:

- Izvadite aplikacijski ključ; postavke možete mijenjati 20 minuta.
- Pokrenite regulator bez utaknutog aplikacijskog ključa; podešavanja ne možete mijenjati.

ECL Comfort 296, verzije regulatora 1.58 i iznad:

- Izvadite aplikacijski ključ; postavke možete mijenjati 20 minuta.
- Pokrenite regulator bez utaknutog aplikacijskog ključa; podešavanja ne možete mijenjati.



Danfoss

### 6.8 Sustav

#### 6.8.1 ECL verzija

U opciji "ECL verzija" nalazi se pregled podataka vezanih uz elektronički regulator.

Zabilježite te podatke ako trebate kontaktirati s prodajnim predstavništvom tvrtke Danfoss u vezi s regulatorom.

Podatke o aplikacijskom ključu ECL možete naći u opcijama "Ključne funkcije" i "Tipke pregled".

Kodni br.:	Danfoss prodajni broj i broj artikla regulatora
Hardware:	Verzija hardwarea u regulatoru
Software:	Verzija softwarea (firmwarea) u regulatoru Jedinstveni broj regulatora
Serijski bi	Jeanistveni bioj regulatora
Proizv. tjedan:	Tjedan i godina proizvodnje (TT.GGGG)

087H3040
В
10.50
7475
5335

#### 6.8.2 Nastavak

ECL Comfort 310/310B:

U opciji "Nastavak" nalaze se informacije o dodatnim modulima, ako oni postoje. Kao primjer za to može poslužiti modul ECA 32.

#### 6.8.3 Ethernet

Regulatori ECL Comfort 296/310/310B imaju komunikacijsko sučelje Modbus/TCP koje regulatoru ECL omogućava spajanje s Ethernet mrežom. Time se omogućava daljinski pristup regulatorima ECL 296/310/310B preko standardnih komunikacijskih infrastruktura.

U opciji "Ethernet" možete konfigurirati potrebne IP adrese.

#### 6.8.4 Server podeš

Regulator ECL Comfort 296 / 310 / 310B ima komunikacijsko sučelje koje regulatoru ECL omogućava nadziranje i reguliranje preko ECL Portala.

Parametri povezani s ECL Portalom namještaju se ovdje.

Dokumentacija ECL Portala: Vidi http://ecl.portal.danfoss.com

### 6.8.5 M-bus konfig.

Regulator ECL Comfort 296 / 310 / 310B ima komunikacijsko sučelje M-bus koje omogućava da se mjerila toplinske energije spoje kao podređeni uređaji.

Parametri povezani s M-busom namještaju se ovdje.

Danfoss

## 6.8.6 Mjerilo topl. en. (mjerilo topline) i M-bus, opće informacije

#### ECL Comfort samo 296 / 310 / 310B

Pri uporabi aplikacijskog ključa u regulatoru ECL Comfort 296 / 310 / 310B, na priključke M-busa moguće je priključiti do 5 mjerila toplinske energije.

Priključivanjem mjerila toplinske energije moguće je:

- ograničiti protok
- ograničiti snagu
- prenositi podatke iz mjerila toplinske energije do ECL Portala, putem Etherneta i/ili sustava SCADA, preko Modbusa.

Mnoge aplikacije s regulacijom kruga grijanja, PTV-a ili hlađenja mogu reagirati na podatke iz mjerila toplinske energije. Kako biste provjerili može se stvaran aplikacijski ključ namjestiti da reagira na podatke iz mjerila toplinske energije: Vidi Krug > MENU > Podešenja > Protok / snaga.

ECL Comfort 296 može se uvijek uporabiti za nadziranje do 310 mjerila toplinske energije.

Regulator ECL Comfort 296 / 310 / 310B funkcionira kao nadređeni regulator u sustavu M-bus i mora se namjestiti da komunicira s priključenim mjerilima toplinske energije. Vidi MENU > Zajednički regulator > Sustav > M-bus konfig.

#### Tehničke informacije:

- Podatci iz sustava M-bus bazirani su na normi EN-1434.
- Danfoss preporučuje mjerila toplinske energije s izmjeničnim napajanjem kako se baterija ne bi ispraznila.

#### MENU > Zajednički regulator > Sustav > M-bus konfig.

Status		Očitavanje
Krug	Raspon podešenja	Tvornička podešenja
-	-	-
Informacije o trenutačnoj aktivnosti sabirnice M-bus		

**IDLE:** Normalan status

**INIT:** Aktivirana je naredba za inicijalizaciju.

**SCAN:** Aktivirana je naredba za skeniranje.

**GATEW:** Aktivirana je naredba Gateway.

# 5

Dohvaćanje podataka iz mjerila toplinske energije putem ECL Portala moguće je bez namještanja konfiguracije M-busa.

# 5

Regulator ECL Comfort 296 / 310 / 310B po izvršenju naredbi vraća se u stanje IDLE. Gateway se koristi za očitavanje mjerila topl. en. preko ECL Portala.
Danfoss

#### MENU > Zajednički regulator > Sustav > M-bus konfig.

Baud (bitovi po sekundi) 599		5997
Krug	Raspon podešenja	Tvornička podešenja
-	300 / 600 / 1200 / 2400	300
Brzina komunikacije između ECL Comfort 296 / 310 / 310B i priključenih mjerila energije.		

#### MENU > Zajednički regulator > Sustav > M-bus konfig.

Command		5008
Command		5990
Krug	Raspon podešenja	Tvornička podešenja
-	NONE / INIT / SCAN / GATEW	NONE
ECL Comfort 296 / 310 / 310B su glavni za M-bus. Da biste provjerili povezana mjerila toplinske energije, možete pokrenuti različite naredbe.		

- NONE: Nijedna naredba nije pokrenuta.
- INIT: Inicijalizacija je pokrenuta.
- SCAN: Pokrenuta je pretraga radi pronalaska povezanih mjerila toplinske energije. ECL Comfort 296 /310 / 310B otkrivaju M-bus adrese do 5 povezanih mjerila toplinske energije i automatski ih smještaju pod odjeljak "Mjerila toplinske energije". Provjerene adrese smještaju se pod "Mjerilo toplinske energije 1 (2, 3, 4, 5)"
- GATEW: ECL Comfort 296 / 310 / 310B djeluju kao pristupnici između mjerila toplinske energije i ECL Portala. Koristi se samo za servis.

#### MENU > Zajednički regulator > Sustav > M-bus konfig.

Mjerilo topl. en. 1 (2, 3, 4, 5) 6000 M-bus adresa		
Krug	Raspon podešenja	Tvornička podeš.
-	0 - 255	255
Skup provjerenih adresa mjerila topl. en. 1 (2, 3, 4, 5).		

- 0: Obično se ne koristi
- 1 250: Valjana M-bus adresa
- 251 254: Posebne funkcije. Koristite samo M-bus adresu 254 kad je priključeno jedno mjerilo topl. energije.
- 255: Ne koristi se

# \$

Uobičajeno se koristi 300 ili 2400 bauda. Kada su ECL Comfort 296 / 310 / 310B priključeni na ECL Portal, preporučljiva je brzina od 2400 bauda, uz uvjet da to dopušta mjerilo energije.

# ss)

Vrijeme pretrage može potrajati do 12 minuta. Kad se pronađu sva mjerila toplinske energije, naredbu je moguće promijeniti u INIT ili NÓNE.

<u>Danfoss</u>

#### MENU > Zajednički regulator > Sustav > M-bus konfig.

Mjerilo top Tip	. en. 1 (2, 3, 4, 5)	6001
Krug	Raspon podešenja	Tvornička podeš.
-	0 - 4	0
Odabir raspo	na podataka iz M-bus telegrama.	
0: Ma 1: Ma	li skup podataka, male jedinice li skup podataka, velike jedinice	

2: Veliki skup podataka, male jedinice

- 3: Veliki skup podataka, velike jedinice
- 4: Samo podaci o protoku i energiji (primjer: HydroPort Puls)

କ୍ଷ
Primjeri podataka:
0: Polazna temp., povratna temp., polaz, snaga, aku. protok, aku. energija.
3: Polazna temp., povratna temp., polaz, snaga, aku. protok, aku. energija, tarifa 1, tarifa 2.
Dodatne pojedinosti potražite u odjeljku "Upute, ECL Comfort 210 / 310, opis komunikacije".

Detaljan opis tipova vidi i u opisu.

ss)

#### MENU > Zajednički regulator > Sustav > M-bus konfig.

Mjerilo topl. en. 1 (2, 3, 4, 5) 6002   Vrijeme pretr. 6002		
Krug	Raspon podešenja	Tvornička podeš.
-	1 - 3600 sek	60 sek
Podešavanje vremena pretrage za dohvaćanje podataka o povezanim mjerilima topl. energije.		

#### MENU > Zajednički regulator > Sustav > M-bus konfig.

Mjerilo topl. en. 1 (2, 3, 4, 5) ID		Očitavanje
Krug	Raspon podešenja	Tvornička podeš.
-	-	-
Informacije o serijskom broju mjerila topl. energije.		

#### MENU > Zajednički regulator > Sustav > Mjerila topl. en.

Mjerilo topl. en. 1 (2, 3, 4, 5)		Očitavanje
Krug	Raspon podešenja	Tvornička podeš.
-	0 - 4	0
Informacije iz stvarnog mjerila topl. en., primjerice o ID, temperaturama, polazu/protoku, snazi/energiji. Prikazane informacije ovise o podešenjima postavljenim u izborniku "M-bus konfig.".		

Ako mjerilo toplinske energije ima baterijsko napajanje, vrijeme pretrage potrebno je podesiti na visoku vrijednost da bi se spriječilo prebrzo pražnjenje baterija.

Suprotno tome, ako se koristi funkcija ograničavanja protoka/snage u uređaju ECL Comfort 310, vrijeme pretrage potrebno je podesiti na nisku vrijednost kako bi ograničavanje bilo brzo.

#### 6.8.7 Bazni preg. ul. vrij.

Prikazane su izmjerene temperature, status unosa i naponi.

Dodatno je moguće odabrati otkrivanje kvarova za aktivirane unose temperature.

Nadziranje osjetnika:

Odaberite osjetnik koji mjeri temperaturu, primjerice S5. Kada se pritisne okretna tipka, u odabranom letku pojavljuje se povećalo <sup>Q</sup>. Sada se nadzire temperatura S5.

#### Pokazatelj alarma:

Ako se osjetnik temperature isključi, kratko spoji ili je u kvaru, uključuje se alarmna funkcija.

U izborniku "Bazni preg. ul. vrij." simbol alarma 🗘 prikazan je kod pokvarenog osjetnika na kojeg se odnosi.

Vraćanje izvornih postavki alarma: Odaberite osjetnik (S broj) za kojeg želite ukloniti alarm. Pritisnite okretnu tipku. Simboli povećala  $\mathfrak{P}$  i alarma  $\mathring{\mathcal{P}}$  nestaju.

Ponovnim pritiskom na okretnu tipku funkcija nadzora opet se uključuje.

#### 6.8.8 Pomak osjetnika (nova funkcionalnost od firmwarea verzije 1.59)

Izmjerena temperatura može se podesiti naknadno da bi se nadoknadila otpornost kabela ili neoptimalno mjesto osjetnika temperature. Podešenu se temperaturu može vidjeti u "Baznom pregledu ulazne vrijednosti" i "Ulaznoj vrijednosti".

#### Opći regulator > Sustav > Pomak osjetnika

Osjetnik 1 (osjetnik temperature)		
Krug	Raspon podešenja	Tvornička podešenja
	*	*
Postavljanje pomaka izmjerene temperature.		

Pozitivna Vrijednost temperature se povećala vrijednost pomaka: Negativna Vrijednost temperature se smanjila vrijednost pomaka:

#### 6.8.9 Zaslon

Pozad. osvje	Pozad. osvjet. (svjetlina zaslona) 60058		
Krug	Raspon podešenja	Tvornička podeš.	
	0 10	5	
Prilagodite svjetlinu zaslona.			

0: Slabo pozadinsko osvjetljenje.

10: Jako pozadinsko osvjetljenje.



Ulazi osjetnika za temperaturu imaju raspon mjerenja od -60 ... 150 ° C.

Danfoss

Ako se osjetnik temperature razbije ili dođe do prekida veze, pokazatelj vrijednosti je " - - ".

Ako dođe do kratkog spoja u osjetniku ili na vezi, pokazatelj vrijednosti je " $^{-}$  - "  $\overset{~}{\cdot}$ 

Danfoss

Kontrast (kontrast zaslona) 60059		60059
Krug	Raspon podešenja	Tvornička podeš.
0	0 10	3
Prilagodite kontrast zaslona.		

**0:** Mali kontrast.

10: Veliki kontrast.

#### 6.8.10 Komunikacija

Modbus adresa 38		
Cirkulacijski krug	Raspon podešenja	Tvornička postavka
0	1 247	1
Namjestite Modbus adresu ako je regulator dio mreže Modbus.		

1 ... 247: Dodijelite Modbus adresu unutar navedenog raspona vrijednosti.



ECL 485 addr. (adresa glavnog/podređenog 2048 regulatora)			
Krug	Raspon podešenja	Tvornička podeš.	
0	0 15	15	
Ta postavka vrijedi ako vičo regulatora radi u istom sustavu ECI			

Ta postavka vrijedi ako više regulatora radi u istom sustavu ECL Comfort (spojenih preko komunikacijske sabirnice ECL 485) ili su spojeni daljinski upravljači (ECA 30/31).

- 0: Regulator radi kao podređen. Podređeni regulator prima podatke o vanjskoj temperaturi (S1), sistemskom vremenu i signalu potrebe za PTV-om u glavnom regulatoru.
- Regulator radi kao podređen. Podređeni regulator prima podatke o vanjskoj temperaturi (S1), sistemskom vremenu i signalu potrebe za PTV-om u glavnom regulatoru. Podređeni regulator šalje podatke o željenoj temperaturi polaza glavnom regulatoru.
- 10 ... 14: Rezervirano.
- **15:** Aktivna je komunikacijska sabirnica ECL 485. Regulator je glavni. Glavni regulator šalje podatke o vanjskoj temperaturi (S1) i sistemskom vremenu. Napajaju se spojeni daljinski upravljači (ECA 30/31).

Regulator ECL Comfort mogu se spojiti preko komunikacijske sabirnice ECL 485 radi reguliranja većeg sustava (na komunikacijsku sabirnicu ECL 485 može se spojiti maks. 16 uređaja).

Svi podređeni regulatori moraju se konfigurirati s vlastitom adresom (1 ... 9).

Više podređenih regulatora može imati adresu 0 ako samo moraju primati podatke o vanjskoj temperaturi i sistemskom vremenu (slušatelji).

Servisni pin		2150	
Krug	Raspon podešenja	Tvornička podeš.	
	0 / 1	0	
Ova postavka rabi se samo s konfiguracijom Modbus komunikacije.			
Trenutno nije primjenjivo i rezervirano je za buduću uporabu!			

# ø

Ukupna duljina kabela od maks. 200 m (za sve uređaje uključujući unutarnju komunikacijsku sabirnicu ECL 485) ne smije se prekoračiti. Duljine kabela veće od 200 m mogu prouzročiti osjetljivost na smetnje (EMC).

# କ୍ଷ

U sustavu s glavnim/podređenim regulatorima dopušten je samo glavni regulator s adresom 15.

Ako je u komunikacijskom sustavu ECL 485 zabunom prisutno više glavnih regulatora, odredite koji će regulator biti glavni. Promijenite adresu u preostalim regulatorima. Sustav će raditi, ali neće biti stabilan s više glavnih regulatora.

କ୍ଷ

U glavnom regulatoru adresa u "ECL 485 addr. (adresa glavnog/podređenog regulatora)", ID br. 2048, mora uvijek biti 15.

Danfoss

Ext. reset		2151		
Krug	Raspon podešenja	Tvornička podeš.		
0	0/1	0		
Ova postavka rabi se samo u vezi s konfiguracijom Modbus komunikacije.				

#### **0:** Reset nije aktiviran.

1: Reset.

### 6.8.11 Jezik

Jezik		2050
Cirkulacijski krug	Raspon podešenja	Tvornička postavka
0	Engleski / "Lokalni"	Engleski
Odaberite svoj	jezik.	

# କ୍ଷ

Lokalni jezik odabire se tijekom ugradnje. Želite li promijeniti jezik, morate ponovno instalirati aplikaciju. No uvijek možete odabrati lokalni i engleski jezik.

Danfoss

#### 7.0 Razno

#### 7.1 Postupci za instalaciju upravljača ECA 30 / 31

ECA 30 (kodni br. 087H3200) jedinica je za daljinsko upravljanje s ugrađenim osjetnikom sobne temperature.

ECA 31 (kodni br. 087H3201) jedinica je za daljinsko upravljanje s ugrađenim osjetnikom sobne temperature i osjetnikom vlažnosti (relativne vlažnosti).

Vanjski osjetnik sobne temperature moguće je priključiti na oba tipa kao zamjenu za ugrađene osjetnike. Vanjski osjetnik sobne temperature uređaj će prepoznati kao nadogradnju za ECA 30 / 31.

Spojevi: Pogledajte odjeljak "Električni spojevi".

Maksimalno dva ECA 30 / 31 moguće je spojiti na jedan regulator ECL ili na sustav (glavni-podređeni) koji se sastoji od nekoliko regulatora ECL povezanih istom sabirnicom ECL 485. U sustavu glavnog i podređenog regulatora samo je jedan od regulatora ECL glavni. ECA 30 / 31 može se, među ostalim, podesiti da:

- daljinski nadzire i podešava regulator ECL
- mjeri sobnu temperaturu i (ECA 31) vlažnost
- privremeno produlji razdoblja ugode / štednje

Nakon što se aplikacija prenese u regulator ECL Comfort, daljinski će se upravljač ECA 30 / 31 nakon otprilike jedne minute obratiti s naredbom "Kopirati aplikaciju". Potvrdite je da biste prenijeli aplikaciju u ECA 30 / 31.

#### Struktura izbornika

Struktura izbornika ECA 30 / 31 je "ECA MENU" te izbornik ECL, preslikan iz regulatora ECL Comfort.

ECA MENU sadrži:

- ECA podešenje
- ECA sustav
- ECA tvorničko

ECA podešenje: Prilagođavanje pomaka izmjerene sobne temperature.

Prilagođavanje pomaka relativne vlažnosti (samo ECA 31).

ECA sustav: Zaslon, komunikacija, prebacivanje podešenja i podaci o verziji.

ECA tvorničko: Brisanje svih aplikacija u ECA 30 / 31, vraćanje na tvornička podeš., vraćanje podešenja za adresu ECL i ažuriranje firmwarea.

Dio zaslona ECA 30 / 31 u načinu rada ECL: Danfoes 87H1235 MENU  $\square - - -$ Dio zaslona ECA 30/31 u načinu rada ECA:

ECA MENU

				 _	_	

## S

Ako je prikazan samo "ECA MENU", to može ukazivati na to da ECA 30 / 31 nema ispravnu adresu za komunikaciju. Pogledajte ECA MENU > ECA sustav > ECA komunikacija: ECL adresa. U većini slučajeva podešenje ECL adrese mora glasiti "15".

## S

Vezano uz ECA podešenje: Kad se ECA 30 / 31 ne koristi kao daljinska jedinica, nisu prisutni izbornici za prilagođavanje pomaka.

Danfoes 87H1236

Danfoss

Izbornici ECL opisani su za regulator ECL.

Većina postavaka namještenih izravno u regulatoru ECL može se namjestiti i preko ECA 30 / 31. 5

Sve se postavke mogu prikazati, čak i ako u regulator ECL nije utaknut aplikacijski ključ. Kako biste promijenili postavke, utaknite aplikacijski ključ.

Pregled tipaka (MENU > "Opće postavke regulatora" > "Ključne funkcije") ne prikazuje aplikacije tipke.





Kad je daljinski upravljač ECA 30 / 31 u načinu rada ECA MENU, prikazuju se datum i izmjerena sobna temperatura.

#### ECA MENU > ECA podešenje > ECA osjetnik

Soba T pomak			
Raspon podešenja	Tvornička podeš.		
–10.0 10.0 K	0.0 K		
Izmierenu relativnu vlažnost moauće je ispraviti			

brojem kelvina. Ispravljenu vrijednost koristi krug grijanja u regulatoru ECL.

Nega- tivna vrijed- nost:	Naznačena sobna temperatura je niža.
0.0 K:	Nema ispravke izmjerene sobne temperature.
Pozi- tivna	Naznačena sobna temperatura je viša.

vrijednost:

#### ECA MENU > ECA podešenje > ECA osjetnik

RH pomak (samo ECA 31)				
Raspon podešenja	Tvornička podeš.			
-10.0 10.0 %	0.0 %			
Izmjerenu relativnu vlažnost moguće je ispraviti s više postotnih vrijednosti. Ispravljenu vrijednost koristi aplikacija u regulatoru ECL.				

Nega-

tivna Naznačena relativna vlažnost je niža. vrijed-

nost:

**0.0 %:** Nema ispravka izmjerene relativne vlažnosti.

Pozi-	Naznačena je relativna vlažnost viša.
tivna vrijed- nost:	

Primjer:	
Soba T pomak:	0.0 K
Prikazana sobna temperatura:	21.9 °C
Soba T pomak:	1.5 K
Prikazana sobna temperatura:	23.4 °C

Primjer:				
RH pomak:	0.0 %			
Prikazana relativna vlaga:	43.4 %			
RH pomak:	3.5 %			
Prikazana relativna vlaga:	46.9 %			



#### ECA MENU > ECA sustav > ECA prikaz

Pozad. osvjet. (svjetlina zaslona)			
Raspon podešenja	Tvornička podeš.		
0 10	5		
Prilagodite svjetlinu zaslona.			

**0:** Slabo pozadinsko osvjetljenje.

**10:** Jako pozadinsko osvjetljenje.

#### ECA MENU > ECA sustav > ECA prikaz

Kontrast (kontrast zaslona)	
Raspon podešenja	Tvornička podeš.
0 10	3
Prilagodite kontrast zaslona.	

**0:** Mali kontrast.

10: Veliki kontrast.

#### ECA MENU > ECA sustav > ECA prikaz

Korist. kao daljin.		
Raspon podešenja	Tvornička podeš.	
OFF / ON	*)	
ECA 30 / 31 može služiti kao jednostavan daljinski upravljač za regulator ECL.		

**OFF:** Jednostavan daljinski upravljač, bez signala sobne temperature.

- **ON:** Daljinski upravljač, signal sobne temperature dostupan.
- \*): Različito, ovisno o odabranoj aplikaciji.

କ୍ଷ	
Kad se isključi (OFF):	ECA menu pokazuje datum i vrijeme.
Kad se uključi:	ECA menu pokazuje datum i sobnu temperaturu (te za ECA 31 relativnu vlagu).



#### ECA MENU > ECA sustav > ECA komunikacija

Adresa podređenog reg. (Adresa podređenog regulatora)	
Raspon podešenja	Tvornička podešenja
A / B	А
Podešavanje stavke "Adresa podređenog reg." povezano je s podešenjima pod "ECA adresa" u regulatoru ECL. U regulatoru ECL odabire se iz kojeg daljinskog upravljača ECA 30/31 dolazi signal o sobnoj temperaturi.	

A: Daljinski upravljač ECA 30/31 ima adresu A.

B: Daljinski upravljač ECA 30/31 ima adresu B.

#### ECA MENU > ECA sustav > ECA komunikacija

Konekcija adr. (Konekcija adrese)		
Raspon podešenja	Tvornička podeš.	
1 9 / 15	15	
Podešenje adrese na koji se regulator ECL mora uputiti komunikacija.		

- **1..9:** Podređeni regulatori.
- 15: Glavni regulator.

# କ୍ଷ

Za instaliranje aplikacije u regulatoru ECL Comfort 210/296/310 "Adresa podređenog reg." mora biti A.

କ୍ଷ

Ako su dva daljinska upravljača ECA 30/31 spojena na isti sustav sabirnice ECL 485, "Adresa podređenog reg." mora biti "A" u jednom upravljaču ECA 30/31, a "B" u drugom.

# କ୍ଷ

Upravljač ECA 30 / 31 može se u sustavu sabirnica ECL 485 (glavni – podređeni) podesiti tako da pojedinačno komunicira sa svim adresiranim regulatorima ECL.

#### Primjer:

Konekcija adr. = 15:	ECA 30 / 31 komunicira s glavnim regulatorom ECL.
Konekcija adr. = 2:	ECA 30 / 31 komunicira s regulatorom ECL na adresi 2.

# 5

Mora biti prisutan glavni regulator za slanje informacija o vremenu i datumu.

SS -

Regulatoru ECL Comfort 210 / 310 tipa B (bez zaslona i tipkovnice) ne može se dodijeliti adresa 0 (nula).

<u>Danfoss</u>

### ECA MENU > ECA sustav > ECA reguliranje

Override adresa (Override adresa)	
Raspon podešenja	Tvornička podeš.
OFF / 1 9 / 15	OFF
Značajka "Override" (za produživanje razdoblja ugode, štednje ili praznika) mora se adresirati regulatoru ECL na kojeg se odnosi.	

**OFF:** Nadjačavanje nije moguće.

**1..9:** Adresa podređenog regulatora za nadjačavanje.

**15:** Adresa glavnog regulatora za nadjačavanje.

କ୍ଷ		
	Produženi način rada šted- nje:	<b>*</b>
Funkcije nadjačavanja:	Produženi način rada ugode:	뾌
	Praznik izvan kuće:	溢
	Praznik kod kuće:	心

66

Nadjačavanje pomoću podešenja daljinskog upravljača ECA 30 / 31 otkazuje se ako regulator ECL prijeđe u praznični način rada ili prijeđe u drugi način rada od planiranog.

क्षी

Krug na koji se odnosi nadjačavanje u regulatoru ECL mora biti u planiranom načinu rada. Pogledajte i parametar "Override krug".

<u>Danfoss</u>

#### ECA MENU > ECA sustav > ECA reguliranje

Override krug		
Raspon podešenja Tvorničk pode		
OFF / 1 4	OFF	
Značajka "Override" (za produživanje razdoblja ugode, štednje ili praznika) mora se adresirati krugu grijanja na koji se odnosi.		

**OFF:** Niti jedan krug grijanja nije odabran za nadjačavanje.

1...4: Broj kruga grijanja o kojem je riječ.

# ø

Krug na koji se odnosi nadjačavanje u regulatoru ECL mora biti u planiranom načinu rada. Pogledajte i parametar "Override adresa".

# କ୍ଷ

#### 1. primjer:

(Jedan regulator ECL i jedan daljinski upravljač ECA 30 / 31)		
Nadjačavanje 2.	Podesi "konekcija adr." na	Podesi "Override
kruga grijanja:	15	krug" na 2

#### 2. primjer:

(Nekoliko regulatora ECL i jedan daljinski upravljač ECA 30 / 31)		
Nadjačavanje 1. kruga grijanja u regulatoru ECL s adresom 6:	Podesi "konekcija adr." na 6	Podesi "Override krug" na 1

# କ୍ଷ

Brzi vodič za "način rada ECA 30 / 31 reguliranje".

- 1. Idite na "ECA MENU"
- 2. Pomaknite pokazivač na simbol "Sat".
- 3. Odaberite simbol "Sat".
- 4. Odaberite jednu od 4 funkcije nadjačavanja.
- 5. Ispod simbola za nadjačavanje: Podesite sat ili datum.
- Ispod sati / datuma: Podesite željenu sobnu temperaturu za period nadjačavanja.

#### ECA MENU > ECA sustav > ECA verzija

ECA verzija (samo za čitanje), primjeri			
Br. art. 087H3200			
Hardware	A		
Software	1.42		
Proizv. br.	5927		
Serijski br.	13579		
Proizv. tjedan	23.2012		

Informacija o ECA verziji korisna je u slučaju servisa.

<u>Danfoss</u>

Postupak brisanja je izvršen (pričekajte 5 sek.).

### ECA MENU > ECA tvorničko > ECA brisanje aplikacije

Izbriš	ši sve aplikacije (Izbriši sve aplikacije)	n.
Izbriš	i sve aplikacije koje su u ECA 30 / 31.	₩.
Nako	n što ih se izbriše, aplikacije je moguće ponovo prenijeti.	Nakon postupka brisanja skočna stavka na zaslonu pokazuje "Kopirati
NE:	Postupak brisanja nije izvršen.	aplikaciju". Odaberite "Da". Otad se aplikacija prenosi s regulatora ECL. Prikazuje se traka prijenosa.

ECA MENU > ECA sustav > ECA default

DA:

Pov. tvor. podeš.
Daljinski upravljač ECA 30 / 31 vraćen je na tvornička podešenja.
Podešenja na koja utječe postupak povrata podešenja:
• Soba T pomak
• RH pomak (ECA 31)
• Pozad. osvjet.
• Kontrast
• Korist. kao daljin.
• Adresa slijed. reg.
• Konekcija adr.
Override adresa
• Override krug
Override mode
• Override mode kraj vrijeme

**NE:** Postupak vraćanja podešenja nije izvršen.

**DA:** Postupak vraćanja podešenja je izvršen.

Danfoss

#### ECA MENU > ECA tvorničko > Reset ECL adr.

#### Reset ECL adr. (Reset ECL adr.)

Ako niti jedan od povezanih regulatora ECL Comfort nema adresu 15, daljinski upravljač ECA 30 / 31 može podesiti sve regulatore ECL na sabirnici ECL 485 natrag na adresu 15.

- NE: Postupak vraćanja podešenja nije izvršen.
- **DA:** Postupak vraćanja podešenja je izvršen (pričekajte 10 sek.).

## জ

Pronađena je adresa povezana sa sabirnicom ECL 485 na regulatoru FCI ·

MENU > 'Opće postavke regulatora' > 'Sustav' > 'Komunikacija' > 'ECL 485 addr.'

# क्षी

"Reset ECL adr." nije moguće uključiti ako jedan ili više regulatora ECL Comfort imaju adresu 15.

# କ୍ଷ

U sustavu s glavnim/podređenim regulatorima dopušten je samo glavni regulator s adresom 15.

Ako je u komunikacijskom sustavu ECL 485 zabunom prisutno više glavnih regulatora, odredite koji će regulator biti glavni. Promijenite adresu u preostalim regulatorima. Sustav će raditi, ali neće biti stabilan s više glavnih regulatora.

#### ECA MENU > ECA tvorničko > Ažurirati firmware

#### Ažurirati firmware

Daljinski upravljač ECA 30 / 31 može se ažurirati novim firmwareom (softwareom).

Firmware dolazi za ECL aplikacijskim ključem kada je verzija ključa barem 2.xx.

Ako nije dostupan novi firmware, na simbolu aplikacijskog ključa prikazuje se X.

**NE:** Postupak ažuriranja nije izvršen.

DA: Postupak ažuriranja je izvršen.

# क्ष

Daljinski upravljač ECA 30 / 31 automatski provjerava je li novi firmware prisutan na aplikacijskom ključu u regulatoru ECL Comfort. Daljinski upravljač ECA 30 / 31 automatski se ažurira prilikom prijenosa nove aplikacije u regulator ECL.

Daljinski upravljač ECA 30 / 31 ne ažurira se automatski prilikom spajanja na regulator ECL na kojeg je prenesena aplikacija. Uvijek je moguće ručno ažuriranje.

# ss|

Brzi vodič za "način rada ECA 30 / 31 reguliranje".

- 1. Idite na "ECA MENU"
- 2. Pomaknite pokazivač na simbol "Sat".
- 3. Odaberite simbol "Sat".
- 4. Odaberite jednu od 4 funkcije nadjačavanja.
- 5. Ispod simbola za nadjačavanje: Podesite sat ili datum.
- Ispod sati / datuma: Podesite željenu sobnu temperaturu za period nadjačavanja.

Danfoss

### 7.2 Funkcija prebacivanja

Regulatori ECL 210/296/310 mogu primati signal radi prebacivanja postojećeg rasporeda. Signal za premošćivanje može biti sklopka ili relejni kontakt.

Mogu se odabrati razni načini prebacivanja, ovisno o tipu aplikacijskog ključa.

Načini prebacivanja: Komfor, Štednja, Konstantna temperatura i Zaštita od smrzavanja.

"Komfor" se zove i normalna temperatura grijanja.

"Štednja" može biti smanjeno ili zaustavljeno grijanje. "Konstantna temperatura" željena je temperatura polaza, podešena

u izborniku "Polazna temperatura".

"Zaštita od smrzavanja" potpuno zaustavlja grijanje.

Premošćivanje premosnom sklopkom ili relejnim kontaktom moguće je ako je ECL 210/296/310 u načinu rada rasporeda (sat).







#### 1. primjer

ECL u štedljivom načinu rada, ali u komfornom načinu rada pri premošćivanju.

Odaberite slobodni ulaz, na primjer S8. Spojite premosnu sklopku ili relejni kontakt za premošćivanje.

Podešenja u regulatoru ECL:

- Odaberite krug > MENU > Podešenja > Aplikacija > Vanj. ulaz: Odaberite ulaz S8 (primjer ožičenja)
- Odaberite krug > MENU > Podešenja > Aplikacija > Vanj. mod: Odaberite COMFORT
- 3. Odaberite krug > MENU > Raspored:

Odaberite sve dane u tjednu

Podesite "Start1" na 24.00 (time deaktivirate komforno podešenje)

Izađite iz izbornika i potvrdite sa "Spremi"

4. Ne zaboravite podesiti odgovarajući krug u planiranom načinu rada ("sat").

Rezultat: Kad se premosna sklopka (ili relejni kontakt) uključi, ECL 210/296/310 radit će u komfornom načinu rada.

Kad se premosna sklopka (ili relejni kontakt) isključi, ECL 210/296/310 radit će u štedljivom načinu rada.

#### 2. primjer

ECL u komfornom načinu rada, ali u štedljivom načinu rada pri prebacivanju.

Odaberite slobodni ulaz, na primjer S8. Spojite premosnu sklopku ili relejni kontakt za premošćivanje.

Podešenja u regulatoru ECL:

- Odaberite krug > MENU > Podešenja > Aplikacija > Vanj. ulaz: Odaberite ulaz S8 (primjer ožičenja)
- Odaberite krug > MENU > Podešenja > Aplikacija > Vanj. mod: Odaberite SAVING
- 3. Odaberite krug > MENU > Raspored:

Odaberite sve dane u tjednu

Podesite "Start1" na 00.00

Podesite "Stop1" na 24.00

Izađite iz izbornika i potvrdite sa "Spremi"

 Ne zaboravite podesiti odgovarajući krug u planiranom načinu rada ("sat").

Rezultat: Kad se premosna sklopka (ili relejni kontakt) uključi, ECL 210/296/310 radit će u štedljivom načinu rada.

Kad se premosna sklopka (ili relejni kontakt) isključi, ECL 210/296/310 radit će u komfornom načinu rada.



# 1 # # 1 # # 2 # # 3 # # 1 # = Premosna sklopka ili relejni kontakt (nije aktiviran / aktiviran) # 2 # = Način rada (Raspored/Štednja) # 3 # = Vrijeme

Dantoss

#### 3. primjer

Tjedni raspored za zgradu podešen je s komfornim razdobljima od ponedjeljka do petka: 07.00 – 17.30. Katkad se poslovni sastanci održavaju navečer ili tijekom vikenda.

Premosna sklopka ugrađena je, a grijanje mora biti uključeno (komforni način rada) dok god je sklopka uključena.

Odaberite slobodni ulaz, na primjer S8. Spojite premosnu sklopku.

Podešenja u regulatoru ECL:

- Odaberite krug > MENU > Podešenja > Aplikacija > Vanj. ulaz: Odaberite ulaz S8 (primjer ožičenja)
- Odaberite krug > MENU > Podešenja > Aplikacija > Vanj. mod: Odaberite COMFORT
- 3. Ne zaboravite podesiti odgovarajući krug u planiranom načinu rada ("sat").

Rezultat: Kad je premosna sklopka (ili relejni kontakt) uključena, ECL 210/296/310 radit će u komfornom načinu rada.

Kad je premosna sklopka isključena, ECL 210/296/310 radit će prema rasporedu.

#### 4. primjer

Tjedni raspored za zgradu podešen je s komfornim razdobljima svakog dana u tjednu: 06.00 – 20.00. Katkad željena temperatura polaza mora biti konstantno na 65 °C.

Relej za prebacivanje ugrađen je, a polazna temperatura mora biti 65 °C dok god je relej za prebacivanje aktiviran.

Odaberite slobodni ulaz, na primjer S8. Spojite kontakte releja za prebacivanje.

Podešenja u regulatoru ECL:

- Odaberite krug > MENU > Podešenja > Aplikacija > Vanj. ulaz: Odaberite ulaz S8 (primjer ožičenja)
- Odaberite krug > MENU > Podešenja > Aplikacija > Vanj. mod: Odaberite KONST. T
- 3. Odaberite krug > MENU > Podešenja > Polazna temp. >

Željena T (ID 1x004):

Podesite na 65 °C

 Ne zaboravite podesiti odgovarajući krug u planiranom načinu rada ("sat").

Rezultat: Kad se relej za prebacivanje aktivira, ECL 210/296/310 radit će u načinu rada konstantne temperature i regulirati polaznu temperaturu od 65 °C.

Ako relej za prebacivanje nije aktiviran, ECL 210/296/310 radit će prema rasporedu.





Danfoss

#### 7.3 Nekoliko regulatora u istom sustavu

Ako su regulatori ECL Comfort međusobno spojeni preko komunikacijske sabirnice ECL 485 (vrsta kabela: 2 parice), glavni će regulator podređenim regulatorima slati sljedeće signale:

- Vanjska temperatura (izmjerena na S1)
- Vrijeme i datum
- Grijanje spremnika PTV-a/punjenje

Osim toga, glavni regulator može primati informacije o:

- željenoj polaznoj temperaturi (zahtjevu) podređenih regulatora
- i (od regulatora ECL verzije 1.48 nadalje) aktivnostima grijanja spremnika PTV-a / punjenja u podređenim regulatorima.
- 1. situacija:

# PODREĐENI regulatori: Iskorištavanje signala vanjske temperature koji šalje GLAVNI regulator

Podređeni regulatori samo primaju informacije o vanjskoj temperaturi i datumu / vremenu.

PODREĐENI regulatori: Promijenite tvornički podešenu adresu s 15 na adresu 0.

• U loidite na Sustav > Komunikacija > ECL 485 addr.

ECL 485 addı regulatora)	2048	
Krug	Odaberite	
0	0 15	0



क्ष

#### kabel sabirnice ECL 485

Najveća preporučena duljina sabirnice ECL 485 računa se ovako:

Oduzmite "Ukupnu duljinu svih ulaznih kablova regulatora ECL u sustavu glavnog i podređenih regulatora" od 200 m.

Jednostavan primjer za ukupnu duljinu svih ulaznih kablova, 3 x ECL:

1 x ECL	Osjetnik vanjske temp.:	15 m
3 x ECL	Osjetnik polazne temp.:	18 m
3 x ECL	Osjetnik temp. povrata:	18 m
3 x ECL	Osjetnik sobne temp.	30 m
Ukupno:		81 m

Najveća preporučena duljina sabirnice ECL 485: 200 - 81 m = 119 m

# ø

U sustavu s GLAVNIM/PODREĐENIM regulatorima dopušten je samo GLAVNI regulator s adresom 15.

Ako je u komunikacijskom sustavu ECL 485 zabunom prisutno više glavnih regulatora, odredite koji će regulator biti glavni. Promijenite adresu u preostalim regulatorima. Sustav će raditi, ali neće biti stabilan s više glavnih regulatora.

# Ś

Kod GLAVNOG regulatora, adresa "ECL 485 addr. (adresa glavnog/podređenog regulatora)", ID br. 2048, mora uvijek biti 15. Kretanje:

U III idite na Sustav > Komunikacija > ECL 485 addr.

PODREĐENI regulatori moraju biti postavljeni na adresu koja nije 15. Kretanje:

• U 🗔 idite na Sustav > Komunikacija > ECL 485 addr.

# କ୍ଷ

"Zahtjev pomak" s vrijednošću mora se upotrebljavati samo u glavnom regulatoru.

Danfoss

#### 2. situacija:

#### PODREĐENI regulator: Reagiranje na zahtjev za grijanje PTV-a / nadopunu koji je poslao GLAVNI regulator

Podređeni regulator prima informacije o aktivnostima grijanja PTV-a/nadopuni u glavnom regulatoru i može se podesiti da zatvori odabrani krug grijanja.

Regulatori ECL verzije 1.48 (od kolovoza 2013.): Glavni regulator prima informacije o aktivnostima grijanja PTV-a/nadopuni u samom glavnom regulatoru kao i u podređenim regulatorima unutar sustava. Ovaj status šalje se svim regulatorima ECL u sistemu i moguće je svaki krug grijanja podesiti za zatvaranje grijanja.

PODREDENI regulator:

Podesite željenu funkciju:

 U 1./2. krugu idite na "Podešenja" > "Aplikacija" > "PTV prioritet":

PTV prioritet	11052 / 12052	
Krug	Odaberite	
1 / 2	OFF / ON	OFF / ON

- **OFF:** Regulacija polazne temperature ostaje nepromijenjena tijekom aktivnog grijanja PTV-a/nadopune u sustavu glavni/podređeni.
- **ON:** Ventil u krugu grijanja zatvoren je tijekom aktivnog grijanja PTV-a/nadopune u sustavu glavni/podređeni.

Danfoss

#### 3. situacija:

Podređeni regulator: Iskorištavanje signala vanjske temperature i slanje informacija o željenoj temperaturi polaza natrag glavnom regulatoru

Podređeni regulator prima informacije o vanjskoj temperaturi i datumu/vremenu. Glavni regulator prima informacije o željenoj temperaturi polaza od podređenih regulatora s adresom od 1 ... 9:

Podređeni regulator:

- na slici 🔟, idite na Sustav > Komunikacija > ECL 485 addr.:
- Promijenite tvornički podešenu adresu sa 15 na adresu (1 ... 9). Svi podređeni regulatori moraju se konfigurirati s vlastitom adresom.

ECL 485 addı regulatora)	2048	
Krug	Odaberite	
	0 15	1 9

Osim toga, svi podređeni regulatori mogu slati informacije o željenoj polaznoj temperaturi (zahtjevu) u svim krugovima natrag glavnom regulatoru.

#### Podređeni regulator:

- U dotičnom krugu idite na Podešenja > Aplikacija > Slati željenu T
- Odaberite ON ili OFF.

Slati željenu	т	11500 / 12500
Krug	Raspon podešenja	Odaberite
1 / 2	OFF / ON	ON ili OFF

**OFF:** Informacije o željenoj temperaturi polaza ne šalju se glavnom regulatoru.

**ON:** Informacije o željenoj temperaturi polaza šalju se glavnom regulatoru.

କ୍ଷ

U glavnom regulatoru adresa u "ECL 485 addr. (adresa glavnog/podređenog regulatora)", ID br. 2048, mora uvijek biti 15.

Dantoss

### 7.4 Česta pitanja

# Ś

Definicije se odnose na regulatore iz serija ECL Comfort 210 / 296 / 310. Zbog toga možete naići na izraze koji se ne spominju u priručniku.

#### Cirkulacijska se pumpa (grijanje) ne zaustavlja kako bi trebala

Radi u zaštiti od zamrzavanja (vanjska temperatura niža od vrijednosti "P zamrz. T") i zahtjevu za toplinu (željena polazna temperatura viša od vrijednosti "P grijanje T")

Vrijeme prikazano na zaslonu pomaknuto je za jedan sat? Vidi "Vrijeme i datum".

#### Vrijeme prikazano na zaslonu nije ispravno?

Možda se unutarnji sat poništio ako je došlo do prekida napajanja duljeg od 72 sata.

Namjestite točno vrijeme u "Opća podešenja regulatora", opcija "Vrijeme i datum".

#### Izgubljen je aplikacijski ključ ECL?

Isključite, a zatim uključite struju da biste vidjeli tip ECL regulatora, verziju koda (npr. 1.52), kodni br. i aplikaciju (npr. A266.1) ili idite u "Opća podešenja regulatora" > "Ključne funkcije" > "Aplikacija". Prikazat će se tip (npr. TYPE A266.1) i shema sustava.

Naručite zamjenu od predstavnika tvrtke Danfoss (npr. aplikacijski ključ ECL A266).

Umetnite novi aplikacijski ključ ECL i po potrebi kopirajte osobne postavke iz regulatora u novi aplikacijski ključ ECL.

#### Sobna temperatura je preniska?

Pobrinite se da radijatorski termostat ne ograničava sobnu temperaturu.

Ako i dalje ne možete postići željenu sobnu temperaturu namještanjem radijatorskih termostata, polazna je temperatura preniska. Povećajte željenu sobnu temperaturu (na zaslonu sa željenom sobnom temperaturom). Ako to ne pomogne, namjestite opciju "Krivulja grijanja" ("Polazna temp.").

#### Sobna temperatura previsoka je tijekom štedljivih razdoblja?

Pobrinite se da ograničenje minimalne polazne temperature ("Temp. min.") nije preveliko.

#### Temperatura nije stabilna?

Provjerite je li osjetnik polazne temperature ispravno priključen i na pravom mjestu. Namjestite regulacijske parametre ("Kontrolni par.").

Ako regulator ima signal sobne temperature, vidi "Sobna limitacija".

#### Regulator ne radi, a regulacijski je ventil zatvoren?

Provjerite mjeri li osjetnik polazne temperature ispravnu vrijednost, vidi "Svakodnevna uporaba" ili "Pregled ulaza". Provjerite utjecaj drugih izmjerenih temperatura.

### Kako unijeti dodatno komforno razdoblje u raspored?

Dodatno komforno razdoblje možete namjestiti dodavanjem novih vremena "Start" i "Stop" u opciji "Raspored".

#### Kako izbrisati komforno razdoblje iz rasporeda?

Komforno razdoblje možete izbrisati namještanjem vremena početka i završetka na istu vrijednost.

#### Kako vratiti osobne postavke?

Pročitajte poglavlje "Umetanje aplikacijskog ključa ECL".

#### Kako vratiti tvornička podešenja?

Pročitajte poglavlje "Umetanje aplikacijskog ključa ECL".

#### Zašto se postavke ne mogu promijeniti? Izvađen je aplikacijski ključ ECL.

Upute za rad ECL Comfort 310, aplikacija A333

# Zašto nije moguće odabrati aplikaciju prilikom umetanja aplikacijskog ključa ECL u regulator?

Postojeća aplikacija u regulatoru ECL Comfort mora se izbrisati prije odabira nove aplikacije (podvrste).

#### Kako reagirati na alarme?

Alarm ukazuje na to da sustav ne radi ispravno. Obratite se instalateru.

#### Što znači P i Pl regulacija?

P regulacija: proporcionalna regulacija. Uporabom P regulacije regulator će mijenjati polaznu temperaturu proporcionalno razlici između željene i stvarne temperature, npr. sobne temperature. P regulacija uvijek će imati pomak koji s vremenom neće nestati

P regulacija uvijek će imati pomak koji s vremenom neće nestati.

PI regulacija: proporcionalna i integracijska regulacija. PI regulacija čini isto što i P regulacija, ali pomak će s vremenom nestati.

Dugi "Tn" dat će sporu, ali stabilnu regulaciju, dok će kratki "Tn" rezultirati brzom regulacijom, ali s većim rizikom od nestabilnosti.

#### Što znači "i" u gornjem desnom kutu zaslona?

Pri učitavanju aplikacije (podtipa) iz aplikacijskog ključa u regulator ECL Comfort, znak "i" u gornjem desnom kutu ukazuje na to da, osim tvorničkih podešenja, taj podtip sadržava i posebna korisnička ili sistemska podešenja.



Danfoss

#### Kako podesiti ispravnu krivulju topline?

#### Kratki odgovor:

Podesite krivulju grijanja na najmanju moguću vrijednost, ali da još postoji ugodna temperatura prostorije.

Tablica prikazuje neke preporuke:

Zgrada s radijatorima:	Potrebna temp. polaza ako je vanjska temp. -10 °C:	Preporučena vrijednost krivulje grijanja:		
Starija od 20 godina:	65 ℃	1,4		
lzmeđu 10 i 20 godina:	60 °C	1,2		
Nova:	50 ℃	0,8		
Sustavi podnog grijanja općenito trebaju manju vrijednost krivulie grijanja				

#### Tehnički odgovor:

Radi uštede energije temperatura polaza mora biti što manja, ali i dalje uzimajući u obzir ugodnu temperaturu prostorije. To znači da nagib krivulje grijanja mora imati malu vrijednost.

Vidi dijagram nagiba krivulje grijanja.



Odaberite željenu temperaturu polaza (okomita os) svog sustava grijanja na očekivanoj najnižoj vanjskoj temperaturi (vodoravna os) svog područja. Odaberite krivulju grijanja najbližu zajedničkoj točki tih dviju vrijednosti.

Primjer: Željena temperatura polaza: 60 (°C) pri vanjskoj temperaturi: -10 (°C)

Rezultat: Vrijednost nagiba krivulje grijanja = 1,2 (na sredini između 1,4 i 1,0).

#### Općenito:

- Manji radijatori u vašem sustavu grijanja možda će zahtijevati veći nagib krivulje grijanja. (Primjer: Željena temperatura polaza 70 °C koja daje krivulju grijanja = 1,5).
- Sustavi podnog grijanja zahtijevaju manji nagib krivulje grijanja. (Primjer: Željena temperatura polaza 35 °C koja daje krivulju grijanja = 0,4).
- Ispravljanja nagiba krivulje grijanja treba obavljati u malim koracima kad je vanjska temperatura ispod 0 °C; jedan korak po danu.
- Po potrebi prilagodite krivulju grijanja na šest koordinatnih točaka.
- Namještanje željene temperature prostorije utječe na željenu temperaturu polaza čak i ako osjetnik temperature prostorije / daljinski upravljač nije spojen. Primjer: Povećanje željene temperature prostorije rezultira višom temperaturom polaza.
- Obično se željena temperatura prostorije mora prilagodiiti ako je vanjska temperatura iznad 0 °C.

Danfoss

#### 7.5 Definicije

# କ୍ଷ

Definicije se odnose na regulatore iz serija ECL Comfort 210/296/310. Zbog toga možete naići na izraze koji se ne spominju u priručniku.

#### Akumulirana vrijednost temperature

Filtrirana (prigušena) vrijednost, obično za temperaturu prostorije i vanjsku temperaturu. Izračunava se u regulatoru ECL i služi za izražavanje topline pohranjene u zidovima zgrade. Akumulirana vrijednost ne mijenja se tako brzo kao stvarna temperatura.

#### Temperatura u zračnom kanalu

Temperatura izmjerena u zračnom kanalu u kojem će se regulirati temperatura.

#### Alarmna funkcija

Na temelju postavki alarma regulator može aktivirati alarmni signal.

#### Antibakterijska funkcija

U određenom razdoblju temperatura PTV-a povećava se kako bi se neutralizirale opasne bakterije, npr. legionela.

#### Ravnotežna temperatura

Ta namještena vrijednost osnova je temperature polaza / temperature u zračnom kanalu. Ravnotežna temperatura može se prilagoditi preko sobne temperature, kompenzacijske temperature i temperature povrata. Ravnotežna temperatura aktivna je samo ako je priključen osjetnik sobne temperature.

#### BMS

<u>B</u>uilding <u>M</u>anagement <u>S</u>ystem. Nadzorni sustav za daljinsku regulaciju i nadzor.

#### Komforni način rada

Uobičajena temperatura sustava regulirana prema rasporedu. Tijekom grijanja polazna je temperatura u sustavu viša radi održavanja željene temperature prostorije. Tijekom hlađenja polazna je temperatura u sustavu niža radi održavanja željene temperature prostorije.

#### Komforna temperatura

Temperatura održavana u krugovima tijekom komfornih razdoblja. Obično tijekom dana.

#### Kompenzacijska temperatura

Izmjerena temperatura koja utječe na referentnu temperaturu polaza / ravnotežnu temperaturu.

#### Željena temperatura polaza

Temperatura koju regulator izračuna na temelju vanjske temperature i utjecaja temperature prostorije i/ili temperature povrata. Ta temperatura služi kao referenca za regulaciju.

#### Željena temperatura prostorije

Temperatura namještena kao željena temperatura prostorije. Regulator ECL Comfort može regulirati temperaturu samo ako je ugrađen osjetnik sobne temperature. Ako osjetnik nije ugrađen, namještena željena temperatura prostorije i dalje utječe na polaznu temperaturu. U oba slučaja sobna temperatura u svakoj prostoriji obično se regulira radijatorskim termostatima/ventilima.

#### Željena temperatura

Temperatura koja se temelji na namještanju ili izračunu regulatora.

#### Temperatura kondenzacije

Temperatura pri kojoj se vlaga u zraku kondenzira.

Dantoss

#### Krug PTV-a

Krug za grijanje potrošne tople vode (PTV).

#### Temperatura u zračnom kanalu

Temperatura izmjerena u zračnom kanalu u kojem će se regulirati temperatura.

#### ECL Portal

Nadzorni sustav za daljinsku regulaciju i nadzor, lokalno i putem interneta.

#### EMS

<u>Energy Management System.</u> Nadzorni sustav za daljinsku regulaciju i nadzor.

#### Tvornička podešenja

Podešenja spremljena u aplikacijskom ključu ECL da olakšaju prvo konfiguriranje regulatora.

#### Firmwareom

se služe ECL Comfort regulator i ECA 30 / 31 da bi regulirali zaslon, brojčanik i izvođenje programa.

#### Polazna temperatura

Temperatura izmjerena u protoku vode u kojem će se regulirati temperatura.

#### Referentna temperatura polaza

Temperatura koju regulator izračuna na temelju vanjske temperature i utjecaja temperature prostorije i/ili temperature povrata. Ta temperatura služi kao referenca za regulaciju.

#### Krivulja grijanja

Krivulja koja prikazuje odnos stvarne vanjske temperature i željene temperature polaza.

#### Krug grijanja

Krug za grijanje prostorije/zgrade.

#### Praznični raspored

Odabrani dani mogu se programirati u načinu rada komfor, štednja i zaštita od smrzavanja. Osim toga, može se odabrati dnevni raspored s komfornim razdobljem od 07.00 do 23.00.

#### Psihrometar

Uređaj koji reagira na vlagu u zraku. Prekidač se može uključiti ako izmjerena vlažnost poraste iznad namještene vrijednosti.

#### Vlaga, relativna

Ta se vrijednost (navedena u %) odnosi na sadržaj vlage u prostoriji u usporedbi s maksimalnim sadržajem vlage. Relativnu vlažnost mjeri regulator ECA 31, a služi za izračunavanje temperature kondenzacije.

#### Ulazna temperatura

Temperatura izmjerena u ulaznom protoku zraka u kojem će se regulirati temperatura.

#### Temperatura ograničavanja

Temperatura koja utječe na željenu temperaturu polaza / ravnotežnu temperaturu.

#### Funkcija zapisnika

Prikazuju se prošle vrijednosti temperature.

#### Glavni/podređeni regulator

Najmanje dva regulatora međusobno su priključena na istu sabirnicu. Glavni regulator šalje npr. vrijeme, datum i vanjsku temperaturu. Podređeni regulator prima podatke od glavnog regulatora i šalje npr. vrijednost željene temperature polaza.

#### Modulacijska regulacija (regulacija 0 - 10 V)

Pozicioniranje (s pomoću regulacijskog signala od 0 – 10 V) pogona za elektromotorni regulacijski ventil radi regulacije protoka.

Danfoss

### Optimizacija

Regulator optimizira vrijeme početka planiranih temperaturnih razdoblja. Na temelju vanjske temperature regulator automatski izračunava vrijeme početka kako bi se postigla komforna temperatura u namješteno vrijeme. Što je vanjska temperatura niža, vrijeme početka bit će prije.

#### Trend vanjske temperature

Strelica označava tendenciju, tj. raste li temperatura ili pada.

#### Način prebacivanja

Ako je regulator ECL Comfort u načinu rada prema rasporedu, prekidaš ili kontaktni signal može se poslati ulazu kako bi se temperatura prebacila na Komfor, Štednju, Zaštitu od smrzavanja ili Konstantnu. Prebacivanje je aktivno dok su prekidač ili kontaktni signal aktivirani.

#### Osjetnik Pt 1000

Svi osjetnici koji se rabe s regulatorom ECL Comfort baziraju se na tipu Pt 1000 (IEC 751B). Otpor je 1000  $\Omega$  pri 0 °C i mijenja se 3,9  $\Omega$ /°.

#### Regulacija crpke

Jedna cirkulacijska crpka radi, dok druga služi kao pričuva. Nakon namještenog vremena uloge se zamjenjuju.

#### Funkcija nadopune vode

Ako je izmjereni tlak u sustavu grijanja premalen (npr. zbog curenja), voda se može nadopuniti.

#### Temperatura povrata

Temperatura izmjerena u povratu utječe na željenu temperaturu polaza.

#### Sobna temperatura

Temperatura koju izmjeri osjetnik sobne temperature ili daljinski upravljač. Sobnu temperaturu moguće je izravno regulirati samo ako je ugrađen osjetnik. Sobna temperatura utječe na željenu temperaturu polaza.

#### Osjetnik sobne temperature

Osjetnik temperature postavljen u prostoriji (referentnoj prostoriji, obično dnevnom boravku) u kojoj se želi regulirati temperatura.

#### Temperatura uštede

Temperatura održavana u krugu grijanja/PTV-a tijekom razdoblja uštede. Štedljiva temperatura obično je niža od komforne temperature radi uštede energije.

#### SCADA

Supervisory Control And Data Acquisition. Nadzorni sustav za daljinsku regulaciju i nadzor.

#### Raspored

Raspored za razdoblja s komfornim i štedljivim temperaturama. Raspored se može napraviti zasebno za svaki dan u tjednu, a može sadržavati najviše 3 komforna razdoblja po danu.

#### Software

se upotrebljava u ECL Comfort regulatoru za obavljanje procesa povezanih s aplikacijama.

#### Temperaturna kompenzacija

Regulacija polazne temperature koja se temelji na vanjskoj temperaturi. Regulacija je povezana s korisnički definiranom krivuljom grijanja.

#### Dvotočkovna regulacija

Regulacija uključivanja/isključivanja npr. cirkulacijske crpke, ventila za uključivanje/isključivanje, preklopnog ventila ili pogona.

#### Trotočkovna regulacija

Otvaranje, zatvaranje ili bez djelovanja pogona elektromotornog regulacijskog ventila. Bez djelovanja znači da pogon ostaje u zatečenom položaju.

Danfoss

## 7.6 Tip (ID 6001), pregled

	Tip 0	Tip 1	Tip 2	Tip 3	Tip 4
Adresa	1	1	1	1	1
Тір	1	1	1	1	1
Vrijeme pretr.	1	1	1	1	1
ID / serijski	1	1	1	1	1
Rezervirano	1	1	1	1	1
Polazna temp. [0,01 °C]	1	1	1	1	-
Temp. povrata [0,01 °C]	1	1	1	1	-
Protok [0,1 l/h]	1	1	1	1	-
Snaga [0,1 kW]	1	1	1	1	-
Aku. količina	[0,1 m3]	[0,1 m3]	[0,1 m3]	[0,1 m3]	-
Aku. energija	[0,1 kWh]	[0,1 MWh]	[0,1 kWh]	[0,1 MWh]	-
Aku. energija tarifa 1	-	-	[0,1 kWh]	[0,1 MWh]	-
Aku. energija tarifa 2	-	-	[0,1 kWh]	[0,1 MWh]	-
Vrij. u pogonu [dani]	-	-	1	1	-
Trenutno vrijeme [M-bus definirana struktura]	-	-	1	1	1
Stanje greške [bitmaska definirana mjerilom toplinske energije]	-	-	1	4	-
Aku. količina	-	-	-	-	[0,1 m3]
Aku. energija	-	-	-	-	[0,1 kWh]
Aku. količina 2	-	-	-	-	[0,1 m3]
Aku. energija 2	-	-	-	-	[0,1 kWh]
Aku. količina 3	-	-	-	-	[0,1 m3]
Aku. energija 3	-	-	-	-	[0,1 kWh]
Aku. količina 4	-	-	-	-	[0,1 m3]
Aku. energija 4	-	-	-	-	[0,1 kWh]

<u>Danfoss</u>

### 7.7 Pregled ID-a parametara

A333.x — **x** se odnosi na podvrste navedene u stupcu.

ID	Naziv parametra	A333.x	Raspon postavke	Tvornički	Mjerna jedinica	Vlastite postavke	
11010	ECA adresa	2, 3	0 0	0			
11011	Automatsko spremanje	1, 2, 3	ISKLJ29 10	-15	°C		<u>86</u>
11012	Pojačanje	1, 2, 3	ISKLJ., 1 99	ISKLJ.	%		<u>86</u>
11013	Rampa	1, 2, 3	ISKLJ., 1 99	ISKLJ.	Min		<u>87</u>
11014	Optimizator	1, 2, 3	ISKLJ., 10 59	ISKLJ.			<u>87</u>
11017	Zatraži odstupanje	1, 2, 3	ISKLJ., 1 20	ISKLJ.	К		<u>117</u>
11021	Potpuno zaustavljanje	1, 2, 3	ISKLJ.; UKLJ.	ISKLJ.			<u>88</u>
11022	P razrađivanje	1, 2, 3	ISKLJ., 1 200	ISKLJ.	S		
11023	M razrađivanje	1, 2, 3	ISKLJ.; UKLJ.	ISKLJ.			<u>117</u>
11026	Predzaustavljanje	1, 2, 3	ISKLJ.; UKLJ.	UKLJ.			<u>88</u>
11031	Visoki T izvan X1	1, 2, 3	-60 20	15	°C		<u>79</u>
11032	Nisko ograničenje Y1	1, 2, 3	10 150	40	°C		<u>79</u>
11033	Niski T izvan X2	1, 2, 3	-60 20	-15	°C		<u>79</u>
11034	Visoko ograničenje Y2	1, 2, 3	10 150	60	°C		<u>79</u>
11035	Utj. – maks.	1, 2, 3	-9,9 9,9	0,0			<u>80</u>
11036	Utj. – min.	1, 2, 3	-9,9 9,9	0,0			<u>80</u>
11037	Vrijeme prilagodbe	1, 2, 3	ISKLJ., 1 50	25	S		<u>81</u>
11052	DHW prioritet	1, 2, 3	ISKLJ.; UKLJ.	ISKLJ.			<u>117</u>
11077	P smrzavanje T	1, 2, 3	ISKLJ., -10 20	2	°C		<u>118</u>
11078	P grijanje T	1, 2, 3	5 40	20	°C		<u>118</u>
11085	Prioritet	1, 2, 3	ISKLJ.; UKLJ.	ISKLJ.			<u>81</u>
11093	Zaštita od smrz. T	1, 2, 3	5 40	10	°C		<u>118</u>
11109	Vrsta ulaza	1, 2, 3	EM1; EM2; EM3; EM4; EM5; ISKLJ.	ISKLJ.			
11112	Vrijeme prilagodbe	1, 2, 3	ISKLJ., 1 50	ISKLJ.	S		<u>83</u>
11113	Filtarska konstanta	1, 2, 3	1 50	10			
11115	Mjerne jedinice	1, 2, 3	ml, l/h; l, l/h; ml, m3/h; l, m3/h; Wh, kW; kWh, kW; kWh, MW; MWh, MW; MWh, GW; GWh, GW	ml, l/h			<u>84</u>
11116	Visoko ograničenje Y2	1, 2, 3	0,0 999,9	999,9			<u>83</u>
11117	Nisko ograničenje Y1	1, 2, 3	0,0 999,9	999,9			<u>83</u>
11118	Niski T izvan X2	1, 2, 3	-60 20	-15	°C		<u>83</u>
11119	Visoki T izvan X1	1, 2, 3	-60 20	15	°C		<u>82</u>

<u>Danfoss</u>

ID	Naziv parametra	A333.x	Raspon postavke	Tvornički	Mjerna jedinica	Vlastite postavke	
			ISKLJ.; S1; S2; S3; S4; S5; S6; S7; S8; S9; S10; S11; S12; S13; S14;				
11141	Vanj. ulaz	1, 2, 3	S15; S16;	ISKLJ.			
11142	Vanj. način rada	1, 2, 3	UDOBNOST; UŠTEDA	UDOBNOST			
11147	Gornja razlika	1, 2, 3	ISKLJ., 1 30	ISKLJ.	К		<u>128</u>
11148	Donja razlika	1, 2, 3	ISKLJ., 1 30	ISKLJ.	К		<u>128</u>
11149	Odgoda	1, 2, 3	0 250	180	S		<u>129</u>
11150	Najniža temp.	1, 2, 3	10 50	30	°C		<u>129</u>
11174	Zaštita mot.	1, 2, 3	ISKLJ., 10 59	ISKLJ.	Min		<u>93</u>
11177	Min. temp.	1, 2, 3	10 150	10	°C		<u>78</u>
11178	Maks. temp.	1, 2, 3	10 150	90	°C		<u>78</u>
11179	Ljeto, isključenje	1, 2, 3	ISKLJ., 1 50	20	°C		<u>89</u>
11184	Хр	1, 2, 3	5 250	80	К		
11185	Tn	1, 2, 3	1 999	30	S		<u>94</u>
11186	M pokretanje	1, 2	5 250	60	S		<u>94</u>
11187	Nz	1, 2, 3	1 9	3	К		
11189	Min. vr. aktiv.	1, 2	2 50	10			<u>95</u>
11310	Vrijeme ponovnog pokušaja	1, 2, 3	ISKLJ., 1 99	ISKLJ.	Min		
11311	Promjena, trajanje	1, 2, 3	1 60	7			
11312	Vrijeme promjene	1, 2, 3	0 23	12			
11313	Stab. vrijeme	1, 2, 3	1 99	50	S		
11314	Vrijeme prebac.	1, 2, 3	ISKLJ., 1 99	15	S		
11316	Upotreba alarma	1, 2, 3	ISKLJ.; UKLJ.	ISKLJ.			
11318	Maks. tlak	1, 2, 3	0,0 40,0	40,0	Bar		
11319	Maks. razl. tlaka.	1, 2, 3	-5,00,1	-0,5	Bar		
11320	P razrađivanje	1, 2, 3	ISKLJ., 1 200	ISKLJ.	S		
11321	Tlak, želj.	1, 2, 3	0,2 25,0	3,0	Bar		
11322	Tlak, razl.	1, 2, 3	0,1 5.0	1,5	Bar		
11323	lstek vremena	1, 2, 3	1 1000	10	Min		
11325	Odgoda uklj. ventila	1, 2, 3	0 30	1	S		
11326	Br. pumpi	1, 2, 3	1 2	1			
11330	Razina pobuđivanja	2, 3	0 100	40	%		
11331	Razina mirovanja	2, 3	ISKLJ., 1 100	20	%		
11332	Vrijeme načina mirovanja	2, 3	0 300	10	S		
11333	Pojačanje	2, 3	0 100	5	%		
11500	Pošalji željeni T	1, 2, 3	ISKLJ.; UKLJ.	UKLJ.			<u>117</u>
11607	Nisko X	1, 2, 3	0,0 10,0	2,0	V		
11608	Visoko X	1, 2, 3	0,0 10,0	10,0	V		
11609	Nisko Y	1, 2, 3	0,0 25,0	0,0	Bar		



ID	Naziv parametra	A333.x	Raspon postavke	Tvornički	Mjerna jedinica	Vlastite postavke	
11610	Visoko Y	1, 2, 3	0,0 25,0	25,0	Bar		
11614	Alarm visoko	1, 2, 3	0,0 25,0	25,0	Bar		<u>131</u>
11615	Alarm nisko	1, 2, 3	0,0 25,0	0,0	Bar		<u>131</u>
11617	lstek vremena alarma	1, 2, 3	0 100	10	Min		<u>132</u>
12113	Filtarska konstanta	1, 2, 3	1 250	2			
12165	V izlazno maks.	2, 3	0 100	100	%		
12167	V izlazno min.	2, 3	0 100	0	%		
12184	Хр	2, 3	5 250	10	Bar		
12185	Tn	2, 3	1 999	5	S		<u>94</u>
12187	Nz	2, 3	0,0 2,0	1,0	Bar		
12197	Td	2, 3	0 250	0	S		
12311	Promjena, trajanje	1, 2, 3	ISKLJ., 1 60	7	dan		
12316	Upotreba alarma	1, 2, 3	ISKLJ.; UKLJ.	ISKLJ.			
12322	Tlak, razl.	2, 3	0,1 5.0	1,5	Bar		
12607	Nisko X	1, 2, 3	0,0 10,0	2,0	V		
12608	Visoko X	1, 2, 3	0,0 10,0	10,0	V		
12609	Nisko Y	1, 2, 3	0,0 25,0	0,0	Bar		
12610	Visoko Y	1, 2, 3	0,0 25,0	25,0	Bar		
12614	Alarm visoko	1, 2, 3	0,0 25,0	25,0	Bar		<u>131</u>
12615	Alarm nisko	1, 2, 3	0,0 25,0	0,0	Bar		<u>131</u>
12617	lstek vremena alarma	1, 2, 3	0 100	10	Min		<u>132</u>
13113	Filtarska konstanta	1, 2, 3	1 250	4			
13165	V izlazno maks.	2, 3	0 100	100	%		
13167	V izlazno min.	2, 3	0 100	0	%		
13184	Хр	2, 3	5 250	25	Bar		
13185	Tn	2, 3	1 999	25	S		<u>94</u>
13187	Nz	2, 3	0,1 2,0	0,4	Bar		
13197	Td	2, 3	0 250	0	S		
13322	Tlak, razl.	1, 2, 3	0,1 5.0	1,5	Bar		
13513	Vrijednost impulsa	2, 3	0,1 1000,0	10,0	I		<u>121</u>
13514	Unaprijed zadano	2, 3	ISKLJ.; UKLJ.	ISKLJ.			<u>121</u>
13607	Nisko X	1, 2, 3	0,0 10,0	2,0	V		
13608	Visoko X	1, 2, 3	0,0 10,0	10,0	V		
13609	Nisko Y	1, 2, 3	0,0 25,0	0,0	Bar		
13610	Visoko Y	1, 2, 3	0,0 25,0	25,0	Bar		
13614	Alarm visoko	1, 2, 3	0,0 25,0	25,0	Bar		<u>131</u>
13615	Alarm nisko	1, 2, 3	0,0 25,0	0,0	Bar		<u>131</u>
13617	lstek vremena alarma	1, 2, 3	0 100	10	Min		<u>132</u>
14113	Filtarska konstanta	1, 2, 3	1 250	4			

Danfoss

ID	Naziv parametra	A333.x	Raspon postavke	Tvornički	Mjerna jedinica	Vlastite postavke			
14607	Nisko X	1, 2, 3	0,0 10,0	2,0	V				
14608	Visoko X	1, 2, 3	0,0 10,0	10,0	V				
14609	Nisko Y	1, 2, 3	0,0 25,0	0,0	Bar				
14610	Visoko Y	1, 2, 3	0,0 25,0	25,0	Bar				
14614	Alarm visoko	1, 2, 3	0,0 25,0	25,0	Bar		<u>131</u>		
14615	Alarm nisko	1, 2, 3	0,0 25,0	0,0	Bar		<u>131</u>		
14617	lstek vremena alarma	1, 2, 3	0 100	10	Min		<u>132</u>		
15113	Filtarska konstanta	2, 3	1 250	2					
15607	Nisko X	2, 3	0,0 10,0	2,0	V				
15608	Visoko X	2, 3	0,0 10,0	10,0	V				
15609	Nisko Y	2, 3	0 100	0	%				
15610	Visoko Y	2, 3	0 100	100	%				
15615	Alarm nisko	1, 2, 3	0,0 25,0	0,0	Bar		<u>131</u>		
15617	lstek vremena alarma	1, 2, 3	0 250	10	s		<u>132</u>		
16113	Filtarska konstanta	2, 3	1 250	2					
16194	Razlika za zaustavljanje	2, 3	0,1 5.0	0,5	Min				
16195	Razlika za pokretanje	2, 3	-5,00,1	-0,5	Min				
16350	Razina, željena	2, 3	ISKLJ., 0,1 25,0	3,0	Min				
16607	Nisko X	2, 3	0,0 10,0	2,0	V				
16608	Visoko X	2, 3	0,0 10,0	10,0	V				
16609	Nisko Y	2, 3	0,0 20,0	0,0	Min				
16610	Visoko Y	2, 3	0,0 20,0	15,0	Min				
16614	Alarm visoko	2, 3	0,0 25,0	25,0	Min		<u>131</u>		
16615	Alarm nisko	2, 3	0,0 25,0	0,0	Min		<u>131</u>		
16617	lstek vremena alarma	2, 3	0 250	15	S		<u>132</u>		
17109	Vrsta ulaza	2, 3	AM1; IM1; EM1; EM2; EM3; EM4; EM5; ISKLJ.	ISKLJ.					
17113	Filtarska konstanta	1, 2, 3	1 250	2					
17114	Impuls	2, 3	ISKLJ., 1 9999	ISKLJ.					
17115	Mjerne jedinice	2, 3	ml, l/h; l, l/h; ml, m3/h; l, m3/h	ml, l/h			<u>84</u>		
17607	Nisko X	2, 3	0,0 10,0	2,0	V				
17608	Visoko X	2, 3	0,0 10,0	10,0	V				
17609	Nisko Y	2, 3	0 1000	0					
17610	Visoko Y	2, 3	0 1000	1000					



																		k		

Instalater:	
Izveo:	
Datum:	







Danfoss d.o.o.

Heating Segment • heating.danfoss.hr • +385 1 606 4070 • E-mail: danfoss.hr@danfoss.com

Danfoss ne preuzima odgovornost za eventualne greške u katalogu, prospektima i ostalim tiskanim materijalima. Danfoss pridržava pravo izmjena na svojim proizvodima bez prethodnog upozorenja. Ovo pravo odnosi se i na već naručene proizvode pod uvjetom da te izmjene ne mjenjaju već ugovorene specifikacije. Svi zaštitni znaci u ovom materijalu vlasništvo su (istim redoslijedom) odgovarajućih poduzeća Danfoss. Danfoss oznake su zaštitni žigovi poduzeća Danfoss A/S. Sva prava pridržana.