



Betriebsanleitung

ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314



1.0 Inhaltsverzeichnis

1.0 1.1	Inhaltsverzeichnis
	nen
 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 	Installation5Vor der Installation5Auswahl des Anlagentyps25Montage56Anordnen der Temperaturfühler60Elektrischer Anschluss62Einsetzen des Applikationsschlüssels80Checkliste87Navigation, ECL-Applikationsschlüssel A214 /88
3.0 3.1 3.2 3.3 3.4	Alltagsbetrieb106Bedienung und Navigation durch die Menüs106Erläuterungen zum Reglerdisplay107Allgemeiner Überblick: Bedeutung der Symbole110Überwachung der Temperaturen und111
3.5 3.6 3.7	Wegenkomponenten111Übersicht über mögliche Einflussfaktoren112Handbetrieb113Wochenprogramm115
4.0	Gesamtüberblick aller Einstellungen 116
5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11	Einstellungen119Einführung in die Einstellungen119Vorlauftemperatur/Eingangstemperatur120Luftkanal T Grenze/Raumtemp. Begrzg123Begrenzung der Rücklauftemperatur126Grenze T Sicherheit128Kompensation 1129Kompensation 2131Regelparameter134Steurg. Lüfter, etc. (Lüfter-/Zubehörsteuerung)144Applikation151Alarm165

5.0	Allgemeine Reglereinstellungen	171
5.1	Reglermenü "Allgemeine Reglereinstellungen"	171
5.2	Uhrzeit & Datum	172
5.3	Ferien	173
5.4	Übersicht Eingänge	176
5.5	Speicher	177
5.6	Ausgang schreiben	178
5.7	Hauptfunktionen	179
5.8	System	181
7.0	Weitere Informationen	188
7.1	ECA 30/31 Setupvorgang	188
7.2	Mehrere Regler im selben System	196
7.3	Häufig gestellte Fragen	

7.3	Häufig gestellte Fragen	199
7.4	Begriffsbestimmungen	201
7.5	Typ (ID 6001), Übersicht	205
7.6	Übersicht Parameter-ID	206

Danfoss

1.1 Wichtige Sicherheitshinweise und Produktinformationen

1.1.1 Wichtige Sicherheitshinweise und Produktinformationen

Die vorliegende Betriebsanleitung gilt für den ECL-Applikationsschlüssel A214 (Bestell-Nr. 087H3811).

Der ECL-Applikationsschlüssel A214 enthält die Untertypen: A214.1 ... A214.6 (einsetzbar im ECL Comfort 210, 296 und 310) A314.1 ... A314.7 (einsetzbar im ECL Comfort 310) A314.9 (einsetzbar im ECL Comfort 310)

A214.1 ist eine Kühlanwendung A214.2, A214.3 und A214.6 sind Heizanwendungen A214.4 und A214.5 sind grundlegende Heiz-/Kühlanwendungen

A314.1 und A314.2 sind grundlegende Heiz-/Kühlanwendungen A314.3 ist eine spezielle Heizanwendung A314.4 und A314.5 sind erweiterte Heizanwendungen A314.6 und A314.7 sind erweiterte Heiz-/Kühlanwendungen A314.9 ist eine erweiterte Heizanwendung

Die beschriebenen Funktionen werden im ECL Comfort 210 für Basislösungen und im ECL Comfort 310 für komplexere Lösungen mit Kommunikation per M-Bus-, ModBus- und Ethernet (Internet) realisiert.

Der Applikationsschlüssel A214 ist mit den Reglern ECL Comfort 210 und ECL Comfort 310 ab Softwareversion 1.11 kompatibel. (Die Softwareversion wird beim Hochfahren des Reglers und unter "System" in "Allgemeine Reglereinstellungen" angezeigt.)

Eine Fernbedienungseinheit, ECA 30 oder ECA 31, kann angeschlossen und ein eingebauter Raumtemperaturfühler verwendet werden.

Die Applikationen A314.1 bis A314.7 und A314.9 arbeiten mit dem internen E/A-Modul ECA 32 (Bestell-Nr. 087H3202). ECA 32 befindet sich im Sockel des Reglers ECL Comfort 310.

Der ECL Comfort 210 ist erhältlich als:

- ECL Comfort 210, 230 VAC (087H3020)
- ECL Comfort 210B, 230 VAC (087H3030)
- Der ECL Comfort 296 ist erhältlich als:
- ECL Comfort 296, 230 VAC (087H3000)

Der ECL Comfort 310 ist erhältlich als:

- ECL Comfort 310, 230 VAC (087H3040)
- ECL Comfort 310B, 230 VAC (087H3050)
- ECL Comfort 310, 24 VAC (087H3044)

Die B-Typen haben keine Anzeige und kein Einstellrad. Die B-Typen werden mit der Fernbedienungseinheit ECA 30/31 bedient:

- ECA 30 (087H3200)
- ECA 31 (087H3201)

Sockel für ECL Comfort:

- Für den ECL Comfort 210, 230 V (087H3220)
- Für den ECL Comfort 296, 230 V (087H3240)
- Für den ECL Comfort 310, 230 V und 24 V (087H3230)

Zusätzliche Unterlagen zum ECL Comfort 210, 296 und 310, zu den Modulen und zum Zubehör finden Sie auf *http://heating.danfoss.com/*.





Automatisches Update der Reglersoftware (Firmware):

Die Software des Reglers wird beim Einstecken des Applikationsschlüssels automatisch aktualisiert (ab Reglerversion 1.11 (ECL 210/310) und 1.58 (ECL 296)). Die nachstehende Animation wird eingeblendet, wenn die Software aktualisiert wird:



Fortschrittsanzeige

Während des Updates:

- Nicht den Schlüssel entfernen. Wenn der Schlüssel entfernt wird, bevor die Sanduhr angezeigt wird, müssen Sie von vorn beginnen.
- Nicht die Stromversorgung unterbrechen. Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, während die Sanduhr angezeigt wird, funktioniert der Regler nicht.

\triangle

Sicherheitshinweis

Um Personenschäden und Schäden am Regler zu vermeiden, ist die vorliegende Installationsanleitung unbedingt vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durchzulesen.

Die anfallenden Montage-, Inbetriebnahme- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden.

Lokale Vorschriften müssen befolgt werden. Dies umfasst auch die Kabeldurchmesser und Isolierungstypen (Doppelisolierung bei 230 V).

Sicherung für den ECL Comfort: Max. 10 A.

Umgebungstemperaturbereiche für ECL Comfort im Betrieb: ECL Comfort 210 / 310: 0 - 55 °C ECL Comfort 296: 0 - 45 °C Umgebungstemperaturen außerhalb des genannten Bereiches können zu Beschädigungen führen.

Keine Installation bei Kondensationsgefahr.

Das Achtungszeichen steht bei Sicherheitshinweisen, die unbedingt beachtet werden müssen.

କ୍ଷ

Information, die Sie besonders beachten sollten, sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.

Ś

Applikationsschlüssel werden evtl. veröffentlicht, bevor alle Anzeigetexte übersetzt wurden. In diesem Fall sind die Texte auf Englisch.

<u>Danfoss</u>

କ୍ଷ

Da durch die vorliegende Anleitung mehrere Systemtypen abgedeckt werden, sind besondere Systemeinstellungen mit der Kennung für den entsprechenden Systemtyp gekennzeichnet. Alle Systemtypen sind in dem Kapitel "Identifizieren des Systemtyps" dargestellt.

କ୍ଷ

°C (Grad Celsius) ist die Maßeinheit für einen gemessenen Temperaturwert, während die Maßeinheit K (Kelvin) häufig für Temperaturunterschiede genutzt wird.

ss)

Jeder ausgewählte Parameter besitzt eine eindeutige Identifikationsnummer (ID-Nr.).

Beispiel:	Erste Ziffer	Zweite Ziffer	Die letzten drei Ziffern	
11174	1	1	174	
	-	Heizkreis 1	Parameter- nummer	
12174	1	2	174	
	-	Heizkreis 2 Parameter- nummer		
Wird eine ID-Bezeichnung mehr als einmal erwähnt, bedeutet das, dass es besondere Einstellungen für eine oder mehrere Anlagentypen gibt. Zur Kennzeichnung wird die Kennung für den Anlagentyp angehängt (z.B. 12174 - A266.9).				

କ୍ଷ

Bei Parametern mit einer ID-Nr. wie "1x607" handelt es sich um universelle Parameter.

x steht für Schaltkreis/Parametergruppe



Entsorgungshinweis

Dieses Produkt ist vor dem Entsorgen oder Recyceln in seine Einzelkomponenten zu zerlegen. Die nationalen Entsorgungsvorschriften sind unbedingt zu beachten.



2.0 Installation

2.1 Vor der Installation

Der Applikationsschlüssel **A214** umfasst mehrere Applikationen, insbesondere im Zusammenhang mit lufttechnischen Anlagen mit Heiz- oder Kühlfunktion oder einer Kombination der beiden. Die Applikationen im Schlüssel A214 bieten zahlreiche Möglichkeiten (siehe Beispiele).

Die Applikation **A214.1** ist äußerst flexibel. Das Grundkonzept ist nachfolgend beschrieben.

Kühlung mit Raumtemperaturregelung:

Mithilfe des Reglers ECL Comfort können Sie die Luftkanaltemperatur an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. Der Luftkanaltemperaturfühler S3 ist der wichtigste Fühler. Die gewünschte Temperatur an S3 wird im Regler ECL Comfort als "gewünschter Temperaturausgleich" eingestellt.

Das Motorregelventil M2 (Regelung der Kälteübertragung) wird schrittweise geöffnet, wenn die Luftkanaltemperatur über der gewünschten Luftkanaltemperatur liegt (und umgekehrt).

Raumtemperatur:

Weicht die gemessene Raumtemperatur (S4 oder ECA 30) von der gewünschten Raumtemperatur ab, kann die gewünschte Temperatur an S3 entsprechend angepasst werden.

Mithilfe eines Wochenprogramms (mit bis zu drei "Komfort"-Perioden am Tag) kann der Kühlkreis in die Betriebsart "Komfort" oder "Sparen" geschaltet werden (d. h. zwei unterschiedliche Temperaturwerte können für die gewünschte Raumtemperatur festgelegt werden).

Die gewünschte Raumtemperatur bestimmt eine Korrektur der gewünschten Temperatur an S3.

Wenn die Raumtemperatur nicht gemessen wird, entspricht die gewünschte Raumtemperatur der gewünschten Temperatur an S3. In diesem Fall hat die Einstellung des "Temperaturausgleichs" keinen Einfluss.

Der Lüfter (F1) wird entsprechend dem Programm und Kühlbedarf ein-/ausgeschaltet. Die Drosselklappe (P2) wird entsprechend dem Programm ein-/ausgeschaltet. Die Umwälzpumpe (X3) wird entsprechend dem Kühlbedarf ein-/ausgeschaltet.

Rücklauftemperatur (optional):

Entspricht die gemessene Rücklauftemperatur (S5) nicht dem Begrenzungswert (normalerweise sinkt die Rücklauftemperatur unter den Begrenzungswert), kann die gewünschte Temperatur an S3 angepasst werden (normalerweise auf einen höheren Wert). Dadurch wird das Motorregelventil schrittweise geschlossen.

Ein einfacher Frostschutz (über S5) kann eingerichtet werden. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass der Kälteübertrager (Lüfterkonvektor) Sole enthält.

Eine Beschreibung von Alarmen und Temperaturausgleich finden Sie unter Abschnitt "A214 und A314 allgemein".



ø

Die Abbildung zeigt ein grundlegendes und vereinfachtes Beispiel, in dem nicht alle für ein Heizsystem erforderlichen Bauteile dargestellt sind.

Alle genannten Bauteile sind an den Regler ECL Comfort angeschlossen.

ECL 210/310	Elektronischer Regler ECL Comfort 210 oder 310
S1	Außentemperaturfühler
S2	(Optionaler) Temperaturausgleichsfühler (nicht abgebildet)
S3	Luftkanaltemperaturfühler
S4	(Optionaler) Raumtemperaturfühler*
S5	(Optionaler) Rücklauftemperaturfühler
58	(Optionaler) Brandthermostat
F1	Lüfter (ON/OFF)
Р2	Drosselklappe (ON/OFF)
Х3	Umwälzpumpe (ON/OFF)
M2	Motorregelventil, Kühlung (3-Punkt-Regelung)
A1	Alarm
	* Alternativ: ECA 30

Danfoss

Die Applikationen **A214.2** und **A214.3** sind sehr flexibel und nahezu identisch. Das Grundkonzept ist nachfolgend beschrieben.

A214.2: Beheizung mit Luftkanaltemperaturregelung A214.3: Beheizung mit Raumtemperaturregelung

Mithilfe des Reglers ECL Comfort können Sie die Heiztemperatur an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. Der Temperaturfühler S3 ist der wichtigste Fühler. Die gewünschte Temperatur an S3 wird im Regler ECL Comfort als "gewünschter Temperaturausgleich" eingestellt.

Das Motorregelventil M1 (Temperaturregelung der Wärmeversorgung) wird schrittweise geöffnet, wenn die Temperatur an S3 unter die gewünschte Temperatur S3 sinkt (und umgekehrt).

Temperatur an S4:

Weicht die gemessene Temperatur an S4 von der gewünschten Temperatur an S4 ab, kann die gewünschte Temperatur an S3 entsprechend angepasst werden.

Mithilfe eines Wochenprogramms (mit bis zu drei "Komfort"-Perioden am Tag) kann der Heizkreis in die Betriebsart "Komfort" oder "Sparen" geschaltet werden (d. h. zwei unterschiedliche Temperaturwerte können für die gewünschte Temperatur an S4 festgelegt werden). Die gewünschte Temperatur an S4 bestimmt eine Korrektur der gewünschten Temperatur an S3.

Der Lüfter (F1) wird entsprechend dem Programm und Wärmebedarf ein-/ausgeschaltet. Die Drosselklappe (P2) wird entsprechend dem Programm ein-/ausgeschaltet. Die Umwälzpumpe (X3) wird entsprechend dem Wärmebedarf ein-/ausgeschaltet.

Eine Beschreibung von Alarmen, Temperaturausgleich, Rücklauftemperaturbegrenzung (S5) und Frostschutz (S6 und S7) finden Sie unter Abschnitt "A214 und A314 allgemein". Typische A214.2-Anwendung:



5

Die Abbildung zeigt ein grundlegendes und vereinfachtes Beispiel, in dem nicht alle für ein Heizsystem erforderlichen Bauteile dargestellt sind.

Alle genannten Bauteile sind an den Regler ECL Comfort angeschlossen.

Bauteilliste:

54

S5

S6

S7

S8

F1

Р2

Α1

ECL 210/310	Elektronischer Regler ECL Comfort 210 oder 310
-------------	--

- S1AußentemperaturfühlerS2(Optionaler) Temperaturausgleichsfühler (nicht
- abgebildet) S3 Vorlauftemperaturfühler
 - Luftkanaltemperaturfühler
 - (Optionaler) Rücklauftemperaturfühler
 - (Optionaler) Frosttemperaturfühler
 - (Optionaler) Frostthermostat
 - (Optionaler) Brandthermostat
 - Lüfter (ON/OFF)
 - Drosselklappe (ON/OFF)
- X3 Umwälzpumpe (ON/OFF)
- M1 Motorregelventil, Beheizung (3-Punkt-Regelung)
 - Alarm





ss)

Die Abbildung zeigt ein grundlegendes und vereinfachtes Beispiel, in dem nicht alle für ein Heizsystem erforderlichen Bauteile dargestellt sind.

Alle genannten Bauteile sind an den Regler ECL Comfort angeschlossen.

ECL 210/310	Elektronischer Regler ECL Comfort 210 oder 310
S1	Außentemperaturfühler
S2	(Optionaler) Temperaturausgleichsfühler (nicht abgebildet)
S3	Luftkanaltemperaturfühler
S4	Raumtemperaturfühler*
S5	(Optionaler) Rücklauftemperaturfühler
S6	(Optionaler) Frosttemperaturfühler
S7	(Optionaler) Frostthermostat
S8	(Optionaler) Brandthermostat
F1	Lüfter (ON/OFF)
P2	Drosselklappe (ON/OFF)
Х3	Umwälzpumpe (ON/OFF)
M1	Motorregelventil, Beheizung (3-Punkt-Regelung)
A1	Alarm
	* Alternativ: ECA 30

Danfoss

Die Applikation **A214.4** ist äußerst flexibel. Das Grundkonzept ist nachfolgend beschrieben.

Beheizung und Kühlung mit Luftkanaltemperaturregelung:

Mithilfe des Reglers ECL Comfort können Sie die Heiz- und Kühltemperatur an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen.

Der Vorlauftemperaturfühler S3 im Heizkreis ist der wichtigste Fühler. Die gewünschte Temperatur an S3 wird im Regler ECL Comfort als "gewünschter Temperaturausgleich" eingestellt.

Das Motorregelventil M1 (Regelung der Heiztemperatur) wird schrittweise geöffnet, wenn die Vorlauftemperatur unter den gewünschten Temperaturausgleichswert sinkt (und umgekehrt).

Bei der Kühlung regelt das Motorregelventil M2 die Kühltemperatur an S4.

Luftkanaltemperatur

Bei einer zu niedrigen Luftkanaltemperatur (S4) wird der Heizkreis (M1) aktiviert, während bei einer zu hohen Luftkanaltemperatur der Kühlkreis (M2) aktiviert wird.

Bei Wärmebedarf kann die Luftkanaltemperatur S4 die gewünschte Temperatur an S3 anpassen. Bei Kühlbedarf wird die Luftkanaltemperatur S4 entsprechend der gewünschten Luftkanaltemperatur geregelt. Eine "tote Zone" (= Gradanzahl) kann eingestellt werden, um instabile Schwankungen zwischen Heiz- und Kühlbetrieb zu vermeiden.

Mithilfe eines Wochenprogramms (mit bis zu drei "Komfort"-Perioden am Tag) kann der Heiz-/Kühlkreis in die Betriebsart "Komfort" oder "Sparen" geschaltet werden (d. h. zwei unterschiedliche Temperaturwerte können für die gewünschte Luftkanaltemperatur festgelegt werden).

Im Sparbetrieb bestimmt die gewünschte Luftkanaltemperatur beim Heizen eine Korrektur der gewünschten Temperatur an S3. Im Kühlbetrieb ist die Kühlung während des Sparbetriebs ausgeschaltet.

Der Lüfter (F1) wird entsprechend dem Programm und Heiz-/Kühlbedarf ein-/ausgeschaltet. Die Drosselklappe (P2) wird entsprechend dem Programm ein-/ausgeschaltet. Die Umwälzpumpe (X3) wird entsprechend dem Wärmebedarf ein-/ausgeschaltet.

Eine Beschreibung von Alarmen, Temperaturausgleich, Rücklauftemperaturbegrenzung (S5) und Frostschutz (S6 und S7) finden Sie unter Abschnitt "A214 und A314 allgemein".



ø

Die Abbildung zeigt ein grundlegendes und vereinfachtes Beispiel, in dem nicht alle für ein Heizsystem erforderlichen Bauteile dargestellt sind.

Alle genannten Bauteile sind an den Regler ECL Comfort angeschlossen.

ECL 210/310	Elektronischer Regler ECL Comfort 210 oder 310
S1	Außentemperaturfühler
S2	(Optionaler) Temperaturausgleichsfühler (nicht abgebildet)
S3	Heiztemperaturfühler
S4	Luftkanaltemperaturfühler
S5	(Optionaler) Rücklauftemperaturfühler
S6	(Optionaler) Frosttemperaturfühler
S7	(Optionaler) Frostthermostat
S8	(Optionaler) Brandthermostat
F1	Lüfter (ON/OFF)
P2	Drosselklappe (ON/OFF)
Х3	Umwälzpumpe, Beheizung (ON/OFF)
M1	Motorregelventil, Beheizung (3-Punkt-Regelung)
M2	Motorregelventil, Kühlung (3-Punkt-Regelung)
A1	Alarm



Die Applikation **A214.5** ist äußerst flexibel. Das Grundkonzept ist nachfolgend beschrieben.

Beheizung und Kühlung mit Raumtemperaturregelung

Mithilfe des Reglers ECL Comfort können Sie die Heiz- und Kühltemperatur an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. Der Luftkanaltemperaturfühler S3 ist der wichtigste Fühler. Die gewünschte Temperatur an S3 wird im Regler ECL Comfort als "gewünschter Temperaturausgleich" eingestellt.

Das Motorregelventil M1 (Regelung der Heiztemperatur) wird schrittweise geöffnet, wenn die Luftkanaltemperatur unter den gewünschten Temperaturausgleichswert sinkt (und umgekehrt). Bei der Kühlung regelt das Motorregelventil M2 die Kühltemperatur.

Raumtemperatur:

Bei einer zu niedrigen Raumtemperatur (S4) wird der Heizkreis (M1) aktiviert, während bei einer zu hohen Raumtemperatur der Kühlkreis (M2) aktiviert wird. Eine "tote Zone" (= Gradanzahl) kann eingestellt werden, um instabile Schwankungen zwischen Heizund Kühlbetrieb zu vermeiden.

Bei Wärme-/Kühlbedarf kann die Raumtemperatur S4 die gewünschte Temperatur an S3 anpassen.

Mithilfe eines Wochenprogramms (mit bis zu drei "Komfort"-Perioden am Tag) kann der Heiz-/Kühlkreis in die Betriebsart "Komfort" oder "Sparen" geschaltet werden (d. h. zwei unterschiedliche Temperaturwerte können für die gewünschte Raumtemperatur festgelegt werden).

Im Sparbetrieb bestimmt die gewünschte Raumtemperatur beim Heizen eine Korrektur der gewünschten Temperatur an S3. Im Kühlbetrieb ist die Kühlung während des Sparbetriebs ausgeschaltet.

Der Lüfter (F1) wird entsprechend dem Programm und Heiz-/Kühlbedarf ein-/ausgeschaltet. Die Drosselklappe (P2) wird entsprechend dem Programm ein-/ausgeschaltet. Die Umwälzpumpe (X3) wird entsprechend dem Wärmebedarf ein-/ausgeschaltet.

Eine Beschreibung von Alarmen, Temperaturausgleich, Rücklauftemperaturbegrenzung (S5) und Frostschutz (S6 und S7) finden Sie unter Abschnitt "A214 und A314 allgemein". Typische A214.5-Anwendung:



ss)

Die Abbildung zeigt ein grundlegendes und vereinfachtes Beispiel, in dem nicht alle für ein Heizsystem erforderlichen Bauteile dargestellt sind.

Alle genannten Bauteile sind an den Regler ECL Comfort angeschlossen.

ECL 210/310	Elektronischer Regler ECL Comfort 210 oder 310
51	Außentemperaturfühler
S2	(Optionaler) Temperaturausgleichsfühler (nicht abgebildet)
S3	Luftkanaltemperaturfühler
S4	Raumtemperaturfühler*
S5	(Optionaler) Rücklauftemperaturfühler
S6	(Optionaler) Frosttemperaturfühler
S7	(Optionaler) Frostthermostat
S8	(Optionaler) Brandthermostat
F1	Lüfter (ON/OFF)
P2	Drosselklappe (ON/OFF)
Х3	Umwälzpumpe, Beheizung (ON/OFF)
M1	Motorregelventil, Beheizung (3-Punkt-Regelung)
М2	Motorregelventil, Kühlung (3-Punkt-Regelung)
A1	Alarm
	* Alternativ: ECA 30

Dantoss

Die Applikation **A214.6** ist äußerst flexibel. Das Grundkonzept ist nachfolgend beschrieben.

Beheizung mit Raumtemperaturregelung:

Mithilfe des Reglers ECL Comfort können Sie die Vorlauftemperatur an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. Der Vorlauftemperaturfühler S3 ist der wichtigste Fühler. Die gewünschte Temperatur an S3 wird im Regler ECL Comfort als "gewünschter Temperaturausgleich" eingestellt. Das Motorregelventil (M1) wird schrittweise geöffnet, wenn die Vorlauftemperatur unter die gewünschte Vorlauftemperatur sinkt (und umgekehrt).

Raumtemperatur:

Weicht die gemessene Raumtemperatur (S4 oder ECA 30) von der gewünschten Raumtemperatur ab, kann die gewünschte Temperatur an S3 entsprechend angepasst werden. Mithilfe eines Wochenprogramms (mit bis zu drei "Komfort"-Perioden am Tag) kann der Heizkreis in die Betriebsart "Komfort" oder "Sparen" geschaltet werden (d. h. zwei unterschiedliche Temperaturwerte können für die gewünschte Raumtemperatur festgelegt werden). Die gewünschte Raumtemperatur bestimmt eine Korrektur der gewünschten Temperatur an S3.

Die Umwälzpumpe (F1) wird entsprechend dem Programm 1 ein-/ausgeschaltet. Die Drosselklappe (P2) wird entsprechend dem Programm 1 oder 2 ein-/ausgeschaltet.

Eine Beschreibung von Alarmen, Temperaturausgleich, Rücklauftemperaturbegrenzung (S5), Frostschutz (S6 und S7) und Brand-Alarm finden Sie unter Abschnitt "A214 und A314 allgemein".



S

Die Abbildung zeigt ein grundlegendes und vereinfachtes Beispiel, in dem nicht alle für ein Heizsystem erforderlichen Bauteile dargestellt sind.

Alle genannten Bauteile sind an den Regler ECL Comfort angeschlossen.

ECL 210/310	Elektronischer Regler ECL Comfort 210 oder 310
S1	Außentemperaturfühler
S2	(Optionaler) Temperaturausgleichsfühler
S3	Vorlauftemperaturfühler
S4	Raumtemperaturfühler*
S5	(Optionaler) Rücklauftemperaturfühler
S6	(Optionaler) Frosttemperaturfühler (nicht abgebildet)
S7	(Optionaler) Frostthermostat (nicht abgebildet)
S8	(Optionaler) Brandthermostat (nicht abgebildet)
F1	Umwälzpumpe (ON/OFF)
P2	Zubehörausgang (ON/OFF)
Х3	(Optionaler) Ausgang (ON/OFF)
M1	Motorregelventil, Beheizung (3-Punkt-Regelung)
A1	Alarm
	* Alternativ: ECA 30



Die Applikation **A314.1** ist äußerst flexibel. Das Grundkonzept ist nachfolgend beschrieben.

Beheizung und (passive) Kühlung mit Luftkanaltemperaturregelung

Mithilfe des Reglers ECL Comfort können Sie die Heiz- und Kühltemperatur an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. Der Vorlauftemperaturfühler S3 ist der wichtigste Fühler. Die gewünschte Temperatur an S3 wird im Regler ECL Comfort als "gewünschter Temperaturausgleich" eingestellt.

Das Motorregelventil M1 (Regelung der Heiztemperatur) wird schrittweise geöffnet, wenn die Vorlauftemperatur unter die gewünschte Vorlauftemperatur sinkt (und umgekehrt). Bei der Kühlung regelt die Motordrosselklappe M2 die Kühltemperatur. Der Kühlungsbereich kann passiv (Rezirkulation) oder aktiv sein.

Luftkanaltemperatur

Bei einer zu niedrigen Luftkanaltemperatur an S4 wird der Heizkreis (M1) aktiviert, während bei einer zu hohen Luftkanaltemperatur der Kühlkreis (M2) aktiviert wird.

Bei Wärmebedarf kann die Temperatur an S4 die gewünschte Temperatur an S3 anpassen. Bei Kühlbedarf wird die Temperatur an S4 gemäß der gewünschten Temperatur an S4 angepasst. Eine "tote Zone" (= Gradanzahl) kann eingestellt werden, um instabile Schwankungen zwischen Heiz- und Kühlbetrieb zu vermeiden.

Das Motorregelventil M1 wird über eine 3-Punkt-Regelung geregelt, während das Motorregelventil M2 mit 0–10 V geregelt wird.

Mithilfe eines Wochenprogramms (mit bis zu drei "Komfort"-Perioden am Tag) kann der Heiz-/Kühlkreis in die Betriebsart "Komfort" oder "Sparen" geschaltet werden (d. h. zwei unterschiedliche Temperaturwerte können für die gewünschte Luftkanaltemperatur festgelegt werden).

Im Sparbetrieb bestimmt die gewünschte Luftkanaltemperatur beim Heizen eine Korrektur der gewünschten Temperatur an S3. Im Kühlbetrieb ist die Kühlung während des Sparbetriebs ausgeschaltet.

Der Lüfter (F1) wird entsprechend dem Programm und Heiz-/Kühlbedarf ein-/ausgeschaltet. Die Drosselklappe (P2) wird entsprechend dem Programm ein-/ausgeschaltet. Die Umwälzpumpe (X3) wird entsprechend dem Wärmebedarf ein-/ausgeschaltet.

Eine Beschreibung von Alarmen, Temperaturausgleich, Rücklauftemperaturbegrenzung (S5) und Frostschutz (S6 und S7) finden Sie unter Abschnitt "A214 und A314 allgemein".



କ୍ଷ

Die Abbildung zeigt ein grundlegendes und vereinfachtes Beispiel, in dem nicht alle für ein Heizsystem erforderlichen Bauteile dargestellt sind.

Alle genannten Bauteile sind an den Regler ECL Comfort angeschlossen.

- ECL 310 Elektronischer Regler ECL Comfort 310
- ECA 32 Eingebautes Erweiterungsmodul
- S1 Außentemperaturfühler
- S2 (Optionaler) Temperaturausgleichsfühler
- S3 Vorlauftemperaturfühler
- S4 Luftkanaltemperaturfühler
- S5 (Optionaler) Rücklauftemperaturfühler
- S6 (Optionaler) Frosttemperaturfühler
- S7 (Optionaler) Frostthermostat
- S8 (Optionaler) Brandthermostat
- F1 Lüfter (ON/OFF)
- P2 Drosselklappe (ON/OFF)
- X3 Umwälzpumpe, Beheizung (ON/OFF)
- M1 Motorregelventil, Beheizung (3-Punkt-Regelung)
- M2 Motordrosselklappe (geregelt über 0–10 Volt)
- A1 Alarm

Dantoss

Die Applikation **A314.2** ist äußerst flexibel. Das Grundkonzept ist nachfolgend beschrieben.

Beheizung und (passive) Kühlung mit Raumtemperaturregelung

Mithilfe des Reglers ECL Comfort können Sie die Heiz- und Kühltemperatur an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. Der Luftkanaltemperaturfühler S3 ist der wichtigste Fühler. Die gewünschte Temperatur an S3 wird im Regler ECL Comfort als "gewünschter Temperaturausgleich" eingestellt.

Das Motorregelventil M1 (Regelung der Heiztemperatur) wird schrittweise geöffnet, wenn die Luftkanaltemperatur unter die gewünschte Temperatur sinkt (und umgekehrt). Bei der Kühlung regelt die Motordrosselklappe M2 die Kühltemperatur. Der Kühlungsbereich kann passiv (Rezirkulation) oder aktiv sein.

Raumtemperatur:

Bei einer zu niedrigen Luftkanaltemperatur an S4 wird der Heizkreis (M1) aktiviert, während bei einer zu hohen Luftkanaltemperatur der Kühlkreis (M2) aktiviert wird. Eine "tote Zone" (= Gradanzahl) kann eingestellt werden, um instabile Schwankungen zwischen Heiz- und Kühlbetrieb zu vermeiden.

Bei Wärme-/Kühlbedarf kann die Temperatur an S4 die gewünschte Temperatur an S3 anpassen.

Das Motorregelventil M1 wird über eine 3-Punkt-Regelung geregelt, während das Motorregelventil M2 mit 0–10 V geregelt wird.

Mithilfe eines Wochenprogramms (mit bis zu drei "Komfort"-Perioden am Tag) kann der Heiz-/Kühlkreis in die Betriebsart "Komfort" oder "Sparen" geschaltet werden (d. h. zwei unterschiedliche Temperaturwerte können für die gewünschte Raumtemperatur festgelegt werden).

Im Sparbetrieb bestimmt die gewünschte Raumtemperatur beim Heizen eine Korrektur der gewünschten Temperatur an S3. Im Kühlbetrieb ist die Kühlung während des Sparbetriebs ausgeschaltet.

Der Lüfter (F1) wird entsprechend dem Programm und Heiz-/Kühlbedarf ein-/ausgeschaltet. Die Drosselklappe (P2) wird entsprechend dem Programm ein-/ausgeschaltet. Die Umwälzpumpe (X3) wird entsprechend dem Wärmebedarf ein-/ausgeschaltet.

Eine Beschreibung von Alarmen, Temperaturausgleich, Rücklauftemperaturbegrenzung (S5) und Frostschutz (S6 und S7) finden Sie unter Abschnitt "A214 und A314 allgemein".



କ୍ଷ

Die Abbildung zeigt ein grundlegendes und vereinfachtes Beispiel, in dem nicht alle für ein Heizsystem erforderlichen Bauteile dargestellt sind.

Alle genannten Bauteile sind an den Regler ECL Comfort angeschlossen.

- ECL 310 Elektronischer Regler ECL Comfort 310
- ECA 32 Eingebautes Erweiterungsmodul
- S1 Außentemperaturfühler
- S2 (Optionaler) Temperaturausgleichsfühler
- S3 Luftkanaltemperaturfühler
- S4 Raumtemperaturfühler*
- S5 (Optionaler) Rücklauftemperaturfühler
- S6 (Optionaler) Frosttemperaturfühler
- S7 (Optionaler) Frostthermostat
- S8 (Optionaler) Brandthermostat
- F1 Lüfter (ON/OFF)
- P2 Drosselklappe (ON/OFF)
- X3 Umwälzpumpe, Beheizung (ON/OFF)
- M1 Motorregelventil, Beheizung (3-Punkt-Regelung)
- M2 Motordrosselklappe (geregelt über 0–10 Volt)
- A1 Alarm
 - * Alternativ: ECA 30



Die Applikation **A314.3** ist äußerst flexibel. Das Grundkonzept ist nachfolgend beschrieben.

Beheizung mit Raumtemperaturregelung

Mithilfe des Reglers ECL Comfort können Sie die Luftkanaltemperatur an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. Der Luftkanaltemperaturfühler S3 ist der wichtigste Fühler. Die gewünschte Temperatur an S3 wird im Regler ECL Comfort als "gewünschter Temperaturausgleich" eingestellt.

Das Motorregelventil M1 (Regelung der Heiztemperatur) wird schrittweise geöffnet, wenn die Luftkanaltemperatur unter die gewünschte Luftkanaltemperatur sinkt (und umgekehrt).

Raumtemperatur:

Weicht die Raumtemperatur (S4 oder ECA 30) von der gewünschten Raumtemperatur ab, kann die gewünschte Temperatur an S3 entsprechend angepasst werden.

Mithilfe eines Wochenprogramms (mit bis zu drei "Komfort"-Perioden am Tag) kann der Heizkreis in die Betriebsart "Komfort" oder "Sparen" geschaltet werden (d. h. zwei unterschiedliche Temperaturwerte können für die gewünschte Raumtemperatur festgelegt werden).

Im Sparbetrieb bestimmt die gewünschte Raumtemperatur eine Korrektur der gewünschten Temperatur an S3.

Der Lüfter (F1) wird entsprechend dem Programm und Wärmebedarf ein-/ausgeschaltet. Die Drosselklappe (P2) wird entsprechend dem Programm ein-/ausgeschaltet. Die Umwälzpumpe (X3) wird entsprechend dem Wärmebedarf ein-/ausgeschaltet.

Variable Lüfterdrehzahl (optional):

Der Lüfter (V1) kann in Bezug auf die gemessene Windgeschwindigkeit (S10) drehzahlgeregelt werden. Beim Regelsignal für die Lüfterdrehzahl handelt es sich um ein 0–10-Volt-Signal, das vom internen Eingangs-/Ausgangsmodul ECA 32 generiert wird. Ein Menü des ECL Comfort 310 enthält Einstellungen für das Verhältnis zwischen der aktuellen Windgeschwindigkeit und der gewünschten Lüfterdrehzahl.

Eine Beschreibung von Alarmen, Temperaturausgleich, Rücklauftemperaturbegrenzung (S5) und Frostschutz (S6 und S7) finden Sie unter Abschnitt "A214 und A314 allgemein".



କ୍ଷ

Die Abbildung zeigt ein grundlegendes und vereinfachtes Beispiel, in dem nicht alle für ein Heizsystem erforderlichen Bauteile dargestellt sind.

Alle genannten Bauteile sind an den Regler ECL Comfort angeschlossen.

- ECL 310 Elektronischer Regler ECL Comfort 310
- ECA 32 Eingebautes Erweiterungsmodul
 - S1 Außentemperaturfühler
 - S2 (Optionaler) Temperaturausgleichsfühler
 - S3 Luftkanaltemperaturfühler
 - S4 Raumtemperaturfühler*
 - S5 (Optionaler) Rücklauftemperaturfühler
 - S6 (Optionaler) Frosttemperaturfühler
 - S7 (Optionaler) Frostthermostat
 - S8 (Optionaler) Brandthermostat
 - S10 Windgeschwindigkeitssignal (0–10 Volt)
 - F1 Lüfter (ON/OFF)
 - P2 Drosselklappe (ON/OFF)
 - X3 Umwälzpumpe, Beheizung (ON/OFF)
 - M1 Motorregelventil, Beheizung (3-Punkt-Regelung)
 - M2 Motordrosselklappe (geregelt über 0-10 Volt)
 - V1 Lüfterdrehzahl (geregelt über 0–10 Volt)
 - A1 Alarm
 - * Alternativ: ECA 30

Danfoss

Die erweiterte Heizanwendung **A314.4** ist äußerst flexibel. Das Grundkonzept ist nachfolgend beschrieben.

Beheizung mit Raumtemperatur- und Luftdruckregelung

Mithilfe des Reglers ECL Comfort können Sie die Heiztemperatur an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. Der Luftkanaltemperaturfühler S3 ist der wichtigste Fühler. Die gewünschte Temperatur an S3 wird im Regler ECL Comfort als "gewünschte Eingangstemperatur" eingestellt.

Der durch M2 geregelte Wärmerückgewinnungskreis wird als Hauptkreis aufgefasst, während der durch M1 geregelte Heizkreis der nachgeschaltete Kreis ist.

Das Motorregelventil M1 (Regelung der Heiztemperatur) wird schrittweise geöffnet, wenn die Temperatur an S3 unter die gewünschte Temperatur an S3 sinkt (und umgekehrt).

Raumtemperatur:

Weicht die Raumtemperatur (S4 oder ECA 30) von der gewünschten Raumtemperatur ab, kann die gewünschte Temperatur an S3 entsprechend angepasst werden.

Mithilfe eines Wochenprogramms (mit bis zu drei "Komfort"-Perioden am Tag) kann der Heizkreis in die Betriebsart "Komfort" oder "Sparen" geschaltet werden (d. h. jeweils zwei unterschiedliche Temperaturwerte können für die gewünschte Eingangstemperatur und für die gewünschte Raumtemperatur festgelegt werden).

Der Lüfter (F1) wird entsprechend dem Programm und Wärmebedarf ein-/ausgeschaltet. Die Drosselklappe (P2) wird entsprechend dem Wochenprogramm ein-/ausgeschaltet. Die Umwälzpumpe (X3) wird entsprechend dem Wärmebedarf ein-/ausgeschaltet.

Luftdruckregelung:

Die Lüfter V2 und V3 werden jeweils in Bezug auf den gewünschten Druck (in Pascal) an S11 und S12 drehzahlgeregelt. Die Signale an S11 und S12 werden als 0–10-Volt-Signal gemessen und im Regler ECL Comfort 310 in Pascal umgewandelt. Darüber hinaus wird die Lüfterdrehzahl bei niedrigen Außentemperaturen gesenkt, um die eingehende kalte Luft zu reduzieren.

Wärmerückgewinnung:

Um die Wärme des Ausgangsluftkanals zu nutzen, können ein Rotationswärmeübertrager, ein Querstromwärmeübertrager oder eine Flüssigkeitsbatterie über M2 geregelt werden. Die Wärmerückgewinnung kann abhängig von der Außentemperatur S1, der Eingangsluftkanaltemperatur S13 und der Ausgangsluftkanaltemperatur S14 (in Prozent) angegeben werden.

Nachtkühlung:

Während des Sparbetriebs kann eine passive Kühlung (Einstellung der Lüfter auf ON) umgesetzt werden. Dazu sind vor allem folgende Bedingungen erforderlich:

- die Außentemperatur ist niedriger als die Raumtemperatur



æ

Die Abbildung zeigt ein grundlegendes und vereinfachtes Beispiel, in dem nicht alle für ein Heizsystem erforderlichen Bauteile dargestellt sind.

Alle genannten Bauteile sind an den Regler ECL Comfort angeschlossen.

- ECL 310 Elektronischer Regler ECL Comfort 310
- ECA 32 Eingebautes Erweiterungsmodul
 - S1 Außentemperaturfühler
 - S2 (Optionaler) Temperaturausgleichsfühler
 - S3 Luftkanaltemperaturfühler
 - S4 Raumtemperaturfühler*
 - S5 (Optionaler) Rücklauftemperaturfühler
 - S6 (Optionaler) Frosttemperaturfühler
 - S7 (Optionaler) Frostthermostat
 - S8 (Optionaler) Brandthermostat
 - S9 Lüfter-Anzeige
 - S10 Filter-Anzeige
 - S11 Eingangsdruckfühler
 - S12 Ausgangsdruckdruckfühler
 - S13 Eingangsluftkanaltemperaturfühler
 - S14 Ausgangsluftkanaltemperaturfühler
 - F1 Lüfter (ON/OFF)
 - P2 Drosselklappe (ON/OFF)
 - X3 Umwälzpumpe, Beheizung (ON/OFF)
 - X4 Programm 3
 - P7 Wärmerückgewinnungskreispumpe, ON/OFF (nicht abgebildet)
 - P8 Nachtdrosselklappe, ON/OFF (nicht abgebildet)
 - *M1 Motorregelventil, Beheizung (3-Punkt-Regelung)*
 - M2 Rotationswärmeübertrager (geregelt über 0–10 Volt)
 - V2 Lüfterdrehzahl (geregelt über 0–10 Volt)
 - V3 Lüfterdrehzahl (geregelt über 0–10 Volt)
 - A1 Alarm
 - * Alternativ: ECA 30



Beheizung mit Raumtemperatur- und Luftdruckregelung (Fortsetzung)

Belüftung während der Sparphase: Ein gewünschter reduzierter Druck kann eingestellt werden.

- Raumtemperatursignal muss vorhanden sein
- Nachtdrosselklappe P8 öffnet sich
- Lüfter V2 läuft mit reduzierter Drehzahl
- Lüfter V3 ist ausgeschaltet
- P2 ist ausgeschaltet
- M2 ist ausgeschaltet

Sommer-Aus: Übersteigt die Außentemperatur einen wählbaren Wert, schließt sich das Heizsystem vollständig.

Das Motorregelventil M1 wird über eine 3-Punkt-Regelung geregelt, während das Motorregelventil M2 mit 0–10 V geregelt wird.

Eine Beschreibung von Alarmen, Temperaturausgleich, Rücklauftemperaturbegrenzung (S5) und Frostschutz (S6 und S7) finden Sie unter Abschnitt "A214 und A314 allgemein".

Danfoss

Die erweiterte Heizanwendung **A314.5** ist äußerst flexibel. Das Grundkonzept ist nachfolgend beschrieben.

Beheizung mit Raumtemperatur- und Luftqualitätsregelung

Mithilfe des Reglers ECL Comfort können Sie die Heiztemperatur an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. Der Luftkanaltemperaturfühler S3 ist der wichtigste Fühler. Die gewünschte Temperatur an S3 wird im Regler ECL Comfort als "gewünschte Eingangstemperatur" eingestellt.

Der durch M2 geregelte Wärmerückgewinnungskreis wird als Hauptkreis aufgefasst, während der durch M1 geregelte Heizkreis der nachgeschaltete Kreis ist.

Das Motorregelventil M1 (Regelung der Heiztemperatur) wird schrittweise geöffnet, wenn die Temperatur an S3 unter die gewünschte Temperatur an S3 sinkt (und umgekehrt).

Raumtemperatur:

Weicht die Raumtemperatur (S4 oder ECA 30) von der gewünschten Raumtemperatur ab, kann die gewünschte Temperatur an S3 entsprechend angepasst werden.

Mithilfe eines Wochenprogramms (mit bis zu drei "Komfort"-Perioden am Tag) kann der Heizkreis in die Betriebsart "Komfort" oder "Sparen" geschaltet werden (d. h. jeweils zwei unterschiedliche Temperaturwerte können für die gewünschte Eingangstemperatur und für die gewünschte Raumtemperatur festgelegt werden).

Der Lüfter (F1) wird entsprechend dem Programm und Wärmebedarf ein-/ausgeschaltet. Die Drosselklappe (P2) wird entsprechend dem Wochenprogramm ein-/ausgeschaltet. Die Umwälzpumpe (X3) wird entsprechend dem Wärmebedarf ein-/ausgeschaltet.

Luftqualitätsregelung (CO2, gemessen in ppm):

Die Lüfter V2 und V3 laufen mit höherer Drehzahl, wenn der ppm-Wert (0–10-Volt-Signal, gemessen von S11) einen wählbaren Begrenzungswert überschreitet. Das Drehzahlverhältnis zwischen V2 und V3 kann eingestellt werden. Alternativ kann das Signal an S11 ein RF-Signal darstellen (relative Luftfeuchtigkeit).

Wärmerückgewinnung:

Um die Wärme des Ausgangsluftkanals zu nutzen, können ein Rotationswärmeübertrager, ein Querstromwärmeübertrager oder eine Flüssigkeitsbatterie über M2 geregelt werden. Die Wärmerückgewinnung kann abhängig von der Außentemperatur S1, der Eingangsluftkanaltemperatur S13 und der Ausgangsluftkanaltemperatur S14 (in Prozent) angegeben werden.

Nachtkühlung:

Während des Sparbetriebs kann eine passive Kühlung umgesetzt werden. Dazu sind vor allem folgende Bedingungen erforderlich:

- die Raumtemperatur ist höher als die gewünschte Raumtemperatur
- die Außentemperatur ist niedriger als die Raumtemperatur



æ

Die Abbildung zeigt ein grundlegendes und vereinfachtes Beispiel, in dem nicht alle für ein Heizsystem erforderlichen Bauteile dargestellt sind.

Alle genannten Bauteile sind an den Regler ECL Comfort angeschlossen.

- ECL 310 Elektronischer Regler ECL Comfort 310
- ECA 32 Eingebautes Erweiterungsmodul
 - S1 Außentemperaturfühler
 - S2 (Optionaler) Temperaturausgleichsfühler
 - S3 Luftkanaltemperaturfühler
 - S4 Raumtemperaturfühler*
 - S5 (Optionaler) Rücklauftemperaturfühler
 - S6 (Optionaler) Frosttemperaturfühler
 - S7 (Optionaler) Frostthermostat
 - S8 (Optionaler) Brandthermostat
 - S9 Lüfter-Anzeige
 - S10 Filter-Anzeige
 - S11 Luftqualitätssignal (CO₂, in ppm). Alternativ: Signal für relative Luftfeuchtigkeit
 - S13 Eingangsluftkanaltemperaturfühler
 - S14 Ausgangsluftkanaltemperaturfühler
 - F1 Lüfter (ON/OFF)
 - P2 Drosselklappe (ON/OFF)
 - X3 Umwälzpumpe, Beheizung (ON/OFF)
 - X4 Programm 3
 - P7 Wärmerückgewinnungskreispumpe, ON/OFF (nicht abgebildet)
 - P8 Nachtdrosselklappe, ON/OFF (nicht abgebildet)
 - M1 Motorregelventil, Beheizung (3-Punkt-Regelung)
 - M2 Rotationswärmeübertrager (geregelt über 0–10 Volt)
 - V2 Lüfterdrehzahl (geregelt über 0–10 Volt)
 - V3 Lüfterdrehzahl (geregelt über 0–10 Volt)
 - A1 Alarm
 - * Alternativ: ECA 30



Beheizung mit Raumtemperatur- und Luftqualitätsregelung (Fortsetzung)

Belüftung während der Sparphase: Eine gewünschte Lüfterdrehzahl kann eingestellt werden.

- Raumtemperatursignal muss vorhanden sein
- Nachtdrosselklappe P8 öffnet sich
- Lüfter V2 läuft mit reduzierter Drehzahl
- Lüfter V3 ist ausgeschaltet
- P2 ist ausgeschaltet
- M2 ist ausgeschaltet

Sommer-Aus: Übersteigt die Außentemperatur einen wählbaren Wert, schließt sich das Heizsystem vollständig.

Das Motorregelventil M1 wird über eine 3-Punkt-Regelung geregelt, während das Motorregelventil M2 mit 0–10 V geregelt wird.

Eine Beschreibung von Alarmen, Temperaturausgleich, Rücklauftemperaturbegrenzung (S5) und Frostschutz (S6 und S7) finden Sie unter Abschnitt "A214 und A314 allgemein".

Dantoss

Die erweiterte Heizanwendung **A314.6** ist äußerst flexibel. Das Grundkonzept ist nachfolgend beschrieben.

Beheizung/Kühlung mit Raumtemperatur- und Luftdruckregelung

Mithilfe des Reglers ECL Comfort können Sie die Heiztemperatur an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. Der Luftkanaltemperaturfühler S3 ist der wichtigste Fühler. Die gewünschte Temperatur an S3 wird im Regler ECL Comfort als "gewünschte Eingangstemperatur" eingestellt.

Der durch M2 geregelte Wärmerückgewinnungskreis wird als Hauptkreis aufgefasst, während der (durch M1 geregelte) Heizkreis und der (durch M3 geregelte) Kühlkreis die nachgeschalteten Kreise sind.

Das Motorregelventil M1 (Regelung der Heiztemperatur) wird schrittweise geöffnet, wenn die Luftkanaltemperatur unter die gewünschte Eingangstemperatur sinkt (und umgekehrt). Bei der Kühlung regelt das Motorregelventil M3 die Kühltemperatur.

Raumtemperatur:

Weicht die Raumtemperatur (S4 oder ECA 30) von der gewünschten Raumtemperatur ab, kann die gewünschte Temperatur an S3 entsprechend angepasst werden.

Bei einer zu niedrigen Luftkanaltemperatur an S4 wird der Heizkreis (M1) aktiviert, während bei einer zu hohen Luftkanaltemperatur der Kühlkreis (M3) aktiviert wird. Eine "tote Zone" (= Gradanzahl) kann eingestellt werden, um instabile Schwankungen zwischen Heiz- und Kühlbetrieb zu vermeiden.

Mithilfe eines Wochenprogramms (mit bis zu drei "Komfort"-Perioden am Tag) kann der Heiz-/Kühlkreis in die

Betriebsart "Komfort" oder "Sparen" geschaltet werden (d. h. jeweils zwei unterschiedliche Temperaturwerte können für die gewünschte Eingangstemperatur und für die gewünschte Raumtemperatur festgelegt werden).

Der Lüfter (F1) wird entsprechend dem Programm und Wärmebedarf ein-/ausgeschaltet. Die Drosselklappe (P2) wird entsprechend dem Wochenprogramm ein-/ausgeschaltet. Die Umwälzpumpe (X3) wird entsprechend dem Wärmebedarf ein-/ausgeschaltet.

Luftdruckregelung:

Die Lüfter V2 und V3 werden jeweils in Bezug auf den gewünschten Druck (in Pascal) an S11 und S12 drehzahlgeregelt. Die Signale an S11 und S12 werden als 0–10-Volt-Signal gemessen und im Regler ECL Comfort 310 in Pascal umgewandelt.

Wärmerückgewinnung:

Um die Wärme des Ausgangsluftkanals zu nutzen, können ein Rotationswärmeübertrager, ein Querstromwärmeübertrager oder eine Flüssigkeitsbatterie über M2 geregelt werden. Die Wärmerückgewinnung kann abhängig von der Außentemperatur S1, der Eingangsluftkanaltemperatur S13 und der Ausgangsluftkanaltemperatur S14 (in Prozent) angegeben werden.

Nachtkühlung:

Während des Sparbetriebs kann eine passive Kühlung umgesetzt werden. Dazu sind vor allem folgende Bedingungen erforderlich:

- die Außentemperatur ist niedriger als die Raumtemperatur
- Programm 3 ist im Komfortbetrieb



ssl

Die Abbildung zeigt ein grundlegendes und vereinfachtes Beispiel, in dem nicht alle für ein Heizsystem erforderlichen Bauteile dargestellt sind.

Alle genannten Bauteile sind an den Regler ECL Comfort angeschlossen.

Bauteilliste:

ECL 310 Elektronischer Regler ECL Comfort 310

- ECA 32 Eingebautes Erweiterungsmodul
 - S1 Außentemperaturfühler
 - S2 (Optionaler) Temperaturausgleichsfühler
 - S3 Luftkanaltemperaturfühler
 - S4 Raumtemperaturfühler*
 - S5 (Optionaler) Rücklauftemperaturfühler
 - S6 (Optionaler) Frosttemperaturfühler
 - S7 (Optionaler) Frostthermostat
 - S8 (Optionaler) Brandthermostat
 - S9 Lüfter-Anzeige
 - S10 Filter-Anzeige
 - S11 Eingangsdruckfühler
 - S12 Ausgangsdruckdruckfühler
 - S13 Eingangsluftkanaltemperaturfühler
 - S14 Ausgangsluftkanaltemperaturfühler
 - F1 Lüfter (ON/OFF)
 - P2 Drosselklappe (ON/OFF)
 - X3 Umwälzpumpe, Beheizung (ON/OFF)
 - X4 Programm 3
 - X5 Umwälzpumpe, Kühlung (ON/OFF)
 - P7 Wärmerückgewinnungskreispumpe, ON/OFF (nicht abgebildet)
 - M1 Motorregelventil, Beheizung (3-Punkt-Regelung)
 - M2 Rotationswärmeübertrager (geregelt über 0–10 Volt)
 - M3 Motorregelventil, Kühlung (3-Punkt-Regelung)
 - V2 Lüfterdrehzahl (geregelt über 0–10 Volt)
 - V3 Lüfterdrehzahl (geregelt über 0-10 Volt)
 - A1 Alarm
 - * Alternativ: ECA 30



Beheizung/Kühlung mit Raumtemperatur- und Luftdruckregelung (Fortsetzung)

Die Motorregelventile M1 und M3 werden über eine 3-Punkt-Regelung geregelt, während das Motorregelventil M2 mit 0–10 V geregelt wird.

Eine Beschreibung von Alarmen, Temperaturausgleich, Rücklauftemperaturbegrenzung (S5) und Frostschutz (S6 und S7) finden Sie unter Abschnitt "A214 und A314 allgemein".

Dantoss

Die erweiterte Heizanwendung **A314.7** ist äußerst flexibel. Das Grundkonzept ist nachfolgend beschrieben.

Beheizung/Kühlung mit Raumtemperatur- und Luftqualitätsregelung

Mithilfe des Reglers ECL Comfort können Sie die Heiztemperatur an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. Der Luftkanaltemperaturfühler S3 ist der wichtigste Fühler. Die gewünschte Temperatur an S3 wird im Regler ECL Comfort als "gewünschte Eingangstemperatur" eingestellt.

Der durch M2 geregelte Wärmerückgewinnungskreis wird als Hauptkreis aufgefasst, während der (durch M1 geregelte) Heizkreis und der (durch M3 geregelte) Kühlkreis die nachgeschalteten Kreise sind.

Das Motorregelventil M1 (Regelung der Heiztemperatur) wird schrittweise geöffnet, wenn die Temperatur an S3 unter die gewünschte Temperatur an S3 sinkt (und umgekehrt). Bei der Kühlung regelt das Motorregelventil M3 die Kühltemperatur.

Raumtemperatur:

Weicht die Raumtemperatur (S4 oder ECA 30) von der gewünschten Raumtemperatur ab, kann die gewünschte Temperatur an S3 entsprechend angepasst werden.

Bei einer zu niedrigen Luftkanaltemperatur an S4 wird der Heizkreis (M1) aktiviert, während bei einer zu hohen Luftkanaltemperatur der Kühlkreis (M3) aktiviert wird. Eine "tote Zone" (= Gradanzahl) kann eingestellt werden, um instabile Schwankungen zwischen Heiz- und Kühlbetrieb zu vermeiden.

Mithilfe eines Wochenprogramms (mit bis zu drei

"Komfort"-Perioden am Tag) kann der Heizkreis in die Betriebsart "Komfort" oder "Sparen" geschaltet werden (d. h. jeweils zwei unterschiedliche Temperaturwerte können für die gewünschte Eingangstemperatur und für die gewünschte Raumtemperatur festgelegt werden).

Der Lüfter (F1) wird entsprechend dem Programm und Wärmebedarf ein-/ausgeschaltet. Die Drosselklappe (P2) wird entsprechend dem Wochenprogramm ein-/ausgeschaltet. Die Umwälzpumpe (X3) wird entsprechend dem Wärmebedarf ein-/ausgeschaltet.

Luftqualitätsregelung (CO2, gemessen in ppm):

Die Lüfter V2 und V3 laufen mit höherer Drehzahl, wenn der ppm-Wert (0–10-Volt-Signal, gemessen von S11) einen wählbaren Begrenzungswert überschreitet. Das Drehzahlverhältnis zwischen V2 und V3 kann eingestellt werden. Alternativ kann das Signal an S11 ein RF-Signal darstellen (relative Luftfeuchtigkeit).

Wärmerückgewinnung:

Um die Wärme des Ausgangsluftkanals zu nutzen, können ein Rotationswärmeübertrager, ein Querstromwärmeübertrager oder eine Flüssigkeitsbatterie über M2 geregelt werden. Die Wärmerückgewinnung kann abhängig von der Außentemperatur S1, der Eingangsluftkanaltemperatur S13 und der Ausgangsluftkanaltemperatur S14 (in Prozent) angegeben werden.

Nachtkühlung:

Während des Sparbetriebs kann eine passive Kühlung umgesetzt werden. Dazu sind vor allem folgende Bedingungen erforderlich:

- die Außentemperatur ist niedriger als die Raumtemperatur
- Programm 3 ist im Komfortbetrieb

Typische A314.7-Anwendung:



æ

Die Abbildung zeigt ein grundlegendes und vereinfachtes Beispiel, in dem nicht alle für ein Heizsystem erforderlichen Bauteile dargestellt sind.

Bauteilliste:

ECL 310 Elektronischer Regler ECL Comfort 310

- ECA 32 Eingebautes Erweiterungsmodul
 - S1 Außentemperaturfühler
 - S2 (Optionaler) Temperaturausgleichsfühler
 - S3 Luftkanaltemperaturfühler
 - S4 Raumtemperaturfühler*
 - S5 (Optionaler) Rücklauftemperaturfühler
 - S6 (Optionaler) Frosttemperaturfühler
 - S7 (Optionaler) Frostthermostat
 - S8 (Optionaler) Brandthermostat
 - S9 Lüfter-Anzeige
 - S10 Filter-Anzeige
 - S11 Luftqualitätssignal (CO₂, in ppm). Alternativ: Signal für relative Luftfeuchtigkeit
 - S13 Eingangsluftkanaltemperaturfühler
 - S14 Ausgangsluftkanaltemperaturfühler
 - F1 Lüfter (ON/OFF)
 - P2 Drosselklappe (ON/OFF)
 - X3 Umwälzpumpe, Beheizung (ON/OFF)
 - X4 Programm 3
 - X5 Umwälzpumpe, Kühlung (ON/OFF)
 - P7 Wärmerückgewinnungskreispumpe, ON/OFF (nicht abgebildet)
 - M1 Motorregelventil, Beheizung (3-Punkt-Regelung)
 - M2 Rotationswärmeübertrager (geregelt über 0–10 Volt)
 - M3 Motorregelventil, Kühlung (3-Punkt-Regelung)
 - V2 Lüfterdrehzahl (geregelt über 0–10 Volt)
 - V3 Lüfterdrehzahl (geregelt über 0–10 Volt)
 - A1 Alarm
 - * Alternativ: ECA 30



Beheizung/Kühlung mit Raumtemperatur- und Luftqualitätsregelung (Fortsetzung)

Die Motorregelventile M1 und M3 werden über eine 3-Punkt-Regelung geregelt, während das Motorregelventil M2 mit 0–10 V geregelt wird.

Eine Beschreibung von Alarmen, Temperaturausgleich, Rücklauftemperaturbegrenzung (S5) und Frostschutz (S6 und S7) finden Sie unter Abschnitt "A214 und A314 allgemein".

Dantoss

Die erweiterte Heizanwendung **A314.9** ist äußerst flexibel. Das Grundkonzept ist nachfolgend beschrieben.

Beheizung mit Raumtemperatur- und Luftqualitätsregelung

Mithilfe des Reglers ECL Comfort können Sie die Heiztemperatur an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. Der Luftkanaltemperaturfühler S3 ist der wichtigste Fühler. Die gewünschte Temperatur an S3 wird im Regler ECL Comfort als "gewünschte Eingangstemperatur" eingestellt.

Der durch M2 geregelte Luftmischkreis wird als Hauptkreis aufgefasst, während der durch M1 geregelte Heizkreis der nachgeschaltete Kreis ist.

Das Motorregelventil M1 (Regelung der Heiztemperatur) wird schrittweise geöffnet, wenn die Temperatur an S3 unter die gewünschte Temperatur an S3 sinkt (und umgekehrt).

Raumtemperatur:

Weicht die Raumtemperatur (S4 oder ECA 30) von der gewünschten Raumtemperatur ab, kann die gewünschte Temperatur an S3 entsprechend angepasst werden.

Mithilfe eines Wochenprogramms (mit bis zu drei

"Komfort"-Perioden am Tag) kann der Heizkreis in die Betriebsart "Komfort" oder "Sparen" geschaltet werden (d. h. jeweils zwei unterschiedliche Temperaturwerte können für die gewünschte Eingangstemperatur und für die gewünschte Raumtemperatur festgelegt werden).

Der Lüfter (F1) wird entsprechend dem Programm und Wärmebedarf ein-/ausgeschaltet. Die Drosselklappe (P2) wird entsprechend dem Wochenprogramm ein-/ausgeschaltet. Die Umwälzpumpe (X3) wird entsprechend dem Wärmebedarf ein-/ausgeschaltet.

Luftqualitätsregelung (CO₂, gemessen in ppm):

Überschreitet der ppm-Wert (0–10-Volt-Signal, gemessen von S11) einen wählbaren Begrenzungswert, wird die Drosselklappe M2 schrittweise geöffnet, um mehr frische Luft zu liefern.

lst M2 vollständig geöffnet, wird die Lüfterdrehzahl von V2 und V3 schrittweise erhöht, bis der ppm-Wert akzeptabel ist. Das Drehzahlverhältnis zwischen V2 und V3 kann eingestellt werden.

Alternativ kann das Signal an S11 ein RF-Signal darstellen (relative Luftfeuchtigkeit).

Belüftung während der Sparphase: Eine gewünschte Lüfterdrehzahl kann eingestellt werden.

- Raumtemperatursignal muss vorhanden sein
- Nachtdrosselklappe P8 öffnet sich
- Lüfter V2 läuft mit reduzierter Drehzahl
- Lüfter V3 ist ausgeschaltet
- P2 ist ausgeschaltet
- M2 ist ausgeschaltet

Das Motorregelventil M1 wird über eine 3-Punkt-Regelung geregelt, während das Motorregelventil M2 mit 0–10 V geregelt wird.

Eine Beschreibung von Alarmen, Temperaturausgleich, Rücklauftemperaturbegrenzung (S5) und Frostschutz (S6 und S7) finden Sie unter Abschnitt "A214 und A314 allgemein". Typische A314.9-Anwendung:



ss)

Die Abbildung zeigt ein grundlegendes und vereinfachtes Beispiel, in dem nicht alle für ein Heizsystem erforderlichen Bauteile dargestellt sind.

Alle genannten Bauteile sind an den Regler ECL Comfort angeschlossen.

- ECL 310 Elektronischer Regler ECL Comfort 310
- ECA 32 Eingebautes Erweiterungsmodul
 - S1 Außentemperaturfühler
 - S2 (Optionaler) Temperaturausgleichsfühler
 - S3 Luftkanaltemperaturfühler
 - S4 Raumtemperaturfühler*
 - S5 (Optionaler) Rücklauftemperaturfühler
 - S6 (Optionaler) Frosttemperaturfühler
 - S7 (Optionaler) Frostthermostat
 - S8 (Optionaler) Brandthermostat
 - S9 Lüfter-Anzeige
 - S10 Filter-Anzeige
 - S11 Luftqualitätssignal (CO₂, in ppm). Alternativ: Signal für relative Luftfeuchtigkeit
 - F1 Lüfter (ON/OFF)
 - P2 Drosselklappe (ON/OFF), nicht abgebildet)
 - X3 Umwälzpumpe, Beheizung (ON/OFF)
 - X4 Programm 3
 - P8 Nachtdrosselklappe, nicht abgebildet)
 - M1 Motorregelventil, Beheizung (3-Punkt-Regelung)
 - M2 Motordrosselklappe (geregelt über 0–10 Volt)
 - V2 Lüfterdrehzahl (geregelt über 0–10 Volt)
 - V3 Lüfterdrehzahl (geregelt über 0–10 Volt)
 - A1 Alarm
 - * Alternativ: ECA 30



A214 und A314 allgemein:

Temperaturausgleich (optional):

Liegt der gemessene Temperaturausgleich (S1 oder S2) über oder unter dem Begrenzungswert, kann die gewünschte Temperatur an S3 angepasst werden. Der Temperaturausgleich kann über den Außentemperaturfühler oder zum Beispiel einen zusätzlichen Raumtemperaturfühler gemessen werden.

Möglichkeiten zur Beeinflussung:

Ein freier Eingang kann mithilfe eines Übersteuerungskontakts verwendet werden, um ein Wochenprogramm zu übersteuern und stattdessen eine voreingestellte Betriebsart, wie "Komfort" oder "Sparen", vorzugeben.

Alarmfunktionen:

Der Alarm (Relais 4 bei ECL 210, Relais 6 bei ECL 310) wird aktiviert, wenn:

- 1. eine unerwartete Abweichung zwischen der gewünschten und aktuellen Temperatur an S3 auftritt.
- 2. der Frostthermostat (S7) aktiviert wird.
- 3. eine Frosttemperatur an S5 oder S6 gemessen wird.
- 4. der Brand-Alarm (S8) aktiviert wird.
- 5. an einem Temperaturfühler oder seinem Anschluss die Verbindung unterbrochen wird oder ein Kurzschluss auftritt.

A214.2, A214.3, A214.4, A214.5, A314.1, A314.2 und A314.3:

Rücklauftemperatur (optional):

Entspricht die gemessene Rücklauftemperatur (S5) nicht dem Begrenzungswert (normalerweise steigt die Rücklauftemperatur über den Begrenzungswert), kann die gewünschte Temperatur an S3 angepasst werden (normalerweise auf einen niedrigeren Wert). Dadurch wird das Motorregelventil schrittweise geschlossen.

Frostschutz (optional):

Der Temperaturfühler S6 und/oder der Frostthermostat S7 können den Wärmeübertrager vor Frost schützen.

Darüber hinaus kann der Frostschutz aktiviert werden, wenn die Temperatur an S5 zu tief sinkt.

Ein aktivierter Frostschutz löst den Alarm aus, hält den Lüfter (F1) an, schließt die Drosselklappe (P2) und öffnet das Motorregelventil (M1) vollständig.

Brand-Alarm (optional):

Ein aktivierter Brand-Alarmeingang löst den Alarm aus, hält den Lüfter (F1) an, schließt die Drosselklappe (P2) und schließt die Motorregelventile vollständig.

<u>Danfoss</u>

A314.4, A314.5, A314.6 und A314.7:

Berechnung der Effizienz:

(Luftkanaleingangstemp. - Außentemp.) x 100

(Luftkanalausgangsstemp. - Außentemp.)

Beispiel:

Außentemp. (S1)=7 $^{\circ}$ CLuftkanaleingangstemp.
(S13)=16 $^{\circ}$ CLuftkanalausgangstemp.
(S14)=24 $^{\circ}$ C

 $\frac{(16-7) \times 100}{(24-7)} = 53\%$

A314.4, A314.5, A314.6 und A314.7:

Die Übersichtsanzeige von Schaltkreis 1 zeigt den Ausgangsstatus für M1.

Ein ungefährer Prozentwert für die Position von M1 wird ebenfalls angezeigt, um das Regelprozedere darzustellen.

କ୍ଷ

_ = %

Der Regler ist werkseitig vorprogrammiert. Die Werkseinstellungen werden im Anhang "Übersicht Parameter-ID" beschrieben.



2.2 Auswahl des Anlagentyps

Skizzieren Sie Ihre Applikation

Die Regler ECL Comfort wurden für Heiz-, Trinkwarmwasser- (TWW) und Kühlsysteme unterschiedlicher Art und Größe entwickelt. Sollte sich Ihr System von den dargestellten Abbildungen unterscheiden, wird empfohlen, eine Skizze von Ihrem System anzufertigen. Dadurch wird das Verwenden der Betriebsanleitung, die Sie Schritt für Schritt durch die Installation über letzte Anpassungen bis zur Übergabe an den Kunden führt, erheblich erleichtert.

Beim Regler ECL Comfort handelt es sich um einen Universalregler, der für verschiedene Systemtypen verwendet werden kann. Ausgehend von den gezeigten Standardsystemen gibt es eine Reihe weiterer Konfigurationsmöglichkeiten. In diesem Kapitel finden Sie die am häufigsten genutzten Systeme. Sollte sich Ihr System von den hier gezeigten Systemen unterscheiden, wählen Sie bitte das Schema aus, das Ihrem System am nächsten kommt, und nehmen Sie dann die notwendigen Änderungen vor.



S

Die Umwälzpumpe für den Heizkreis kann sowohl in den Vorlauf als auch in den Rücklauf eingebaut werden. Der Einbau ist entsprechend der Vorgaben des Pumpenherstellers durchzuführen.

A214.1-Beispiel a

Lufttechnische Anlage mit Kühlung und kontinuierlicher Regelung der Raumtemperatur.



Einstellungshinweis:

Stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur ein, z. B. auf 20 °C.

Stellen Sie den gewünschten Temperaturausgleich ein, z. B. auf 12 °C.

Ist kein Raumtemperaturfühler angeschlossen, entspricht die gewünschte Luftkanaltemperatur an S3 der gewünschten Raumtemperatur.

Danfoss

A214.1-Beispiel b

Lufttechnische Anlage mit Kühlung und kontinuierlicher Regelung der Raumtemperatur. Kaltwassersatz hat konstanten Durchfluss.



Einstellungshinweis:

Stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur ein, z. B. auf 20 °C.

Stellen Sie den gewünschten Temperaturausgleich ein, z. B. auf 12 °C.

Ist kein Raumtemperaturfühler angeschlossen, entspricht die gewünschte Luftkanaltemperatur an S3 der gewünschten Raumtemperatur.

A214.1-Beispiel c

Belüftungssystem (Lüfterkonvektoren) mit Kühlung und kontinuierlicher Regelung der Raumtemperatur.



Einstellungshinweis:

Stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur ein, z. B. auf 5 °C.

Stellen Sie den gewünschten Temperaturausgleich ein, z. B. auf 1 °C.

Ist kein Raumtemperaturfühler angeschlossen, entspricht die gewünschte Vorlauftemperatur an S3 der gewünschten Raumtemperatur.



A214.1-Beispiel d

Kühlungsanlage mit konstanter Vorlauftemperaturregelung



Einstellungshinweis:

Stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur ein, z. B. auf 1 °C.

Ist kein Raumtemperaturfühler angeschlossen, entspricht die gewünschte Vorlauftemperatur an S3 der gewünschten Raumtemperatur. Stellen Sie "Lüfter verzög. ein" (ID-Nr. 11086 – "Einstellungen", "Steurg. Lüfter, etc.") auf 0 Sekunden ein.

A214.1-Beispiel e

Kühlungsanlage in der Decke und kontinuierliche Regelung der Raumtemperatur, beispielsweise in einem Weinkeller



Einstellungshinweis:

Stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur ein, z. B. auf 14 °C.

Stellen Sie den gewünschten Temperaturausgleich ein, z. B. auf 10 °C.

Ist kein Raumtemperaturfühler angeschlossen, entspricht die gewünschte Vorlauftemperatur an S3 der gewünschten Raumtemperatur. Stellen Sie "Lüfter verzög. ein" (ID-Nr. 11086 – "Einstellungen", "Steurg. Lüfter, etc.") auf 0 Sekunden ein.

Danfoss

A214.2-Beispiel a

Lufttechnische Anlage mit Heizung und kontinuierlicher Regelung der Luftkanaltemperatur.



Fühler-Hinweis:

Fühler S3 und S4 müssen angeschlossen sein. Andernfalls wird der Lüfter (F1) angehalten und die Drosselklappe (P2) und das Motorregelventil (M1) werden geschlossen.

Navigation: Spezielle Einstellungen für Fühler/Thermostate, die als Frostschutz eingesetzt werden:	ID-Nr.:	Empfohlene Einstellung:	
S6* Frosttemperaturfühler – MENU\Alarm\Frost T\Alarm-Wert	11676	5 °C	
S5 Rücklauftemperaturfühler – MENU\Alarm\Grenze T Frost\Alarm-Wert	11656	5 °C	
Kontakt des S7* Frostthermostats schließen – MENU\ Alarm\ Frostthermostat\Alarm-Wert	11616	0	
Kontakt des S7* Frostthermostats öffnen – MENU\Alarm\Frostthermostat\Alarm-Wert	11616	1	
* Beide Frostschutz-Methoden können über S6 und/oder S7 eingesetzt werden.			
Spezielle Einstellungen für Thermostate, die als Brand-Alarm eingesetzt werden:			
Kontakt des S8* Brandthermostats schließen – MENU\Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert	11636	0	
Kontakt des S8* Brandthermostats öffnen – MENU\ Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert	11636	1	



A214.2-Beispiel b

Beheizung des Swimmingpools, konstante Wassertemperaturregelung



Fühler-Hinweis:

Fühler S3 und S4 müssen angeschlossen sein. Andernfalls wird die Pumpe (F1) angehalten und das Motorregelventil (M1) wird geschlossen.

sol l		
Navigation: Spezielle Einstellungen für Fühler/Thermostate, die als Frostschutz eingesetzt werden:	ID-Nr.:	Empfohlene Einstellung:
S6* Frosttemperaturfühler – MENU\Alarm\Frost T\Alarm-Wert	11676	5 °C
S5 Rücklauftemperaturfühler – MENU\Alarm\Grenze T Frost\Alarm-Wert	11656	5 °C
Kontakt des S7* Frostthermostats schließen – MENU\ Alarm\ Frostthermostat\Alarm-Wert	11616	0
Kontakt des S7* Frostthermostats öffnen – MENU\Alarm\Frostthermostat\Alarm-Wert	11616	1
* Beide Frostschutz-Methoden können über S6 und/oder S7 eingesetzt werden.		
Spezielle Einstellungen für Thermostate, die als Brand-Alarm eingesetzt werden:		
Kontakt des S8* Brandthermostats schließen – MENU\Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert	11636	0
Kontakt des S8* Brandthermostats öffnen – MENU\ Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert	11636	1
Andere Einstellungen:		
Lüfter verzög. ein – MENU\Einstellungen\Steurg. Lüfter, etc.	11086	0

Danfoss

A214.3-Beispiel a

Lufttechnische Anlage mit Heizung und kontinuierlicher Regelung der Raumtemperatur.



Einstellungshinweis:

Stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur ein, z. B. auf 20 °C.

Stellen Sie den gewünschten Temperaturausgleich ein, z. B. auf 20 °C.

Ist kein Raumtemperaturfühler angeschlossen, entspricht die gewünschte Luftkanaltemperatur an S3 der gewünschten Raumtemperatur.

& A		
Navigation: Spezielle Einstellungen für Fühler/Thermostate, die als Frostschutz eingesetzt werden:	ID-Nr.:	Empfohlene Einstellung:
S6* Frosttemperaturfühler – MENU\Alarm\Frost T\Alarm-Wert	11676	5 °C
S5 Rücklauftemperaturfühler – MENU\Alarm\Grenze T Frost\Alarm-Wert	11656	5 °C
Kontakt des S7* Frostthermostats schließen – MENU\ Alarm\ Frostthermostat\Alarm-Wert	11616	0
Kontakt des S7* Frostthermostats öffnen – MENU\Alarm\Frostthermostat\Alarm-Wert	11616	1
* Beide Frostschutz-Methoden können über S6 und/oder S7 eingesetzt werden.		
Spezielle Einstellungen für Thermostate, die als Brand-Alarm eingesetzt werden:		
Kontakt des S8* Brandthermostats schließen – MENU\Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert	11636	0
Kontakt des S8* Brandthermostats öffnen – MENU\ Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert	11636	1



A214.3-Beispiel b

Lufttechnische Anlage (Lüfterkonvektoren) mit Heizung und kontinuierlicher Regelung der Raumtemperatur.



Einstellungshinweis:

n

Stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur ein, z. B. auf 20 °C. Stellen Sie den gewünschten Temperaturausgleich ein, z. B. auf 35 °C. Ist kein Raumtemperaturfühler angeschlossen, entspricht die gewünschte Vorlauftemperatur an S3 der gewünschten Raumtemperatur.

ہ		
Navigation: Spezielle Einstellungen für Fühler/Thermostate, die als Frostschutz eingesetzt werden:	ID-Nr.:	Empfohlene Einstellung:
S6* Frosttemperaturfühler – MENU\Alarm\Frost T\Alarm-Wert	11676	5 °C
S5 Rücklauftemperaturfühler – MENU\Alarm\Grenze T Frost\Alarm-Wert	11656	5 °C
Kontakt des S7* Frostthermostats schließen – MENU\ Alarm\ Frostthermostat\Alarm-Wert	11616	0
Kontakt des S7* Frostthermostats öffnen – MENU\Alarm\Frostthermostat\Alarm-Wert	11616	1
* Beide Frostschutz-Methoden können über S6 und/oder S7 eingesetzt werden.		
Spezielle Einstellungen für Thermostate, die als Brand-Alarm eingesetzt werden:		
Kontakt des S8* Brandthermostats schließen – MENU\Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert	11636	0
Kontakt des S8* Brandthermostats öffnen – MENU\ Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert	11636	1

Danfoss

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

A214.4-Beispiel a

Lufttechnische Anlage mit Heizung, Kühlung und kontinuierlicher Regelung der Luftkanaltemperatur



Fühler-Hinweis:

Fühler S3 und S4 müssen angeschlossen sein. Andernfalls wird der Lüfter (F1) angehalten und die Drosselklappe (P2) und die Motorregelventile (M1/M2) werden geschlossen.

al and a second s		
Navigation: Spezielle Einstellungen für Fühler/Thermostate, die als Frostschutz eingesetzt werden:	ID-Nr.:	Empfohlene Einstellung:
S6* Frosttemperaturfühler – MENU\Alarm\Frost T\Alarm-Wert	11676	5 °C
S5 Rücklauftemperaturfühler – MENU\Alarm\Grenze T Frost\Alarm-Wert	11656	5 °C
Kontakt des S7* Frostthermostats schließen – MENU\ Alarm\ Frostthermostat\Alarm-Wert	11616	0
Kontakt des S7* Frostthermostats öffnen – MENU\Alarm\Frostthermostat\Alarm-Wert	11616	1
* Beide Frostschutz-Methoden können über S6 und/oder S7 eingesetzt werden.		
Spezielle Einstellungen für Thermostate, die als Brand-Alarm eingesetzt werden:		
Kontakt des S8* Brandthermostats schließen – MENU\Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert	11636	0
Kontakt des S8* Brandthermostats öffnen – MENU\ Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert	11636	1



Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

A214.4-Beispiel b

Lufttechnische Anlage mit Heizung, passiver Kühlung (Außenluft) und kontinuierlicher Regelung der Luftkanaltemperatur.



Fühler-Hinweis:

Fühler S3 und S4 müssen angeschlossen sein. Andernfalls wird der Lüfter (F1) angehalten und die Drosselklappe (P2) und die Motorregelventile (M1/M2) werden geschlossen.

₩		
Navigation: Spezielle Einstellungen für Fühler/Thermostate, die als Frostschutz eingesetzt werden:	ID-Nr.:	Empfohlene Einstellung:
S6* Frosttemperaturfühler – MENU\Alarm\Frost T\Alarm-Wert	11676	5 °C
S5 Rücklauftemperaturfühler – MENU\Alarm\Grenze T Frost\Alarm-Wert	11656	5 °C
Kontakt des S7* Frostthermostats schließen – MENU\ Alarm\ Frostthermostat\Alarm-Wert	11616	0
Kontakt des S7* Frostthermostats öffnen – MENU\Alarm\Frostthermostat\Alarm-Wert	11616	1
* Beide Frostschutz-Methoden können über S6 und/oder S7 eingesetzt werden.		
Spezielle Einstellungen für Thermostate, die als Brand-Alarm eingesetzt werden:		
Kontakt des S8* Brandthermostats schließen – MENU\Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert	11636	0
Kontakt des S8* Brandthermostats öffnen – MENU\ Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert	11636	1

<u>Danfoss</u>

A214.5-Beispiel a

Lufttechnische Anlage mit Heizung, Kühlung und kontinuierlicher Regelung der Raumtemperatur.



Einstellungshinweis:

Stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur ein, z. B. auf 20 °C.

Stellen Sie den gewünschten Temperaturausgleich ein, z. B. auf 20 °C.

Ist kein Raumtemperaturfühler angeschlossen, entspricht die gewünschte Luftkanaltemperatur an S3 der gewünschten Raumtemperatur.

ہ		
Navigation: Spezielle Einstellungen für Fühler/Thermostate, die als Frostschutz eingesetzt werden:	ID-Nr.:	Empfohlene Einstellung:
S6* Frosttemperaturfühler – MENU\Alarm\Frost T\Alarm-Wert	11676	5 °C
S5 Rücklauftemperaturfühler – MENU\Alarm\Grenze T Frost\Alarm-Wert	11656	5 °C
Kontakt des S7* Frostthermostats schließen – MENU\ Alarm\ Frostthermostat\Alarm-Wert	11616	0
Kontakt des S7* Frostthermostats öffnen – MENU\Alarm\Frostthermostat\Alarm-Wert	11616	1
* Beide Frostschutz-Methoden können über S6 und/oder S7 eingesetzt werden.		
Spezielle Einstellungen für Thermostate, die als Brand-Alarm eingesetzt werden:		
Kontakt des S8* Brandthermostats schließen – MENU\Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert	11636	0
Kontakt des S8* Brandthermostats öffnen – MENU\ Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert	11636	1



A214.5-Beispiel b

Lufttechnische Anlage mit Heizung, passiver Kühlung (Außenluft) und kontinuierlicher Regelung der Raumtemperatur.



Einstellungshinweis:

Stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur ein, z. B. auf 20 °C. Stellen Sie den gewünschten Temperaturausgleich ein, z. B. auf 20 °C. Ist kein Raumtemperaturfühler angeschlossen, entspricht die gewünschte Luftkanaltemperatur an S3 der gewünschten Raumtemperatur.

and the second sec		
Navigation: Spezielle Einstellungen für Fühler/Thermostate, die als Frostschutz eingesetzt werden:	ID-Nr.:	Empfohlene Einstellung:
S6* Frosttemperaturfühler – MENU\Alarm\Frost T\Alarm-Wert	11676	5 °C
S5 Rücklauftemperaturfühler – MENU\Alarm\Grenze T Frost\Alarm-Wert	11656	5 °C
Kontakt des S7* Frostthermostats schließen – MENU\ Alarm\ Frostthermostat\Alarm-Wert	11616	0
Kontakt des S7* Frostthermostats öffnen – MENU\Alarm\Frostthermostat\Alarm-Wert	11616	1
* Beide Frostschutz-Methoden können über S6 und/oder S7 eingesetzt werden.		
Spezielle Einstellungen für Thermostate, die als Brand-Alarm eingesetzt werden:		
Kontakt des S8* Brandthermostats schließen – MENU\Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert	11636	0
Kontakt des S8* Brandthermostats öffnen – MENU\ Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert	11636	1

Danfoss

A214.5-Beispiel c

Lufttechnische Anlage mit Heizung, Querstromwärmeübertragerregelung und kontinuierlicher Regelung der Raumtemperatur.



Einstellungshinweis:

Stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur ein, z. B. auf 20 °C. Stellen Sie den gewünschten Temperaturausgleich ein, z. B. auf 20 °C.

Ist kein Raumtemperaturfühler angeschlossen, entspricht die gewünschte Luftkanaltemperatur an S3 der gewünschten Raumtemperatur.

କ୍ଷ		
Navigation: Spezielle Einstellungen für Fühler/Thermostate, die als Frostschutz eingesetzt werden:	ID-Nr.:	Empfohlene Einstellung:
S6* Frosttemperaturfühler – MENU\Alarm\Frost T\Alarm-Wert	11676	5 °C
S5 Rücklauftemperaturfühler – MENU\Alarm\Grenze T Frost\Alarm-Wert	11656	5 °C
Kontakt des S7* Frostthermostats schließen – MENU\ Alarm\ Frostthermostat\Alarm-Wert	11616	0
Kontakt des S7* Frostthermostats öffnen – MENU\Alarm\Frostthermostat\Alarm-Wert	11616	1
* Beide Frostschutz-Methoden können über S6 und/oder S7 eingesetzt werden.		
Spezielle Einstellungen für Thermostate, die als Brand-Alarm eingesetzt werden:		
Kontakt des S8* Brandthermostats schließen – MENU\Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert	11636	0
Kontakt des S8* Brandthermostats öffnen – MENU\ Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert	11636	1

T


A214.6-Beispiel a

Heizsystem mit 3-Wege-Mischventil



A214.6-Beispiel b

Heizsystem mit Wärmeübertrager



Einstellungshinweis:

Fühler S3 muss angeschlossen sein. Andernfalls wird die Pumpe (F1) angehalten und das Motorregelventil (M1) wird geschlossen.

<u>Danfoss</u>

A314.1-Beispiel a

Lufttechnische Anlage mit Heizung, passiver Kühlung (Außenluft) und kontinuierlicher Regelung der Luftkanaltemperatur. Analog geregelte Passivkühlung (M2)



Fühler-Hinweis:

Fühler S3 und S4 müssen angeschlossen sein. Andernfalls wird der Lüfter (F1) angehalten und die Drosselklappe (P2) und die Motorregelventile (M1/M2) werden geschlossen.

s\$ ⁴		
Navigation: Spezielle Einstellungen für Fühler/Thermostate, die als Frostschutz eingesetzt werden:	ID-Nr.:	Empfohlene Einstellung:
S6* Frosttemperaturfühler – MENU\Alarm\Frost T\Alarm-Wert	11676	5 °C
S5 Rücklauftemperaturfühler – MENU\Alarm\Grenze T Frost\Alarm-Wert	11656	5 °C
Kontakt des S7* Frostthermostats schließen – MENU\ Alarm\ Frostthermostat\Alarm-Wert	11616	0
Kontakt des S7* Frostthermostats öffnen – MENU\Alarm\Frostthermostat\Alarm-Wert	11616	1
* Beide Frostschutz-Methoden können über S6 und/oder S7 eingesetzt werden.		
Spezielle Einstellungen für Thermostate, die als Brand-Alarm eingesetzt werden:		
Kontakt des S8* Brandthermostats schließen – MENU\Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert	11636	0
Kontakt des S8* Brandthermostats öffnen – MENU\ Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert	11636	1



Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

A314.1-Beispiel b

Lufttechnische Anlage mit Heizung, Kühlung und kontinuierlicher Regelung der Luftkanaltemperatur. Analog geregelte Kühlung (M2)



Fühler-Hinweis:

Fühler S3 und S4 müssen angeschlossen sein. Andernfalls wird der Lüfter (F1) angehalten und die Drosselklappe (P2) und die Motorregelventile (M1/M2) werden geschlossen.

କ୍ଷ		
Navigation: Spezielle Einstellungen für Fühler/Thermostate, die als Frostschutz eingesetzt werden:	ID-Nr.:	Empfohlene Einstellung:
S6* Frosttemperaturfühler – MENU\Alarm\Frost T\Alarm-Wert	11676	5 °C
S5 Rücklauftemperaturfühler – MENU\Alarm\Grenze T Frost\Alarm-Wert	11656	5 °C
Kontakt des S7* Frostthermostats schließen – MENU\ Alarm\ Frostthermostat\Alarm-Wert	11616	0
Kontakt des S7* Frostthermostats öffnen – MENU\Alarm\Frostthermostat\Alarm-Wert	11616	1
* Beide Frostschutz-Methoden können über S6 und/oder S7 eingesetzt werden.		
Spezielle Einstellungen für Thermostate, die als Brand-Alarm eingesetzt werden:		
Kontakt des S8* Brandthermostats schließen – MENU\Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert	11636	0
Kontakt des S8* Brandthermostats öffnen – MENU\ Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert	11636	1

<u>Danfoss</u>

A314.2-Beispiel a

Lufttechnische Anlage mit Heizung, passiver Kühlung (Außenluft) und kontinuierlicher Regelung der Raumtemperatur. Analog geregelte Passivkühlung (M2)



Einstellungshinweis:

Stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur ein, z. B. auf 20 °C. Stellen Sie den gewünschten Temperaturausgleich ein, z. B. auf 20 °C.

କ୍ଷ		
Navigation: Spezielle Einstellungen für Fühler/Thermostate, die als Frostschutz eingesetzt werden:	ID-Nr.:	Empfohlene Einstellung:
S6* Frosttemperaturfühler – MENU\Alarm\Frost T\Alarm-Wert	11676	5 °C
S5 Rücklauftemperaturfühler – MENU\Alarm\Grenze T Frost\Alarm-Wert	11656	5 °C
Kontakt des S7* Frostthermostats schließen – MENU\ Alarm\ Frostthermostat\Alarm-Wert	11616	0
Kontakt des S7* Frostthermostats öffnen – MENU\Alarm\Frostthermostat\Alarm-Wert	11616	1
* Beide Frostschutz-Methoden können über S6 und/oder S7 eingesetzt werden.		
Spezielle Einstellungen für Thermostate, die als Brand-Alarm eingesetzt werden:		
Kontakt des S8* Brandthermostats schließen – MENU\Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert	11636	0
Kontakt des S8* Brandthermostats öffnen – MENU\ Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert	11636	1



A314.2-Beispiel b

Lufttechnische Anlage mit Heizung, Kühlung und kontinuierlicher Regelung der Raumtemperatur. Analog geregelte Kühlung (M2)



Einstellungshinweis:

Stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur ein, z. B. auf 20 °C. Stellen Sie den gewünschten Temperaturausgleich ein, z. B. auf 20 °C.

&I		
Navigation: Spezielle Einstellungen für Fühler/Thermostate, die als Frostschutz eingesetzt werden:	ID-Nr.:	Empfohlene Einstellung:
S6* Frosttemperaturfühler – MENU\Alarm\Frost T\Alarm-Wert	11676	5 °C
S5 Rücklauftemperaturfühler – MENU\Alarm\Grenze T Frost\Alarm-Wert	11656	5 °C
Kontakt des S7* Frostthermostats schließen – MENU\ Alarm\ Frostthermostat\Alarm-Wert	11616	0
Kontakt des S7* Frostthermostats öffnen – MENU\Alarm\Frostthermostat\Alarm-Wert	11616	1
* Beide Frostschutz-Methoden können über S6 und/oder S7 eingesetzt werden.		
Spezielle Einstellungen für Thermostate, die als Brand-Alarm eingesetzt werden:		
Kontakt des S8* Brandthermostats schließen – MENU\Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert	11636	0
Kontakt des S8* Brandthermostats öffnen – MENU\ Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert	11636	1

<u>Danfoss</u>

A314.3-Beispiel a

Lufttechnische Anlage mit Heizung und kontinuierlicher Regelung der Raumtemperatur. Analog geregelte Lüfterdrehzahl (V1) basierend auf Außenwindgeschwindigkeit



Einstellungshinweis:

Stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur ein, z. B. auf 20 °C. Stellen Sie den gewünschten Temperaturausgleich ein, z. B. auf 35 °C.

and the second s		
Navigation: Spezielle Einstellungen für Fühler/Thermostate, die als Frostschutz eingesetzt werden:	ID-Nr.:	Empfohlene Einstellung:
S6* Frosttemperaturfühler – MENU\Alarm\Frost T\Alarm-Wert	11676	5 °C
S5 Rücklauftemperaturfühler – MENU\Alarm\Grenze T Frost\Alarm-Wert	11656	5 °C
Kontakt des S7* Frostthermostats schließen – MENU\ Alarm\ Frostthermostat\Alarm-Wert	11616	0
Kontakt des S7* Frostthermostats öffnen – MENU\Alarm\Frostthermostat\Alarm-Wert	11616	1
* Beide Frostschutz-Methoden können über S6 und/oder S7 eingesetzt werden.		
Spezielle Einstellungen für Thermostate, die als Brand-Alarm eingesetzt werden:		
Kontakt des S8* Brandthermostats schließen – MENU\Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert	11636	0
Kontakt des S8* Brandthermostats öffnen – MENU\ Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert	11636	1



A314.3-Beispiel b

Lufttechnische Anlage mit Heizung und kontinuierlicher Regelung der Raumtemperatur. Analog geregelter Luftschleier (V1) basierend auf Außenwindgeschwindigkeit



Einstellungshinweis:

Stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur ein, z. B. auf 20 °C.

Stellen Sie den gewünschten Temperaturausgleich ein, z. B. auf 35 °C.

Navigation:	ID-Nr.:	Empfohlene
Spezielle Einstellungen für Fühler/Thermostate, die als Frostschutz eingesetzt werden:		Einstellung:
S6* Frosttemperaturfühler – MENU\Alarm\Frost T\Alarm-Wert	11676	5 °C
S5 Rücklauftemperaturfühler – MENU\Alarm\Grenze T Frost\Alarm-Wert	11656	5 °C
Kontakt des S7* Frostthermostats schließen – MENU\ Alarm\ Frostthermostat\Alarm-Wert	11616	0
Kontakt des S7* Frostthermostats öffnen – MENU\Alarm\Frostthermostat\Alarm-Wert	11616	1
* Beide Frostschutz-Methoden können über S6 und/oder S7 eingesetzt werden.		
Spezielle Einstellungen für Thermostate, die als Brand-Alarm eingesetzt werden:		
Kontakt des S8* Brandthermostats schließen – MENU\Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert	11636	0
Kontakt des S8* Brandthermostats öffnen – MENU\ Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert	11636	1

Danfoss

A314.4-Beispiel a

Lufttechnische Anlage mit Heizung, passiver Kühlung (Außenluft) und Regelung der Raumtemperatur. Analog geregelte Lüfterdrehzahl in Bezug auf die Drücke. Analog geregelte Drehzahl des Rotationswärmeübertragers (M2) für Wärmerückgewinnung.



A314.4-Beispiel b

Lufttechnische Anlage mit Heizung, passiver Kühlung (Außenluft) und Regelung der Raumtemperatur. Analog geregelte Lüfterdrehzahl in Bezug auf die Drücke. Analog geregelte Drosselklappe (M2) für Wärmerückgewinnung mithilfe eines Querstromwärmeübertragers





A314.4-Beispiel c

Lufttechnische Anlage mit Heizung, passiver Kühlung (Außenluft) und Regelung der Raumtemperatur. Analog geregelte Lüfterdrehzahl in Bezug auf die Drücke. Analog geregelte Drehzahl des Rotationswärmeübertragers (M2) für Wärmerückgewinnung. Regelung der Nachtdrosselklappe P8 zur reduzierten Belüftung während Sparphasen.



A314.4 Beispiel d

Lufttechnische Anlage mit Heizung, passiver Kühlung (Außenluft) und Regelung der Raumtemperatur. Analog geregelte Lüfterdrehzahl in Bezug auf die Drücke. Analog geregelte Drosselklappe (M2) für Wärmerückgewinnung mithilfe eines Querstromwärmeübertragers Regelung der Nachtdrosselklappe P8 zur reduzierten Belüftung während Sparphasen.



Danfoss

A314.4 Beispiel e

Lufttechnische Anlage mit Heizung, passiver Kühlung (Außenluft) und Regelung der Raumtemperatur. Analog geregelte Lüfterdrehzahl in Bezug auf die Drücke. Analog geregeltes Motorregelventil (M2) für Wärmerückgewinnung mithilfe einer Flüssigkeitsbatterie. Regelung der Nachtdrosselklappe P8 zur reduzierten Belüftung während Sparphasen.



Fühler-Hinweis:

Fühler S3 muss angeschlossen sein. Andernfalls wird der Lüfter (F1) angehalten und das Motorregelventil (M1) wird geschlossen. S1, S13 und S14 müssen zur Berechnung der Wärmerückgewinnung angeschlossen sein.

କ୍ଷ		
Navigation: Spezielle Einstellungen für Fühler/Thermostate, die als Frostschutz eingesetzt werden:	ID-Nr.:	Empfohlene Einstellung:
S6* Frosttemperaturfühler – MENU\Alarm\Frost T\Alarm-Wert	11676	5 °C
S5 Rücklauftemperaturfühler – MENU\Alarm\Grenze T Frost\Alarm-Wert	11656	5 °C
Kontakt des S7* Frostthermostats schließen – MENU\ Alarm\ Frostthermostat\Alarm-Wert	11616	0
Kontakt des S7* Frostthermostats öffnen – MENU\Alarm\Frostthermostat\Alarm-Wert	11616	1
* Beide Frostschutz-Methoden können über S6 und/oder S7 eingesetzt werden.		
Spezielle Einstellungen für Thermostate, die als Brand-Alarm eingesetzt werden:		
Kontakt des S8* Brandthermostats schließen – MENU\Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert	11636	0
Kontakt des S8* Brandthermostats öffnen – MENU\ Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert	11636	1



A314.5-Beispiel a

Lufttechnische Anlage mit Heizung, passiver Kühlung (Außenluft) und Regelung der Raumtemperatur. Analog geregelte Lüfterdrehzahl in Bezug auf die Luftqualität (CO₂). Analog geregelte Drehzahl des Rotationswärmeübertragers (M2) für Wärmerückgewinnung.



A314.5-Beispiel b

Lufttechnische Anlage mit Heizung, passiver Kühlung (Außenluft) und Regelung der Raumtemperatur. Analog geregelte Lüfterdrehzahl in Bezug auf die Luftqualität (CO₂). Analog geregelte Drosselklappe (M2) für Wärmerückgewinnung mithilfe eines Querstromwärmeübertragers



Danfoss

A314.5-Beispiel c

Lufttechnische Anlage mit Heizung, passiver Kühlung (Außenluft) und Regelung der Raumtemperatur. Analog geregelte Lüfterdrehzahl in Bezug auf die Luftqualität (CO₂). Analog geregelte Drehzahl des Rotationswärmeübertragers (M2) für Wärmerückgewinnung. Regelung der Nachtdrosselklappe P8 zur reduzierten Belüftung während Sparphasen.



A314.5-Beispiel d

Lufttechnische Anlage mit Heizung, passiver Kühlung (Außenluft) und Regelung der Raumtemperatur. Analog geregelte Lüfterdrehzahl in Bezug auf die Luftqualität (CO₂). Analog geregelte Drosselklappe (M2) für Wärmerückgewinnung mithilfe eines Querstromwärmeübertragers Regelung der Nachtdrosselklappe P8 zur reduzierten Belüftung während Sparphasen.





A314.5-Beispiel e

Lufttechnische Anlage mit Heizung, passiver Kühlung (Außenluft) und Regelung der Raumtemperatur. Analog geregelte Lüfterdrehzahl in Bezug auf die Luftqualität (CO₂). Analog geregeltes Motorregelventil (M2) für Wärmerückgewinnung mithilfe einer Flüssigkeitsbatterie. Regelung der Nachtdrosselklappe P8 zur reduzierten Belüftung während Sparphasen.



Fühler-Hinweis:

Fühler S3 muss angeschlossen sein. Andernfalls wird der Lüfter (F1) angehalten und das Motorregelventil (M1) wird geschlossen. S1, S13 und S14 müssen zur Berechnung der Wärmerückgewinnung angeschlossen sein.

est l		
Navigation: Spezielle Einstellungen für Fühler/Thermostate, die als Frostschutz eingesetzt werden:	ID-Nr.:	Empfohlene Einstellung:
S6* Frosttemperaturfühler – MENU\Alarm\Frost T\Alarm-Wert	11676	5 °C
S5 Rücklauftemperaturfühler – MENU\Alarm\Grenze T Frost\Alarm-Wert	11656	5 °C
Kontakt des S7* Frostthermostats schließen – MENU\ Alarm\ Frostthermostat\Alarm-Wert	11616	0
Kontakt des S7* Frostthermostats öffnen – MENU\Alarm\Frostthermostat\Alarm-Wert	11616	1
* Beide Frostschutz-Methoden können über S6 und/oder S7 eingesetzt werden.		
Spezielle Einstellungen für Thermostate, die als Brand-Alarm eingesetzt werden:		
Kontakt des S8* Brandthermostats schließen – MENU\Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert	11636	0
Kontakt des S8* Brandthermostats öffnen – MENU\ Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert	11636	1

<u>Danfoss</u>

A314.6-Beispiel a

Lufttechnische Anlage mit Heizung, Kühlung und Regelung der Raumtemperatur. Analog geregelte Lüfterdrehzahl in Bezug auf die Drücke. Analog geregelte Drehzahl des Rotationswärmeübertragers (M2) für Wärmerückgewinnung.



A314.6-Beispiel b

Lufttechnische Anlage mit Heizung, Kühlung und Regelung der Raumtemperatur. Analog geregelte Lüfterdrehzahl in Bezug auf die Drücke. Analog geregelte Drosselklappe (M2) für Wärmerückgewinnung mithilfe eines Querstromwärmeübertragers





A314.6-Beispiel c

Lufttechnische Anlage mit Heizung, Kühlung und Regelung der Raumtemperatur. Analog geregelte Lüfterdrehzahl in Bezug auf die Drücke. Analog geregeltes Motorregelventil (M2) für Wärmerückgewinnung mithilfe einer Flüssigkeitsbatterie.



Fühler-Hinweis:

Fühler S3 muss angeschlossen sein. Andernfalls wird der Lüfter (F1) angehalten und das Motorregelventil (M1) wird geschlossen. S1, S13 und S14 müssen zur Berechnung der Wärmerückgewinnung angeschlossen sein.

Navigation:	ID-Nr.:	Empfohlene Finstellung:
Spezielle Einstellungen für Fühler/Thermostate, die als Frostschutz eingesetzt werden:		Emstending.
S6* Frosttemperaturfühler – MENU\Alarm\Frost T\Alarm-Wert	11676	5 °C
S5 Rücklauftemperaturfühler – MENU\Alarm\Grenze T Frost\Alarm-Wert	11656	5 °C
Kontakt des S7* Frostthermostats schließen – MENU\ Alarm\ Frostthermostat\Alarm-Wert	11616	0
Kontakt des S7* Frostthermostats öffnen – MENU\Alarm\Frostthermostat\Alarm-Wert	11616	1
* Beide Frostschutz-Methoden können über S6 und/oder S7 eingesetzt werden.		
Spezielle Einstellungen für Thermostate, die als Brand-Alarm eingesetzt werden:		
Kontakt des S8* Brandthermostats schließen – MENU\Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert	11636	0
Kontakt des S8* Brandthermostats öffnen – MENU\ Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert	11636	1

Danfoss

A314.7-Beispiel a

Lufttechnische Anlage mit Heizung, Kühlung und Regelung der Raumtemperatur. Analog geregelte Lüfterdrehzahl in Bezug auf die Luftqualität (CO₂). Analog geregelte Drehzahl des Rotationswärmeübertragers (M2) für Wärmerückgewinnung.



A314.7-Beispiel b

Lufttechnische Anlage mit Heizung, Kühlung und Regelung der Raumtemperatur. Analog geregelte Lüfterdrehzahl in Bezug auf die Luftqualität (CO₂). Analog geregelte Drosselklappe (M2) für Wärmerückgewinnung mithilfe eines Querstromwärmeübertragers





A314.7-Beispiel c

Lufttechnische Anlage mit Heizung, Kühlung und Regelung der Raumtemperatur. Analog geregelte Lüfterdrehzahl in Bezug auf die Luftqualität (CO₂). Analog geregeltes Motorregelventil (M2) für Wärmerückgewinnung mithilfe einer Flüssigkeitsbatterie.



Fühler-Hinweis:

Fühler S3 muss angeschlossen sein. Andernfalls wird der Lüfter (F1) angehalten und das Motorregelventil (M1) wird geschlossen. S1, S13 und S14 müssen zur Berechnung der Wärmerückgewinnung angeschlossen sein.

Navigation: Spezielle Einstellungen für Fühler/Thermostate, die als Frostschutz eingesetzt werden:	ID-Nr.:	Empfohlene Einstellung:
56* Frosttemperaturfühler – MENU\Alarm\Frost T\Alarm-Wert	11676	5 °C
55 Rücklauftemperaturfühler – MENU\Alarm\Grenze T Frost\Alarm-Wert	11656	5 °C
Kontakt des S7* Frostthermostats schließen – MENU\ Alarm\ Frostthermostat\Alarm-Wert	11616	0
Kontakt des S7* Frostthermostats öffnen – MENU\Alarm\Frostthermostat\Alarm-Wert	11616	1
^t Beide Frostschutz-Methoden können über S6 und/oder S7 eingesetzt werden.		
Spezielle Einstellungen für Thermostate, die als Brand-Alarm eingesetzt werden:		
Kontakt des S8* Brandthermostats schließen – MENU\Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert	11636	0
Kontakt des S8* Brandthermostats öffnen – MENU\ Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert	11636	1

<u>Danfoss</u>

A314.9-Beispiel a

Lufttechnische Anlage mit Heizung und Regelung der Raumtemperatur. Analog geregelte Lüfterdrehzahl in Bezug auf die Luftqualität (CO₂).





A314.9-Beispiel b

Lufttechnische Anlage mit Heizung und Regelung der Raumtemperatur. Analog geregelte Lüfterdrehzahl in Bezug auf die Luftqualität (CO₂). ON/OFF-Regelung der Drosselklappe P2.



Fühler-Hinweis:

Fühler S3 muss angeschlossen sein. Andernfalls wird der Lüfter (F1) angehalten und das Motorregelventil (M1) wird geschlossen. S1, S13 und S14 müssen zur Berechnung der Wärmerückgewinnung angeschlossen sein.

Naviaatian		Frankahlana
Navigation: Spezielle Einstellungen für Fühler/Thermostate, die als Frostschutz eingesetzt werden:	ID-Nr.:	Empfohlene Einstellung:
S6* Frosttemperaturfühler – MENU\Alarm\Frost T\Alarm-Wert	11676	5 °C
S5 Rücklauftemperaturfühler – MENU\Alarm\Grenze T Frost\Alarm-Wert	11656	5 °C
Kontakt des S7* Frostthermostats schließen – MENU\ Alarm\ Frostthermostat\Alarm-Wert	11616	0
Kontakt des S7* Frostthermostats öffnen – MENU\Alarm\Frostthermostat\Alarm-Wert	11616	1
* Beide Frostschutz-Methoden können über S6 und/oder S7 eingesetzt werden.		
Spezielle Einstellungen für Thermostate, die als Brand-Alarm eingesetzt werden:		
Kontakt des S8* Brandthermostats schließen – MENU\Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert	11636	0
Kontakt des S8* Brandthermostats öffnen – MENU\ Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert	11636	1

<u>Danfoss</u>

2.3 Montage

2.3.1 Montieren des ECL Comfort Reglers

Montieren Sie den Regler leicht zugänglich in der Nähe der Heizungsanlage. Sie können dabei zwischen den folgenden Montageformen wählen (Bestell-Nr. 087H3220 (ECL Comfort 210) oder 087H3230 (ECL Comfort 310)):

- Wandmontage
- Montage auf einer DIN-Hutschiene (35 mm)

Der Regler ECL Comfort 210 kann auf den Sockeln für den ECL Comfort 210 und 310 montiert werden. Der Regler ECL Comfort 310 kann nur auf dem Sockel für den ECL Comfort 310 montiert werden.

Schrauben, Dübel und PG-Verschraubungen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Verriegeln des Reglers ECL Comfort 210/310

Zum Befestigen des Reglers ECL Comfort am Sockel ist der Sicherungsstift zu verwenden.





Um Personenschäden und Schäden am Regler zu vermeiden, muss der Regler im Sockel verriegelt werden! Hierzu wird der Sicherungsstift fest in den Sockel gedrückt bis ein Klicken zu hören ist und sich der Regler nicht mehr vom Sockel abnehmen lässt.

\triangle

Ein nicht verriegelter Regler kann sich während der Bedienung vom Sockel lösen und den Sockel mit den Klemmen (teilweise A230 V AC) freilegen. Um Personenschäden zu vermeiden, vergewissern Sie sich stets, dass der Regler mit dem Sockel verriegelt ist. Ist dies nicht der Fall darf der Regler nicht in Betrieb genommen werden.



 \triangle

Das Verriegeln und Entriegeln lässt sich am einfachsten unter Zuhilfenahme eines Schraubendrehers als Hebel durchführen.

Wandmontage

Befestigen Sie den Sockel an einer Wand mit glatter Oberfläche. Stellen Sie die elektrischen Verbindungen her und setzen Sie den Regler in den Sockel ein. Befestigen Sie den Regler im Sockel mit Hilfe des Sicherungsstifts.



Montage auf einer DIN-Hutschiene (35 mm)

Montieren Sie den Sockel auf einer DIN-Hutschiene. Stellen Sie die elektrischen Verbindungen her und setzen Sie den Regler in den Sockel ein. Befestigen Sie den Regler im Sockel mit Hilfe des Sicherungsstifts.



Ausbauen des ECL Comfort Reglers

Um den Regler aus dem Sockel wieder auszubauen, ist der Sicherungsstift mit Hilfe eines Schraubenziehers herauszuziehen. Danach können Sie den Regler problemlos aus dem Sockel entnehmen.





Das Verriegeln und Entriegeln lässt sich am einfachsten unter Zuhilfenahme eines Schraubendrehers als Hebel durchführen.

<u>Danfoss</u>

⚠

Ehe Sie den Regler vom Sockel entfernen, vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung abgeschaltet ist.

2.3.2 Montieren der Fernbedienungseinheit ECA 30/31

Wählen Sie eine der folgenden Montageformen:

- Wandmontage (ECA 30 und ECA 31)
- Einbau in eine Schalttafel (nur ECA 30)

Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Wandmontage

Befestigen Sie den Sockel für die Fernbedienungseinheit ECA 30/31 an einer Wand mit glatter Oberfläche. Stellen Sie die elektrischen Verbindungen her und setzen Sie die Fernbedienungseinheit in den Sockel ein.



Einbau in eine Schalttafel

Zum Einbau der Fernbedienungseinheit ECA 30 in eine Schalttafel ist der Montagerahmen mit der Bestellnummer 087H3236 zu verwenden. Stellen Sie zunächst die elektrischen Verbindungen her und befestigen Sie den Rahmen mit der Klammer in der Schalttafel. Setzen Sie dann den Regler in den Sockel ein. An die ECA 30 kann ein externer Raumtemperaturfühler angeschlossen werden.

Wird die Funktion "Raumfeuchtigkeit" verwendet, darf die ECA 31 nicht in eine Schalttafel eingebaut, sondern nur als Wandmontage befestigt werden.





2.3.3 Befestigung des internen E/A-Moduls ECA 32

Montage des internen E/A-Moduls ECA 32

Das Modul ECA 32 (Bestellnummer 087H3202) kann in den Sockel des ECL Comfort 310/310B eingesetzt werden und so zusätzliche Ein- und Ausgangssignale für relevante Applikationen liefern.

Das ECA 32 und der ECL Comfort 310/310B werden über einen zehnpoligen (2 x 5) Anschluss miteinander verbunden. Die Verbindung wird automatisch hergestellt, sobald der ECL Comfort 310/310B auf den Sockel gesetzt wird.



Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

2.4 Anordnen der Temperaturfühler

Um eine ordnungsgemäße Regelfunktion zu gewährleisten, müssen die Temperaturfühler an der richtigen Stelle im System angebracht werden.

Die nachfolgend beschriebenen Temperaturfühler sind für die Produktreihen ECL Comfort 210, 296 und 310 bestimmt. Es werden jedoch nicht alle Temperaturfühler für Ihr System benötigt!

Außentemperaturfühler (ESMT)

Der Außentemperaturfühler sollte an der Nordseite des Gebäudes angebracht werden, um ihn vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Er sollte nicht in der Nähe von Türen oder Fenstern angeordnet sein.

Vorlauftemperaturfühler (ESMU, ESM-11 oder ESMC)

Platzieren Sie den Fühler höchstens 15 cm vom Mischpunkt entfernt. Bei Anlagen mit Wärmetauscher wird empfohlen, Fühler vom Typ ESMU im Ausgang vom Wärmetauscher anzuordnen.

Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche des Rohrs an der Stelle, wo Sie einen Anlegefühler anbringen, sauber und trocken ist.

Rücklauftemperaturfühler (ESMU, ESM-11 oder ESMC)

Rücklauftemperaturfühler sollten möglichst dicht am Mischpunkt bzw. im Rücklaufaustritt des Wärmetauschers platziert sein, um einen aussagekräftigen Messwert zu erhalten.

Raumtemperaturfühler (ESM-10, Fernbedienungseinheit ECA 30/31)

Wählen Sie für die Montage des Fühlers einen Raum, dessen Temperatur geregelt werden soll (z.B. das Wohnzimmer). Platzieren Sie den Fühler weder an Außenwänden, noch in die Nähe von Heizkörpern, Fenstern oder Türen.

Kesseltemperaturfühler (ESMU, ESM-11 oder ESMC)

Platzieren Sie den Fühler an der Stelle, die vom Kesselhersteller vorgegeben wird.

Lüftungsschachttemperaturfühler (ESMB-12 oder ESMU) Platzieren Sie den Fühler an einer Stelle, an der ein aussagekräftiger

Temperaturwert gemessen wird.

Warmwassertemperaturfühler (ESMU oder ESMB-12)

Platzieren Sie den Fühler an der Stelle, die vom Hersteller vorgegeben wird.

Decken- oder Wandtemperaturfühler (ESMB-12)

Platzieren Sie den Fühler in einem Schutzrohr an der Decke oder der Wand.





କ୍ଷ

Hinweis zum ESM-11: Nach dem Befestigen darf der Fühler nicht mehr bewegt werden, um eine Beschädigung des Fühlerelements zu vermeiden.

6

ESM-11, ESMC und ESMB-12: Verwenden Sie Wärmeleitpaste für eine schnellere Messung der Temperatur.

କ୍ଷ

ESMU und ESMB-12: Bei Verwendung einer Fühlertasche zum Schutz des Fühlers verlangsamt sich jedoch die Temperaturmessung.

Dantoss



Temperaturfühler Pt1000 (nach IEC 751 - Klasse B, 1000 Ω / 0 °C)

Zusammenhang zwischen der Temperatur und dem ohmschen Widerstand



<u>Danfoss</u>

2.5 Elektrischer Anschluss

2.5.1 Elektrische Anschlüsse – 230 VAC

Sicherheitshinweis Montage, Inbetriebnahme und Wartungsarbeiten dürfen nur von sachkundigen und autorisierten Personen durchgeführt werden. Lokale Vorschriften müssen befolgt werden. Dies umfasst auch die Kabeldurchmesser und Isolierungstypen (verstärkt). Sicherung für den ECL Comfort: Max. 10 A. Umgebungstemperaturbereich für den ECL Comfort bei Bedienung: 0 - 55 °C. Höhere Temperaturen können zu Beschädigungen führen.

Keine Installation bei Kondensationsgefahr.

Schließen Sie wichtige Bauteile (wie z. B. Pumpen oder Motorregelventile) an die gemeinsame Masse an.





SS -

Werkseitig eingesetzte Brücken im Sockel: zwischen 5 und 8, 9 und 14, L und 5, L und 9, N und 10



ø

Für applikationsspezifische Anschlüsse siehe auch die A214-Montageanleitung (liegt dem Applikationsschlüssel bei).

କ୍ଷ

Elektrische Anschlüsse, 230 VAC, Spannungsversorgung, Pumpen, Drosselklappen, Motorregelventile usw.

Anschlüsse, allgemein:

Für applikationsspezifische Anschlüsse siehe auch die A214-Montageanleitung (liegt dem Applikationsschlüssel bei).

Danfoss

2.5.2 Elektrische Anschlüsse, 230 VAC, Spannungsversorgung, Pumpen, Drosselklappen, Motorregelventile usw.

Anschlüsse, allgemein:

Für applikationsspezifische Anschlüsse siehe auch Montageanleitung (liegt dem Applikationsschlüssel bei).

Klemmen		Max. Belastung
ECL 210	ECL 310	
	19	
	18	4 (2) A/230 VAC *
	17	4 (2) A/230 VAC *
16	16	
15	15	4 (2) A/230 VAC *
14	14	
13	13	4 (2) A/230 VAC *
12	12	4 (2) A/230 VAC *
11	11	4 (2) A/230 VAC *
10	10	230 VAC, Neutralleiter (N)
9	9	230 VAC, spannungsführender Leiter (L)
8	8	
7	7	0,2 A/230 VAC
6	6	0,2 A/230 VAC
5	5	
4	4	0,2 A/230 VAC
3	3	0,2 A/230 VAC
	2	0,2 A/230 VAC
	1	0,2 A/230 VAC
* 4 A für die	ohmsche La	t. 2 A für die induktive Last

Werkseitig eingesetzte Brücken im Sockel: zwischen 5 und 8, 9 und 14, L und 5, L und 9, N und 10



Elektrische Anschlüsse, ECA 32

Anschlüsse, allgemein:

Für applikationsspezifische Anschlüsse siehe auch die A214-Montageanleitung (liegt dem Applikationsschlüssel bei).



Klemmen	Max. Belastu	ing
ECA 32		
48		
47	4 (2) A/230 VA	\C *
46	4 (2) A/230 VA	\C *
45		
44	4 (2) A/230 VA	\C *
43	4 (2) A/230 VA	\C *
42		
41	4 (2) A/230 VA	NC *
40		
39	4 (2) A/230 VA	\C *
* 4 A für die o	ohmsche Last. 2 A für die induktive Last	

ss)

Leiterquerschnitt: 0.5 - 1.5 mm²

Durch einen Falschanschluss können die TRIAC-Ausgänge am ECL 210 oder ECL 310 beschädigt werden.

An alle Schraubklemmen dürfen nur maximal 2 Leiter mit einem Querschnitt von 1.5 mm² angeschlossen werden.

<u>Danfoss</u>

2.5.3 Elektrische Anschlüsse, 24 VAC, Spannungsversorgung, Pumpen, Drosselklappen, Motorregelventile usw.

Anschlüsse, allgemein:

Für applikationsspezifische Anschlüsse siehe auch die A214-Montageanleitung (liegt dem Applikationsschlüssel bei).

Verwenden Sie für den Regler ECL Comfort 310 und die Motorregelventil-/Motordrosselklappenregelung keinen gemeinsamen Transformator, sondern einzelne.



Klemmen		Max. Belastung			
ECA 310					
19					
18		4 (2) A/24 VAC *			
17		4 (2) A/24 VAC *			
16					
15		4 (2) A/24 VAC *			
14					
13		4 (2) A/24 VAC *			
12		4 (2) A/24 VAC *			
11		4 (2) A/24 VAC *			
10	24 VAC (SN)				
9	24 VAC (SP)				
8					
7		1 A/24 VAC			
6		1 A/24 VAC			
5					
4		1 A/24 VAC			
3		1 A/24 VAC			
2		1 A/24 VAC			
1		1 A/24 VAC			
* 4 A für die o	* 4 A für die ohmsche Last, 2 A für die induktive Last				

Werkseitig eingesetzte Brücken im Sockel: zwischen 5 und 8, 9 und 14, L (SP) und 5, L (SP) und 9, N (SN) und 10



 \triangle

Komponenten, die eine Versorgungsspannung von 230 V AC benötigen, dürfen nicht an einen Regler angeschlossen werden, der mit 24 V AC versorgt wird. Verwenden Sie ein Hilfsrelais (K), um die 230 V AC von den 24 V AC zu trennen.

କ୍ଷ

Leiterquerschnitt: 0.5 - 1.5 mm²

Durch einen Falschanschluss können die TRIAC-Ausgänge am ECL 210 oder ECL 310 beschädigt werden.

An alle Schraubklemmen dürfen nur maximal 2 Leiter mit einem Querschnitt von 1.5 mm² angeschlossen werden.

Danfoss

Elektrische Anschlüsse, ECA 32

Anschlüsse, allgemein: Für applikationsspezifische Anschlüsse siehe auch die A214-Montageanleitung (liegt dem Applikationsschlüssel bei).



Klemmen	Max. Belastung	
ECA 32		
48		
47	4 (2) A/230 VAC *	
46	4 (2) A/230 VAC *	
45		
44	4 (2) A/230 VAC *	
43	4 (2) A/230 VAC *	
42		
41	4 (2) A/230 VAC *	
40		
39	4 (2) A/230 VAC *	
* 4 A für die ohmsche Last, 2 A für die induktive Last		



Elektrische Anschlüsse, ECA 32

Anschlüsse, allgemein: Für applikationsspezifische Anschlüsse siehe auch die A214-Montageanleitung (liegt dem Applikationsschlüssel bei).

Die Transformatoren für die Stellantriebe müssen doppelt isoliert sein.

Klemmen		Max. Belastung	
ECA 32			
56			
57			
58			
59		47 kΩ*	
60		47 kΩ*	
61		47 kΩ*	
62			
* Der Wert muss mindestens 47 k Ω betragen.			

<u>Danfoss</u>

Das Beispiel zeigt einzelne Transformatoren für die Versorgung des Reglers ECL 310 und der Ausgangsanschlüsse:



Das Beispiel zeigt die Versorgung für den Regler ECL 310 und die Ausgangsanschlüsse:



Das Beispiel zeigt die Versorgung für den Regler ECL 310, 24 VAC.

Einzelne Transformatoren für die Versorgung des Senders (für den Eingang) und der Ausgangsanschlüsse:





2.5.4 Elektrische Anschlüsse, Temperaturfühler Pt 1000

A214/A314:

Klemme	Fühler/Beschreibung		Typ (empfohlen)
29 und 30	S1	Außentemperaturfühler *	ESMT
28 und 30	S2	Temperaturausgleichsfüh- ler **	ESM-11/ESMB/ ESMC/ESMU/ ESMT
27 und 30	S3	Luftkanal-/ Vorlauftemperaturfühler ***	ESM-11/ESMB/ ESMC/ESMU
26 und 30	S4	A214.1, A214.3, A214.5, A214.6, A314.2 - A314.9:	ESM-10
		Raumtemperaturfühler A214.2, A214.4, A314.1: Vorlauftemperaturfühler	ESM-11/ESMB/ ESMC/ESMU
25 und 30	S5	Rücklauftemperaturfühler	ESM-11/ESMB/ ESMC/ESMU
24 und 30	S6	Frosttemperaturfühler **** (wird nicht in A214.1 verwendet)	ESMB
23 und 30	S7	Frostthermostat *****	
22 und 30	S8	Brandthermostat *****	
21 und 30	S9	nur ECL 310 A314.4–A314.9: Lüfter-Anzeige	
20 und 30	S10	nur ECL 310 A314.3: Windgeschwindig- keitssignal (0–10 V)	
		A314.4–A314.9: Filter-Anzeige	



- ** Könnte z. B. ein zusätzlicher Raumtemperaturfühler sein.
- *** Wenn kein Fühler angeschlossen oder das Kabel kurzgeschlossen ist, schließt das Motorregelventil (Sicherheitsfunktion).
- **** Beide Frostschutzmethoden können eingesetzt werden.
- ***** Kann so eingestellt werden, dass eine Reaktion auf einen schließenden oder öffnenden Kontakt erfolgt.

Werkseitig eingesetzte Brücke: zwischen Klemme 30 und gemeinsamer Anschlussklemme.





Danfoss

Übersteuerungskontakt



Beispiel eines Übersteuerungskontakts, angeschlossen an S8:




Anschluss von Frostthermostaten, S7

die Kontakte 1-4.

Wenn Frost (zu niedrige Temperatur) festgestellt wird, schließen sich die Kontakte 1-2.

Wenn Frost (zu niedrige Temperatur) festgestellt wird, öffnen sich



Anschlüsse für Lüfter- und Filter-Anzeige (S9 und S10):



5

Leiterquerschnitt: 0.5 - 1.5 mm² Durch einen Falschanschluss können die TRIAC-Ausgänge am ECL 210 oder ECL 310 beschädigt werden. An alle Schraubklemmen dürfen nur maximal 2 Leiter mit einem Querschnitt von 1.5 mm² angeschlossen werden.

Danfoss



Verwenden Sie keinen gemeinsamen Transformator, wenn die Druckmessumformer mit 24 VAC versorgt werden:



Eingangsanschlüsse S11, S12, S13 und S14

(S11- und S12-Sender erzeugen 0-10 V)

(S11- und S12-Sender erzeugen 4-20 mA)

Eingang) und der Ausgangsanschlüsse

S12 S11 Danfoss 87H1353.11 _____Î. ← 12 - 24 V ECL 310 ECA 32 49 0 \$11 - 50 0 \$12 - 51 0 \$13 - 52 0 \$14 - 53 0 \$15 - 54 0 \$16 - 55 0 000000000 0 - 10 V - 10 \ 28 () 29 () 30 () 31 () 32 () ØØØ 1 2 3 S12 S14 S13 S11





Das Beispiel zeigt die Versorgung für den Regler ECL 310, 24 VAC.

Einzelne Transformatoren für die Versorgung des Senders (für den

VI.GU.A4.03

<u>Danfoss</u>

2.5.5 Elektrischer Anschluss der ECA 30/31

Klemme ECL	Klemme ECA 30/31	Beschreibung	Empfohle- ner Typ	
30	4	Verdrilltee Deer		
31	1	verornites Paar	Kabel mit 2x verdrilltem Paar	
32	2	Verdrillter Deer		
33	3	verunintes Paar		
	4	Externer Raumtempera-	ECM 10	
	5	turfühler *	ESM-10	

* Nach dem Anschließen des externen Raumtemperaturfühlers muss die ECA 30/31 aus- und wieder eingeschaltet werden.

Die Kommunikation mit dem ECA 30/31 muss im ECL Comfort Regler unter "ECA Adr." eingerichtet werden.

Die ECA 30/31 muss ebenfalls entsprechend eingestellt werden.

Nach dem Einrichten der Applikation ist die ECA 30/31 nach 2 bis 5 Minuten betriebsbereit. Die ECA 30/31 zeigt einen Fortschrittsbalken an.



କ୍ଷ

An einen Regler ECL Comfort 310 oder an ein System bestehend aus Führungsregler und Folgeregler ECL Comfort 210/296/310 können maximal zwei ECA 30/31 angeschlossen werden.

କ୍ଷ

Setup-Vorgang für ECA 30/31: Beachten Sie bitte den Abschnitt "Weitere Informationen".

କ୍ଷ

ECA-Meldung: "Gew. Applikation ECA Neu": Die Software (Firmware) der ECA-Einheit ist nicht mit der Software (Firmware) des Reglers ECL Comfort kompatibel. Bitte wenden Sie sich an Ihren Danfoss-Händler.



ø

Manche Applikationen enthalten keine Funktionen, die sich auf die aktuelle Raumtemperatur beziehen. Eine angeschlossene ECA 30 / 31 funktioniert dann ausschließlich als Fernbedienung.

ø

Gesamtkabellänge: max. 200 m (Summe aller Fühlerleitungen inkl. dem internen Kommunikationsbus ECL 485). Durch Kabellängen über 200 m kann die EMV-Störfestigkeit beeinträchtigt werden.

<u>Danfoss</u>

2.5.6 Elektrischer Anschluss an ein Bussystem

Der Regler kann in einem Bussystem als Hauptregler (Master) oder als Folgeregler (Slave) verwendet werden. Die Anbindung erfolgt über den internen ECL 485 Kommunikationsbus (2 verdrillte Leiterpaare).

Der ECL 485 Kommunikationsbus ist nicht kompatibel mit dem ECL-Bus im ECL Comfort 100, 110, 200, 300, 301.

Klemme	Beschreibung	Empfohlener Typ				
30	Gemeinsame Klemme					
31*	+12 V*, ECL 485 Kommunikationsbus	Kabel mit 2x				
32	B, ECL 485 Kommunikationsbus	Paar				
33	A, ECL 485 Kommunikationsbus					
* Nur für die Kommunikation mit ECA 30/31 und dem						

Haupt-/Folgeregler (Master/Slave)



କ୍ଷ

Gesamtkabellänge: max. 200 m (Summe aller Fühlerleitungen inkl. dem internen Kommunikationsbus ECL 485). Durch Kabellängen über 200 m kann die EMV-Störfestigkeit beeinträchtigt werden.



2.5.7 Elektrische Anschlüsse, Kommunikation

Elektrische Anschlüsse, ModBus

ECL Comfort 210: Nicht galvanisch getrennte ModBus-Anschlüsse ECL Comfort 296: Galvanisch getrennte ModBus-Anschlüsse ECL Comfort 310: Galvanisch getrennte ModBus-Anschlüsse

ECL 210 / 296 / 310 29 0 51 30 0 51 31 0 B 32 0 B 33 0 A 35 0 A 36 0 5.5.0nd	Danfoss 87H2060.11	
---	-----------------------	--

Elektrische Anschlüsse, M-Bus

ECL Comfort 210: Nicht integriert ECL Comfort 296: Integriert ECL Comfort 310: Integriert



Beispiel, M-Bus-Anschlüsse

(Nur ECL Comfort 296 / 310 und 310 B)



Danfoss

2.6 Einsetzen des Applikationsschlüssels

2.6.1 Einsetzen des Applikationsschlüssels

Der ECL-Applikationsschlüssel enthält

- die Applikation und ihre Untertypen,
- die zurzeit verfügbaren Sprachen,
- Werkeinstellungen: z. B. Wochenprogramme, gewünschte Temperaturen, Begrenzungswerte usw. Die Werkeinstellungen können immer wiederhergestellt werden.
- den Speicher für die Benutzereinstellungen: kundenspezifische und Systemeinstellungen.

Nach dem Einschalten des Reglers gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, die das weitere Vorgehen beeinflussen:

- 1. Der Regler ist neu und der ECL-Applikationsschlüssel ist noch nicht eingesetzt.
- 2. Der Regler führt bereits eine Applikation aus. Der ECL-Applikationsschlüssel ist eingesetzt. Die Applikation muss jedoch geändert werden.
- 3. Es wird eine Kopie der Reglereinstellungen zum Konfigurieren eines anderen Reglers benötigt.







øg|

Zu den kundenspezifischen Einstellungen gehören u. a. gewünschte Raum- und TWW-Temperatur, Wochenprogramme, Heizkurve und Begrenzungswerte.

Die Systemeinstellungen umfassen u. a. die Einstellungen zur Datenübertragung und Bildschirmeinstellungen wie z. B. die Helligkeit.





Automatisches Update der Reglersoftware (Firmware):

Die Software des Reglers wird beim Einstecken des Applikationsschlüssels automatisch aktualisiert (ab Reglerversion 1.11 (ECL 210/310) und 1.58 (ECL 296)). Die nachstehende Animation wird eingeblendet, wenn die Software aktualisiert wird:

Fortschrittsanzeige

Während des Updates:

- Nicht den Schlüssel entfernen. Wenn der Schlüssel entfernt wird, bevor die Sanduhr angezeigt wird, müssen Sie von vorn beginnen.
- Nicht die Stromversorgung unterbrechen. Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, während die Sanduhr angezeigt wird, funktioniert der Regler nicht.

Ś

"Übersicht Appl." liefert mithilfe der ECA 30/31 keine Informationen über die Untertypen der Applikationsschlüssel.

øg|

Schlüssel eingesetzt/nicht eingesetzt, Beschreibung:

ECL Comfort 210/310, Reglerversionen unter 1.36:

- Entfernen Sie den Applikationsschlüssel. Die Einstellungen können 20 Minuten lang verändert werden.
- Schließen Sie den Regler an die Spannungsversorgung an, **ohne** dass der Applikationsschlüssel eingesetzt ist. Die Einstellungen können 20 Minuten lang verändert werden.

ECL Comfort 210/310, Reglerversionen 1.36 und höher:

- Entfernen Sie den Applikationsschlüssel. Die Einstellungen können 20 Minuten lang verändert werden.
- Schließen Sie den Regler an die Spannungsversorgung an, **ohne** dass der Applikationsschlüssel eingesetzt ist. Die Einstellungen können nicht verändert werden.

ECL Comfort 296, Reglerversionen 1.58 und höher:

- Entfernen Sie den Applikationsschlüssel. Die Einstellungen können 20 Minuten lang verändert werden.
- Schließen Sie den Regler an die Spannungsversorgung an, ohne dass der Applikationsschlüssel eingesetzt ist. Die Einstellungen können nicht verändert werden.

<u>Danfoss</u>

ECL Comfort 310

Ver. 9.02

Πю

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

Applikationsschlüssel: Möglichkeit 1 Der Regler ist neu und der ECL-Applikationsschlüssel ist noch nicht eingesetzt.

Sie werden über eine Animation aufgefordert, den ECL-Applikationsschlüssel einzusetzen. Setzen Sie den ECL-Applikationsschlüssel ein. Nach dem Einsetzen werden die Bezeichnung und die Version des ECL-Applikationsschlüssels angezeigt (Beispiel: A266 Version 1.03).

Ist der ECL-Applikationsschlüssel nicht für den Regler geeignet, ist der ECL-Applikationsschlüssel auf dem Display durchgestrichen

uci LCL /	applications serial serial dem Display dur	engestnenen.		
Aktior	n: Zweck:	Beispiele:		
6	Sprache auswählen		A266 Ver. 1.02	A266 Ver. 1.02
, Arr	Bestätigen		Svenska Dvorkuŭ	Svenska Dvo
0 ²	Applikation auswählen (Untertyp) Einige Applikationsschlüssel umfasse nur eine Applikation.	n	► Deutsch Lietuvių Latviešu	Eve Deutsch Deu Ja ►Nein Lietuvių Latviešu
, Arr	Mit "Ja" bestätigen			
Ć E	Uhrzeit und Datum einstellen Einstellrad drehen und betätigen, un "Stunde", "Minute", "Tag", "Monat" und "Jahr" auszuwählen bzw. zu verändern "Weiter" auswählen Mit "Ja" bestätigen	ı		TYPE A266.1 V01
*0	Zu "So-/Wi-Zeit" wechseln	10 I		
* "So-/Wi auf Somr Je nachd gespeich A Der ECL-	"So-/Wi-Zeit" * aktiviert werden soll -Zeit" ist der Parameter für die automatisc ner- oder Winterzeit. em, welche Inhalte auf dem ECL-Applikati ert sind, ist mit der Vorgehensweise A ode Applikationsschlüssel enthält Werkeins	NEIN he Umstellung onsschlüssel r B fortzufahren: stellungen:	MENU Uhrzeit & Datum: 13:27 22.02.2011 So-/Wi- Zeit [Applikation A266.1 Installation
Die Dater ausgeles Sobald d Danach i: B Der ECL- Systeme Betätiger	n vom ECL-Applikationsschlüssel werden v en und auf den ECL-Regler übertragen. ie Applikation installiert ist, wird der Regle st er betriebsbereit. Applikationsschlüssel enthält veränder instellungen: n Sie das Einstellrad mehrmals.	vom Regler r zurückgesetzt. rte	Hauptfunktionen Kopieren: zu Systemeinstellung Kundeneinstellung Kopieren Start	Hauptfunktionen Hauptfunktionen Kopieren: KEY Zu KEY NO Systemeinstellung NO Kundeneinstellung NO Kopieren Start
"NEIN":	Es werden nur Werkeinstellungen vom	koniort		
"JA" *:	Die (von den Werkeinstellungen abweich Sondersystemeinstellungen werden auf d kopiert.	enden) len Regler	Hauptfunktionen Kopieren: zu k	
Wenn de enthält: Betätiger	r ECL-Applikationsschlüssel Benutzerei n Sie das Einstellrad mehrmals.	instellungen	Syst Kopieren Kun ▶Ja Nein Kopieren start	JA NO

ECL Comfort 310

Ver. 9.02

¢

ПΟ

"JA" *:

hinterlegt.

"NEIN": Es werden nur Werkeinstellungen vom

* Kann "JA" nicht ausgewählt werden, sind keine Sondereinstellungen auf dem ECL-Applikationsschlüssel

Wählen Sie "Kopieren Start" aus und bestätigen Sie mit "JA".

ECL-Applikationsschlüssel auf den Regler kopiert. Besondere, von den Werkeinstellungen abweichende

Benutzereinstellungen werden auf den Regler kopiert.



l I 🕹

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

(Beispiel:)

Das "i" in der oberen rechten Ecke zeigt an, dass neben den Werkeinstellungen auch der Untertyp kundenspezifische Einstellungen/Systemeinstellungen aufweist.



Applikationsschlüssel: Möglichkeit 2 Auf dem Regler ist bereits eine Applikation aufgespielt. Der ECL Applikationsschlüssel ist eingesetzt. Die Applikation muss jedoch geändert werden.

Damit Sie eine andere Applikation vom ECL Applikationsschlüssel verwenden können, müssen Sie zuerst die aktuelle Applikation auf dem Regler löschen.

Zum Ändern der Applikation muss der ECL Applikationsschlüssel eingesetzt sein.

Handlung:	Beschreibung:	Beispiel:
<i>O</i>	In einem beliebigen Heizkreis den Punkt "MENÜ" wählen.	MENU
ſŀ'n	Auswahl bestätigen.	
0 ²	Den Heizkreiswähler in der rechten oberen Ecke vom Display wählen.	
ſŀŀŗ	Bestätigen.	
<i>O</i>	"Allgemeine Reglereinstellungen" (Regler-Symbol) wählen.	0
fling,	Bestätigen.	
O,	"Hauptfunktionen" wählen.	
(Free)	Bestätigen.	
(fhr)	"Neue Applikation" wählen	
fhq.	Bestätigen.	
¢),	"Applikation löschen" wählen.	
(Prof	Mit "ja" bestätigen.	

Der Regler wird zurückgesetzt und kann danach konfiguriert werden.

Um den Regler zu konfigurieren, folgen Sie bitte der unter Möglichkeit 1 beschriebenen Vorgehensweise.



Hauptfunktionen

Neue Applikation: Applikation löschen



MENU

Hauptfunktionen:

Neue Applikation

_l≎	Hauptfunktionen	
	Neue Applikation:	
	Applikation löschen	
	Zurücksetzen	
	🕨 Ja Nein	

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

<u>Danfoss</u>

 $\square \otimes$

Home MENU:

Applikationsschlüssel: Möglichkeit 3 Es wird eine Kopie der Reglereinstellungen zum Konfigurieren eines anderen Reglers benötigt.

Diese Funktion wird verwendet,

- um kundenspezifische Einstellungen und Systemeinstellungen zu sichern (Back-up).
- wenn ein anderer Regler ECL Comfort vom selben Typ (210, 296 oder 310) mit derselben Applikation konfiguriert werden soll, die kundenspezifischen Einstellungen/Systemeinstellungen jedoch von der Werkeinstellung abweichen.

Vorgehensweise zum Kopieren von Einstellungen auf einen anderen Regler ECL Comfort:

anderen F	legier ECL Comfort:			Fingang Übersicht		
Aktion	: Zweck: "MENU" auswählen. Bestätigen Kreiswähler oben rechts auf der Anzeige auswählen. Bestätigen	Beispiele: MENU	I	Log Ausgang schreiben Hauptfunktionen System		
	"Allgemeine Reglereinstellungen" auswählen. Bestätigen "Hauptfunktionen" auswählen. Bestätigen "Kopieren" auswählen. Bestätigen "Zu" auswählen. Es wird "ECL" oder "KEY" angezeigt. "ECL" oder "KEY" auswählen.	* "ECL" oder "KEY"		MENU Hauptfunktionen: Neue Applikation Applikation Werkeinstellungen Kopieren Übersicht Appl.		
₩ `` ₩	 Das Einstellrad mehrmals betätigen, um die Kopierrichtung auszuwählen. "Systemeinstellung" oder "Kundeneinstellung" auswählen. Das Einstellrad mehrmals betätigen, um im Auswahlfenster "Kopieren" "JA" oder "NEIN" auszuwählen. Zum Bestätigen der Auswahl das Einstellrad einmal betätigen. "Kopieren Start" auswählen. Die speziellen Systemeinstellungen oder kundenspezifischen 	** "NEIN" oder "JA"		Hauptfunktionen Kopieren: zu Systemeinstellung Kundeneinstellung Kopieren Start	KEY NO NO	
« .ECL": .KEY": .KEIN":	Einstellungen werden auf den Applikationsschlüssel oder den Regler kopiert. Die Daten werden vom Applikationsschlüs ECL-Regler kopiert. Die Daten werden vom ECL-Regler auf de Applikationsschlüssel kopiert. Die Einstellungen vom ECL-Regler werden den Applikationsschlüssel oder einen and	nicht auf		Hauptfunktionen Kopieren: zu Syst <mark>Kopieren</mark> Kun Ja Nein Kopieren Start	KEY JA NO	
,JA":	ECL Comfort kopiert. Die (von den Werkeinstellungen abweiche Sondereinstellungen werden auf den App onsschlüssel oder den Regler ECL Comfort Wenn "JA" nicht ausgewählt werden kann, Sondereinstellungen zum Kopieren vorhar	eren kegler Ilkati- : kopiert. sind keine nden.				



2.6.2 ECL Applikationsschlüssel, Kopieren von Daten

Allgemeines

Wenn der Regler angeschlossen und in Betrieb ist, können Sie einige oder alle Grundeinstellungen überprüfen und anpassen. Die neuen Einstellungen können auf dem Applikationsschlüssel gespeichert werden.

Aktualisieren des ECL-Applikationsschlüssels nach dem Verändern von Einstellungen

Alle neuen Einstellungen können auf dem ECL-Applikationsschlüssel gespeichert werden.

Übertragen der Werkeinstellungen vom Applikationsschlüssel auf den Regler

Bitte beachten Sie den Abschnitt zum Applikationsschlüssel, Möglichkeit 1: Der Regler ist neu und der ECL-Applikationsschlüssel ist noch nicht eingesetzt.

Übertragen der persönlichen Einstellungen vom Regler auf den Applikationsschlüssel

Bitte beachten Sie den Abschnitt zum Applikationsschlüssel, Möglichkeit 3: Es wird eine Kopie der Reglereinstellungen zum Konfigurieren eines anderen Reglers benötigt.

Grundsätzlich muss der ECL-Applikationsschlüssel bei allen Aktionen immer im Regler verbleiben. Wenn der Applikationsschlüssel entfernt wird, können keine Einstellungen verändert werden. କ୍ଷ

Die Werkeinstellungen können immer wiederhergestellt werden.

କ୍ଷ

Tragen Sie die neuen Einstellungen in die Tabelle "Übersicht über die Einstellungen" ein.

କ୍ଷ

Der ECL-Applikationsschlüssel darf während des Kopiervorgangs nicht entfernt werden. Andernfalls können die auf dem ECL-Applikationsschlüssel gespeicherten Daten beschädigt werden!

କ୍ଷ

Sie können Einstellungen von einem Regler ECL Comfort auf einen anderen Regler kopieren – vorausgesetzt, beide Regler stammen aus derselben Produktreihe (210 oder 310).

Wenn auf den Regler ECL Comfort ein Applikationsschlüssel mit der Mindestversion 2.44 geladen wurde, ist es zudem möglich, persönliche Einstellungen von Applikationsschlüsseln mit der Mindestversion 2.14 hochzuladen.

Danfoss

ø

କ୍ଷ

"Übersicht Appl." liefert mithilfe der ECA 30/31 keine Informationen über die Untertypen der Applikationsschlüssel.

Schlüssel eingesetzt/nicht eingesetzt, Beschreibung:

ECL Comfort 210/310, Reglerversionen unter 1.36:

- Entfernen Sie den Applikationsschlüssel.
 Die Einstellungen können 20 Minuten lang verändert werden.
- Schließen Sie den Regler an die Spannungsversorgung an, ohne dass der Applikationsschlüssel eingesetzt ist. Die Einstellungen können 20 Minuten lang verändert werden.

ECL Comfort 210/310, Reglerversionen 1.36 und höher:

- Entfernen Sie den Applikationsschlüssel. Die Einstellungen können 20 Minuten lang verändert werden.
- Schließen Sie den Regler an die Spannungsversorgung an, ohne dass der Applikationsschlüssel eingesetzt ist. Die Einstellungen können nicht verändert werden.

ECL Comfort 296, Reglerversionen 1.58 und höher:

- Entfernen Sie den Applikationsschlüssel.
 Die Einstellungen können 20 Minuten lang verändert werden.
- ⁻ Schließen Sie den Regler an die Spannungsversorgung an, **ohne** dass der Applikationsschlüssel eingesetzt ist. Die Einstellungen können nicht verändert werden.



2.7 Checkliste

Ist der ECL Comfort Regler betriebsbereit?
Stellen Sie sicher, dass die richtige Spannungsversorgung an die Klemmen 9 und 10 (230 V oder 24 V) angeschlossen sind.
Stellen Sie sicher, dass die richtigen Phasenbedingungen angeschlossen sind. 230 V: Spannungsführend = Klemme 9 und Neutral = Klemme 10 24 V: SP = Klemme 9 und SN = Klemme 10
Überprüfen Sie, ob die erforderlichen Regelkomponenten (Stellantrieb, Pumpe, usw.) an die richtigen Klemmen angeschlossen sind.
Überprüfen Sie, ob alle Fühler/Signale mit den richtigen Klemmen verbunden sind (siehe "Elektrische Anschlüsse").
Montieren Sie den Regler und schalten Sie die Stromversorgung ein.
Prüfen Sie, ob der ECL Applikationsschlüssel eingesetzt ist (siehe "Einsetzen des Applikationsschlüssels").
Enthält der ECL Comfort Regler eine bereits vorhandene Applikation (siehe "Einsetzen des Applikationsschlüssels").
Prüfen Sie, ob die richtige Sprache eingestellt ist (siehe "Sprache" unter "Allgemeine Reglereinstellungen").
Prüfen Sie, ob die richtige Uhrzeit und das richtige Datum eingestellt sind (siehe "Uhrzeit & Datum" unter "Allgemeine Reglereinstellungen").
Prüfen Sie, ob die richtige Applikation ausgewählt ist (siehe "Identifizieren des Systemtyps").
Überprüfen Sie, ob alle erforderlichen Einstellungen im Regler (siehe "Übersicht über die Einstellungen") vorgenommen worden sind, oder ob die Werkseinstellungen für Ihren Anwendungsfall beibehalten werden können.
Wählen Sie Handbetrieb (siehe "Handsteuerung"). Prüfen Sie, ob alle Ventile öffnen und schließen und die Regelkomponenten (Pumpen usw.) im Handbetrieb ein- und ausschalten.
Überprüfen Sie, ob die in der Anzeige aufgeführten Temperaturen/Signale zu den aktuell angeschlossenen Komponenten passen.
Wählen Sie nach Abschluss der manuellen Funktionsprüfung die Betriebsart (Wochenprogramm, Komfort, Sparen oder Frostschutz)

Wählen Sie nach Abschluss der manuellen Funktionsprüfung die Betriebsart (Wochenprogramm, Komfort, Sparen oder Frostschutz).

Danfoss

2.8 Navigation, ECL-Applikationsschlüssel A214 / A314

Navigation, A214, Applikationen A214.1, A214.2, A214.3, A214.4, A214.5 und A214.6

Home		Applikationen A214								
MENU		ID-Nr.	Funktion	A214.1	A214.2	A214.3	A214.4	A214.5	A214.6	
Wochen- programm			wählbar							
Einstellun-	Vorlauftemperatur	11000				-				
gen		11170	Gew. I Ausgleich	•	•	•	•	•	•	
		11177	Max. Temperatur	•	•	•	•	•	•	
		11000	Toto Zono	•	•	•	•	•	•	
	Paumtomp Boarza	111009	Max Einfluss			•	•	•		
	Naumemp. begizg.	11102		•		•		•	•	
		11015		•		•		•	•	
		11100	Anpassungszeit	•		•		•	•	
	Luftkanal I Grenze	11182	Max. Einfluss		•		•			
		11183	Min. Einfluss		•		•			
		11015	Anpassungszeit		•		•			
	Rücklauftemp.	11030	Begrenzung	•	•	•	•	•	•	
		11035	Max. Einfluss	•	•	•	•	•	•	
		11036	Min. Einfluss	•	•	٠	•	•	•	
		11037	Anpassungszeit	•	•	●	•	•	•	
	Grenze T Sicherheit	11108	Grenze T Frost		•	•	•	•	•	
		11105	Min. Einfluss		•	•	•	•	•	
		11107	Anpassungszeit		•	٠	•	•	•	
	Kompensation 1	11139	Akt. Komp. T	•	•	٠	•	•	•	
		11060	Begrenzung	•	•	•	•	•	•	
		11062	Max. Einfluss	•	•	•	•	•	•	
		11063	Min. Einfluss	•	•	•	•	•	•	
		11061	Anpassungszeit	•	•	•	•	•	•	
	Kompensation 2	11139	Akt. Komp. T	•	•	•	•	•	•	
		11064	Begrenzung	•	•	•	•	•	•	
		11066	Max. Einfluss	•	•	•	•	•	•	
		11067	Min. Einfluss	•	•	•	•	•	•	
		11065	Anpassungszeit	•	•	•	•	•	•	
	Regelparameter (1)	11174	Motorschutz	•	•	•	•	•	•	
		11184	Хр	•	•	•	•	•	•	
		11185	Tn	•	•	•	•	•	•	
		11186	M Laufzeit	•	•	•	•	•	•	
		11187	Nz	•	•	•	•	•	•	
		11189	Min. Stellimpuls	•	•	●	•	•	•	

<u>Danfoss</u>

Navigation, A214, Applikationen A214.1, A214.2, A214.3, A214.4, A214.5 und A214.6 (Fortsetzung)

Home				Applikati	ionen A214	1			
MENU		ID-Nr.	Funktion	A214.1	A214.2	A214.3	A214.4	A214.5	A214.6
Einstel- lungen	Regelparameter 2	12174	Motorschutz				•	•	
		12184	Хр				•	•	
		12185	Tn				•	•	
		12186	M Laufzeit				•	•	
		12187	Nz				•	•	
		12189	Min. Stellimpuls				•	•	
	Steurg. Lüfter, etc.	11088	Lüfter Ausg. Fkt.	•	•	•	•	•	•
		11086	Lüfter verzög. ein	•	•	•	•	•	•
		11137	Lüfter Funktion		•	•	•	•	•
		11089	Zubh. Ausg. Fkt.	•	•	•	•	•	•
		11087	Zubh. verzög. ein	•	•	•	•	•	•
		11091	Zubh. Zeitsteurg.	•	•	•	•	•	•
		11090	Optionale Fkt.	•	•	•	•	•	•
		11077	P T-Frost		•	•	•	•	•
		11027	T-Raum-Diff.			•			•
		11194	Ausschaltdifferenz						•
	Applikation	11010	ECA Adresse	•		•		•	•
		11500	Sende T-Soll	•	•	•	•	•	•
		11021	Pumpe HK Aus	•	•	•	•	•	•
		11140	Wähle Komp. T	•	•	•	•	•	•
		11093	T-Frostschutz		•		•		•
		10304	S4 Filter		•		•		
		11082	Akkum. Filter				•	•	
		11141	Ext. Übersteuerg.	•	•	•	•	•	•
		11142	Ext. Betriebsart	•	•	•	•	•	•

Danfoss

Navigation, A214, Applikationen A214.1, A214.2, A214.3, A214.4, A214.5 und A214.6 (Fortsetzung)

Home			Applikationen A214							
MENU		ID-Nr.	Funktion	A214.1	A214.2	A214.3	A214.4	A214.5	A214.6	
Ferien			wählbar	•	•	•	•	•	•	
Alarm	Frost T	11676	Alarm-Wert	•	•	٠	•	•	•	
	Grenze T Frost	11656	Alarm-Wert		•	•	•	•	•	
	Frostthermostat	11616	Alarm-Wert		•	٠	•	•	•	
		11617	Alarmende		•	•	•	•	•	
	Brandschutz	11636	Alarm-Wert	•	•	٠	•	•	•	
		11637	Alarmende	•	•	•	•	•	•	
	TempAnzeige	11147	Obere Differenz		•	•	•	•	•	
		11148	Untere Differenz		•	•	•	•	•	
		11149	Verzögerung		•	•	•	•	•	
		11150	Niedrigste Temp.		•	•	•	•	•	
	Alarm Übersicht		Frost T	•	•	٠	•	•	•	
			Grenze T Frost		•	•	•	•	•	
			Frostthermostat		•	•	•	•	•	
			Brandschutz	•	•	•	•	•	•	
			TempAnzeige		•	•	•	•	•	
			Vorlauf T Fühler	•	•	•	•	•	•	
Einfluss Übersicht	Gew. T Vorlauf		Rücklaufbegrenzg.	•	•	•	•	•	•	
			Raumtemp. Begrzg.	•		•		•	•	
			Luftkanal T Grenze		•		•			
			Kompensation 1	•	•	•	•	•	•	
			Kompensation 2	•	•	•	•	•	•	
			Grenze T Sicherheit		•	•	•	•	•	
			Ferien	•	•	•	•	•	•	
			Ext. Übersteuerung	•	•	•	•	•	•	
			ECA Übersteuerung	•		•		•	•	
			Scada offset	•	•	•	•	•	•	

Danfoss

Home			Applikationen A214, Allgemeine Reglereinstellungen							
MENU		ID-Nr.	Funktion	A214.1	A214.2	A214.3	A214.4	A214.5	A214.6	
Uhrzeit & Datu	m		wählbar	•	•	•	•	•	•	
Wochenprogra	mm		wählbar	•	•	•	•	•	•	
Eingang Übersi	cht		Aussentemp.	•	•	•	•	•	•	
			Kompensation T	•	•	•	•	•	•	
			Vorlauftemp.	•	•	•	•	•	•	
			Raumtemperatur	•		•		•	•	
			Luftkanal T		•		•			
			T Rücklauf	•	•	•	•	•	•	
			Frost T	•	•	•	•	•	•	
			Akkum. Temp.				•	•		
			Frostthermostat		•	•	•	•	•	
			Brandschutz	•	•	•	•	•	•	
Log (Fühler)	Log heute		Aussentemp.	•	•	•	•	•	•	
	Log gestern		T-Vorlauf & Soll	•	•	•	•	•	•	
	Log 2 Tage		Luftkanal T & Soll		•		•			
	Log 4 Tage		T Raum & Soll	•		•		•	•	
			T-Rückl. & Begr.	•	•	•	•	•	•	
			Kompensation T	•	•	•	•	•	•	
			Frost T	•	•	•	•	•	•	
Ausgang schrei	ben		M1		•	•	•	•	•	
			F1	•	•	•	•	•	•	
			M2	•			•	•		
			P2	•	•	•	•	•	•	
			Х3	•	•	•	•	•	•	
			A1	•	•	•	•	•	•	

Navigation, A214, Applikationen A214.1, A214.2, A214.3, A214.4, A214.5 und A214.6, Allgemeine Reglereinstellungen

Danfoss

Navigation, A214, Applikationen A214.1, A214.2, A214.3, A214.4 und A214.5 und A214.6, Allgemeine Reglereinstellungen, Fortsetzung

Home		Applikationen A214, Allgemeine Reglereinstellungen							
MENU		ID-Nr.	Funktion	A214.1	A214.2	A214.3	A214.4	A214.5	A214.6
Haupt- funktionen	Neue Applikation		Applikation löschen	•	•	•	•	•	•
	Applikation			•	•	•	•	•	•
	Werkseinstellungen		Systemeinstellung	•	•	•	•	•	•
			Kundeneinstel- lung	•	•	•	•	•	•
			Wähle Werkeinstg.	•	•	•	•	•	•
	Kopieren		zu	•	•	•	•	•	•
			Systemeinstellung	•	•	•	•	•	•
			Kundeneinstel- lung	•	•	•	•	•	•
			Kopieren Start	•	•	•	•	•	•
	Übersicht Appl.			•	•	•	•	•	•
System	ECL-Version		Bestell-Nr.	•	•	•	•	•	•
			Hardware	•	•	•	•	•	•
			Software	•	•	•	•	•	•
			Rev. Nr.	•	•	•	•	•	•
			Serien-Nr.	•	•	•	•	•	•
			Herstelldatum	•	•	•	•	•	•
	Erweiterung			•	•	•	•	•	•
	Ethernet			•	•	•	•	•	•
	Server Konfigurat.			•	•	•	•	•	•
	M-Bus Konfigurat.			•	•	•	•	•	•
	Energiezähler			•	•	•	•	•	•
	Übersicht Eingänge			•	•	•	•	•	•
	Alarm		T Fühler defekt	•	•	•	•	•	•
	Anzeige	60058	Hintergrundbel.	•	•	•	•	•	•
		60059	Kontrast	•	•	•	•	•	•
	Kommunikation	2048	ECL 485 Adr.	•	•	•	•	•	•
		38	Modbus-Adr.	•	•	•	•	•	•
		39	Baud	•	•	•	•	•	•
		2150	Servicestift	•	•	•	•	•	•
		2151	Ext. Reset	•	•	•	•	•	•
	Sprache	2050	Sprache	•	•	•	•	•	•



Navigation, A314, Applikationen A314.1, 314.2 und A314.3

Home		Applikation A314					
MENU		ID-Nr.	Funktion	A314.1	A314.2	A314.3	
Wochenprogramm			wählbar				
Einstellungen	Vorlauftemperatur	11008	Gew. T Ausgleich	•	•	٠	
		11178	Max. Temperatur	•	•	•	
		11177	Min. Temperatur	•	•	•	
		11009	Tote Zone	•	•		
	Raumtemp. Begrzg.	11182	Max. Einfluss		•	•	
		11183	Min. Einfluss		•	•	
		11015	Anpassungszeit		•	•	
	Luftkanal T Grenze	11182	Max. Einfluss	•			
		11183	Min. Einfluss	•			
		11015	Anpassungszeit	•			
	Rücklauftemp.	11030	Begrenzung	•	•	•	
		11035	Max. Einfluss	•	•	•	
		11036	Min. Einfluss	•	•	•	
		11037	Anpassungszeit	•	•	•	
	Grenze T Sicherheit	11108	Grenze T Frost	•	•	•	
		11105	Min. Einfluss	•	•	•	
		11107	Anpassungszeit	•	•	•	
	Kompensation 1	11139	Akt. Komp. T	•	•	•	
		11060	Begrenzung	•	•	•	
		11062	Max. Einfluss	•	•	•	
		11063	Min. Einfluss	•	•	•	
		11061	Anpassungszeit	•	•	•	
	Kompensation 2	11139	Akt. Komp. T	•	•	•	
		11064	Begrenzung	•	•	•	
		11066	Max. Einfluss	•	•	•	
		11067	Min. Einfluss	•	•	•	
		11065	Anpassungszeit	•	•	•	
	Regelparameter (1)	11174	Motorschutz	•	•	•	
		11184	Хр	•	•	•	
		11185	Tn	•	•	•	
		11186	M Laufzeit	•	•	•	
		11187	Nz	•	•	•	
		11189	Min. Stellimpuls	•	•	•	

Danfoss

Navigation, A314, Applikationen A314.1, A314.2 und A314.3, Fortsetzung

Home			Applikatione	n A314		
MENU		ID-Nr.	Funktion	A314.1	A314.2	A314.3
Einstellungen	Regelparameter 2	12174	Motorschutz	•	•	
		12184	Хр	•	•	
		12185	Tn	•	•	
		12187	Nz	•	•	
		12165	V Ausgang Max.	•	•	
		12167	V Ausgang Min.	•	•	
		12171	Rev. AusgSignal	•	•	
	Steurg. Lüfter, etc.	11098	Windgeschw.			•
		11081	Filterkonstante			•
		11104	Regelspannung			•
		11088	Lüfter Ausg. Fkt.	•	•	•
		11086	Lüfter verzög. ein	•	•	•
		11137	Lüfter Funktion	•	•	•
		11089	Zubh. Ausg. Fkt.	•	•	•
		11087	Zubh. verzög. ein	•	•	•
		11091	Zubh. Zeitsteurg.	•	•	•
		11090	Optionale Fkt.	•	•	•
		11077	P T-Frost	•	•	•
		11027	T-Raum-Diff.			•
	Applikation	11010	ECA Adresse		•	•
		11500	Sende T-Soll	•	•	•
		11021	Pumpe HK Aus	•	•	•
		11140	Wähle Komp. T	•	•	•
		11093	T-Frostschutz	•		
		10304	S4 Filter	•		
		11082	Akkum. Filter	•	•	
		11141	Ext. Übersteuerg.	•	•	•
		11142	Ext. Betriebsart	•	•	•



Navigation, A314, Applikationen A314.1, A314.2 und A314.3 Fortsetzung

Startseite			Applikatione	en A314		
MENÜ		ID-Nr.	Funktion	A314.1	A314.2	A314.3
Ferien			wählbar	•	•	•
Alarm	Frost T	11676	Alarm-Wert	•	•	•
	Grenze T Frost	11656	Alarm-Wert	•	•	•
	Frostthermostat	11616	Alarm-Wert	•	•	•
		11617	Alarmende	•	•	•
	Brandschutz	11636	Alarm-Wert	•	•	•
		11637	Alarmende	•	•	•
	TempAnzeige	11147	Obere Differenz	•	•	•
		11148	Untere Differenz	•	•	•
		11149	Verzögerung	•	•	•
		11150	Niedrigste Temp.	•	•	•
	Alarmübersicht		Frost T	•	•	•
			Grenze T Frost	•	•	•
			Frostthermostat	•	•	•
			Brandschutz	•	•	•
			TempAnzeige	•	•	•
			Vorlauf T Fühler	•	•	•
Einflussübersicht	Gew. T Vorlauf		Rücklaufbegrenzg.	•	•	•
			Raumtemp. Begrzg.		•	•
			Luftkanal T Grenze	•		
			Kompensation 1	•	•	•
			Kompensation 2	•	•	•
			Grenze T Sicherheit	•	•	•
			Ferien	•	•	•
			Ext. Übersteuerung	•	•	•
			ECA Übersteuerung		•	•
			Scada offset	•	•	•

Danfoss

Navigation, A314, Applikationen A314.1, A314.2 und A314.3, Allgemeine Reglereinstellungen

Home			Applikationen A314, Allgemeine ReglereinstellungenD-Nr.FunktionA314.1A314.2J					
MENU		ID-Nr.	Funktion	A314.1	A314.2	A314.3		
Uhrzeit & Datum			wählbar	•	•	•		
Wochenprogramm			wählbar	•	•	•		
Eingang Übersicht			Aussentemp.	•	•	•		
			Kompensation T	•	•	•		
			Vorlauftemp.	•	•	•		
			Raumtemperatur		•	•		
			Luftkanal T	•				
			T Rücklauf	•	•	•		
			Frost T	•	•	•		
			Akkum. Temp.	•	•			
			Frostthermostat	•	•	•		
			Brandschutz	•	•	•		
Log (Fühler)	Log heute		Aussentemp.	•	•	•		
	Log gestern		T-Vorlauf & Soll	•	•	•		
	Log 2 Tage		Luftkanal T & Soll	•				
	Log 4 Tage		T Raum & Soll		•	•		
			T-Rückl. & Begr.	•	•	•		
			Kompensation T	•	•	•		
			Frost T	•	•	•		
			Windgeschw.			•		
Ausgang schreiben			M1	•	•	•		
			F1	•	•	•		
			V1			•		
			M2	•	•			
			P2	•	•	•		
			Х3	•	•	•		
			A1	•	•	•		

<u>Danfoss</u>

Home			Applikationen A314, Allgemeine Reglereinstellungen								
MENU		ID-Nr.	Funktion	A314.1	A314.3						
Hauptfunktio- nen	Neue Applikation		Applikation löschen	•	•	•					
	Applikation			•	•	•					
	Werkseinstellungen		Systemeinstellung	•	•	•					
			Kundeneinstellung	•	•	•					
			Wähle Werkeinstg.	•	•	•					
	Kopieren		zu	•	•	•					
			Systemeinstellung	•	•	•					
			Kundeneinstellung	•	•	•					
			Kopieren Start	•	•	•					
	Übersicht Appl.			•	•	•					
System	ECL-Version		Bestell-Nr.	•	•	•					
			Hardware	•	•	•					
			Software	•	•	•					
			Rev. Nr.	•	•	•					
			Serien-Nr.	•	•	•					
			Herstelldatum	•	•	•					
	Erweiterung			•	•	•					
	Ethernet			•	•	•					
	Server Konfigurat.			•	•	•					
	M-Bus Konfigurat.			•	•	•					
	Energiezähler			•	•	•					
	Übersicht Eingänge			•	•	•					
	Alarm		T Fühler defekt	•	•	•					
	Anzeige	60058	Hintergrundbel.	•	•	•					
		60059	Kontrast	•	•	•					
	Kommunikation	2048	ECL 485 Adr.	•	•	•					
		38	Modbus-Adresse	•	•	•					
		39	Baud	•	•	•					
		2150	Servicestift	•	•	•					
		2151	Ext. Reset	•	•	•					
	Sprache	2050	Sprache	•	•	•					

Navigation, A314, Applikationen A314.1, A314.2 und A314.3, Allgemeine Reglereinstellungen, Fortsetzung

Danfoss

Navigation, A314, Applikationen A314.4, A314.5, A314.6, A314.7 und A314.9, Kreis 1

Home			Applikationen A314						
MENU		ID-Nr.	Funktion	A314.4	A314.5	A314.6	A314.7	A314.9	
Wochenpro- gramm			wählbar						
Einstel-	Eingangstemperatur	11018	T-Komfort Soll	•	•	•	•	•	
lungen		11019	T-Absenkg. Soll	•	•	•	•	•	
		11178	Max. Temperatur	•	•	•	•	•	
		11177	Min. Temperatur	•	•	•	•	•	
		11009	Tote Zone			•	•		
	Raumtemp. Begrzg.	11182	Max. Einfluss	•	•	•	•	•	
		11183	Min. Einfluss	•	•	•	•	•	
		11015	Anpassungszeit	•	•	•	•	•	
	Rücklauftemp.	11030	Begrenzung	•	•	•	•	•	
		11035	Max. Einfluss	•	•	•	•	•	
		11036	Min. Einfluss	•	•	•	•	•	
		11037	Anpassungszeit	•	•	•	•	•	
	Grenze T Sicherheit	11108	Grenze T Frost	•	•	•	•	•	
		11105	Min. Einfluss	•	•	•	•	•	
		11107	Anpassungszeit	•	•	•	•	•	
	Kompensation 1	11139	Akt. Komp. T	•	•	•	•	•	
		11060	Begrenzung	•	•	•	•	•	
		11062	Max. Einfluss	•	•	•	•	•	
		11063	Min. Einfluss	•	•	•	•	•	
		11061	Anpassungszeit	•	•	•	•	•	
	Kompensation 2	11139	Akt. Komp. T	•	•	•	•	•	
		11064	Begrenzung	•	•	•	•	•	
		11066	Max. Einfluss	•	•	•	•	•	
		11067	Min. Einfluss	•	•	•	•	•	
		11065	Anpassungszeit	•	•	•	•	•	
	Regelparameter (1)	11174	Motorschutz	•	•	•	•	•	
		11184	Хр	•	•	•	•	•	
		11185	Tn	•	•	•	•	•	
		11186	M Laufzeit	•	•	•	•	•	
		11187	Nz	•	•	•	•	•	
		11189	Min. Stellimpuls	•	•	•	•	•	

<u>Danfoss</u>

Navigation, A314, Applikationen A314.4, A314.5, A314.6, A314.7 und A314.9, Kreis 1, Fortsetzung

Home				Applikatior	nen, A314			
MENU		ID-Nr.	Funktion	A314.4	A314.5	A314.6	A314.7	A314.9
Einstel-	Regelparameter 2	12368	1. Schritt Ebene					٠
lungen		12369	2. Schritt Ebene					•
		12184	Хр	•	•	•	•	•
		12185	Tn	•	•	•	•	•
		12187	Nz	•	•	•	•	•
		12165	V Ausgang Max.	•	•	•	•	•
		12167	V Ausgang Min.	•	•	•	•	•
	Steurg. Lüfter, etc.	11088	Lüfter Ausg. Fkt.	•	•	•	•	•
		11086	Lüfter verzög. ein	•	•	•	•	•
		11137	Lüfter Funktion	•	•	•	•	•
		11089	Zubh. Ausg. Fkt.	•	•	•	•	•
		11087	Zubh. verzög. ein	•	•	•	•	•
		11091	Zubh. Zeitsteurg.	•	•	•	•	•
	Applikation	11010	ECA Adresse	•	•	•	•	•
		11021	Pumpe HK Aus	•	•	•	•	•
		11093	T-Frostschutz	•	•	•	•	•
		11140	Wähle Komp. T	•	•	•	•	•
		11368	1. Schritt Ebene	•	•	•	•	
		11369	2. Schritt Ebene	•	•	•	•	
		11179	Sommer-Aus	•	•			
		11082	Akkum. Filter			•	•	
		11141	Ext. Übersteuerg.	•	•	•	•	•
		11142	Ext. Betriebsart	•	•	•	•	•

Danfoss

Navigation, A314, Applikationen A314.4, A314.5, A314.6, A314.7 und A314.9, Kreis 1, Fortsetzung

Home		Applikationen A314						
MENU		ID-Nr.	Funktion	A314.4	A314.5	A314.6	A314.7	A314.9
Ferien			wählbar	•	•	•	•	•
Alarm	Frost T	11676	Alarm-Wert	•	•	•	•	•
	Grenze T Frost	11656	Alarm-Wert	•	•	•	•	•
	Frostthermostat	11616	Alarm-Wert	•	•	•	•	•
		11617	Alarmende	•	•	•	•	•
	Brandschutz	11636	Alarm-Wert	•	•	•	•	•
		11637	Alarmende	•	•	•	•	•
	Digitaleingang S9	10656	Alarm-Wert	•	•	•	•	•
		10657	Alarmende	•	•	•	•	•
		12390	Alarm löschen	•	•	•	•	•
	Digitaleingang S10	10696	Alarm-Wert	•	•	•	•	•
		10697	Alarmende	•	•	•	•	•
	Eingangsdruck	13614	Alarm hoch	•	•	•	•	•
		13615	Alarm niedrig	•	•	•	•	•
		13617	Alarmende	•	•	•	•	•
		13390	Alarm löschen	•		•		
	Ausgangsdruck	14614	Alarm hoch	•		•		
		14615	Alarm niedrig	•		•		
		14617	Alarmende	•		•		
		14390	Alarm löschen	•		•		
	Luftqualität	13614	Alarm hoch		•		•	•
		13615	Alarm niedrig		•		•	•
		13617	Alarmende		•		•	•
	TempAnzeige	11147	Obere Differenz	•	•	•	•	•
		11148	Untere Differenz	•	•	•	•	•
		11149	Verzögerung	•	•	•	•	•
		11150	Niedrigste Temp.	•	•	•	•	•
	Wärmerückgewinnung	12615	Alarm niedrig	•	•	•	•	
		12617	Alarmende	•	•	•	•	

<u>Danfoss</u>

Navigation, A314, Applikationen A314.4, A314.5, A314.6, A314.7 und A314.9, Kreis 1, Fortsetzung

Home			Applikatio	nen A314			
MENU	ID-Nr.	Funktion	A314.4	A314.5	A314.6	A314.7	A314.9
Alarm Übersicht		Frost T	•	•	•	•	٠
		Grenze T Frost	•	•	•	•	•
		Frostthermostat	•	•	•	•	•
		Brandschutz	•	•	•	•	•
		TempAnzeige	•	•	•	•	•
		T Fühler Eingang	•	•	•	•	•
		Digitaleingang S9	•	•	•	•	•
		Digitaleingang S10	•	•	•	•	•
		Luftqualität		•		•	•
		Eingangsdruck	•		•		
		Ausgangsdruck	•		•		
		Wärmerückgewinnung	•	•	•	•	
		T Fühler defekt	•	•	•	•	•
Einfluss Gew. T Eingang		Rücklaufbegrenzg.	•	•	•	•	•
Übersicht		Raumtemp. Begrzg.	•	•	•	•	•
		Kompensation 1	•	•	•	•	•
		Kompensation 2	•	•	•	•	•
		Grenze T Sicherheit	•	•	•	•	•
		Ferien	•	•	•	•	•
		Ext. Übersteuerung	•	•	•	•	•
		Scada offset	•	•	•	•	٠

Danfoss

Navigation, A314, Applikationen A314.4, A314.5, A314.6, A314.7 und A314.9, Kreis 2

Home			ŀ	Applikatior	nen, A314			
MENU		ID-Nr.	Funktion	A314.4	A314.5	A314.6	A314.7	A314.9
Einstel-	Regelparam. Eing.	13600	Druck	•		•		
lungen		13113	Filterkonstante	•		•		
		13406	X1	•		•		
		13407	X2	•		•		
		12321	Sollwert Druck	•		•		
		11168	Max. Druck	•		•		
		11169	Min. Druck	•		•		
		13184	Хр	•		•		
		13185	Tn	•		•		
		13187	Nz	•		•		
		13165	V Ausgang Max.	•		•		
		13167	V Ausgang Min.	•		•		
		13357	Lüfterdrehzahl_red.	•				
	Regelparam. Ausg.	13600	Druck	•		•		
		14113	Filterkonstante	•		•		
		14406	X1	•		•		
		14407	X2	•		•		
		12321	Sollwert Druck	•		•		
		12168	Max. Druck	•		•		
		12169	Min. Druck	•		•		
		14184	Хр	•		•		
		14185	Tn	•		•		
		14187	Nz	•		•		
		14165	V Ausgang Max.	•		•		
		12167	V Ausgang Min.	•		•		

<u>Danfoss</u>

Navigation, A314, Applikationen A314.4, A314.5, A314.6, A314.7 und A314.9, Kreis 2, Fortsetzung

Home			ŀ	Applikation	en, A314			
MENU		ID-Nr.	Funktion	A314.4	A314.5	A314.6	A314.7	A314.9
Einstellun- gen	Regelparameter, Lüfter	13339	Luftqualität		•		٠	٠
		13113	Filterkonstante		•		•	•
		13406	X1		•		•	•
		13407	X2		•		•	•
		13111	Begrenzung		•		•	•
		13184	Хр		•		•	•
		13185	Tn		•		•	•
		13187	Nz		•		•	•
		13165	V Ausgang Max.		•		•	•
		13167	V Ausgang Min.		•		•	•
		13357	Lüfterdrehzahl_red.		•			•
		13356	Ausgangslüfter, Offset		•		•	•
	Regelparam. Kühl.	15184	Хр			•	•	
		15185	Tn			•	•	
		15186	M Laufzeit			•	•	
		15187	Nz			•	•	
		15189	Min. Stellimpuls			•	•	
	Applikation	11038	Stopp bei T A	•	•	•	•	•
		11194	Ausschaltdifferenz	•	•	•	•	•
		11077	P T-Frost	•	•	•	•	•

Danfoss

Navigation, A314, Applikationen A314.4, A314.5, A314.6, A314.7 und A314.9, Allgemeine Reglereinstellungen

Home		Applikationen A314, Allgemeine Reglereinstellungen						
MENU		ID-Nr.	Funktion	A314.4	A314.5	A314.6	A314.7	A314.9
Uhrzeit & Datum			wählbar	•	•	•	•	•
Wochenprogramm			wählbar	•	•	•	•	•
Eingang Übersicht			Aussentemp.	•	•	•	•	•
			Akk. Außentemp.	•	•			
			Akkum. Temp.			•	•	•
			Kompensation T	•	•	•	•	•
			T Eingang	•	•	•	•	•
			Raumtemperatur	•	•	•	•	•
			T Rücklauf	•	•	•	•	•
			Frost T	•	•	•	•	•
			T Kanaleingang	•	•	•	•	
			T Kanalausgang	•	•	•	•	
			Frostthermostat	•	•	•	•	•
			Brandschutz	•	•	•	•	•
			Digitaleingang S9	•	•	•	•	•
			Digitaleingang S10	•	•	•	•	•
			Eingangsdruck	•		•		
			Ausgangsdruck	•		•		
			Luftqualität		•		•	•
Log (Fühler)	Log heute		Aussentemp.	•	•	•	•	•
	Log gestern		T Eing. & Soll	•	•	•	•	•
	Log 2 Tage		T Raum & Soll	•	•	•	•	•
	Log 4 Tage		T-Rückl. & Begr.	•	•	•	•	•
			Kompensation T	•	•	•	•	•
			Frost T	•	•	•	•	•
			Druck Eing. & Soll	•		•		
			Druck Ausg. & Soll	•		•		
			Luftqualität & Begr.		•		•	•
Ausgang schreiben			M1	•	•	•	•	•
			F1	•	•	•	•	•
			M2	•	•	•	•	•
			P2		•			•
			X3		•			•
			A1		•			•
			V2	•	•	•	•	•
			V3		•			•
			X4		•			•
			P7	•	•	•	•	
			P8	•	•			•
			M3			•	•	

Danfoss

Navigation, A314, Applikationen A314.4, A314.5, A314.6, A314.7 und A314.9, Allgemeine Reglereinstellungen, Fortsetzung

Home		Applikationen A314, Allgemeine Reglereinstellungen						
MENU		ID-Nr.	Funktion	A314.4	A314.5	A314.6	A314.7	A314.9
Hauptfunktio- nen	Neue Applikation		Applikation löschen	•	•	•	•	•
	Applikation			•	•	•	•	•
	Werkseinstellungen		Systemeinstellung	•	•	•	•	•
			Kundeneinstellung	•	•	•	•	•
			Wähle Werkeinstg.	•	•	•	•	•
	Kopieren		zu	•	•	•	•	•
			Systemeinstellung	•	•	•	•	•
			Kundeneinstellung	•	•	•	•	•
	_		Kopieren Start	•	•	•	•	•
	Übersicht Appl.			•	•	•	•	•
System	ECL-Version		Bestell-Nr.	•	•	•	•	•
			Hardware	•	•	•	•	•
			Software	•	•	•	•	•
			Rev. Nr.	•	•	•	•	•
			Serien-Nr.	•	•	•	•	•
			Herstelldatum	•	•	•	•	•
	Erweiterung			•	•	•	•	•
	Ethernet			•	•	•	•	•
	Server Konfigurat.			•	•	•	•	•
	M-Bus Konfigurat.			•	•	•	•	•
	Energiezähler			•	•	•	•	•
	Übersicht Eingänge			•	•	•	•	•
	Alarm		T Fühler defekt	•	•	•	•	•
	Anzeige	60058	Hintergrundbel.	•	•	•	•	•
		60059	Kontrast	•	•	•	•	•
	Kommunikation	2048	ECL 485 Adr.	•	•	•	•	•
		38	Modbus-Adr.	•	•	•	•	•
		39	Baud	•	•	•	•	•
		2150	Servicestift	•	•	•	•	•
		2151	Ext. Reset	•	•	•	•	•
	Sprache	2050	Sprache	•	•	•	•	•

Danfoss

3.0 Alltagsbetrieb

3.1 Bedienung und Navigation durch die Menüs

Sie können durch die Menüs des Reglers navigieren, indem Sie das Einstellrad nach links oder rechts in die gewünschte Position drehen (⁽).

Im Einstellrad ist ein Beschleuniger integriert. Je schneller Sie das Einstellrad drehen, desto schneller erreichen Sie den Grenzwert auch bei großen Einstellbereichen.

Die Positionsanzeige im Display () zeigt Ihnen, an welcher Stelle im Menü Sie sich gerade befinden.

Betätigen Sie das Einstellrad, um die Auswahl zu bestätigen (\Re).

Die beispielhaften Displays zeigen eine Zweikreis-Applikation mit einem Heizkreis () und einem Trinkwarmwasserkreis (TWW) (-). Je nach Applikation kann die Anzeige auf den Displays jedoch abweichen.









Einige allgemeine Einstellungen, die für den gesamten Regler gelten, sind in einem speziellen Menü des Reglers untergebracht.

Zu den "Allgemeine Reglereinstellungen"gelangen Sie wie folgt:

Handlung:	Beschreibung:	Beispiel:
<i>O</i>	In einem beliebigen Heizkreis den Punkt "MENÜ" wählen.	MENU
(First)	Bestätigen.	
O_{f}	Den Heizkreiswähler in der rechten oberen Ecke vom Display wählen.	
(Im)	Bestätigen.	
O_{f}	"Allgemeine Reglereinstellungen" (Regler-Symbol) wählen.	0
(Im)	Bestätigen.	

Heizkreisauswahl

Home MENU:	
Uhrzeit & Datum	
Ferien	
Eingang Übersicht	
Log	
Ausgang schreiben	



3.2 Erläuterungen zum Reglerdisplay

Dieser Abschnitt beschreibt die allgemeine Funktionsweise der Produktreihen ECL Comfort 210/296/310. Abgebildet sind typische Anzeigen, die sich nicht auf eine bestimmte Applikation beziehen. Sie können sich von den Anzeigen in Ihrer Applikation unterscheiden.

Wählen Sie Ihr Wunschdisplay

Ihr Wunschdisplay ist das Display, das standardmäßig angezeigt werden soll. Es verschafft Ihnen einen schnellen Überblick über die Temperaturen und Einstellungen, die Sie anschauen möchten.

Wird der Navigator innerhalb von 20 Minuten nicht betätigt, kehrt der Regler zu dem Übersichtsdisplay zurück, das Sie als Wunschdisplay ausgewählt haben.

Heizkreis 🎹

Die Übersichtsanzeige 1 enthält folgende Angaben: Aktuelle Außentemperatur, Betriebsart des Reglers, aktuelle Raumtemperatur, gewünschte Raumtemperatur.

Die Übersichtsanzeige 2 enthält folgende Angaben: Aktuelle Außentemperatur, Tendenz der Außentemperatur, Betriebsart des Reglers, min. und max. Außentemperaturen seit Mitternacht und gewünschte Raumtemperatur.

Die Übersichtsanzeige 3 enthält folgende Angaben: Datum, aktuelle Außentemperatur, Betriebsart des Reglers, Uhrzeit, gewünschte Raumtemperatur sowie das Komfortprogramm des aktuellen Tages.

Die Übersichtsanzeige 4 enthält folgende Angaben: Status der Regelbauteile, aktuelle Vorlauftemperatur (gewünschte Vorlauftemperatur), Betriebsart des Reglers, Rücklauftemperatur (Temperaturgrenze), Einfluss auf die gewünschte Vorlauftemperatur.

Der Wert oberhalb des V2-Symbols zeigt 0-100 % des analogen Signals (0-10 V).

Hinweis:

Es muss ein Wert für die aktuelle Vorlauftemperatur vorhanden sein. Andernfalls wird das Regelventil des Kreises geschlossen.

Je nach gewähltem Übersichtdisplay werden die folgenden Informationen zum Heizkreis angezeigt:

- aktuelle Außentemperatur (-0,5)
- Betriebsart des Reglers (桊)
- aktuelle Raumtemperatur (24,5)
- Gewünschte Raumtemperatur (20,7 °C)
- Tendenz der Außentemperatur (↗→↘)
- min. und max. Außentemperatur seit Mitternacht (\$)
- Datum (23.02.2010)
- Uhrzeit (7:43)
- Heizprogramm des aktuellen Tages (0 12 24)
- Status der Regelbauteile (M2, P2)
- Aktuelle Vorlauftemperatur (49 °C), (gewünschte Vorlauftemperatur (31))
- Rücklauftemperatur (24 °C) (Temperaturgrenze (50))



Sie können zwischen den Übersichtsdisplays wechseln, indem Sie den Navigator drehen, bis Sie den Displaywähler (=---) rechts unten im Display erreichen. Zum Auswählen Ihres Wunschdisplays müssen Sie den Navigator bis zum Erscheinen Ihres Wunschdisplays weiter drehen und die Auswahl durch Drücken des Navigators bestätigen.







Übersichtsanzeige 3:



Übersichtsanzeige 4:



Beispiel für die Übersichtsanzeige mit Einflussdarstellung:



Danfoss

କ୍ଷ

Auch wenn kein Raumtemperaturfühler/keine Fernbedienungseinheit an den Regler angeschlossen ist, müssen Sie die gewünschte Raumtemperatur eingeben.

ଷ୍ପ	
0.1	

Wird anstelle des Temperaturwerts

- "--" angezeigt, ist der entsprechende Fühler nicht angeschlossen.
- "---" angezeigt, ist ein Kurzschluss in der Fühlerverbindung aufgetreten.

Einstellen der gewünschten Temperaturen

Je nach gewähltem Heizkreis und gewählter Betriebsart können alle Einstellungen für den Alltagsbetrieb direkt im Übersichtdisplay eingegeben werden. Die im Display angezeigten Symbole werden auf der nächsten Seite erläutert.

Einstellen der gewünschten Raumtemperatur (Referenzraumtemperatur)

Sie können die gewünschte Raumtemperatur ganz einfach in den für den Heizkreis bestimmten Übersichtsdisplays an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Handlung:	Beschreibung:	Beispiel:
⁽)	Gewünschte Raumtemperatur	20.5
(Fing	Auswahl bestätigen.	
¢Oj	Den Wert für die Referenzraumtem- peratur einstellen.	21.0
R	Auswahl bestätigen.	

Das rechts aufgeführte Übersichtsdisplay informiert über die Außentemperatur, die aktuelle Raumtemperatur und die gewünschte Raumtemperatur.

Dieses Übersichtsdisplay dient als Beispiel für die Betriebsart "Komfort". Soll die Referenzraumtemperatur für die Betriebsart "Sparen" geändert werden, ist das Feld für die Betriebsart zu wählen und die Betriebsart "Sparen" einzustellen.



SS -

Auch wenn kein Raumtemperaturfühler/keine Fernbedienungseinheit an den Regler angeschlossen ist, müssen Sie die gewünschte Raumtemperatur eingeben.


Einstellen der gewünschten Raumtemperatur, ECA 30/ECA 31

Die gewünschte Raumtemperatur kann genauso wie im Regler eingestellt werden. In der Fernbedienungseinheit können aber ggf. andere Symbole angezeigt werden, siehe den Abschnitt "Bedeutung der Symbole auf der nächsten Seite". SS -

Mit Hilfe der ECA 30/ECA 31 können Sie die gewünschte Raumtemperatur im Regler überschreiben, indem Sie die Überschreibefunktionen verwenden. 社 執 猶 溢

Danfoss

3.3 Allgemeiner Überblick: Bedeutung der Symbole

Symbol	Beschreibung		s	ymbol	Beschreibung
	Außentemperatur			Д	Alarm
	Relative Luftfeuchtigkeit im			\bowtie	Brief
	Raum	Temperatur		!	Ereignis
	Raumtemp.			٩	Überwachung der Temperaturfühler- verbindung
₹ ↓	TWW-Temperatur				Displaywähler
	Positionsanzeige	1		$\stackrel{\wedge}{\lor}$	Max. und min. Wert
	Betriebsart Wochenprogr.		1	′ → ⁄¥	Trend Außentemperatur
茶	Komfortbetrieb			Ø	Windgeschwindigkeitssensor
\mathcal{D}	Sparbetrieb				Kein Sensor angeschlossen oder verwendet
					Kurzschluss in der Sensorverbindung
	Frostschutzbetrieb			7 -23	Fester Komforttag (Ferienzeit)
	Handbetrieb	Betriebsart		_	Einfluss aktiviert
Ú	Stand-by			• •	Beheizung aktiv (+)
**	Kühlbetrieb			*/-/	Kühlung aktiv (-)
!	Funktion "Ausgang schreiben" ist aktiv			2	Anzahl der Wärmeübertrager
1	Optimierte Ein- oder Ausschaltzeit		Zusä	itzliche Sy	mbole für die ECA 30/31:
Ш	Beheizung		S	ymbol	Beschreibung
×	Kühlung			0	ECA-Fernbedien ungseinheit
포	TWW	Kreis		0 15	Verbindungsadresse (Hauptregler: 15, Folgeregler: 1-9)
	Allgemeine Reglereinstellungen			 次	Freier Tag
\mathbf{b}	Pumpe EIN			<u> </u>	
\bigcirc	Pumpe AUS			治	Ferien
	Lüfter EIN			辌	Freizeit (Verlängerung der Komfortphase)
\bigcirc	Lüfter AUS	Devellenteil		••••	Ausgeben (Verlängerung der Snarnhase)
F	Stellantrieb öffnet	Regeloautell		ĸ	Ausgenen (venangerung der spärpnase)
×	Stellantrieb schließt				
42 •	Stellantrieb, analoges Regelsignal		55	Į	
45	Pumpe/Lüfterdrehzahl		Be	i der ECA 30	/31 werden nur die Symbole angezeigt, die für die
_	Drosselklappe EIN		Ар	plikation de	is Reglers relevant sind.
	Drosselklappe AUS				



3.4 Überwachung der Temperaturen und Regelkomponenten

Dieser Abschnitt beschreibt die allgemeine Funktionsweise der Produktreihen ECL Comfort 210/296/310. Abgebildet sind typische Anzeigen, die sich nicht auf eine bestimmte Applikation beziehen. Sie können sich von den Anzeigen in Ihrer Applikation unterscheiden.

Heizkreis 🎹

Das Übersichtsdisplay zum Heizkreis gibt einen schnellen Überblick über die aktuellen und gewünschten Temperaturen sowie über den aktuellen Status der Regelkomponenten.

Displaybeispiel

49 °C	Vorlauftemperatur
(31)	Gewünschte Vorlauftemperatur
24 °C	Rücklauftemperatur
(50)	Rücklauftemperaturbegrenzung

Übersicht Eingänge

Eine weitere Möglichkeit, sich einen schnellen Überblick über die gemessenen Temperaturen zu verschaffen, besteht darin, das Untermenü "Übersicht Eingang" aufzurufen, das unter "Allgemeine Reglereinstellungen" zu finden ist. Wie Sie zum Menü "Allgemeine Reglereinstellungen" gelangen, ist im Abschnitt 7.1 auf Seite 84 beschrieben.

In dieser Übersicht (siehe Beispiel rechts unten) werden die aktuell gemessenen Temperaturen nur angezeigt. Einstellungen können Sie auf dieser Displayseite somit nicht vornehmen.

	<u>۳</u> 1
72°C (10)	۲
<u>1_38</u> °C	×
38°C [°] (50)	
MENU	0

MENU	
Eingang Übersich	t:
Aussentemp.	-0.5°C
Raumtemperatur	24.6 [°] C
Vorlauftemp.	49.7°C
WW-Temperatur	50.3°C
Rücklauftemp.	24.7°C

Dantoss

3.5 Übersicht über mögliche Einflussfaktoren

Dieser Abschnitt beschreibt die allgemeine Funktionsweise der Produktreihen ECL Comfort 210/296/310. Abgebildet sind typische Anzeigen, die sich nicht auf eine bestimmte Applikation beziehen. Sie können sich von den Anzeigen in Ihrer Applikation unterscheiden.

Dieses Menü gibt einen Überblick über die Einflussmöglichkeiten auf die gewünschte Vorlauftemperatur. Welche Parameter hier aufgeführt werden, variiert von Applikation zu Applikation. Im Servicefall kann es hilfreich sein, unter anderem unerwartete Bedingungen oder Temperaturen zu erklären.

Wird die gewünschte Vorlauftemperatur durch einen oder mehrere Parameter beeinflusst (korrigiert), erkennen Sie das an einer kleinen Linie mit einem nach unten oder nach oben zeigenden Pfeil oder einem Doppelpfeil.

Pfeil nach unten: Die gewünschte Vorlauftemperatur wird durch den entsprechenden Parameter gesenkt.

Pfeil nach oben: Die gewünschte Vorlauftemperatur wird durch den entsprechenden Parameter erhöht.

Doppelpfeil: Durch den entsprechenden Parameter erfolgt eine Übersteuerung (z.B. Ferien).

Gerade Linie: Kein aktiver Einfluss.

Im Beispiel zeigt der Pfeil nach unten für "Raumtemp. Begrzg.". Das bedeutet, dass die aktuelle Raumtemperatur höher als die gewünschte Raumtemperatur ist, so dass wiederum die gewünschte Vorlauftemperatur gesenkt wird. Beispiel für die Übersichtsanzeige mit Einflussdarstellung:



- -

MENU	ЩТ	
Übersicht Einfluss:		
▶ Gew. T Vorlauf		
///	T . 4	
Ubersicht Einfluss	Ш1	
Gew. I Voriaur:		
▶Rücklaufbegrenzg.	_	
Raumtemp, Begrzg,	$\overline{\Psi}$	
Priorität Parallelbetr.		

Begr. Vol./Leist.

Ferien

112 | © Danfoss | 2018.08





3.6 Handbetrieb

Dieser Abschnitt beschreibt die allgemeine Funktionsweise der Produktreihen ECL Comfort 210/296/310. Abgebildet sind typische Anzeigen, die sich nicht auf eine bestimmte Applikation beziehen. Sie können sich von den Anzeigen in Ihrer Applikation unterscheiden.

Sie haben die Möglichkeit, die in der Anlage installierten Komponenten von Hand zu regeln.

Sie können den Handbetrieb jedoch nur wählen, wenn in Ihrem Wunschdisplay die Symbole für die Regelkomponenten /Regelventil, Pumpe, usw.) angezeigt werden.

Aktion:	Zweck:	Beispiele:
^O	Das Feld mit der eingestellten Betriebsart wählen.	٩
(Firig	Bestätigen	
6	Handbetrieb wählen.	S.
(FR)	Bestätigen	
6	Pumpe auswählen.	\bigcirc
(FR)	Bestätigen	
<i>O</i>	Pumpe einschalten.	
6	Pumpe ausschalten.	\bigcirc
(Ref)	Gewünschten Betriebszustand der Pumpe bestätigen.	
6	Regelventil mit Stellantrieb wählen.	M
(Free	Bestätigen	
<i>O</i>	Regelventil öffnen.	Ŕ
6	Öffnen des Regelventils stoppen.	M
6	Regelventil schließen	$\overset{\star}{\blacktriangleright}$
<i>O</i>	Schließen des Regelventils stoppen.	M
(R)	Gewünschten Betriebszustand des Regelventils bestätigen.	

Wenn Sie den Handbetrieb wieder verlassen wollen, wählen Sie in dem Feld mit der Betriebsart einfach eine neue Betriebsart. Den Navigator drücken.

Die manuelle Regelung wird normalerweise bei der Inbetriebnahme der Anlage verwendet. So können die einzelnen Komponenten, wie Ventil, Pumpe usw., auf ihr korrektes Verhalten geprüft werden.



କ୍ଷ

Während der manuellen Regelung:

- Alle Steuerungen müssen deaktiviert sein.
- "Ausgang schreiben" ist nicht möglich.
- Frostschutzfunktion ist nicht aktiv.

କ୍ଷ

Wird der Handbetrieb für einen Kreis gewählt, befinden sich automatisch auch alle anderen Kreise im Handbetrieb.

क्ष

Handsteuerung eines mit 0–10 Volt geregelten Stellantriebs: Das Stellantriebssymbol besitzt einen Wert (in %), das verändert werden kann. Der Prozentwert entspricht einer Spannung zwischen 0 und 10 Volt.

Danfoss

କ୍ଷ

Handsteuerung einer mit 0–10 Volt geregelten Lüfterdrehzahl: Die V1- und V2-Symbole weisen einen Wert (in Prozent) auf, der verändert werden kann. Der Prozentwert entspricht einer Spannung zwischen 0 und 10 Volt.



3.7 Wochenprogramm

3.7.1 Einstellen des Zeitprogramms für den Automatikbetrieb

Dieser Abschnitt beschreibt das allgemeine Wochenprogramm der Produktreihen ECL Comfort 210/296/310. Abgebildet sind typische Anzeigen, die sich nicht auf eine bestimmte Applikation beziehen. Sie können sich von den Anzeigen in Ihrer Applikation unterscheiden. In einigen Applikationen kann es mehr als ein Wochenprogramm geben. Zusätzliche Wochenprogramme lassen sich unter "Allgemeine Reglereinstellungen" finden.

Das Zeitprogramm umfasst 7 Wochentage:

- M = Montag
- D = Dienstag
- M = Mittwoch
- D = Donnerstag F = Freitag
- F = FreitagS = Samsta
- S = Samstag S = Sonntag
- 5 Sonnag

Das Display mit dem Zeitprogramm zeigt Ihnen, wann die Betriebsart Komfort ein- und ausgeschaltet wird (für den Heizungsund Warmwasserkreis).

So ändern Sie das Zeitprogramm:

Hand-	Beschreibung:	Bei-
ŵ	In einem beliebigen Heizkreis den Punkt "MENÜ" wählen.	MENU
ſŀŀ	Auswahl bestätigen.	
Ŕ	Die Auswahl "Zeitprogramm" bestätigen.	
6	Den Tag wählen, für den die Ein- und Ausschaltzeiten geändert werden sollen.	
ſŀŀ	Auswahl bestätigen.*	D
6	Zum Feld "Start 1" gehen.	
R	Auswahl bestätigen.	
^O	Die Zeit einstellen.	
	Einstellung bestätigen. Zu den Feldern "Stopp 1", "Start 2" usw. gehen.	
O'	Zum Punkt "MENU" zuruckkehren.	MENU
) M	Auswahl bestätigen. Im Fenster "Speichern" den Eintrag "ja" oder "nein" wählen.	
Yh	Auswahl bestätigen.	

* Sie können mehrere Tage gleichzeitig markieren.

Die eingestellten Ein- und Ausschaltzeiten gelten für alle gewählten Tage. Dies sind in dem Beispiel auf der rechten Seite die Tage Donnerstag und Samstag.

Pro Tag können Sie höchstens 3 Zeitabschnitte für den Komfortbetrieb wählen. Sie können einen Zeitabschnitt wieder löschen, indem Sie für das Ein- und Ausschalten dieselbe Zeit einstellen.

MENU	m 1
Wochenprogr.:	
Tag: M.D.M.▶D	FSS
Start 1	09:00
Stopp 1	12:00
Start 2	18:00
0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	24

MENU	m 1
Wochenprogr	.:
Tag: M.D.N	1 D F S S
Start 1	05:00
Stopp 1	10:00
Start 2	19:30
ů · · · · · iż ·	24

MENU		1111
Woch	enprogr.:	
Tag:	MDMD	FSS
Stan	Speichern	5:00
Stop	Ja N	ein ():00
Start 2		19:30
<u>.</u>	lż · · ·	24

SS -

Jeder Heizkreis hat sein eigenes Zeitprogramm. Um zum anderen Heizkreis zu wechseln, gehen Sie zum Display Home und drehen Sie den Navigator. Wählen Sie dann den gewünschten Heizkreis.

କ୍ଷ

Die Ein- und Ausschaltzeiten können in 30-Minuten-Schritten eingestellt werden.

Danfoss

4.0 Gesamtüberblick aller Einstellungen

Es wird empfohlen, jede Änderung der Einstellung in den Leerspalten zu notieren.

Einstellung		Seite	Werkseinstellu	ıngen im Kreis
			1	2
Sollwert-Druck (gewünschter Druck)		<u>139</u>		
Druck		<u>142</u>		
Windgeschw.		<u>149</u>		
Alarm Übersicht, allgemein		<u>170</u>		
Gew. T Ausgleich	1x008	<u>120</u>		
Tote Zone	1x009	<u>120</u>		
ECA-Adresse (ECA-Adresse, Wahl der Fernbedienungseinheit)	1x010	<u>151</u>		
Anpassungszeit	1x015	<u>123</u>		
Gew. T-Komfort	1x018	<u>121</u>		
Gew. T-Absenkg.	1x019	<u>121</u>		
Pumpe HK Aus	1x021	<u>152</u>		
T-Raum-Diff.	1x027	<u>144</u>		
Begrenzung (Rücklauftemperaturbegrenzung)	1x030	<u>126</u>		
Max. Einfluss (Rücklauftemperaturbegrenzung – maximaler Einfluss)	1x035	<u>126</u>		
Einfluss Einfluss (Rücklauftemperaturbegrenzung – Min. Einfluss)	1x036	<u>127</u>		
Anpassungszeit	1x037	<u>127</u>		
Stopp bei T A	1x038	<u>156</u>		
Begrenzungswert (Temperaturausgleich, 1. Einstellpunkt)	1x060	<u>129</u>		
Anpassungszeit	1x061	<u>129</u>		
Max. Einfluss (Temperaturausgleich, 1. Einstellpunkt)	1x062	<u>130</u>		
Min. Einfluss (Temperaturausgleich, 1. Einstellpunkt)	1x063	<u>130</u>		
Begrenzungswert (Temperaturausgleich, 2. Einstellpunkt)	1x064	<u>131</u>		
Anpassungszeit	1x065	<u>131</u>		
Max. Einfluss (Temperaturausgleich, 2. Einstellpunkt)	1x066	<u>131</u>		
Min. Einfluss (Temperaturausgleich, 2. Einstellpunkt)	1x067	<u>132</u>		
P T-Frost (Umwälzpumpe, Frostschutztemp.)	1x077	<u>145</u>		
P T-Frost (Umwälzpumpe, Frostschutztemp.)	1x077	<u>156</u>		
Filterkonstante	1x081	<u>149</u>		
AkkumFilter (Akkumulationsfilter)	1x082	<u>156</u>		
Lüfterverzög. ein (Relais 1, F1)	1x086	<u>145</u>		
Zubh.verzög. ein (Zubehör-Einschaltverzögerung, Relais 2, P2)	1x087	<u>145</u>		
Lüfter Ausg. Fkt. (Lüfterausgangsfunktion, Relais 1, F1)	1x088	<u>145</u>		
Zubh. Ausg. Fkt. (Zubehör, Ausgangsfunktion Relais 2, P2)	1x089	<u>146</u>		
Optionale Fkt. (Relais 3, X3)	1x090	<u>146</u>		
Zubh. Zeitsteurg. (Zubehör Zeitsteuerung, Relais 2, P2)	1x091	<u>147</u>		
T-Frostschutz (Frostschutztemp.)	1x093	<u>157</u>		
Regelspannung	1x104	<u>150</u>		



Einstellung		Seite	Werkseinstellungen im Kreis	
			1	2
Min. Einfluss (minimaler Einfluss)	1x105	<u>128</u>		
Anpassungszeit	1x107	<u>128</u>		
Grenze T Frost (gleitender Frostschutz)	1x108	<u>128</u>		
Begrenzung (Begrenzungswert)	1x111	<u>136</u>		
Filterkonstante	1x113	<u>137</u>		
Lüfter Funktion	1x137	<u>147</u>		
Wählbarer T Ausgleich (Wahl des Temperaturausgleichs)	1x140	<u>157</u>		
Ext. Übersteuerg. (Externe Übersteuerung)	1x141	<u>157</u>		
Ext. Betriebsart (Betriebsart externe Übersteuerung)	1x142	<u>158</u>		
Obere Differenz	1x147	<u>165</u>		
Untere Differenz	1x148	166		
Verzögerung, Beispiel	1x149	166		
Niedrigste Temp.	1x150	166		
V Ausgang Max.	1x165	<u>137</u>		
V Ausgang Min.	1x167	<u>137</u>		
Max. Druck	1x168	<u>137</u>		
Min. Druck	1x169	<u>138</u>		
Rev. AusgSignal	1x171	<u>138</u>		
Motorschutz	1x174	<u>138</u>		
Min. Temperatur	1x177	<u>121</u>		
Max. Temperatur	1x178	<u>122</u>		
Sommer-Aus (Begrenzung für den Heizungsausschaltpunkt)	1x179	<u>160</u>		
Max. Einfluss (Raumtemperaturbegrenzung, maximal)	1x182	<u>124</u>		
Min. Einfluss (Raumtemperaturbegrenzung, minimal)	1x183	<u>124</u>		
Xp (Proportionalband)	1x184	<u>138</u>		
Tn (Integrationszeitkonstante)	1x185	<u>138</u>		
M Laufzeit (Laufzeit des Motorregelventils)	1x186	<u>139</u>		
Nz (Neutralzone)	1x187	<u>139</u>		
Min. Stellimpuls (Minimale Aktivierungszeit des Getriebemotors)	1x189	<u>139</u>		
Ausschaltdifferenz	1x194	<u>147</u>		
Ausschaltdifferenz	1x194	<u>161</u>		
S4 Filter	1x304	<u>162</u>		
Luftqualität	1x339	<u>140</u>		
Ausgangslüfter, Offset	1x356	<u>140</u>		
Lüfterdrehzahl, red. (reduzierte Lüfterdrehzahl)	1x357	<u>140</u>		
1. Schritt Ebene	1x368	<u>140</u>		
1. Schritt Ebene	1x368	<u>163</u>		
2. Schritt Ebene	1x369	<u>141</u>		
2. Schritt Ebene	1x369	<u>163</u>		
Alarm löschen	1x390	<u>167</u>		
X1	1x406	<u>141</u>		

Danfoss

	Einstellung	ID	Seite	Werkseinstellungen im Kreis	
				1	2
X2	1:	x407	<u>141</u>		
Sende T-Soll	1:	x500	<u>163</u>		
Alarm hoch	1:	x614	<u>167</u>		
Alarm niedrig	1:	x615	<u>167</u>		
Alarm-Wert	1:	x616	<u>167</u>		
Alarmende	1:	x617	<u>168</u>		
Alarm-Wert	1:	x636	<u>168</u>		
Alarmende	1:	x637	<u>168</u>		
Alarm-Wert	1:	x656	<u>168</u>		
Alarmende	1:	x657	<u>169</u>		
Alarm-Wert	1:	x676	<u>169</u>		
Alarm-Wert	1:	x696	<u>169</u>		
Alarmende	12	x697	<u>170</u>		



5.0 Einstellungen

5.1 Einführung in die Einstellungen

Die Beschreibungen der Einstellungen (Parameterfunktionen) sind gemäß der Verwendung im Menü des Reglers ECL Comfort 210/296/310 in Gruppen aufgeteilt. Beispiele: "Vorlauftemp.", "Raumtemp." usw. Bei jeder Gruppe wird mit einer allgemeinen Erklärung begonnen.

Die Beschreibungen der einzelnen Parameter erfolgen in numerischer Reihenfolge, entsprechend der ID-Nummern der Parameter. Es können Unterschiede bei der Reihenfolge in dieser Betriebsanleitung und bei den Reglern ECL Comfort 210/296/310 auftreten.

Einige Parameterbeschreibungen beziehen sich auf bestimmte Applikationsuntertypen. Das bedeutet, dass Ihnen der entsprechende Parameter ggf. nicht beim aktuellen Untertyp im ECL-Regler angezeigt wird.

Der Hinweis "Siehe Anhang …" bezieht sich auf den Anhang am Ende dieser Betriebsanleitung, in dem die Einstellbereiche und Werkeinstellungen der Parameter aufgelistet werden.

Die Navigationshinweise (z. B. MENU > Einstellungen > Rücklauftemp. ...) gelten für mehrere Untertypen.

Danfoss

5.2 Vorlauftemperatur/Eingangstemperatur

Bei der an S3 gemessenen Temperatur kann es sich um eine Vorlauf- oder eine Luftkanaltemperatur handeln.

Die gewünschte Temperatur an S3 in den Untertypen A214.1–A214.6 und A314.1–A314.3 wird als "Gew. T Ausgleich" angezeigt.

Die gewünschte Temperatur an S3 in den Untertypen A314.4–A314.7 und A314.9 wird als "Gew. Temp. Komfort" bzw. "Gew. Temp. Sparen" angezeigt.



Bei Parametern mit einer ID-Nr. wie "1x607" handelt es sich um universelle Parameter. x steht für Schaltkreis/Parametergruppe

MENU > Einstellungen > Vorlauftemperatur/Eingangstemperatur

Gew. T Ausgleich

1x008

ss)

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

Gewünschte Temperatur an S3 einstellen.

Der Temperaturfühler S3 ist bei allen Applikationen der wichtigste Fühler und muss immer angeschlossen sein.



MENU > Einstellungen > Vorlauftemperatur/Eingangstemperatur

Tote Zone	1x009
Wenn die Applikation im kombinierten Heiz-/Kühlbetrieb oder als 2-Stufenheizung läuft, wird die gewünschte Luftkanal- oder Raumtemperatur im Kühlbetrieb um den Tote-Zone-Wert erhöht. Diese Einstellung beugt unerwarteten Veränderungen (Instabilität) zwischen Heiz- und Kühlbetrieb vor.	

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

- OFF: Keine tote Zone zwischen Heiz- und Kühlbetrieb oder 2-Stufenheizung.
- Wert: Gradanzahl zwischen der gewünschten Luftkanaloder Raumtemperatur im Heizbetrieb und der gewünschten Luftkanal- oder Raumtemperatur im Kühlbetrieb.



S

Beispiel

Gewünschte Luftkanal-	20 °C
/Raumtemperatur:	
Tote Zone:	5 K

Wenn die Luftkanal-/Raumtemperatur über 20 °C steigt, endet die Heizphase.

Wenn die Luftkanal-/Raumtemperatur über 25 °C steigt, beginnt die Kühlphase.

Wenn die Luftkanal-/Raumtemperatur unter 25 °C fällt, endet die Kühlphase.

Wenn die Luftkanal-/Raumtemperatur unter 20 °C fällt, beginnt die Heizphase.

MENU > Einstellungen > Vorlauftemperatur/Eingangstemperatur

Gew. T-Komfort	1x018
Einstellung der gewünschten Vorlauftemperatur, wenn sich der ECL im Komfortbetrieb befindet.	-Regler

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

MENU > Einstellungen > Vorlauftemperatur/Eingangstemperatur

Gew.	T-Absenkg.
------	------------

Einstellung der gewünschten Vorlauftemperatur, wenn sich der ECL-Regler im Sparbetrieb befindet.

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

ss)

Diese Einstellung hat keinen Einfluss, wenn der Regler einen externen Wert für die gewünschte Vorlauftemperatur empfängt.

55

1x019

Diese Einstellung hat keinen Einfluss, wenn der Regler einen externen Wert für die gewünschte Vorlauftemperatur empfängt.

Danfoss

MENU > Einstellungen > Vorlauftemperatur/Eingangstemperatur

Min. Temperatur

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

Stellen Sie die minimal zulässige Vorlauftemperatur für das System ein. Die gewünschte Temperatur kann nicht niedriger als diese Einstellung sein. Falls erforderlich, können Sie die Werkeinstellung anpassen. asl

"Min. Temperatur" wird übersteuert, wenn "Pumpe HK Aus" in der Betriebsart Sparen oder wenn "Heizung Aus" aktiviert ist. "Min. Temperatur" kann auch durch den Einfluss der Rücklauftemperaturbegrenzung übersteuert werden (siehe "Priorität").

SS |

Die Einstellung "Max. Temperatur" hat eine höhere Priorität als "Min. Temperatur".

MENU > Einstellungen > Vorlauftemperatur/Eingangstemperatur

Max. Temperatur

1x178

1x177

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

Stellen Sie die maximal zulässige Vorlauftemperatur für das System ein. Die gewünschte Temperatur kann nicht höher als diese Einstellung sein. Falls erforderlich, können Sie die Werkeinstellung anpassen. Das Einstellen der "Heizkurve" ist nur bei Heizkreisen möglich.

न्द्र

ø

Die Einstellung "Max. Temperatur" hat eine höhere Priorität als "Min. Temperatur".



5.3 Luftkanal T Grenze/Raumtemp. Begrzg.

Der folgende Abschnitt ist eine allgemeine Beschreibung der Raumtemperaturbegrenzung. Die tatsächliche Applikation weist ggf. nicht beide Begrenzungsarten auf.

Dieser Abschnitt ist nur von Bedeutung, wenn ein Raumtemperaturfühler oder eine Fernbedienungseinheit zur Verwendung des Raumtemperatursignals installiert wurde.

Die folgende Beschreibung bezieht sich allgemein auf die Vorlauftemperatur.

Wenn die gewünschte und die aktuelle Raumtemperatur voneinander abweichen, passt der Regler die gewünschte Vorlauftemperatur entsprechend an.

Wenn die Raumtemperatur höher ist als die gewünschte Raumtemperatur, kann die gewünschte Vorlauftemperatur gesenkt werden.

Durch "Max. Einfluss" (Einfluss, maximale Raumtemperatur) wird festgelegt, wie stark die gewünschte Vorlauftemperatur gesenkt werden soll.

Mithilfe dieses Einflussparameters können Sie eine zu hohe Raumtemperatur verhindern. Der Regler ermöglicht so die Nutzung zusätzlicher Wärmequellen, wie z. B. die Sonneneinstrahlung oder ein brennender Kamin usw.

Wenn die Raumtemperatur niedriger ist als die gewünschte Raumtemperatur, kann die gewünschte Vorlauftemperatur erhöht werden.

Durch "Min. Einfluss" (Einfluss, minimale Raumtemperatur) wird festgelegt, wie stark die gewünschte Vorlauftemperatur erhöht werden soll.

Mithilfe dieses Einflussparameters können Sie eine zu niedrige Raumtemperatur verhindern. Diese Situation kann z. B. bei starkem Wind auftreten.

Typische Werte sind -4.0 für den "Max. Einfluss" und 4.0 für den "Min. Einfluss".

Ś

Bei Parametern mit einer ID-Nr. wie "1x607" handelt es sich um universelle Parameter. x steht für Schaltkreis/Parametergruppe

Danfoss

MENU > Einstellungen > Luftkanal T Grenze/Raumtemp. Begrzg.

Anpassungszeit	1x015
Regelt, wie schnell die aktuelle Raumtemperatur an die gewünschte Raumtemperatur angepasst wird (I-Regelung).	

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

OFF:	Die "Anpassungszeit" hat keinen Einfluss auf die Regelfunktion.
Nied- riger Wert:	Die Anpassung an die gewünschte Raumtemperatur erfolgt schnell.
Hoher Wert:	Die Anpassung an die gewünschte Raumtemperatur erfolgt langsam.

MENU > Einstellungen > Luftkanal T Grenze/Raumtemp. Begrzg.

Max. Einfluss (Raumtemperaturbegrenzung, maximal)	1x182
Legt fest, wie stark die gewünschte Vorlauftemperatur beeinflusst (wird, wenn die aktuelle Raumtemperatur höher ist als die gewünsc Raumtemperatur (Proportionalregelung).	gesenkt) :hte

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID".

0.0:	Kein Einfluss
-2.0:	Minimaler Einfluss
-5.0:	Mittlerer Einfluss
-9.9:	Maximaler Einfluss

6

Durch die Anpassungsfunktion kann die gewünschte Raumtemperatur maximal um den Wert 8 K x Heizkurvenneigung verändert werden.



Durch "Max. Einfluss" und "Min. Einfluss" wird festgelegt, in welchem Umfang die Raumtemperatur Einfluss auf die gewünschte Vorlauftemperatur nehmen soll.

S

Wenn die Werte für den Einfluss zu hoch und/oder die Anpassungszeit zu niedrig sind, besteht die Gefahr, dass instabile Regelverhältnisse auftreten.

Beispiel

Die aktuelle Raumtemperatur ist 2 °C zu hoch. Der maximale Einfluss ist auf -4.0 eingestellt. Die Neigung der Heizkurve beträgt 1.8 (siehe "Heizkurve" in "Vorlauftemp."). Ergebnis: Die gewünschte Vorlauftemperatur wird um den folgenden Wert verändert (2 x -4.0 x 1.8): -14.4 °C Bei Applikationsuntertypen, bei denen kein Wert für die Neigung der Heizkurve vorhanden ist, wird die Heizkurvenneigung auf 1 eingestellt. Ergebnis: Die gewünschte Vorlauftemperatur wird um den folgenden Wert verändert (2 x -4.0 x 1): -8.0 °C



MENU > Einstellungen > Luftkanal T Grenze/Raumtemp. Begrzg.

Min. Einfluss (Raumtemperaturbegrenzung, minimal) 1x183

Legt fest, wie stark die gewünschte Vorlauftemperatur beeinflusst (erhöht) wird, wenn die aktuelle Raumtemperatur niedriger ist als die gewünschte Raumtemperatur (Proportionalregelung).

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID".

9.9:	Maximaler Einfluss
5.0:	Mittlerer Einfluss
2.0:	Minimaler Einfluss

0.0: Kein Einfluss

Beispiel

•
Die aktuelle Raumtemperatur ist 2 °C zu niedrig.
Der minimale Einfluss ist auf 4.0 eingestellt.
Die Neigung der Heizkurve beträgt 1.8 (siehe "Heizkurve" in "Vorlauftemp.").
Ergebnis:
Die gewünschte Vorlauftemperatur wird um den folgenden Wert verändert (2 x 4.0 x 1.8):
14.4 °C
Bei Applikationsuntertypen, bei denen kein Wert für die Neigung der Heizkurve vorhanden ist, wird die Heizkurvenneigung auf 1 eingestellt.
Ergebnis:
Die gewünschte Vorlauftemperatur wird um den folgenden Wert verändert (2 x 4.0 x 1):

8.0 °C

Danfoss

5.4 Begrenzung der Rücklauftemperatur



Bei Parametern mit einer ID-Nr. wie "1x607" handelt es sich um universelle Parameter. x steht für Schaltkreis/Parametergruppe

Die Rücklauftemperaturbegrenzung erfolgt anhand eines wählbaren Temperaturwerts. Der Regler ändert automatisch die gewünschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur, wenn die Rücklauftemperatur unter/ über den eingestellten Begrenzungswert sinkt/steigt. Dadurch wird eine angemessene Rücklauftemperatur erreicht.

Diese Begrenzung basiert auf einer PI-Regelung. Dabei reagiert der P-Anteil (Einflussfaktor) schnell auf Abweichungen und der I-Anteil (Anpassungszeit) langsamer und beseitigt so nach einer gewissen Zeit kleine Temperaturunterschiede zwischen den gewünschten und aktuellen Werten. Dies erfolgt durch eine Änderung der gewünschten Vorlauf-/Luftkanaltemperatur.

In <u>Heiz</u>systemen sollte die Rücklauftemperatur in der Regel so <u>niedrig</u> wie möglich gehalten werden.

In <u>Kühl</u>systemen sollte die Rücklauftemperatur in der Regel so <u>hoch</u> wie möglich gehalten werden.





Ś

Sind die Werte für "Einfluss" zu hoch und/oder die "Anpassungszeit" zu niedrig, besteht die Gefahr, dass instabile Regelverhältnisse auftreten.

MENU > Einstellungen > Begrenzung der Rücklauftemperatur

Begrenzung (Rücklauftemperaturbegrenzung)	1x030
Eine angemessene Rücklauftemperatur für das System einstellen.	

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

Ist die Rücklauftemperatur niedriger oder höher als der Sollwert, ändert der Regler automatisch die gewünschte Vorlauf-/Lüftungskanaltemperatur, um eine akzeptable Rücklauftemperatur zu erreichen. Die Einstellung des Einflusses erfolgt unter "Max. Einfluss" und "Min. Einfluss".



MENU > Einstellungen > Begrenzung der Rücklauftemperatur

Max. Einfluss (Rücklauftemperaturbegrenzung – maximaler Einfluss)	1x035

Legt fest, wie stark die gewünschte Vorlauftemperatur beeinflusst wird, wenn die Rücklauftemperatur höher ist als der eingestellte Begrenzungswert.

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

Einfluss größer Null:

Die gewünschte Vorlauftemperatur wird erhöht, wenn die Rücklauftemperatur den eingestellten Begrenzungswert überschreitet.

Einfluss kleiner Null:

unterschreitet.

Die gewünschte Vorlauftemperatur wird gesenkt, wenn die Rücklauftemperatur den eingestellten Begrenzungswert überschreitet.

MENU > Einstellungen > Begrenzung der Rücklauftemperatur

Einfluss Einfluss (Rücklauftemperaturbegrenzung – Min. Einfluss)	1x036
Legt fest, wie stark die gewünschte Vorlauftemperatur beeinflusst w	/ird,
wenn die Rücklauftemperatur den voreingestellten Begrenzungswe	ert

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

Beispiel

Die Rücklauftemperaturbegrenzung wird ab 50 °C aktiviert. Der Einfluss ist auf 0.5 eingestellt. Die aktuelle Rücklauftemperatur ist 2 °C zu hoch. Ergebnis: Die gewünschte Vorlauftemperatur wird um 0.5 x 2 = 1.0 °C gesenkt.

Beispiel

Die Rücklauftemperaturbegrenzung ist bis 50 °C aktiviert. Der Einfluss ist auf -3.0 eingestellt. Die aktuelle Rücklauftemperatur ist 2 °C zu niedrig. Ergebnis: Die gewünschte Vorlauftemperatur wird um -3.0 x 2 = -6.0 °C verändert.

କ୍ଷ

Bei Fernwärmesystemen wird diese Einstellung in der Regel auf den Wert 0 gesetzt, da eine niedrigere Rücklauftemperatur akzeptabel ist. Bei Kesselsystemen wird diese Einstellung in der Regel auf einen Wert größer 0 gesetzt, um eine zu niedrige Rücklauftemperatur zu vermeiden (siehe auch "Max. Einfluss").

MENU > Einstellungen > Begrenzung der Rücklauftemperatur

Anpassungszeit	1x037
Regelt, wie schnell die Rücklauftemperatur an die gewünschte Rücklauftemperaturbegrenzung angepasst wird (Integrationsregelu	ung).

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

OFF:Die "Anpassungszeit" hat keinen Einfluss auf die
Regelfunktion.NiedrigerDie Anpassung an die gewünschte Temperatur erfolgt
schnell.GrößterDie Anpassung an die gewünschte Temperatur erfolgt
langsam.

କ୍ଷ

Durch die Anpassungsfunktion kann die gewünschte Vorlauftemperatur maximal um den Wert 8 K korrigiert werden.

Danfoss

5.5 Grenze T Sicherheit

Der Temperaturfühler S5 kann, neben seiner Aufgabe als Rücklauftemperaturbegrenzungsfühler, auch als Frostschutzfühler eingesetzt werden.

Wenn die Temperatur an S5 unter den voreingestellten Begrenzungswert sinkt, wird die gewünschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur erhöht (das Motorregelventil wird schrittweise geöffnet). Der Einfluss kann eingestellt werden.

की

Bei Parametern mit einer ID-Nr. wie "1x607" handelt es sich um universelle Parameter. x steht für Schaltkreis/Parametergruppe

MENU > Einstellungen > Grenze T Sicherheit

Min. Einfluss (minimaler Einfluss)	1x105
Legt fest, wie stark die gewünschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur er werden soll, wenn die Temperatur an S5 niedriger als der Sollwert fü "Grenze T Frost" ist.	höht ir

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

0.0:	Die gewünschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur wird nicht erhöht, wenn die Temperatur an S5 niedriger als
	"Grenze T Frost" ist.

Wert: Die gewünschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur wird erhöht, wenn die Temperatur an S5 niedriger als "Grenze T Frost" ist.

MENU > Einstellungen > Grenze T Sicherheit

Anpassungszeit	1x107
Regelt, wie schnell die Temperatur an S5 an die ge angepasst werden soll (I-Regelung).	ewünschte "Grenze T Frost"

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

OFF:	Die "Anpassungszeit" hat keinen Einfluss auf die Regelfunktion.
Kleinster Wert:	Die Anpassung an die gewünschte Temperatur erfolgt schnell.
Größter Wert:	Die Anpassung an die gewünschte Temperatur erfolgt langsam.

MENU > Einstellungen > Grenze T Sicherheit

Grenze T Frost (gleitender Frostschutz) 1x108

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

OFF: Gleitender Frostschutz, basierend auf der Temperatur an Fühler S5, ist inaktiv.

Wert: Temperatur, bei der der gleitende Frostschutz aktiv ist.

Beispiel

Der gleitende Frostschutz wird unter 10 °C aktiviert. Der Einfluss ist auf 3.0 eingestellt. Die aktuelle Temperatur an S5 ist 2 °C zu niedrig. Ergebnis: Die gewünschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur wird um 3.0 x 2.0 °C = 6.0 °C erhöht.

କ୍ଷ

Durch die Anpassungsfunktion kann die gewünschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur maximal um 8 K geändert werden.



5.6 Kompensation 1

Ein Begrenzungswert für den Temperaturausgleich ermöglicht die Veränderung der gewünschten Vorlauf-/ Luftkanaltemperatur.

Der Einfluss des Temperaturausgleichs kann zu einer Erhöhung oder einer Senkung der gewünschten Vorlauf-/Luftkanaltemperatur führen. Oftmals handelt es sich beim Temperaturausgleich um die Außentemperatur, in Frage käme aber auch die Raumtemperatur.

Diese Applikation enthält zwei Begrenzungswerte für den Temperaturausgleich: Kompensation 1 und Kompensation 2

In den Parameterbeschreibungen wird "Sx" für den Temperaturausgleich verwendet.

A214.1-A214.6 und A314.1-A314.3:

Die gewünschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur kann durch einen Temperaturausgleich beeinflusst werden, der über S1 oder S2 gemessen wird. Die Wahl zwischen S1 und S2 erfolgt über den Parameter "Wähle Komp. T".

A314.4-A314.7 und A314.9:

S

Die gewünschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur kann durch einen Temperaturausgleich beeinflusst werden, der über einen der Temperaturfühler S1 bis S16 gemessen wird. Die Auswahl des Temperaturausgleichsfühlers erfolgt über den Parameter "Wähle Komp. T".

Bei Parametern mit einer ID-Nr. wie "1x607" handelt es sich um universelle Parameter. x steht für Schaltkreis/Parametergruppe

MENU > Einstellungen > Kompensation 1

 Begrenzungswert (Temperaturausgleich, 1.
 1x060

 Einstellpunkt)
 Stellen Sie den Begrenzungspunkt 1 für den Temperaturausgleich ein.

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

Wenn der von Sx gemessene Temperaturausgleich den Sollwert über- oder unterschreitet, passt der Regler die gewünschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur automatisch an. Die Einstellung des Einflusses erfolgt unter "Max. Einfluss" und "Min. Einfluss".



Dantoss

MENU > Einstellungen > Kompensation 1

 Anpassungszeit
 1x061

 Regelt, wie schnell die gewünschte Vorlauf-/Lüftungskanaltemperatur durch den Temperaturausgleich/die Oberflächentemperatur beeinflusst wird.

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

OFF:	Die "Anpassungszeit" hat keinen Einfluss auf die Regelfunktion.
Kleinster	Die Anpassung der gewünschten Vorlauf-
Wert:	/Lüftungskanaltemperatur erfolgt schnell.
Größter	Die Anpassung der gewünschten Vorlauf-
Wert:	/Lüftungskanaltemperatur erfolgt langsam.

Wert: Die Anpassungszeit einstellen.

MENU > Einstellungen > Kompensation 1

Max. Einfluss (Temperaturausgleich, 1. Einstellpunkt)	1x062
Legt fest, wie stark die gewünschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur bee wird, wenn der Wert für den Temperaturausgleich den eingestellten Begrenzungswert überschreitet.	einflusst

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

Einfluss größer Null:

Die gewünschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur wird erhöht, wenn der Wert für den Temperaturausgleich den eingestellten Begrenzungswert überschreitet.

Einfluss kleiner Null:

Die gewünschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur wird gesenkt, wenn der Wert für den Temperaturausgleich den eingestellten Begrenzungswert überschreitet.

MENU > Einstellungen > Kompensation 1

Min. Einfluss (Temperaturausgleich, 1. Einstellpunkt) 1x063

Legt fest, wie stark die gewünschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur angepasst wird, wenn der Wert für den Temperaturausgleich den eingestellten Begrenzungswert unterschreitet.

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

Einfluss größer Null:

Die gewünschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur wird erhöht, wenn der Wert für den Temperaturausgleich den eingestellten Begrenzungswert unterschreitet.

Einfluss kleiner Null:

Die gewünschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur wird gesenkt, wenn der Wert für den Temperaturausgleich den eingestellten Begrenzungswert unterschreitet. 68

Durch die Anpassungsfunktion kann die gewünschte Vorlauf-/Lüftungskanaltemperatur maximal um 8 K geändert werden.

Beispiel

Der Begrenzungswert ist auf 5 °C eingestellt. Der max. Einfluss ist auf -1.5 eingestellt. Der Wert für den aktuellen Temperaturausgleich beträgt 7 °C (2 °C über dem Begrenzungswert). Ergebnis: Die gewünschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur wird um -1.5 x 2 °C = -3.0 °C verändert.

Beispiel

Der Begrenzungswert ist auf 5 °C eingestellt. Der min. Einfluss ist auf 2.5 eingestellt. Der Wert für den aktuellen Temperaturausgleich beträgt 2 °C (3 °C unter dem Begrenzungswert). Ergebnis: Die gewünschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur wird um 2.5 x 3 °C = 7.5 °C verändert.



5.7 Kompensation 2

Diese zusätzliche Option zur Begrenzungseinstellung des Temperaturausgleichs ermöglicht die Änderung der gewünschten Vorlauf-/Luftkanaltemperatur in Bezug auf einen zweiten Temperaturbegrenzungspunkt. Der gemessene Temperaturausgleich ist derselbe wie in Abschnitt "Kompensation 1".

In den Parameterbeschreibungen wird "Sx" für den Temperaturausgleich verwendet.

SS -

Bei Parametern mit einer ID-Nr. wie "1x607" handelt es sich um universelle Parameter. x steht für Schaltkreis/Parametergruppe

MENU > Einstellungen > Kompensation 2

Begrenzungswert (Temperaturausgleich, 2. 1: Einstellpunkt)	
Stellen Sie den Bearenzungsnunkt 2 für den Temperaturgusgleich ein	

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

Wenn der von Sx gemessene Temperaturausgleich den Sollwert über- oder unterschreitet, passt der Regler die gewünschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur automatisch an. Die Einstellung des Einflusses erfolgt unter "Max. Einfluss" und "Min. Einfluss".

MENU > Einstellungen > Kompensation 2

Anpassungszeit 1x0	65
Regelt, wie schnell die gewünschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur durch o Temperaturausaleich beeinflusst wird.	len

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

OFF:	Die "Anpassungszeit" hat keinen Einfluss auf die Regelfunktion.
Kleinster	Die Anpassung der gewünschten Vorlauf-/

- Wert: Luftkanaltemperatur erfolgt schnell.
- Größter Die Anpassung der gewünschten Vorlauf-/

Wert: Luftkanaltemperatur erfolgt langsam.





Durch die Anpassungsfunktion kann die gewünschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur maximal um 8 K geändert werden.

Danfoss

MENU > Einstellungen > Kompensation 2

Max. Einfluss (Temperaturausgleich, 2. Einstellpunkt) 1x066

Legt fest, wie stark die gewünschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur beeinflusst wird, wenn der Wert für den Temperaturausgleich den eingestellten Begrenzungswert überschreitet.

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

Einfluss größer Null:

Die gewünschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur wird erhöht, wenn der Wert für den Temperaturausgleich den eingestellten Begrenzungswert überschreitet.

Einfluss kleiner Null:

Die gewünschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur wird gesenkt, wenn der Wert für den Temperaturausgleich den eingestellten Begrenzungswert überschreitet.

MENU > Einstellungen > Kompensation 2

Min. Einfluss (Temperaturausgleich, 2. Einstellpunkt) 1x067

Legt fest, wie stark die gewünschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur angepasst wird, wenn der Wert für den Temperaturausgleich den eingestellten Begrenzungswert unterschreitet.

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

Einfluss größer Null:

Die gewünschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur wird erhöht, wenn der Wert für den Temperaturausgleich den eingestellten Begrenzungswert unterschreitet.

Einfluss kleiner Null:

Die gewünschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur wird gesenkt, wenn der Wert für den Temperaturausgleich den eingestellten Begrenzungswert unterschreitet.

Beispiel

Der Begrenzungswert ist auf 25 °C eingestellt. Der max. Einfluss ist auf 2.5 eingestellt. Der Wert für den aktuellen Temperaturausgleich beträgt 28 °C (3 °C über dem Begrenzungswert). Die gewünschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur wird um 2.5 x 3 °C = 7.5 °C verändert.

Beispiel

Der Begrenzungswert ist auf 25 °C eingestellt. Der min. Einfluss ist auf 0.5 eingestellt. Der Wert für den aktuellen Temperaturausgleich beträgt 23 °C (2 °C unter dem Begrenzungswert). Ergebnis: Die gewünschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur wird um 0.5 x 2 °C = 1.0 °C verändert.



Beispiel 1:



Kombination von zwei Einstellpunkten für den Temperaturausgleich:

Die Parameter "Kompensation 1" und "Kompensation 2" können kombiniert werden, um einen Temparaturausgleich bei zwei verschiedenen Einstellpunkten zu bewirken. Das kann z. B. dazu dienen, einen zu großen Unterschied zwischen Innen- und Außentemperatur zu vermeiden.

Das untenstehende Beispiel veranschaulicht, dass die gewünschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur unter dem Wert "Kompensation 1" und über dem Wert "Kompensation 2" jeweils erhöht wird, allerdings um unterschiedliche Werte.

Beispiel:

Der Wert für die Kompensation 1 ist auf 21 °C und der Wert für die Kompensation 2 ist auf 25 °C eingestellt.

Der min. Einfluss für die Kompensation 1 ist auf 2.5 eingestellt, der max. Einfluss für die Kompensation 1 beträgt 0.0.

Der min. Einfluss für die Kompensation 2 ist auf 0.0 eingestellt, der max. Einfluss für die Kompensation 2 beträgt 1.5.

Die gewünschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur wird auf einem konstanten Niveau gehalten, solange der Wert für den Temperaturausgleich zwischen 21 und 25 °C liegt. Die gewünschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur steigt jedoch, sobald der Wert für den Temperaturausgleich über 25 °C steigt oder unter 21 °C sinkt.



Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

Danfoss

5.8 Regelparameter

Regelung der Ventile/Drosselklappen/Querstrom-/ Rotationswärmeübertrager/Flüssigkeitsbatterien

Die Motorregelventile/Drosselklappen werden mithilfe einer 3-Punkt-Regelung, eines 0–10-Volt-Signals oder einer Kombination aus beiden geregelt.

Ventilregelung:

Wenn die Vorlauftemperatur niedriger ist als die gewünschte Vorlauftemperatur, öffnet sich das Motorregelventil schrittweise (und umgekehrt).

Der Wasserfluss durch das Regelventil wird mithilfe eines elektrischen Stellantriebs geregelt. Die Kombination aus "Stellantrieb" und "Regelventil" wird auch "Motorregelventil" genannt. Der Stellantrieb kann so schrittweise den Durchfluss erhöhen oder senken, um die zugeführte Menge an Energie zu ändern. Es sind verschiedene Stellantriebstypen erhältlich.

Drosselklappenregelung (üblicherweise M2):

Die geregelte(n) Drosselklappe(n) wird/werden schrittweise geöffnet, wenn die Luftkanaltemperatur unter die gewünschte Luftkanaltemperatur sinkt (und umgekehrt). Der Wasserfluss durch die Drosselklappe(n) wird mithilfe eines elektrischen Stellantriebs geregelt.

Rotationswärmeübertrager, Querstromwärmeübertrager oder Flüssigkeitsbatterie (üblicherweise M2):

Um die Wärme der Ausgangsluft zu nutzen, können verschiedene Bauteile geregelt werden.

Stellantrieb mit 3-Punkt-Regelung:

Der elektrische Stellantrieb enthält einen reversierbaren Getriebemotor. Die elektrischen Signale "öffnen" und "schließen" werden von den elektronischen Ausgängen des Reglers ECL Comfort ausgesendet, um das Motorregelventil anzusteuern. Diese Signale werden im Regler ECL Comfort als "Pfeil nach oben" (öffnen) und "Pfeil nach unten" (schließen) ausgedrückt und am Ventilsymbol angezeigt.

Wenn die Vorlauftemperatur (z. B. an S3) niedriger ist als die gewünschte Vorlauftemperatur, werden vom Regler ECL Comfort kurze "Auf"-Signale ausgesendet, um den Durchfluss schrittweise zu erhöhen. Dadurch passt sich die Vorlauftemperatur an die gewünschte Temperatur an.

Wenn die Vorlauftemperatur andererseits höher ist als die gewünschte Vorlauftemperatur, werden vom Regler ECL Comfort kurze "Zu"-Signale ausgesendet, um den Durchfluss schrittweise zu verringern. Dadurch passt sich die Vorlauftemperatur erneut an die gewünschte Temperatur an.

Wenn die Vorlauftemperatur der gewünschten Temperatur entspricht, werden weder "Auf"- noch "Zu"-Signale gesendet.



Stellantrieb oder Drosselklappe mit 0–10-Volt-Regelung (ECL Comfort 310):

Dieser Stellantriebstyp wird in den Applikationsdiagrammen mit einem "A" angezeigt. Dieser elektrische Stellantrieb enthält einen reversierbaren Getriebemotor. Eine Regelspannung zwischen 0 und 10 Volt wird von dem Erweiterungsmodul ECA 32 ausgesendet, um das Motorregelventil zu regeln. Die Spannung im Regler ECL Comfort wird als Prozentwert ausgedrückt und am Ventilsymbol angezeigt. Beispiel: 45 % entsprechen zum Beispiel 4.5 Volt. Wenn die Vorlauftemperatur (z. B. an S3) niedriger ist als die gewünschte Vorlauftemperatur, wird die Regelspannung schrittweise erhöht, um den Durchfluss schrittweise zu erhöhen. Dadurch passt sich die Vorlauftemperatur an die gewünschte Temperatur an.

Solange die Vorlauftemperatur der gewünschten Temperatur entspricht, bleibt die Regelspannung auf einem konstanten Wert. Wenn die Vorlauftemperatur dagegen höher ist als die gewünschte Vorlauftemperatur, wird die Regelspannung schrittweise gesenkt, um den Durchfluss schrittweise zu senken. Dadurch passt sich die Vorlauftemperatur erneut an die gewünschte Temperatur an.

A314.1 und A314.2: Das 0–10 Volt-Ausgangssignal kann invertiert werden.

Lüfterdrehzahlregelung

Die Lüfter V2 und V3 können mithilfe von 0–10-Volt-Signale einzeln drehzahlgeregelt werden. Jedes Drehzahlregelungssignal kommt von den Analogausgängen des Moduls ECA 32. Die Regelspannung wird als Prozentwert und an den V1- und V2-Symbolen angezeigt.

Danfoss

Lüfterdrehzahlregelung

A314.3:

Der Lüfter kann in Bezug auf die gemessene Windgeschwindigkeit (S10) drehzahlgeregelt werden. Erhöht sich die Windgeschwindigkeit, wird die Regelspannung schrittweise erhöht, um die Lüfterdrehzahl von V1 zu steigern.

A314.4 und A314.6:

Die gewünschten Drücke (Pascal) an S11 und S12 können einzeln in Bezug auf die Außentemperatur (S1) eingestellt werden. Sinkt der Druck unter den gewünschten Druck, wird die Regelspannung schrittweise erhöht, um die Lüfterdrehzahl zu steigern. Dadurch gleicht sich die Druckdifferenz an den gewünschten Druck an. Bei einem zu hohen Druck wird entgegengesetzt verfahren. Solange der Druck dem gewünschten Druck entspricht, bleibt die Regelspannung auf einem konstanten Wert. Der gewünschte Druck kann auf einen maximalen und einen minimalen Druckwert begrenzt werden. Die Regelspannung kann auf einen maximalen und einen minimalen Prozentwert begrenzt werden.

Wenn sich der ECL-Regler im Sparbetrieb befindet:

- wird die Lüfterdrehzahl von V2 in Bezug auf den gewünschten Druck an S11 geregelt
- ist V3 ausgeschaltet

Die Drücke an S11 und S12 werden in Pascal gemessen und als ein 0–10-Volt-Signal dargestellt. Die Umwandlung des 0–10-Volt-Signals in den Druck erfolgt in einem Umwandlungsmenü (Skala). Es können zwei verschiedene Spannungen (X1 und X2) und die entsprechenden Druckwerte eingestellt werden.

A314.5, A314.7 und A314.9:

Der Begrenzungswert für die Luftqualität (ppm) an S11 kann eingestellt werden.

Übersteigt die Luftqualität (ppm) die eingestellte Begrenzung, wird die Regelspannung schrittweise erhöht, um die Lüfterdrehzahl zu steigern. Lüfter V3 wird mithilfe eines Offsets in Bezug auf Lüfter V2 geregelt.

Die Regelspannung kann auf einen maximalen und einen minimalen Prozentwert begrenzt werden.

Wenn sich der ECL-Regler im Sparbetrieb befindet:

- ist V3 ausgeschaltet

Die Luftqualität an S11 wird in ppm gemessen und als ein 0–10-Volt-Signal dargestellt. Je höher der ppm-Wert, desto niedriger die Luftqualität. Die Umwandlung des 0–10-Volt-Signals in ppm erfolgt in einem Umwandlungsmenü (Skala). Es können zwei verschiedene Spannungen (X1 und X2) und die entsprechenden ppm-Werte eingestellt werden.



MENU > Einstellungen > Regelparameter

	Begrenzung (Begrenzungswert)	1x111
Dieser Wert ist in manchen Applikationen ein berechneter Begrenzungswert auf Basis der aktuellen Außentemperatur.		

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

MENU > Einstellungen > Regelparameter

Der Wert der Filterkonstante bestimmt die Dämpfung des gemessenen Werts. Je höher der Wert, desto mehr Dämpfung. Hierdurch kann eine zu schnelle Veränderung des gemessenen Werts	Filterkonstante	1x113
vermieden werden.	Der Wert der Filterkonstante bestimmt die Dämpfung des gemesser Werts. Je höher der Wert, desto mehr Dämpfung. Hierdurch kann eine zu schnelle Veränderung des gemessenen Wert vermieden werden.	nen ts

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

Niedriger Wert:	Geringe Dämpfung
Hoher Wert:	Starke Dämpfung

MENU > Einstellungen > Regelparameter

V Ausgang Max.	1x165
Die Ausgangsspannung kann auf einen Maximal	wert begrenzt werden.

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

Der Wert in % steht für die Maximalspannung des entsprechenden Ausgangs.

MENU > Einstellungen > Regelparameter

V Ausgang Min.	1x167
Die Ausgangsspannung kann auf einen Minimalwert begrenzt werden.	

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

Der Wert in % steht für die Minimalspannung des entsprechenden Ausgangs.

ss)

Beispiel Eine Einstellung von 60 % bedeutet, dass die Ausgangsspannung maximal 6 V beträgt.



Beispiel:

Eine Einstellung von 20 % bedeutet, dass die Ausgangsspannung minimal 2 V beträgt.

S

Die Einstellung "Rev. Ausg.-Signal" hat keinen Einfluss auf die Einstellungen "V Ausgang Max." oder "V Ausgang Min.".

Die Einstellung "V Ausgang Min." hat eine höhere Priorität als "V Ausgang Max."

Danfoss

MENU > Einstellungen > Regelparameter

Max. Druck	1x168
Der gewünschte Druck am Eingang kann in Beziehung zur Au stehen. Zur Begrenzung des gewünschten Drucks wird hier d Begrenzung eingestellt.	ßentemperatur lie max.

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

MENU > Einstellungen > Regelparameter

Min. Druck 1x10	69
Der gewünschte Druck am Eingang kann in Beziehung zur Außentemperat stehen. Zur Begrenzung des gewünschten Drucks wird hier die min. Begrenzung eingestellt	

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

MENU > Einstellungen > Regelparameter

Rev. AusgSignal	
Beim Analogausgang (0–10 Volt) kann es sich um eine steigende oa fallende Spannung für einen steigenden Kühlbedarf handeln.	ler

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

- OFF: Die analoge Ausgangsspannung fällt bei steigendem Kühlbedarf.
- ON: Die analoge Ausgangsspannung steigt bei steigendem Kühlbedarf.

MENU > Einstellungen > Regelparameter

Motorschutz 1x	174
Verhindert eine instabile Temperaturregelung durch den Regler (und dar ein Pendeln des Stellantriebs) bei sehr geringer Last. Der Motorschutz erh die Lebensdauer aller beteiligten Komponenten	nit nöh

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

OFF:	Der Motorschutz ist nicht aktiviert
------	-------------------------------------

Wert: Der Motorschutz wird nach Ablauf der in Minuten eingestellten Aktivierungsverzögerung aktiviert.

MENU > Einstellungen > Regelparameter

Xp (Proportionalband)

1x184

1x174

erhöht

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

Das Proportionalband einstellen. Ein höherer Wert führt zu einer stabilen aber langsamen Regelung der Vorlauf-/Lufkanaltemperatur.

ss)

Die Verwendung dieser Funktion wird für Luftkanalsysteme mit variabler Last empfohlen.



MENU > Einstellungen > Regelparameter

Tn (Integrationszeitkonstante)	1x185
in (integrationszenkönstante)	17105

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

Eine hohe Integrationszeitkonstante (in Sekunden) auswählen, wenn eine langsame aber stabile Reaktion auf Abweichungen erwünscht ist.

Eine niedrige Integrationszeitkonstante hingegen führt zu einer schnellen Reaktion des Reglers auf Abweichungen, ist allerdings weniger stabil.

MENU > Einstellungen > Regelparameter

M Laufzeit (Laufzeit des Motorregelventils) 1x186	
"M Laufzeit" ist die Zeit in Sekunden, die das Motorregelventil benötigt, um	

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

"M Laufzeit" gemäß den aufgeführten Beispielen einstellen oder die Laufzeit mithilfe einer Stoppuhr messen.

Berechnung o	der Laufzeit des Motorregelventils:
Die Laufzeit de Gleichungen e	es Motorregelventils wird mithilfe der folgenden ermittelt:
Durchgangsv	entile
Laufzeit =	Ventilhub (mm) x Stellgeschwindigkeit (s/mm)
Beispiel:	5,0 mm x 15 s/mm = 75 s
Kugelventile	
Laufzeit =	Drehwinkel x Stellgeschwindigkeit (s/Grad)
Beispiel:	90 Grad x 2 s/Grad = 180 s

MENU > Einstellungen > Regelparameter

Nz (I	Veut	ralz	one))			
							Ī

Wenn die aktuelle Vorlauftemperatur innerhalb der Neutralzone liegt, aktiviert der Regler nicht das Motorregelventil.

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID".

Stellen Sie die akzeptable Abweichung für die Vorlauftemperatur ein.

Stellen Sie einen hohen Wert für die Neutralzone ein, wenn eine hohe Abweichung der Vorlauftemperatur zulässig ist.

MENU > Einstellungen > Regelparameter

Min. Stellimpuls (Minimale Aktivierungszeit des Getriebemotors)	1x189

Die minimale Impulsdauer vorgeben, die zur Aktivierung des Getriebemotors benötigt wird. Der eingegebene Wert wird mit dem Faktor 20 ms multipliziert.

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

Einstellbeispiel	Einstellwert x 20 ms
2	40 ms
10	200 ms
50	1000 ms

S

Um die Lebensdauer des Stellantriebs (Getriebemotors) zu erhöhen, sollte der Wert so hoch wie möglich gewählt werden.

1x187

æl	

Die Neutralzone liegt symmetrisch um den Wert der gewünschten Vorlauftemperatur, d. h. eine Hälfte liegt über und die andere Hälfte unter dieser Temperatur.

Danfoss

MENU > Einstellungen > Regelparameter



Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

Stellen Sie die Beziehung zwischen Außentemperatur und gewünschtem Druck ein.



MENU > Einstellungen > Regelparameter

Luftqualität	1x339
Einstellung des Begrenzungswerts für die Luftqualität (ppm).	

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

MENU > Einstellungen > Regelparameter

Ausgangslüfter, Offset	1x356
Einstellung eines Offset-Wertes für die Beziehung zwischen zwei Lüfterdrehzahlen	

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

MENU > Einstellungen > Regelparameter

Lüfterdrehzahl, red. (reduzierte Lüfterdrehzahl)	1x357
Wenn sich der Regler ECL Comfort 310 im aktiven Sparbetrieb befir die Lüfterdrehzahl reduziert werden.	ndet, kann

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

- **OFF:** Lüfter ist im Sparbetrieb ausgeschaltet.
- Wert: Der Lüfter ist im Sparbetrieb eingeschaltet, jedoch mit eingestellter reduzierter Drehzahl.



MENU > Einstellungen > Regelparameter

1. Schritt Ebene	1x368
Der gesamte Regelbereich wird durch M2 innerhalb des eingestellte Prozentwerts abgedeckt.	n

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

MENU > Einstellungen > Regelparameter

2. Schritt Ebene	1x369
Ab dem eingestellten Prozentwert und bis zu 100 Prozent wird die F durch M1 abgedeckt.	Regelung

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

MENU > Einstellungen > Regelparameter



"X1" =

Danfoss

MENU > Einstellungen > Regelparameter



Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"



MENU > Einstellungen > Regelparameter

Druck
Der aktuelle Druck, gemessen in Pascal. Ein 0–10-Volt-Signal stammt von einem Druckmessumformer und wird am entsprechenden Eingang verwendet. Die Eingangsspannung wird in einen angezeigten Druckwert umgewandelt. Zugriff auf Konvertierungseinstellungen (Skala): Betätigen Sie das Einstellrad.

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

Der Druck wird mithilfe eines 0–10-Volt-Signals gemessen. Die gemessene Spannung muss vom Regler in einen Druckwert umgewandelt werden.

Die Skalierung wird folgendermaßen durchgeführt: Betätigen Sie das Einstellrad, um das Diagramm anzuzeigen und geben Sie die Werte für die beiden Eingangsspannungen und entsprechenden Druckwerte ein. Druckwertebereich: 0 ... 1999 Pa

Die werkseitig eingestellten Spannungswerte können in den beiden separaten Menüs "X1" und "X2" geändert werden.

In der Regel gilt: Je höher die Spannung, desto höher der angezeigte Druck.



Zeit

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

Wenn Sie eine Feineinstellung der Regelstrecke vornehmen wollen, können Sie dies mit folgender Methode erreichen:

- Stellen Sie die Nachstellzeit Tn auf den Höchstwert (999 s) ein.
- Senken Sie den Wert des Proportionalbands Xp solange ab, bis die Anlage anfängt, mit einer konstanten Amplitude zu schwingen. Damit dieser instabile Zustand erreicht wird, müssen Sie ggf. einen sehr niedrigen Wert eingeben.
- Finden Sie die kritische Schwingungsdauer mit Hilfe der Temperaturaufzeichnung oder messen Sie die kritische Schwingungsdauer mit Hilfe einer Stoppuhr.



Die kritische Schwingungsdauer ist ein charakteristischer Wert für die Anlage. Sie können die Einstellungen für die Regelparameter mit Hilfe der kritischen Schwingungsdauer vornehmen:

,Tn' = 0.85 x kritische Schwingungsdauer

,Xp' = 2.2 x Proportionalband innerhalb der kritischen Schwingungsdauer

Erscheint Ihnen das Regelverhalten zu langsam, können Sie den Proportionalbereich um ca. 10 % reduzieren. Stellen Sie sicher, dass während der Einstellung der Parameter eine Wärmeabnahme erfolgt.

Danfoss

5.9 Steurg. Lüfter, etc. (Lüfter-/Zubehörsteuerung)

Dieser Abschnitt beschreibt die Funktionsmöglichkeiten für Relais 1 (F1), Relais 2 (P2), Relais 3 (X3), Relais 4 (X4), Relais 5 (X5), Relais 7 (P7) und Relais 8 (P8).

Programm 1 wird im Regelkreis 1 und Programm 2 (und 3) wird im Regelkreis 2 oder unter "Allgemeine Reglereinstellungen" eingestellt.

Wenn sich der Regler ECL Comfort im Sparbetrieb befindet, kann das System vollständig angehalten oder unter Einsparbedingungen betrieben werden.

Der Ausgang X3 ("Optionale Fkt.", ID 1x090) ist flexibel und weist je nach Applikation unterschiedliche Möglichkeiten auf. Siehe die Tabelle bei der Parameterbeschreibung.

A214.6 und A314.3:

Der Parameter "Lüfter Funktion" (ID 11137) hat keine Funktion. Der Parameter ist für die zukünftige Verwendung vorgesehen.

A314.4 ... A314.7 und A314.9: Der Ausgang X4 wird von Wochenprogramm 3 geregelt. Komfort = Relais geschlossen; Sparen = Relais offen

Der Ausgang X5 wird in A314.6 und A314.7 verwendet. X5 ist bei Kühlbedarf eingeschaltet.

Der Ausgang P7 (in ECA 32) wird in A314.4 ... A314.7 zur Regelung der Umwälzpumpe in der Flüssigkeitsbatterie verwendet.

Der Ausgang P8 (in ECA 32) wird in A314.4, A314.5 und A314.9 zur Regelung der Nachdrosselklappe verwendet.

Der Parameter "Ausschaltdifferenz" (ID 1x194) wird je nach Applikation anders verwendet:

- A214.6: Wenn X3 als Raumthermostat fungieren soll
- A314.4 ... A314.7:

Bei Verwendung der Nachtkühlungsfunktion Die Raumtemperatur muss entsprechend der "Ausschaltdifferenz" höher als die Außentemperatur sein, damit eine Nachtkühlung möglich ist.

କ୍ଷ

Bei Parametern mit einer ID-Nr. wie "1x607" handelt es sich um universelle Parameter. x steht für Schaltkreis/Parametergruppe


MENU > Einstellungen > Steurg. Lüfter, etc. (Lüfter-/Zubehörsteuerung)

T-Raum-Diff.	1x027
Das Relais 3 (X3) kann aktiviert werden, wenn die Raumtemp die gewünschte Raumtemperatur fällt. Relais X3 wird aktiviert, wenn die Differenz zwischen der aktu Raumtemperatur und der gewünschten Raumtemperatur üb Sollwert liegt. Relais X3 wird deaktiviert, wenn die aktuelle Raumtemperatu gewünschten Raumtemperatur liegt.	eratur unter uellen ier dem ir über der

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

OFF: Funktion deaktiviert

Wert: Gewünschte Temperaturdifferenz einstellen.

 Λ

Um Relais X3 in Bezug auf die Raumtemperaturdifferenz einzustellen, muss der Code in "Optionale Fkt." auf "3" eingestellt werden.



MENU > Einstellungen > Steurg. Lüfter, etc. (Lüfter-/Zubehörsteuerung)

P T-Frost (Umwälzpumpe, Frostschutztemp.)	1x077
---	-------

Frostschutz basierend auf der Außentemperatur: Sinkt die Außentemperatur unter den in "P T-Frost" eingestellten Temperaturwert, schaltet der Regler die Umwälzpumpe (zum Beispiel P1 oder X3) ein, um das System zu schützen.

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

- OFF: Kein Frostschutz
- Wert: Die Umwälzpumpe läuft, wenn die Außentemperatur unter den Sollwert sinkt.

MENU > Einstellungen > Steurg. Lüfter, etc. (Lüfter-/Zubehörsteuerung)

Lüfterverzög. ein (Relais 1, F1)	1x086
Verzögerung für die Aktivierung des Lüfters.	

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

Wert: Verzögerung einstellen (in Sekunden).

MENU > Einstellungen > Steurg. Lüfter, etc. (Lüfter-/Zubehörsteuerung)

Zubh.verzög. ein (Zubehör-Einschaltverzögerung, Relais 1x087 2, P2)

Verzögerung für die Aktivierung der Drosselklappe einstellen (Relais 2, P2).

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

0... 900: Verzögerung einstellen (in Sekunden).

⚠

Bei normalen Bedingungen ist Ihr System nicht vor Frost geschützt, wenn der Wert unter 0 °C oder auf "OFF" eingestellt ist. Bei Systemen, die Wasser als Wärmeträger verwenden, wird die Einstellung von 2 °C empfohlen.

⚠

Wenn der Außentemperaturfühler nicht angeschlossen ist und die Werkseinstellung nicht auf "OFF" geändert wurde, ist die Umwälzpumpe immer an.

କ୍ଷ

Eine Verzögerung der Lüfteraktivierung kann Frostschäden am Wärmeübertrager verhindern.

କ୍ଷ

Eine Verzögerung der Drosselklappenöffnung kann Frostschäden am Wärmeübertrager verhindern.

Danfoss

MENU > Einstellungen > Steurg. Lüfter, etc. (Lüfter-/Zubehörsteuerung)

1x088 Lüfter Ausg. Fkt. (Lüfterausgangsfunktion, Relais 1, F1)

Gewünschte Funktion für Relais 1 (F1). F1 ist üblicherweise der Lüfter. Die Codes haben unterschiedliche Bedeutungen.

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

Code:	Beschreibung (Relais 1, F1):			
	Komfortbetrieb	Sparbetrieb	Frost-Alarm	
0		~		
1			\sim	
2		~		
3				



Die angeschlossene Einheit ist ausgeschaltet.

Die angeschlossene Einheit ist eingeschaltet.

MENU > Einstellungen > Steurg. Lüfter, etc. (Lüfter-/Zubehörsteuerung)

Zubh. Ausg. Fkt. (Zubehör, Ausgangsfunktion Relais 2, P2)	1x089
Gewünschte Funktion für Relais 2 (P2). P2 ist üblicherweise die Drosselklappe. Die Codes haben unterschiedliche Bedeutungen.	

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

Code:	Beschreibung (Relais 2, P2):			
	Komfortbetrieb	Sparbetrieb	Frost-Alarm	
0		~		
1				
2	Ļ			
3				



Die angeschlossene Einheit ist ausgeschaltet.

Die angeschlossene Einheit ist eingeschaltet.

MENU > Einstellungen > Steurg. Lüfter, etc. (Lüfter-/Zubehörsteuerung)

Optionale Fkt. (Relais 3, X3) 1	1x090
Gewünschte Funktion für Relais 3 (X3). Die Codes haben unterschiedlie Bedeutungen.	che

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

ss)

Beispiel, Code = 1:

Der Lüfter ist im Komfortbetrieb eingeschaltet. Bei Frost-Alarm wird der Lüfter ausgeschaltet.

କ୍ଷ

Je nach Applikation kann sich die Regelung von Lüfter (F1) auf Folgendes beziehen:

- Sparbetrieb mit oder ohne "Pumpe HK Aus" - Einstellung der "Lüfter Funktion"

କ୍ଷ

Beispiel, Code = 1:

Die Drosselklappe ist im Komfortbetrieb geöffnet (eingeschaltet). Bei Frost-Alarm ist die Drosselklappe geschlossen (ausgeschaltet).



Code:	0	1	2	3	4
A214.1	Kkr-P	Progr. 1	Progr. 2	КВ	
A214.2	Hkr-P	Progr. 1	Progr. 2		
A214.3	Hkr-P	Progr. 1	Progr. 2	Raumth.	
A214.4	Hkr-P	Progr. 1	Progr. 2	KB	Kkr-P
A214.5	Hkr-P	Progr. 1	Progr. 2	KB	Kkr-P
A214.6	Hkr-P	Progr. 1	Progr. 2	Raumth.	
A314.1	Hkr-P	Progr. 1	Progr. 2	КВ	Kkr-P
A314.2	Hkr-P	Progr. 1	Progr. 2	КВ	Kkr-P
A314.3	Hkr-P	Progr. 1	Progr. 2	Raumth.	

Kkr-P:	Regelung der Umwälzpumpe im Kühlkreis
Hkr-P:	Regelung der Umwälzpumpe im Heizkreis
Progr. 1:	Folgt Programm 1
Progr. 2:	Folgt Programm 2
KB:	Bei Kühlbedarf eingeschaltet
Raumth.:	Raumthermostatfunktion

MENU > Einstellungen > Steurg. Lüfter, etc. (Lüfter-/Zubehörsteuerung)

Zubh. Zeitsteurg. (Zubehör Zeitsteuerung, Relais 2, P2)	1x091
Die angeschlossene Einheit kann mit Programm 1 oder Programm . betrieben werden.	2

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

- 1: Relais 2 schaltet nach Programm 1.
- **2:** Relais 2 schaltet nach Programm 2.

MENU > Einstellungen > Steurg. Lüfter, etc. (Lüfter-/Zubehörsteuerung)

Lüfter Funktion	1x137
Der Lüfter kann auch bei aktivem Sparbetrieb eingeschaltet bleiben.	

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

- **OFF:** Der Lüfter wird im Sparbetrieb ausgeschaltet.
- **ON:** Der Lüfter wird auch im Sparbetrieb eingeschaltet.

Danfoss

MENU > Einstellungen > Steurg. Lüfter, etc. (Lüfter-/Zubehörsteuerung)

Applikation A214.6:



Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"





5 # = X3-Status

Applikation A314.4 ... A314.7:



X = Zeit

Y = Temperatur

1 # = "Ausschaltdifferenz" (ID 1x194)

2 # = Raumtemperatur

- # 3 # = Außentemperatur
- # 4 # = Nachtkühlung möglich/nicht möglich



A314.3:

Windeinfluss auf die Lüfterdrehzahl

Ein Windgeschwindigkeitsfühler kann an den ECL-Regler angeschlossen werden, um die Lüfterdrehzahl zu regeln. Üblicherweise gilt: je mehr Wind, desto höher die Lüfterdrehzahl.

Beim Stellsignal vom Windgeschwindigkeitsmesser handelt es sich um eine Spannung zwischen 0 und 10 Volt, die direkt am Eingang S10 anliegt. Je höher die Windgeschwindigkeit, desto höher die Spannung.

Die am Eingang S10 gemessene Spannung muss vom Regler in eine Windgeschwindigkeit umgewandelt werden.

Mit den folgenden Einstellungen wird die Skalierung vorgenommen.

MENU > Einstellungen > Steurg. Lüfter, etc. (Lüfter-/Zubehörsteuerung)

Windgeschw.	
Die aktuelle Windgeschwindigkeit wird in der Einheit m/s (Meter pro Sekunde) angezeigt.	

Betätigen Sie das Einstellrad, um das Diagramm anzuzeigen und die Werte für die Eingangsspannung (2 und 10 V) und die angezeigte Windgeschwindigkeit einzugeben.

Windgeschw.:	0.0 75.0 m/s
Feste Spannungseinstellungen:	2 V und 10 V
Werkseinstellungen:	(2, 5.0) und (10, 25.0)

Das heißt die "Windgeschw." beträgt 5.0 m/s bei 2.0 V und 25.0 m/s bei 10 V.

In der Regel gilt: Je höher die Spannung, desto höher die angezeigte Windgeschwindigkeit.



Beispiel: Verhältnis zwischen Eingangsspannung und angezeigter Windgeschwindigkeit



Diesem Beispiel ist zu entnehmen, dass 2 Volt einer Windgeschwindigkeit von 5.0 m/s entsprechen und 10 Volt einer Windgeschwindigkeit von 25.0 m/s.

Danfoss

MENU > Einstellungen > Steurg. Lüfter, etc. (Lüfter-/Zubehörsteuerung)

Filterkonstante	1x081
Die Funktion "Filterkonstante" dämpft die gemessenen Eingangsda den eingestellten Faktor.	ten um

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

Niedriger Geringe Dämpfung (kleine Filterkonstante) Wert: Hoher Starke Dämpfung (große Filterkonstante) Wert:

MENU > Einstellungen > Steurg. Lüfter, etc. (Lüfter-/Zubehörsteuerung)

Regelspannung	1x104
Ausgangsspannung in Bezug auf die gemessene Windgeschwindigke	eit

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

Das gemessene und umgewandelte Windgeschwindigkeitssignal regelt das Ausgangssignal "Regelspannung". In der Regel gilt: je höher die Windgeschwindigkeit, desto höher die "Regelspannung" für die Lüfterdrehzahl.

Betätigen Sie das Einstellrad, um das Diagramm anzuzeigen und die Einstellwerte für die Windgeschwindigkeitswerte (0 und 10 m/s) und die Regelspannung einzugeben.

Regelspannung: 0.0 ... 10.0 V

Feste Windgeschwindigkeitseinstellungen: 0 (Null) m/s und 10 m/s Werkseinstellungen: (0, 2.0) und (10, 10.0)

Das bedeutet, dass die "Regelspannung" bei 0 m/s 2.0 Volt und bei 10 m/s 10.0 Volt beträgt.

in der Regel gilt: je höher die Windgeschwindigkeit, desto höher die "Regelspannung".





S

Die "Regelspannung" ist nur vom internen Modul ECA 32 aus verfügbar.



5.10 Applikation

Der Abschnitt "Applikation" geht auf spezifische Applikationsfragen ein.

"Pumpe HK Aus" (ID 1x021) funktioniert je nach aktuellem Untertyp unterschiedlich. Abhängig von dem Parameter "Lüfter Funktion" (ID 11137), dem gewählten Untertyp und der Betriebsart des Reglers liegen verschiedene Funktionen vor. Siehe die entsprechenden Tabellen.

"Stopp bei T A" (ID 1x038) wird für die Nachtkühlungsfunktion verwendet. Für die Aktivierung der Nachtkühlung muss die Außentemperatur höher als der Sollwert sein.

"Wähle Komp. T" (ID 1x140) ist ein universeller Parameter:

A214.1-A214.6 und A314.1-A314.3:

Die gewünschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur kann durch einen Temperaturausgleich beeinflusst werden, der über S1 oder S2 gemessen wird. Die Wahl zwischen S1 und S2 erfolgt über den Parameter "Wähle Komp. T".

A314.4-A314.7 und A314.9:

Die gewünschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur kann durch einen Temperaturausgleich beeinflusst werden, der über einen der Temperaturfühler S1 bis S16 gemessen wird. Die Auswahl des Temperaturausgleichsfühlers erfolgt über den Parameter "Wähle Komp. T".

Ein "Sommer-Aus" (ID 1x179) ist bei A314.4 und A314.5 vorhanden. Wenn die Außentemperatur den Ausschaltwert um 0.5 K übersteigt, wird das Beheizen beendet.

Sinkende Außentemperatur: Wenn die aktuelle und die akkumulierte Außentemperatur den Ausschaltwert um 0.5 K unterschreiten, beginnt das Beheizen. Die Zeitkonstante für die akkumulierte Außentemperatur ist ein konstanter Wert und entspricht einer durchschnittlichen Gebäude-Zeitkonstante.

Der Parameter "Ausschaltdifferenz" (ID 1x194) wird je nach Applikation anders verwendet:

A214.6: Wenn X3 als Raumthermostat fungieren soll A314.4 ... A314.7: Bei Verwendung der Nachtkühlungsfunktion Die Raumtemperatur muss entsprechend der "Ausschaltdifferenz" höher als die Außentemperatur sein, damit eine Nachtkühlung möglich ist.

Der "S4 Filter" ist bei den Untertypen A214.2, A214.4 und A314.1 vorhanden.

"1. Ebene" und "2. Ebene" werden für einen sanften Übergang zwischen Wärmerückgewinnungs- und Heiz-/Kühlstufe verwendet.

"Sende T-Soll" (ID 1x500) ist bei einigen Untertypen vorhanden.

କ୍ଷ

Bei Parametern mit einer ID-Nr. wie "1x607" handelt es sich um universelle Parameter. x steht für Schaltkreis/Parametergruppe

Danfoss

ø

werden.

MENU > Einstellungen > Applikation

ECA-Adresse (ECA-Adresse, Wahl der Fernbedienungseinheit) 1x010

Bestimmt die Signalübertragung der Raumtemperatur und die Kommunikation mit der Fernbedienungseinheit.

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

- **OFF:** Es wird keine Fernbedienungseinheit verwendet, Höchstens ein Raumtemperaturfühler, wenn überhaupt.
- A: Fernbedienungseinheit ECA 30/31 mit der Adresse A.
- **B:** Fernbedienungseinheit ECA 30/31 mit der Adresse B.

MENU > Einstellungen > Applikation

Pumpe HK Aus	1x021
Die Einstellung von "Pumpe HK Aus" auf ON oder OFF führt zu unterschiedlichen Ergebnissen, je nach aktueller Applikation (Unt Bedingungen sind unter anderem: - Raumtemperatur geregelte Applikationen - Betriebsarten der Regler - Gewünschte "Lüfter-Funktion" (ID 11137)	ertyp). Die

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

ON:

OFF: Keine Abschaltung des Heizkreises und der Pumpe.

Allgemeine Heizanwendungen:

Sparbetrieb:	Die Senkung der gewünschten Vorlauf-/Luftkanaltemperatur erfolgt entsprechend der gewünschten Luftkanal-/Raumtemperatur.
Allgemeine Kühlanwer	ndungen:
Sparbetrieb:	Die Kühlung wird beendet.
Pumpe HK Aus	
Allgemeine Heizanwer	idungen:
A A A A A	

Sparbetrieb: Die Senkung der gewünschten Vorlauf-/Luftkanaltemperatur erfolgt entsprechend des Frostschutzwerts.

Allgemeine Kühlanwendungen:

Sparbetrieb: Die Kühlung wird beendet.

Die Fernbedienungseinheit muss entsprechend (A oder B) eingestellt

Die unten angeführten Beispiele beziehen sich auf Heizanwendungen:



Die min. Begrenzung der Vorlauftemperatur ("Min. Temperatur") wird aufgehoben, wenn "Pumpe HK Aus" eingeschaltet ist.



Lüfterregelung entsprechend aktueller Applikation (Untertyp), Pumpe HK Aus, Lüfter Funktion und Betriebsart:

A214.1, A214.6 und A314.3

(<u>mit</u> und <u>ohne</u> Raumtemperatursignal):

	Pumpe HK Aus (ID 11021)	Lüfter (F1)
Betriebsart:		
Komfort	OFF	
	ON	
Sparen	OFF	
	ON	

E Lüfter OFF

= Lüfter ON

A214.2, A214.3, A314.4, A314.5 und A314.9 (<u>mit</u> Raumtemperatursignal):

	Pumpe HK Aus (ID 11021)	Lüfter Funktion (ID 11137)	Lüfter (F1)
Betriebsart:			
	OFF	OFF	
K ft	ON	OFF	*
Komfort	OFF	ON	
	ON	ON	
	OFF	OFF	*
Creation	ON	OFF	*
sparen	OFF	ON	
	ON	ON	

____ = Lüfter OFF

= Lüfter ON

* Siehe Funktionsdiagramm

"Lüfter-Stopp", Heizanwendungen.

Danfoss

Funktionsdiagramm "Lüfter Funktion", Heizanwendungen:



- # 1 # = Gewünschte Raumtemperatur
- # 2 # = Ausgangsstatus



A214.2, A214.3, A314.4, A314.5 und A314.9 (ohne Raumtemperatursignal):

	Pumpe HK Aus (ID 11021)	Lüfter Funktion (ID 11137)	Lüfter (F1)
Betriebsart:			
	OFF	OFF	
K o vo f o vt	ON	OFF	
Komfort	OFF	ON	
	ON	ON	
	OFF	OFF	
Creation	ON	OFF	
sparen	OFF	ON	
	ON	ON	

E Lüfter OFF

= Lüfter ON

A214.4, A214.5, A314.1, A314.2, A314.6 und A314.7 (<u>mit</u> und <u>ohne</u> Raumtemperatursignal):

	Pumpe HK Aus (ID 11021)	Lüfter Funktion (ID 11137)	Lüfter (F1)
Betriebsart:			
	OFF	OFF	*
V C .	ON	OFF	*
Komfort	OFF	ON	*
	ON	ON	*
	OFF	OFF	
Creation	ON	OFF	
sparen	OFF	ON	
	ON	ON	

E Lüfter OFF

= Lüfter ON

- * Siehe Funktionsdiagramm
 - "Lüfter Funktion", Heiz-/Kühlanwendungen

Danfoss

Funktionsdiagramm "Lüfter Funktion", Heiz-/Kühlanwendungen:



Х

- #1# = Kühlbetrieb
- # 2 # = Heizbetrieb
- # 3 # = Tote Zone (ID 11009)
- # 4 # = Lüfter Funktion (ID 11137) = ON
- # 5 # = Lüfter Funktion (ID 11137) = OFF

MENU > Einstellungen > Applikation

Stopp bei T A	1x038
Wenn die Außentemperatur den eingestellten Begrenzungswert übers ist die entsprechende Funktion aktiviert.	steigt,

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

Wert:Begrenzungswert für Außentemperatur abhängig von
Funktionalität.OFF:Die Funktion "Stopp bei T A" ist nicht aktiv.

MENU > Einstellungen > Applikation

P T-Frost (Umwälzpumpe, Frostschutztemp.)

Frostschutz basierend auf der Außentemperatur: Sinkt die Außentemperatur unter den in "P T-Frost" eingestellten Temperaturwert, schaltet der Regler die Umwälzpumpe (zum Beispiel P1 oder X3) ein, um das System zu schützen.

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

- **OFF:** Kein Frostschutz
- Wert: Die Umwälzpumpe läuft, wenn die Außentemperatur unter den Sollwert sinkt.

⚠

1x077

Bei normalen Bedingungen ist Ihr System nicht vor Frost geschützt, wenn der Wert unter 0 °C oder auf "OFF" eingestellt ist. Bei Systemen, die Wasser als Wärmeträger verwenden, wird die Einstellung von 2 °C empfohlen.

 Λ

Wenn der Außentemperaturfühler nicht angeschlossen ist und die Werkseinstellung nicht auf "OFF" geändert wurde, ist die Umwälzpumpe immer an.



MENU > Einstellungen > Applikation

Akkum.-Filter (Akkumulationsfilter) 1x082

Der Wert legt die Filterung der gewünschten Vorlauf-/Luftkanaltemperatur fest, um korrekt vom Heiz- in den Kühlmodus, oder umgekehrt, zu wechseln. Die Führungsgröße ist eine indirekte Zeitkonstante. Die entstehende Zeitkonstante wird in den untenstehenden Beispielen aufgelistet.

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

Niedriger Wert:	Geringe Dämpfung
Hoher Wert:	Starke Dämpfung

Die Sollwerte (Beispiele) ergeben die folgenden ungefähren Zeitkonstanten:

Sollwert (Beispiele):	Resultierende Zeitkonstante:
1:	80 s
2:	160 s
5:	~ 7 min
10:	~ 14 min
20:	~ 25 min
50:	~ 1 h
100:	~ 2 h
200:	~ 4 h
250:	~ 5.5 h



Ś

Die Einstellung "Akkum. Filter" verhindert den unerwarteten Wechsel zwischen Heizung und Kühlung oder den Wechsel zwischen Heizung und passiver Kühlung.

MENU > Einstellungen > Applikation

T-Frostschutz (Frostschutztemp.)	1x093
Stellen Sie die gewünschte Vorlauftemperatur am Temperaturfühler um das System vor Frost zu schützen (bei Heizung Aus, Pumpe HK Au Wenn die Temperatur an S3 unter den eingestellten Wert fällt, wird Motorregelventil schrittweise geöffnet.	⁻ S3 ein, us usw.). das

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

MENU > Einstellungen > Applikation

Wählbarer T Ausgleich (Wahl des Temperaturausgleichs)	

Auswahl des Temperaturausgleichs

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

- **OFF:** Der Temperaturausgleich wird an S1 gemessen oder der Wert an S1 wird über den Kommunikationsbus ECL 485 empfangen.
- **ON:** Der Temperaturausgleich wird von S2 gemessen.
- Sx- Temperaturausgleich

Wert:

55

Die Frostschutztemperatur kann auch in Ihrer Favoriten-Anzeige eingestellt werden, wenn sich der Wahlschalter für den Betriebsmodus auf der Betriebsart Frostschutz befindet.

Danfoss

Funktionen im Übersteuerungsmodus:

Die folgenden Einstellungen beschreiben die allgemeinen Funktionen der Produktreihen ECL Comfort 210/296/310. Die beschriebenen Betriebsarten sind allgemein und nicht applikationsspezifisch. Sie können sich von den Übersteuerungsmodi in Ihrer Applikation unterscheiden.

MENU > Einstellungen > Applikation

Ext. Übersteuerg. (Externe Übersteuerung)	1x141
Wählen Sie den Eingangswert für die "Ext. Übersteuerg." (externe Übersteuerung) aus. Mit Hilfe eines Schalters kann die Übersteuerur des Reglers auf die Betriebsart "Komfort", "Sparen", "Frostschutz" ode "Konstante Temperatur" vorgenommen werden.	ng er

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

- AUS: Es wurden keine Eingänge für die externe Übersteuerung ausgewählt.
- S1 ... S16: Einer der Eingänge wurde für die externe Übersteuerung ausgewählt.

Wenn S1 ... S6 als Eingang für die Übersteuerung ausgewählt ist, dann muss der Schalter für die Übersteuerung goldene Kontakte besitzen.

Wenn S7 ... S16 als Eingang für die Übersteuerung ausgewählt ist, kann der Übersteuerungsschalter einen Standardkontakt besitzen.

Siehe auch die Zeichnungen für Anschlussbeispiele von Übersteuerungskontakt und -relais an Eingang S8.

S7 ... S16 werden für den Übersteuerungsschalter empfohlen.

Wenn ECA 32 montiert ist, kann auch S11 ... S16 verwendet werden.

Wenn ECA 35 montiert ist, kann auch S11 oder S12 verwendet werden.





Beispiel: Anschluss eines Übersteuerungsrelais



6

Ś

Wählen Sie unbedingt einen freien (noch nicht belegten) Eingang für die Übersteuerung. Wird ein bereits genutzter Eingang für die Übersteuerung verwendet, so wird die ursprüngliche Funktion dieses Eingangs außer Kraft gesetzt.

Siehe auch "Ext. Betriebsart".



MENU > Einstellungen > Applikation

Ext. Betriebsart (Betriebsart externe Übersteuerung)

Der Übersteuerungsmodus kann für die Betriebsarten "Sparen", "Komfort", "Frostschutz" oder "Konstante Temperatur" aktiviert werden. Für eine Übersteuerung muss sich der Regler im Wochenprogramm befinden.

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

Wählen Sie einen Übersteuerungsmodus:

SPAREN:	Der entsprechende Kreis ist im Sparbetrieb, wenn der Übersteuerungskontakt geschlossen ist.
KOMFORT:	Der entsprechende Kreis ist im Komfortbetrieb, wenn der Übersteuerungskontakt geschlossen ist.
FROST- SCHUTZ:	Der Heiz- oder TWW-Kreis schließt, aber der Frostschutz ist trotzdem noch aktiv.
KONSTANTE TEMPERA- TUR:	Der entsprechende Kreis regelt eine konstante Temperatur *)

*) Siehe auch "Gew. Temp." (1x004), Einstellung der gewünschten Vorlauftemperatur (MENU > Einstellungen > Vorlauftemp.)

> Siehe auch "RL-Begr T Konst." (1x028), Einstellung der Rücklauftemperaturbegrenzung (MENU > Einstellungen > Rücklauftemp.)

Die Prozessdiagramme stellen die Funktionalität dar.

SS -

1x142

Siehe auch die Funktion "Ext. Übersteuerg.".

Beispiel: Übersteuerung auf "Komfortbetrieb"



Beispiel: Übersteuerung auf "Sparbetrieb"



କ୍ଷ

Das Ergebnis der Übersteuerung auf die Betriebsart "Sparen" ist von der Einstellung "Pumpe HK Aus" abhängig. Pumpe HK Aus = OFF: Heizung reduziert Pumpe HK Aus = ON: Heizung ausgeschaltet

<u>Danfoss</u>



Beispiel: Übersteuerung auf "Frostschutzbetrieb"

Beispiel: Übersteuerung auf "Konstante Temperatur"





Der "T konst." -Wert kann beeinflusst werden von:

- Max. Temperatur
- Min. Temperatur
- Raumtemperaturbegrenzung
- Rücklauftemperaturbegrenzung
- Begr. Vol./Leist.



MENU > Einstellungen > Applikation

Sommer-Aus (Begrenzung für den Heizungsausschalt- 1x179 punkt)

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

Die Heizung kann ausgeschaltet werden, wenn die Außentemperatur den Sollwert übersteigt. Das Ventil schließt sich und die Heizungsumwälzpumpe wird nach Ablauf der Nachlaufzeit ausgeschaltet. Der Wert "Min. Temperatur" wird aufgehoben.

Das Heizsystem wird wieder eingeschaltet, wenn die Außentemperatur und die akkumulierte (gedämpfte) Außentemperatur unter den eingestellten Begrenzungswert sinken.

Durch diese Funktion kann Energie gespart werden.

Stellen Sie den Wert für die Außentemperatur ein, bei dem das Heizsystem ausgeschaltet werden soll.



क्ष

Eine Ausschaltung der Heizung kann nur erfolgen, wenn die Betriebsart des Reglers "planmäßiger Betrieb" lautet. Wenn der Ausschaltwert deaktiviert ist, gibt es keinen Heizungsausschaltpunkt.

<u>Danfoss</u>

MENU > Einstellungen > Applikation

Applikation A214.6:



Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"



Х	=	Zeit
Y	=	Temperatur
#1#	=	Gewünschte Raumtemperatur
#2#	=	"T Raum Diff." (ID 1x027)
#3#	=	"Ausschaltdifferenz" (ID 1x194)
#4#	=	Raumtemperatur

#5# = X3-Status

Applikation A314.4 ... A314.7:



Zeit Х =

= Temperatur Y

- #1# = "Ausschaltdifferenz" (ID 1x194)
- #2# = Raumtemperatur
- #3# = Außentemperatur
- #4# = Nachtkühlung möglich/nicht möglich



MENU > Einstellungen > Applikation

S4 Filter	1x304
Das Filtern der gemessenen Temperatur an S4 verhindert eine Instal bei der Regelung der Luftkanaltemperatur. Die Führungsgröße ist eine indirekte Zeitkonstante. Die entstehend Zeitkonstante wird in den untenstehenden Beispielen aufgelistet.	oilität e

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

Niedriger
Wert:Geringes Filtern (geringe Dämpfung)Hoher Wert:Starkes Filtern (starke Dämpfung)

Die Sollwerte (Beispiele) ergeben die folgenden ungefähren Zeitkonstanten:

Sollwert (Beispiele):	Resultierende Zeitkonstante:
1	1 s
2	1.5 s
5	4 s
10	7 s
20	14 s
50	35 s
100	70 s

MENU > Einstellungen > Applikation

1. Schritt Ebene	1x368
Der gesamte Regelbereich wird durch M2 innerhalb des eingestellter. Prozentwerts abgedeckt.	1

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

MENU > Einstellungen > Applikation

2. Schritt Ebene	l x369
Ab dem eingestellten Prozentwert und bis zu 100 Prozent wird die Reg durch M1 abgedeckt.	elung

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

Danfoss

MENU > Einstellungen > Applikation

Sende T-Soll	1x500
Wenn der Regler in einem Master-/Slave-System als Folgegerät einge wird, können die Daten zur gewünschten Vorlauftemperatur über d Kommunikationsbus ECL 485 an den Führungsregler gesendet werd Autarker Regler: Unterkreise können die gewünschte Vorlauftemperatur an den Führungskreis senden.	esetzt en en.

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

- **OFF:** Daten zur gewünschten Vorlauftemperatur werden nicht an den Führungsregler gesendet.
- **ON:** Daten zur gewünschten Vorlauftemperatur werden an den Führungsregler gesendet.

Im Führungsregler muss "Bedarfserhöhung" auf einen Wert eingestellt werden, damit der Regler auf eine vom Folgegerät gesendete gewünschte Vorlauftemperatur reagiert.

SS -

କ୍ଷ

Wenn der Regler als Folgegerät fungiert, muss seine Adresse eine ganze Zahl zwischen 1 und 9 sein, damit er die gewünschte Temperatur an den Führungsregler sendet (siehe Abschnitt "Weitere Informationen": "Mehrere Regler im gleichen System").



5.11 Alarm

Viele Applikationen für die Regler der Baureihe ECL Comfort 210 und 310 besitzen eine Alarmfunktion. Die Alarmfunktion aktiviert das Relais 4 (A214-Applikationen im ECL Comfort 210 oder 310) oder das Relais 6 (A314-Applikationen im ECL Comfort 310).

Durch das Alarmrelais können eine Meldeleuchte, ein Signalhorn, ein Eingang zur Alarmweiterleitung usw. aktiviert werden.

Typische Alarme, Typ 1:

- S3 defekt
- Aktuelle Temperatur an S3 entspricht nicht der gewünschten Temperatur an S3
- Brand-Alarm (S8)
- Filter-Anzeige S10 (Digitaleingang S10)
- Wärmerückgewinnung
- Aktivierung eines Frostthermostats (S7)
- Messung einer Frosttemperatur an S5 oder S6

Typ-1-Alarme bleiben aktiv, solange die Alarmursache gegeben ist.

Typische Alarme, Typ 2:

- Lüfter-Anzeige S9 (Digitaleingang S9)
- Eingangsdruck
- Ausgangsdruck
- Trennung oder Kurzschluss eines Temperaturfühlers oder seines Anschlusses

Typ-2-Alarme bleiben aktiv, auch wenn die Alarmursache nicht länger gegeben ist. Um die Alarmanzeige auszublenden, muss der Alarm gelöscht werden.

Wenn ein Alarm aktiviert wird, erscheint eine $\hat{\Box}$ auf den Favoriten-Anzeigen.

Um die Ursache für den Alarm zu finden:

- MENU aufrufen
- "Alarm" auswählen

Einige Alarme werden generiert, wenn ein gemessener Wert den Sollwert über- oder unterschreitet.

S

Bei Parametern mit einer ID-Nr. wie "1x607" handelt es sich um universelle Parameter. x steht für Regelkreis/Parametergruppe

VI.GU.A4.03

Danfoss

MENU > Einstellungen > Alarm

Obere Differenz	1x147
Der Alarm wird aktiviert, wenn die aktuelle Vorlauf-/Lüftung temperatur um mehr als die eingestellte Differenz ansteigt (a Temperaturdifferenz oberhalb der gewünschten Vorlauf-/Lüf temperatur). Siehe auch "Verzögerung".	skanal- ikzeptable tungskanal-

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

- **OFF:** Die entsprechende Alarmfunktion ist deaktiviert.
- Wert: Die Alarmfunktion ist aktiviert, wenn die aktuelle Temperatur die akzeptable Differenz übersteigt.



X = Zeit

V

- = Temperatur
- #1# = Obere Differenz
- # 2 # = Gewünschte Vorlauftemperatur

MENU > Einstellungen > Alarm

 Untere Differenz
 1x148

 Der Alarm wird aktiviert, wenn die aktuelle Vorlauf-/Lüftungskanaltemperatur um mehr als die eingestellte Differenz sinkt (akzeptable Temperaturdifferenz unterhalb der gewünschten Vorlauf-/Lüftungskanaltemperatur). Siehe auch "Verzögerung".

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

- **OFF:** Die entsprechende Alarmfunktion ist deaktiviert.
- Wert: Die Alarmfunktion ist aktiviert, wenn die aktuelle Temperatur die akzeptable Differenz unterschreitet.



= Zeit

Х

- Y = Temperatur
- #1# = Untere Differenz
- # 2 # = Gewünschte Vorlauftemperatur

MENU > Einstellungen > Alarm

Verzögerung, Beispiel	1x149
Wenn eine Alarmbedingung wegen Über- oder Unterschreiten der o oder unteren Differenz für eine längere Zeit als die eingestellte Verzo (in Minuten) vorliegt, wird die Alarmfunktion aktiviert.	oberen ögerung

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

Wert: Die Alarmfunktion wird aktiviert, wenn die Alarmbedingung auch nach Ablauf der eingestellten Verzögerung noch vorliegt.



- X = Zeit
- Y = Temperatur
- #1# = Untere Differenz
- # 2 # = Gewünschte Vorlauftemperatur
- # 3 # = Aktuelle Vorlauftemperatur
- # 4 # = Verzögerung (ID 1x149)



MENU > Einstellungen > Alarm

Niedrigste Temp.		1x150
Kreis	Einstellbereich	Werkeinstel- lungen
Die Alarmfunktion wird nicht aktiviert, wenn die gewünschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur niedriger als der Sollwert ist.		schte st.

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

MENU > Einstellungen > Alarm

Alarm löschen	1x390
Die Alarmtypen 2 (erfordern manuellen Reset) können hier zurückge werden.	esetzt

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

OFF: Kein Alarm vorhanden

ON: Zurücksetzen des Alarms

MENU > Einstellungen > Alarm

Alarm hoch	lx614
Wenn der gemessene Wert den Sollwert übersteigt, wird der Alarm aktiviert	

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

Wert: Stellen Sie den Alarm-Wert ein.

MENU > Einstellungen > Alarm

Alarm niedrig	lx615
Wenn der gemessene Wert den Sollwert unterschreitet, wird der Alarn aktiviert.	า

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

Wert: Stellen Sie den Alarm-Wert ein.

क्ष

Wenn die Ursache des Alarms verschwindet, werden auch die Alarmanzeige und das Alarmausgangssignal deaktiviert.

କ୍ଷ

Ein Alarm kann gelöscht werden (auf "OFF"). Wenn die Alarmursache weiterhin besteht, wechselt das "OFF" nach 10 Sekunden zu "ON" (Alarmtypen ohne Verzögerung) oder nach der Alarmverzögerungszeit (Alarmtypen mit Verzögerung).

Danfoss

MENU > Einstellungen > Alarm

Alarm-Wert	1x616
Ein Frostthermostat kann an den Fühlereingang für Frostthermostat angeschlossen werden. Wenn die vom Frostthermostat gemessene Temperatur den Sollwert unterschreitet, wird der S7-Eingang aktivier Der Frost-Alarm kann aktiviert werden, wenn sich die Kontakte im	t rt.
Frostthermostat öffnen oder schließen.	

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

- **0:** Der Frost-Alarm wird aktiviert, wenn sich die Kontakte im Frostthermostat schließen.
- 1: Der Frost-Alarm wird aktiviert, wenn sich die Kontakte im Frostthermostat öffnen.



Durch einen aktivierten Frost-Alarm wird das Motorregelventil komplett geöffnet, die Drosselklappe geschlossen, die Umwälzpumpe gestartet und der Lüfter abgeschaltet.

55

"Alarm-Wert" = 0:

Ein aktiver Frost-Alarm wird durch eine $\hat{\Box}$ in der Anzeige und als OFF in der Favoriten-Anzeige Nr. 3 dargestellt.

"Alarm-Wert" = 1:

Ein aktiver Frost-Alarm wird durch eine \triangle in der Anzeige und als ON in der Favoriten-Anzeige Nr. 3 dargestellt.

Siehe auch "Alarmende", Parameter 1x617.

MENU > Einstellungen > Alarm

Alarmende	1x617
Der Alarm wird aktiviert, wenn die Alarmursache länger besteht (in Sekunden) als der Sollwert.	

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

Wert: Stellen Sie das Alarmende ein.

MENU > Einstellungen > Alarm

Alarm-Wert		1x636
	Ein Brandthermostat kann an den Eingang S8 ange die vom Brandthermostat gemessene Temperatur c wird der Eingang S8 aktiviert.	schlossen werden. Wenr Ien Sollwert übersteigt,
	Der Brand-Alarm kann aktiviert werden, wenn sich	die Kontakte im

Brandthermostat öffnen oder schließen.

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

- **0:** Der Brand-Alarm wird aktiviert, wenn sich die Kontakte im Brandthermostat schließen.
- 1: Der Brand-Alarm wird aktiviert, wenn sich die Kontakte im Brandthermostat öffnen.

MENU > Einstellungen > Alarm

ſ	Alarmende	1x637
	Der Alarm wird aktiviert, wenn die Alarmursache länger besteht (in Sekunden) als der Sollwert.	

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

Wert: Stellen Sie das Alarmende ein.

S

Ein aktiver Brand-Alarm wird durch eine \triangle in der Anzeige dargestellt.

S8-Eingangsstatus:

MENU > Allgemeiner Regler > System > Übersicht Eingänge > S8: 0 = Eingang aktiviert. 1 = Eingang nicht aktiviert.

Siehe auch "Alarmende", Parameter 1x637.



MENU > Einstellungen > Alarm

Alarm-Wert	1x656
ID 10656 (Digitaleingang S9): Ein Differenzdruckschalter kann an den Eingang S9 angeschloss Wenn der vom Differenzdruckschalter gemessene Differenzdruc Sollwert unterschreitet, wird der Eingang S9 aktiviert. Der Alarm kann aktiviert werden, wenn sich die Kontakte im Differenzdruckschalter öffnen oder schließen. ID 11656 (Grenze T Frost): Wenn die vom Rücklauftemperaturfühler gemessene aktuelle Te den Sollwert unterschreitet, wird der Frost-Alarm aktiviert.	sen werden. ck den emperatur

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

ID 10656 (Digitaleingang S9):

- **0:** Der Alarm wird aktiviert, wenn sich die Kontakte im Differenzdruckschalter schließen.
- 1: Der Alarm wird aktiviert, wenn sich die Kontakte im Differenzdruckschalter öffnen.

ID 11656 (Grenze T Frost):

Wenn die vom Rücklauftemperaturfühler gemessene aktuelle Temperatur den Sollwert unterschreitet, wird der Frost-Alarm aktiviert.

MENU > Einstellungen > Alarm

Alarmende	1x657
Der Alarm wird aktiviert, wenn die Alarmursache länger besteht (in Sekunden) als der Sollwert.	

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

Wert: Stellen Sie das Alarmende ein.

MENU > Einstellungen > Alarm

Alarm-Wert 1x6	/6
Wenn die an S6 gemessene aktuelle Temperatur den Sollwert unterschreite wird der Frost-Alarm aktiviert.	?t,

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

Wert: Stellen Sie den Alarm-Wert ein.

asl

ID 10656 (Digitaleingang S9):

Ein aktiver Lüfter-Alarm wird durch eine 🗘 in der Anzeige dargestellt.

S9-Eingangsstatus: MENU > Allgemeiner Regler > System > Übersicht Eingänge > S9: 0 = Eingang aktiviert. 1 = Eingang nicht aktiviert.

ID 11656 (Grenze T Frost):

Ein aktiver Frost-Alarm wird durch eine $\hat{\Box}$ in der Anzeige dargestellt.

Siehe auch "Alarmende", Parameter 1x657.

କ୍ଷ

Durch einen aktivierten Frost-Alarm wird das Motorregelventil komplett geöffnet, die Drosselklappe geschlossen, die Umwälzpumpe gestartet und der Lüfter abgeschaltet.

55

Durch einen aktivierten Frost-Alarm wird das Motorregelventil komplett geöffnet, die Drosselklappe geschlossen, die Umwälzpumpe gestartet und der Lüfter abgeschaltet.

Danfoss

MENU > Einstellungen > Alarm

r	
	Alarm-Wert 1x696
	Ein Differenzdruckschalter kann an den Eingang S10 angeschlossen werden Wenn der vom Differenzdruckschalter gemessene Differenzdruck den Sollwert übersteigt, wird der Eingang S10 aktiviert. Der Alarm kann aktiviert werden, wenn sich die Kontakte im Differenzdruckschalter öffnen oder schließen.

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

- **0:** Der Alarm wird aktiviert, wenn sich die Kontakte im Differenzdruckschalter schließen.
- 1: Der Alarm wird aktiviert, wenn sich die Kontakte im Differenzdruckschalter öffnen.

MENU > Einstellungen > Alarm

Alarmende	1x697
Der Alarm wird aktiviert, wenn die Alarmursache länger besteht (in Sekunden) als der Sollwert.	

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

Wert: Stellen Sie das Alarmende ein.

MENU > Einstellungen > Alarm

Alarm Übersicht, allgemein

Zugriff auf die Übersicht mit Anzeige der Alarmnummer/des Alarmtyps. Die Alarmnummer wird in den Alarmregister eingegeben und kann von einem SCADA-System bezogen werden.

Beispiel: ",5: Temp.-Anzeige": Wenn ein Alarm aufgrund von Bedingungen in "Temp.-Anzeige" aktiviert wird, wird die Alarmnummer 5 in das Alarmregister eingetragen.

Alarm Übersicht

- 1: Frost T
- 2: Begrenzung Frost T
- 3: Frostthermostat
- 4: Brandschutz
- 5: Temp.-Anzeige
- 6: Vorlauf T Fühler



6.0 Allgemeine Reglereinstellungen

6.1 Reglermenü "Allgemeine Reglereinstellungen"

Einige allgemeine Einstellungen, die für den gesamten Regler gelten, sind in einem speziellen Menü des Reglers untergebracht.

Zu den "Allgemeine Reglereinstellungen"gelangen Sie wie folgt:

Handlung:	Beschreibung:	Beispiel:
€) }	In einem beliebigen Heizkreis den Punkt "MENÜ" wählen.	MENU
(Fing	Bestätigen.	
O,	Den Heizkreiswähler in der rechten oberen Ecke vom Display wählen.	
ſŀŀ	Bestätigen.	
O,	"Allgemeine Reglereinstellungen" (Regler-Symbol) wählen.	
(Fing	Bestätigen.	

He	zizkreisauswahl
Home MENU:	
Uhrzeit & Datur Ferien Eingang Übersi Log Ausgang schrei	n cht iben

Danfoss

6.2 Uhrzeit & Datum

Die Uhrzeit und das Datum müssen Sie nur bei der Erstinbetriebnahme des Reglers ECL Comfort oder nach einem Stromausfall, der länger als 72 Stunden andauert, einstellen.

Der Regler verfügt über eine Uhr im 24-Stunden-Format.

So-/Wi-Zeit (Umstellung auf Sommer-/Winterzeit)

- JA: Die im Regler integrierte Uhr wird bei der Umstellung auf die Sommerzeit um eine Stunde gegenüber der mitteleuropäischen Zeit (MEZ) vorgestellt und bei der Umstellung auf die Winterzeit wieder um eine Stunde zurückgestellt. Die Umstellung erfolgt an den entsprechenden Tagen automatisch.
- Die Umstellung auf die Sommer-/Winterzeit muss NEIN: manuell durch Einstellen der Uhrzeit erfolgen.

Einstellen der Uhrzeit und des Datums:

Aktion:	Zweck:	Beispiele:
\$	"MENU" auswählen	MENU
(Prof.	Bestätigen	
0	Kreis-Wahlschalter oben rechts auf der Anzeige auswählen	
R	Bestätigen	
0	"Allgemeine Reglereinstellungen" auswählen	
R	Bestätigen	
^O	"Uhrzeit & Datum" auswählen	
(Fing	Bestätigen	
^O	Den Cursor auf die Position bewegen, die geändert werden soll	
fk,	Bestätigen	
^O	Den gewünschten Wert eingeben	
(Prof.	Bestätigen Den Cursor auf die nächste Position	
¢),	bewegen, die geändert werden soll Fortfahren, bis alle Uhrzeit- und Datumseinstellungen vorgenommen	
\bigcirc	wurden Den Cursor auf "MENU" bewegen	
(Fing	Bestätigen	
\bigcirc	Den Cursor auf "Home" bewegen	
ſR,	Bestätigen	



କ୍ଷ

Wird der Regler als Folgeregler in einem System mit Führungsregler und Folgeregler eingesetzt, werden die Uhrzeit und das Datum automatisch (über den Kommunikationsbus ECL 485) vom Führungsregler übernommen.



6.3 Ferien

Dieser Abschnitt beschreibt die allgemeine Funktionsweise des Urlaubsprogramms für den ECL Comfort 210/310. Abgebildet sind typische Anzeigen, die sich nicht auf eine bestimmte Applikation beziehen. Sie können sich von den Anzeigen in Ihrer Applikation unterscheiden. Bei A214-/A314-Applikationen ist das Urlaubsprogramm nur in Kreis 1 zu finden. Die allgemeine Beschreibung trifft aber trotzdem zu.

<u>Danfoss</u>

Sie können für jeden Kreis ein eigenes Ferienprogramm erstellen, aber auch ein gemeinsames Ferienprogramm, das für alle Kreise gilt.

Jedes Ferienprogramm besteht aus mindestens einem Zeitprogramm oder auch aus mehreren Zeitprogrammen. Für jedes Zeitprogramm kann der Starttag und der Endtag eingegeben werden. Die Ferienperiode beginnt am Starttag um 0:00 und endet am Endtag um 24:00.

Sie können dabei zwischen den Betriebsarten Komfort, Sparen, Frostschutz oder Komfort 7-23 (vor 7 Uhr und nach 23 Uhr erfolgt das Heizen entsprechend des Zeitprogramms) wählen.

Das Ferienprogramm können Sie wie folgt einstellen:

Aktion:	Zweck:	Beispiele:	
\bigcirc	Den Punkt "MENÜ" wählen.	MENU	
ſŀŖ	Bestätigen		
0 ²	Den Kreiswähler oben rechts auf dem Display auswählen.		
(the)	Bestätigen		
¢),	Einen Heizkreis oder "Allgemeine Reglereinstellungen" wählen: Heizung	ш	
	Warmwasser	ᅩ	
	Allgemeine Reglereinstellungen	0	
(Prof.	Bestätigen		
6	Das Untermenü "Ferien" aufrufen.		
ſŀĸ	Bestätigen		
6	Ein Programm wählen.		
ſŀŖ	Bestätigen		
ſŀĸ	Auswählen der Betriebsart aktivieren.		
6	Betriebsart auswählen:		
	· Comfort	桊	
	· Comfort 7–23	7-23	
	· Sparen	\mathbb{D}	
	• Frostschutz	\bigotimes	
ſŀŖ	Bestätigen		
6	Zuerst den Starttermin und danach den Endtermin eingeben.		
ſŀŀŖ	Bestätigen		
O,	Den Punkt "MENÜ" wählen.		
ſŀŖ	Bestätigen		
E ARA	Im Fenster "Speichern" den Eintrag "ja" oder "nein" wählen. Danach ggf. mit dem zweiten Programm fortfahren.		

as l

Das im Menü "Allgemeine Reglereinstellungen" eingegebene Urlaubszeitprogramm gilt für alle Kreise. Sie können aber auch ein eigenes Ferienprogramm für den Heizkreis und Warmwasserkreis aufstellen.

ss)

Der letzte Urlaubstag muss mindestens ein Tag hinter dem ersten Urlaubstag liegen.

	Home	•	
	MENU:		
,	Uhrzeit & Datum Ferien Eingang Übersicht Log Ausgang schreiben		
	MENU Ferien:		
)	Programm 1 Programm 2 Programm 3	•	

ā

Ferien	
Programm 1:	
Betriebsart:	▶ 528
Start:	
24.12.2011	
Ende:	
2.01.2012	

Programm 4

Ferien	
Programm 1:	
Betriebsart:	7.23
Star Speicher	
Ja N Ende:	Nein
2.01.2012	



Ferien, spezieller Kreis/Allgemeine Reglereinstellungen

Beim Einstellen eines Ferienprogramms in einem speziellen Kreis und eines anderen Ferienprogramms unter "Allgemeine Reglereinstellungen" gilt folgende Priorität:

- 1. Komfort
- 2. Komfort 7-23
- 3. Sparen
- 4. Frostschutz

Ferienprogramm: Löschen eines eingestellten Zeitraums

- Das entsprechende Programm auswählen.
- Den Modus auf "Uhr" umstellen.
- Bestätigen.

Beispiel 1:

Kreis 1: Ferienprogramm eingestellt auf "Sparen"

Allgemeine Reglereinstellungen: Ferienprogramm eingestellt auf "Komfort"

Eraebnis: Solange "Komfort" unter "Allgemeine Reglereinstellungen" eingestellt ist, befindet sich Kreis 1 in der Betriebsart Komfort.

Beispiel 2:

Kreis 1: Ferienprogramm eingestellt auf "Komfort"

Allgemeine Reglereinstellungen: Ferienprogramm eingestellt auf "Sparen"

Ergebnis: Solange "Komfort" für den Kreis 1 eingestellt ist, befindet sich der Kreis in der Betriebsart Komfort.

Beispiel 3:

Kreis 1: Ferienprogramm eingestellt auf "Frostschutz"

Allgemeine Reglereinstellungen: Ferienprogramm eingestellt auf "Sparen"

Ergebnis: Solange "Sparen" unter "Allgemeine Reglereinstellungen" eingestellt ist, befindet sich Kreis 1 in der Betriebsart Sparen.

Mit Hilfe der ECA 30/31 kann das Urlaubsprogramm vorübergehend

Dazu können Sie eine der folgenden Möglichkeiten wählen:



沭

umgangen werden.

Freier Tag

Ferien

Freizeit (Verlängerung der Heizphase)





Ausgehen (Verlängerung der Sparphase)

S

Energiespartipp: Wenn Sie Lüften wollen (z.B. durch das Öffnen eines Fensters), wählen Sie "Ausgehen" (Verlängerung der Sparphase).



Anschlüsse und Einstellung für ECA 30/31: Beachten Sie bitte den Abschnitt "Weitere Informationen".

æ

Kurzanleitung "ECA 30/31 in den Übersteuerungsmodus": 1. Wechseln Sie zu ECA MENU.

- 2. Bewegen Sie den Cursor auf das Uhrensymbol.
- 3. Wählen Sie das Uhrensymbol aus.
- 4. Wählen Sie eine der vier Übersteuerungsfunktionen.
- 5. Unterhalb des Übersteuerungssymbols: Stellen Sie die Uhrzeit oder das Datum ein.

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

<u>Danfoss</u>

6.4 Übersicht Eingänge

Dieser Abschnitt beschreibt die allgemeine Funktionsweise der Produktreihen ECL Comfort 210/296/310. Abgebildet sind typische Anzeigen, die sich nicht auf eine bestimmte Applikation beziehen. Sie können sich von den Anzeigen in Ihrer Applikation unterscheiden.

Das Menü "Eingang Übersicht" finden Sie unter "Allgemeine Reglereinstellungen".

In dieser Übersicht werden alle aktuellen Temperaturen innerhalb der Anlage angezeigt. Dieses Untermenü ist schreibgeschützt, sodass ein Überschreiben der Temperaturen nicht möglich ist.

MENU		
Eingang Übersich	ti	
Aussentemp.	-0.5°C	
Raumtemperatur	24.6°C	
Vorlauftemp.	49.7°C	
WW-Temperatur	50.3°C	
Rücklauftemp.	24.7 [°] C	

କ୍ଷ

"Akk. Außentemp." bedeutet "Akkumulierte Außentemperatur" und ist ein kalkulierter Wert im ECL Comfort Regler.



6.5 Speicher

Dieser Abschnitt beschreibt die allgemeine Funktionsweise der Produktreihen ECL Comfort 210/296/310. Abgebildet sind typische Anzeigen, die sich nicht auf eine bestimmte Applikation beziehen. Sie können sich von den Anzeigen in Ihrer Applikation unterscheiden.

Mit Hilfe der Speicherfunktion (Aufzeichnung der Temperaturen) können Sie sich die von den angeschlossenen Fühlern gemessenen Temperaturen von heute, gestern, der letzten 2 Tage und der letzten 4 Tage in Diagrammform anzeigen lassen.

Für jeden der aufgeführten Fühler ist ein Aufzeichnungsdiagramm verfügbar, in dem die von dem entsprechenden Fühler gemessenen Temperaturen angezeigt werden.

Die Aufzeichnungsfunktion ist nur in dem Menü "Allgemeine Reglereinstellungen" verfügbar.

- MENU 💷
- Aussentemp.
 - T Raum & Soll
 - T Vorlauf & Soll
 - T Heizmittel & Soll
 - T Rücklauf & Begr.

	Log	
	Aussentemp.:	
•	Log heute	
	Log gestern	
	Log 2 Tage	
	Log 4 Tage	

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Heizkreis.

Die Aufzeichnung vom gestrigen Tag zeigt die Entwicklung der Außentemperatur über den Tagesverlauf.

Die Aufzeichnung vom heutigen Tag zeigt die aktuelle Vorlauftemperatur sowie die Referenzvorlauftemperatur für den







Beispiel 3:

Die Åufzeichnung vom gestrigen Tag zeigt die aktuelle Vorlauftemperatur sowie die Referenzvorlauftemperatur für den Warmwasserkreis über den Tagesverlauf.

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

Danfoss

6.6 Ausgang schreiben

Dieser Abschnitt beschreibt die allgemeine Funktionsweise der Produktreihen ECL Comfort 210/296/310. Abgebildet sind typische Anzeigen, die sich nicht auf eine bestimmte Applikation beziehen. Sie können sich von den Anzeigen in Ihrer Applikation unterscheiden.

Die Funktion "Ausgang schreiben" wird verwendet, um eine oder mehrere Regelbauteile zu überschreiben (deaktivieren). Diese Funktion ist unter anderem im Servicefall hilfreich.

Aktion:	Zweck:	Beispiele:	Regelbautei	ile	Regelkreisauswahl
¢),	"MENU" in einer beliebigen Übersichtsanzeige auswählen.	MENU	ME	NU	
R	Bestätigen		Au	sgang schreibe	
O,	Den Kreiswähler oben rechts auf dem Display auswählen.		M1 P1		AUTO
(Firef	Bestätigen		► M2	Ċ	OFFNEN
O _j	"Allgemeine Reglereinstellungen" wählen.		P2 A1		AUTO
R	Bestätigen		-		
6	Das Untermenü "Ausgang schreiben" wählen.		"Handsteuerung" hat eine höhere Priorität als "Ausgang schreiben".		
(Fing	Bestätigen				
6	Ein Regelbauteil wählen.	M1, P1 usw.			
(Fing	Bestätigen		55		
Q,	Den Status des Regelbauteils anpassen: Motorregelventil: AUTO, STOPP, ÖFFNEN, SCHLIESSEN Pumpe: AUTO, ON, OFF		lst das ausgewählte Regelbauteil (Ausgang) nicht auf "AUTO" eingestellt, wird das entsprechende Regelbauteil (z. B. Pumpe oder Motorregelventil) nicht vom Regler ECL Comfort geregelt. Hier ist der Frostschutz nicht aktiv.		
(Free)	Die Statusänderungen bestätigen.				
rgessen Si	e nicht, den Status wieder zu ändern, sol	oald keine	and a		

Ve Übersteuerung mehr erforderlich ist.

Wenn die Funktion "Ausgang schreiben" eines geregelten Bauteils aktiv ist, wird das Symbol "I" rechts neben dem Betriebsindikator in den Endkunden-Anzeigen angezeigt.

କ୍ଷ

Ventile (M), Drosselklappen (M) und Lüfter (V) werden in einigen Applikationen über ein 0–10-Volt-Signal (0 bis 100 %) gesteuert. Die Regelung kann auf AUTO oder ON gestellt werden. AUTO: Normale Regelung (0-100 %) ON: Das 0-10-Volt-Signal ist auf den Prozentwert eingestellt, unterhalb der Anzeige "ON".



Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

6.7 Hauptfunktionen

Neue Applikation	Applikation löschen: Entfernt die vorhandene Applikation. Sobald der ECL-Schlüssel eingesteckt wird, kann eine andere Applikation ausgewählt werden.
Anwendung	Gibt einen Überblick über die aktuelle Anwendung im ECL Controller. Drücken Sie erneut, um die Übersicht zu verlassen.
Werkseinstellung	Systemeinstellung: Die Systemeinstellungen beinhalten u. a. die Einstellungen zur Datenübertragung und Bildschirmeinstellungen wie z. B. die Helligkeit.
	Kundeneinstellung: Zu den Kundeneinstellungen gehören u. a. die gewünschte Raum- und WW-Temperatur, Zeitprogramme, die Heizkurve, Grenzwerte, usw.
	Wähle Werkseinstellung: Stellt die Werkseinstellungen wieder her.
Kopieren	Nach: Kopierrichtung
	Systemeinstellung
	Kundeneinstellung
	Kopieren starten
Übersicht Applikation	Gibt einen Überblick über den eingesteckten ECL-Schlüssel. (Beispiel: A266 Ver. 2.30). Drehen Sie den Navigator, um die Untertypen anzuzeigen. Drücken Sie erneut, um die Übersicht zu verlassen.

Eine ausführlichere Beschreibung der einzelnen "Hauptfunktionen" finden Sie unter "Einsetzen des ECL-Applikationsschlüssels".

Home	
MENU:	

Eingang Übersicht Log Ausgang schreiben

Hauptfunktionen

System.

Danfoss

ø

କ୍ଷ

"Übersicht Appl." liefert mithilfe der ECA 30/31 keine Informationen über die Untertypen der Applikationsschlüssel.

Schlüssel eingesetzt/nicht eingesetzt, Beschreibung:

ECL Comfort 210/310, Reglerversionen unter 1.36:

- Entfernen Sie den Applikationsschlüssel.
 Die Einstellungen können 20 Minuten lang verändert werden.
- Schließen Sie den Regler an die Spannungsversorgung an, ohne dass der Applikationsschlüssel eingesetzt ist. Die Einstellungen können 20 Minuten lang verändert werden.

ECL Comfort 210/310, Reglerversionen 1.36 und höher:

- Entfernen Sie den Applikationsschlüssel. Die Einstellungen können 20 Minuten lang verändert werden.
- Schließen Sie den Regler an die Spannungsversorgung an, ohne dass der Applikationsschlüssel eingesetzt ist. Die Einstellungen können nicht verändert werden.

ECL Comfort 296, Reglerversionen 1.58 und höher:

- Entfernen Sie den Applikationsschlüssel.
 Die Einstellungen können 20 Minuten lang verändert werden.
- ⁻ Schließen Sie den Regler an die Spannungsversorgung an, **ohne** dass der Applikationsschlüssel eingesetzt ist. Die Einstellungen können nicht verändert werden.


6.8 System

6.8.1 ECL Version

Unter "ECL Version" finden Sie alle erforderlichen Informationen zur Version Ihres elektronischen Reglers.

Wenn Sie wegen des Reglers Kontakt zu Ihrer Danfoss-Niederlassung aufnehmen, halten Sie diese Informationen bitte bereit.

Die Informationen zum ECL-Applikationsschlüssel finden Sie unter "Hauptfunktionen" und "Übersicht Appl.".

Bestell Nr.: Hardware:	Danfoss-Bestellnummer für den Regler Hardwareversion des Reglers
Software:	Softwareversion (Firmwareversion) des Reglers
Serien Nr.:	Eindeutige Identifikationsnum- mer des Reglers
Herstellwoche:	Woche und Jahr der Herstellung (WW.JJJ)

Beispiel, ECL-Version

System ECL Version:	
Bestell Nr.	087H3040
Hardware	В
Software	10.50
Rev. Nr.	7475
Serien Nr.	5335

6.8.2 Erweiterung

ECL Comfort 310/310B:

Unter "Erweiterung" finden Sie Informationen über Zusatzmodule, sofern vorhanden. Ein Beispiel könnte das Modul ECA 32 sein.

6.8.3 Ethernet

Der ECL Comfort 296/310/310B ist mit einer Modbus-/TCP-Kommunikationsschnittstelle ausgestattet, über die sich der ECL-Regler an ein Ethernet-Netzwerk anschließen lässt. Dadurch wird auf Grundlage einer Standardkommunikationsinfrastruktur der Fernzugriff auf den Regler ECL 296/310/310B ermöglicht.

Die erforderlichen IP-Adressen können unter "Ethernet" eingerichtet werden.

6.8.4 Server Konfigurat.

Der ECL Comfort 296/310/310B ist mit einer Modbus-/TCP-Kommunikationsschnittstelle ausgestattet, mit der der ECL-Regler über das ECL Portal überwacht und geregelt werden kann.

Die Parameter des ECL Portals werden hier eingestellt.

Dokumentation zum ECL Portal: Siehe http://ecl.portal.danfoss.com

Dantoss

6.8.5 Energiezähler (Wärmezähler) und M-Bus, generelle Informationen

Nur ECL Comfort 296/310/310B

Bei Verwendung des Applikationsschlüssels im ECL Comfort 296/310/310B können bis zu fünf Energiezähler an den M-Bus angeschlossen werden.

Über den Anschluss an einen Energiezähler:

- kann der Durchfluss begrenzt werden
- kann die Leistung begrenzt werden
- können die Energiezählerdaten an das ECL Portal (via Ethernet) und/oder an ein SCADA-System (via Modbus) übertragen werden.

Viele Applikationen mit Heiz-, TWW- oder Kühlkreisregelung können auf die Energiezählerdaten reagieren. Zur Überprüfung, ob der aktuelle Applikationsschlüssel so eingestellt werden kann, dass er auf Energiezählerdaten reagiert: Siehe Kreis > MENU > Einstellungen > Volumenstrom/Leistung.

Der ECL Comfort 296/310/310B kann immer zur Überwachung von bis zu fünf Energiezählern eingesetzt werden.

Der ECL Comfort 296/310/310B fungiert als M-Bus-Führungsregler und muss so eingestellt werden, dass er mit dem/n angeschlossenen Energiezähler(n) kommuniziert. Siehe MENU > Allgemeine Reglereinstellungen > System > M-Bus Konfigurat.

Technische Informationen:

- Die M-Bus-Daten basieren auf der Norm EN 1434.
- Danfoss empfiehlt Energiezähler, die mit Wechselstrom betrieben werden, um eine Entleerung der Batterie zu verhindern.

MENU > Allgemeine Reglereinstellungen > System > M-Bus Konfigurat.

Status		Ausgelesener Wert
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
-	-	-
Informationer	über die aktuelle M-Bus-Aktivität.	

IDLE: Normaler Status.

INIT: Initialisierungsbefehl wurde aktiviert.

SCAN: Scanbefehl wurde aktiviert.

GATEW: Gatewaybefehl wurde aktiviert.

5

~

Das Erfassen von Energiezählerdaten vom ECL Portal ist ohne Einrichtung der M-Bus-Konfiguration möglich.

and the second sec
Der ECL Comfort 310 schaltet sich in IDLE, wenn die Befehle ausgeführt wurden. Gateway wird für das Ablesen des Energiezählers über das ECL Portal
genutzt.



MENU > Allgemeine Reglereinstellungen > System > M-Bus Konfigurat.

Baudrate (bit	ts pro Sekunde)	5997
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstel- lung
-	300 / 600 / 1200 / 2400	300
Die Kommunikationsgeschwindigkeit zwischen dem ECL Comfort 310 und dem/den angeschlossenen Energiezähler(n).		

MENU > Allgemeine Reglereinstellungen > System > M-Bus Konfigurat.

Befehl		5998
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstel- lung
-	NONE / INIT / SCAN / GATEW	NONE
Der ECL Comfort 310 ist der M-bus Master. Um die angeschlossenen		

Energiezähler zu überprüfen, können verschiedene Befehle aktiviert werden.

- NONE: Kein Befehl aktiviert
- **INIT:** Initialisierung ist aktiviert
- SCAN: Das Scannen ist aktiviert, um nach den angeschlossenen Energiezählern zu suchen. Der ECL Comfort 310 findet die M-bus-Adressen von bis zu fünf angeschlossenen Energiezählern und verschiebt diese automatisch in den Abschnitt "Energiezähler". Die überprüfte Adresse wird nach "Energiezähler 1 (2, 3, 4, 5)" platziert.
- **GATEW:** Der ECL Comfort 310 agiert als Gateway zwischen den Energiezählern und dem ECL Portal. Wird nur für Service verwendet.

MENU > Allgemeine Reglereinstellungen > System > M-Bus Konfigurat.

M-bus Adres Energiezähle	se r 1 (2, 3, 4, 5)	6000
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstel- lung
-	0 - 255	255
Die eingestellt 4, 5).	e oder überprüfte Adresse des Energ.	iezählers 1 (2, 3,

- **0:** Normalerweise nicht belegt.
- 1 250: Gültige M-bus-Adresse
- **251 254:** Spezialfunktionen. Verwendet nur die M-bus Adresse 254, wenn ein Energiezähler angeschlossen ist.
- 255: Nicht verwendet

କ୍ଷ

Normalerweise wird eine Baudrate von 300 oder 2400 Baud benutzt. Wenn der ECL Comfort 310 an das ECL Portal angeschlossen ist, ist eine Baudrate von 2400 empfehlenswert, wenn der Energiezähler dies zulässt.

କ୍ଷ

Scan-Dauer beträgt bis zu 12 Minuten. Wenn alle Energiezähler gefunden wurden, kann der Befehl auf INIT oder NONE geändert werden.

Danfoss

MENU > Allgemeine Reglereinstellungen > System > M-Bus Konfigurat.

Energiezähler Typ	1 (2, 3, 4, 5)	6001
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstel- lung
-	0 - 4	0
Den Datenber	eich für das M-Bus Telegramm wähle	en.

- 0: Kleiner Datensatz, kleine Einheiten
- 1: Kleiner Datensatz, große Einheiten
- 2: Großer Datensatz, kleine Einheiten
- 3: Großer Datensatz, große Einheiten
- 4: Nur Volumen und Energiedaten (Beispiel: HydroPort Impuls)

MENU > Allgemeine Reglereinstellungen > System > M-Bus Konfigurat.

Energiezähle Scan-Dauer	er 1 (2, 3, 4, 5)	6002
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstel- lung
-	1 - 3600 Sek.	60 Sek.
Einstellung der Scan-Dauer für den Datenerhalt des/der angeschlossenen Energiezähler/s.		

MENU > Common controller > System > M-bus config.

Energiezähle ID	er 1 (2, 3, 4, 5)	Ausgelesener Wert
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstel- lung
-	-	-
Information zu der Seriennummer des Energiezählers.		

Allgemeine Reglereinstellungen > System > Energiezähler

Energiezähle	r 1 (2, 3, 4, 5)	Ausgelesener Wert
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstel- lung
-	0 - 4	0
Informationen vom Energiezähler über, z. B. ID, Temperaturen, Durchfluss / Volumen, Leistung / Energie. Die angezeigte Information ist abhängig von den Einstellungen im Menü "M-Bus-Konfig.".		

क्षे
Datenbeispiele:
0: Vorlauftemp., Rücklauftemp., Durchfluss, Leistung, akkumul. Volumen, akkumul. Leistung.
3: Vorlauftemp., Rücklauftemp., Durchfluss, Leistung, akkumul. Volumen, akkumul. Energie, Tarif 1, Tarif 2.
Mehr Informationen finden Sie auch unter "Anleitungen, ECL Comfort 210/310, Kommunikationsbeschreibung".

Im Anhang finden Sie eine detaillierte Beschreibung für "Typ".

କ୍ଷ

Wenn der Energiezähler batteriebetrieben ist, sollte die Scan-Dauer hoch eingestellt werden, um einen schnellen Batterieverbrauch zu vermeiden.

Auf der anderen Seite sollte die Scan-Dauer niedrig eingestellt werden, wenn die Durchfluss-/Leistungsbegrenzung des ECL Comfort 310 verwendet wird, um eine schnelle Begrenzung zu erreichen.



6.8.6 Übersicht Eingänge

Angezeigt werden die Temperaturmesswerte, Eingangsstatus und Spannungen.

Zudem kann für aktivierte Temperatureingänge eine Fehlererkennung ausgewählt werden.

Überwachung der Fühler:

Wählen Sie einen Fühler, der eine Temperatur misst, zum Beispiel den Fühler S5. Wenn das Auswahlrad gedrückt wird, erscheint eine Lupe^Q in der ausgewählten Zeile. Die Temperatur S5 wird nun überwacht.

Alarmanzeige:

Wenn die Verbindung zum Temperaturfühler getrennt oder kurzgeschlossen beziehungsweise der Fühler selbst beschädigt ist, wird die Alarmfunktion aktiviert.

In der "Übersicht Eingänge" erscheint ein Alarmsymbol $\hat{\Box}$ bei dem defekten Temperaturfühler.

Zurücksetzen des Alarms:

Wählen Sie den Fühler (S + Nummer) aus, für den Sie den Alarm zurücksetzen wollen. Drücken Sie den Navigator. Die Lupe und Q das Alarmsymbol $\overset{()}{\hookrightarrow}$ werden ausgeblendet.

Wird der Navigator erneut gedrückt, wird die Überwachungsfunktion reaktiviert.

6.8.7 Display

Hintergrundbel. (Anpassen der Helligkeit) 60058		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
0 10 5		
Passen Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung an.		

- 0: Dunkel
- 10: Sehr hell

Kontrast (Bildschirmkontrast)		60059
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
	0 10	
Passen Sie den Bildschirmkontrast an.		

0: Geringer Kontrast

10: Starker Kontrast

କ୍ଷ

Die Eingänge der Temperaturfühler verfügen über einen Messbereich von -60 … 150 $^\circ$ C.

Wenn ein Temperaturfühler oder der zugehörige Anschluss getrennt wurde, wird "--" angezeigt.

Wenn ein Temperaturfühler oder der zugehörige Anschluss kurzgeschlossen ist, wird "---" angezeigt.

Danfoss

6.8.8 Kommunikation

Modbus-Adr	esse	38
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
	1 247	1
Ordnen Sie dem Regler eine Modbus-Adresse zu, wenn der Regler in einem ModBus-Netzwerk integriert ist.		

1 ... 247: Vergeben Sie eine eindeutige ModBus-Adresse innerhalb des zulässigen Einstellbereichs.

ECL 485 addr. (Führungsregler-/Folgeregler- 2048 Adresse)		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
0 15 15		
Diese Einstelluna ist von Bedeutuna, wenn mehrere Realer in		

Diese Einsteilung ist von Beaeutung, wenn menrere Regier in einem ECL Comfort System arbeiten (verbunden über den ECL 485 Kommunikationsbus) und/oder Fernbedienungseinheiten (ECA 30/31) angeschlossen sind.

- **0:** Der Regler fungiert als Folgeregler. Der Folgeregler empfängt Informationen über die Außentemperatur (S1), die Systemzeit und ein Signal für TWW-Bedarf im Führungsregler.
- Der Regler fungiert als Folgeregler. Der Folgeregler empfängt Informationen über die Außentemperatur (S1), die Systemzeit und ein Signal für TWW-Bedarf im Führungsregler. Der Folgeregler sendet Informationen über die gewünschte Vorlauftemperatur an den Führungsregler.

10 ... 14: Reserviert.

15: Der ECL 485 Kommunikationsbus ist aktiviert. Der Regler fungiert als Führungsregler. Der Führungsregler sendet Informationen über die Außentemperatur (S1) und die Systemzeit. Angeschlossene Fernbedienungseinheiten (ECA 30/31) werden betrieben.

Die ECL Comfort Regler können über den ECL 485 Kommunikationsbus zu einem größeren System verbunden werden (der ECL 485 Kommunikationsbus kann max. 16 Geräte verbinden).

Jeder Folgeregler muss mit einer eigenen Adresse konfiguriert werden (1- 9).

Es können jedoch mehrere Folgeregler die Adresse 0 besitzen, wenn sie nur Informationen über die Außentemperatur und Uhrzeit empfangen (nur Informationsempfänger). ss)

Der Applikationsschlüssel A214 (Untertypen A214.1, A214.6 und A314.1, A314.3 kann auch über ModBus mit dem Service-Manager ADAP-KOOL[®] von Danfoss kommunizieren.

କ୍ଷ

Die Gesamtkabellänge darf max. 200 m nicht übersteigen (alle Regler inkl. des ECL 485 Kommunikationsbus). Kabellängen über 200 m können zu Störungen bei der Signalübertragung führen (EMV).

6

In einem System mit Führungsregler und Folgeregler, ist nur ein Führungsregler mit der Adresse 15 zulässig.

Sollten in einem System mit dem Kommunikationsbus ECL 485 versehentlich mehrere Führungsregler vorhanden sein, legen Sie fest, welcher dieser Regler als Führungsregler fungieren soll. Ändern Sie die Adressen der übrigen Regler. Mit mehr als einem Führungsregler kann das System noch arbeiten, es wird aber instabil.

Ś

Im Führungsregler muss die Adresse unter "ECL 485 addr. (Führungsregler-/Folgeregler-Adresse)", ID Nr. 2048, immer 15 sein.



Service Pin		2150
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
	0 / 1	0
Diese Einstellung wird nur bei Einrichtung der ModBus- Kommunikation verwendet.		

Derzeit nicht belegt und für künftige Zwecke reserviert!

Ext. reset		2151
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
0	0 / 1	0
Diese Einstellung wird nur bei Einrichtung der ModBus-Kommunikation verwendet.		

0: Reset nicht aktiviert.

1: Reset.

6.8.9 Sprache

Sprache		2050
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
	Englisch/Lokal	Englisch
Wählen Sie Ihr	e Sprache.	

5

Die lokale Sprache wird während des Installationsvorgangs eingestellt. Wollen Sie die Spracheinstellung später ändern und eine andere Sprache außer Englisch wählen, müssen Sie die Applikation erneut installieren. Zwischen der lokalen Sprache und Englisch können Sie jedoch immer wechseln.

Dantoss

7.0 Weitere Informationen

7.1 ECA 30/31 Setupvorgang

Die ECA 30 (Bestell-Nr.: 087H3200) ist eine Fernbedienungseinheit mit eingebautem Raumtemperaturfühler.

Die ECA 31 (Bestell-Nr.: 087H3201) ist eine Fernbedienungseinheit mit eingebautem Raumtemperaturfühler und Feuchtigkeitssensor (relative Luftfeuchtigkeit).

Als Ersatz/Alternative für den eingebauten Fühler kann an beide Typen ein externer Raumtemperaturfühler angeschlossen werden. Ein externer Raumtemperatursensor wird beim Einschalten der ECA 30/31 erkannt.

Anschlüsse: Siehe Abschnitt "Elektrische Anschlüsse".

Maximal zwei ECA 30/31 können an einen ECL Regler oder ein System (Master-Slave) mit mehreren ECL Reglern am selben ECL 485 Bus angeschlossen werden. Im Master-Slave-System fungiert nur einer der ECL Regler als Hauptregler. Die ECA 30/31 kann unter anderem folgende Aufgaben übernehmen:

- Überwachung und Fernbedienung der ECL Regler
- Messung der Raumtemperatur und (ECA 31) Feuchtigkeit
- Kurzzeitige Verlängerung des "Komfort"-/"Sparen"-Betriebs

Nach dem Hochladen der Applikation in den ECL Comfort Regler zeigt die Fernbedienungseinheit ECA 30/31 nach ca. einer Minute "Applikat. kopieren" an.

Bestätigen Sie, um die Applikation in die ECA 30/31 hochzuladen.

Menüstruktur

Die Menüstruktur der ECA 30/31 entspricht einem "ECA MENU" und dem vom ECL Comfort Regler kopierten "ECL Menü".

Das ECA MENU enthält:

- ECA Einstellung
- ECA System
- ECA (Werkseinstellung)

ECA Einstellung: Offset der Raumtemperatur.

Offset der relativen Luftfeuchtigkeit (nur ECA 31).

ECA System: Display, Datenübertragung, überschreiben und Version zur Version.

ECA (Werkseinstellung): Löschen aller Applikationen auf der ECA 30/31, Default (Werkseinstellungen) wiederherstellen, Reset (Zurücksetzen) der ECL Adresse und Firmware-Aktualisierung.

Teil der ECA 30/31 Anzeige im ECL Modus:

MENU

<th -</t

କ୍ଷ

Wenn nur das "ECA MENU" angezeigt wird, kann dies bedeuten, dass die ECA 30/31 über keine korrekte Kommunikationsadresse verfügt. Siehe ECA MENU> ECA System > ECA Kommunikation: ECL Adresse. In den meisten Fällen wird die ECL Adresseinstellung "15" benötigt.

6S

Bezüglich ECA Einstellungen:

Wenn die ECA 30/31 nicht als Fernbedienungseinheit genutzt wird, werden die Offset-Einstellungsmenü(s) nicht angezeigt.



Die ECL-Menüs entsprechen der Beschreibung für den ECL-Regler.

Die meisten direkt über den ECL-Regler vorgenommenen Einstellungen können auch über die ECA 30/31 getätigt werden.

क्षी

Alle Einstellungen können auch ohne Einsetzen des Applikationsschlüssels in den ECL-Regler angezeigt werden. Zum Ändern der Einstellungen muss der Applikationsschlüssel eingesetzt werden.

In der Applikationsübersicht (MENU > "Allgemeine Reglereinstellungen" > "Hauptfunktionen") werden die Applikationen des Schlüssels nicht angezeigt.

କ୍ଷ

Die ECA 30/31 zeigt diese Information (ein X auf dem Symbol von ECA 30/31) an, wenn die Applikation auf dem ECL-Regler nicht mit der ECA 30/31 kompatibel ist:

E	CL Comfort 310	
	Ver. 1.43	
×	é 🗂	
1.10 (1.42+)	
In diesem Beispiel ist 1.10 die derzeitige und 1.42 die gewünschte Version		

Teil der Anzeige von ECA 30/31:

Diese Anzeige weist darauf hin, dass eine Applikation nicht hochgeladen wurde oder dass die Kommunikation mit dem ECL-Regler (Führungsregler) nicht ordnungsgemäß funktioniert. Ein X auf dem Symbol des ECL-Reglers weist auf eine falsche Einstellung der Kommunikationsadressen hin.



Danfoss

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

Wenn sich die ECA 30/31 im ECA MENU Modus befindet, werden das Datum und die gemessene Raumptemperatur angezeigt.

ECA MENU > ECA Einstellung > ECA Sensor

Offset T Raum	
Einstellbereich	Werkseinstel- lung
–10.0 10.0 K	0.0 K
Die gemessene Raumtemperatur kann um mehrere	

Grad Kelvin korrigiert werden. Der korrigierte Wert wird durch den Heizkreis im ECL Regler genutzt.

Minus- Die angezeigte Raumtemperatur ist geringer **wert:**

0.0 K: Keine Korrektur der gemessenen Raumtemperatur.

Plus- Die angezeigte Raumtemperatur ist höher. **wert:**

ECA MENU > ECA Einstellung > ECA Sensor

Offset relative Luftfeuchtigkeit (nur ECA 31)		
Einstellbereich	Werkseinstellung	
-10.0 10.0 %	0.0 %	
Die gemessene relative Luftfeuchtigkeit kann um einige %-Werte korrigiert werden. Der korrigierte Wert wird durch die Applikation im ECL Regler genutzt.		

Minus- Die angezeigte relative Luftfeuchtigkeit ist wert: geringer.

0.0 %:	Keine Korrektur der gemessenen relativen
	Luftfeuchtigkeit.

Plus-Die angezeigte relative Luftfeuchtigkeit istwert:höher.

ECA MENU > ECA System > ECA Display

Hintergrundbel. (Anpassen der Helligkeit)		
Einstellbereich	Werkseinstellung	
0 10	5	
Passen Sie die Helligkeit der Hintergrund- beleuchtung an.		

0: Dunkel

10: Sehr hell

Beispiel:	
Offset T Raum:	0.0 K
Angezeigte Raumtemperatur:	21.9 ℃
Offset T Raum:	1.5 K
Angezeigte Raumtemperatur:	23.4 °C

Beispiel:	
Offset rel. Luftf.:	0.0 %
Angezeigte relative Feuchtigkeit:	43.4 %
Offset rel. Luftf.:	3.5 %
Angezeigte relative Feuchtigkeit:	46.9 %



ECA MENU > ECA system > ECA display

Kontrast (Bildschirmkontrast)		
Einstellbereich	Werkseinstellung	
0 10	3	
Passen Sie den Bildschirmkontrast an.		

0: Geringer Kontrast

10: Starker Kontrast

ECA MENU > ECA system > ECA display

Fernbed. nutzen		
Einstellbereich	Werkseinstellung	
AUS/EIN	*)	
Die ECA 30/31 kann als eine einfach oder normale Fernbedienung für den ECL Regler genutzt werden.		

AUS: Einfache Fernbedienung, kein Raumtemperatursignal.

- **EIN:** Fernbedienung, Raumtemperatursignal verfügbar.
- *): Je nach ausgewählter Applikation unterschiedlich.

ECA MENU > ECA system > ECA Datenübertrg.



A: Die ECA 30/31 hat die Adresse A.

B: Die ECA 30/31 hat die Adresse B.

କ୍ଷ

Bei Einstellung AUS: Bei Einstellung EIN:

Das ECA Menü zeigt Datum und Uhrzeit an.

Das ECA-Menü zeigt das Datum und die Raumtemperatur an (und bei der ECA 31 die relative Luftfeuchtigkeit).

କ୍ଷ

Für die Installation einer Applikation auf einem ECL Comfort 210/310 Regler muss die "Adr. Slave" A lauten.

କ୍ଷ

Wenn zwei ECA 30/31 mit demselben ECL 485 Bussystem verbunden sind, muss die "Adr. Slave" auf der einen ECA 30/31 Einheit "A" und auf dem anderen "B" lauten.

Danfoss

ECA MENU > ECA system > ECA Kommunikation

Adr. Verbindung (Adresse Verbindung)		
Einstellbereich	Werkseinstellung	
1 9 / 15	15	
Einstellung der Adresse des ECL Reglers, zu dem die Kommunikation erfolgen muss.		

1..9: Slaves (Folgeregler)

15: Master (Hauptregler)

क्षी

Eine ECA 30/31 kann in einem ECL 485 Bussystem (Master – Slave) so eingestellt werden, dass er einzeln mit allen verbundenen ECL Reglern kommuniziert.

क्ष

Beispiel:

Adr. Verbindung = 15:	Die ECA 30/31 kommuniziert mit dem ECL Hauptregler.
Adr. Verbindung = 2:	Die ECA 30/31 kommuniziert mit dem ECL Regler mit Adresse 2.

କ୍ଷ

Um Zeit- und Datumsinformationen zu übertragen muss ein Hauptregler vorhanden sein.

क्षी

Ein ECL Comfort Regler 210/310, Typ B (ohne Anzeige und Einstellrad) kann nicht der Adresse 0 (Null) zugewiesen werden.

ECA MENU > ECA system > ECA Übersteuerung

Adresse Überst. (Adresse Übersteuerung)	
Einstellbereich	Werkseinstellung
AUS/ 1 9 / 15	AUS
Die Funktion "Übersteuerung" (für erweiterte "Komfort"-, "Sparen"-Periode oder Urlaubsbetrieb) muss an den entsprechenden ECL Regler gerichtet werden.	

AUS: Übersteuerung nicht möglich.

- **1..9:** Adresse des Folgereglers zur Übersteuerung.
- **15:** Adresse des Hauptreglers zur Übersteuerung.

ъб.		
Übersteuerungs- funktionen:	Erweiterter "Sparen"- Mo- dus:	*
	Erweiterter "Komfort"- Modus:	棘
	Urlaubsbetrieb, Gebäude nicht bewohnt:	溢
	Urlaubsbetrieb, Gebäude bewohnt:	わ

କ୍ଷ

Die Übersteuerung über Einstellungen der ECA 30/31 entfällt wenn der ECL Comfort Regler in den Urlaubsbetrieb wechselt oder in einen anderen Modus als den Automatikbetrieb wechselt.

କ୍ଷ

Der Kreis für die Übersteuerung des ECL Reglers muss sich im Automatikbetrieb befinden. Siehe auch Parameter "Kreis übersteuern".



ECA MENU > ECA system > ECA Übersteuerung

Kreis übersteuern		
Einstellbereich	Werkseinstellung	
AUS/ 1 4	AUS	
Die Funktion "Übersteuerung" (für erweiterte "Komfort"-, "Sparen"-Periode oder Urlaubsbetrieb) muss an den entsprechenden Heizkreis gerichtet werden		

AUS: Kein Heizkreis für die Übersteuerung ausgewählt.

1...4: Die betreffende Heizkreisnummer.

SS -

Der Kreis für die Übersteuerung des ECL Reglers muss sich im Automatikbetrieb befinden. Siehe auch Parameter "Adresse Überst.".

n
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ക്പ

#### Beispiel 1:

(Ein ECL Regler und eine ECA 30/31)		
Übersteuerung	Stellen Sie "Adr.	Stellen Sie "Kreis
Heizkreis 2:	Verbindung" auf 15	überst." auf 2

#### Beispiel 2:

(Mehrere ECL Regler und eine ECA 30/31)		
Übersteuerung Heizkreis 1 im ECL Regler mit Adresse 6:	Stellen Sie "Adr. Verbindung" auf 6	Stellen Sie "Kreis überschr." auf 1

## କ୍ଷ

Kurzanleitung "ECA 30/31 in den Übersteuerungsmodus":

- 1. Wechseln Sie zu ECA MENU.
- 2. Bewegen Sie den Cursor auf das Uhrensymbol.
- 3. Wählen Sie das Uhrensymbol aus.
- 4. Wählen Sie eine der vier Übersteuerungsfunktionen.
- 5. Unterhalb des Übersteuerungssymbols: Stellen Sie die Uhrzeit oder das Datum ein.
- 6. Unterhalb von Uhrzeit/Datum: Stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur für die Übersteuerungsperiode ein.

#### ECA MENU > ECA System > ECA Version

ECA Version (nur Messwert), Beispiele				
Bestell-Nr.	087H3200			
Hardware	A			
Software	1.42			
Rev. Nr.	5927			
Serien-Nr.	13579			
Herstellwoche	23.2012			

Die Information über die ECA Version ist in Servicefällen hilfreich.

क्ष		
ECA 30/31:		
15	Verbindungsadresse (Hauptregler: 15, Folgeregler: 1-9)	

<u>Danfoss</u>

#### ECA MENU > ECA Werk > ECA löschen

#### Alle Appl. löschen (Alle Applikationen löschen)

Alle Applikation auf der ECA 30/31 löschen. Nach dem Löschen kann die Applikation erneut hochgeladen werden.

**NEIN:** Löschen wird nicht durchgeführt.

JA: Löschen wird durchgeführt (5 Sek. warten).

## ss)

Nach dem Löschen wird die Meldung "Applikat. kopieren" eingeblendet. Wählen Sie "Ja". Anschließend wird die Applikation vom ECL Regler hochgeladen. Ein Statusbalken wird angezeigt.

#### ECA MENU > ECA Werk > ECA Default

Werkseinstellung
Die ECA 30/31 wird auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
Folgende Einstellungen sind von diesem Vorgang betroffen:
Offset Raumtemperatur
• Offset relative Luftfeuchtigkeit (ECA 31)
Hintergrundbeleuchtung
• Kontrast
• Fernbedienung nutzen
Adresse Slave
Adresse Verbindung
• Adresse Überst.
• Kreis übersteuern
• Übersteuerungsmodus
• Endzeit Übersteuerungsmodus

#### NEIN: Zurücksetzen wird nicht durchgeführt.

JA: Zurücksetzen wird durchgeführt.



#### ECA MENU > ECA > Reset ECL Adresse

#### **Reset ECL Adr. (Reset ECL Adresse)**

Wenn keiner der angeschlossenen ECL Comfort Regler die Adresse 15 besitzt, kann der ECA 30/31 alle angeschlossenen ECL Regler auf dem ECL 485 Bus auf die Adresse 15 zurücksetzen.

NEIN: Reset wird nicht durchgeführt.

JA: Reset wird durchgeführt.(10 Sek. warten).

## କ୍ଷ

Die auf den ECL 485 Bus bezogene Adresse des ECL Reglers finden Sie unter: MENU > "Allgemeine Reglereinstellungen" > "System" > "Kommunikation" > ECL 485 addr."

## କ୍ଷ

"Reset ECL Adresse" kann nicht aktiviert werden, wenn einem oder mehreren der angeschlossenen ECL Comfort Regler die Adresse 15 zugewiesen wurde.

### 5

In einem System mit Führungsregler und Folgeregler, ist nur ein Führungsregler mit der Adresse 15 zulässig.

Sollten in einem System mit dem Kommunikationsbus ECL 485 versehentlich mehrere Führungsregler vorhanden sein, legen Sie fest, welcher dieser Regler als Führungsregler fungieren soll. Ändern Sie die Adressen der übrigen Regler. Mit mehr als einem Führungsregler kann das System noch arbeiten, es wird aber instabil.

#### ECA MENU > ECA Werk > Firmware-Aktualisierung

#### Firmware-Aktualisierung

Die ECA 30/31 kann mit neuer Firmware (Software) aktualisiert werden.

Die Firmware erhalten Sie gemeinsam mit dem ECL

Applikationsschlüssel, wenn dieser der Version 2.xx oder höher entspricht.

Wenn keine neue Firmware verfügbar ist, wird ein Symbol des Applikationsschlüssels mit einem X angezeigt.

NEIN: Aktualisierung wird nicht durchgeführt.

JA: Aktualisierung wird durchgeführt.

### SS -

Die ECA 30/31 überprüft automatisch, ob die neue Firmware auf dem Applikationsschlüssel im ECL Comfort Regler vorhanden ist. Die ECA 30/31 wird automatisch aktualisiert, wenn eine neue Applikation auf den ECL Comfort Regler geladen wird. Die ECA 30/31 wird nicht automatisch aktualisiert, wenn sie an einen ECL Comfort Regler mit hochgeladener Applikation angeschlossen wird. Aktualisierungen können immer auch manuell durchgeführt werden.

## କ୍ଷ

Kurzanleitung "ECA 30/31 in den Übersteuerungsmodus":

- 1. Wechseln Sie zu ECA MENU.
- 2. Bewegen Sie den Cursor auf das Uhrensymbol.
- 3. Wählen Sie das Uhrensymbol aus.
- 4. Wählen Sie eine der vier Übersteuerungsfunktionen.
- 5. Unterhalb des Übersteuerungssymbols: Stellen Sie die Uhrzeit oder das Datum ein.
- 6. Unterhalb von Uhrzeit/Datum: Stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur für die Übersteuerungsperiode ein.

Dantoss

#### 7.2 Mehrere Regler im selben System

Wenn die Regler ECL Comfort mit dem Kommunikationsbus ECL 485 (Kabeltyp: verdrillte Adernpaare) verbunden werden, sendet der Führungsregler folgende Signale an die Folgeregler:

- Außentemperatur (gemessen von S1)
- Uhrzeit und Datum
- Aktivierung TWW-Speichererwärmung/-ladung

Außerdem empfängt der Führungsregler Daten über:

- die gewünschte Vorlauftemperatur (Bedarf) von den Folgereglern
- die Aktivierung der TWW-Speichererwärmung/-ladung in den Folgereglern (wie bei der ECL-Version 1.48)

#### Möglichkeit 1:

#### Folgeregler: Verwendung des vom Führungsregler gesendeten Außentemperatursignals

Die Folgeregler empfangen nur Daten, die die Außentemperatur und das Datum/die Uhrzeit betreffen.

#### Folgeregler:

Ändern Sie die werkseitig eingestellte Adresse von 15 auf 0.

 Gehen Sie unter III zu System > Kommunikation > ECL 485 addr.

egler) 2048	ECL 485 addr. (Adresse von Führungs-/Folgeregler)					
Auswählen	Einstellbereich	Kreis				
0	0 bis 15					



## କ୍ଷ

#### ECL-485-Buskabel

Die maximal empfohlene Länge des Kabels für den ECL-485-Bus wird wie folgt berechnet:

Ziehen Sie die Gesamtlänge aller ECL-Reglerkabel im Master-Slave-System von 200 ab.

Einfaches Beispiel für die Gesamtlänge aller Kabel, 3 x ECL:

1 x ECL	Außentemperaturfühler:	15 m
3 x ECL	Vorlauftemperaturfühler:	18 m
3 x ECL	Rücklauftemperaturfühler:	18 m
3 x ECL	Raumtemperaturfühler:	30 m
Insge- samt:		81 m
lavimal amp	fahlana Länga das Kahals für dan EC	1 105 D.

Maximal empfohlene Länge des Kabels für den ECL-485-Bus: 200 m - 81 m = 119 m

## ss)

In einem System mit Führungs- und Folgereglern ist nur ein Führungsregler mit der Adresse 15 zulässig.

Sollten in einem System mit dem Kommunikationsbus ECL 485 versehentlich mehrere Führungsregler vorhanden sein, legen Sie fest, welcher dieser Regler als Führungsregler fungieren soll. Ändern Sie die Adressen der übrigen Regler. Mit mehr als einem Führungsregler kann das System zwar noch arbeiten, es wird jedoch instabil.

## SS -

Im Führungsregler muss die Adresse unter "ECL 485 addr." (Adresse von Führungs-/Folgeregler), ID-Nr. 2048, immer 15 sein. Navigation:

Gehen Sie unter  $\square$  zu System > Kommunikation > ECL 485 addr.

Folgeregler müssen auf eine von 15 abweichende Adresse eingestellt werden:

Navigation:

Gehen Sie unter 💷 zu System > Kommunikation > ECL 485 addr.

## କ୍ଷ

Der Wert "Bedarfserhöhung" darf nur im Führungsregler verwendet werden.



Situation 2:

SLAVE (Folgeregler): Wie kann auf einen vom MASTER (Hauptregler) gesendeten Aktivierung der TWW-Erwärmung/-Ladung reagiert werden

Der Folgeregler empfängt Daten über die Aktivierung einer TWW-Erwärmung/-Ladung im Hauptregler und kann so eingestellt werden, dass er den ausgewählten Heizkreis schließt.

ECL-Reglerversionen 1.48 (Stand August 2013):

Sowohl der Hauptregler empfängt Daten über die Aktivierung einer TWW-Erwärmung/-Ladung im Hauptregler selbst als auch alle Folgeregler im System.

Dieser Status wird an alle ECL-Regler des Systems gesendet und jeder Heizkreis kann darauf eingestellt werden, die Versorgung des Heizkreises zu schließen.

SLAVE (Folgeregler): Gewünschte Funktion einstellen:

 Gehen Sie in Heizkreis 1 oder 2 auf "Einstellungen" > "Applikation" > "Priorität WW":

Priorität WW Regelventil/N	' (Geschlossenes Normalbetrieb)	11052 / 12052
Kreis	Einstellbereich	Wählen Sie
1 / 2	AUS/EIN	AUS/EIN

- AUS: Die Vorlauftemperatur des Heizkreises wird weiterhin ausgeregelt, unabhängig von der aktivierten TWW-Erwärmung/-Ladung im Haupt-/Folgereglersystem.
- EIN: Das Regelventil im Heizkreis wird geschlossen während der TWW-Erwärmung/-Ladung im Haupt-/Folgereglersystem.

Danfoss

#### Situation 3:

Folgeregler: Wie Sie das Außentemperatursignal nutzen und Daten über die gewünschte Vorlauftemperatur an den Hauptregler zurücksenden können.

Der Folgeregler empfängt Daten über die Außentemperatur, das Datum und die Uhrzeit. Der Hauptregler empfängt Daten über die gewünschten Vorlauftemperaturen von den Folgereglern mit einer Adresse von 1 ... 9:

Folgeregler:

- Unter ID, wählen Sie System > Kommunikation > ECL 485 addr.
- Ändern Sie die werksseitig eingestellte Adresse 15 in eine beliebige Adresse zwischen 1 ... 9. Sie müssen jedem Folgeregler eine eindeutige Adresse zuordnen.

ECL 485 addr. (Führungsregler-/Folgeregler- Adresse)			
Kreis	Einstellbereich	Wählen Sie	
0	0 15	1 9	

Darüber hinaus kann jeder Folgeregler Daten über die gewünschte Vorlauftemperatur (Bedarf) in jedem Heizkreis zurück an den Hauptregler senden.

Folgeregler:

- Wählen Sie in dem entsprechenden Kreis Einstellungen > Applikation > Sende T-Soll
- Wählen Sie ON oder OFF.

Sende T-Soll		11500 / 12500
Kreis	Einstellbereich	Wählen Sie
1 / 2	OFF / ON	ON or OFF

- **OFF:** Daten über die gewünschte Vorlauftemperatur werden werden an den Hauptregler gesendet.
- **ON:** Information about the desired flow temperature is sent to the master controller.

ø

Im Führungsregler muss die Adresse unter "ECL 485 addr. (Führungsregler-/Folgeregler-Adresse)", ID Nr. 2048, immer 15 sein.



#### 7.3 Häufig gestellte Fragen

## କ୍ଷ

Die Definitionen beziehen sich auf die Produktreihen ECL Comfort 210, 296 und 310. Daher ist es möglich, dass Sie hier auf Bezeichnungen stoßen, die in Ihrer Anleitung nicht erwähnt werden.

## Die Umwälzpumpe (Beheizung) schaltet sich nicht wie erwartet aus.

Sie befindet sich im Frostschutzbetrieb (Außentemperatur niedriger als "P T-Frost") und es liegt ein Wärmebedarf (gewünschte Vorlauftemperatur höher als "Einschalttemp. P") vor.

#### **Die Uhr in der Anzeige geht eine Stunde vor oder nach.** Siehe Abschnitt "Uhrzeit und Datum".

#### Die Uhrzeit in der Anzeige ist falsch.

Nach einem Stromausfall von mehr als 72 Stunden wurde die Zeitanzeige möglicherweise zurückgesetzt. Gehen Sie zum Menü "Allgemeine Reglereinstellungen", rufen Sie das Untermenü "Uhrzeit & Datum" auf und stellen Sie die korrekte Uhrzeit ein.

#### Der ECL-Applikationsschlüssel ist nicht auffindbar.

Schalten Sie die Spannungsversorgung aus und wieder ein, um den ECL-Reglertyp, die Versionsnummer (z. B. 1.52), die Bestellnummer und die Applikation (z. B. A266.1) abzulesen oder gehen Sie zum Menü "Allgemeine Reglereinstellungen" > "Hauptfunktionen" > "Applikation". Dort werden der Systemtyp (z. B. Typ A266.1) und das Bild des Systems angezeigt.

Bestellen Sie mit diesen Informationen einen Ersatzapplikationsschlüssel (z. B. ECL-Applikationsschlüssel A266) bei Ihrem Danfoss-Händler.

Setzen Sie den neuen ECL-Applikationsschlüssel in den Regler ein und kopieren Sie ggf. Ihre persönlichen Einstellungen vom Regler auf den neuen ECL-Applikationsschlüssel.

#### Die Raumtemperatur ist zu niedrig.

Prüfen Sie zunächst, ob die vorhandenen Heizkörperthermostate ganz geöffnet sind.

Wenn durch ein Verstellen der Heizkörperthermostate die gewünschte Raumtemperatur nicht erreicht wird, ist eventuell die Vorlauftemperatur zu niedrig. Stellen Sie am Regler (über die entsprechende Anzeige) eine höhere Raumtemperatur ein. Wenn auch dies nicht hilft, erhöhen Sie den Wert der Heizkurvenneigung (unter "Heizkurve") und damit die Vorlauftemperatur.

#### Die Raumtemperatur ist während der Sparperioden zu hoch.

Stellen Sie sicher, dass der untere Begrenzungswert der Vorlauftemperatur ("Min. Temperatur") nicht zu hoch ausgewählt wurde.

#### Die Temperatur schwankt.

Prüfen Sie, ob der Vorlauftemperaturfühler ordnungsgemäß angeschlossen und an der richtigen Stelle eingebaut wurde. Stellen Sie eventuell (unter "Regelparameter") die Regelparameter neu ein.

Wenn der Regler ein Raumtemperatursignal empfängt, ist zudem der Abschnitt "Raumtemperaturbegrenzung" zu beachten.

## Der Regler funktioniert nicht und das Motorregelventil ist geschlossen.

Prüfen Sie, ob der Vorlauftemperaturfühler die richtige Temperatur misst, siehe den Abschnitt "Alltagsbetrieb" oder "Eingang Übersicht".

Prüfen Sie auch den Einfluss der anderen gemessenen Temperaturen.

Danfoss

## Wie stelle ich im Wochenprogramm eine zusätzliche Komfortperiode ein?

Sie können eine zusätzliche Komfortperiode einstellen, indem Sie unter "Wochenprogr." eine neue Ein- und Ausschaltzeit hinzufügen.

## Wie kann ich im Wochenprogramm eine Komfortperiode löschen?

Sie können eine Komfortperiode löschen, indem Sie für die Einund Ausschaltzeit denselben Wert eingeben.

## Wie kann ich meine persönlichen Einstellungen wiederherstellen?

Siehe Abschnitt "Einsetzen des ECL-Applikationsschlüssels".

### Wie kann ich die Werkeinstellungen wiederherstellen?

Siehe Abschnitt "Einsetzen des ECL-Applikationsschlüssels".

Warum kann ich keine Einstellungen ändern? Der ECL-Applikationsschlüssel wurde entfernt.

## Warum kann ich keine Applikation auswählen, wenn ich den ECL-Applikationsschlüssel in den Regler einsetze?

Die aktuelle Applikation im Regler ECL Comfort muss gelöscht werden, bevor eine neue Applikation (Untertyp) ausgewählt werden kann.

#### Wie soll ich auf einen Alarm reagieren?

Ein Alarm zeigt an, dass Ihr System nicht ordnungsgemäß arbeitet. Wenden Sie sich bitte an Ihren Heizungsinstallateur.

#### Was bedeutet P- und PI-Regelung?

P-Regelung: Proportionalregelung Bei einer P-Regelung ändert der Regler die Vorlauftemperatur proportional zur Differenz zwischen der gewünschten und der aktuellen Temperatur, wie z. B. der Raumtemperatur. Die P-Regelung besitzt immer eine bleibende Regelabweichung.

PI-Regelung: Kombinierte Proportional- und Integralregelung Eine PI-Regelung funktioniert ähnlich wie eine P-Regelung, mit dem Unterschied, dass die PI-Regelung keine bleibende Regelabweichung besitzt.

Eine lange Nachstellzeit "Tn" sorgt für eine stabile, aber auch langsame Regelung. Durch eine kurze Nachstellzeit "Tn" erfolgt zwar eine schnelle Reaktion auf Änderungen. Es besteht jedoch die Gefahr einer instabilen Regelung.

#### Wofür steht das "i" in der oberen rechten Ecke der Anzeige?

Beim Hochladen einer Applikation (Untertyp) vom Applikationsschlüssel in den Regler ECL Comfort, zeigt das "i" in der oberen rechten Ecke an, dass neben den Werkeinstellungen auch der Untertyp kundenspezifische Einstellungen/Systemeinstellungen aufweist.

#### 7.4 Begriffsbestimmungen

## କ୍ଷ

Die Definitionen beziehen sich auf die Produktreihen ECL Comfort 210, 296 und 310. Daher ist es möglich, dass Sie hier auf Bezeichnungen stoßen, die in Ihrer Anleitung nicht erwähnt werden.

#### Akkumulierter Temperaturwert

Ein gefilterter (gedämpfter) Wert, der in der Regel für die Raumund Außentemperatur gilt. Er wird im ECL-Regler berechnet und steht für die in den Hauswänden gespeicherte Wärme. Der akkumulierte Wert ändert sich nicht so schnell wie die aktuelle Temperatur.

#### Lüftungskanaltemperatur

Die gemessene Temperatur im Lüftungskanal, in dem die Temperatur geregelt werden soll.

#### Alarmfunktion

Auf Grundlage der Alarmeinstellungen kann der Regler einen entsprechenden Ausgang aktivieren.

#### Antibakterienfunktion

Die TWW-Temperatur wird für einen vorgegebenen Zeitraum erhöht, um gefährliche Bakterien abzutöten, wie z. B. Legionellen.

#### Temperaturausgleich

Dieser Sollwert bildet die Grundlage für die Vorlauf-/Lüftungskanaltemperatur. Der Temperaturausgleich kann durch die Raumtemperatur, die Ausgleichstemperatur und die Rücklauftemperatur beeinflusst werden. Der Temperaturausgleich ist nur aktiviert, wenn ein Raumtemperaturfühler angeschlossen ist.

#### BMS

Building Management System. Ein Kontrollsystem zur Fernbedienung und -überwachung.

#### Komfortbetrieb

Die Normaltemperatur im System, die durch das Wochenprogramm geregelt wird. Während der Beheizung ist die Vorlauftemperatur im System höher, um die gewünschte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Während der Kühlung ist die Vorlauftemperatur im System geringer, um die gewünschte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten.

#### Komfort-Temperatur

Die aufrechterhaltene Temperatur in den Kreisen während der Komfortperioden. In der Regel am Tag.

#### Ausgleichstemperatur

Eine gemessene Temperatur, die Einfluss auf die Vorlauftemperaturreferenz/den Temperaturausgleich hat.

#### Gewünschte Vorlauftemperatur

Die Temperatur, die vom Regler auf Grundlage der Außentemperatur und dem Einfluss der Raum- und/oder Rücklauftemperatur berechnet wird. Diese Temperatur wird als Referenzwert für die Regelung verwendet.

#### Gewünschte Raumtemperatur

Die Temperatur, die als gewünschte Raumtemperatur eingestellt ist. Die Raumtemperatur kann nur dann mit dem Regler ECL Comfort geregelt werden, wenn ein Raumtemperaturfühler installiert ist.

lst kein Raumtemperaturfühler installiert, hat die eingestellte gewünschte Raumtemperatur jedoch immer noch Einfluss auf die Vorlauftemperatur.

In beiden Fällen wird die Raumtemperatur in der Regel in den einzelnen Räumen über Heizkörperthermostate/Ventile geregelt.

Danfoss

#### Gewünschte Temperatur

Die voreingestellte oder die vom Regler berechnete Temperatur.

#### Taupunkttemperatur

Die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchte kondensiert.

#### **TWW-Kreis**

Der Kreis, der zur Erwärmung des Trinkwarmwassers (TWW) dient.

#### Lüftungskanaltemperatur

Die gemessene Temperatur im Lüftungskanal, in dem die Temperatur geregelt werden soll.

#### ECL Portal

Ein Kontrollsystem zur Fernbedienung und -überwachung, lokal oder über das Internet.

#### EMS

Energy Management System. Ein Kontrollsystem zur Fernbedienung und -überwachung.

#### Werkeinstellungen

Im ECL-Applikationsschlüssel gespeicherte Einstellungen, die die erste Inbetriebnahme Ihres Reglers erleichtern.

#### Firmware

Wird beim Regler ECL Comfort und bei der ECA 30/31 verwendet, um die Anzeige, das Einstellrad und die Programmausführung zu steuern.

#### Vorlauftemperatur

Die gemessene Temperatur im Flüssigkeitsstrom, in dem die Temperatur geregelt werden soll.

#### Vorlauftemperaturreferenz

Die Temperatur, die vom Regler auf Grundlage der Außentemperatur und dem Einfluss der Raum- und/oder Rücklauftemperatur berechnet wird. Diese Temperatur wird als Referenzwert für die Regelung verwendet.

#### Heizkurve

Eine Kurve, die das Verhältnis zwischen der aktuellen Außentemperatur und der gewünschten Vorlauftemperatur darstellt.

#### Heizkreis

Der Kreis, der zur Beheizung des Raumes/Gebäudes dient.

#### Urlaubsplan

Für ausgewählte Tage kann die Betriebsart Komfort, Sparen oder Frostschutz eingestellt werden. Zudem kann ein Tagesprogramm mit Komfortperioden zwischen 07:00 und 23:00 Uhr ausgewählt werden.

#### Feuchteregler

Ein Gerät, das auf die Luftfeuchte reagiert. Ein Schalter kann aktiviert werden, wenn die gemessene Feuchte einen Sollwert überschreitet.

#### **Relative Luftfeuchtigkeit**

Dieser (in % angegebene) Wert ist ein Maß für den Feuchtigkeitsgehalt im Raum im Verhältnis zum maximalen Feuchtigkeitsgehalt. Die relative Luftfeuchtigkeit wird von der ECA 31 gemessen und für die Taupunktberechnung verwendet.

#### Eingangstemperatur

Die gemessene Temperatur im Eingang des Lüftungskanals, in dem die Temperatur geregelt werden soll.

#### Temperaturgrenze

Die Temperatur, die die gewünschte Vorlauftemperatur/den Temperaturausgleich beeinflusst.

#### Log-Funktion

Hier wird der Temperaturverlauf angezeigt.





#### Führungsregler/Folgegerät

Zwei oder mehrere Regler sind über den gleichen Bus miteinander verbunden. Der Führungsregler sendet z. B. die Werte Uhrzeit, Datum und Außentemperatur. Das Folgegerät empfängt Daten vom Führungsregler und sendet z. B. den Wert der gewünschten Vorlauftemperatur.

#### Modulierende Regelung (0-bis-10-V-Regelung)

Positionierung des Stellantriebs (durch ein Regelsignal von 0 bis 10 V) für das Motorregelventil zur Regelung des Durchflusses.

#### Optimierung

Der Regler optimiert die Startzeit der im Wochenprogramm eingestellten Temperaturzeiten. Auf Grundlage der Außentemperatur berechnet der Regler automatisch den Einschaltzeitpunkt, um die Komfort-Temperatur in der eingestellten Zeit zu erreichen. Je niedriger die Außentemperatur, desto früher ist der Einschaltzeitpunkt.

#### Tendenz der Außentemperatur

Der Pfeil zeigt die Tendenz an, d. h. ob die Temperatur steigt oder fällt.

#### Übersteuerungsmodus

Wenn der ECL Comfort im Wochenprogramm betrieben wird, kann ein Schalter oder Kontaktsignal an einen Eingang gelegt werden, um auf die Betriebsarten Komfort, Sparen, Frostschutz oder Konstante Temperatur umzuschalten. Solange der Schalter oder das Kontaktsignal anliegt, ist die Übersteuerung aktiviert.

#### Pt1000-Fühler

Alle an den Regler ECL Comfort angeschlossenen Fühler basieren auf dem Typ Pt1000 (IEC 751 B). Der Widerstand bei 0 °C beträgt 1000 Ohm und ändert sich mit 3.9 Ohm pro Grad Celsius.

#### Pumpenregelung

Eine Ümwälzpumpe dient als Betriebspumpe und die andere als Reservepumpe. Nach einer eingestellten Zeitdauer werden die Aufgaben getauscht.

#### Nachspeisungsfunktion

Wenn der im Heizsystem gemessene Druck zu niedrig ist (z. B. aufgrund einer Leckage), kann Wasser nachgefüllt werden.

#### Rücklauftemperatur

Die im Rücklauf gemessene Temperatur beeinflusst die gewünschte Vorlauftemperatur.

#### Raumtemperatur

Die mit dem Raumtemperaturfühler oder der Fernbedienungseinheit gemessene Temperatur. Die Raumtemperatur lässt sich nur dann direkt regeln, wenn ein Raumtemperaturfühler installiert ist. Die Raumtemperatur beeinflusst die gewünschte Vorlauftemperatur.

#### Raumtemperaturfühler

Dieser Temperaturfühler ist in dem Raum angebracht, in dem die Temperatur geregelt werden soll (Referenzraum, in der Regel das Wohnzimmer).

#### Spartemperatur

Die Temperatur, die im Heiz- oder TWW-Kreis während der Betriebsart Sparen aufrechterhalten wird. In der Regel ist die Spartemperatur niedriger als die Komfort-Temperatur, um Energie zu sparen.

#### SCADA

Supervisory Control And Data Acquisition. Ein Kontrollsystem zur Fernbedienung und -überwachung.

#### Wochenprogramm

Wochenprogramm für Zeiten mit Komfort- und Spartemperaturen. Das Wochenprogramm kann für jeden Wochentag individuell mit bis zu drei Komfortperioden pro Tag eingestellt werden.

<u>Danfoss</u>

#### Software

Wird beim Regler ECL Comfort verwendet, um die Prozesse der Applikation durchzuführen.

#### Witterungsführung

Die Vorlauftemperatur wird in Abhängigkeit der Außentemperatur geregelt. Die Regelung wird durch eine vom Benutzer definierte Heizkurve bestimmt.

#### 2-Punkt-Regelung

EIN/AUS-Regelung, z. B. Umwälzpumpe, EIN/AUS-Ventil, Umschaltventil oder Drosselklappenregelung.

**3-Punkt-Regelung** Öffnen, Schließen oder keine Stellimpulse für das Motorregelventil. Keine Stellimpulse bedeutet, dass der Stellantrieb in der aktuellen Position verbleibt.



### 7.5 Typ (ID 6001), Übersicht

	Тур 0	Тур 1	Тур 2	Тур 3	Тур 4
Adresse	1	1	1	1	1
Тур	1	1	1	1	1
Scan Zeit	1	1	1	1	1
ID/Seriennummer	1	1	1	1	1
Reserviert	1	1	1	1	1
Vorlauftemp. [0,01 °C]	1	1	1	1	-
Rücklauftemp. [0,01 °C]	1	1	1	1	-
Durchfluss [0,1 l/h]	1	1	1	1	-
Leistung [0,1 kW]	~	1	1	1	-
Akkumul. Volumen	[0,1 m ³ ]	-			
Akkumul. Energie	[0,1 kWh]	[0,1 MWh]	[0,1 kWh]	[0,1 MWh]	-
Tarif 1 Akkumul. Energie	-	-	[0,1 kWh]	[0,1 MWh]	-
Tarif 2 Akkumul. Energie	-	-	[0,1 kWh]	[0,1 MWh]	-
Betriebszeit [Tage]	-	-	1	1	-
Aktuelle Zeit [durch M-Bus definierte Struktur]	-	-	1	1	1
Fehlerstatus [durch Energiezähler definierte Bitmaske]	-	-	5	1	-
Akkumul. Volumen	-	-	-	-	[0,1 m ³ ]
Akkumul. Energie	-	-	-	-	[0,1 kWh]
Akkumul. Volumen 2	-	-	-	-	[0,1 m ³ ]
Akkumul. Energie 2	-	-	-	-	[0,1 kWh]
Akkumul. Volumen 3	-	-	-	-	[0,1 m ³ ]
Akkumul. Energie 3	-	-	-	-	[0,1 kWh]
Akkumul. Volumen 4	-	-	-	-	[0,1 m ³ ]
Akkumul. Energie 4	-	-	-	-	[0,1 kWh]
Durchfluss MAX	[0,1 l/h]	[0,1 l/h]	[0,1 l/h]	[0,1 l/h]	-
Leistung MAX	[0,1 kW]	[0,1 kW]	[0,1 kW]	[0,1 kW]	-
Max. T Vorlauf	1	1	1	1	-
Max. T Rückl.	1	1	1	1	-
Speicherung * Akkumul. Energie	[0,1 kWh]	[0,1 kWh]	[0,1 kWh]	[0,1 kWh]	-

Danfoss

### 7.6 Übersicht Parameter-ID

ID	Parametername	A214.x	A314.x	Einstellbereich	Werksein- stellung	Einheit	Eigene Einstellun- gen	
10304	S4 Filter	2, 4	1	1 100	8			<u>162</u>
10643	Digitaleingang S9		4, 5, 6, 7, 9	OFF; ON	OFF			
10656	Alarm-Wert		4, 5, 6, 7, 9	0 1	0			<u>168</u>
10657	Alarmende		4, 5, 6, 7, 9	0 250	0	s		<u>169</u>
10683	Digitaleingang S10		4, 5, 6, 7, 9	OFF; ON	OFF			
10696	Alarm-Wert		4, 5, 6, 7, 9	0 1	0			<u>169</u>
10697	Alarmende		4, 5, 6, 7, 9	0 250	0	s		<u>170</u>
11008	Gew. T Ausgleich	1		-20 110	20	°C		<u>120</u>
	-  -	2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3	5 110	20	°C		
11009	Tote Zone	4, 5	1, 2, 6, 7	OFF, 0.5 25.0	5.0	К		<u>120</u>
11010	ECA Adresse	1, 3, 5, 6	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9	OFF; A; B	OFF			<u>151</u>
11015	Anpassungszeit	1, 2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9	OFF, 1 50	OFF	S		<u>123</u>
11018	T-Komfort Soll		4, 5, 6, 7, 9	5 110	20	°C		<u>121</u>
11019	T-Absenkg. Soll		4, 5, 6, 7, 9	5 110	16	°C		<u>121</u>
11021	Pumpe HK Aus	1, 2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 4, 5, 6, 7, 9	OFF; ON	OFF			<u>152</u>
	-  -		3	OFF; ON	ON			
11027	T-Raum-Diff.	3	3	-9.00.5	-2.0	К		<u>144</u>
	-  -	6		-9.00.5, OFF	OFF	К		
11030	Begrenzung	1		-10 110	10	°C		<u>126</u>
	-  -	2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3	10 110	25	°C		
	-  -		4, 5, 6, 7, 9	10 110	35	°C		
11035	Max. Einfluss	1, 2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3	-9.9 9.9	0.0			<u>126</u>
	-  -		4, 5, 6, 7, 9	-9.9 9.9	-3.0			
11036	Min. Einfluss	1, 2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9	-9.9 9.9	0.0			<u>127</u>
11037	Anpassungszeit	1, 2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3	OFF, 1 50	25	S		<u>127</u>
	-  -		4, 5, 6, 7, 9	OFF, 1 50	OFF	S		
11038	Stopp bei T A		4, 5, 6, 7, 9	OFF, 5 40	OFF	°C		<u>156</u>
11060	Begrenzung	1, 2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9	-20 80	5	°C		<u>129</u>
11061	Anpassungszeit	1, 2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9	OFF, 1 50	OFF	s		<u>129</u>
11062	Max. Einfluss	1, 2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9	-9.9 9.9	0.0			<u>130</u>
11063	Min. Einfluss	1, 2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9	-9.9 9.9	0.0			<u>130</u>
11064	Begrenzung	1, 2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9	-20 80	25	°C		<u>131</u>
11065	Anpassungszeit	1, 2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9	OFF, 1 50	OFF	s		<u>131</u>
11066	Max. Einfluss	1, 2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9	-9.9 9.9	0.0			<u>131</u>
11067	Min. Einfluss	1, 2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9	-9.9 9.9	0.0			<u>132</u>
11077	P T-Frost	2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3	OFF, -10 20	2	°C		
	-  -		4, 5, 6, 7, 9	OFF, -10 20	6	°C		

A214.x oder A314.x – das **x** bezieht sich auf die in der Spalte gelisteten Untertypen.



ID	Parametername	A214.x	A314.x	Einstellbereich	Werksein- stellung	Einheit	Eigene Einstellun- gen	
11081	Filterkonstante		3	1 80	50			149
11082	Akkum. Filter	4, 5	1, 2, 6, 7	1 250	25	s		<u>156</u>
11086	Lüfter verzög. ein	1		0 900	5	s		<u>145</u>
	-  -	2, 3, 4, 5	1, 2	0 900	30	s		
	-  -	6		0 900	0	s		
	-  -		3	0 900	10	s		
	-  -		4, 5, 6, 7	0 900	60	s		
	-  -		9	0 900	20	s		
11087	Zubh. verzög. ein	1, 2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9	0 900	0	s		<u>145</u>
11088	Lüfter Ausg. Fkt.	1, 2, 3, 4, 5	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9	0 3	1			<u>145</u>
	-  -	6		0 3	3			
11089	Zubh. Ausg. Fkt.	1, 2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9	0 3	1			<u>146</u>
11090	Optionale Fkt.	1, 3	3	0 3	0			<u>146</u>
	-  -	2		0 2	0			
	-  -	4, 5	1, 2	0 4	0			
	-  -	6		0 3	3			
11091	Zubh. Zeitsteurg.	1, 2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3	1 2	1			<u>147</u>
	-  -		4, 5, 6, 7, 9	1 3	1			
11093	T-Frostschutz	2, 4	1	0 40	6	°C		<u>157</u>
	-  -		4, 5, 6, 7, 9	5 40	10	°C		
11105	Min. Einfluss	2, 3, 4, 5	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9	0.0 9.9	2.0			<u>128</u>
	-  -	6		0.0 9.9	0.0			
11107	Anpassungszeit	2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9	OFF, 1 50	OFF	S		<u>128</u>
11108	Grenze T Frost	2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3	0 50	10	°C		<u>128</u>
	-  -		4, 5, 6, 7, 9	0 50	12	°C		
11137	Lüfter Funktion	2, 3, 4, 5, 6	1, 2	OFF; ON	OFF			<u>147</u>
	-  -		3, 4, 5, 6, 7, 9	OFF; ON	ON			
11140	Wähle Komp. T	1, 2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3	OFF; ON	ON			<u>157</u>
11141	Ext. Übersteuerg.	1, 2, 3, 4, 5, 6	3	OFF; S1; S2; S3; S4; S5; S6; S7; S8	OFF			<u>157</u>
	-  -		1, 2	OFF; S1; S2; S3; S4; S5; S6; S7; S8; S9; S10	OFF			
	-  -		4, 5, 6, 7, 9	OFF; S1; S2; S3; S4; S5; S6; S7; S8; S9; S10; S11; S12; S13; S14; S15; S16	OFF			
11142	Ext. Betriebsart	1, 2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9	KOMFORT; SPAREN	KOMFORT			<u>158</u>
11147	Obere Differenz	2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9	OFF, 1 30	OFF	К		<u>165</u>
11148	Untere Differenz	2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9	OFF, 1 30	OFF	К		<u>166</u>
11149	Verzögerung	2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9	1 99	10	Min.		<u>166</u>

Danfoss

ID	Parametername	A214.x	A314.x	Einstellbereich	Werksein- stellung	Einheit	Eigene Einstellun- gen	
11150	Niedrigste Temp.	2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9	10 50	30	°C		<u>166</u>
11168	Max. Druck		4, 6	0 1999	400	Pa		<u>137</u>
11169	Min. Druck		4, 6	0 1999	50	Pa		<u>138</u>
11174	Motorschutz	1, 2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9	OFF, 10 59	OFF	Min.		<u>138</u>
11177	Min. Temperatur	1		-20 110	5	°C		<u>121</u>
	-  -	2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3	5 150	10	°C		
	-  -		4, 5, 6, 7, 9	5 150	15	°C		
11178	Max. Temperatur	1		-20 110	40	°C		<u>122</u>
	-  -	2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3	5 150	40	°C		
	-  -		4, 5, 6, 7, 9	5 150	35	°C		
11179	Sommer-Aus		4, 5	OFF, 1 50	OFF	°C		<u>160</u>
11182	Max. Einfluss	1, 2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	-30.0 0.0	-2.0			<u>124</u>
	-  -		9	-30.0 0.0	0.0			
11183	Min. Einfluss	1, 2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	0.0 30.0	2.0			<u>124</u>
	-  -		9	0.0 30.0	0.0			
11184	Хр	1, 2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9	5 250	80	К		<u>138</u>
11185	Tn	1, 2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3, 5, 6, 7, 9	1 999	30	s		<u>138</u>
	-  -		4	1 999	100	S		
11186	M Laufzeit	1, 2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3, 5, 6, 7, 9	5 250	30	s		<u>139</u>
	-  -		4	5 250	35	s		
11187	Nz	1, 2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3	19	3	К		<u>139</u>
	-  -		4	0 9	1	К		
	-  -		5, 6, 7, 9	0 9	2	К		
11189	Min. Stellimpuls	1, 2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9	2 50	3			<u>139</u>
11194	Ausschaltdifferenz	6		0.5 9.0	1.0	К		
	-  -		4, 5, 6, 7	1 15	3	К		
11301	Hohe T max Y2		3	0.0 75.0	25.0	m/s		
11303	Tiefe T max Y1		3	0.0 75.0	5.0	m/s		
11368	1. Schritt Ebene		4, 5, 6, 7	5 95	80	%		
11369	2. Schritt Ebene		4, 5, 6, 7	5 95	85	%		
11500	Sende T-Soll	1, 2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3	OFF; ON	ON			<u>163</u>
11609	Tiefer Wert Y		3	0.0 10.0	2.0	V		
11610	Hoher Wert Y		3	0.0 10.0	10.0	V		
11616	Alarm-Wert	2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3	0 1	0			<u>167</u>
	-  -		4, 5, 6, 7, 9	0 1	1			
11617	Alarmende	2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3	0 240	0	S		<u>168</u>
	-  -		4, 5, 6, 7, 9	0 240	10	S		
11623	Digitaleingang	1, 2, 3, 4, 5, 6	1, 2	OFF; ON	OFF			
11636	Alarm-Wert	1, 2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3	0 1	0			<u>168</u>
	-  -		4, 5, 6, 7, 9	0 1	1			



ID	Parametername	A214.x	A314.x	Einstellbereich	Werksein- stellung	Einheit	Eigene Einstellun- gen	
11637	Alarmende	1, 2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3	0 240	0	S		<u>168</u>
	-  -		4, 5, 6, 7, 9	0 240	10	S		
11656	Alarm-Wert	2, 3, 4, 5	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9	-20 20	6	°C		<u>168</u>
	-  -	6		-20 20	-20	°C		
11676	Alarm-Wert	1		-20 20	2	°C		169
	-  -	2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9	-20 20	-20	°C		
12140	Wähle Komp. T		4, 5, 6, 7, 9	S1; S2; S3; S4; S5; S6; S7; S8; S9; S10; S11; S12; S13; S14; S15; S16	S1			<u>157</u>
12165	V Ausgang Max.		1, 2, 4, 5, 6, 7, 9	0 100	100	%		<u>137</u>
12167	V Ausgang Min.		1, 2, 4, 5, 6, 7	0 100	0	%		<u>137</u>
	-  -		9	0 100	20	%		
12168	Max. Druck		4, 6	0 1999	400	Pa		<u>137</u>
12169	Min. Druck		4, 6	0 1999	50	Pa		<u>138</u>
12171	Rev. AusgSignal		1, 2	OFF; ON	ON			<u>138</u>
12174	Motorschutz	4, 5	1, 2	OFF, 10 59	OFF	Min.		<u>138</u>
12184	Хр	4, 5	1, 2, 5, 6, 7	5 250	80	К		<u>138</u>
	-  -		4	5 250	100	К		
	-  -		9	5 250	60	К		
12185	Tn	4, 5	1, 2, 5, 6, 7	1 999	30	s		<u>138</u>
	-  -		4	1 999	90	S		
	-  -		9	1 999	20	s		
12186	M Laufzeit	4, 5		5 250	30	S		<u>139</u>
12187	Nz	4, 5	1, 2	1 9	3	К		<u>139</u>
	-  -		4, 5, 6, 7	1 9	1	К		
	-  -		9	1 9	2	К		
12189	Min. Stellimpuls	4, 5		2 50	3			<u>139</u>
12368	1. Schritt Ebene		9	5 95	80	%		
12369	2. Schritt Ebene		9	5 95	85	%		
12390	Alarm löschen		4, 5, 6, 7, 9	OFF; ON	OFF			<u>167</u>
12615	Alarm niedrig		4, 5, 6, 7	0 100	40	%		<u>167</u>
12617	Alarmende		4, 5, 6, 7	0 99	30	Min.		<u>168</u>
13111	Begrenzung		5, 7	0 1999	900	ppm		<u>136</u>
	-  -		9	0 1999	500	ppm		
13113	Filterkonstante		4	1 250	40			<u>137</u>
	-  -		5, 6, 7, 9	1 250	20			
13165	V Ausgang Max.		4, 5, 6, 7, 9	0 100	100	%		<u>137</u>
13167	V Ausgang Min.		4, 5, 6, 7	0 100	0	%		<u>137</u>
	-  -		9	0 90	30	%		
13184	Хр		4, 5, 6, 7	5 250	80			<u>138</u>

Danfoss

ID	Parametername	A214.x	A314.x	Einstellbereich	Werksein- stellung	Einheit	Eigene Einstellun- gen	
	-  -		9	5 250	60			
13185	Tn		4, 5, 6, 7, 9	1 999	30	S		<u>138</u>
13187	Nz		4	0.2 20.0	2.0	Ра		<u>139</u>
	-  -		5, 7	1.0 50.0	20.0	ppm		
	-  -		6	0.2 20.0	1.0	Ра		
	-  -		9	1.0 50.0	10.0	ppm		
13356	Ausgangslüfter, Offset		5, 7	-50 50	0	%		<u>140</u>
	-  -		9	-50 50	10	%		
13357	Lüfterdrehzahl_red.		4	OFF, 1 1999	OFF	Ра		<u>140</u>
	-  -		5, 9	OFF, 1 100	OFF	%		
13390	Alarm löschen		4, 6	OFF; ON	OFF			<u>167</u>
13406	X1		4, 5, 7, 9	0.0 10.0	0.0	V		<u>141</u>
	-  -		6	0.0 10.0	2.0	V		
13407	X2		4, 5, 6, 7, 9	0.0 10.0	10.0	V		<u>141</u>
13609	Tiefer Wert Y		4, 5, 6, 7, 9	0 1999	0	Ра		
13610	Hoher Wert Y		4, 5, 7, 9	0 1999	1000	Ра		
	-  -		6	0 1999	200	Ра		
13614	Alarm hoch		4, 5, 6, 7, 9	0 2000	2000	Ра		<u>167</u>
13615	Alarm niedrig		4, 5, 6, 7, 9	0 2000	0	Ра		<u>167</u>
13617	Alarmende		4, 5, 6, 7, 9	0 30	3	Min.		<u>168</u>
14113	Filterkonstante		4, 6	1 250	20			<u>137</u>
14165	V Ausgang Max.		4, 6	0 100	100	%		<u>137</u>
14167	V Ausgang Min.		4, 6	0 100	0	%		<u>137</u>
14184	Хр		4, 6	5 250	80			<u>138</u>
14185	Tn		4, 6	1 999	30	S		<u>138</u>
14187	Nz		4, 6	0.2 20.0	1.0	Ра		<u>139</u>
14390	Alarm löschen		4, 6	OFF; ON	OFF			<u>167</u>
14406	X1		4	0.0 10.0	0.0	V		<u>141</u>
	-  -		6	0.0 10.0	2.0	V		
14407	X2		4, 6	0.0 10.0	10.0	V		<u>141</u>
14609	Tiefer Wert Y		4, 6	0 1999	0	Ра		
14610	Hoher Wert Y		4	0 1999	1000	Ра		
	-  -		6	0 1999	200	Ра		
14614	Alarm hoch		4, 6	0 2000	2000	Ра		<u>167</u>
14615	Alarm niedrig		4, 6	0 2000	0	Ра		<u>167</u>
14617	Alarmende		4, 6	0 30	3	Min.		<u>168</u>
15184	Хр		6, 7	5 250	80	К		<u>138</u>
15185	Tn		6, 7	1 9999	30	S		<u>138</u>
15186	M Laufzeit		6, 7	5 250	30	S		<u>139</u>



ID	Parametername	A214.x	A314.x	Einstellbereich	Werksein- stellung	Einheit	Eigene Einstellun- gen	
15187	Nz		6, 7	1 9	3	К		<u>139</u>
15189	Min. Stellimpuls		6, 7	2 50	10			<u>139</u>

<u>Danfoss</u>



Handwerksbetrieb:

Anlage errichtet von:

Datum:





Danfoss GmbH, Deutschland: heating.danfoss.de • +49 69 97 53 30 44 • E-Mail: CS@danfoss.de Danfoss Ges.m.b.H., Österreich: heating.danfoss.at • +43 720 548 000 • E-Mail: CS@danfoss.at Danfoss AG, Schweiz: heating.de.danfoss.ch • +41 61 510 00 19 • E-Mail: CS@danfoss.ch

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren Produkten – auch an bereits in Auftrag genommenen – vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und alle Danfoss Logos sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.