

Модуль регулирования давления воды температуры в системе холодного водоснабжения PCM CWS на базе контроллера Danfoss MCX08M2



Руководство по наладке и эксплуатации



Содержание

Схема приложения Список компонентов Функциональные возможности и особенности модуля Дополнительные возможности Описание пользовательского интерфейса Навигация между окнами Главный и дополнительные экраны Описание функций Запуск и остановка системы Уставка давления Алгоритмы регулирования давления Все насосы от сети или УПП Один из насосов от ПЧ Все насосы от ПЧ Насосы Спящий режим Принудительная остановка Прокручивание резервных насосов Задание времени Описание аварий и предупреждений Технические характеристики Схема контроллера Модуль расширения Конфигурирование входов и выходов Аналоговый вход под термистор Подключение внешнего дисплея к контроллеру Переключение между экранами контроллеров с помощью внешнего дисплея

Приложение



Схема приложения

Программный модуль PCM CWS обеспечивает управление системой XBC в следующей комплектации (см. Puc.1):



Рисунок 1. Схема приложения

Список компонентов (максимальная комплектация)

PCM CWS – модуль XBC:

До 4х насосов;

- До 4х частотных преобразователей или УПП;
- S1 реле давления для защиты от сухого хода;
- S2 датчик давления для регулирования давления;
- S3 реле давления для контроля за минимальным и максимальным давлением на выходе;
- S4 S7 реле перепада давления насосов;
- S8 датчик давления для защиты от сухого хода;

Перечень используемых терминов и сокращений

· ·	
Ведущий насос	 основной насос, осуществляющий в текущий момент регулирование давления.
Дополнительный насос	– основной насос, не осуществляющий в текущий момент регулирование давления.
ЖКХ	 жилищное коммунальное хозяйство.
Логический старт	– это параметр, предназначенный для включения или отключения работы насосной
Основной насос	 станции на программном уровне. Используется в алгоритмах режима запуска. насос, участвующий в регулировании давления в зависимости от выбранного алгоритма.
ПЧ	 устройство преобразования частоты.
Резервный насос	 насос, не участвующий в регулировании давления и
*	используемый лишь в случае выхода из строя одного из основных.
УПП	 устройство плавного пуска.



Физический старт	 – это сигнал на дискретный вход контроллера (кнопка или
	тумблер включения; дискретный выход внешнего
	стороннего контроллера, посылающего команду) и
	используется в алгоритмах режима запуска.
XBC	 система холодного водоснабжения.
ЦТП	 центральный тепловой пункт.

Программный модуль PCM CWS предназначен для регулирования выходного давления или перепада давления на станции XBC с каскадным подключением до четырёх насосов в одной группе. Область применения:

- ЦТП;
- ЖКХ;
- Промышленные системы водоснабжения.

Регулирование давления может производиться как по точным показаниям давления (аналоговые датчики), так и по дискретному сигналу от реле давления с заданием минимального и максимального допустимых давлений. Предусмотрено несколько схем подключения насосов, в том числе с использованием преобразователей частоты в различных конфигурациях – см. таблицы ниже.

Описание функциональных возможностей модуля PCM CWS приводится ниже в *Табл.1*. Большинство из этих функций опциональны.

Функциональные возможности

	1 .)
Таблина I Пепецень насп	панваемых функции в	nn2nammun2nmndving
1 иолици 1. Пере юпо писп	φαιοαεποιλ φγηλιμία η	

№ пп	Функция	Описание функции	Настраиваемый параметр
1	Запуск программного модуля с помощью логического и (или) физического старта.	Для удобства пользователя предусмотрены различные варианты включения / выключения программного модуля, которые могут быть активированы из меню контроллера, по команде Modbus (Параметр меню «Логический старт») или путем подачи управляющего сигнала на выбранный дискретный вход контроллера (Переменная для входа «Физический вход»).	«Меню → Параметры→ Общие→ Парам запуска → Режим запуска»
		Варианты запуска программного модуля: 1. Только от логического старта.	
		 От физического и логического старта. От физического или догического старта. 	
2	Автоматическое выравнивание ресурсов насосов по наработке.	Регулируется заданием приоритетов дополнительных насосов на включение. Возможны три типа выставления приоритетов – по часам наработки, количеству пусков и фиксированному порядку запуска по назначенным номерам.	«Меню → Параметры→ Насосы→ Общие→ Тип сортировки»
		Проблема ротации в случае постоянно работающего последнего насоса решается опцией периодической принудительной остановки станции (п.9 ниже по таблице).	
		Проблема ротации постоянно подключенного насоса с приводом от ПЧ в случае схемы №2 (один насос от ПЧ) решается опцией перехода ПЧ (вместе с соответствующей релейной коммутацией шкафа автоматики) – см. п. 10 ниже по таблице.	



2	Оптимизация	При активированной функции	Maria Hanara
3	работы насосной	допускается отключение последнего из	«меню → Параметры→ Насоси → Общис→
	станции в условиях	работающих насосов при превышении давления.	$Hucocoi \rightarrow Oouque \rightarrow$
	минимального		Πιγπεθού ράελου"
	расхода воды при	При деактивированной функции	
	одном включенном	единственный работающий в данный момент в	
	насосе	группе насос никогда не будет отключён и будет	
		работать на минимальных оборотах даже в случае	
	Descretation	Изоыточного давления в системе.	
4	ВОЗМОЖНОСТЬ получартоматическог	Реализовано два варианта ручного управления	«Меню \rightarrow Параметры \rightarrow
	о режима	сохранением функции артоматического	Насосы→ Насос Х→ Режим
	о режима управления	сохранснием функции автоматического	насоса X = "Руч"»,
	насосами	насосами т.е. без отключения станции. Первый	
		вариант - через меню контроллера (Отображение	где X – номер насоса.
		«Ручное»); второй вариант - путем подачи	На главном экране такой
		дискретных сигналов на выбранные входа	насос отображается «Ручное»
		контроллера (Отображение «Локально»).	или Парадал в риннай ранника
			перевод в ручной режим с
		В режиме «Ручное» можно управлять	помощью подачи сигналов на
		включением и выключением насоса, а также его	контроллера (переменная лля
		скоростью, если он подключен к частотному	вхола $PumpX MCtrl.$ гле $X-$
		приводу.	номер насоса). На главном
		D	экране такой насос
		В режиме «Локально» подачей дискретного	отображается «Локально»
		сигнала можно выводить выоранный насос в	-
		предустановленный режим работы. При соросе	
		пежим	
		pomini.	
		Описанные режимы работы станции могут	
		быть задействованы при пуско-наладке	
		станции, а также при проведении ремонтно-	
		профилактических работ с отдельными	
		насосами без выключения станции.	
		Для перевода станции в ручной режим с полным	
		отключением автоматики служат функции	
	D	отключения программного модуля (см. п. 1 выше)	
5	Ручное задание	программа позволяет через меню контроллера	«Меню \rightarrow Параметры \rightarrow
	паработок пасосов.	вручную впосить изменения в накапливаемые контроллером данные по наработке насосов в	Насосы Насос Х Часы
		часах или количестве запусков	наработки Х»,
		Эта функция может быть полезной в ситуации.	
		когда ресурс выбранного насосного агрегата	«Меню → Параметры→
		должен быть скорректирован после его	$Hacocbi \rightarrow Hacoc X \rightarrow Kon-60$
		ремонта или замены. В дальнейшем, при	зипусков л»,
		включенной функции ротации насосов, их	где Х – номер часоса
		индивидуальные наработки усредняются.	
6	Дублирование	Данная функция может быть использована для	Переменная для ан.
-	значения с аналог.	вывода текущих показаний давления в системе	выхода: PressInV.
	датчика давления	(по шкале 0-10В) на видное место, если снятие	
	(на выходе из	показании с экрана контроллера затруднено.	Меню для залания шкалы
	группы) на аналог. выход контролдера		потно для задання шкалы
	0-10В		датчика:
	· 10D.		«Меню \rightarrow Входы\Выходы \rightarrow
			Датчик на выходе»
7	Индикация «Модуль	На предустановленный дискретный выход	Настроить выход
	в работе».	контроллера может подаваться сигнал о статусе	контроллера на
		программного модуля – в работе или нет.	



			переменную "CWS In
			Work".
8	Индикация работы насосов в автоматическом или ручном режимах.	На предустановленные дискретные выхода контроллера могут подаваться сигналы о статусе отдельных насосов – находятся они в автоматическом или ручном режиме.	Настроить выхода контроллера соответственно на переменные " <i>PumpX</i> <i>ACtrl</i> " и " <i>PumpX MCtrl</i> ", где X – номер насоса.
9	Принудительная остановка	Кратковременная остановка станции по заданному расписанию.	«Меню → Параметры→ Насосы→ Прин.остановка»
10	Переход ПЧ по насосам	 Опциональный вариант реализации схемы регулирования №2 (один насос от ПЧ, остальные от сети или УПП) с управлением коммутацией частотного привода на любой из насосов в группе. Переход может осуществляться: При остановке всех насосов (автоматической или принудительной) на насос с наименьшей отработкой; При аварии насоса, работающего от ПЧ; в ручной режим. 	1.«Останавливать станцию принудительно» = Да «Включить переход ПЧ по таймеру» = Да 2. «Включить переход ПЧ при остановке» = Да 3. «Включить переход ПЧ при переводе на ручной» = Да
11	Прокручивание резервных насосов	Периодическое прокручивание резервных насосов.	«Останавливать станцию принудительно» = Да «Меню → Параметры→ Насосы→ Прин.остановка → Прокручивать
			резерьные нисосы» – ди
12	Возможность регулирования по перепаду давления	При деактивированной функции регулирование происходит по значениям с датчика S2 на выходе из насосной группы. При активированной функции, программой будет использоваться разность значений с аналоговых датчиков S2 и S8 на выходе и входе в насосную группу.	«Меню → Параметры→ Уставка→ Регулировать по перепаду давления»
13	Спящий режим	Опциональная остановка насосоной станции при отсутствии расхода.	«Меню → Параметры→ Насосы→ Спящий режим»
14	Возможность смены типа физической величины давления	Несколько вариантов измерения давления: «бар», «м.в.с.» (метр водяного столба), «кПа», «кгс/см2», «%».	«Меню → Параметры→ Уставки→ Единица измерения давления»
15	Мониторинг и индикация наличия аварий: общесистемных, насосов	Программный модуль обеспечивает постоянный мониторинг, анализ и отображение различных видов аварий и предупреждений. По следующим основным авариям предусмотрена возможность выведения аварийного сигнала на дискретные выходы контроллера:	 Насосы в аварии. Функции дискретных выходов («Pump1 alarm», «Pump2 alarm», «Pump3 alarm», «Pump4 alarm»). Система в аварии («Alarm»).



	1. Система в аварии,	
	2. Насосы в аварии.	

Дополнительные возможности

- Защита настроечных параметров паролем;
- Отображение на дисплее текущих режимов, аварий и предупреждений, значений датчиков температуры и давления, состояний насосов;
- Отображение идентификационного номера каждого модуля на главном экране (уникальный адрес контроллера в сети Modbus);
- Переключение с помощью одного внешнего дисплея между «слепыми» контроллерами (без дисплея), находящимися в одной сети;
- Возможность обмена данными с ПК/коммуникационным контроллером по шине Modbus;
- Возможность расширить количество сигналов на мониторинг и управление добавлением контроллера MCX06D в качестве модуля расширения;
- Конфигурирование программного модуля с помощью внешнего дисплея и кнопок контроллера, а также удалённо (с помощью программы MCX Конфигуратор, через SCADA);
- Интегрируется в блок мониторинга AK-SM800\820.



Описание пользовательского интерфейса

Как показано на рисунке 2, оконная структура модуля включает в себя одно главное и два дополнительных окон:

- Главный экран. Является основным окном, загружается при включении контроллера, содержит информацию о текущем состоянии оборудования.
- Дополнительные базовые окна. Содержат дополнительную информацию о конфигурации системы и некоторые рабочие параметры.
- Меню параметров. Отображают части дерева меню. Активация строки приводит к переходу на уровень ниже или выше, открытию списка параметров или вызову специальной функции. Корневой каталог дерева называется главным меню.
- Окна просмотра и редактирования параметров. Отображают названия и значения некоторых параметров, а также позволяют менять их значения.
- Специальные экраны. Отображают специфическую информацию.
 - Информация о прошивке, контроллере (Главное меню → Сервис → Инфо устройство);
 - Системное время (Главное меню → Сервис → Время конфигур) для локального изменения;
 - Время для удаленной корректировки (Главное меню → Сервис → Дата\время со СКАДы)
 - Окно ввода пароля (Главное меню → Вход в систему);
 - Аварийные или предупреждающие сообщения ([⊗] с главного экрана контроллера, либо Главное меню → Аварии → Активные);
 - Просмотр текущих значений на входах и выходах контроллера (Главное меню → Входы/Выходы → Просмотр);
 - Просмотр код и версии приложения (Главное меню → Сервис → Инфо модуля).

Навигация между окнами

Управление клавиатурой базируется на следующих принципах:

- Клавиши 🕐 и 🕑, используются для перемещения по меню, пролистывания списков и изменения значений переменных.
- Клавиша 🕑 используется для перехода в нижнее подменю, подтверждения вводимого значения или действия, а также для подтверждения изменённого значения.
- Клавиша 🖄 используется для перехода в верхнее меню, аварийное меню с главного экрана, отмены действия или возврата в предыдущее состояние.





Рисунок 2. Структура расположения основных экранов

Одновременно на экране может отображаться до 6 элементов. Пролистывание элементов осуществляется кнопками: 🗇 и 🕑. Активный элемент меню выделяется инверсией.

Переход из базового окна в главное меню осуществляется нажатием клавиши 🕑. Переход из главного меню к базовому окну осуществляется нажатием клавиши 🛞

Главный и дополнительные экраны



Порядок переключения	Порядок: 1234
Тип сортировки	по наработке
Часы наработки насосов ———	Hacoc 1 Ø Ч Hacoc 2 Ø Ч Hacoc 3 Ø Ч Hacoc 4 Ø Ч

Рисунок 4. Дополнительный экран 1





Рисунок 5. Дополнительный экран 2

Таблица 2. Специальные графические элементы

Знак	Описание	Место	Комментарии	
A	Наличие хотя бы одной аварии	Главный экран	Для просмотра подробностей	
1	Наличие хотя бы одного информационного сообщения	Главный экран	нажать на кнопку 🗴	
C	Модуль в спящем режиме	Главный экран		

Описание функций

Запуск и остановка системы

Существует два варианта запуска модуля РСМ "CWS" в работу:

- 1. От физического и логического старта (Режим запуска = И).
- 2. Только от логического старта (Режим запуска = ЛОГ).
- 3. От физического или логического старта (Режим запуска = ИЛИ).

Выбор нужного варианта задается параметром «*CSM Режим запуска»* («Лог», «И», «ИЛИ»). Запуск через меню или удаленно по команде Modbus контролируется переменной *«Логический старт»* в меню «*Параметры*→ *Общие* → *Параметры запуска*. Физический старт по сигналу на дискретном входе контроллера контролируется функцией «PhysicStart».

Код	Описание	Значение	Путь к параметру
DI1	Физический старт*	0 -1	Функция для дискретного входа "Physic Start"
CLS	Логический старт	0(HET)- 1(ДА)	Меню контроллера
CSM	Режим запуска	0(ЛОГ), 1(И), 2(ИЛИ)	«Главное меню \rightarrow Параметры \rightarrow Сощие \rightarrow Парам запуска» или SCADA/BMS через Modbus

Таблица 3. Параметры запуска\остановки модуля

* только чтение



Уставки давления

Модуль PCM CWS может регулировать давление по датчику давления на выходе, по перепаду давления (разность давления на входе и выходе) и по реле давления. Ниже приведены возможные применения каждого из вариантов:

Таблица 4. Регулирование, в зависимости от схемы регулирования.

Схема управления	По одному или двум аналоговым датчикам насосной группы.	По контактному датчику (реле давления для контроля минимального и максимального давления).
Все насосы от сети или УПП	+	+
Один насос от ПЧ (с фиксированной привязкой ПЧ к своему насосу или без)	+	_
Все насосы от ПЧ	+	_

Таблица 5. Допустимые границы значения давления.

Варианты регулирования давления	Минимальное допустимое давление	Максимальное допустимое давление
По сигналу с аналогового датчика на выходе из насосной группы S2. По разности сигналов с аналоговых	 Уставка давления минус Радиус уставки давления – если хоть один насос в группе управляется по ПЧ. Минимальное давление для группы насосов, управляемых по сети (УПП). 	1. Уставка давления плюс Радиус уставки давления – если хоть один насос в группе управляется по ПЧ. 2. Максимальное давление для группы насосов, управляемых
датчиков S2 и S8.		по сети (УПП).
По контактному датчику (реле давления для контроля минимального и максимального давления).	Минимальное давление	Максимальное давление

Таблица	6. Па	раметр	ы для	задания	уставки	давления
---------	-------	--------	-------	---------	---------	----------

Код	Описание	Значение	Путь к параметру
CS	Уставка давления	0.0-100.0	«Главное меню → Параметры → Уставки»
CSR	Радиус уставки давления	0.0-100.0	
CSH	Максимальное давление	0.0-100.0	
CSL	Минимальное давление	0.0-100.0	
CZC	"Нулевой" расход	0- Выкл, 1- Вкл	



RSF	Регулировать по перепаду давления	0- Выкл, 1- Вкл
PRM	Единица измерения давления	0-бар, 1-м.в.с., 2- кПа, 3- кгс/см2, 4- %

Алгоритмы регулирования давления

В программном модуле PCM CWS реализованы три различные схемы управления насосным оборудованием:

- 1. Все насосы от сети или УПП;
- 2. Один насос от ПЧ, остальные от сети или УПП;
- 3. Все насосы от ПЧ.

Выбор схемы происходит автоматически при задании свойств каждого из насосов.

Код	Описание	Значение	Путь к параметру
C1T	Тип насоса 1	0- Нет,	«Главное меню \rightarrow Параметры \rightarrow Насосы \rightarrow
		1- Сеть,	Hacoc 1»
		2- Част	
C1F	Функция насоса 1	0-Оснв,	
		1-Рзрв	

Таблица 7. Настройки насоса 1, влияющие на вид схемы

Таблица 8	3. Общие	параметры	для схем
-----------	----------	-----------	----------

Код	Описание	Значение	№ схемы	Путь к параметру
CDT	Время задержки включения	0-600	1,2,3	«Главное меню \rightarrow Параметры \rightarrow Насосы \rightarrow Общие»
CdT	Время задержки выключения	0-600	1,2,3	
CPT	Время выдержки включения	0-600	2,3	
СрТ	Время выдержки выключения	0-600	2,3	
CET	Время повышения	0-600	2	
CRT	Время понижения	0-600	2	
CAT	Время активации	0-600	1,2,3	
CML	Минимальный выход	0-1000	2,3	
CNL	Уровень включения	0-1000	2	
CFL	Уровень выключения	0-1000	2	
CRS	Уровень понижения	0-1000	2	
CES	Уровень повышения	0-1000	2	



Все насосы от сети или УПП

Основной характеристикой системы в данном случае является количество работающих насосов. Управление насосами может вестись либо по сигналу с аналогового датчика давления на выходе из группы насосов S2, разности значений с датчиков S8 и S2 при регулировании по перепаду давления, либо по контактному датчику (электромеханическому реле давления для контроля минимального и максимального давления на выходе).

Давление регулируется в диапазоне от Минимального давления до Максимального давления.

Подключение дополнительного насоса осуществляется при условии, что давление в системе ниже минимального (допустимого) давления в течение *времени задержки включения*.

Выключение дополнительного насоса осуществляется при условии, что давление в системе выше максимального (допустимого) значения в течение *времени задержки выключения*.



Рисунок 6. Пример включения дополнительных насосов в случае прямого подключения насосов к сети или УПП.

Один из насосов от ПЧ

Ведущим насосом является насос с приводом от ПЧ. С него система стартует при включении. Остальные насосы подключены к сети или УПП. Управление осуществляется по сигналу с аналогового датчика давления на выходе группы насосов, либо по разности значений с датчиков на выходе из группы и входе в насосную группу. Допустимое давление определяется диапазоном от «Уставка давления» минус «Радиус уставки давления» до «Уставка давления» плюс «Радиус уставки давления».

Регулировка давления осуществляется за счет изменения количества работающих насосов и контроля за скоростью ведущего насоса через ПЧ. Подключение дополнительного насоса осуществляется при условии, что ведущий насос работает на максимальной скорости (максимальной частоте ПЧ) в течение *времени задержки* включения, при этом давление в системе остается ниже минимального допустимого значения.

Процесс включения дополнительного насоса происходит следующим образом. Скорость ведущего насоса равномерно понижается с максимальной до заданного уровня понижения в течение заданного времени



понижения. Когда в процессе скорость ведущего насоса опустится ниже уровня включения, запустится следующий в очереди дополнительный насос. После достижения частотным преобразователем уровня понижения, система зафиксирует текущую скорость ведущего насоса на время выдержки включения. Затем система продолжит регулировку с текущей скорости по давлению на выходе.

Выключение дополнительного работающего насоса осуществляется в обратной включению последовательности при условии выхода ведущего насоса на минимальные обороты (*минимальный выход*) в течение *времени задержки выключения*, при сохранении давления в системе выше максимального допустимого давления.

Процесс выключения дополнительного насоса происходит следующим образом. Скорость ведущего насоса равномерно повышается от минимального значения до заданного *уровня повышения* в течение заданного *времени повышения*. Когда скорость ведущего насоса поднимется выше *уровня Выключения*, остановится последний по очереди работающий дополнительный насос. После достижения частотным преобразователем *уровня повышения*, система зафиксирует текущую скорость ведущего насоса на *время выдержки выключения*, после чего система продолжит регулировку скорости ведущего насоса по давлению на выходе, начиная с текущей.



Рисунок 7. Пример управления насосами с одним ПЧ.



Все насосы от ПЧ

Каждый из насосов в этой схеме работает от своего ПЧ. С контроллера на вход частотных преобразователей идет по два сигнала – дискретный сигнал включения (выключения) и аналоговый сигнал регулирования частоты.

В данном режиме контроллер поддерживает в системе необходимое давление путем управления скоростью ведущего насоса. Статус ведущего насоса в группе передаётся от одного насоса к другому автоматически. Для понимания работы алгоритма в условиях недостаточного давления, необходимо рассмотреть две следующие ситуации:

- Включается насос 1 (сейчас он ведущий), разгоняется до максимальной скорости. После задержки включения включается насос 2 на минимальной скорости. Текущее состояние насосов фиксируется на время выдержки включения, после чего насос 1 продолжает работу с максимальной скорости с сохранением статуса ведущего насоса. Это значит, что в случае необходимости понизить текущее давление, скорость насоса 1 будет уменьшаться, а насос 2 будет продолжать работать на минимальной скорости.
- 2) Если же насос 1 работает на максимальной скорости, насос 2 на минимальной в течение времени задержки включения, а давление в системе, по-прежнему, ниже допустимого, то теперь начнёт регулировать насос 2 (теперь он - ведущий), а насос 1 продолжит работать на максимальной скорости. Таким образом, в случае необходимости понизить текущее давление, скорость насоса 2 будет уменьшаться, а насос 1 будет продолжать работать на максимальной скорости.



Рисунок 8. Иллюстрация ситуаций 1 и 2



Следующие две ситуации опишут работу алгоритма в условиях избыточного давления:

- 3) В системе работают два насоса. Насос 2 уменьшает скорость до минимальной (он ведущий). После задержки выключения начинает уменьшать скорость насос 1 (теперь он - ведущий). Это значит, что в случае необходимости повысить текущее давление, скорость насоса 1 будет увеличиваться, а насос 2 будет продолжать работать на минимальной скорости.
- 4) Насос 1 уменьшил скорость до минимальной, насос 2 работает на минимальной скорости. Текущее состояние насосов фиксируется на время задержки Выключения, после чего насос 2 будет отключён. Таким образом, в случае необходимости повысить текущее давление, скорость насоса 1 будет увеличиваться, а насос 2 будет выключен.



Рисунок 9. Иллюстрация ситуаций 3 и 4 пункта

Данный алгоритм построен так, чтобы минимизировать количество внесений скачковых возмущений в систему частым включением (выключением) насосов.

Если в конфигурации определено несколько насосов с частотным преобразователем и хотя бы один насос без него, аналоговое управление будет использоваться только на одном насосе. Остальные насосы с частотными преобразователями будут работать лишь на максимальном выходе.



Насосы

Существует возможность задавать разное количество насосов XBC (Главное меню \rightarrow Параметры \rightarrow Насосы \rightarrow Общее \rightarrow Максимальное количество насосов).

Также предусмотрен контроль за временем наработки насосов CO, при выборе $CST = Hp \delta m$.

Параметр «*WSD*» используется в схемах с хотя бы 1 ПЧ, в большей степени для случая с переходящим ПЧ. Это пауза, необходимая для перехода ПЧ, при массовом запуске станции (оператором, после критической аварии или принудительной остановки, а также при торможении насоса от ПЧ контроллером).

Параметр «FPD» используется для схем с хотя бы 1 ПЧ и применением контакторов для подключения насосов от ПЧ (FPXOutput, где X-номер насоса). Сперва замыкается контактор (управл. сигнал FPXOutput), а потом через задержку выдается управляющий сигнал на ПЧ (DO Freq Cmd/ PumpX), где X-номер насоса. Также существует возможность отслеживания обратной связи о срабатывании контакторов *(подробнее Табл.15)*.

Параметры из группы «Главное меню → Параметры → Насосы → Переход ПЧ» также используются в схемах с 1 переходящим ПЧ.

(EWF)» используется при принудительной остановке станции. (RDS)» используется при торможении насоса с помощью ПЧ ((RDS)) = HET). Важно правильно подобрать временную задержку (WSD), чтобы ПЧ не ушёл в аварию.

При необходимости перехода ПЧ без принудительной остановки и при аварии необходимо активировать параметр *«EF2»*, для автоматического перехода ПЧ с насоса, выведенного в ручной режим, активировать *«EF3»*.

Код	Описание	Значение	Путь к параметру
CST	Тип сортировки	0- Нрбт,	«Главное меню \rightarrow Параметры \rightarrow Насосы \rightarrow
		1- NВкл,	Общее»
		2- Пррт	
CPN	Максимальное	1-4	
	число насосов		
WSD	Время остановки	0-3600	
CML	Минимальный	0-1000	
	выход		
FPD	Время отклика от	0-3600	
	контакт.FPxOutput		
EWF	Включить переход	0- Выкл,	
	ПЧ по таймеру	1-Вкл	
RDS	Тормозить насос	0- Выкл,	
	выбегом	1-Вкл	«Главное меню \rightarrow Параметры \rightarrow Насосы \rightarrow
EF2	Включить переход	0- Выкл,	Переход ПЧ»
	ПЧ при остановке	1-Вкл	
EF3	Включить переход	0- Выкл,	
	ПЧ при переходе на	1-Вкл	
	ручной		

Таблица 9. Общие параметры насосов

Параметр «*C11*» позволяет задать управление насосом: "Нет" – насос отключен. "Сеть" - Насос подключен, частотный регулятор отсутствует. "Част" - Насос подключен, частотный регулятор присутствует.

Параметр «*C1F*» задает роль насоса в процессе регулирования: "Оснв" - Насос является основным и включится по алгоритму при необходимости. "Рзрв" - Насос является резервным и будет использоваться только в случае выхода из строя основного насоса, кроме случая со сменным режимом.

Danfoss

Параметр «*C1W*» задает режим работы данного насоса: "Выкл" - Насос будет выключен вручную, независимо от состояния и от текущего алгоритма. "Вкл" - Насос будет включён вручную, независимо от состояния и от текущего алгоритма. "Авто" - Насос работает согласно текущему алгоритму. "Руч" - Насос включится при значении параметра "Ручной выход 1" = 2.0 (%) и выключится при 0.

Параметр «*C1S*» используется для насоса, управление которым происходит с помощью частотного преобразователя: "0-10" - Аналоговый выход частотного преобразователя приводится к 0-10В. "2-10" - Аналоговый выход частотного преобразователя приводится к 2-10В. "10-0" - Аналоговый выход частотного преобразователя приводится к 2-10В. "10-0" - Аналоговый выход частотного преобразователя приводится к 2-10В.

Код	Описание	Значение	Путь к параметру
C1T	Тип насоса 1	0- Нет,	«Главное меню \rightarrow Параметры \rightarrow
		1- Сеть,	Насосы→ Hacoc1»
		2- Част	
C1F	Функция насоса 1	0- Оснв,	
		1- Рзрв	
C1W	Режим насоса 1	0- Выкл,	
		1-Вкл,	
		2- Авто,	
		3- Руч	
C1M	Ручной выход 1	0.0-100.0	
C1S	Масштабирование 1	0-0-10,	
		1-2-10,	
		2-10-0	
C1H	Часы наработки 1	0-596	
C1L	Кол-во запусков 1	0-596	
C1P	Приоритет 1	1-4	
C1R	Тип регулятора	0- П	«Главное меню \rightarrow Параметры \rightarrow
		1- ПИ	Регуляторы→ Регулятор1»
		2- ПИД	
C1p	П-коэффициент	0.00-99.99	
Cli	И-коэффициент	0.00-99.99]
C1d	Д-коэффициент	0-100]
C1t	Время дифференц	0-999	

Таблица 10. Параметры насоса 1

*Для насосов 2-4 аналогично

Спящий режим

Если давление в системе достигло заданного давления, не изменяется в течение заданного времени и работает только один насос, то программа переходит в спящий режим, остановив при этом насос. Если давление становится ниже установленного (*Разность задания при выходе из режима, Переход при минимальной скорости*), то происходит автоматический выход из спящего режима и продолжается обычная работа.

Таблица 11. Параметры спящего режима

Код	Описание	Значение	Путь к параметру
SL1	Активировать спящий режим	0 - НЕТ, 1 - ДА	«Главное меню → Параметры → Насосы → Спящий режим»
SL2	Задержка до	0-3600	



SL3	Разность задания	0-100
	при выходе из	
	режима	
SL4	Переход при	0 - HET,
	минимальной	1 - ДА
	скорости	

В спящем режиме аварии о превышении максимально допустимого давления не анализируются.

Принудительная остановка

Служит для принудительного выравнивания ресурсов насосов (решает проблему чередования последнего неотключаемого рабочего насоса). Функция применима ко всем схемам регулирования давления. По предустановленному календарю все насосы останавливаются на заданное время (*WSD*) с последующим автоматическим перезапуском. В случае использования принудительной остановки для перехода ПЧ (Схема с 1 переходящим ПЧ), необходимо активировать переход ПЧ по таймеру (*EWF*).

Код	Описание	Значение	Путь к параметру
FSF	Останавливать	0 - ВЫКЛ,	«Главное меню $ ightarrow$ Параметры $ ightarrow$ Насосы $ ightarrow$
	станцию	1 - ВКЛ	Прин.остановка»
	принудительно		
FWD	День недели	Пн,Вт,Ср,	
		Чт,Пт,Сб,	
		Вс,КДень	
FSH	Часы	0-23	
FSM	Минуты	0-59	
EWF	Включить переход	0 - HET,	«Главное меню → Параметры → Насосы
	ПЧ по таймеру	1 - ДА	→Переход ПЧ»
WSD	Время остановки	0-3600	«Главное меню → Параметры → Насосы
			→Общее»

Таблица 12. Параметры принудительной остановки

Прокручивание резервных насосов

Опциональная функция для профилактики залипания резервных насосов при длительном простое; применима для всех схем регулирования.

Насосы от сети прокручиваются на номинальной скорости; насосы от частотного привода

прокручиваются на скорости, заданной параметром «Меню → Параметры→ Насосы→ Прин.остановка → Резервный выход».

Принудительная остановка должна быть активирована для опциональной автоматической прокрутки резервных насосов.

Таблица 13. Параметры для прокручивания резервных насосов

Код	Описание	Значение	Путь к параметру
TRP	Прокручивать ре-	0 - ВЫКЛ,	«Главное меню \rightarrow Параметры \rightarrow Насосы \rightarrow
	зервные насосы	1 - ВКЛ	Прин.остановка»
TRD	Время	0-999	
	прокручивания		
TRO	Резервный выход	0.0-100.0 %	



Задание времени

Модуль содержит параметры для настройки текущей даты и времени, времени суток и времени года.

Для локальной установки текущего времени необходимо использовать возможности экрана «Главное меню Сервис — Время конфиг».



Рисунок 10. Экран для настройки текущего времени локально. Уровень доступа 1.

Для удаленной корректировки текущего времени модуля необходимо предварительно задать параметры на изменение и кратковременно установить флаг *«Установить новое время»* в единицу. После обновления времени, модуль сам сбросит этот флаг (*Уровень доступа 2*). Адреса параметров приведены в приложении.

Код	Описание	Значение	Путь к параметру
RY	Год	2018-4000	«Главное меню → Сервис→
RM	Месяц	1-12	Дата/время со СКАДы»
RD	День	1-31	
RH	Часы	0-23	
Rm	Минуты	0-59	
RR	Установить новое время	0 -HET,	
		1- ДА	

Таблица 14. Параметры для удаленной корректировки даты и времени модуля

Сменный режим

Модуль поддерживает возможность задания сменного режима со щита. Для этого необходимо настроить свободный дискретный вход контроллера на функцию *«ShiftModeEn»*, а также активировать работу модуля по сменному режиму (высший приоритет) через параметр *«Главное меню \rightarrow Уставки \rightarrow Приоритет алг. со сменным режимом» = ДА.*

Для работы сменного режима также необходимо выполнение следующих условий:

- Два насоса в группе;
- Модуль в работе (запущен оператором);
- В группе нет переходящего ПЧ.

Алгоритм работы таков:

- Если сигнал с «ShiftModeEn» с 0 на 1, то «Главное меню → Насосы → Принудительная остановка → Останавливать станцию принудительно = ДА», «Функция насоса 1= Оснв» и «Функция насоса 2= Оснв»;
- Если сигнал с «ShiftModeEn» с 1 на 0 и оба насоса стоят, то «Главное меню → Насосы → Принудительная остановка → Останавливать станцию принудительно = НЕТ», «Функция насоса 1= Оснв» и «Функция насоса 2= Рзрв»;



- Если сигнал с «ShiftModeEn» с 1 на 0 и насос 1 работает, то «Главное меню → Насосы → Принудительная остановка → Останавливать станцию принудительно = HET», «Функция насоса 1= Оснв» и «Функция насоса 2= Рзрв»;
- Если сигнал с «ShiftModeEn» с 1 на 0 и насос 2 работает, то «Главное меню → Насосы → Принудительная остановка → Останавливать станцию принудительно = HET», «Функция насоса 2= Оснв» и «Функция насоса 1= Рзрв»;
- Если сигнал с «ShiftModeEn» равен 0 и насос с функцией основного переводится в ручной режим (со щита или меню) и оставшийся насос не в ручном режиме, то основной насос становится резервным, а оставшийся резервный насос основным.
- Если сигнал с «ShiftModeEn» равен 0 и оба насоса в ручном режиме, то первый выводимый из ручного режима насос становится основным, другой резервным.

Описание аварий и предупреждений

В программном модуле предусмотрен учет и обработка аварийных ситуаций и предупреждений (сообщений информационного характера). Список аварийных сигналов и предупреждений приведен ниже (*Taбл.15*). Анализ каждого аварийного сигнала может быть включен или выключен с использованием индивидуальных параметров разрешения. Большинство аварийных сигналов и предупреждений имеют регулируемые задержки, которые используются для проверки аварийного состояния. Большинство аварийных сигналов сбрасываются автоматически, часть имеют настраиваемый сброс. Когда происходит авария, на экране появляется индикация аварии **А**. Предупреждающие сообщения генерируются аналогично и обозначаются знаком **!**.



Рисунок 11. Пример аварийного сообщения

Текущие активные аварийные сигналы и предупреждения можно увидеть на экране аварийных сигналов модуля (с главного экрана, нажав ⊗ или в *«Главное меню → Аварии → Активные»*).



Рисунок 12. «Главное Меню → Аварии»



Кроме того, модуль отслеживает историю аварийных сигналов и предупреждений, которые можно просмотреть в «Главное меню → Аварии → История журнала». Список аварийных сигналов и предупреждений с их адресами Modbus для использования с системой контроля SCADA / BMS приведен в таблице 2 в Приложении.

Сбросить все аварии, в том числе и требующие ручное подтверждение (ручной сброс), возможно тремя способами:

- 1. Вручную через меню контроллера («Главное меню Аварии Сброс аварий»);
- 2. Через кнопку\переключатель на шкафу, заведенного на дискретный вход контроллера, настроенного на функцию «Reset Alarms»;

Сигнал с "Reset Alarms" передается транзитом на выход контроллера, настроенного на функцию Transf ResAlarms и держится в течение 2 секунд;

3. Удаленно записью в регистр 1859 сначала «2», а потом «0».

Таблица 15. Лист аварий

Код	Название	Описание	Реакция системы	Задержка, сек	Активация	Сброс
СР	Авария наличия воды (на входе)		Отображение. Остановка работы станции или переход на анализ по выходу («Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Наличие воды на выходе»).	Главное меню → Параметры → Аварии → Задержки→ Задержка аварии "Наличие воды на входе "	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Наличие воды на входе	При анализе no DI – автомати- <u>ческий сброс</u> При анализе по AI – настраивае мый (см. ниже)
CP2	Авария наличия воды (на выходе)	См ниже	Отображение. Остановка работы станции.	Главное меню → Параметры → Аварии → Задержки→ Задержка аварии "Наличие воды на выходе"	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Наличие воды на выходе и наличие аварии обрыва датчика давления на входе	Настраивае мый (Главное меню → Параметры → Аварии → Задания→ Вид анализа аварии отсутствия воды)
CA	Критическая авария	Внешний сигнал		Главное меню → Параметры → Аварии → Задержки→ Задержка критической аварии	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Критическая авария	ручной
СРР	Отсутствует общая фаза	 Не подключен физически прибор определения наличия фазы к дискретному входу контроллера. Не сконфигурирован дискретный вход на переменную «PhasePresence». 	Остановка регулирования	Главное меню → Параметры → Аварии → Задержки→ Задержка на аварию отсутствия общей фазы	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Общее наличие фазы	Четыре автомати ческих за 1 час, дальше – ручной сброс



		3. Сигнал «Отсутствие общей фазы» в результате реального отсутствия напряжения больше времени задержки анализа данной аварии ADP.				
C1P	Нет связи с насосом 1			Главное меню → Параметры → Аварии → Задержки→ Задержка аварий по отсутствию связи с насосом	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Нет связи с насосом 1	Четыре автомати ческих за 1 час, дальше – ручной сброс
C1I	Нет перепада у насоса 1	Насос 1 неисправен	Отображение. Замещение другим насосом, если тот исправен.	Главное меню → Параметры → Аварии → Задержки→ Задержка аварий по перепаду дав- ления	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Наличие перепада давл. насоса 1	Главное меню → Параметры → Аварии → Задания→ Автосброс перепада давления
CIA	Авария насоса 1			Главное меню → Параметры → Аварии → Задержки→ Задержка аварии насоса	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Авария насоса 1	Главное меню → Параметр ы → Аварии → Задания → Авто- сброс аварии
C2P	Нет связи с насосом 2			Главное меню → Параметры → Аварии → Задержки→ Задержка аварий по отсутствию связи с насосом	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Нет связи с насосом 2	насоса Четыре автомати ческих за 1 час, дальше – ручной сброс
C2I	Нет перепада у насоса 2	Насос 2 неисправен	Отображение. Замещение другим насосом, если тот исправен.	Главное меню → Параметры → Аварии → Задержки→ Задержка аварий по перепаду дав- ления	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Наличие перепада давл. насоса 2	Главное меню → Парамет- ры → Аварии → Задания → Автосброс перепада давления
C2A	Авария насоса 2			Главное меню → Параметры → Аварии → Задержки→ Задержка аварии насоса	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Авария насоса 2	Главное меню → Парамет- ры → Аварии → Задания →Авто- сброс



						аварии
СЗР	Нет связи с насосом 3			Главное меню → Параметры → Аварии → Задержки→ Задержка аварий по отсутствию связи с насосом	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Нет связи с насосом 3	насоса Четыре автомати ческих за 1 час, дальше – ручной сброс
C3I	Нет перепада у насоса 3	Насос 3 неисправен	Отображение. Замещение другим насосом, если тот исправен.	Главное меню → Параметры → Аварии → Задержки→ Задержка аварий по перепаду дав- ления	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Наличие перепада давл. насоса 3	Главное меню → Парамет- ры → Аварии → Задания →Авто- сброс перепада давления
СЗА	Авария насоса 3			Главное меню → Параметры → Аварии → Задержки→ Задержка аварии насоса	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение →Авария насоса 3	Главное меню → Парамет- ры → Аварии → Задания →Авт- осброс аварии насоса
C4P	Нет связи с насосом 4			Главное меню → Параметры → Аварии → Задержки→ Задержка аварий по отсутствию связи с насосом	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Нет связи с насосом 4	Четыре автомати ческих за 1 час, дальше – ручной сброс
C4I	Нет перепада у насоса 4	Насос 4 неисправен	Отображение. Замещение другим насосом, если тот исправен.	Главное меню → Параметры → Аварии → Задержки→ Задержка аварий по перепаду дав- ления	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Наличие перепада давл. насоса 4	Главное меню → Парамет- ры → Аварии → Задания →Авто- сброс перепада давления
C4A	Авария насоса 4			Главное меню → Параметры → Аварии → Задержки→ Задержка аварии насоса	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Авария насоса 4	Главное меню → Парамет- ры → Аварии → Задания →Авто- сброс аварии насоса



СММ	Уставки: MAX < MIN	Неверно настроен диапазон допустимого давления: максимальное допустимое давление меньше минимального допустимого	Отображение	Главное меню → Параметры → Аварии → Задержки→ Задержка некорректной уставки	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Уставки: МАХ < MIN	ручной
CKD	Неисправно реле давл. S3	Неисправно электромеханическое реле давления для контроля минимального и максимального давления на выходе (S3), т.е. реле одновременно показывает необходимость увеличить и уменьшить давление	Отображение Остановка регулирования	Главное меню → Параметры → Аварии → Задержки→ Задержка аварии реле S3	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Неисправно реле давл. S3	ручной
СРА	Авария датчика давления на выходе	Неисправность, обрыв датчика или неверная конфигурация	Отображение 1.Автоматичес- кий переход регулирования на реле (S3); 2. Продолжение работы насоса(ов) станции на аварийной частоте («Аварийная частоте («Аварийная частоте при обрыве датчика на выходе») при «Замещать аварийной частотой при обрыве датчика давления на выходе» = ДА. 3. Остановка станции при отсутствии регулирования по S3 и при отсутст- вии замещения.	Главное меню → Параметры → Аварии → Задержки→ Задержка аварии датчика	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Авария датчика давления на выходе	ручной
EXC*	Нет связи с м. расширения	Отсутствие физического соединения контроллера с модулем расширения.	Отображение	5 сек	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Авария модуля расширения	Автома- тический
FA1 FA2	Авария ПЧ насоса 1 Авария ПЧ насоса 2	ПЧ насоса неисправен	Отображение. Замещение другим насосом, если тот исправен.	Главное меню → Параметры → Аварии → Задержки→ Задержка аварии ПЧ насоса	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Авария ПЧ насоса 1 Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Авария ПЧ	Автома- тический Автома- тический
EXC* FA1 FA2	Нет связи с м. расширения Авария ПЧ насоса 1 Авария ПЧ насоса 2	Отсутствие физического соединения контроллера с модулем расширения. ПЧ насоса неисправен	Отображение Отображение. Замещение другим насосом, если тот исправен.	5 сек Главное меню → Параметры → Аварии → Задержки→ Задержка аварии ПЧ насоса	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Авария модуля расширения Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Авария ПЧ насоса 1 Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Авария ПЧ насоса 2	Ав ти Авн ти



FA3	Авария ПЧ насоса 3				Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Авария ПЧ черова ²	Автома- тический
FA4	Авария ПЧ насоса 4				насоса 5 Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Авария ПЧ насоса 4	Автома- тический
EPA	Превышение макс. допустимого давления по АІ	Давление на выходе из насосной группы выше заданного максимально- допустимого «Главное Меню → Параметры →Аварии→ Задания→ Максимальное допустимое давление».	Остановка регулирования	Главное меню → Параметры → Аварии → Задержки→ Задержка аварии превышения допустимого давления	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Превышение максимального допустимого давления по АІ	Главное меню → Парамет- ры → Аварии → Задания →Авт- осброс превышен ия давления
FA	Авария ПЧ	Переходящий ПЧ неисправен	Если параметр «Главное Меню → Параметры →Насосы→ Переход ПЧ → Включить байпас» = Да, то насос, работающий от переходящего ПЧ, после возникновения аварии будет работать от сети.	Главное меню → Параметры → Аварии → Задержки→ Задержка аварии ПЧ насоса	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Авария ПЧ	ручной
SPA	Малое давление	Давление на напоре установки ниже 50% при работе хотя бы одного насоса в течение задержки аварии.	Отображение	Главное меню → Параметры → Аварии → Задержки→ Задержка аварии "Малое давление"	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Малое давление	ручной
UPA	Недостижение заданного давления	Давление на напоре установки менее уставки на 5%, но более аварии «Малое давление» более задержки аварии при непрерывной работе всех насосов в течение задержки аварии.	Отображение	Главное меню → Параметры → Аварии → Задержки→ Задержка аварии "Недостижен ие заданного давления"	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Недостижение заданного давления	Автома- тический
WPA	Авария датчика давления на входе	Неисправность, обрыв датчика или неверная конфигурация	Отображение	Главное меню → Параметры → Аварии → Задержки→ Задержка	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→	ручной



				аварии датчика	Авария датчика давления на входе	
DP1	Нет перепада у группы от насоса 1	Давление на группе насосов ниже		Главное меню → Параметры → Аварии →	Главное меню → Параметры → Аварии →	Главное меню → Парамет-
DP2	Нет перепада у группы от насоса 2	допустимого значения перепада (Главное меню		Задержки→ Задержка аварий по	Подключение→ Наличие перепада давл.	ры → Аварии → Задания
DP3	Нет перепада у группы от насоса 3	→ Параметры → Аварии → Задания→	Отображение. Замещение	перепаду дав- ления	на группе	→Авто- сброс перепада
DP4	Нет перепада у группы от насоса 4	Минимальный перепао на группе) давления при работе насоса 1. При обрыве любого из датчиков давления авария по перепаду на группу не	другим насосом, если тот исправен.			оавления
		отслеживается.				
OT1	Перегрев двигателя насоса 1 Перегрев двигателя	Двигатель насоса перегрелся, о чём свидетельствует сопротивление на соответствующем аналоговом входе		Главное меню → Параметры → Аварии → Задержки→ Задержка аварии при перегреве двигателя	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Перегрев двигателя насоса 1 Главное меню →	ручной
	hacoca 2	контроллера, которое выше максимально допустимого (Главное меню — Параметры — Аварии — Задания — Предельное	Отображение. Замещение		Параметры → Аварии → Подключение→ Перегрев двигателя насоса 2	
OT3	Перегрев двигателя насоса 3	значение сопротивления).	другим насосом, если тот исправен.		Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Перегрев двигателя насоса 3	
OT4	Перегрев двигателя насоса 4				Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Перегрев двигателя насоса 4	
MPB	АВР насосов	См ниже	Отображение.	Главное меню → Параметры → Аварии → Задержки→ Задержка аварии АВР насосов	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ ABP насосов	автомати ческий
SBA	Авария наличия засора	См ниже	Отображение. Выдача аварий- ной частоты в качестве задания	Главное меню → Параметры → Аварии → Задержки→	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→	ручной



			на работающие	Задержка аварии	Авария наличия	
EPD	Превышение макс.допустимого давления по DI	Сигнал на DI модуля High Press Alarm о превышении максимально допустимого давления	Остановка регулирования	Главное меню → Параметры → Аварии → Задержки→ Задержка аварии превышения допустимого давления	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Превышение максимального допустимого давления по DI	Главное меню → Парамет- ры → Аварии → Задания →Авто- сброс превыше- ния давления
FP1	Нет отклика от контактора FP1Output	Не сработал контактор на команду модуля с выхода FP1Output (не пришел сигнал на DI FP1Input)		Главное меню → Параметры → Аварии → Задержки→ Время отклика от контакт. FPxOutput	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Авария отсутствия отклика от контакт. FP1Output	ручной
FP2	Нет отклика от контактора FP2Output	Не сработал контактор на команду модуля с выхода FP2Output (не пришел сигнал на DI FP2Input)	Отображение. Замещение		Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Авария отсутствия отклика от контакт. FP2Output	
FP3	Нет отклика от контактора FP3Output	Не сработал контактор на команду модуля с выхода FP3Output (не пришел сигнал на DI FP3Input)	другим насосом, если тот исправен.		Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Авария отсутствия отклика от контакт. FP3Output	
FP4	Нет отклика от контактора FP4Output	Не сработал контактор на команду модуля с выхода FP4Output (не пришел сигнал на DI FP4Input)			Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Авария отсутствия отклика от контакт. FP4Output	

* подробнее см. Технические характеристики. Модуль расширения.

Авария наличия воды

Данная авария может отслеживаться тремя способами:

- 1. По дискретному датчику («Главное меню \rightarrow Параметры \rightarrow Аварии \rightarrow Задания \rightarrow Анализировать наличие воды no $AI \gg = 0$).
- 2. По аналоговому датчику давления на входе («Главное меню \rightarrow Параметры \rightarrow Аварии \rightarrow Задания \rightarrow Анализировать наличие воды по AI» = I) и («Главное меню \rightarrow Параметры \rightarrow Аварии \rightarrow



Подключение — Наличие воды на входе» = 1). В этом случае, добавляется параметры «Главное меню — Параметры — Аварии — Задания — Дифференциал (давление на входе)» для задания нейтральной зоны. Срабатывает авария "Нет воды" если давление упало ниже " Минимальное давление на входе в группу". Прекращается, когда давление выше («Минимальное давление на входе в группу» + «Дифференциал (давление на входе)»).

3. По аналоговому датчику давления на выходе («Главное меню → Параметры → Аварии → Задания→ Анализировать наличие воды по AI» = 1) и («Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→Наличие воды на выходе» = 1). При обрыве датчика давления на входе сухой ход может анализироваться по датчику на выходе. В этом случае, добавляется параметры «Главное меню → Параметры → Аварии → Задания→ Дифференциал (давление на выходе)» для задания нейтральной зоны. Срабатывает авария "Нет воды" если давление упало ниже «Минимальное давление на выходе из группы». Прекращается, когда давление выше («Минимальное давление на выходе из группы» + «Дифференциал (давление на выходе)»).

Возможными причинами наличия данной аварии может быть следующее:

- Не подключено физически электро-механическое реле давления для защиты от сухого хода (п.1) к дискретному входу контроллера, либо аналоговый датчик давления к аналоговому входу контроллера (п.2-3).
- Не сконфигурирован дискретный вход на переменную «Wat Presence» (п.1), аналоговый на «PressureIn» (п.2), «PressureOut» (п.3).
- Сигнал «Нет воды» в результате реального отсутствия воды держится больше времени задержки анализа данной аварии.
- Поломка датчика.
- Реакцией системы является остановка всех насосов: кратковременная или долгосрочная, в зависимости от настройки сброса данной аварии.
- Для аварии по реле давления (п.1) сброс всегда автоматический по пропаданию сигнала. Для аварии по аналоговому датчику сброс настраивается («Главное меню → Параметры → Аварии → Задания → Вид сброса аварии отсутствия воды по AI»):
- Вар-т 1. Автоматический запуск насоса при восстановлении давления (автоматический сброс);
- Вар-т 2. Автоматический запуск насоса при восстановлении давления 2 раза в течение 5 минут. На третий раз отключение насосов на 15 минут. По истечении 15 минут всё с начала.

Авария АВР насосов

Данное предупреждение формируется контроллером в таких случаях:

- Работа насоса 2+авария насоса 1;
- Работа насоса 2+блокировка насоса 1;
- Работа насоса 1+авария насоса 2;
- Работа насоса 1+блокировка насоса 2.

Блокировкой насоса считается вывод насоса из логики программы соответствующим переключателем на панели щита (функции входа: Pump X MCtrl, X-номер насоса). Перевод в ручной режим с меню контроллера не считается блокировкой насоса. В случае, когда все насосы в аварии или в блокировке, то предупреждение ABP снимается. Сигнал данного предупреждения может быть настроен на дискретный выход (функция выхода: PBlockedAlarm).



Засор датчиков

Введены параметры в меню, значения которых должны соблюдать соотношение:

«Главное меню \rightarrow Параметры \rightarrow Аварии \rightarrow Задания \rightarrow Перепад давления при засоре», «Главное меню \rightarrow Параметры \rightarrow Аварии \rightarrow Задания \rightarrow Минимальный перепад давления на группе». А также соответствующие алгоритмы:

• Значения перепадов должны соблюдать соотношение: dP нормальный > dPзасор> dPавария,

где *dP* нормальный – (S2-S1) при нормальной работе станции, *dPзасор* - (S2-S1) при засоре датчика(ов), *dPавария* - (S2-S1) при отсутствии перепада давления.

- Если *dPaвapuя* < (S2-S1) < *dPзacop*, то выдается авария о засоре, насосам работающим от ПЧ выдается аварийное значение частоты («Главное меню → Параметры → Аварии → Задания → Аварийная частота при засоре»), станция продолжает работу;
- Если (S2-S1) < *dРавария* или другая авария насоса, то аварийный насос останавливается и замещается резервным, при наличии, не смотря на аварию о засоре.
- При обрыве любого из датчиков давления авария по засору не отслеживается.
- Если «Перепад давления при засоре» < «Минимальный перепад давления на группе», то авария на засор не диагностируется.
- В случае, если анализ аварии «Отсутствие перепада на группе насосов» не активирован, то dPaвapuя и «Минимальный перепад давления на группе» не учитываются в анализе аварии по засору.

Технические характеристики

Схема контроллера



Рисунок 13. Электрическая схема модуля. Диаграмма возможных соединений. Верхний уровень.





Рисунок 14. Электрическая схема модуля. Диаграмма возможных соединений. Нижний уровень.

PCM CWS поставляется с предустановленным программным обеспечением и уже назначенными входами и выходами, как показано в *Табл. 16*.

Некоторые из функций могут в последствии не использоваться, поэтому их можно отменить при вводе в эксплуатацию, как описано ниже. В любое время пользователь может вернуться к заводским настройкам (параметры меню и конфигурация входов и выходов), активировав «Параметры → Общие → Парам запуска → Восстановить параметры по умолчанию».

Модуль расширения

Для расширения функциональных возможностей контроллера заложена возможность подключения контроллера MXC06D в качестве модуля расширения.

Авария отсутствия модуля расширения может возникнуть не только при физическом разрыве подключения с главным контроллером, но и при отсутствии на дискретных входах модуля расширения хотя бы одного сигнала (единицы). Если на модуль расширения назначены аварийные сигналы и при нормальной работе системы на все входы будут приходить нули, то целесообразно после завершения монтажа оборудования отключить анализ данной аварии.





Рисунок 15. Электрическая схема модуля расширения МСХО6D. Диаграмма возможных соединений.

Вид		Наименование	Тип	Описание
		AI1	4-20 mA	Датчик давления на выходе из группы насосов (S3)
	a	AI2	4-20 mA	Датчик давления на входе в группу (S2)
	351(AI3	-	Not used
	101	AI4	-	Not used
	0ICE	AI5	-	Not used
	Аня	AI6	-	Not used
	7	AI7	-	Not used
Įbi I		AI8	-	Not used
3x07		DI1	DI-NO	Физический старт
		DI2	DI-NO	Отклик от контактора FPInput
	ые	DI3	DI-NO	Отклик от контактора FP2Input
	етн	DI4	DI-NO	Сигнал с переключателя сменного режима
	ickp	DI5	DI-NO	Внешняя авария насоса 1
	Ди	DI6	DI-NO	Внешняя авария насоса 2
		DI7	DI-NO	Внешняя авария ЧРП насоса 1
		DI8	-	Not used

Таблица 16. Конфигурация входов и выходов, по умолчанию



		•	AO1	0-10 B	Сигнал на ЧРП насоса 1
		ioro ie	AO2	0-10 B	Сигнал на ЧРП насоса 2
		Ha.J Bbi	AO3	-	Not used
		\mathbf{A}_{1}	AO4	-	Not used
			DO1	DO-NO	Управляющий сигнал включить ПЧ насоса 1
ЦЫ			DO2	DO-NO	Управляющий сигнал включить ПЧ насоса 2
OXIC		аг	DO3	DO-NO	Авария насоса 1
Bı		THb	DO4	DO-NO	Авария насоса 2
		ске	DO5	DO-NO	Авария
		Ди	DO6	-	Not used
			DO7	-	Not used
			DO8	-	Not used
		L	AI1	-	Not used
		LJO LJO	AI2	-	Not used
		Ана ові	AI3	-	Not used
	Входы		AI4	-	Not used
		Дискрегные	DI1	DI-NO	Внешняя авария ЧРП насоса 2
			DI2	-	Not used
			DI3	-	Not used
			DI4	-	Not used
			DI5	-	Not used
			DI6	-	Not used
(D)			DI7	-	Not used
			DI8	-	Not used
M		B	A01	-	Not used
		(0F0 (e	AO2	-	Not used
		Ы	AO3	-	Not used
		V			
	одь		DO1	-	Not used
	BbIX	Je	DO2	-	Not used
		IHL	DO3	-	Not used
		ICK	DO4	-	Not used
		Д	DO5	-	Not used
			DO6	-	Not used

Конфигурирование входов и выходов

Модуль PCM CWS позволяет осуществлять программное переконфигурирование физических входов и выходов контроллера.

Например, чтобы считать значения со второго аналогового входа контроллера, к которому подключён аналоговый сигнал (4-20mA) от датчика давления на входе в группу, необходимо предпринять следующие действия:

1. На дисплее контроллера зайти в меню: *Главное Меню → Входы/Выходы → Конфигурация →Аналог. входы.*

Порядковый номер в списке соответствует номеру аналогового входа у контроллера.

2. Выделить второй вход контроллера, нажатием на кнопку 🕘.



- 3. На экране конфигурации аналогового входа выделить "ТҮР:" и, пролистывая варианты типа входа, выбрать 4-20. Данная настройка должна совпадать с типом физического входа (*Табл. 17*). Именно поэтому для подключения аналогового сигнала (4-20mA) выбран второй **универсальный** аналоговый вход контроллера.
- 4. Аналогичным образом настроить параметры "MIN" и "MAX" минимальное и максимальное значения, приходящие на данный вход.



Рисунок 16. Сконфигурированный аналоговый вход контроллера на датчик давления.

5. "CAL" – калибровка для «подгона» получаемого значения с входа в случае отклонения (погрешности) от ожидаемого значения.

"DEL" – дельта (%) от значения с входа для определения диапазона минимального и максимального значения.

"ERR" – флаг «Анализировать ошибку при выходе значения с аналогового входа за пределы». Должен всегда быть «YES».

N⁰	Вид	Возможные типы	
	сигнала	сигналов	
1-4	AI	универсальные	
5-8	AI	универсальные, кроме 0-	
		20mA, 4-20mA	
1-4	AO	0-10V	
1-8	DO	Нормально открытые	
3,4,7,8	DO	Нормально закрытые	

Таблица 17. Разрешенные типы для входов и выходов модуля

И, наоборот, чтобы убрать с программного входа контроллера переменную, например, датчик давления на входе, необходимо:

1. На дисплее контроллера зайти в меню: *Главное Меню → Входы/Выходы → Конфигурация →Аналог* входы.

Порядковый номер в списке соответствует номеру аналогового входа у контроллера.

- 2. Выделить соответствующий вход контроллера, нажатием на кнопку 🕑.
- 3. На экране конфигурации аналогового входа выделить "FUN:" и, пролистывая переменные кнопками 🔿

и ④, найти «-----». Теперь значение с этого входа не будет использоваться, и программа будет считать, что в комплектации данного оборудования нет датчика на этом входе.

Для просмотра сконфигурированных входов и выходов необходимо вернуться в базовое окно модуля, либо на дисплее контроллера зайти в меню:

Главное Меню → Входы/Выходы → Просмотр.



Аналоговый вход под термистор

- 1. Подключить термистор данного насоса к выбранному аналоговому входу контроллера
- 2. Сконфигурировать аналоговый вход на тип: «NOhm».
- 3. Задать диапазон от 0 до 180 (Главное Меню Входы/Выходы Конфигурация Аналог входы).
- 4. Привязать данный вход к номеру насоса:

N⁰	Обозначение	Допустим	Пример	Комментарии	Меню
	на дисплее	ые	конфигур		
		значения	ации		
1	Номер входа	0-12	3	На аналоговый вход АІЗ подключен	Главное Меню →
	насоса 1			термистор насоса 1.	Входы/Выходы
	TR1				→Перегрев насосов
2	Номер входа		4	На аналоговый вход АІ4 подключен	
	насоса 2			термистор насоса 2.	
	TR2				
3	Номер входа		5	На аналоговый вход AI5 подключен	
	насоса 3			термистор насоса 3.	
	TR3				
4	Номер входа		6	На аналоговый вход АІ6 подключен	
	насоса 4			термистор насоса 4.	
	TR4				

Таблица 18. Перечень настроек в меню параметров для настройки входов под термисторы.

Если в комплектации подключён и используется модуль расширения, то в меню *Главное Меню* → *Входы/Выходы* будет отображаться совместный список входов и выходов, начиная с входов и выходов контроллера.

Важно обращать внимание на то, какой тип входа или выхода контроллера (модуля расширения) используется, соответствует ли он подключаемому оборудованию.

Если аналоговый датчик давления отсутствует, необходимо убрать сконфигурированную соответствующую переменную с аналогового входа в контроллере.

-

Таблица 19. Перечень переопределяемых переменных, используемых в модуле, по умолчанию.



4	ShiftModeEn	DI	Активировать	DI-NO	Тумблер на шкафу.
			сменный режим		
5	FP1Input	DI	Отклик на	DI-NO	Сигнал от контактора
			управляющий		насоса 1
			дискретный сигнал		
			FP1Output на		
			контактор для связи		
			насоса 1 с ПЧ		
6	FP2Input	DI	Отклик на	DI-NO	Сигнал от контактора
			управляющий		насоса 2
			дискретный		
			сигнал FP2Output		
			на контактор для		
			связи насоса 2 с		
			ПЧ		
7	PFreq1 Alarm	DI	Наличие аварии	DI-NO	Сигнал от ПЧ насоса 1.
			на ПЧ насоса 1		
8	PFreq2 Alarm	DI	Наличие аварии	DI-NO	Сигнал от ПЧ насоса 2.
			на ПЧ насоса 2		
9	Pump 1 Alarm	DI	Наличие аварии		Внешний сигнал от насоса
			насоса 1		1
10	Pump 2 Alarm	DI	Наличие аварии		Внешний сигнал от насоса
	-		насоса 2		2
11	Pump1 Freq	AO	Управляющий	0-10V	Частотный
			сигнал (задание)		преобразователь двигателя
			на частотный		насоса 1. Аналоговый вход
			преобразователь		для управляющего сигнала.
			двигателя насоса		
			1.		
12	Pump2 Freq	AO	Управляющий	0-10V	Частотный
			сигнал (задание)		преобразователь двигателя
			на частотный		насоса 2. Аналоговый вход
			преобразователь		для управляющего сигнала.
			двигателя насоса		
			2.		
13	Pump1	DO	Управляющий	DO-NO	Частотный
			дискретный		преобразователь двигателя
			сигнал (вкл/выкл)		насоса 1.
			на частотный		Дискретный вход для
			преобразователь		управляющего сигнала.
			двигателя насоса		
			1.		
14	Pump2	DO	Управляющий	DO-NO	Частотный
			дискретный		преобразователь двигателя
			сигнал (вкл/выкл)		насоса 2.
			на частотный		Дискретный вход для
			преобразователь		управляющего сигнала.



			двигателя насоса		
			2.		
15	Alarm	DO	Наличие какой-	DO-NO	Сигнализация или
			либо аварии.		лампочка для индикации
					наличия аварии.
16	Pump1 Alarm	DO	Наличие аварии	DO-NO	Сигнализация или
			насоса 1.		лампочка для индикации
					наличия аварии.
17	Pump2 Alarm	DO	Наличие аварии	DO-NO	Сигнализация или
			насоса 2.		лампочка для индикации
					наличия аварии.

Таблица 20. Перечень переопределяемых переменных, не сконфигурированных в программе, по умолчанию.

№ п.п.	Наименование	Вид	Описание переменной	Тип по молчанию	Подключённое
		сигна		(масштабирование)	оборудование
		ла			
1	AI_Reserve1	AI	Резервный аналоговый вход 1		
2	AI_Reserve2	AI	Резервный аналоговый вход 2		
3	AI_Reserve3	AI	Резервный аналоговый вход 3		
4	AI_Reserve4	AI	Резервный аналоговый вход 4		
5	AI_Reserve5	AI	Резервный аналоговый вход 5		
6	AI_Reserve6	AI	Резервный аналоговый вход 6		
7	Pump 1 MCtrl	DI	Перевод насосов в ручной режим с ПМУ исключение	DI-NO	Тумблер на
			насоса 1 из логики программы.		шкафу.
8	Pump 2 MCtrl	DI	Перевод насосов в ручной	DI-NO	Тумблер на
			режим с ПМУ, исключение		шкафу.
			насоса 2 из логики		
			программы.		
9	Pump 3 MCtrl	DI	Перевод насосов в ручной DI-NO		Тумблер на
			режим с ПМУ, исключение		шкафу.
			насоса 3 из логики		
			программы.		
10	Pump 4 MCtrl	DI	Перевод насосов в ручной	DI-NO	Тумблер на
			режим с ПМУ, исключение		шкафу.
			насоса 4 из логики		
			программы.		
11	PFreq3 Alarm	DI	Наличие аварии на ПЧ	DI-NO	Сигнал от ПЧ
			насоса 3		насоса 3.
12	PFreq4 Alarm	DI	Наличие аварии на ПЧ DI-NO Сигнал о		Сигнал от ПЧ
			насоса 4		насоса 4.
13	WFreq Alarm	DI	Наличие аварии на DI-NO Сигнал		Сигнал от
			переходящем по насосам ПЧ		переходящего
					ПЧ.



14	Wat Presence	DI	Наличие воды на входе	DI-NO	Электромеханиче
			насосной группы.		ске реле давления
					для защиты от
					сухого хода (S1)
15	High pressure	DI	Давление воды после	DI-NO	Электромеханиче
			насосной группы больше		ское реле
			максимально допустимого		давления для
			значения.		контроля
16	Low pressure	DI	Давление воды после	DI-NO	минимального и
			насосной группы меньше		максимального
			минимально допустимого		давления на
			значения.		выходе (S3).
17	Ind Pump1	DI	Наличие перепада давления	DI-NO	Дискретный
			воды между входом и		датчик перепада
			выходом насоса 1		давления (S4)
18	Ind Pump2	DI	Наличие перепада давления	DI-NO	Дискретный
			воды между входом и		датчик перепада
			выходом насоса 2		давления (S5)
19	Ind Pump3	DI	Наличие перепада давления	DI-NO	Дискретный
			воды между входом и		датчик перепада
			выходом насоса 3		давления (S6)
20	Ind Pump4	DI	Наличие перепада давления	DI-NO	Дискретный
			воды между входом и		датчик перепада
			выходом насоса 4		давления (S7)
21	P3Working	DI	Наличие связи с насосом 3.	DI-NO	Hacoc 3
22	P4Working	DI	Наличие связи с насосом 4	DI-NO	Hacoc 4
23	Pump 3 Alarm	DI	Внешний сигнал об аварии	DI-NO	Hacoc 3
			насоса 3		
24	Pump 4 Alarm	DI	Внешний сигнал об аварии	DI-NO	Hacoc 4
			насоса 4		
25	DI_Reserve1	DI	Резервный дискретный вход 1		
26	DI_Reserve2	DI	Резервный дискретный вход 2		
27	DI_Reserve3	DI	Резервный дискретный вход 3		
28	DI_Reserve4	DI	Резервный дискретный вход 4		
29	DI_Reserve5	DI	Резервный дискретный вход 5		
30	DI_Reserve6	DI	Резервный дискретный вход 6		
31	Reset Alarms	DI	Сбросить аварии	DI-NO	Кнопка на шкафу
					управления
32	High Press	DI	Сигнал о превышении	DI-NO	Реле давления
	Alarm		максимального допустимого		
			давления		
33	P1Working	DI	Наличие связи с насосом 1	DI-NO	Насос
34	P2Working	DI	Наличие связи с насосом 2	DI-NO	



35	FP3Input	DI	Отклик на управляющий	DI-NO	Сигнал от
			дискретный сигнал		контактора
			FP3Output на контактор для		насоса 3
			связи насоса 3 с ПЧ		
36	FP4Input	DI	Отклик на управляющий	DI-NO	Сигнал от
			дискретный сигнал		контактора
			FP4Output на контактор для		насоса 4
			связи насоса 4 с ПЧ		
37	Pump3 Freq	AO	Управляющий сигнал	0-10V	Частотный
			(задание) на частотный		преобразователь
			преобразователь двигателя		двигателя насоса
			насоса 3.		3. Аналоговый
					вход для
					управляющего
					сигнала.
38	Pump4 Freq	AO	Управляющий сигнал	0-10V	Частотный
			(задание) на частотный		преобразователь
			преобразователь двигателя		двигателя насоса
			насоса 4.		4. Аналоговый
					вход для
					управляющего
					сигнала.
39	AO Reserve1	AO	Резервный аналоговый		
	_		выход 1		
40	AO Reserve2	AO	Резервный аналоговый		
			выход 2		
41	AO_Reserve3	AO	Резервный аналоговый		
			выход 3		
42	AO_Reserve4	AO	Резервный аналоговый		
			выход 4		
43	AO_Reserve5	AO	Резервный аналоговый		
			выход 5		
44	AO_Reserve6	AO	Резервный аналоговый		
			выход б		
45	AO Freq Cmd	AO	Управляющий сигнал	0-10V	Переходящий
			(задание) на переходящий		ПЧ. Аналоговый
			ПЧ.		вход для
					управляющего
					сигнала.
46	PressInV	AO	Значение текущего давления	0-10V	Устройство
			на выходе из насосной		
			группы в вольтах.		
47	Warning	DO	Наличие какого-либо	DO-NO	Сигнализация
			предупреждения.		или лампочка для
					индикации



					наличия
					предупреждения.
48	CWS In Work	DO	Модуль в работе.	DO-NO	Сигнализация
					или лампочка для
					индикации.
49	DO Freq Cmd	DO	Управляющий дискретный	DO-NO	Переходящий
			сигнал (вкл/выкл) на		ПЧ.
			переходящий ПЧ.		Дискретный вход
					для
					управляющего
					сигнала.
50	SP1Output	DO	Управляющий дискретный	DO-NO	Контактор для
			сигнал на насос 1 по сети.		управления
			Используется в схеме		(Вкл\Выкл)
			регулирования №2 при		насосом 1 по
			активации перехода ПЧ.		сети.
51	SP2Output	DO	Управляющий дискретный	DO-NO	Контактор для
			сигнал на насос 2 по сети.		управления
			Используется в схеме		(Вкл\Выкл)
			регулирования №2 при		насосом 2 по
			активации перехода ПЧ.		сети.
52	SP3Output	DO	Управляющий дискретный	DO-NO	Контактор для
			сигнал на насос 3 по сети.		управления
			Используется в схеме		(Вкл\Выкл)
			регулирования №2 при		насосом 3 по
			активации перехода ПЧ.		сети.
53	SP4Output	DO	Управляющий дискретный	DO-NO	Контактор для
			сигнал на насос 4 по сети.		управления
			Используется в схеме		(Вкл\Выкл)
			регулирования №2 при		насосом 4 по
			активации перехода ПЧ.		сети.
54	FP1Output	DO	Управляющий дискретный	DO-NO	Контактор для
			сигнал на насос 1 через ПЧ.		управления
			Используется любой в схеме		насосом 1 через
			регулирования, где есть хотя		ПЧ.
			бы 1 ПЧ		
55	FP2Output	DO	Управляющий дискретный	DO-NO	Контактор для
			сигнал на насос 2 через ПЧ.		управления
			Используется любой в схеме		насосом 2 через
			регулирования, где есть хотя		ПЧ.
			бы 1 ПЧ		
56	FP3Output	DO	Управляющий дискретный	DO-NO	Контактор для
			сигнал на насос 3 через ПЧ.		управления



			Используется любой в схеме		насосом 3 через
			регулирования, где есть хотя		ПЧ.
			бы 1 ПЧ		
57	FP4Output	DO	Управляющий дискретный	DO-NO	Контактор для
			сигнал на насос 4 через ПЧ.		управления
			Используется любой в схеме		насосом 4 через
			регулирования, где есть хотя		ПЧ.
			бы 1 ПЧ		
58	Pump3 Alarm	DO	Нассо 3 в аварии	DO-NO	Индикация
59	Pump4 Alarm	DO	Нассо 4 в аварии	DO-NO	Индикация
60	Pump1 MControl	DO	Насос 1 в ручном режиме	DO-NO	Индикация
61	Pump2 MControl	DO	Насос 2 в ручном режиме	DO-NO	Индикация
62	Pump3 MControl	DO	Насос 3 в ручном режиме	DO-NO	Индикация
63	Pump4 MControl	DO	Насос 4 в ручном режиме	DO-NO	Индикация
64	Pump1 AControl	DO	Насос 1 в автом. режиме	DO-NO	Индикация
65	Pump2 AControl	DO	Насос 2 в автом. режиме	DO-NO	Индикация
66	Pump3 AControl	DO	Насос 3 в автом. режиме	DO-NO	Индикация
67	Pump4 AControl	DO	Насос 4 в автом. режиме	DO-NO	Индикация
68	Pump3	DO	Управляющий дискретный	DO-NO	Частотный
			сигнал (вкл/выкл) на		преобразователь
			частотный преобразователь		двигателя насоса
			двигателя насоса 3.		3.
					Дискретный вход
					для
					управляющего
					сигнала.
69	Pump4	DO	Управляющий дискретный	DO-NO	Частотный
			сигнал (вкл/выкл) на		преобразователь
			частотный преобразователь		двигателя насоса
			двигателя насоса 4.		4.
					Дискретный вход для
					управляющего сигнал
70	No Water Alarm	DO	Авария по отсутствию воды	DO-NO	
71	DO_Reserve1	DO	Резервный дискретный		
			выход 1		
72	DO_Reserve2	DO	Резервный дискретный		
			выход 2		
73	DO_Reserve3	DO	Резервный дискретный		
			выход 3		
74	DO_Reserve4	DO	Резервный дискретный		
			выход 4		
75	DO_Reserve5	DO	Резервный дискретный		
			выход 5		
76	DO_Reserve6	DO	Резервный дискретный		
			выход 6		
	·				



77	PBlockedAlarm	DO	Наличие предупреждения	DO-NO	Индикация
			«АВР насосов»		
78	HighPresAlarm	DO	Наличие аварии	DO-NO	Индикация
			«Превышение макс.		
			допустимого давления»		
79	Transf_ResAlarms	DO	Транзитный сигнал сброса		Сброс аварий по
			аварий через DI "Reset		команде DI во
			alarms" с выдержкой в		внешних
			течение 2х секунд		устройствах,
					например УПП,
					ПЧ.

Таблица 21. Перечень переопределяемых переменных на выходы контроллера (модуля расширения) для управления насосами при использовании схемы 1 регулирования давления (все от сети).

№ п.п.	Наименование	Вид	Описание переменной
		сигнала	
1	Pump1	DO	Управляющий дискретный сигнал (вкл/выкл) на двигатель насоса 1.
2	Pump2	DO	Управляющий дискретный сигнал (вкл/выкл) на двигатель насоса 2.
3	Pump3	DO	Управляющий дискретный сигнал (вкл/выкл) на двигатель насоса 3.
4	Pump4	DO	Управляющий дискретный сигнал (вкл/выкл) на двигатель насоса 4.

Таблица 22. Перечень переопределяемых переменных на выходы контроллера (модуля расширения) для управления насосами при использовании схемы 2 регулирования давления (прикреплённый 1 ПЧ). Пример, когда насос 1 от ПЧ, остальные от сети.

№ п.п.	Наименование	Вид	Описание переменной
		сигнала	
1	Pump1 Freq	AO	Управляющий сигнал (задание) на
			частотный преооразователь насоса 1.
2	Pump1	DO	Управляющий дискретный сигнал
	-		(вкл/выкл) на частотный преобразователь
			двигателя насоса 1.
3	Pump2	DO	Управляющий дискретный сигнал
			(вкл/выкл) на двигатель насоса 2.
4	Pump3	DO	Управляющий дискретный сигнал
	-		(вкл/выкл) на двигатель насоса 3.
5	Pump4	DO	Управляющий дискретный сигнал
			(вкл/выкл) на двигатель насоса 4.
6	FP1Output	DO	Управляющий дискретный сигнал
			(вкл/выкл) на насоса 1 через ПЧ

Таблица 23. Перечень переопределяемых переменных на выходы контроллера (модуля расширения) для управления насосами при использовании схемы 2 регулирования давления (переходящий 1 ПЧ).

№ п.п.	Наименование	Вид	Описание переменной
		сигнала	
1	DO Freq Cmd	DO	Управляющий дискретный сигнал (вкл/выкл) на переходящий ПЧ.
2	SP1Output	DO	Управляющий дискретный сигнал на насос 1 по сети. Используется в схеме



			регулирования №2 при активации
			перехода ПЧ.
3	SP2Output	DO	Управляющий дискретный сигнал на насос 2 по сети. Используется в схеме регулирования №2 при активации перехода ПЧ.
4	SP3Output	DO	Управляющий дискретный сигнал на насос 3 по сети. Используется в схеме регулирования №2 при активации перехода ПЧ.
5	SP4Output	DO	Управляющий дискретный сигнал на насос 4 по сети. Используется в схеме регулирования №2 при активации перехода ПЧ.
6	FP1Output	DO	Управляющий дискретный сигнал на
7	FP2Output	DO	Управляющий дискретный сигнал на
8	FP3Output	DO	Управляющий дискретный сигнал на на насос 3 через ПЧ.
9	FP4Output	DO	Управляющий дискретный сигнал на на насос 4 через ПЧ.
10	AO Freq Cmd	AO	Управляющий аналоговый сигнал (задание) на переходящий ПЧ.

Таблица 24. Перечень переопределяемых переменных на выходы контроллера (модуля расширения) для управления насосами при использовании схемы 3 регулирования давления (все от ПЧ).

№ п.п.	Наименование	Вид	Описание переменной
		сигнала	
1	Pump1	DO	Управляющий дискретный сигнал (вкл/выкл) на частотный преобразователь двигателя насоса 1.
2	Pump2	DO	Управляющий дискретный сигнал (вкл/выкл) на частотный преобразователь двигателя насоса 2.
3	Pump3	DO	Управляющий дискретный сигнал (вкл/выкл) на частотный преобразователь двигателя насоса 3.
4	Pump4	DO	Управляющий дискретный сигнал (вкл/выкл) на частотный преобразователь двигателя насоса 4.
5	FP1Output	DO	Управляющий дискретный сигнал на насос 1 через ПЧ.
6	FP2Output	DO	Управляющий дискретный сигнал на насос 2 через ПЧ.
7	FP3Output	DO	Управляющий дискретный сигнал на насос 3 через ПЧ.
8	FP4Output	DO	Управляющий дискретный сигнал на насос 4 через ПЧ. Используется в схеме регулирования №2 при активации перехода ПЧ.
9	Pump1 Freq	AO	Управляющий сигнал (задание) на частотный преобразователь двигателя насоса 1.
10	Pump2 Freq	AO	Управляющий сигнал (задание) на частотный преобразователь двигателя насоса 2.
11	Pump3 Freq	AO	Управляющий сигнал (задание) на частотный преобразователь двигателя насоса 3.

Danfoss

12	Pump4 Freq	AO	Управляющий сигнал (задание) на
			частотный преобразователь двигателя
			насоса 4.

Подключение внешнего дисплея к контроллеру

Существует возможность подключения внешнего дисплея к контроллеру для удобства при наблюдении и настройке системы (контроллер в шкафу), а также при использовании «слепого» контроллера (без дисплея). Данный дисплей, MMIRGS2, дублирует дисплей контроллера.

Рекомендовано использование CAN-шины. В случае нескольких контроллеров (например, двух) последовательно соединяем по CAN один модуль со вторым модулем, а второй модуль с внешним дисплеем (<u>перемычки R120-CANH – только на крайних узлах</u>). Также необходимо запитать дисплей от 24В через разъём под питание (два провода).

Также необходимо произвести следующие настройки:

1. Зайти в БИОС дисплея (одновременное нажатие на O и S) и задать уникальный адрес самого дисплея (>= 120) (CAN \rightarrow NODE I) и адрес модуля для связи (MCX SELECTION \rightarrow MAN SELECTION);



Рисунок 17. Подключение внешнего дисплея к одному модулю





Рисунок 18. Подключение внешнего дисплея к двум модулям. В CAN- подключении среднего контроллера отсутствует перемычка между R120-CANH.

- Если после всех настроек на экране надпись "DATA…", нужно подождать около двух минут. Если долго горит надпись – "SEARCH UI…"- это значит, что введён неверный адрес удалённого контроллера или проблемы с физическим подключением.
- В случаях, когда несколько модулей, рекомендуется сначала произвести подключение одного только контроллера с внешним дисплеем. Только после того как будет найден контроллер, подключить в сеть следующий модуль.

Переключение между экранами контроллеров с помощью внешнего дисплея

Danfoss MMIGRS2 (дисплей) также может работать с несколькими контроллерами, последовательно соединёнными CAN-шиной.



Необходимо подключить MMIRGS2 к контроллерам с помощью CAN-интерфейса (см. Рис 18).

Для переключения между экранами контроллеров существует два способа:

1. С помощью стрелок 🕑 и 🔄. Необходимо удерживать кнопку нажатой не менее двух секунд до момента старта поиска экрана другого контроллера.

У Данный способ актуален для случаев, когда адреса контроллеров идут по порядку и находятся рядом друг с другом. Каждое переключение между экранами контроллеров с разными приложениями длится 1.5-2 минуты!

2. С помощью задания адреса требуемого контроллера через меню. Необходимо внести необходимый адрес («*Сервис →Внешний дисплей →Адрес удалённого контроллера (CAN*)»), после чего выйти на главный экран нажатиями на кнопку (※).

Необходимо точно знать адрес удалённого контроллера, на экран которого необходимо переключиться



В случае выхода из строя контроллера, на экран которого был настроен внешний дисплей, необходимо переключиться на экран другого контроллера. Для этого:

- 1. Зайти в БИОС дисплея (одновременное нажатие на 🕑 и 🖄);
- 2. Задать адрес контроллера для связи
- (MCX SELECTION \rightarrow MAN SELECTION);
- 3. Подтвердить ().

Подключение модуля расширения к контроллеру

Существует возможность подключения модуля расширения к контроллеру (В меню «Параметры $\rightarrow Oбщие \rightarrow Коммуникации \rightarrow Активировать модуль расширения = ДА»). Для физического соединения контроллера с модулем расширения используется САN-шина. Особенности те же, как и при подключении внешнего дисплея.$

Для безопасности, адрес своего модуля расширения контроллер рассчитывает автоматически (Посмотреть в меню «Параметры $\rightarrow Oбщие \rightarrow Коммуникации \rightarrow Адрес модуля расширения»).$

Важно, чтобы реальный адрес модуля расширения совпадал с тем, что рассчитал для него контроллер.

Задать требуемый контроллером адрес модулю расширения в сети CAN можно двумя способами:

 Подключить к модулю расширения по CAN, предварительно запитав его, устройство Danfoss MYK. В меню MYK выбрать «*Program* → *Configurate node* → *Node ID*».

Проверить в меню «*Параметры* → *Общие* → *Коммуникации* → *Адрес модуля расширения*» адрес контроллера.

Стрелками задать требуемый адрес и подтвердить. Дождаться автоматического выхода с текущей страницы.

 Можно задать адрес модуля расширения через контроллер. Для этого необходимо подключить контроллер к модулю расширения по CAN и убедиться, что в сети только один контроллер MCX06D.
 Зайти в меню контроллера под паролем второго уровня (Табл.2 в Приложении).

В меню «Параметры \rightarrow Общие \rightarrow Коммуникации» подтвердить «Обновить адрес модуля расшир» (e).

У Если в меню «Параметры → Общие → Коммуникации → Активировать модуль расширения = HET», то модуль расширения убран из конфигурации (с сохранением позиций входов и выходов в конфигурации контроллера) и аварии наличия связи не анализируются.

Приложение

Параметры в таблицах 1, 5, 6, 7, 8, 9 - 16ти разрядные, тип INT

Nº	Код	Наименование	Минимал. значение	Максимал. значение	Единица измерения	Modbus адрес	Уровень доступа**
	StU	Общие > Параметры запуска					
1	CLS	Логический старт	0	1	Выкл, Вкл	3001	1
2	CSM	Режим запуска	0	2	ЛОГ, И, ИЛИ	3002	1
3	y07	Восстановить параметры по умолчанию	0	1	Выкл, Вкл	3004	2

Таблица 1. Общий список всех параметров меню

Danfoss

4	IDE	Показывать уникальный номер	0	1	НЕТ, ДА	3005	0
	SEr	Общие > Сетевые настройки					
5	SEr	Адрес контроллера (Modbus и CAN)	1	100		3007	1
6	bAU	Скорость передачи (Modbus)	0	8	0, 12, 24, 48, 96, 144, 192, 288, 384	3008	1
7	COM	Проверка чётности (Modbus)	0	2	8N1, 8E1, 8N2	3009	1
8	EXP	Активировать модуль расширения	0	1	НЕТ, ДА	3010	2
9	EXA*	Адрес модуля расширения	0	100		3011	0
	ALE	Аварии > Подключение					
10	E26	Авария ПЧ	0	1	НЕТ, ДА	3015	1
11	E01	Наличие воды на входе	0	1	НЕТ, ДА	3016	1
12	E02	Критическая авария	0	1	НЕТ, ДА	3017	2
13	E04	Общее наличие фазы	0	1	НЕТ, ДА	3018	2
14	E27	Малое давление	0	1	НЕТ, ДА	3019	2
15	E25	Превышение максимального допустимого давления по AI	0	1	НЕТ, ДА	3020	1
16	E28	Недостижение заданного давления	0	1	НЕТ, ДА	3021	2
17	E29	Авария датчика давления на входе	0	1	НЕТ, ДА	3022	1
18	E30	Наличие перепада давл. на группе	0	1	НЕТ, ДА	3023	1
19	E19	Авария датчика давления на выходе	0	1	НЕТ, ДА	3024	1
20	E20	Авария модуля расширения	0	1	НЕТ, ДА	3025	1
21	E18	Неисправно реле давл. S3	0	1	НЕТ, ДА	3026	2
22	E17	Уставки: MAX < MIN	0	1	НЕТ, ДА	3027	2
23	E05	Нет связи с насосом 1	0	1	НЕТ, ДА	3028	2
24	E06	Наличие перепада давл. насоса 1	0	1	НЕТ, ДА	3029	1
25	E07	Авария насоса 1	0	1	НЕТ, ДА	3030	1
26	E21	Авария ПЧ насоса 1	0	1	НЕТ, ДА	3031	1
27	E31	Перегрев двигателя насоса 1	0	1	НЕТ, ДА	3032	2
28	E08	Нет связи с насосом 2	0	1	НЕТ, ДА	3033	2
29	E09	Наличие перепада давл. насоса 2	0	1	НЕТ, ДА	3034	1
30	E10	Авария насоса 2	0	1	НЕТ, ДА	3035	1
31	E22	Авария ПЧ насоса 2	0	1	НЕТ, ДА	3036	1
32	E32	Перегрев двигателя насоса 2	0	1	НЕТ, ДА	3037	2
33	E11	Нет связи с насосом 3	0	1	НЕТ, ДА	3038	2
34	E12	Наличие перепада давл. насоса 3	0	1	НЕТ, ДА	3039	1
35	E13	Авария насоса 3	0	1	НЕТ, ДА	3040	1

Danfoss

36	E23	Авария ПЧ насоса 3	0	1	НЕТ, ДА	3041	1
37	E33	Перегрев двигателя насоса 3	0	1	НЕТ, ДА	3042	2
38	E14	Нет связи с насосом 4	0	1	НЕТ, ДА	3043	1
39	E15	Наличие перепада давл. насоса 4	0	1	НЕТ, ДА	3044	1
40	E16	Авария насоса 4	0	1	НЕТ, ДА	3045	1
41	E24	Авария ПЧ насоса 4	0	1	НЕТ, ДА	3046	1
42	E34	Перегрев двигателя насоса 4	0	1	НЕТ, ДА	3047	1
43	E35	АВР насосов	0	1	НЕТ, ДА	3048	1
44	E36	Наличие воды на выходе	0	1	НЕТ, ДА	3049	1
45	E37	Авария наличия засора	0	1	НЕТ, ДА	3050	1
46	E38	Превышение максималь-ного допустимого дав-ления по DI	0	1	НЕТ, ДА	3051	1
47	E39	Авария отсутствия отклика от контакт.FP1Output	0	1	НЕТ, ДА	3052	1
48	E40	Авария отсутствия отклика от контакт.FP2Output	0	1	НЕТ, ДА	3053	1
49	E41	Авария отсутствия отклика от контакт.FP3Output	0	1	НЕТ, ДА	3054	1
50	E42	Авария отсутствия отклика от контакт.FP4Output	0	1	НЕТ, ДА	3055	1
	ALD	Аварии > Задержки					
51	ADS	Общая задержка при включении	0	999	S	3056	1
52	ADW	Задержка аварии "Наличие воды"	0	999	S	3057	1
53	AD1	Задержка критической аварии	0	999	S	3058	2
54	AD2	Задержка на аварию отсутствия общей фазы	0	999	S	3059	1
55	ADP	Задержка аварий по отсутствию связи с насосом	0	999	S	3060	2
56	ADI	Задержка аварий по перепаду давления	0	999	S	3061	1
57	ADA	Задержка аварии насоса	0	999	s	3062	1
58	AD3	Задержка некорректной уставки	0	999	S	3063	1
59	AD4	Задержка аварии реле S3	0	999	s	3064	2
60	AFD	Задержка аварии ПЧ насоса	0	999	S	3065	1
61	APD	Задержка аварии превышения допустимого давления	0	999	S	3066	1
62	SPD	Задержка аварии "Малое давление"	0	3600	S	3067	2
63	UPD	Задержка аварии "Недостижение заданного давления"	0	10800	S	3068	2
64	OPD	Задержка аварии при перегреве двигателя	0	600	S	3069	2
65	SAD	Задержка аварии датчика	0	360	S	3070	1

D	antoss
0-	

66	PBD	Задержка аварии АВР насосов	0	3600	S	3071	
			-				
67	ADw	Задержка аварии "Наличие воды на выходе"	0	3600	S	3072	
68	SBD	Задержка аварии засора	0	3600	S	3073	1
	ATM	Аварии > Задания					
69	SP1	Минимальное давление на входе в группу	0,0	100,0		3077	1
70	SP2	Анализировать наличие воды по AI	0	1	НЕТ, ДА	3078	1
71	SP3	Включить байпас	0	1	НЕТ, ДА	3079	1
72	SP4	Минимальный перепад давления на группе	0,0	30,0		3080	1
73	PTL	Предельное значение сопротивления	0,8	10,0	KOhm	3081	2
74	SP5	Дифференциал (давление на входе)	0,0	100,0		3083	1
75	MPP	Максимальное допустимое давление	0,0	100,0		3084	1
76	AEA	Автосброс превышения давления	-1	5	-1 – Автом.,	3085	1
77	APP	Автосброс перепада давления	-1	5	0 - Ручной	3086	1
78	AAP	Автосброс аварии насоса	-1	5		3087	1
79	NWE	Вид сброса аварии отсутствия воды по AI	0	1	0 - Вар-т1, 1 - Вар-т2	3088	1
80	SP6	Минимальное давление на выходе из группы	0,0	100,0		3089	1
81	SP7	Дифференциал (давление на выходе)	0,0	100,0		3090	1
82	SP8	Перепад давления при засоре	0,0	100,0		3091	1
83	SP9	Аварийная частота при засоре	0,0	100,0	%	3092	1
84	S10	Замещать аварийной частотой при обрыве датчика давления на выходе	0	1	НЕТ, ДА	3093	1
85	S11	Аварийная частота при обрыве датчика на выходе	0,0	100,0		3094	1
	Set	Параметры > Уставки					
86	CS	Уставка давления	0,0	100,0		3095	1
87	CSR	Радиус уставки давления	0,0	100,0		3096	1
88	CSH	Максимальное давление	0,0	100,0		3097	1
89	CSL	Минимальное давление	0,0	100,0		3098	1
90	CZC	"Нулевой" расход	0	1	Выкл, Вкл	3099	1
91	RSF	Регулировать по перепаду давления	0	1	Выкл, Вкл	3100	1
92	PRM	Единица измерения давления	0	4	бар, м.в.с., кПа, кгс/см2, %	3101	1
93	SMP	Приоритет алг. со сменным режимом	0	1	НЕТ, ДА	3102	2

	CPG	Насосы > Общие		k.			
94	CDT	Время задержки включения	0	600	S	3103	1
95	CdT	Время задержки выключения	0	600	S	3104	1
96	СРТ	Время выдержки включения	0	600	S	3105	1
97	СрТ	Время выдержки выключения	0	600	S	3106	1
98	CET	Время повышения	0	600	S	3107	1
99	CRT	Время понижения	0	600	S	3108	1
100	CAT	Время активации	0	600	S	3109	1
101	CML	Минимальный выход	0	1000	%	3110	1
102	CNL	Уровень включения	0	1000	%	3111	1
103	CFL	Уровень выключения	0	1000	%	3112	1
104	CRS	Уровень понижения	0	1000	%	3113	
105	CES	Уровень повышения	0	1000	%	3114	1
106	CST	Тип сортировки	0	2	Нрбт, NВкл, Пррт	3115	1
107	CPN	Максимальное число насосов	1	4		3116	1
108	WSD	Время остановки	0	3600	S	3117	1
109	FPD	Время отклика от контакт.FPxOutput	0	3600	S	3119	1
	CP1	Насосы > Насос 1					
110	C1T	Тип насоса 1	0	2	Нет, Сеть, Част	3120	1
111	C1F	Функция насоса 1	0	1	Оснв, Рзрв	3121	1
112	C1W	Режим насоса 1	0	3	Выкл, Вкл, Авто, Руч	3122	1
113	C1M	Ручной выход 1	0,0	100,0	%	3123	1
114	C1S	Масштабирование 1	0	2	0-10,2-10,10-0	3124	1
115	C1H	Часы наработки 1	0	596	h	3125	1
116	C1L	Кол-во запусков 1	0	596		3126	1
117	C1P	Приоритет 1	1	4		3127	1
	CP2	Насосы > Насос 2					
118	C2T	Тип насоса 2	0	2	Нет, Сеть, Част	3128	1
119	C2F	Функция насоса 2	0	1	Оснв, Рзрв	3129	1
120	C2W	Режим насоса 2	0	3	Выкл, Вкл, Авто, Руч	3130	1
121	C2M	Ручной выход 2	0,0	100,0	%	3131	1
122	C2S	Масштабирование 2	0	2	0-10,2-10,10-0	3132	1
123	C2H	Часы наработки 2	0	596	h	3133	1
124	C2L	Кол-во запусков 2	0	596		3134	1
125	C2P	Приоритет 2	1	4		3135	1
	CP3	Насосы > Насос 3					
126	C3T	Тип насоса 3	0	2	Нет,	3136	1

7	antoss
0-	

					Сеть, Част		
127	C3F	Функция насоса 3	0	1	Оснв, Рзрв	3137	1
128	C3W	Режим насоса 3	0	3	Выкл, Вкл, Авто, Руч	3138	1
129	C3M	Ручной выход 3	0,0	100,0	%	3139	1
130	C3S	Масштабирование 3	0	2	0-10,2-10,10-0	3140	1
131	С3Н	Часы наработки 3	0	596	h	3141	1
132	C3L	Кол-во запусков 3	0	596		3142	1
133	C3P	Приоритет 3	1	4		3143	1
	CP4	Насосы > Насос 4					
134	C4T	Тип насоса 4	0	2	Нет, Сеть, Част	3144	1
135	C4F	Функция насоса 4	0	1	Оснв, Рзрв	3145	1
136	C4W	Режим насоса 4	0	3	Выкл, Вкл, Авто, Руч	3146	1
137	C4M	Ручной выход 4	0	100	%	3147	1
138	C4S	Масштабирование 4	0	2	0-10,2-10,10-0	3148	1
139	C4H	Часы наработки 4	0	596	h	3149	1
140	C4L	Кол-во запусков 4	0	596		3150	1
141	C4P	Приоритет 4	1	4		3151	1
	CWP	Насосы > Переход ПЧ					
142	EWF	Включить переход ПЧ по таймеру	0	1	НЕТ, ДА	3152	1
143	RDS	Тормозить насос выбегом	0	1	НЕТ, ДА	3153	1
144	EF2	Включить переход ПЧ при остановке	0	1	НЕТ, ДА	3154	1
145	EF3	Включить переход ПЧ при переходе на ручной	0	1	НЕТ, ДА	3155	1
	SLP	Насосы > Спящий режим					
146	SL1	Активировать спящий режим	0	1	НЕТ, ДА	3156	1
147	SL2	Задержка до перехода	0	3600	s	3157	1
148	SL3	Разность задания при выходе из режима	0	100	%	3158	1
149	SL4	Переход при минимальной скорости	0	1	НЕТ, ДА	3159	1
	FSM	Насосы > Прин.остановка					
150	FSF	Останавливать станцию принудительно	0	1	НЕТ, ДА	3160	1
151	FWD	День недели	0	7	Пн,Вт,Ср,Чт, Пт,Сб,Вс,КДень	3161	1
152	FSH	Часы	0	23		3162	1
153	FSM	Минуты	0	59		3163	1
154	TRP	Прокручивать резервные насосы	0	1	НЕТ, ДА	3164	1
155	TRD	Время прокручивания	0	999	S	3165	1

Danfoss

156	TRO	Резервный выход	0,0	100,0	%	3166	1
	CR1	Регуляторы > Регулятор 1					
157	C1R	Тип регулятора	0	2	П,ПИ,ПИД	3167	1
158	C1p	П-коэффициент	0,00	99,99		3168	1
159	Cli	И-коэффициент	0,00	99,99		3169	1
160	C1d	Д-коэффициент	0	100		3170	1
161	Clt	Время дифференц	0	999	S	3171	1
	CR2	Регуляторы > Регулятор 2					
162	C2R	Тип регулятора	0	2	П,ПИ,ПИД	3172	1
163	C2p	П-коэффициент	0,00	99,99		3173	1
164	C2i	И-коэффициент	0,00	99,99		3174	1
165	C2d	Д-коэффициент	0	100		3175	1
166	C2t	Время дифференц	0	999	S	3176	1
	CR3	Регуляторы > Регулятор 3					
167	C3R	Тип регулятора	0	2	П,ПИ,ПИД	3177	1
168	C3p	П-коэффициент	0,00	99,99		3178	1
169	C3i	И-коэффициент	0,00	99,99		3179	1
170	C3d	Д-коэффициент	0	100		3180	1
171	C3t	Время дифференц	0	999	S	3181	1
	CR4	Регуляторы > Регулятор 4					
172	C4R	Тип регулятора	0	2	П,ПИ,ПИД	3182	1
173	C4p	П-коэффициент	0,00	99,99		3183	1
174	C4i	И-коэффициент	0,00	99,99		3184	1
175	C4d	Д-коэффициент	0	100		3185	1
176	C4t	Время дифференц	0	999	S	3186	1
	PSS	Входы/Выходы > Датчик на выходе					
177	MAX	Макс. давление датчика давления	0,0	50,0		3187	1
178	MIN	Миним. давление датчика давления	0,0	30,0		3188	1
	TOS	Входы/Выходы > Перегрев насосов					
179	TR1	Номер входа насоса 1	0	12		3189	2
180	TR2	Номер входа насоса 2	0	12		3190	2
181	TR3	Номер входа насоса 3	0	12		3191	2
182	TR4	Номер входа насоса 4	0	12		3192	2
	MOD	Сервис > Инфо модуля					
183	TYP*	Тип приложения	1	100		3193	0
184	VER*	Номер версии	1,00	100,00		3194	0
	MMI	Сервис > Внешний дисплей					
185	RAD	Адрес удалённого контроллера (CAN)	0	199		3195	1
	RRT	Сервис > Дата/время со СКАДы					

Danfoss

186	RY	Год	2018	4000		3196	2
187	RM	Месяц	1	12		3197	2
188	RD	День	1	31		3198	2
189	RH	Часы	0	23		3199	2
190	Rm	Минуты	0	59		3200	2
191	RR	Установить новое время	0	1	НЕТ,ДА	3201	2

*только чтение

** подробнее см. таблицу 2.

Таблица 2. Уровни доступа

Значение	Описание
0	Доступ к параметрам меню осуществляется без ввода пароля
1	Для доступа необходим пароль. Пароль:256
2	Для доступа необходим пароль. Пароль:007

Таблица 3. Общий список адресов всех аварий/предупреждений (только чтение)

Код	Наименование	Modbus
		адрес
СР	Авария наличия воды (на входе)	1901 .08
CA	Критическая авария	1901 .09
CPP	Отсутствует общая фаза	1901.10
C1P	Нет связи с насосом 1	1901.11
C1I	Нет перепада у насоса 1	1901.12
C1A	Авария насоса 1	1901.13
C2P	Нет связи с насосом 2	1901 .14
C2I	Нет перепада у насоса 2	1901.15
C2A	Авария насоса 2	1901 .00
C3P	Нет связи с насосом 3	1901 .01
C3I	Нет перепада у насоса 3	1901 .02
C3A	Авария насоса 3	1901.03
C4P	Нет связи с насосом 4	1901 .04
C4I	Нет перепада у насоса 4	1901.05
C4A	Авария насоса 4	1901 .06
CMM	Уставки: MAX < MIN	1901 .07
CKD	Неисправно реле давл. S3	1902.08
СРА	Авария датчика давления на выходе	1902 .09
EXC	Нет связи с м. расширения	1902 .10
FA1	Авария ПЧ насоса 1	1902 .11
FA2	Авария ПЧ насоса 2	1902.12
FA3	Авария ПЧ насоса 3	1902.13
FA4	Авария ПЧ насоса 4	1902.14
EPA	Превышение макс.допустимого давления по AI	1902 .15



FA	Авария ПЧ	1902 .00
SPA	Малое давление	1902 .01
UPA	Недостижение заданного давления	1902 .02
WPA	Авария датчика давления на входе	1902 .03
DP1	Нет перепада у группы от насоса 1	1902 .04
DP2	Нет перепада у группы от насоса 2	1902 .05
DP3	Нет перепада у группы от насоса 3	1902 .06
DP4	Нет перепада у группы от насоса 4	1902 .07
OT1	Перегрев двигателя насоса 1	1903 .08
OT2	Перегрев двигателя насоса 2	1903 .09
OT3	Перегрев двигателя насоса 3	1903 .10
OT4	Перегрев двигателя насоса 4	1903 .11
MPB	АВР насосов	1903 .12
SBA	Авария наличия засора	1903.13
CP2	Авария наличия воды (на выходе)	1903 .14
EPD	Превышение макс.допустимого давления по DI	1903 .15
FP1	Нет отклика от контактора FP1Output	1903 .00
FP2	Нет отклика от контактора FP2Output	1903 .01
FP3	Нет отклика от контактора FP3Output	1903 .02
FP4	Нет отклика от контактора FP4Output	1903 .03

Таблица 4. Modbus адреса физических дискретных входов/выходов модуля (только чтение)

N⁰	Конфигурация	Минимум	Максимум	Тип	Modbus
	Дискретные входы				адрес
1	Physic Start	0	1	N.O.	1001.08
2	FP1Input	0	1	N.O.	1001.09
3	FP2Input	1	0	N.O.	1001.10
4	ShiftModeEn	1	0	N.O.	1001.11
5	Pump 1 Alarm	1	0	N.O.	1001.12
6	Pump 2 Alarm	1	0	N.O.	1001.13
7	PFreq1 Alarm	1	0	N.O.	1001.14
8		1	0	N.C.	1001.15
9*	PFreq2 Alarm	0	1	N.O.	1001.00
10*		0	1	N.C.	1001.01
11*		0	1	N.C.	1001.02
12*		0	1	N.C.	1001.03
13*		0	1	N.C.	1001.04
14*		0	1	N.C.	1001.05
15*		1	0	N.C.	1001.06
16*		1	0	N.C.	1001.07

Danfoss

	Дискретные выходы				
1	Pump1	0	1	N.O.	1003.08
2	Pump2	0	1	N.O.	1003.09
3	Pump1 Alarm	0	1	N.O.	1003.10
4	Pump2 Alarm	0	1	N.O.	1003.11
5	Alarm	0	1	N.O.	1003.12
6		0	1	N.O.	1003.13
7		0	1	N.O.	1003.14
8		0	1	N.O.	1003.15
9*		0	1	N.O.	1003.00
10*		0	1	N.O.	1003.01
11*		0	1	N.O.	1003.02
12*		0	1	N.O.	1003.03
13*		0	1	N.O.	1003.04
14*		0	1	N.O.	1003.05

*сигналы модуля расширения

Таблица 5. Modbus адреса физических аналоговых входов/выходов модуля (только чтение)

N⁰	Конфигурация	Минимум	Максимум	Тип	Modbus адрес
	Аналоговые входы				
1	PressureIn	0,0	16,0	4-20мА	1005
2	PressureOut	0,0	16,0	4-20мА	1006
3					1007
4					1008
5					1009
6					1010
7					1011
8					1012
9*					1013
10*					1014
11*					1015
12*					1016
	Аналоговые выходы				
1	Pump1 Freq	0 %	100 %	0-10 V	1037
2	Pump2 Freq	0 %	100 %	0-10 V	1038
3					1039
4					1040
5*					1041
6*					1042
7*					1043

*сигналы модуля расширения

Danfoss

<u>1 иолици</u> №	о. тойой абреса некоторых программных Наименование	Комментарии	Modbus
1	II CWCIzWork	Morry p posoro	адрес
1	H_CWSINWORK	модуль в расоте	8102
2	C w Pressurer Intered*10	Текущее давление	8103
3	H_Alarm	Наличие аварии	8204
4	H_Warning	Наличие предупреждения	8205
5	H_DOWFreq	Дискрет.управляющий сигнал на переходящий ПЧ	8206
6	H_AOWFreq	Аналог. управляющий сигнал на переходящий ПЧ	8207
7	CWPump1Output	Дискрет.управляющий сигнал на насос 1	8125
8	CWPump1DOutput	Аналог.управляющий сигнал на насос 1	8126
9	CWPump2DOutput	Дискрет.управляющий сигнал на насос 2	8128
10	CWPump2Output	Аналог.управляющий сигнал на насос 2	8129
11	CWPump3DOutput	Дискрет.управляющий сигнал на насос 3	8132
12	CWPump3Output	Аналог.управляющий сигнал на насос 3	8133
13	CWPump2Alarm	Насос 2 в аварии	8134
14	CWPump1Alarm	Насос 1 в аварии	8135
15	CWPump3Alarm	Насос 3 в аварии	8136
16	CWPump4Alarm	Насос 4 в аварии	8260
17	CWPump1Hours	Количество отработанных часов насоса 1	8137
18	CWPump2Hours	Количество отработанных часов насоса 2	8138
19	CWPump3Hours	Количество отработанных часов насоса 3	8139
20	CWPump1Launches	Количество включений насоса 1	8140
21	CWPump2Launches	Количество включений насоса 2	8141
22	CWPump3Launches	Количество включений насоса 3	8142
23	RTCMinutes	минуты	8144
24	RTCHours	часы	8145
25	RTCWeekDay	День недели	8146
26	RTCDay	День	8147
27	RTCMonth	Месяц	8148
28	RTCYear	год	8149
29	SleepModeIs	Спящий режим активен	8225
30	CWPump4DOutput	Дискрет.управляющий сигнал на насос 4	8248
31	CWPump4Output	Аналог.управляющий сигнал на насос 4	8249
32	CWPump4Hours	Количество отработанных часов насоса 4	8261
33	CWPump4Launches	Количество включений насоса 4	8262
34	DI1Input	Резервный дискретный вход	8239
35	DI2Input	Резервный дискретный вход	8240

Таблица 6. Modbus адреса некоторых программных параметров (только чтение)

Danfoss

36	DI3Input	Резервный дискретный вход	8241
37	DI4Input	Резервный дискретный вход	8242
38	DI5Input	Резервный дискретный вход	8243
39	DI6Input	Резервный дискретный вход	8244
40	AI_Res1	Резервный аналоговый вход	8277
41	AI_Res2	Резервный аналоговый вход	8278
42	AI_Res3	Резервный аналоговый вход	8279
43	AI_Res4	Резервный аналоговый вход	8280
44	AI_Res5	Резервный аналоговый вход	8281
45	AI_Res6	Резервный аналоговый вход	8282
46*	HS_PressureIn	Давление на входе	8285
47*	HS_PressureOut	Давление на выходе	8287

*32-битные

Таблица 7. Modbus адреса команд на сброс

Код	Наименование	Сбрасывающее	Modbus адрес
		значене	
C01	Reset Alarms	2	1859
C02	UpdateExpAddr	1	9901

Таблица 8. Перечень идентификационных параметров модуля.

N⁰	Наименование параметра	Mobus адрес	Значение
1	Код продукта (контроллера)	100	в зависимости от контроллера
2	Серийный номер контроллера	102	в зависимости от контроллера
3	Код БИОС	104	в зависимости от прошивки контроллера
4	Код приложения	106	17
5	Версия приложения	108	1.06

Таблица 9. Modbus адреса некоторых программных параметров (запись)

N⁰	Наименование	Комментарии	Modbus
			адрес
1	AO_Res1	Резервный аналог. выход 1	8226
2	AO_Res2	Резервный аналог. выход 2	8227
3	AO_Res3	Резервный аналог. выход 3	8228
4	AO_Res4	Резервный аналог. выход 4	8229
5	AO_Res5	Резервный аналог. выход 5	8230
6	AO_Res6	Резервный аналог. выход 6	8231
7	DO_Res1	Резервный дискрет. выход 1	8232
8	DO_Res2	Резервный дискрет. выход 2	8233
9	DO_Res3	Резервный дискрет. выход 3	8234
10	DO_Res4	Резервный дискрет. выход 4	8235
11	DO_Res5	Резервный дискрет. выход 5	8236
12	DO_Res6	Резервный дискрет. выход 6	8237

