

Installation guide

Electric expansion valve, type ETS 12.5 / ETS 25




Electric regulating valve, type KVS 15



034R9797


034R9797

<p>Compatible refrigerants / Kältemittel Kompatibilität / Fluides compatibles / Compatibilidad de refrigerantes / 适用的冷媒: ETS: R134a, R404A, R507, R407C, R410A, R22, R1234ze KVS: R134a, R404A, R507, R407C, R410A, R22, R452 and other refrigerants</p>	<p>Inlet fluid temperature / Eingangstemperaturbereich / entrée température du fluide / entrada temperatura líquida / 入口流体温度 Max. 65 °C / 149 °F Min. -40 °C / -40 °F</p>	<p>Max. working pressure / Max. zul. Betriebsüberdruck / Pression de service max. / Presión de trabajo máx. / 最大工作压力 PS / MWP: 45.5 bar / 660 psig</p>
<p>Allowable ambient temperature / Zulässige Umgebungstemperatur / Température ambiante admissible / Temperatura ambiente permisible / 允许的运行温度 Max. 60 °C / 140 °F Min. -40 °C / -40 °F</p>		<p>Stepper motor type / Schrittmotortype / Type de moteur pas à pas / Tipo de motor a pasos / 步进电机形式 Bipolar / 双极</p>
<p>Phase current / Phasenstrom / Phase électrique / Corriente de fase / 相电流 100 mA RMS</p>	<p>Resistance / Widerstand / résistance électrique / Resistencia / 电阻 52 Ω</p>	<p>Nominal voltage / Nennspannung / Tension nominale / Voltaje nominal / 名义电压 12 V DC</p>






Warning!

- Do not connect directly to AC/DC power source. Connect valve to appropriate controller/driver only. Do not operate valve while assembling or disassembling.
- Bitte den ETS nicht direkt mit einer Spannungsquelle (Gleich- oder Wechselstrom) verbinden. Schließen Sie das Ventil nur an geeignete Regler/ Steuergeräte an. Ventil bitte nicht in zerlegtem Zustand ansteuern.
- Ne pas raccorder directement le moteur à une alimentation AC / DC. Raccorder la vanne au régulateur approprié. Ne pas actionner la vanne pendant le montage ou le démontage.
- No aplicar tensión directamente a la válvula. Conectar la válvula a un controlador/driver adecuado. No haga funcionar la válvula durante el montaje o desmontaje.
- 请仅将阀门连接于合适的控制器/控制箱, 勿直接与交流或直流电源连接。
在安装和拆卸阀门时请勿操作电子膨胀阀。




Імпортер: ТОВ з іі "Данфосс ТОВ" 04080, Київ 80, п/с 168, Україна


Info for UK customers only: Danfoss Ltd, Oxford Road, UB9 4LH Denham, UK

<p>For service only / Nur für Service-Zwecke / Pour l'entretien uniquement / Sólo para mantenimiento / 仅供维修之用</p>	 <p>034G2088</p>	 <p>ETS 12.5: 034G2345 ETS 25: 034G2346</p>	 <p>034G2344</p>
--	---	---	--


Disassembling
Zerlegung
Désassemblage
Desmontaje
拆卸




27 mm / 1 1/16 in.



Closed




Fully open



1


Assembling
Zusammenbau
Assemblage
Montaje
安装



Danfoss 34G51.13

1-2 x


2



New


Danfoss 34G108.13

3



Danfoss 34G111.10

4




27 mm / 1 1/16 in.

50 Nm / 36 ft-lbf (30°)

24 mm / 1 in.

Danfoss 34G107.10

Warning! / Achtung! / Attention! / Advertencia! / 警告



Danfoss 34G151.10