



Danfoss Link[™] CC Central Controller Installation Guide



Danfoss

Installation Guide	GB
Installationsanleitung	DE
Guide d'installation	FR
Installationsmanual	DK
Installationshandbok 59	SE
Asennusohje	FI
Installatiehandleiding	NL
Instrukcja instalacji 101	PL
Instalační příručka	cz



DE

Installationsanleitung Danfoss Link[™] CC – Einführung

Stichwortverzeichnis	Einführung	
	Installation	
	Konfiguration	
	1: Hinzufügen von Geräten zu dem System	
	2: Einstellen von Land, Sprache und Datum/Uhrzeit	
	3: Start des Installationsmenüs	
	4: Erstellen von Räumen	
	5: Einsatz von Verstärkern	
	6: Hinzufügen von Geräten	
	7: Hinzufügen von Wartungsgeräten	
	8: Durchführen eines Netzwerktests	23
	9: Abschließen der Installation	23
	Ändern einer vorhandenen Installation	
	1: Hinzufügen von Geräten zu einem vorhandenen Raum	
	2: Ändern der Parameter für die Heizungsregelung	
	3: Entfernen/Rücksetzen eines Geräts	
	4: Rücksetzen des Zentralreglers auf die Werkseinstellungen	
	Aktualisieren der Softwareversion	
	Warnmeldungen	
	Technische Spezifikationen	
	Hinweise zur Entsorgung	

Einführung

Danfoss Link[™] ist ein drahtloses Regelungssystem für verschiedene Heizungssysteme. Die zentrale Regelungseinheit ist der Danfoss Link[™] CC (Central Controller, Zentralregler), der mit einem Farb-Touchscreen ausgestattet ist. Über diesen Touchscreen erfolgen die Steuerung und Regelung der gesamten Installation. Der Danfoss Link[™] CC kommuniziert per Funk mit

den weiteren Link-Komponenten in der Installation.





Installationsanleitung Danfoss Link[™] CC – Installation

Installation

Der Übertragungsbereich des Funksystems Danfoss Link™ ist für die meisten Anwendungen ausreichend. Allerdings verfügt jedes Gebäude über andere Hindernisse, die die Kommunikation und den maximalen Übertragungsbereich beeinträchtigen.

Bei Kommunikationsproblemen empfiehlt Danfoss den Einsatz von Zubehörteilen wie beispielsweise Verstärkern. In Ausnahmefällen ist das Funksystem für Ihre Installation möglicherweise nicht geeignet. Bei der Montage des Danfoss Link[™] CC ist auf Folgendes zu achten:



Den Danfoss Link™ CC nicht in Bereichen mit direkter Sonneneinstrahlung montieren.

Das Gerät sollte in einer Höhe von 140-170 cm montiert werden.

Hinweis! Den Danfoss Link[™] CC erst dann einschalten, wenn dies im Handbuch gefordert wird. Nicht die Schutzfolie auf dem Touchscreen abziehen. Dies ist Aufgabe des Endanwenders.

Der Danfoss Link™ CC kann mit einem Unterputz-(PSU) oder Aufputznetzteil (NSU) montiert werden.

Montage des Danfoss Link™ CC mit einem Unterputznetzteil:

- Das PSU über den Wandkasten halten und die vier Schraublöcher markieren. Die Oberseite muss eben ausgerichtet sein.
- Die Oberseite muss eben ausgenchtet sein.
 Die vier Löcher bohren und Dübel einsetzen.
- Das PSU gemäß dem Anschlussplan auf der Rückseite anschließen.
- Das PSU mit den vier Schrauben befestigen.

Montage des Danfoss Link[™] CC mit einem Aufputznetzteil:

- Die Befestigungsplatte an die Wand halten die die vier Schraubenlöcher markieren. Die Oberseite muss eben ausgerichtet sein.
- Die vier Löcher bohren und Dübel einsetzen.
- Die Befestigungsplatte mit den vier Schrauben fixieren.

Den Danfoss Link™ CC noch nicht montieren!

Das Aufputznetzteil an eine Steckdose anschließen.



Unterputznetzteil (PSU) für Danfoss Link™



Aufputznetzteil (NSU) für Danfoss Link™

Danfoss

Danfoss Link™ CC – Konfiguration

1: Hinzufügen von Geräten zu dem System

Installationsanleitung

Hinweis! Den Danfoss Link™ CC erst dann konfigurieren, wenn alle Raumgeräte montiert wurden.

Beim Hinzufügen von Geräten zu dem Danfoss-Link-System ist darauf zu achten, dass der Abstand zwischen Zentralregler und Gerät nicht mehr als 1,5 M beträgt. Dafür ist eine **Batterieeinheit (BSU) für Danfoss Link** verfügbar.



Die Batterieabdeckung beiseite schieben und 10 neue AA-Alkalibatterien in die Batterieeinheit einsetzen.

Dabei auf die richtige Polarität achten. Die Batterieabdeckung wieder aufschieben und die Batterieeinheit an der Rückseite des Danfoss Link[™] CC befestigen. Zur Inbetriebnahme den Schalter auf der Batterieeinheit in die Stellung ON bringen.

Der Danfoss Link™ CC startet. Dies kann einige Minuten dauern.



Wenn 🕝 aufleuchtet, ist ein Hilfetext mit einer Beschreibung des aktuellen Vorgangs verfügbar.

3: Start des Installationsmenüs Die Frontabdeckung des Danfoss Link[™] CC vorsichtig abziehen. Den SETUP-Stift drei Sekunden lang eindrücken, um das Installationsmenü zu starten.

Die Regelung angeschlossener Geräte über Danfoss Link erfolgt in zwei unterschiedlichen Modi:

- EIN/AUS-Funktionen: Geplante EIN/AUS-Regelung verschiedener Elektrogeräte – für weitere Informationen siehe Konfiguration 7: Hinzufügen von Wartungsgeräten.





4: Erstellen von Räumen Erstellen vor der weiteren Konfiguration und dem Hinzufügen von Geräten alle Räume in der gewünschten

Reihenfolge. Es wird empfohlen, einen Plan der gesamten Installation zu erstellen, aus dem die jeweilige Position und der Typ sämtlicher Einheiten im Verhältnis zur Raumeinrichtung hervorgeht. Auf dieser Grundlage können die Priorität und die Konfiguration aller Geräte bestimmt werden.

Frontabdeckung abnehmen und den SETUP-Stift drei Sekunden lang eindrücken.



5: Einsatz von Verstärkern

Im Falle einer Funkübertragung sind im Sinne einer optimalen Leistung verschiedene Aspekte zu berücksichtigen.

- Der maximal zulässige Abstand zwischen den einzelnen Geräten im freien Raum beträgt 30 m.
- Die Empfängergeräte sind vom Sender aus an der gegenüberliegenden oder nächsten Wand zu platzieren.
- Durch Metallteile in der Gebäudestruktur können die Kommunikationssignale beeinträchtigt werden.
- Durch Stahlbetonwände und -böden wird die Signalstärke erheblich gedämpft (dies gilt jedoch mehr oder weniger für sämtliche Baustoffe).
- Auch baubedingte Eckbereiche können die weitere Signalübertragung aufgrund einer längeren Distanz oder fehlender Reflektionsmöglichkeiten behindern.

Viele netzgespeiste Geräte funktionieren automatisch als Verstärker, obwohl sie nicht zu diesem Zweck angeschlossen wurden (siehe Handbuch). Bei Bedarf können Geräte als Wartungsgeräte mit spezieller Verstärkerfunktion konfiguriert werden - siehe *Konfiguration 7: Hinzufügen von Wartungsgeräten*.

Beispiel für eine Verstärkungsstruktur



Zwischen Zentralregler und Empfänger können maximal drei Verstärker eingesetzt werden.

Hinweis! Geräte mit Netzanschluss und als Verstärker geplante Geräte (normal und speziell) müssen stets zuerst konfiguriert werden.

Wenn Geräte als Verstärker konfiguriert sind, werden zur Überprüfung der Signalqualität ein Verbindungsund ein Netzwerktest durchgeführt.



6: Hinzufügen von Raumgeräten

Im Sinne eines ordnungsgemäßen Signalwegs müssen alle Geräte in Übereinstimmung mit dem Installationsplan konfiguriert werden.

Wartungsoptionen ns- und Wartungsbereich.

1. "Räume u. Geräte" auswählen.





Raumgerät hinzufügen

Das Gerät im Abstand von 1

tinnen, wenn hereit

ter zu diesem Regler halten uf Installation vorbereite



4. "Raumgeräte" auswählen.



7. Mit "Enter" bestätigen.

2. "Vorhandenen Raum verwalten" 3. Raum auswählen. auswählen.



5. "Gerät hinzufügen" auswählen. 6. "Registrierung beginnen"



Beim Hinzufügen des ersten Geräts im Verhältnis zum Zentralregler muss zur Sicherstellung einer fehlerfreien Kommunikation ein Verbindungstest durchgeführt werden (siehe Handbuch des entsprechenden Geräts). Vor diesem Test ist darauf zu achten, dass sich der Zentralregler an seiner endgültigen Position befindet.

Im Anschluss sind zunächst die weiteren Verstärker und dann erst alle restlichen Geräte hinzuzufügen.

Wenn alle Geräte für einen bestimmten Raum hinzugefügt wurden, erscheint eine Übersicht der dem Raum zugeordneten Geräte.

Auf das Zurück-Symbol klicken, um das Menü "Raumgeräte" aufzurufen. In diesem Menü sind alle zugeordneten Raumgeräte aufgeführt.

Hinweis! Danfoss Link™ wählt das Regelungsprinzip automatisch in Abhängigkeit der Gerätetypen in dem Raum aus. Zur Änderung des Regelungsprinzips siehe Seite 23.



Installationsanleitung Danfoss Link[™] CC – Konfiguration

7: Hinzufügen von Wartungsgeräten

Danfoss Link™ unterstützt zahlreiche Wartungsgerätetypen mit einfachen EIN/AUS-Funktionen für andere Elektrogeräte, Signalverstärkerfunktionen und Reglerfunktionen für Hydraulische Systeme.

Frontabdeckung abnehmen und den SETUP-Stift drei Sekunden lang eindrücken.



1. "Räume u. Geräte" auswählen.



2. "Wartungsgerät hinzufügen" auswählen.







4. Gerätename eingeben/ bearbeiten.

Danfoss

DE

Installationsanleitung Danfoss Link[™] CC – Konfiguration

8: Durchführen eines Netzwerktests

Nach Abschluss der Installation muss ein Netzwerktest durchgeführt werden, um die stabile Kommunikation zwischen dem Zentralregler und sämtlichen hinzugefügten Geräten zu überprüfen. Den Netzwerktest erst dann durchführen, wenn der Zentralregler an

seiner endgültigen Position montiert ist. Die Batterieeinheit ausschalten und den Danfoss Link™ CC auf die zuvor

montierte Befestigungsplatte setzen. Der Zentralregler schaltet wieder ein und zeigt folgenden Bildschirm an.

Bei Zweifeln hinsichtlich der Netzwerkleistung sollte vor Abschluss der Installation ein Netzwerktest durchgeführt werden.



Frontabdeckung abnehmen und den SETUP-Stift drei Sekunden lang eindrücken.



Zum Abschluss des Netzwerktests wartet der Zentralregler auf die Einschaltung und Berichterstattung sämtlicher batteriebetriebener Geräte.

Um dies zu beschleunigen und den Netzwerktest abzuschließen, können Sie eine beliebige Taste an den batteriebetriebenen Geräten drücken und diese so zu einer sofortigen Berichterstattung zwingen.

9: Abschließen der Installation

Den SETUP-Stift eindrücken, um die Installation zu beenden.



Danfoss

Installationsanleitung Danfoss Link™ CC - Ändern einer vorhandenen Installation

1: Hinzufügen von Geräten zu einem vorhandenen Raum Frontabdeckung abnehmen und den SETUP-Stift drei Sekunden lang eindrücken.





1. "Räume u. Geräte" auswählen. 2. "Vorhandenen Raum verwalten" auswählen.



3. Einen vorhandenen Raum auswählen.



Fortfahren, bis dem gewünschten Raum alle neuen Geräte hinzugefügt wurden. Nach jeder Änderung der Installation einen Netzwerktest durchführen.



DE

Installationsanleitung Danfoss Link™ CC - Ändern einer vorhandenen Installation

2: Ändern der Parameter für die Heizungsregelung

Danfoss empfiehlt (insbesondere bei elektrischen Fußbodenheizungen) stets die Installation eines Bodensensors.

- Komfortheizung: Konstante Bodentemperatur in Badezimmern und weiteren Räumen, in denen eine angenehm warme Bodenfläche gewünscht ist.
- **Gesamtheizung:** Raumtemperaturregelung in Wohnzimmern usw. Den Bodensensor mit dem Danfoss Link[™] FT und einem Danfoss Link[™] RS installieren. Im Rahmen der Konfiguration des Danfoss Link[™] CC eine kombinierte Regelung einstellen.

Hinweis! Wenn das Heizelement auf oder unter Holzflächen oder anderen temperaturempfindlichen Flächen installiert wird, muss in jedem Fall ein Bodensensor installiert werden.

Frontabdeckung abnehmen und den SETUP-Stift drei Sekunden lang eindrücken.





2. "Vorhandenen Raum verwalten" auswählen.



- 3. Einen vorhandenen Raum auswählen.
- Adaptive Regelung: Durch Aktivierung der adaptiven Regelung prognostiziert das System automatisch die erforderliche Einschaltzeit der Heizung, um zu dem gewünschten Zeitpunkt die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
- Regelungsart: Nur bei
 Elektroheizungen.
- Max. Fußbodentemperatur: Die Standardeinstellung lautet 35 °C.



4. "Wärmeregelung" auswählen.



5. Eine der Einstellungen auswählen (zum Ändern einer Einstellung den PIN-Code 0044 eingeben).

Hinweis! Die Bodentemperatur wird dort gemessen wo der Bodensensor installiert ist. Die Temperatur am Bodensensor kann deutlich von der beispielsweise an der Oberseite eines Holzbodens gemessenen Temperatur abweichen. Bodenhersteller geben häufig die Höchsttemperatur an der Bodenoberfläche an. Informationen zur maximalen Oberflächentemperatur erhalten Sie von Ihrem Lieferanten.



Installationsanleitung Danfoss Link™ CC - Ändern einer vorhandenen Installation

3: Entfernen/Rücksetzen eines Raum- oder Wartungsgeräts

Rücksetzen eines Geräts

Jedes Gerät kann zurückgesetzt werden. Das Rücksetzverfahren variiert je nach Gerät, siehe entsprechendes Handbuch.

Entfernen eines Geräts

Frontabdeckung abnehmen und den SETUP-Stift drei Sekunden lang eindrücken.



4: Rücksetzen des Zentralreglers auf die Werkseinstellungen

Frontabdeckung abnehmen und die Reset-Taste an der rechten Seite des Zentralreglers drücken, bis ein deutlichen Piepgeräusch ertönt.



Installationsanleitung Danfoss Link[™] CC – Aktualisieren der Softwareversion

Aktualisieren der Softwareversion

Die Danfoss Link[™]-Software kann aktualisiert werden. Neue Softwareversionen stehen unter folgendem Link kostenlos zum Download bereit: **www. heating.danfoss.com.**

Speichern Sie die Softwareaktualisierung auf eine SD-Mini-Speicherkarte.

Frontabdeckung abnehmen und den SETUP-Stift drei Sekunden lang eindrücken.



TIPP

Um eine mögliche Trennung von der Stromversorgung zu vermeiden, beim Einsetzen der Speicherkarte auf die Oberseite des Danfoss Link™ CC drücken.



Installationsanleitung Danfoss Link[™] CC – Warnmeldungen und FAQ

Warnmeldungen



Im Falle einer Warnung oder eines Alarms wird auf dem Standby-Bildschirm ein gelbes Alarmsymbol angezeigt.

- Befolgen Sie das Verfahren für weitere Informationen.

Frontabdeckung abnehmen und den SETUP-Stift drei Sekunden lang eindrücken.



Raumsymbole

	Batteriewarnung Installationstool	¥	Grenzwert min. Bodentemperatur
	Kritischer Batterieladestand in Gerät	la	Manipulationssicher/Einschränkungen aktiviert
	Niedriger Batterieladestand in Gerät	١	Handbetrieb
9	Gerät reagiert nicht		Symbol für Bodentemperatur
ų.	Zu viele inaktive Geräte		Symbol für Raumtemperatur
Ŀ	Heizung in einem Raum ausgeschaltet	\bigcirc	Symbol für Heizkörperthermostat



Installationsanleitung

Danfoss Link™ CC – Technische Spezifikationen

Technische Spezifikationen

Zentralregler Danfoss Link™	
Betriebsspannung	15 VDC ±10 %
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb	Max. 2 W
Bildschirm	TFT-Farbdisplay (3,5") mit Touchscreen
Umgebungstemperatur	-10 bis +35 °C
Übertragungsfrequenz	868,42 MHz
Übertragungsbereich in normalen Gebäuden	Bis 30 m
Max. Anzahl Verstärker in einer Kette	3
Übertragungsleistung	Max. 1 mW
IP-Schutzart	21
Abmessungen	125 mm x 107 mm x 25 mm

Danfoss Link™ PSU (Unterputznetzteil)		
Betriebsspannung	100-250 VAC 50/60 Hz	
Ausgangsspannung	15 VDC ±10 %	
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb	Max. 0,15 W	
Max. Belastung	10 W	

Danfoss Link™ NSU (Netzadapter)	
Betriebsspannung	100-240 VAC 50/60 Hz
Ausgangsspannung	15 VDC ±10 %
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb	Max. 0,75 W
Kabellänge	2,5 m
Max. Belastung	10 W

Danfoss Link™ BSU (Batterieeinheit)			
Ausgangsspannung	15 VDC ±10 %		
Anzahl der Batterien	10 x AA		

Danfoss

Installationsanleitung Danfoss Link[™] CC – Hinweise zur Entsorgung

Hinweise zur Entsorgung



Danfoss GmbH

Climate Solutions • danfoss.de • +49 69 8088 5400 • cs@danfoss.de

Alle Informationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Informationen zur Auswahl von Produkten, ihrer Anwendung bzw. ihrem Einsatz, zur Produktgestaltung, zum Gewicht, den Abmessungen, der Kapazität oder zu allen anderen technischen Daten von Produkten in Produkthandbüchern, Katalogbeschreibungen, Werbungen usw., die schriftlich, mündlich, elektronisch, online oder via Download erteilt werden, sind als rein informativ zu betrachten, und sind nur dann und in dem Ausmaß verbindlich, als auf diese in einem Kostenvoranschlag oder in einer Auftragsbestätigung explizit Bezug genommen wird. Danfoss übernimmt keine Verantwortung für mögliche Fehler in Katalogen, Broschüren, Videos und anderen Drucksachen. Danfoss behlt sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung Änderungen an seinen Produkten vorzunehmen. Dies gilt auch für bereits in Auftrag genommene, aber nicht gelieferte Produkte, sofern solche Anpassungen ohne substanzielle Änderungen der Form, Tauglichkeit oder Funktion des Produkts möglich sind. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum von Danfoss A/S oder Danfoss-Gruppenunternehmen. Danfoss und das Danfoss Logo sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.