


Applicazione



- RAE-K 5134 con sensore incorporato e blocco a zero

I sensori RAE-K si possono utilizzare senza adattatore su radiatori a piastra delle seguenti marche: **Kermi, Henrad, Purmo, DEF, Dianorm, Diatherm, Biasi, Radson, Ferroli, Stelrad, Kaimann, Arbonia, Superia e Veba** così come sui radiatori speciali in acciaio di Buderus.

Il modello RAE-H 5035 della stessa serie si può usare con corpi valvola Herz.

Tutti gli elementi sono dotati della funzione antigelo, sono regolabili e si possono bloccare.

La custodia della versione con sensore remoto contiene 2 m di tubo capillare. Al momento del fissaggio la parte di tubo non necessaria rimane arrotolata nella custodia del sensore e non è quindi visibile. Colore RAL 9010.

I sensori RAE-K sono dei regolatori proporzionali automatici che consentono l'installazione con bande P ridotte. La serie comprende:

- RAE-K 5034 con sensore di temperatura incorporato
- RAE-K 5036 con sensore remoto

Ordine e dati

Sensori RAE-K e RAE-H

Tipo	Versione	Campo di regolazione ¹⁾	Numero di ordinazione
RAE-K 5034	Sensore incorporato	8-28 °C	013G5034
RAE-K 5036	Sensore remoto 0-2 m ²⁾		013G5036
RAE-K 5134	Sensore incorporato , blocco a zero		013G5134
RAE-H 5035	Attacco Herz, sensore incorporato		013G5035

Accessori

Sicura antifurto per RAE-K ³⁾	013G5389
--	-----------------

¹⁾ Con Xp = 2K. (La valvola si chiude con una temperatura ambiente superiore di 2 K).


²⁾ Il sensore remoto viene fornito con il tubo capillare arrotolato nella custodia del sensore. Al momento del montaggio ne viene estratta soltanto la quantità necessaria.

³⁾ Fascetta composta da due parti con chiusura a scatto. Montaggio senza utensili. Può essere tolta solo rompendola.


Montaggio

Il sensore viene montato sul vitone della valvola avvitando il dado per raccordi.

Le istruzioni per il montaggio si trovano sulla confezione.



Dimensioni



La Danfoss non si assume alcuna responsabilità circa eventuali errori nei cataloghi, pubblicazioni o altri documenti scritti. La Danfoss si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza previo avviso, anche per i prodotti già in ordine sempre che tali modifiche si possano fare senza la necessità di cambiamenti nelle specifiche che sono già state concordate. Tutti i marchi di fabbrica citati sono di proprietà delle rispettive società. Il nome Danfoss e il logo Danfoss sono marchi depositati della Danfoss A/S. Tutti i diritti riservati.

**Danfoss S.r.l.**

Corso Tazzoli 221
10137 Torino
Tel.: (011) 3000 511
Telefax: (011) 3000 576
E-mail: info@danfoss.it

www.danfoss.it

Milano:

Via Trento, 66
20059 Vimercate (MI)
Tel.: (039) 608-4205
Telefax: (039) 608-4212

Bologna:

Via Imola, 9
40128 Bologna
Tel.: (051) 322-139
Telefax: (051) 320-165

Roma:

Via della Piramide Cestia, 1/B sc. A
00153 Roma
Tel.: (06) 575-8479 / (06) 574-4750
Telefax: (06) 573-00308

Padova:

Via Rossini, 8
36040 Gris. di Zocco
Tel.: (0444) 414-392
Telefax: (0444) 414-384