

# Remplacement d'un détecteur de gaz DGS 1<sup>ère</sup> génération

Publication Avril 2021

## Mention légale :

Les informations données ci-dessous sont un résumé de données disponibles dans la documentation Danfoss. Pour toute information plus détaillée, veuillez consulter les guides d'application ou tout autre document utile. Vous pouvez aussi contacter nos spécialistes du support technique à l'adresse [CSCFrance@danfoss.com](mailto:CSCFrance@danfoss.com)

## Contexte :

Vous souhaitez remplacer un détecteur de gaz Danfoss issu de la gamme DGS 1<sup>ère</sup> génération.

La gamme de détecteur de gaz DGS a subi deux grandes transformations :

- L'arrêt des DGS 1<sup>ère</sup> génération non communicant au profit des DGS 1<sup>ère</sup> génération communicant Modbus.
- L'arrêt de la 1<sup>ère</sup> génération de DGS communicant au profit de la 2<sup>ème</sup> génération de DGS, actuellement commercialisée.

Ce document vous permettra d'identifier le code de remplacement des DGS 1<sup>ère</sup> génération qu'il soit communicant ou pas par un DGS de 2<sup>ème</sup> génération.

L'intégralité de la gamme DGS 2<sup>ème</sup> génération est dotée d'un indice de protection IP65 et est disponible avec ou sans l'option Alarme sonore et lumineuse (Buzzer & Light).

Pour plus de détails, veuillez-vous référer à la documentation technique de la gamme en cliquant [ici](#).

## Table d'équivalence de codes Danfoss



**DGS 1<sup>ère</sup> génération non communicant → DGS 2<sup>ème</sup> génération communicant Modbus**

Ancien code Danfoss DGS 1 <sup>ère</sup> génération non communicant	Nouveau code Danfoss de remplacement DGS 2 <sup>ème</sup> génération communicant Modbus
080Z2095	080Z2800
080Z2096	080Z2807
080Z2097	080Z2808
080Z2292	080Z2808
080Z2293	080Z2807
080Z2294	080Z2800
080Z2078	080Z2807+148H6238
080Z2098	080Z2805
080Z2099	080Z2811
080Z2093	080Z2804
080Z2094	080Z2810
080Z2092	080Z2804
080Z2089	080Z2810
080Z2088	080Z2805
080Z2087	080Z2811
080Z2090	Pas de code de remplacement
080Z2091	Pas de code de remplacement
080Z2076	080Z2804
080Z2077	080Z2810

**DGS 1<sup>ère</sup> génération communicant Modbus → DGS 2<sup>ème</sup> génération communicant Modbus**

<b>Ancien code Danfoss DGS 1<sup>ère</sup> génération communicant Modbus</b>	<b>Nouveau code Danfoss de remplacement DGS 2<sup>ème</sup> génération communicant Modbus</b>
080Z2995	080Z2800
080Z2996	080Z2807
080Z2997	080Z2808
080Z2992	080Z2808
080Z2993	080Z2807
080Z2994	080Z2800
080Z2958	080Z2807+148H6238
080Z2960	080Z2807
080Z2959	080Z2800
080Z2961	080Z2808
080Z2998	080Z2805
080Z2999	080Z2811
080Z2943	080Z2804
080Z2944	080Z2810
080Z2942	080Z2804
080Z2989	080Z2810
080Z2988	080Z2805
080Z2987	080Z2811
080Z2956	080Z2804
080Z2957	080Z2810
080Z2949	080Z2810
080Z2947	080Z2805
080Z2948	080Z2811
080Z2945	080Z2805
080Z2946	080Z2811
080Z2985	080Z2803
080Z2986	080Z2809