

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Danfoss



## Ďakujeme vám za nákup radiátorového termostatu Danfoss


S novým radiátorovým termostatom Danfoss môžete ihneď inštalovať termostatickú reguláciu vo vašom dome a zároveň tým pomáhať životnému prostrediu.

### NASTAVIŤ A ZABUDNÚŤ

Radiátorový termostat udržiava konštantnú teplotu vo vašej miestnosti. Nastavte želanú izbovú teplotu podľa tabuľky a nerobte nič viac. Radiátorový termostat sa bude otvárať a zatvárať v závislosti od potreby tepla pri súčasnom využití volne sálajúceho slnečného žiarenia, spotrebičov a ľudí.



# Viac informácií nájdete na radiatorthermostats.com



## Voľne sálajúce teplo šetrí energiu

Slnčné žiarenie, kuchynské spotrebiče a elektrické osvetlenie sú voľne sálajúcimi zdrojmi tepla. Radiátorový termostat registruje toto teplo automatickým zatváraním. Ak však dlhší čas nie je k dispozícii dostatok tohto tepla, radiátorový termostat sa opäť automaticky otvorí a radiátor začne hriať.



## Nezakrývajte prosím, termostat!

Radiátorový termostat musí byť schopný snímať izbovú teplotu. Ak ho zakrýva napr. hrubá záclona alebo nábytok, používajte radiátorový termostat s externým snímačom teploty.



## ✿ Protimrazová ochrana

Ak odchádzate z domu na dlhší čas, môžete radiátorový termostat nastaviť na symbol \* protimrazová ochrana. Od momentu tohto nastavenia bude radiátorový termostat udržiavať izbovú teplotu okolo 7-8 °C.



## Nočný útlm

Energiu môžete ušetriť aj jednoducho znížením žiadanej hodnoty teploty v priebehu noci alebo počas vašej neprítomnosti doma.



## Údržba

Radiátorový termostat možno čistiť jemnými čistiacimi prostriedkami napr. na umývanie riadu. Nepoužívajte žieraviny, alkohol, riedidlá alebo prostriedky na bielenie, pretože ho môžu poškodiť.

Inštalatér: