



### Tips 1#: Tänk på placering

När din rumstermostat är installerad på en lämplig plats, som t.ex. på en innervägg, ungefär 1,5 meter över golvet, så läser den bättre av rummets temperatur, vilket gör att radiatorn enklare når den önskade rumstemperaturen. Kom ihåg att rumstermostaten inte får placeras i direkt solljus om den ska kunna avläsa rätt temperatur.




### Tips 2#: Gå över till trådlöst

Idag är trådlösa rumstermostater mycket populära. Vi har ett stort utbud av trådlösa, programmerbara termostater som automatiskt justerar rumstemperaturen efter behov.



### Tips 3#: Täck inte över din termostat

Täck aldrig över eller blockera din termostat med föremål som kan hindra en korrekt avläsning av rummets temperatur. Det innefattar kläder, gardiner eller möbler som är placerade antingen på, över eller framför termostaten. Temperaturen runt din termostat ska vara densamma som i övriga rummet, så se till att luften runt omkring den kan flöda fritt.



### Tips 4#: Använd alla radiatorer

Ställ in temperaturkontrollen på alla termostater i ett rum till samma nivå. Du kommer inte att spara energi eller värmekostnader genom att höja eller sänka temperaturen på en av rumstermostaterna. De andra radiatorerna får då arbeta hårdare för att värma upp rummet, vilket ger en sämre fördelning av värmen i hemmet.



## **Tips #5: Ställ in nivåerna och låt dem sedan vara**

Konstanta justeringar av dina rumstermostater kommer inte att spara energi ... eller pengar. Ställ in dina termostater och låt dem reglera rumstemperaturen utan att du hela tiden går och ändrar värdena.



## **Tips #6: Stäng av termostaterna när du vädrar**

Stäng av alla termostater i rummet när du ska vädra. När du är klar sätter du på dem igen i samma läge som innan du stängde av dem.

Våra *living by Danfoss*-termostater stängs av automatiskt när du vädrar, så att du kan spara både energi och värmekostnader.



## **Tips #7: Reglera fuktnivåer**

Att vädra ut huset varje dag, oavsett väder, är en bra tumregel att hålla sig till. Fuktnivåerna i huset ska inte vara högre än 40–50 %.



## Tips 8#: Byt ut termostaten efter 15 år

Om din termostat är mer än 15 år gammal behöver den bytas ut. Vi har ett komplett utbud av energibesparande hemtermostater, de allra bästa som finns på marknaden, utformade för att uppfylla alla dina uppvärmningsbehov.



## Tips 9#: Sänk värmen när du åker iväg

Om du lämnar hemmet för en längre tid behöver du sänka temperaturen för att spara energi. Våra programmerbara *living eco*<sup>®</sup>-termostater kan ställas in för frostskydd eller för att växla till läget AWAY (Bortrest) när du är inte är hemma för att ge optimal energieffektivitet i hemmet.den Abwesenheitsmodus versetzt werden, wenn Sie im Urlaub sind – so ist eine optimale Energieeffizienz gewährleistet.



## Tips 10#: Ställa in komfortnivåer i olika rum

Som vi på Danfoss brukar säga: "Komfort är när du inte ens lägger märke till temperaturen". Det är precis vad *living by Danfoss* hjälper dig att åstadkomma. Lägg in ett schema med önskade temperaturer för olika tider på dagen och natten – för varje enskilt rum – som passar familjens rutiner, och spara samtidigt energi och pengar.