

Alpha Innotec A8 - Comfort printplaat LUX 2.1-EP – Danfoss Icon2™ Toepassing 4

Weergegeven onderdelen

- ① Icon2™ hoofdregelaar Basic
Artikelnr. 088U2100

Configuratie via Danfoss Icon2™ App

Toepassing: Selecteer **4**
 Warmteregeling: Auto-balancing **OFF**
 Heat Pump Optimizer **ON**

Toelichting

Weergegeven schema laat zien hoe de Icon2 Basic hoofdregelaar wordt aangesloten op de elektrische aansluitingen OUT29 van de A8 Comfort Printplaat LUX 2.1-EP van de Alpha Innotec warmtepomp.

Het Change-Over contact aangeduid met OU29 FP2 van de Comfort printplaat in Alpha Innotec warmtepomp wordt gesloten wanneer het de warmtepomp in koelbedrijf gaat.

Omdat OU29 door Alpha Innotec wordt omschreven als een potentiaalvrij contact, kan deze direct worden aangesloten op EXT Input2 van de aan de Danfoss Icon2™ hoofdregelaar.

De Heat Pump Optimizer van de Icon2 regeling wordt op **ON** ingesteld waardoor er altijd tenminste één groep geopend blijft. Hierdoor is er altijd een minimale flow mogelijk in het systeem.

