

Atlantic Alfea Extensa– Danfoss Icon2™ Toepassing 0 – Alleen **verwarmen**

Weergegeven onderdelen

- ① Icon2™ hoofdregelaar Basic
Artikelnr. 088U2100

Configuratie via Danfoss Icon2™ App

Toepassing: Selecteer **00**
 Warmteregeling: Auto-balancing **OFF**
 Heat Pump Optimizer **ON**

Toelichting

Weergegeven schema laat zien hoe de Icon2 Advanced hoofdregelaar wordt aangesloten op de Atlantic Alfea Extensa warmtepomp .

Het RELAY van de Icon2 is gemaakt wanneer één of meerdere vertrekken warmtevraag heeft. De COM en NO van het RELAY worden aangesloten op de klemmen M en H1 van klemmenstrook X86 van de Atlantic Alfea Extensa.

