

# Daikin Altherma R Hybrid – Danfoss Icon2™ Toepassing 00

## Weergegeven onderdelen

① Icon2™ hoofdregelaar Advanced  
 Artikelnr. 088U2110

② Extern relais – AMZ connectiebox  
 Artikelnr. 082G1636

## Configuratie via Danfoss Icon2™ App

Toepassing: Selecteer 00  
 Warmteregeling: Heat Pump Optimizer ON  
 Auto-BalancingPWM+: OFF

## Toelichting

Weergegeven schema laat zien hoe de Icon2 Advanced hoofdregelaar wordt aangesloten op de X2M klemmen stroom van de Daikin Altherma R Hybrid warmtepomp .

Er is sprake van een separate aansturing voor verwarmen een potentiaalvrij maakcontacten vanuit de Danfoss regeling. Wanneer één of meerdere vertrekkele behoefte aan verwarming heeft wordt het RELAY contact van de Danfoss Icon2 gemaakt.

## Aanbevolen instellingen Daikin Altherma R Hybrid – Raadpleeg Daikin

**Instellingen ->** [A.2.1.7] [C-07] Temperatuurregeling van de unit: **1** De unit werkt op basis van de externe thermostaat.

**Instellingen ->** [A.3.1.3.1] [909] op  $\Delta T$  **10K**

**Instellingen ->** 704 op **1**

**Instellingen ->** COA op **0**

Conform gesprek 29-1-2025 met de heer J. Walet van klantenondersteuning Daikin

