

NIBE SHB10-6 /-12 /-16 – Danfoss Icon2™ Toepassing 4

Weergegeven onderdelen

- ① Icon2™ hoofdregelaar Basic
Artikelnr. 088U2100

Configuratie via Danfoss Icon2™ App

Toepassing: Selecteer 4
Warmteregeling: Heat Pump Optimizer *ON*

Toelichting

Weergegeven schema laat zien hoe de Icon2 Basic hoofdregelaar wordt aangesloten op de klemmenaansluiting van de NIBE SHB10-6, -12 en -16 warmtepompen.

De automatische omschakeling tussen verwarmen en koelen wordt geregeld door de warmtepomp.

In de documentatie van NIBE wordt aangegeven dat de aansluitklemmen een potentiaalvrij wisselcontact vormen. Tijdens het koelbedrijf wordt het contact tussen de klemmen C en NO gesloten. Dit contact kan worden aangesloten op de EXT Input2 van de Danfoss Icon2™ hoofdregelaar.

