

Таблиця вибору електронних регуляторів ECL Comfort

ECL COMFORT			ECL ключ/ програма Код	Тип контуру					Керування пальниками/ ступенями котлів
ECL 110	ECL 210	ECL 310		Опалення/ Охолодження	Підживлення	ГВП	Схема контуру ГВП (один з...)		
						Бак з нагрівником	Бак з системою заряджування	Із швидкісним теплообмінником	
■			116 087B1262, або 087B1261						
■			130 087B1262, або 087B1261						
	■	■	A214 087H3811	ВЕНТИЛЯЦІЯ 					
■	■		A217 087H3807						
■	■		A230 087H3802						
■	■		A231 087H3805		так				
■	■		A232 087H3812						
■	■		A237 087H3806						
■	■		A247 087H3808						
■	■		A260 087H3801						
■	■		A266 087H3800						
■	■		A275 087H3814						
	■		A361 087H3804		так				1x (с ECL210) до 8x (с ECL310)
	■		A367 087H3813						
	■		A368 087H3803		так				
	■		A376 087H3810						
	■		A377 087H3817						

Умовні позначення:

- контур системи опалення
- контур системи охолодження
- контур системи ГВП
- котловий контур / пальник(ступінь) котла
- регулювальний клапан з електроприводом AMV, Danfoss
- електромагнітний клапан (Н.З.)
- циркуляційний/підживлювальний насос
- пара циркуляційних/підживлювальних насосів (основний+резерв)