

Datový list

Danfoss Link™ RS

Room Sensor

Použití



Danfoss Link™ RS - Room Sensor je elektronický snímač teploty, který měří teplotu v místnosti.


Room Sensor je součástí systému Danfoss Link™, který se používá pro bezdrátové propojení a řízení systémů vytápění v obytných a menších komerčních budovách.

Danfoss Link™ RS - Room Sensor má zabudovaný snímač teploty, který měří okolní teplotu. Umožňuje ovládat vytápění na základě teploty v místnosti, kde je nainstalován. Pomocí termostatu Danfoss Link™ RS můžete také nastavit požadovanou teplotu.

Objednávání

Výrobek	Obj. číslo
Danfoss Link™ RS Room Sensor	014G0158

Technické údaje

Baterie	2 alkalické typu AA, 1,5 V
Životnost baterií	Až 4-5 let
Osvětlení	Bílé LED
Stav nabití baterie	Indikace na displeji
Teplota okolí	0° až +40° C
Přenosová frekvence	868,42 MHz
Dosah v normálních budovách	Až 30 m
Přenosový výkon	Max. 1 mW
Třída IP	21
ErP kategorie	
Rozměry	76 mm x 76 mm x 23 mm

ENGINEERING
TOMORROW



Danfoss s.r.o.

V Parku 2316/12
148 00 Praha 4 - Chodov
Tel.: (2) 83 014 212, 111
Fax: (2) 83 014 567
E-mail: danfoss.cz@danfoss.com
www.danfoss.cz
www.cz.danfoss.com

Danfoss nepřijímá odpovědnost za případné chyby v katalozích, brožurách a dalších tiskových materiálech. Danfoss si vyhrazuje právo změnit své výrobky bez předchozího upozornění. To se týká také výrobků již objednaných za předpokladu, že takové změny nevyžadují dodatečné úpravy již dohodnutých podmínek. Všechny ochranné známky uvedené v tomto materiálu jsou majetkem příslušných společností. Danfoss a logo firmy Danfoss jsou ochrannými známkami firmy Danfoss A/S. Všechna práva vyhrazena.
