

Datablad

Danfoss Link™ RS

Rumsensor

Anvendelse




Danfoss Link™ RS rumtermostat er en elektronisk rumføler til måling af rumtemperaturen. Rumtermostaten fungerer enten som en fjernføler til *living connect* termostaten eller som en rumføler til Danfoss Link™ gulvvarmemaster. Rumføleren er en del af Danfoss Link™-systemet, der anvendes til trådløs styring af varmesystemer i beboelses- og mindre erhvervsjendomme. Danfoss Link™ RS rumtermostat er udstyret med en indbygget temperaturføler, som måler den omgivende temperatur. Den gør, at du kan kontrollere opvarmningen på baggrund af rumtemperaturen i det rum, den er installeret i. Med Danfoss Link™ RS kan du også justere den ønskede temperatur.

Bestilling

Produkt	VVS-nr.	Best.nr.
Danfoss Link™ RS rumtermostat	40 3221.880	014G0158

Tekniske data

Batteri	2 x 1,5 V AA alkaline
Batteriets levetid	Op til 4-5 år
Baggrundsbelysning	Hvid LED
Batteriniveau	Vises på displayet
Omgivelsestemperatur	0° til +40° C
Transmissionsfrekvens	868,42 MHz
Signalrækkevidde i gennemsnitlig bygning	Op til 30 m
Sendestyrke	Max. 1 mW
IP-klasse	21
ErP klasse	 (2%)
Mål	76 mm x 76 mm x 23 mm

ENGINEERING
TOMORROW



Danfoss A/S Salg Danmark

Jegstrupvej 3
DK-8361 Hasselager
Telefon: +45 8948 9111
Telefax: +45 8948 9311
E-mail: varme@danfoss.dk
Internet: www.varme.danfoss.dk

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes.
