

Fiche technique

Danfoss Link™ RS

Sonde d'ambiance

Application



Danfoss Link™ RS - Room Sensor is an electronic sensor for measuring room temperature.


The Room Sensor is a part of the Danfoss Link™ system, which is used for wireless linking and controlling of heating systems in residential and light commercial buildings.

The Danfoss Link™ RS - Room Sensor has a built-in temperature sensor, which measures the ambient temperature. It allows you to control the heating, based on room temperature in the room where installed. With the Danfoss Link™ RS you can also adjust the requested temperature.

Commande

Produit	N° de code
Danfoss Link™ RS sonde d'ambiance	014G0158

Spécifications techniques

Piles	2 piles alcalines 1,5 V AA
Durée de vie des piles	4 à 5 ans maximum
Rétroéclairage	LED blanche
Niveau des piles	Indiqué sur l'écran
Température ambiante	0° à +40° C
Fréquence de transmission	868,42 MHz
Portée d'émission dans un bâtiment normal	Jusqu'à 30 m
Puissance de transmission	1 mW max.
Classe IP	21
Classe ErP	
Dimensions	76 mm x 76 mm x 23 mm

ENGINEERING
TOMORROW



Danfoss Sarl

1 bis Avenue Jean d'Alembert
78996 Elancourt Cedex
Tél Division Chauffage : 01 30 62 50 10
Fax Division Chauffage : 01 30 62 50 08
www.chauffage.danfoss.fr

Danfoss n'assume aucune responsabilité quant aux erreurs qui se seraient glissées dans les catalogues, brochures ou autres documentations écrites. Dans un souci constant d'amélioration, Danfoss se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses produits, y compris ceux se trouvant déjà en commande, sous réserve, toutefois, que ces modifications n'affectent pas les caractéristiques déjà arrêtées en accord avec le client. Toutes les marques de fabrique de cette documentation sont la propriété des sociétés correspondantes. Danfoss et le logotype Danfoss sont des marques de fabrique de Danfoss A/S. Tous droits réservés.
