

## Fiche technique

# Danfoss Link™ RS

## Sonde d'ambiance

## Application



Danfoss Link™ RS - Room Sensor is an electronic sensor for measuring room temperature.


The Room Sensor is a part of the Danfoss Link™ system, which is used for wireless linking and controlling of heating systems in residential and light commercial buildings.

The Danfoss Link™ RS - Room Sensor has a built-in temperature sensor, which measures the ambient temperature. It allows you to control the heating, based on room temperature in the room where installed. With the Danfoss Link™ RS you can also adjust the requested temperature.

## Commande

Produit	N° de code
Danfoss Link™ RS sonde d'ambiance	<b>014G0158</b>

## Spécifications techniques

Piles	2 piles alcalines 1,5 V AA
Durée de vie des piles	4 à 5 ans maximum
Rétroéclairage	LED blanche
Niveau des piles	Indiqué sur l'écran
Température ambiante	0° à +40° C
Fréquence de transmission	868,42 MHz
Portée d'émission dans un bâtiment normal	Jusqu'à 30 m
Puissance de transmission	1 mW max.
Classe IP	21
Classe ErP	
Dimensions	76 mm x 76 mm x 23 mm



**Danfoss AG**

CH-4402 Frenkendorf  
Parkstrasse 6  
Tel.: 061 906 11 11  
Telefax: 061 906 11 21  
www.danfoss.ch

**Bureau Suisse Romande:**

Chemin de la Rochette 2  
CH-1081 Montpreveyres  
Tel.: +41 (0)21 883 01 41  
Fax: +41 (0)21 883 01 45

---

Danfoss n'assume aucune responsabilité quant aux erreurs qui se seraient glissées dans les catalogues, brochures ou autres documentations écrites. Dans un souci constant d'amélioration, Danfoss se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses produits, y compris ceux se trouvant déjà en commande, sous réserve, toutefois, que ces modifications n'affectent pas les caractéristiques déjà arrêtées en accord avec le client. Toutes les marques de fabrique de cette documentation sont la propriété des sociétés correspondantes. Danfoss et le logotype Danfoss sont des marques de fabrique de Danfoss A/S. Tous droits réservés.

---