

Použití



Rohový adaptér

Rohový adaptér Danfoss je možno osadit v následujících místech :

- v místech s omezeným prostorem
- na pravouhla napojení hlavice u topných těles s integrovaným ventilem

Dodávají se dvě provedení:

- na straně ventilu topného tělesa s objímkou pro napojení na integrované ventily Danfoss a na straně termostatické hlavice s válcovou plochou pro západkové upevnění hlavice Danfoss RA a RAE :
Objednací číslo **013G1350**
- na straně ventilu topného tělesa se závitem M 30 × 1,5 pro napojení na integrované ventily na straně termostatické hlavice s válcovou plochou pro západkové upevnění hlavice Danfoss RA a RAE :
Objednací číslo: **013G1360**

Kompaktní adaptér pro prvky dálkového nastavení Danfoss RA 506x.



Kompaktní adaptéry se montují místo standardních adaptérů na regulační článek prvku dálkového nastavení.

Kompaktní adaptér je díky krátké montážní délce vhodný do míst s omezeným prostorem, např. do výklenků a za obložení.


Kromě toho je kompaktní adaptér vhodným optickým řešením v případě, když se prvky dálkového nastavení montují na ventily termostatů, např. ve spojení s koupelnovými nebo speciálními topnými tělesy.

Objednací číslo: **013G5190**

Montáž



Rozměry



Danfoss nepřijímá odpovědnost za případné chyby v katalózech, brožurách a dalších tiskových materiálech. Danfoss si vyhrazuje právo změnit své výrobky bez předchozího upozornění. To se týká také výrobků již objednaných za předpokladu, že takové změny nevyžadují dodatečné úpravy již dohodnutých podmínek. Všechny ochranné známky uvedené v tomto materiálu jsou majetkem příslušných společností. Danfoss a logo firmy Danfoss jsou ochrannými známkami firmy Danfoss A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Danfoss s.r.o.**

V Chotejně 15/765
102 00 Praha 10–Hostivař
Tel.: 283 014 111
Fax: 283 014 567
E-mail: danfoss.cz@danfoss.com
www.danfoss.cz