

Remeha Toros – Danfoss Icon2™ Toepassing 4

Weergegeven onderdelen

- ① Icon2™ hoofdregelaar Basic
Artikelnr. 088U2100
- ② Extern relais – AMZ connectiebox
Artikelnr. 082G1636

Configuratie via Danfoss Icon2™ App

Toepassing: Selecteer 4
Warmteregeling: Heat Pump Optimizer ON

Toelichting

Weergegeven schema laat zien hoe de Icon2 Basic hoofdregelaar wordt aangesloten op de elektrische 230V aansluitingen 10 en 60 van de Remeha Toros warmtepomp.

De automatische omschakeling tussen verwarmen en koelen wordt geregeld door de warmtepomp. Omdat de Remeha warmtepomp een 230V koelsignaal levert, wordt de AMZ connectiebox gebruikt zodat een potentiaalvrij maakcontact kan worden aangeboden op EXT Input2 van de aan de Danfoss Icon2™ hoofdregelaar.

