

Badkamer zonder thermostaat – Danfoss Icon2™ Toepassing 19

Weergegeven onderdelen

- ① Icon2™ hoofdregelaar Advanced
Artikelnr. 088U2110
- ② Thermische motor – TWA-K met M30 connectie
Artikelnr. 088H3142

Configuratie via Danfoss Icon2™ App

Toepassing: Selecteer **19**
 Warmteregeling: Auto-balancing **OFF**
 Heat Pump Optimizer **ON**
(bij warmtepompinstallatie)

Toelichting:

De thermische motor voor de badkamer, weergegeven bij ②, is optioneel en alleen bedoeld voor situaties waarin de badkamer geen eigen Icon2™ thermostaat heeft. De badkamer staat altijd open, tenzij het systeem via **EXT Input 2** naar koelbedrijf wordt omgeschakeld. In dat geval is de motor ② gesloten tijdens het koelbedrijf.

De warmtepomp levert het koelsignaal aan de Danfoss Icon™ hoofdregelaar d.m.v. een **potentiaalvrij maakcontact** welke wordt aangesloten op **EXT Input 2**.

Let op! Indien uw warmtepomp niet beschikt over een potentiaalvrij maakcontact maar bijvoorbeeld een 230V stuursignaal, dient u altijd een extra relais toe te passen. Danfoss biedt hiervoor een extern relais aan, de AMZ connectiebox met artikelnr. 082G1636.

