

# Heizen und Kühlen mit Master/Slave bzw. H/K Verbindung drahtlos mit Regelverteiler Icon2™ und einer Wärmepumpe



Slave 2



Slave 2



Slave 3



Master

Master/Slave muss in der Icon2™  
App konfiguriert werden

