

Installation Guide

Float valve

Type SV 4, 5, 6

027R9508

027R9508




Fig.1





Fig.2

DANSK**Indstilling:**

1. Drej spindelen (pos. 3) mod uret, indtil ventilen er lukket (kan høres)
2. Drej spindelen (pos. 3) med uret, indtil ventilen åbner (kan høres og føles). Drej herefter endnu $\frac{1}{2}$ omdrejning, og svømmeren er indstillet. Stillingen kan afmærkes på spindelen

Rensning af filter:

1. Drej spindelen (pos. 3) mod uret, indtil ventilen er lukket (kan høres)
2. Luk væsketilgangen
3. Dæksel (pos. 4) kan demonteres og filter (pos. 5) kan rengøres

Udskiftning af dyse og teflon-ventilplate:

1. Følg ovenfor nævnte punkt 1-3
2. Fjeder (pos. 6) og dyse (pos. 7) kan udtages
3. Ønskes teflon-ventilpladen udskiftet (pos. 8), kontakt venligst Danfoss

Manuel åbning:

Spindelen (pos. 3) drejes med uret så langt som muligt, og ventilen er tvangssåbnet.

Manuel lukning:

Spindelen (pos.3) drejes mod uret, indtil ventilen er lukket (kan høres).

ENGLISH**Setting:**

1. Turn the spindle (pos. 3) counter-clockwise until the valve is closed (audible)
2. Turn the spindle (pos. 3) clockwise until the valve opens (audible and perceptible). Then turn once more $\frac{1}{2}$ rotation and the float is set. The setting can be marked on the spindle

Cleaning of strainer:

1. Turn the spindle (pos. 3) counter-clockwise until the valve is closed (audible)
2. Close liquid inlet

3. Cover (pos. 4) can be dismounted and the strainer (pos. 5) can be cleaned

Change of orifice and teflon valve plate:

1. Follow the above mentioned points 1-3
2. Spring (pos. 6) and orifice (pos. 7) can be removed
3. If the change of the teflon valve plate (pos. 8) is required, please contact Danfoss

Manual opening:

The spindle (pos. 3) is turned clockwise as far as possible and the valve is forced-opened.

Manual closing:

The spindle (pos.3) is turned counter-clockwise until the valve is closed (audible).

DEUTSCH**Einstellung:**

1. Die Spindel (Pos. 3) entgegen dem Uhrzeigersinn drehen bis das Ventil geschlossen ist (hörbar)
2. Die Spindel (Pos. 3) im Uhrzeigersinn drehen, bis das Ventil öffnet (hör- und fühlbar). Danach noch eine halbe Umdrehung und der Schwimmer ist eingestellt. Die Einstellung kann auf der Spindel markiert werden

Reinigung des Filters:

1. Die Spindel (Pos. 3) entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis das Ventil geschlossen ist (hörbar)
2. Den Flüssigkeitseintritt schließen
3. Deckel (Pos. 4) kann abgenommen und der Filter (Pos. 5) gereinigt werden

Auswechseln der Düse und der Teflon-Ventilplatte:

1. Folgen Sie den oben genannten Punkten 1-3
2. Feder (Pos. 6) und Düse (Pos. 7) können herausgenommen werden
3. Falls die Teflon Ventilplatte ausgewechselt werden soll (Pos. 8), wenden Sie sich bitte an Danfoss

Kølemiddel, Refrigerant, Kältemittel, Réfrigérants, Refrigerante:
HCFC, HFC, R717

Tilspændingsmoment, Torque, Drehmoment, Couple de serrage, Coppia di serraggio:
a = 70 Nm

Tilladeligt driftstryk, Max. working pressure, Zul. Betriebsüberdruck, Pression de service maxi, Pressione di funzionamento massima:
PB = 28 bar (Pe) (MWP= 400 psig)

Max. prøvetryk, Max. test pressure, Max. Prüfdruck, Pression déssai maxi, Pressione di prova massima:
p' = max 32 bar (Pe) (465 psig)

Fig. 1 + Fig. 2

Bemerk: Pos.1 og 2 ved tilslutninger

Note: Pos.1 and 2 when connecting

Achtung: Bitte beachten Sie Pos. 1 und 2 bei der Montage

Noter : Les rep. 1 et 2 lors du raccordement

Nota: Pos.1 e 2 durante la connessione

Zwangsoffnen:

Die Spindel (Pos. 3) wird so weit wie möglich im Uhrzeigersinn gedreht und das Ventil ist zwangsgeöffnet.

Zwangsschließen

Die Spindel (Pos. 3) entgegen dem Uhrzeigersinn drehen bis das Ventil geschlossen ist (hörbar).

FRANÇAIS**Réglage:**

1. Tourner la tige (rep. 3) dans le sens antihoraire jusqu'à ce que la vanne se ferme (on entend la fermeture)
2. Tourner la tige (rep. 3) dans le sens horaire jusqu'à ce que la vanne s'ouvre (on entend et on sent l'ouverture). Tourner la tige d'un demitour encore et le réglage du flotteur est terminé. Marquer éventuellement la position sur la tige

Nettoyage du filtre:

1. Tourner la tige (rep. 3) dans le sens antihoraire jusqu'à ce que la vanne se ferme (on entend la fermeture)
2. Fermer l'amenée de liquide
3. Démonter le couvercle (rep. 4) et nettoyer le filtre (rep. 5)

Remplacement de l'orifice et de la plaque de vanne en téflon:

1. Suivre les points 1 à 3 ci-dessus
2. Sortir le ressort (rep. 6) et l'orifice (rep. 7)
3. Pour remplacer la plaque de vanne en téflon (rep. 8), veuillez contacter Danfoss

Ouverture manuelle:

Tourner la tige (rep. 3) dans le sens horaire autant que possible pour forcer la vanne à s'ouvrir.

Fermeture manuelle

Tourner la tige (rep. 3) dans le sens antihoraire jusqu'à ce que la vanne se ferme (on entend la fermeture).

ITALIANO

Regolazione:

1. Girare il perno (pos. 3) in senso antiorario fino alla chiusura della valvola (udibile)
2. Girare il perno (pos. 3) in senso orario fino all'apertura della valvola (udibile e percepibile).

Quindi eseguire un altro mezzo giro e la valvola galleggiante è regolata.

L'impostazione può essere eventualmente segnalata sul perno

Pulizia del filtro:

1. Girare il perno (pos. 3) in senso antiorario fino alla chiusura della valvola (udibile)
2. Chiudere l'entrata del liquido
3. Il coperchio (pos. 4) può essere smontato e il filtro (pos. 5) può essere pulito

Sostituzione dell'ugello e del disco della valvola in teflon:

1. Seguire i punti sopraindicati da 1 a 3
2. La molla (pos. 6) e l'ugello (pos. 7) possono essere rimossi

3. Se la sostituzione del disco della valvola in teflon (pos. 8) è necessaria, contattare Danfoss

Apertura manuale:

Il perno (pos. 3) viene girato in senso orario fino al massimo punto possibile e la valvola viene aperta.

Chiusura manuale:

Il perno (pos. 3) viene girato in senso antiorario fino alla chiusura della valvola (udibile).




Fig. 3

- 4 stk. M6 (pos. 1, fig. 1 fjernes)
4-off M6 (remove pos. 1, fig. 1)
4 Stck. M6 (Pos. 1, Abb. 1 entfernen)
Enlever les 4 vis M6 (rep.1 fig. 1)
Rimuovere le 4 viti M6 (pos. 1, fig. 1)




Fig. 4

- 4 stk. M6 (pos. 1, fig. 1 fjernes)
4-off M6 (remove pos. 1, fig. 1)
4 Stck. M6 (Pos. 1, Abb. 1 entfernen)
Enlever les 4 vis M6 (rep.1 fig. 1)
Rimuovere le 4 viti M6 (pos. 1, fig. 1)




Fig. 5

- 4 stk. M6 (pos. 1, fig. 1 fjernes)
4-off M6 (remove pos. 1, fig. 1)
4 Stck. M6 (Pos. 1, Abb. 1 entfernen)
Enlever les 4 vis M6 (rep.1 fig. 1)
Rimuovere le 4 viti M6 (pos. 1, fig. 1)




Fig. 6

- Pos. 2, fig. 1 fjernes, pos. 1, fig. 1 forbliver iskruet
Remove pos. 2 fig. 1, pos. 1, fig. 1 remains screwed
Pos. 2, Abb. 1 entfernen, Pos. 1 Abb. 1 bleibt verschraubt
Enlever le bouchon (rep. 2 fig.1), conserver les vis (rep.1 fig. 1)
Rimuovere il dado (pos. 2, fig. 1), le viti rimangono avvitate (pos. 1, fig. 1)

Reservedele:

- Pakningssæt: 027B2070
- Øvrige reservededele, se reservedelskatalog

Spare parts:

- Seal kit: 027B2070
- Other spare parts, see Spare Parts catalogue

Ersatzteile:

- Dichtungssatz: 027B2070
- Andere Ersatzteile, siehe Ersatzteilkatalog

Pièces de rechange :

- Kit d'étanchéité 027B2070
- Autres pièces de rechange : Voir dans le catalogue de pièces détachées

Parti di ricambio:

- Kit guarnizioni: 027B2070
- Per altre parti di ricambio, consultare il catalogo dei pezzi di ricambio

Danfoss A/S

Climate Solutions • danfoss.com • +45 7488 2222

Any information, including, but not limited to information on selection of product, its application or use, product design, weight, dimensions, capacity or any other technical data in product manuals, catalogues descriptions, advertisements, etc. and whether made available in writing, orally, electronically, online or via download, shall be considered informative, and is only binding if and to the extent, explicit reference is made in a quotation or order confirmation. Danfoss cannot accept any responsibility for possible errors in catalogues, brochures, videos and other material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products ordered but not delivered provided that such alterations can be made without changes to form, fit or function of the product.

All trademarks in this material are property of Danfoss A/S or Danfoss group companies. Danfoss and the Danfoss logo are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.