Instructions
Accessories

❶		R 1/8	003H6852		SW 12 (14 Nm)	SW 10
		R 3/8	003H6853		SW 12 (14 Nm)	SW 17
		R 1/2	003H6854		SW 12 (14 Nm)	SW 22
		–	003H6860		SW 12 (14 Nm)	SW 12 (14 Nm)
❷		G 1/8	003H6931		SW 12 (14 Nm)	SW 14
			003H6932			
❸		R 1/8	003H6857		SW 12 (14 Nm)	SW 10
		R 3/8	003H6858		SW 12 (14 Nm)	SW 17
		R 1/2	003H6859		SW 12 (14 Nm)	SW 22














ECL
ESM_
ESM_
P-A-032.1/01
FV
ESM_
RA
AMV(E)
AVPBT
VM2
AVT


ECL
ESM_
ESM_
P-A-032.1/01
FV
ESM_
RA
AMV(E)
AVPQT
VM2
AVT


ECL
ESM_
ESM_
P-A-034.1/01
FV
ESM_
XB
RA
AMV(E)
AVPBT-F
VM2
STM