

Installation Guide

Danfoss Icon™ Display 24V

Room Thermostat

AN289455332854hr-000202 | VIMCB247 | 088N3690

www.icon.danfoss.com

Instalacija

Slijedite slike 1 do 9. (način rastavljanja pogledajte na sl. 10 to 12).

Napomena, sl. 3: Termostati mogu bi ožičeni u konfiguraciji BUS ili zvjezdasto, više informacija potražite u Vodiču za instalaciju glavnog upravljačkog uređaja.**Napomena, sl. 13:** Za dodatne podne senzore potreban je električni vod!

Izbornik za instalatere

Dodirnite i držite  kako biste pristupili izborniku Postavke. U izborniku Postavke dodirnite i zadržite  da biste pristupili izborniku za instalatere.

Izbornici

ME. 1: Ograničenje raspona zadane vrijednosti sobne temperature.

ME. 2: Informacija/broj verzije mogu se upotrijebiti za utvrđivanje proizvođača.

ME. 3: Obavite ispitivanje veze spoj s glavnim upravljačkim uređajem. Dobi-va se rezultat 0 – 100 % (80 % ili više označava vrlo jaku vezu).

ME. 4: Način rada podnog osjetnika:

□ = Način rada za udobnost Upotrebljavaju se osjetnik zraka i podni osjetnik.


FL = Način rada podnog osjetnika. Krajnji korisnik postavlja željenu temperaturu poda.

dU = Dvostruki način rada. Termostat upravlja sustavima grijanja radiatora i podnim grijanjem. Sustavi podnog grijanja jamče minimalnu temperaturu poda, a radiator se upotrebljava za vršno opterećenje.

ME. 5: Minimalna i maksimalna temperatura poda upotrebljava se u načinu rada □ i dU.

ME. 6: Referentna prostorija. Postavite u položaj uključivanja ON, ako želite da on bude referentni termostat za prebacivanje između hlađenja i grijanja.

ME. 7: UKLJ/ISKL hlađenje. Upotrijebite za isključivanje mogućnosti hlađenja, primjerice u kupaoćicama.



Menu		
ME. 1		Min. 5°C  Max. 35°C 
ME. 2		Product ID / Version
ME. 3		Link Test
ME. 4		FL  dU 
ME. 5		Min. 18°C  Max. 35°C 
ME. 6		Reference Room
ME. 7		Cooling ON/OFF

Danfoss d.o.o.
Heating Segment • heating.danfoss.hr • +385 1 606 4070 • E-mail: danfoss.hr@danfoss.com

Danfoss ne preuzima odgovornost za eventualne greške u katalogu, prospektima i ostalim tiskanim materijalima. Danfoss pridržava pravo izmjena na svojim proizvodima bez prethodnog upozorenja. Ovo pravo odnosi se i na već naručene proizvode pod uvjetom da te izmjene ne mijenjaju već ugovorene specifikacije. Svi zaštitni znaci u ovom materijalu vlasništvo su (s istim redoslijedom) odgovarajućih poduzeća Danfoss. Danfoss oznake su zaštitni žigovi poduzeća Danfoss A/S. Sva prava pridržana.