ООО «Данфосс»

Установка счетчиков-распределителей тепла INDIV-X-10R на панельные радиаторы

Инструкция

Москва, 2017

1. Определить место крепления приварных шпилек.

- Верхняя приварная шпилька должна быть закреплена в середине (50% по ширине) радиатора на ¼ высоты радиатора по вертикали для панельных радиаторов с высотой более 740мм. и на 1/2 высоты для панельных радиаторов с высотой менее 470мм. Нижняя приварная шпилька закрепляется на 50 мм ниже верхней.
- Расстояние между приварными шпильками определяется расстоянием между захватами для приварных шпилек на сварочном пистолете.
- На радиаторах высотой меньше 470 мм тепловой адаптер должен быть закреплен так, чтобы его среднее отверстие располагалось на середине (по высоте и ширине) радиатора.
- Если на поверхности радиатора имеется профилирование, приварные шпильки должны быть приварены в углубление между водонесущими каналами.

При нечетном количестве углублений (например, 7 углублений) распределитель тепла следует монтировать **в среднем** углублении.

При четном количестве углублений (например, 6 углублений) распределитель тепла нужно монтировать в ближайшем к середине углублении со сдвигом в направлении **подающего** трубопровода.

Высота радиатора более 470 мм



Высота радиатора менее 470 мм



2. Зачистить поверхность радиатора в месте закрепления приварных шпилек до металла.



3. Установить на пистолете расстояние между захватами для приварных шпилек 50 мм.



4. Приварить две шпильки на поверхность радиатора с помощью сварочного пистолета ACCU-TWIN, следуя инструкции сварочному пистолету и соблюдая места монтажа шпилен (стр. 2), и закрепить тепловой адаптер на шпильках двумя гайками M3.

Монтажный комплект для панельных радиаторов

Позиция	Эскиз	Кодовый номер	Описание
1		**187F0008**	INDIV X Тепловой адаптер, стандартный
2		**088H2226**	Фиксирующая гайка M3 (2 шт. на 1 счетчик)
3		**088H2222**	Приварная шпилька M3 x 12 мм (2 шт. на 1 счетчик)



5. Монтаж счетчика-распределителя тепла INDIV-X-10R.

Защелкнуть копус счетчика-распределителя на тепловом адаптере.



Отопительный прибор с установленным счетчиком-распределителем тепла INDIV-X-10(R).



Центральный офис • ООО «Данфосс»
Россия, 143581 Московская обл., Истринский р-н, с./пос. Павло-Слободское, д. Лешково, 217.
Телефон (495) 792-57-57. Факс (495) 792-57-59. E-mail: he@danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за ошибки в каталогах, брошюрах или других печатных материалах. Компания «Данфосс» сохраняет за собой право на внесение изменений в свою продукцию без уведомления. Это также относится к уже заказанным изделиям, если только эти изменения не повлекут за собой изменения спецификаций, предварительно определенных соглашением между компанией «Данфосс» и Покупателем. Все зарегистрированные торговые знаки, встречающиеся в данной документации, являются собственностью соответствующих компаний. Название и логотип Danfoss являются зарегистрированными товарными знаками компании Danfoss A/S. Все права защищены.