




| № п/п | ИЗМЕНЕНИЯ | ПРИЧИНА ИЗМЕНЕНИЯ |
|-------|-----------|--|
| 1 | PE | Датчик температуры S1 |
| 2 | PE | Датчик температуры S2 |
| 3 | PE | Подпитка |
| 4 | PE | Датчик температуры S5 |
| 5 | PE | Датчик температуры S16 |
| 6 | PE | Управление замораживанием реле к.к.11 |
| 7 | PE | Датчик температуры S4 |
| 8 | PE | Датчик температуры S6 |
| 9 | PE | Реле паровой безопасности SB |
| 10 | PE | Группа насосов |
| 11 | PE | Датчик температуры S11 |
| 12 | PE | Обратка ГВС |
| 13 | PE | Сигнал на запуск насоса P3 |
| 14 | PE | Сигнал на запуск насоса P4 |
| 15 | PE | Сигнал на запуск насоса P1 |
| 16 | PE | Сигнал на запуск насоса P2 |
| 17 | PE | Сигнал на запуск насоса P5 |
| 18 | PE | Сигнал на запуск насоса P6 |
| 19 | PE | Сигнал аварии |
| 20 | PE | Реле безопасности S17 |
| 21 | PE | Защита от перегрева теплоносителя ГВС |
| 22 | PE | Реле безопасности S18 |
| 23 | PE | Реле безопасности S19 |
| 24 | PE | Защита от перегрева теплоносителя Подпитка |


ЕСLЭ10+ЕСА32 ключ А368


| | | | | | | | | |
|-----------|---------|------|--------|-------|------|--|--------|--------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | |
| Разраб. | | | | | | | Стадия | Лист |
| Пров. | | | | | | | | Листов |
| Т. контр. | | | | | | | | |
| Н. контр. | | | | | | | | |
| Утв. | | | | | | | | |














Примечания:

- S11 - Датчик давления на подающем трубопроводе СО
- S13 - Датчик давления на циркуляции ГВС
- S14 - Датчик давления в системе ХВС
- S15 - Датчик давления на подаче теплового пункта
- S16 - Датчик давления на обратке теплового пункта



